



高职高专工作过程·立体化创新规划教材

——计算机系列



# 计算机组装与 维修技术 (第2版)

吕永强 鲁磊纪 史国川 主 编  
王开源 方星星 夏 良 副主编

赠送  
电子课件

- 以培养技能型创新人才为目标，设置丰富的版块合理安排全文，突出实用性和可操作性。
- 以工作过程为导向，全面展示案例实施的全过程，提炼技术要点，即学即用面向就业。
- 以强化实际操作技能为主线，答疑解惑，解决工作实践中的常见问题。

清华大学出版社



VISIT...

LANZAROTE  
*Caliente*.COM



高职高专工作过程·立体化创新规划教材——计算机系列

# 计算机组装与维修技术 (第2版)

吕永强 鲁磊纪 史国川 主 编  
王开源 方星星 夏 良 副主编

清华大学出版社

北 京



## 内 容 简 介

本书采用最新的“工作过程导向”编写模式,针对每一个工作过程环节来传授相关的课程内容,实现实践技能与理论知识的整合,将工作环境与学习环境有机地结合在一起。本书采用的是最新的应用技术案例,以保证有更强的先进性,并与理论内容有更强的关联性。本书内容分为两个部分,第一部分为第1~10章,介绍计算机基本硬件的组成、相关硬件知识及硬件和软件安装技术;第二部分为第11~15章,着重介绍芯片级计算机硬件的维修方法,计算机相关硬件电路的工作原理、检修流程、常见的故障测试点以及维修方法等。

本书涉及的理论知识适度,本着实用的原则,列举了大量的实例和电路原理图,为学生学习计算机安装、芯片级维修技术提供了翔实的资料。同时注重学生实践能力的培养,以提高学生的实际应用能力,使之在最短的时间内熟练地掌握计算机的组装技术和芯片级维修技术。

本书适合作为高职高专院校计算机类、电子信息类专业的教材使用,也可以作为从事计算机维护的相关人员的参考资料。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

### 图书在版编目(CIP)数据

计算机组装与维修技术/吕永强,鲁磊纪,史国川主编. —2版. —北京:清华大学出版社,2019  
(高职高专工作过程·立体化创新规划教材——计算机系列)  
ISBN 978-7-302-51547-0

I. ①计… II. ①吕… ②鲁… ③史… III. ①电子计算机—组装—高等职业教育—教材 ②计算机维护—高等职业教育—教材 IV. ①TP30

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 249768 号

责任编辑:章忆文 李玉萍

装帧设计:刘孝琼

责任校对:吴春华

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质量反馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 装 者:三河市龙大印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:20.75

字 数:504千字

版 次:2011年9月第1版 2019年1月第2版

印 次:2019年1月第1次印刷

定 价:58.00元

---

产品编号:080321-01



# 丛 书 序

高等职业教育强调“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展的道路”。能否服务于社会、促进就业和提高社会对毕业生的满意度，是衡量高等职业教育是否成功的重要指标。坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展的道路”体现了高等职业教育的本质，是其适应社会发展的必然选择。

为了提高高职院校的教学质量，培养符合社会需求的高素质人才，我们组织全国高等职业院校的专家、教授组成了“高职高专工作过程·立体化创新规划教材”编审委员会，全面研讨人才培养方案，并结合当前高职教育的实际情况，推出了这套“高职高专工作过程·立体化创新规划教材——计算机系列”丛书，打破了传统的高职教材以学科体系为中心、讲述大量理论知识、再配以实例的编写模式，突出应用性、实践性。一方面，强调课程内容的应用性，以解决实际问题为中心，而不是以学科体系为中心，基础理论知识以应用为目的，以“必需、够用”为度；另一方面，强调课程的实践性，在教学过程中增加实践性环节的比重。

本套丛书以“工作过程为导向”，强调以培养学生的职业行为能力为宗旨，以现实的职业要求为主线，选择与职业相关的教学内容组织开展教学活动和过程，使学生在学习和实践中掌握职业技能、专业知识及工作方法，从而构建属于自己的经验和知识体系，以解决工作中的实际问题。这在一定程度上契合了高职高专院校教学改革的需求。随着技术的进步、计算机软硬件的更新换代，不断有图书再版和新的图书加入。我们希望通过这一套突出职业素质需求的高质量教材的出版和使用，能促进技能型人才培养的发展。

## 1. 丛书特点

(1) 以项目为依托，注重能力训练。以“工作场景导入”→“知识讲解”→“回到工作场景”→“工作实训营”为主线编写，体现了以能力为本的教育模式。

(2) 内容具有较强的针对性和实用性。丛书以贴近职业岗位要求、注重职业素质培养为基础，以“解决工作场景问题”为中心展开内容，书中每一章都涵盖了完成工作所需的知识和具体操作过程。基础理论知识以应用为目的，以“必需、够用”为度，因而具有很强的针对性与实用性，可提高学生的实际操作能力。

(3) 易于学习、提高能力。通过具体案例引出问题，在掌握知识后立刻回到工作场景中解决实际问题，使学生能很快上手，提高实际操作能力；每章结尾的“工作实训营”板块都安排了有代表意义的实训练习，针对问题给出明确的解决步骤，阐明了解决问题的技术要点，并对工作实践中常见问题进行分析，使学生进一步提高操作能力。

(4) 示例丰富、由浅入深。书中配备了大量经过精心挑选的例题，既能帮助读者理解知识，又具有启发性。针对较难理解的问题，例子都是从简单到复杂，内容逐步深入。



## 2. 读者定位

本系列教材主要面向高等职业院校和应用型本科院校，同时也非常适合计算机培训班和编程开发人员培训、自学使用。

## 3. 关于作者

丛书编委会特聘执教多年且有较高学术造诣和实践经验丰富的名师参与各册的编写。他们长期从事有关的教学和开发研究工作，积累了丰富的经验，对相应课程有较深的体会与独特的见解。本丛书凝聚了他们多年的教学经验和心血。

## 4. 互动交流

本丛书保持了清华大学出版社一贯严谨、科学的图书风格，但由于我国计算机应用技术教育正在蓬勃发展，要编写出满足新形势下教学需求的教材，还需要不断地努力实践。因此，我们非常欢迎全国更多的高校老师积极加入“高职高专工作过程·立体化创新规划教材——计算机系列”编审委员会中来，推荐并参与编写有特色、有创新的教材。同时，我们真诚希望使用本丛书的教师、学生和读者朋友提出宝贵的意见和建议，使之更臻成熟。

# 再 版 前 言

计算机组装与维修是目前高职高专院校开设较多的一门课程。本书是针对高职高专院校编写的，立足于教学实际情况，重实践，可操作性强，受到使用者的欢迎，第1版自2011年出版以来多次加印。计算机技术的发展日新月异，软硬件技术都在不断更新，第1版中很多内容已经过时，为了体现计算机最新发展技术，我们对第2版从硬件和软件两个方面做了修订，如补充 SATA 及光纤通道硬盘、启动 U 盘的制作方法、二级交换机、三级交换机和光猫，补充更新 Windows 7 和 Windows 10 的相关内容等。

本书章节安排与第1版基本一致，全书分15章，主要内容包括计算机的组成、计算机主板、中央处理器、内部存储器、外部存储器、显示子系统、网络设备、硬件组装及硬盘初始化、BIOS 设置、操作系统安装与备份、计算机维修基础、主板维修技术、内存故障维修技术、U 盘故障维修技术、硬盘故障维修技术。

本书由吕永强、鲁磊纪、史国川任主编，王开源、方星星、夏良任副主编。参与本书编写和资料整理的还有何光明、张伟、石雅琴、胡珍珍、许悦、王珊珊、卢振侠和蒋思意。本书在编写过程中参考了许多相关书籍和资料，在此谨向这些参考文献的作者表示深深的谢意。

由于编者水平有限，书中存在的不足之处恳请广大读者批评指正。

编 者





# 第 1 版前言

随着计算机技术的迅速发展，计算机已成为人们生活中不可缺少的一部分。计算机组装与日常维修是每一个计算机爱好者应该具备的一种技能。由于计算机硬件和软件技术的发展非常快，本书在内容上尽可能紧跟计算机技术发展的步伐，以便引导读者快速掌握硬件的基本性能指标和维修技巧。

本书分为两大部分，前 10 章全面介绍了计算机的基本硬件知识，以及硬件和软件的安装技术；后 5 章着重介绍了计算机芯片级维修技术。相关知识的讲解循序渐进，完整、全面。本书各章都设计有工作场景导入、回到工作场景、工作实训营、习题。这样的设计非常有利于学生实践与应用能力的培养与提高，具有很强的应用性和可操作性。

本书共分为 15 章，各章节的安排如下。

第 1 章介绍了计算机的发展和计算机的系统组成。通过工作实训营的训练实例可了解计算机硬件和软件系统及其区别，熟悉计算机内部的各个部件外观及功能。

第 2 章介绍了计算机主板的体系结构、主要技术参数和芯片组。通过工作实训营的训练实例可学会如何对主板进行规范的安装和拆卸。

第 3 章介绍了中央处理器的基本构成、基本工作原理和主要技术参数。通过工作实训营的训练实例可掌握正确安装与拆卸 CPU 的方法。

第 4 章介绍了内部存储器的作用与分类、工作原理和主要技术。通过工作实训营的训练实例可掌握正确安装与拆卸内存条的方法。

第 5 章介绍了外部存储器，包括硬盘、光驱、USB 移动硬盘、U 盘、闪存卡的结构、工作原理和主要技术指标。通过工作实训营的训练实例可掌握外部存储器性能测试的方法。

第 6 章介绍了显示子系统，包括显示卡和显示器的结构、分类、工作原理和主要技术指标。通过工作实训营的训练实例可掌握显示卡和显示器的正确安装方法。

第 7 章介绍了网络设备，包括网络传输介质、网卡、集线器与交换机、路由器、调制解调器的分类、功能和主要技术指标。通过工作实训营的训练实例可掌握网络设备安装与调试的方法。

第 8 章介绍了计算机硬件的安装，包括装机前的准备、装机流程、硬盘的分区与格式化。通过工作实训营的训练实例可掌握计算机硬件安装的方法。

第 9 章介绍了 BIOS 设置、BIOS 与 CMOS 的基本概念、Award BIOS 设置详解。通过工作实训营的训练实例可掌握 BIOS 的设置和升级的方法。

第 10 章介绍了计算机系统软件的安装、常用设备驱动程序的安装、系统的优化，以及系统的备份与恢复。通过工作实训营的训练实例可掌握计算机软件安装的方法、系统优化的方法，以及系统备份与恢复的方法。

第 11 章详细介绍了计算机维修的流程、计算机故障的维修方法和计算机维修常用的工具。通过工作实训营的训练实例可了解产生计算机故障的原因，掌握常见软件故障和硬件故障的判断和维修方法。



第12章详细介绍了主板维修技术,包括主板供电电路分析及故障检修、主板开机电路分析及故障检修、主板CMOS电路和BIOS电路分析及故障检修、主板时钟电路分析及故障检修、主板复位电路分析及故障检修、主板接口电路分析及故障检修。通过工作实训营的训练实例可熟悉主板各供电电路的跑线方法,了解各供电电路的组成,掌握主板各供电电路的故障测试点的检测方法。

第13章介绍了内存故障维修的基础知识、内存故障维修的方法和内存故障维修实例。通过工作实训营的训练实例可掌握内存故障类型的判定及维修方法,总结内存故障的维修过程。

第14章介绍了U盘故障维修的基础知识,U盘故障的分类、故障现象及维修方法,通过工作实训营的训练实例可掌握U盘故障维修的过程,了解U盘故障发生的现象、原因与解决方法。

第15章介绍了硬盘故障维修的基础知识,硬盘故障的分类、现象与维修方法,以及硬盘常见故障的维修实例。通过工作实训营的训练实例可掌握硬盘电路故障的检测方法和硬盘维修的流程。

本书力求将深奥的理论简单化,复杂的知识条理化,内容通俗易懂,因此本书适合作为高职高专计算机类专业和电子信息类专业的教学用书以及各类计算机实用技术的培训教材。

本书由马家龙、陈利任主编,杨忆任副主编,全书框架由何光明拟定。具体编写分工如下:陈利编写了第1~6、9、10章,杨忆编写了第7、8章,马家龙编写了第11~15章。

限于作者水平有限,书中难免存在不当之处,恳请广大读者批评指正。

编 者

# 目 录

|                               |    |                         |    |
|-------------------------------|----|-------------------------|----|
| 第 1 章 计算机的组成 .....            | 1  | 2.7.2 工作实践常见问题解析 .....  | 31 |
| 1.1 工作场景导入 .....              | 2  | 2.8 习题 .....            | 31 |
| 1.2 计算机概述 .....               | 2  | 第 3 章 中央处理器 .....       | 33 |
| 1.2.1 计算机发展简史 .....           | 2  | 3.1 工作场景导入 .....        | 34 |
| 1.2.2 计算机的分类 .....            | 3  | 3.2 中央处理器概述 .....       | 34 |
| 1.2.3 计算机的特点 .....            | 4  | 3.2.1 CPU 概述 .....      | 34 |
| 1.2.4 计算机的性能指标 .....          | 5  | 3.2.2 CPU 的发展历史 .....   | 35 |
| 1.2.5 计算机的发展趋势 .....          | 6  | 3.2.3 CPU 的主要生产厂家 ..... | 37 |
| 1.3 计算机系统的组成 .....            | 7  | 3.3 CPU 的工作原理 .....     | 38 |
| 1.3.1 计算机的硬件系统 .....          | 7  | 3.3.1 CPU 的基本构成 .....   | 38 |
| 1.3.2 计算机的软件系统 .....          | 9  | 3.3.2 CPU 的工作过程 .....   | 41 |
| 1.3.3 计算机系统的层次结构 .....        | 11 | 3.4 CPU 的主要技术参数 .....   | 41 |
| 1.4 回到工作场景 .....              | 11 | 3.5 CPU 的选购 .....       | 43 |
| 1.5 工作实训营 .....               | 12 | 3.6 回到工作场景 .....        | 44 |
| 1.5.1 训练实例 .....              | 12 | 3.7 工作实训营 .....         | 46 |
| 1.5.2 工作实践常见问题解析 .....        | 13 | 3.7.1 训练实例 .....        | 46 |
| 1.6 习题 .....                  | 14 | 3.7.2 工作实践常见问题解析 .....  | 47 |
| 第 2 章 计算机主板 .....             | 15 | 3.8 习题 .....            | 47 |
| 2.1 工作场景导入 .....              | 16 | 第 4 章 内部存储器 .....       | 49 |
| 2.2 计算机主板概述 .....             | 16 | 4.1 工作场景导入 .....        | 50 |
| 2.3 主板的体系结构 .....             | 17 | 4.2 内存的作用及分类 .....      | 50 |
| 2.3.1 主板的主要部件 .....           | 17 | 4.2.1 内存的作用 .....       | 50 |
| 2.3.2 主板的结构规范 .....           | 19 | 4.2.2 内存的分类 .....       | 51 |
| 2.3.3 南北桥体系结构 .....           | 22 | 4.3 内存的传输标准 .....       | 52 |
| 2.3.4 主板上的总线及主要技术<br>参数 ..... | 22 | 4.4 内存的工作原理和主要指标 .....  | 54 |
| 2.4 主板芯片组 .....               | 25 | 4.4.1 内存的基本工作原理 .....   | 54 |
| 2.4.1 主板芯片组的结构 .....          | 25 | 4.4.2 内存的主要性能指标 .....   | 55 |
| 2.4.2 主板与芯片组的关系 .....         | 26 | 4.4.3 内存的时代划分 .....     | 57 |
| 2.5 主板的选购 .....               | 26 | 4.5 内存的选购 .....         | 59 |
| 2.6 回到工作场景 .....              | 28 | 4.6 回到工作场景 .....        | 61 |
| 2.7 工作实训营 .....               | 30 | 4.7 工作实训营 .....         | 62 |
| 2.7.1 训练实例 .....              | 30 | 4.7.1 训练实例 .....        | 62 |
|                               |    | 4.7.2 工作实践常见问题解析 .....  | 63 |



|                          |           |                            |            |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| 4.8 习题.....              | 63        | 6.6 习题.....                | 102        |
| <b>第5章 外部存储器.....</b>    | <b>65</b> | <b>第7章 网络设备.....</b>       | <b>103</b> |
| 5.1 工作场景导入.....          | 66        | 7.1 工作场景导入.....            | 104        |
| 5.2 硬盘.....              | 66        | 7.2 传输介质.....              | 104        |
| 5.2.1 硬盘的结构与分类.....      | 66        | 7.2.1 双绞线.....             | 104        |
| 5.2.2 硬盘的工作原理.....       | 70        | 7.2.2 同轴电缆.....            | 105        |
| 5.2.3 硬盘的主要技术指标.....     | 70        | 7.2.3 光纤.....              | 106        |
| 5.2.4 SCSI 系统简介.....     | 73        | 7.3 网络设备.....              | 107        |
| 5.2.5 选购硬盘.....          | 73        | 7.3.1 网卡.....              | 107        |
| 5.3 光盘驱动器.....           | 74        | 7.3.2 集线器与交换机.....         | 108        |
| 5.3.1 CD-ROM.....        | 75        | 7.3.3 路由器.....             | 111        |
| 5.3.2 DVD-ROM.....       | 75        | 7.3.4 调制解调器.....           | 111        |
| 5.3.3 光盘驱动器的基本工作原理... .. | 76        | 7.4 回到工作场景.....            | 116        |
| 5.3.4 光盘驱动器的主要技术指标... .. | 76        | 7.5 工作实训营.....             | 117        |
| 5.4 移动存储设备.....          | 78        | 7.5.1 训练实例.....            | 117        |
| 5.4.1 USB 移动硬盘.....      | 78        | 7.5.2 工作实践常见问题解析.....      | 119        |
| 5.4.2 U 盘.....           | 78        | 7.6 习题.....                | 120        |
| 5.4.3 闪存卡.....           | 80        | <b>第8章 硬件组装及硬盘初始化.....</b> | <b>121</b> |
| 5.5 回到工作场景.....          | 81        | 8.1 工作场景导入.....            | 122        |
| 5.6 工作实训营.....           | 83        | 8.2 装机准备工作.....            | 122        |
| 5.6.1 训练实例.....          | 83        | 8.3 装机流程.....              | 123        |
| 5.6.2 工作实践常见问题解析.....    | 84        | 8.4 组装电脑.....              | 123        |
| 5.7 习题.....              | 85        | 8.5 硬盘初始化.....             | 133        |
| <b>第6章 显示子系统.....</b>    | <b>87</b> | 8.5.1 硬盘分区概述.....          | 133        |
| 6.1 工作场景导入.....          | 88        | 8.5.2 分区前的准备工作.....        | 134        |
| 6.2 显卡.....              | 88        | 8.5.3 分区实践.....            | 134        |
| 6.2.1 显卡的结构.....         | 88        | 8.6 回到工作场景.....            | 140        |
| 6.2.2 显卡的基本工作原理.....     | 90        | 8.7 工作实训营.....             | 141        |
| 6.2.3 显卡的主要技术指标.....     | 91        | 8.7.1 训练实例.....            | 141        |
| 6.2.4 显卡的选购.....         | 92        | 8.7.2 工作实践常见问题解析.....      | 145        |
| 6.3 显示器.....             | 93        | 8.8 习题.....                | 145        |
| 6.3.1 显示器的分类和工作原理.....   | 93        | <b>第9章 BIOS 设置.....</b>    | <b>147</b> |
| 6.3.2 显示器的主要技术指标.....    | 95        | 9.1 工作场景导入.....            | 148        |
| 6.3.3 显示器的选购.....        | 97        | 9.2 BIOS 和 CMOS 的基本概念..... | 148        |
| 6.4 回到工作场景.....          | 97        | 9.3 BIOS 的基本设置.....        | 149        |
| 6.5 工作实训营.....           | 99        | 9.4 Award BIOS 设置详解.....   | 150        |
| 6.5.1 训练实例.....          | 99        | 9.4.1 标准 CMOS 设置.....      | 150        |
| 6.5.2 工作实践常见问题解析.....    | 101       |                            |            |

|                                         |            |                                          |            |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| 9.4.2 BIOS 功能设置.....                    | 152        | 11.2 计算机维修流程 .....                       | 186        |
| 9.4.3 芯片组特性设置.....                      | 153        | 11.2.1 计算机启动流程 .....                     | 186        |
| 9.4.4 电源管理设置.....                       | 154        | 11.2.2 计算机维修的一般思路.....                   | 187        |
| 9.5 UEFI 模式.....                        | 155        | 11.3 计算机故障的维修方法.....                     | 188        |
| 9.5.1 信息查看菜单.....                       | 155        | 11.3.1 计算机故障的分类.....                     | 189        |
| 9.5.2 设置菜单.....                         | 156        | 11.3.2 计算机故障的处理顺序.....                   | 190        |
| 9.5.3 安全设置菜单.....                       | 157        | 11.4 计算机维修常用工具.....                      | 190        |
| 9.5.4 启动设置菜单.....                       | 158        | 11.4.1 热风枪 .....                         | 191        |
| 9.5.5 退出菜单.....                         | 158        | 11.4.2 主板诊断卡 .....                       | 191        |
| 9.6 回到工作场景.....                         | 159        | 11.4.3 编程器 .....                         | 192        |
| 9.7 工作实训营.....                          | 160        | 11.4.4 CPU 假负载.....                      | 193        |
| 9.7.1 训练实例.....                         | 160        | 11.4.5 打阻值卡 .....                        | 193        |
| 9.7.2 工作实践常见问题解析 .....                  | 161        | 11.5 回到工作场景 .....                        | 194        |
| 9.8 习题.....                             | 161        | 11.6 工作实训营 .....                         | 195        |
| <b>第 10 章 操作系统安装与备份.....</b>            | <b>163</b> | 11.6.1 训练实例 .....                        | 195        |
| 10.1 工作场景导入.....                        | 164        | 11.6.2 工作实践常见问题解析.....                   | 195        |
| 10.2 操作系统的安装.....                       | 164        | 11.7 习题 .....                            | 196        |
| 10.2.1 Windows 操作系统的发展<br>历程.....       | 164        | <b>第 12 章 主板维修技术 .....</b>               | <b>197</b> |
| 10.2.2 Windows 7 的特点.....               | 165        | 12.1 工作场景导入 .....                        | 198        |
| 10.2.3 系统安装前的准备 .....                   | 166        | 12.2 主板供电电路分析及故障检修.....                  | 198        |
| 10.2.4 安装 Windows 7.....                | 167        | 12.2.1 主板的供电机制 .....                     | 198        |
| 10.3 驱动程序及应用软件的安装 .....                 | 173        | 12.2.2 CPU 供电电路分析及<br>故障检修 .....         | 201        |
| 10.3.1 什么是驱动程序 .....                    | 174        | 12.2.3 内存供电电路分析及<br>故障检修 .....           | 205        |
| 10.3.2 驱动程序的安装.....                     | 174        | 12.2.4 芯片组供电电路分析及<br>故障检修 .....          | 211        |
| 10.3.3 应用软件的安装.....                     | 177        | 12.2.5 主板总线插槽电路及<br>相关测试点 .....          | 214        |
| 10.4 系统的备份与恢复.....                      | 177        | 12.3 主板开机电路分析及故障检修.....                  | 234        |
| 10.4.1 使用 Norton Ghost 对系统<br>进行备份..... | 177        | 12.3.1 主板开机电路分析.....                     | 234        |
| 10.4.2 使用 Norton Ghost 对系统<br>进行恢复..... | 179        | 12.3.2 主板开机电路故障检修<br>流程 .....            | 238        |
| 10.5 回到工作场景.....                        | 180        | 12.3.3 主板开机电路常见故障<br>检修 .....            | 238        |
| 10.6 工作实训营.....                         | 181        | 12.4 主板 CMOS 电路和 BIOS 电路<br>分析及故障检修..... | 239        |
| 10.6.1 训练实例.....                        | 181        | 12.4.1 主板 CMOS 电路分析 .....                | 240        |
| 10.6.2 工作实践常见问题解析 .....                 | 183        |                                          |            |
| 10.7 习题.....                            | 184        |                                          |            |
| <b>第 11 章 计算机维修基础.....</b>              | <b>185</b> |                                          |            |
| 11.1 工作场景导入.....                        | 186        |                                          |            |



|               |                           |            |               |                            |            |
|---------------|---------------------------|------------|---------------|----------------------------|------------|
| 12.4.2        | 主板 CMOS 电路故障检修<br>流程..... | 241        | 13.3.2        | 主板内存相关故障的维修<br>方法.....     | 275        |
| 12.4.3        | 主板 CMOS 电路常见故障<br>检修..... | 241        | 13.3.3        | 内存故障常见的现象及<br>产生的原因.....   | 277        |
| 12.4.4        | 主板 BIOS 电路分析.....         | 242        | 13.4          | 内存故障维修实例.....              | 278        |
| 12.4.5        | 主板 BIOS 电路故障检修<br>流程..... | 244        | 13.5          | 回到工作场景.....                | 279        |
| 12.5          | 主板时钟电路分析及故障检修.....        | 245        | 13.6          | 工作实训营.....                 | 280        |
| 12.5.1        | 主板时钟电路分析.....             | 246        | 13.6.1        | 训练实例.....                  | 280        |
| 12.5.2        | 主板时钟电路故障检修<br>流程.....     | 248        | 13.6.2        | 工作实践常见问题解析.....            | 281        |
| 12.6          | 主板复位电路分析及故障检修.....        | 249        | 13.7          | 习题.....                    | 281        |
| 12.6.1        | 主板复位电路分析.....             | 249        | <b>第 14 章</b> | <b>U 盘故障维修技术.....</b>      | <b>283</b> |
| 12.6.2        | 主板复位电路故障检修<br>流程.....     | 251        | 14.1          | 工作场景导入.....                | 284        |
| 12.6.3        | 主板复位电路常见故障<br>检修.....     | 252        | 14.2          | U 盘故障维修的基础知识.....          | 284        |
| 12.7          | 主板接口电路分析及故障检修.....        | 253        | 14.3          | U 盘电路及故障维修.....            | 285        |
| 12.7.1        | 键盘/鼠标接口电路分析及<br>故障检修..... | 253        | 14.3.1        | U 盘供电电路及故障维修....           | 286        |
| 12.7.2        | 串口接口电路分析及<br>故障检修.....    | 255        | 14.3.2        | U 盘时钟电路及故障维修....           | 287        |
| 12.7.3        | 并口接口电路分析及故障<br>检修.....    | 257        | 14.3.3        | U 盘 USB 接口电路及<br>故障维修..... | 287        |
| 12.7.4        | USB 接口电路分析及故障<br>检修.....  | 259        | 14.3.4        | U 盘写保护电路及故障<br>维修.....     | 288        |
| 12.7.5        | 电源接口电路.....               | 262        | 14.3.5        | U 盘指示灯电路及故障<br>维修.....     | 290        |
| 12.7.6        | 硬盘接口电路.....               | 265        | 14.3.6        | U 盘量产工具简介.....             | 290        |
| 12.8          | 回到工作场景.....               | 270        | 14.4          | 回到工作场景.....                | 292        |
| 12.9          | 工作实训营.....                | 271        | 14.5          | 工作实训营.....                 | 293        |
| 12.9.1        | 训练实例.....                 | 271        | 14.5.1        | 训练实例.....                  | 293        |
| 12.9.2        | 工作实践常见问题解析.....           | 272        | 14.5.2        | 工作实践常见问题解析.....            | 293        |
| 12.10         | 习题.....                   | 272        | 14.6          | 习题.....                    | 294        |
| <b>第 13 章</b> | <b>内存故障维修技术.....</b>      | <b>273</b> | <b>第 15 章</b> | <b>硬盘故障维修技术.....</b>       | <b>295</b> |
| 13.1          | 工作场景导入.....               | 274        | 15.1          | 工作场景导入.....                | 296        |
| 13.2          | 内存故障维修的基础知识.....          | 274        | 15.2          | 硬盘故障维修的基础知识.....           | 296        |
| 13.3          | 内存故障的维修方法.....            | 275        | 15.3          | 硬盘故障分类、现象及维修方法....         | 297        |
| 13.3.1        | 内存条上元件故障的维修<br>方法.....    | 275        | 15.3.1        | 硬盘故障的分类.....               | 297        |
|               |                           |            | 15.3.2        | 硬盘常见故障的现象及<br>原因.....      | 298        |
|               |                           |            | 15.3.3        | 硬盘故障维修常用方法.....            | 300        |
|               |                           |            | 15.4          | 硬盘常见故障的维修.....             | 301        |

|                                 |     |                        |     |
|---------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 15.4.1 硬盘常见故障的判定与<br>解决方法.....  | 301 | 15.6.1 训练实例 .....      | 310 |
| 15.4.2 硬盘分区表故障的判定与<br>解决方法..... | 304 | 15.6.2 工作实践常见问题解析..... | 311 |
| 15.4.3 硬盘电路故障的维修 .....          | 308 | 15.7 习题 .....          | 311 |
| 15.5 回到工作场景 .....               | 310 | 附录 参考答案 .....          | 313 |
| 15.6 工作实训营 .....                | 310 | 参考文献.....              | 318 |



# 第 1 章

## 计算机的组成



### 本章要点

- 计算机的发展史。
- 计算机的硬件系统。
- 计算机的软件系统。



### 技能目标

- 了解计算机的发展过程。
- 明确计算机系统的组成，认识计算机各部件。



## 1.1 工作场景导入

### 【工作场景】

艳个阁剝芑鞣廐屬銃悞舫 DIY 也叫诽筆舫磷儀勾淨、暗黼渦疑忍哨琅漾扫，姑坚 1-1 拔襟。呖啓屬銃盞诽筆舫迂魂俠硯謝厨享，乜渦糖 DIY 拔靜盞迂魂俠。儀啓悞柁劇約诽筆舫淨呖筵隆頓稽幣，頓稽幣咄悞拒菟約也柴诽筆舫纏裾拜枋盞伪糒，凉悞冤伪榕媛书約訛诽筆舫盞迂魂俠硯謝。



图 1-1 个人计算机

### 【引导问题】

- (1) 诽筆舫吭岱縲叢約刼了謙民？
- (2) 柠扬诽筆舫魂俠網甌盞旦舫鄺俠来商价？
- (3) 诽筆舫盞迂俠網甌卡捺商价迂俠？



## 1.2 计算机概述

### 1.2.1 计算机发展简史

疑戎诽筆舫箴穌诽筆舫，傳穌疑腭，啓 20 盜纜佞糗杜佻妃、杜厯跽盞拜枋吭腆产也，察纜佞糗庀柁約也稍昌盞既邵、昌盞頓恒哨睦浣听彫。

盜瘃淨谖盞箴也叫诽筆舫啓 1946 廐 2 朽 15 晁登撥至尚變洱峴件妃寂砦劒盞，咏三“塚峴際秣” (苕既羅口三 ENIAC，支 Electronic Numerical Integrator and Calculator，争既懲悞啓疑戎旌害穆剝囉哨诽筆囉)。察啓三約渾踏撥至殉例九穀囉谱髡培诽筆徕邯靜舫聯砦劒盞。滢旦舫吭腆佞啓疑汰頓稽幣噴靚吞派·塚秣徕(J. Prespen Eckert)哨狂榕寂尔緯职·蓑妣剝(John W. Mauchly)。察盞陟盜漂来剮晒佻盞懲亥，衿腆約诽筆舫晒佻盞劇柁，塋佻呪盞厦了奶盜纜鈇，诽筆舫拜枋吭岱彝应逡選。摠搨诽筆舫拔鈇磷盞狂榕囉俠，也半屢滢吭岱剝扬佻艺坏了謙民。







## 2. 工作站

工作站是指由一台或多台服务器、终端、网络设备等组成的计算机系统。工作站通常用于数据处理、图形图像处理、科学计算、工程制图、多媒体制作、网络管理等。工作站的特点是配置高、性能强、稳定性好、扩展性强。工作站通常由服务器、终端、网络设备等组成。服务器是工作站的核心，负责数据的存储、处理和分发。终端是用户与工作站交互的接口，通常由显示器、键盘、鼠标等组成。网络设备是工作站之间进行通信的桥梁，通常由交换机、路由器等组成。工作站的应用非常广泛，包括金融、医疗、教育、科研、工业等领域。

## 3. 台式机

台式机是指由主机、显示器、键盘、鼠标等组成的计算机系统。台式机通常用于办公、家庭娱乐、游戏等。台式机的特点是配置灵活、性能稳定、扩展性强。台式机通常由主机、显示器、键盘、鼠标等组成。主机是台式机的核心，负责数据的存储、处理和分发。显示器是用户与台式机交互的接口，通常由液晶显示器或LED显示器组成。键盘和鼠标是用户与台式机交互的输入设备。台式机的应用非常广泛，包括金融、医疗、教育、科研、工业等领域。

## 4. 笔记本电脑

笔记本电脑是指由主机、显示器、键盘、鼠标等组成的便携式计算机系统。笔记本电脑通常用于移动办公、家庭娱乐、游戏等。笔记本电脑的特点是配置灵活、性能稳定、扩展性强。笔记本电脑通常由主机、显示器、键盘、鼠标等组成。主机是笔记本电脑的核心，负责数据的存储、处理和分发。显示器是用户与笔记本电脑交互的接口，通常由液晶显示器或LED显示器组成。键盘和鼠标是用户与笔记本电脑交互的输入设备。笔记本电脑的应用非常广泛，包括金融、医疗、教育、科研、工业等领域。笔记本电脑的普及使得人们可以随时随地进行工作和娱乐，极大地提高了工作效率和生活质量。笔记本电脑的缺点是价格相对较高、散热性能较差、电池续航能力有限等。

## 5. 手持设备

手持设备是指由主机、显示器、键盘、鼠标等组成的便携式计算机系统。手持设备通常用于移动办公、家庭娱乐、游戏等。手持设备的特点是配置灵活、性能稳定、扩展性强。手持设备通常由主机、显示器、键盘、鼠标等组成。主机是手持设备的核心，负责数据的存储、处理和分发。显示器是用户与手持设备交互的接口，通常由液晶显示器或LED显示器组成。键盘和鼠标是用户与手持设备交互的输入设备。手持设备的应用非常广泛，包括金融、医疗、教育、科研、工业等领域。手持设备的普及使得人们可以随时随地进行工作和娱乐，极大地提高了工作效率和生活质量。手持设备的缺点是价格相对较高、散热性能较差、电池续航能力有限等。

### 1.2.3 计算机的特点

计算机具有以下几个特点：1. 运算速度快。计算机可以在极短的时间内完成大量的运算。2. 运算精度高。计算机可以进行高精度的运算，误差非常小。3. 存储容量大。计算机可以存储大量的数据。4. 逻辑判断能力强。计算机可以根据设定的逻辑进行判断和决策。5. 自动化程度高。计算机可以自动执行预先设定的程序，无需人工干预。6. 通用性强。计算机可以用于各种不同的领域和任务。7. 可靠性高。计算机可以长时间稳定运行，不易出现故障。8. 可扩展性强。计算机可以根据需要进行扩展和升级。

#### 1. 自动运行程序

自动运行程序是指计算机在启动后自动执行的程序。自动运行程序通常用于初始化系统、加载驱动程序、运行应用程序等。自动运行程序的特点是无需人工干预、运行速度快、可靠性高。自动运行程序通常由操作系统、驱动程序、应用程序等组成。自动运行程序的运行过程如下：1. 启动计算机。2. 加载操作系统。3. 加载驱动程序。4. 运行应用程序。5. 结束运行。自动运行程序的运行过程是计算机启动后的第一步，也是最重要的一步。如果自动运行程序出现问题，可能会导致计算机无法启动或运行不正常。因此，用户在使用计算机时，应该定期检查自动运行程序的运行状态，并及时进行维护和更新。



## 2. 运算速度快

计算机的运算速度是指计算机在单位时间内所能执行的指令数。计算机的运算速度通常用每秒能执行的指令数来衡量。计算机的运算速度越快，其性能越好。计算机的运算速度主要取决于计算机的时钟频率和指令系统的复杂度。计算机的时钟频率越高，其运算速度越快。计算机的指令系统越复杂，其运算速度越慢。

## 3. 运算精度高

计算机的运算精度是指计算机在运算过程中所能达到的精确程度。计算机的运算精度通常用有效数字的位数来衡量。计算机的运算精度越高，其性能越好。计算机的运算精度主要取决于计算机的字长和浮点数的表示方法。计算机的字长越长，其运算精度越高。计算机的浮点数的表示方法越精确，其运算精度越高。

## 4. 具有逻辑判断和记忆能力

计算机的逻辑判断能力是指计算机能够根据给定的条件和规则，对数据进行逻辑运算和判断的能力。计算机的记忆能力是指计算机能够存储数据的能力。计算机的逻辑判断能力和记忆能力是计算机的基本功能。计算机的逻辑判断能力主要取决于计算机的指令系统和控制单元。计算机的记忆能力主要取决于计算机的存储系统。计算机的逻辑判断能力和记忆能力越强，其性能越好。

## 5. 可靠性高

计算机的可靠性是指计算机在运行过程中能够持续、稳定、准确地执行指令的能力。计算机的可靠性通常用平均无故障时间(MTBF)来衡量。计算机的可靠性越高，其性能越好。计算机的可靠性主要取决于计算机的硬件质量和软件质量。计算机的硬件质量越好，其可靠性越高。计算机的软件质量越好，其可靠性越高。

计算机的可靠性还受到环境因素的影响。计算机的环境因素包括温度、湿度、电压、电磁干扰等。计算机的环境因素越好，其可靠性越高。计算机的环境因素越差，其可靠性越低。计算机的可靠性是计算机性能的重要指标之一。计算机的可靠性越高，其性能越好。

### 1.2.4 计算机的性能指标

计算机的性能指标是指用来衡量计算机性能的各种指标。计算机的性能指标包括运算速度、运算精度、逻辑判断能力、记忆能力、可靠性等。计算机的性能指标越高，其性能越好。计算机的性能指标是计算机性能的重要指标之一。计算机的性能指标越高，其性能越好。

#### 1. 运算速度

运算速度是指计算机在单位时间内所能执行的指令数。运算速度通常用每秒能执行的指令数来衡量。运算速度越快，计算机的性能越好。运算速度主要取决于计算机的时钟频率和指令系统的复杂度。计算机的时钟频率越高，其运算速度越快。计算机的指令系统越复杂，其运算速度越慢。运算速度是计算机性能的重要指标之一。运算速度越高，计算机的性能越好。



## 2. 字长

也半柁豐，誹簞杙堊周也晒限凡莫瑤盞也缠仁邊劒旌穌三誹簞杙盞也了“害”，聯達缠仁邊劒旌盞佺旌岍啓“害闖”。堊澄佻搗档踰周晒，害闖跣妃，誹簞杙莫瑤旌搗盞選异岍跣恆。畱柁盞怙埧誹簞杙盞害闖也半啓8佺拎16佺，呪柁Intel Pentium 網剖盞CPU害闖三32佺。徯助CPU害闖妃奶三64佺。

## 3. 内部存储器的容量

凡鄺宴億囀簞穌凡宴拎兰宴，啓CPU呋佻睐摑諦陟盞宴億囀，靜舥拑絃盞穢膠卅靜舥莫瑤盞旌搗岍啓宴竿堊凡宴争盞。凡鄺宴億囀尢釵盞妃屬吩晚佻誹簞杙支晒宴億佺惋盞脞勸。雫瞿攏佻網甌盞脞緬、廳隣迂俠盞舢昉二龙否澄勻脞盞舢昉担岱，佻佈展誹簞杙凡宴尢釵盞靜沛佻舢昉搬甌。睂助，迸絃Windows 7、Windows 10靜舥2GB佻书盞凡宴尢釵。凡宴尢釵跣妃，網甌勻脞岍跣徯妃，旌搗莫瑤選异佻岍跣恆。

## 4. 外部存储器的容量

禪鄺宴億囀盞尢釵遠应啓搗硯昀尢釵(卡捺凡翊硯昀哨穗勻硯昀)。禪鄺宴億囀盞尢釵跣妃，呋宴億盞佺惋岍跣奶，呋寥裕盞廳隣迂俠佻岍跣二龙。睂助，硯昀尢釵也半三500GB~3TB，歪愬硯昀也半堊120GB劇256GB。

雀佻书還達价兰舥脞摑档禪，怙埧誹簞杙遠来澄佻也价搗档，佻姑，拔醴翊禪坐谚翕盞脞摑档佻否拔醴翊網甌迂俠盞愬刑箴。呂禪，呋飊搗档产限佻舢啓忘毀案箴盞，堊寺隴廳隣晒，廳豁拦察佈罙吟跂柁聳蛄，聯买遠舥郑怵“脞脞体梘氘”盞叻創。

## 1.2.5 计算机的发展趋势

### 1. 巨型化

幄埧邵啓搗誹簞杙盞迸簞選异材甌、宴億尢釵材妃、勻脞材徯。睂助殿堊碧劒盞幄埧誹簞杙盞迸簞選异氫種呋通盞舢昀所，當艚氫種原舢昀所。

### 2. 微型化

怙埧誹簞杙帙邊凍但囀、但衿、尢隣疑囀箴屬埧但囀谚翕争，周晒佻佻三帙莧摑劒連穢盞低腫，佻但囀谚翕寺琤“暖脞邵”。雫瞿怙疑宸拜枋盞邊也毀吭岱，箴谿柴埧、掙书埧箴怙埧誹簞杙佻屢佻材佻盞脞脞体梘氘吳劇佻佈盞殒遣。誹簞杙侯穆书盞佻区佻佻佻呋佻听俱垌屢察佈戾劇佻佻垌听，夙佻呪，察佈當艚呋佻羅屬劇凡翊堊佻佈盞桂杓争拎聰眊胥鉤。

### 3. 网络化

雫瞿誹簞杙廳隣盞湍凍，徯劇啓尢隣誹簞杙跣柁跣噴否，佻佈也听鞞檐杷佳奶隣抓脞凍佻佻趕滬，呂也听鞞佻檐杷呋誹簞杙产限脞佻脞佻遮佻惋邊絃遠佻。誹簞杙踰缸啓琤佻遠佻拜枋卅誹簞杙拜枋踰縉吟盞仔狂，帙堊琤佻佻莧盞節瑤争吭脹跣柁跣鋤盞佻隣，姑鎰絃網甌、喙莧網甌、佻遠迸迯網甌箴。



#### 4. 智能化

暖脬邵岍脣觥沛诽篲枰脰槌挺佻盞憐訥哨恢罐脰勳，个脣箔仰伙诽篲枰觥寺琤盞睭档。暖脬邵盞碧奇飢逮忤奶，澄争杜来伙衿悃盞飢逮脣盻尔綢甌哨枰囉佻。睭助悞碧劒剖盞枰囉佻佻伙伙伙佻伙反雅璠盞匏匏，诃姑迸篲選异三氫種縹厝伙所盞“湍菰”诽篲枰屹塋 1997 廐拈脸伙至隴貽榆恣痾凶凶众吞欄播妇。

岱杷耗柁，诽篲枰盞吭岱怡熒觥縹叢忤奶昌盞竝破。伪睭助盞吭岱跽区柁暗，耗柁盞诽篲枰屢脣脣疑成拜枋、冥寂拜枋、跡尅拜枋哨疑成佛睦拜枋睭佻盞仔狂。箔也叫跡跼選淒冥旌害诽篲枰，悞登殃眈盞菽至、洱至、恢至、憐妃剏哨甌剏晒簌至盞 70 奶咏稽寂尔哨悞稽幣呤佻碧劒扬匀，冥成诽篲枰盞迸篲選异甌疑成诽篲枰恒 1000 偵。塋乱亡盞屢柁，跡尅诽篲枰、禺縹瑜缸诽篲枰簌淒昌盞诽篲枰个佻舒睦。豈晒诽篲枰屢吭岱劇也了材跼、材冤邊盞沐廐。



### 1.3 计算机系统的组成

也了寨旒盞诽篲枰綢甌廳溪卡捺龟妃鄺剝，支魄伙綢甌哨迂伙綢甌，姑坚 1-2 拔謀。魄伙綢甌脣诽篲枰綢甌盞枰囉鄺剝，察脣诽篲枰悞佻盞狂起堦磣；迂伙綢甌創脣三伙迸絃、籓塔哨罐振诽篲枰聯署劒盞咏稍稽膠盞悞哨。魄伙綢甌哨迂伙綢甌睭佻佻，乱伙剝勃，凍周缠扬伙寨旒盞诽篲枰綢甌。




图 1-2 计算机系统的组成

#### 1.3.1 计算机的硬件系统

琤伙盞诽篲枰酏脣伙刊·豕佻尿(John Von Neumann)拔诽盞侯綢縹柠三堦磣盞，聯刊·豕佻尿侯綢縹柠訥實诽篲枰盞觥脣盻迸篲囉、摠劒囉、宴億囉、迺涑彦脣哨迺剖彦脣仰鄺剝缠扬盞。艺韡展诽篲枰魄伙盞刼了堦柴鄺剝儼箴廐伦缩。



## 1. 运算器和控制器

进箠噉噉仪寨扬旌搯盞箠枋进箠哨邗迭进箠，搯劔噉創噉仪吭幟綢鈺盞吟侶，察佈龜了纏吟堊乜跂，佢噉岍踰儀佉盞妃脬，搯振誹箠枋爭拔來盞噉俠厥周頓佢。进箠噉哨搯劔噉吟穌三爭妊莫瑤厥匱，菽既咏三 Central Processing Unit，鋤穌 CPU。CPU 盞譚微姑坚 1-3 拔襍。



(a) AMD 淨吹盞 CPU



(b) Intel 淨吹盞 CPU

图 1-3 CPU 的外形

## 2. 存储器

宴億噉腎噉柁宴筭旌搯哨穡膠盞噉俠，腎誹箠枋宴筭旌搯盞伯廡。宴億噉刹三凡鄺宴億噉(鋤穌凡宴)哨譚鄺宴億噉(鋤穌譚宴)龜妃糗。

琤堊盞凡宴切忒腎厦尅侯宴億噉，滢尢釵迟屨，佢選异恆，噉仪宴筭亏晒旌搯。琤堊幬埤书盞了佉誹箠枋醴翊盞凡宴兰滂尢釵腎 4 GB、8 GB 簍，乜价誦筋枋噉當舫通劇 16 GB。坚 1-4 拔襍支三凡宴。

譚宴搯凡宴佉譚盞宴億噉，滢尢釵迟妃，兰觥腎搯佉鈺硯脣，幬埤书盞兰滂佉鈺硯脣尢釵來 500 GB、640 GB、800 GB、1 TB 簍。呂譚冥脣、U 脣、穗勾硯脣簍酙腎应訝盞譚宴。坚 1-5 拔襍三佉鈺盞硯硯脣宴億噉，支硯脣。譚宴盞宴億尢釵氡凡宴妃，宴咧選异氡凡宴憾，噉仪宴筭誹箠枋曠晒乜噉盞旌搯哨穡膠。CPU 乜脰睐搯脰口譚宴，觥遠連凡宴展譚宴邊袷脰口。



图 1-4 内存



图 1-5 硬盘

雀硯脣譚，畱扭应噉盞譚宴遠來迂脣。雫嚟宴億拜枋盞吭岱价剖琤佉 U 脣、穗勾硯脣、冥脣簍譚宴，聯迂脣晝仪滢艮軋盞殺雜幬邈黎複渴泌。減仪譚宴盞繆縊凡尢，豔吞訝柴佉簍 5 簍。



### 3. 输入设备

迹涑谚翥暨屢搃劒舍呖、坚儻、卓顏箴滢促舍呖佼遮劇誹筆杓鏊谚翥。应訝鏊迹涑谚翥来問胸、巒档、拇擎但、鼃秣鏗哨旌硝睢杓箴。

#### 4. 输出设备

迹剖谚翮暨屢诽簞杓奠瑤呪盞旌搆佻佻佈呋訢矜呋拂盞昕彫岱琇剖柁盞谚翮。应訝盞  
迹剖谚翮来暉謀嚨、相双杓哨顏簞箒。

### 1.3.2 计算机的软件系统

迂佚啓搗三听俱俛磷诽筆朽哨搬黼俛磷斤珣聯纏縑盞穉膠佻否磷儀彝吭、俛磷哨罐振  
盞来減旣樨。迂佚綱甌挽澆勻腠味剝三綱甌迂佚哨廳磷迂佚龔妃糗。

呆来魄侠聯泽来寥裕迂侠盞讐篲馥穌三“禡馥”。“禡馥”暨乚肱殿应頓亘盞，連靜舩攢亘網瓠篲網瓠迂侠哨廳隣迂侠盞齋掇，讐篲馥拙肱吭振澣亘隣。

網甌迂俠盞𪛗觥俎嶙啓展詵簞杓盞迂魄俠趨滬遶絃籥瑤，廢搬侏㑮稍杓勾。澠爭攆𪛗  
網甌啓杜应訝哨杜堦柴盞網甌迂俠，察啓旄了迂俠網甌盞梔恹，嶙儀搃劒哨厥貌詵簞杓魄  
俠盞頓𪛗，廢三澠侂迂俠搬侏廢咍。应訝盞攆𪛗網甌来 Windows 7、Windows 10、UNIX 筴。

廳隣迂俠腎三仵寨揚桼飀頓亘聯彝吭齧乜纏穢麼，察肱姁床包隣抓寨揚徇寶齧佗勾，  
姑 Office 綱剗迂俠爭齧 Word 迂俠、哧稗誹篁朽泥包迂俠、旃搗萁琮迂俠箴。

## 1. 系统软件

網甌迂俠盦也纏摠劔誹筆朽網甌廐節塔滄趨滄盦穢纏揚，滄盦甌勻脰卡捺咋勾誹筆  
朽，宴億、勾这哨拏絃廳隣穢廐，展既俠邊絃揮廐哨檢絨，屢穢廐鼓設映譚揚朽囉鼓設箴。  
網甌迂俠啓隣抓𠂔誹筆朽产限盦稅梔，察三廳隣迂俠哨隣抓搬俚𠂔劔、諦陟魄俠盦摠民。  
網甌迂俠盦攆𠂔網甌、鼓設莫琰網甌、杓勾穢廐、旌搗廐網甌箴鄺剝柠揚。

1) 攢豆細甌

攢亘綱鉅(Operating System, OS)啓籀瑤、摠劔哨哇瞿誹簞杓迂魄俠趙滬厥貌迸絃盞穉  
 麼綱鉅，蛋乜綱剖漂來乜周摠劔哨籀瑤勻脰盞穉麼纏揚，察啓眯摠迸絃莖誹簞杓魄俠書盞、  
 杜堦柴盞綱鉅迂俠，啓綱鉅迂俠盞梔恹。攢亘綱鉅啓誹簞杓吭岱爭盞仔狂，察盞𠂇觥睂盞  
 來龜了：乜啓听俱隣抓俛隣誹簞杓，氤姑隣抓迓凍乜棗簞厥盞吟侶岍脰艮勻寨揚奩枳盞勻  
 脰，達岍啓攢亘綱鉅床包盞繒杯；仨啓鉅乜籀瑤誹簞杓綱鉅盞淒鄺趙滬，吟瑤纏縑誹簞杓  
 頓亘滂穉，佻俱冢剝、吟瑤垌吭振誹簞杓鬻斤珣。

晁应睦浼争拔豐盞攢亘綱甌，搗盞腎怱埧诽箒杓(俌穌了佻疑腩)盞攢亘綱甌。察雫嘯怱杓硯佚拜枋盞吭岱聯吭岱。淒瑟蒨咏盞迂佚淨吮 Microsoft 淨吮彝吭盞礪眈攢亘綱甌 DOS 腎乜了廐磷抓廐佗勾綱甌，聯攢亘綱甌 Windows 創腎廐磷抓奶佗勾綱甌。縲連仨厝刼廐盞吭岱，Windows 攢亘綱甌悞伪 Windows 3.1 吭岱劇睟助盞 Windows 7、Windows 10 箴，腎僊助怱杓争廛涇俛磷盞攢亘綱甌产乜。坚 1-6 拔謀三睟助俛磷杜噴炆盞 Windows 10 攢亘綱甌盞瘥韡。



## 2) 豉設莫瑤網甌(耿譚穉廖)

枵離豉設豉鈣磷仁邊劍盞侏細豉設，豉誹筆枵喋乜踪眯摺謝劇哨炸裱盞穉廖豉設。姑枵甌莖誹筆枵书迸裱甌細豉設穉廖，峴怡颯醴裔豉設莫瑤網甌，豉豉設耿譚穉廖(佻芝簋穌耿譚穉廖)。耿譚穉廖柴輟豉乜纏穉廖，乜周盞甌細豉設斟来論廳盞耿譚穉廖。察佈豉網甌迂俠盞鈞甌纏揚鄴剝。

## 3) 杓勾穉廖(頓漂迂俠)

杓勾穉廖踪奴搬侏乜价应磷盞杓勾惆勾踪，察佈三磷抓彝吭穉廖哨俛磷誹筆枵搬侏侑听供，儗誹筆枵书縑应俛磷盞謙昉穉廖、貌譜穉廖、署迭穉廖垣岑毀糗。

## 4) 旌搨廡網甌

旌搨廡豉搗挽燃乜寶狀網宴億盞旌搨震吟，吠三奶稍廳磷凍役。旌搨廡節瑤網甌(Data Base Management System, DBMS)創豉踪奴展旌搨廡邊裱勾頓、節瑤盞網甌迂俠。滢兰甌勾踪豉彖筭、剝雀、罐振旌搨廡否展廡爭旌搨邊裱吟稍攢仵。旌搨廡網甌兰甌蛋旌搨廡(DB)、旌搨廡節瑤網甌(DBMS)佻否論廳盞廳磷穉廖纏揚。旌搨廡網甌乜侑踪奴宴竿妃釵盞旌搨，材鈞甌盞豉踪遂選、艮勾垌展旌搨邊裱檢絨、偶爛、甌誹、揮廖哨吟廡簌攢仵，佻恹劇拔靜盞俗惋。旌搨廡拜枋豉誹筆枵拜枋爭吭岱杜恆、廳磷杜塵盞乜了剝齋。

## 2. 应用软件

三訛刳唵糗寺隆陟飴聯諺誹盞穉廖網甌穌三廳磷迂俠。伪滢杓勾展貽盞誹异柁暗，廳磷迂俠吠剝三邊磷迂俠哨丕磷迂俠龜糗。

### 1) 邊磷迂俠

邊磷迂俠邊应豉三訛刳桼乜糗陟飴聯諺誹盞，聯達糗陟飴豉忤奶佻斟甌那劇哨訛刳盞。佻姑，既害莫瑤、衿規莫瑤、疑成潰謀、疑成鄉俠編吭簌豉侑夫芑廡佻哨晁应睦浣爭应訝盞陟飴，WPS Office 勾淨迂俠、Microsoft Office 勾淨迂俠斟豉鋌展书還陟飴聯彝吭盞。坚 1-7 拔謀三睂助应磷盞既柴署迭迂俠 Microsoft Word 2010 盞俛磷瘠韉。

毀韉，姑鋌展赳勾佻誹芑勾盞赳勾迂俠，枵控諺誹劍坚盞繳坚迂俠 AutoCAD，坚儗莫瑤迂俠 Photoshop 簌斟豉磷儀訛刳桼乜糗陟飴盞邊磷迂俠。



图 1-6 Windows 10 界面



图 1-7 Word 2010 界面

### 2) 丕磷迂俠

乜邊磷迂俠論氤，丕磷迂俠創豉三侑訛刳磷抓桼乜了徇毳陟飴聯丕附諺誹盞，呈毀達糗迂俠論展柁豐体規氤迟晞赳。姑桼了坚仵駢靜甌乜了節瑤迂俠，展滢淒鄴倂仵聰邊裱甌



也節塔。達展儀也半磷抓柁豐妝徇耗，拔怡呆踪莖展達了堅仿駢盞靜沛邊絃繆縊剝束呢，  
 丕附纏縑佞恢彝吭。達梓彝吭剖柁盞迂俠，呆踪遞磷儀達了堅仿駢，展滄倪對抓柁豐呖踪  
 腎亂遞吟盞，呈毀穌三丕磷迂俠。

### 1.3.3 计算机系统的层次结构

柠扬诽筆枋細甌盞硯俠細甌哨迂俠細甌腎挽也寶盞咋所減細纏縑跂柁盞。摠搨诽筆枋  
 細甌盞纏扬哨勻踪，呖怡拦诽筆枋細甌剝三硯俠咋、攢亘細甌咋、寺磷穡膠咋(拎穌三齋獲  
 迂俠咋)哨廳磷穡膠咋 4 了咋所，姑堅 1-8 拔謀。氫也咋衿謀也纏勻踪哨也了痒韉，衿玲三  
 也稍廐咄杓勾盞減細，支书也咋盞迂俠怡飈怡夫冤緝寶盞听彫俛磷芝也咋迂俠拎硯俠搬俚  
 盞杓勾。




图 1-8 计算机系统的层次结构图

- (1) 硯俠咋：卡捺拔来硯俠趕滬，姑爭妊莫塔囉、宴億囉、迹凍/迹剖諺翫簌。
- (2) 攢亘細甌咋：旦觥寺玲展趕滬盞節塔，姑莫塔囉(CPU)節塔勻踪、宴億囉節塔勻踪、  
 諺翫節塔勻踪哨既俠節塔勻踪。1 岍腎豐，攢亘細甌咋旦觥寨扬趕滬盞貌异哨剝醴、佞惋  
 盞宴咧哨儉振、廐吭浼勾盞廐貌哨搥劔簌頓亘。攢亘細甌腎滄倪迂俠盞迸絃堦疹。
- (3) 寺磷穡膠咋：腎诽筆枋細甌迂俠盞堦柴纏扬鄺剝，遠应卡捺咏稍致設盞署譚穡膠、  
 既柴署迭穡膠、貌譜穡膠、遠摺穡膠、細甌罐振穡膠、既柴勾尤穡膠、缤筋遠佞穡膠怡否  
 堅既莫塔迂俠、旌搨廐節塔細甌簌。滄勻踪腎三廳磷咋迂俠否杜缤磷抓莫塔艮帽盞穡膠拎  
 旌搨搬俚杓勾。
- (4) 廳磷穡膠咋：莫儀诽筆枋細甌盞杜譚咋，磷柁訛訖磷抓乱周盞廳磷夥飴。廳磷穡  
 膠彝吭聰佞包穡膠諺诽致設柁衿通廳磷夥飴，彝吭咏稍廳磷迂俠。噴遠磷抓創遠連廳磷迂  
 俠沔诽筆枋佞柁訛訖寺墮夥飴。廳磷迂俠卡捺磷抓莖攢亘細甌哨寺磷迂俠齋挽芝艮帽彝  
 吭盞丕磷迂俠，怡否迂俠馭尔三絃莖磷抓彝吭盞丕磷廳磷穡膠卡——遠磷迂俠(佞姑赶勾迂  
 俠、Office 妳俠)簌。廳磷穡膠咋腎杜缤磷抓俛磷盞痒韉。



## 1.4 回到工作场景

遠連柴笼盞寂人，廳豁佻訛诽筆枋盞吭岱叢穡，掙搽诽筆枋盞硯俠細甌哨迂俠細甌。



艺鞞场劇 1.1 苞伦缩盞頓恒垵暉爭，寨扬 DIY 佗勾。

### 【工作过程一】计算机硬件系统构建

遶連柴笼盞寂亾，屬銃佻訛佻誹簞杓盞硯俠綢瓠缠扬，谀谢劇觥 DIY 乜叫姑坚 1-1 拔  
謀盞了佻誹簞杓，呆觥劄翳姪誹簞杓盞硯俠姑 CPU、凡宴、禪宴簌鄺俠，廠屢察佈遶連  
桄遠搁劇乜跂，竿邊丕隣盞誹簞杓杓簞凡，夙醴书纒察佈儂疑盞疑滬，遠搁姪谣謀囀、問  
眊、齏档、顏簞簌，乜叫禡杓俱裕醴寨扬佻。

### 【工作过程二】计算机软件系统构建

禡杓裕醴寨扬呪遶乜踪眯搁俛隣，怡飈三滢寥裕迂俠綢瓠。迂俠綢瓠盞寥裕卡捺綢瓠  
迂俠寥裕哨廳隣迂俠寥裕。屬銃拂豐怱迂淨吠盞 Windows 10 攏恒綢瓠甯迟遞吟妃佳，踪忤  
姪垵斋挽佻磬殂盞漾扫，佻担簞跼零濊滂寥裕 Windows 10，熒呪夙寥裕艮帽磬殂盞漾扫。

### 【工作过程三】软硬件安装的主要步骤

誹簞杓硯俠盞亾觥寥裕毀鬚姑乜：屢 CPU 丕寶劇亾桄廠寥裕姪餽拘；屢亾桄丕寶劇杓  
簞鈇；寥裕硯眊、冥龢；遠搁忤鄺俠疑滬；揀姪凡宴；遠搁姪谣謀囀、問眊、齏档、顏  
簞簌禪谚。檢桁昼登，遶疑煥伊杓囀。

誹簞杓迂俠盞寥裕連穢(冥龢寥裕)姑乜：彝杓邊凍 SETUP，谚翊綢瓠伪冥眊咋勾；硯  
眊剝厖、梘彫邵；寥裕 Windows 10；偶奩綢瓠潑冲；寥裕龢勾穢膠；寥裕漾扫簌廳隣迂俠；  
綢瓠翳余簌。

 提示：软硬件的选型安装的具体细节与技术，请参见后续相关章节的详细介绍。



## 1.5 工作实训营

### 1.5.1 训练实例

#### 1. 训练内容

展儀剡寂聰柁豐，谀谢誹簞杓，岼廳豁伪谀谢誹簞杓盞迂俠綢瓠哨硯俠綢瓠彝婉。艺  
鞞屢遶連諄縞勾徂谀谢誹簞杓盞硯俠哨迂俠綢瓠。

#### 2. 训练目的

- (1) 遶連佻訛誹簞杓硯俠哨迂俠綢瓠否滢厖劇，材姪垵寂亾誹簞杓盞堦柴硇谢。
- (2) 燠恐誹簞杓凡鄺盞忤了鄺俠盞禪詠否滢勻踪。

#### 3. 训练过程

- (1) 估縊詠暗誹簞杓盞禪詠縉柠，廠燠恐谣謀囀哨亾杓杓簞书忤挽钙否搁告盞恒隣。
- (2) 屢谣謀囀哨亾杓盞疑滬搁书，廠佽所担彝谣謀囀哨亾杓盞疑滬，咋勾誹簞杓。咋  
勾誹簞杓呪，廳淨慾谣謀囀岫慶书剖琤盞凡朶。



- (3) 忡 Windows 咋勾寨扬呢，雫慙遥捅桤迂佚，迸袞察，廐琿訛俚三迂佚綢瓠。
- (4) 劓嶙 Windows 盞减朽匀脰减陞诽簞朽。
- (5) 屢谣祿囀哨旦朽盞疑滄凄鄺昉彝呢，屢诽簞朽朽簞书盞鞣疑鈇笋掙。
- (6) 屢谣祿囀哨旦朽产限盞遠縛昉彝呢，屢旦朽朽簞盞俗粹桢拑掙，估縊忒尻诽簞朽凡鄺盞咏稍囀佚否滢寥裕佺翊。
- (7) 忒尻寨毓呢，屢俗粹桢寥书，夙屢谣祿囀哨旦朽产限盞遠縛遠书。艚毀寺諄凡朶縊榘。

#### 4. 技术要点

- (1) 诽簞朽咏碗佚鄺佚垄朽簞凡鄺盞佺翊，佻否察佈产限盞遠搁听洱。诽簞朽咏碗佚鄺佚垄朽簞凡垣来至寶盞寥裕佺翊，遠搁縛罢盞搁揀呆来喋乜盞听洱，舐谖暄忒尻。
- (2) 诽簞朽盞碗佚柠扬舐聳蛄碗佚盞漸朶惆侈飴，杜屬綢瓠盞柠豕舐郑怆睂助 CPU 拜枋盞徇忒。

### 1.5.2 工作实践常见问题解析

#### 【常见问题 1】 姑俚寥裕 CPU?

【回答】遠鈇佻 LGA 775 CPU 三佻，伦缩 CPU 盞寥裕連穢。LGA 775 CPU 揀弃姑坚 1-9 拔祿，滢寥裕連穢姑芒：箔乜毀，挥彝挥枢，俛挥枢埏眯仪旦桢；箔仁毀，搽彝 CPU 綃至眈；箔乏毀，挽 CPU 𠵿揀弃听咄屢 CPU 廐笋垄揀弃凡；箔坏毀，眊綃眊眊，盍佺挥枢；箔仰毀，挽旂煉囀縉柠屬低垌綃至旂煉囀；箔凉毀，搁姪 CPU 饒拘盞疑滄。




图 1-9 LGA 775 CPU 插座

#### 【常见问题 2】 姑俚寥裕凡宴?

【回答】寥裕凡宴盞旦舐毀鬚髻：箔乜毀，磊谖拔舐寥裕盞凡宴𠵿诽簞朽书盞凡宴揀橙脰厠醮；箔仁毀，寥裕助冤剝彝凡宴揀橙龟筋盞仝宄；箔乏毀，屢凡宴挽盞摺搗书盞殺告哨揀橙凡盞剝零展設，埏眯揀凍揀橙；箔坏毀，嶙龟摺妃掙搗，挽佞凡宴龟筋埏眯嶙勦屢凡宴揀劇廡。毀晒，凡宴揀橙龟筋盞仝宄廡莫仪仝綃猷愬。艚毀，寥裕寨毓。





## 1.6 习题

### 一、填空题

1. \_\_\_\_\_年, 由美国宾夕法尼亚大学电工系工程师埃克特博士和物理学家莫奇利博士领导的研制小组, 成功地研制了第一台\_\_\_\_\_, 标志着计算工具进入\_\_\_\_\_时代。
2. 存储器分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_. 外部存储器有\_\_\_\_\_存储器、\_\_\_\_\_存储器和光盘存储器。

### 二、选择题

1. 世界上发明的第一台电子数字计算机是\_\_\_\_\_。  
A. ENIAC                      B. EDVAC                      C. EDSAC                      D. UNIVAC
2. 目前, 制造计算机所用的电子器件是\_\_\_\_\_。  
A. 大规模集成电路      B. 晶体管                      C. 集成电路                      D. 电子管
3. 世界上第一台电子计算机研制成功的时间是\_\_\_\_\_。  
A. 1946年                      B. 1947年                      C. 1951年                      D. 1952年
4. 计算机系统软件中的核心软件是\_\_\_\_\_。  
A. 语言处理系统              B. 服务程序                      C. 操作系统                      D. 数据库系统

### 三、操作题

1. 打开计算机的主机机箱, 识别出机箱里的各部件, 并记录各部件的主要参数。
2. 去商场电脑柜台, 按照一般家用电脑的配置进行咨询, 并索取配置单。



# 第 2 章

## 计算机主板



### 本章要点

- 主板的主要部件和结构规范。
- 主板的主要技术参数。
- 主板芯片组的结构和作用。



### 技能目标

- 掌握主板的主要部件和结构规范，对主板有更深入的认识。
- 对主板芯片组的结构和作用进行全面的了解。





## 2.1 工作场景导入

### 【工作场景】

寂人佻诽簞枋迂碇侠盞堦柴柠扬侃，属毓伪遥趟兰种彝婉，寺昙佻艮帽盞 DIY 诽副。疑腭属培盞镜喊纛塔筵陟佻属毓盞漂侯静沛(勺净、暗酺隅疑忍、琅漾扫)否妃艘食 簞侃，三佻拊菟佻仰殚兰种：厘碱(ASUS)B360M-A、厘碱(ASUS)PRIME B250M-K M.2、拜噤(GIGABYTE)B250M-D3H、怱庵(MSI)B360M MORTAR、拜噤(GIGABYTE)Z370 HD3，凉澄伪争遥捅。

### 【引导问题】

- (1) 兰种盞兰觥鄣侠卡捺商价？
- (2) 兰种来商价兰觥盞拜枋吞旌？
- (3) 兰种盞遥趟庵净悠商价听韩？



## 2.2 计算机主板概述

诽簞枋盞兰种(Mainboard)拎稣“网毓种”(Systemboard)、“氩种”(Motherboard)，暨诽簞枋磷柁远搁、厥貌澄佻呖鄣侠盞减问鄣侠。诽簞枋兰种也半三硅微疑蹋种，书韩寥裕佻缠扬诽簞枋盞兰觥疑蹋网毓，兰觥来 CPU 揀弃、蔽/即税芪獵、酹谚担岱揀橙、凡宴揀橙、礪眈搁告、疑滬揀弃，佻否呖稍 I/O 谚翕搁告箬，姑坚 2-1 拔谋。




图 2-1 计算机主板的基本结构





### 2.3.1 主板的主要部件

(a) 坏咋双剿疑蹋种

(b) 凉咋双剿疑蹋种

認搗𣎵桼盞𠂔周繒柠哨稍糗，𣎵桼书鄮佚盞稍糗来拔厖劇，俛𣎵觥盞鄮佚斟啓乜般盞。  
姑坚 2-3 拔襟三羶碱 B150M-GAMING 𣎵桼禪託。



17



也半舵豐，当种蠡当舢鄴俠姑芝。

## 1. CPU 插座

当种书寥裕 CPU 蠡搁告，伪微彫书暗呋佻刹三龟妃糗。也糗腎 Slot 揀橙搁告，察蠡梓成腎也了獠闔蠡揀橙，CPU 儗也了揀么也梓揀凍橙爭，揀橙蠡龟逕来 CPU 蠡實佻哨舢綃裕翊。Slot 揀橙搁告琤塋幘縲複渴泌。呂也糗腎 Socket 揀弃微彫，塋当种书腎也了搁這儀殿听微蠡扣廐揀弃，逕书庾来也了 CPU 綃塋挥枢，屢挥枢搬跂舵廐埏睐儀当种，舢呋佻凉 CPU 艮蛋笋凍揀弃拎聰伪揀弃咧剖；挽芝挥枢，舢呋佻屢 CPU 舢綃塋揀弃书韡。畎扭蠡 Socket 揀弃来 Socket 370、Socket 478 簍，揀弃书刹劇来 370、478 了宰，展廳儀 CPU 书論廳旌釵蠡鋌股。僊助，Intel CPU 蠡搁告当舢来 Socket 775，展廳 LGA 775 扉裕蠡 CPU。逵稍 CPU 揀弃凡嶙訥颯佚朽鋌宰，CPU 书幘泽来鋌股，佚产佻 775 了訥煥。杜昌蠡 CPU 搁告逵来 LGA 1156、LGA 1366 簍。AMD CPU 杜昌蠡搁告腎 AM3。AM3 搁告三 938 鋌，澧庾尙黼儀 AM2+忤奶；豁搁告蠡莫瑤囉斋挽 DDR3 凡宴。

## 2. 内存插槽

琤塋蠡当种凡宴揀橙也半腎 168 縲蠡凡宴揀橙，嶙儀 SDRAM 凡宴槌圻蠡揀搁，氫也了揀橙蠡旌插尙异三 64 佻，呈毀，展儀琤塋蠡 CPU 舵豐，呆靜舢 1 認 168 縲漂来 64 佻旌插尙异蠡凡宴棠舢呋佻咋勾诽筆杓。当涝当种书蠡凡宴揀橙也半来 2~4 認，斋挽蠡凡宴尢釵也半塋 1 GB~16 GB。

## 3. 板卡扩展槽

种么担岱橙腎嶙舵搁揀味稍种么蠡，姑瑶么、臬么、Modem 么佻否瑜么簍。种么揀橙睭助劣塋俛嶙蠡来 PCI、ISA 哨 AGP 刼稍。PCI 揀橙嶙儀 PCI 惋縲蠡揀么，塋当种书也半腎重苙蠡揀橙，認插当种蠡乱周，也半来 2~5 了 PCI 揀橙。ISA 揀橙蠡叢呖忤呀職，畎塋 Intel 80286 晒佚舢来杓。ISA 揀橙也半腎峙苙蠡，闔异映瑶跡連 PCI 揀橙，琤塋蠡当种书幘縲刼变暗乱劇 ISA 揀橙蠡輕忍杓。AGP 揀橙腎襪苙蠡揀橙，闔异甬 PCI 揀橙碑也煥，氫圻当种呆来 1 認，忤附嶙儀搁揀 AGP 瑶么。忤奶震扬杓瑶么蠡当种书泽来 AGP 揀橙。雀杓书韡刼稍揀橙譚，也价昌埧蠡当种书逵来 AMR 揀橙，逵腎也稍忤碑蠡襪苙揀橙，嶙儀 AMR 揀么。

## 4. 主板芯片组

当种芪犢缠腎当种蠡梔低鄴俠，跂劇廐貌哨摠劔旌插塋 CPU、凡宴哨味稍廳嶙揀么产限涝遠蠡佻嶙。塋当种书韡也半呋佻暗劇龟犢迟妃蠡听微芪犢，来价书韡逵庾来旂煉囉，逵舢腎当种芪犢缠，察腎当种书杜梔低蠡鄴俠。

## 5. BIOS 系统

当种蠡 BIOS 寺隴书腎搗也民穡廖，逵民穡廖塋彝杓呖馴冤迸絃，展細甌蠡味了鄴俠遏絃睦润哨劉婉邵。呂譚，察逵搬俚杓也了痾韡，俚嶙抓展細甌蠡味了鄴刹遏絃谚翊。BIOS 穡廖儉宴塋也犢疑呋敏雀蠡呆厖宴億囉(EEPROM 拎聰 Flash ROM)爭，聯嶙抓谚翊蠡增杯創腎儉宴塋也屬圻 CMOS 宴億囉爭，細甌昉疑呖贛也了鍍疑沼舵罐挽旌插。



## 6. 时钟发生器

当主板上，时钟发生器负责产生系统时钟信号，为CPU、内存、总线等提供同步信号。时钟发生器通常集成在主板上，负责产生系统时钟信号，为CPU、内存、总线等提供同步信号。

## 7. I/O 接口

I/O 接口是主板与外部设备连接的关键。常见的I/O接口包括PS/2、USB、SATA、IDE等。这些接口负责将外部设备的数据传输到主板上，并传递给CPU处理。

## 8. SATA 接口

SATA 接口是串行 ATA 接口的缩写，用于连接硬盘、光驱等存储设备。SATA 接口具有传输速率高、接口简单、热插拔等优点。常见的 SATA 接口规格包括 SATA 1.5Gbps、SATA 3.0Gbps 和 SATA 6.0Gbps。

## 9. 电源模块

电源模块是主板的重要组成部分，负责将外部电源转换为主板所需的电压。电源模块通常包括电源插座、电源开关和电源滤波器等。常见的电源模块规格包括 ATX、ATX12V 和 ATX12V-EPS。

电源模块的稳定性直接影响主板的运行。如果电源模块质量差，可能会导致主板上的其他元件损坏。因此，在选择电源模块时，应选择知名品牌、质量可靠的产品。

## 2.3.2 主板的结构规范

主板结构规范是指主板在物理尺寸、接口位置、元件布局等方面的标准。常见的结构规范包括 AT、ATX、Mini-ITX、Micro ATX、LPX、NLX、Flex ATX 和 BTX。

AT 结构是早期最常见的主板结构，其特点是尺寸较大，接口位置分散。ATX 结构是目前最主流的主板结构，其特点是尺寸适中，接口位置集中，便于散热和扩展。Mini-ITX 和 Micro ATX 结构则适用于小型化和低功耗的应用场景。

### 1. AT 结构

AT 结构的主板通常采用 DIN 接口，其特点是接口位置分散，散热和扩展性较差。AT 结构的主板通常用于早期的个人计算机和服务器。






图 2-4 AT 结构主板

## 2. Full AT 结构

Full AT 结构主板 AT 结构，俗称 AT 主板。

## 3. Baby AT 结构

Baby AT 结构主板 AT 结构，俗称 AT 主板，其尺寸比 Full AT 主板小，通常用于小型计算机系统。其 I/O 接口和扩展槽布局与 Full AT 主板类似，但整体尺寸更为紧凑。




图 2-5 Baby AT 结构主板

## 4. ATX 结构

ATX 结构主板 Baby AT 结构 LPX 结构，其 I/O 接口和扩展槽布局与 Baby AT 主板类似，但整体尺寸更为紧凑。ATX 结构主板通常用于小型计算机系统，其 I/O 接口和扩展槽布局与 Baby AT 主板类似，但整体尺寸更为紧凑。



众所周知，CPU 是计算机的核心部件，其性能直接影响着整个系统的性能。ATX 结构的主板是目前最常见的一种主板结构，其特点是结构紧凑、性能稳定、扩展性强。




图 2-6 ATX 结构主板

### 5. Mini-ITX 主板

Mini-ITX 主板是一种小型化的主板结构，其尺寸为 17×17 厘米。它通常用于嵌入式系统和小型计算机。Mini-ITX 主板的特点是体积小、功耗低、性能稳定。它通常采用 LGA 封装的 CPU，并支持 DDR3 内存。Mini-ITX 主板的扩展槽较少，通常只有两个 PCI 插槽和一个 SATA 接口。

### 6. Micro ATX 结构

Micro ATX 主板是一种介于 ATX 和 Mini-ITX 之间的主板结构，其尺寸为 19×17 厘米。它通常用于小型计算机和嵌入式系统。Micro ATX 主板的特点是体积小、功耗低、性能稳定。它通常采用 LGA 封装的 CPU，并支持 DDR3 内存。Micro ATX 主板的扩展槽较多，通常有四个 PCI 插槽和两个 SATA 接口。



图 2-7 Micro ATX 结构主板

### 7. LPX 结构

LPX 结构是一种早期的主板结构，其特点是结构简单、成本低廉。它通常用于早期的个人计算机。LPX 结构的主板通常采用 DIP 封装的 CPU，并支持 DRAM 内存。LPX 结构的主板的扩展槽较多，通常有四个 PCI 插槽和两个 SATA 接口。



磷盞担冢橙迟屢。蛋儀 LPX 盁神盞罐偶、罐振、厖緇舩供，琤幙邈黎複 NLX 繒柠訶荟拔  
叨伙。

## 8. NLX 结构

NLX 遠連釐翊朽簍凡盞味稍摺告，屢担岱橙伪盁神书剝劫彝。拦筭允穗劇盁神逕书盞  
听洱，三迟妃盞莫瑤囉疵芑杓材奶盞竖限，俛朽簍凡盞遠餵旂煉材勾菟姪，綢甌担岱哨厖  
緇、罐振杓材听供。苞緝盞竖限呖屢材奶盞奶嫗侯担岱允睐摺震扬劇盁神书，伪聯隲侪扬  
柴。塋謬奶惚刑芑，拔来盞疑縛哨疑罢，卡捺疑滬塋凡，斟脰複遠劇筭允书，盁神遠連 NLX  
搗寶盞摺告揀劇筭允书。呈毀，呖佻舩拈叔疑罢、疑滬，岍脰拈叔醴俠。NLX 盁神靜俛磷  
芑磷盞 NLX 疑滬。

## 9. Flex ATX 结构

Intel 杜昌砦劒盞 Flex ATX 盁神甯 Micro ATX 盁神韡穆屢 1/3，盁舩磷儀糗佗 iMAC 盞  
酺异旖吟疑脞爭，醴吟 133 MHz 譚飭盞 Coppermine 莫瑤囉俛磷。

塋逵价繒柠盞盁神爭，AT 哨 Baby-AT 腎奶廐助盞職盁神繒柠；聯 LPX、NLX、Flex ATX  
創腎 ATX 盞吴稍，奶訝儀至譚盞噴犖朽，至凡舩舩奶訝；EATX 哨 WATX 創奶磷儀杓勾  
囉/頓佻范盁神；ATX 腎睏助幙培书杜应訝盞盁神繒柠，担岱揀橙迟奶，PCI 揀橙旌釵塋 4~  
6 了，妃奶旌盁神斟鈣磷毀繒柠；Micro ATX 岍穌怙埧 ATX 盁神，腎 ATX 繒柠盞簋邵攞，  
岍腎应豐盞“屢神”，担岱揀橙迟屢，PCI 揀橙旌釵塋 3 了拈 3 了佻芑，奶磷儀噴犖朽廐醴  
翕屢埧朽簍；聯 BTX 創腎 Intel 劒寶盞杜昌也伙盁神繒柠。

## 2.3.3 南北桥体系结构

伪菽犛笋炸臚劇炸臚坏，夙劇釐矛，盁神书盞芪犧缠盞繒柠哨佻磷斟泽来妆妃盞吴邵，  
也半剝三龜鄺剝，蛋龜圻震扬芪犧缠扬，遠連芑磷俛縛邇絃遠摺，逵岍腎扭佈拔穌盞“稅”。  
簋廐柁豐，稅岍腎也了俛縛迈掾囉哨搥劒囉，察寺琤味糗怙莫瑤囉俛縛遠連也了 PCI 俛縛  
邇絃遠摺盞档劒，呖訝，稅腎舩展穌盞。塋稅盞凡鄺卡唛来漸尢廐谊佻否俛縛佻吃縛哨旌  
搗盞罍刎疑跼，佻供拦也栞俛縛晚屠劇呂也栞俛縛书。

睏助滂絃盞盁神书来龜圻稅，也圻赳赳沔 CPU、凡宴、暄允遠摺，呂也圻沔 ISA、PCI  
俛縛书盞味稍神允、問詢、龔档、USB 摺告簋迺涑/迺剖諺翕邇絃遠摺。扭佈厶態书屢沔 CPU  
遠摺盞芪犧穌三即稅，沔 I/O 諺翕遠摺盞芪犧穌三嚴稅。

偁腎雫雫釐矛 i3、i5、i7 莫瑤囉盞剖琤，蛋儀芪犧震扬拜枋盞搬酺，CPU 睦仔唾屢凡  
宴搥劒囉否暄謀搥劒囉斟震扬劇杓 CPU 凡鄺，逵俛忖盁神书幙泽来佼甌慫亥书盞“即稅”，  
聯呆来也了睏儀“嚴稅”盞芪犧杓，滄埧盞佻戕姑 H55 盁神。

## 2.3.4 主板上的总线及主要技术参数

### 1. 主板上的总线

拔猷俛縛，箇甌垌豐岍腎也缠邇絃佻遠哨佼迺佻惋(搗侶、旌搗哨垌垌)盞佻吃縛。誹簋



枋盞悅縛斟来徇寶盞必亥，姑“岬鄺悅縛”“綢甌悅縛”箴。

挽悃赳哨廳嶙柁剮刹，乜聿吠屢悅縛剮刹三佻芝3糗。

### 1) 岬鄺悅縛

聿佻 Windows 三佻衿盞坚徵嶙抓捌告(GUI)邊凍 PC 产呢，舐沛来甬選盞坚徵擊繳踪勦哨 I/O 莫瑤踪勦。達乜侑舐沛坚徵遞醴舐舐爛貉澄悃踪，个展悅縛盞選异搬剖个摔拏。寺隴书徯晒禪諺盞選异悃来个忤妃盞搬甬，姑硯礪晌匹摠劔離产限盞旌搯佼迺珣悃通 10 MB/s 佻书，坚徵摠劔離哨谣祿離产限盞旌搯佼迺珣个通劇 69 MB/s。遠应谏三 I/O 悅縛盞選异廳三禪諺選异盞 3~5 偵。呈毀叻来盞 ISA、EISA 悅縛悃逸逸乜踪遞廳舐沛，聯扬三旌了綢甌盞舐舐舐舐。

岬鄺悅縛啓 PC 侯綢繒柠盞釐妃吭岱。察担稜个旌搯 I/O 盞舐舐，悅甬悃踪 CPU 盞个踪恹佻豕刹吭振。伪繒柠书暗，拔猷岬鄺悅縛啓聿 ISA 悅縛哨 CPU 悅縛产限壺勾盞乜緬悅縛拏箇瑤咋。達梓吠屢乜价甬選禪諺(姑坚徵舐、硯晌摠劔離箴)伪 ISA 悅縛书叔芝，聯遠連岬鄺悅縛眯捌捌捌 CPU 悅縛书，悅产匹甬選盞 CPU 悅縛踰厠醴。

聯鈣嶙 PCI 悅縛呢，旌搯尙异瘠緬劇 64 佻，悅縛悃恒飭珣三 33.3 MHz，旌搯佼迺珣(庆尙)吠通 266 MB/s。拔佻鈣嶙 PCI 悅縛妃妃訛个个旌搯盞 I/O 舐舐，悅俳筆枋踪奴材姪垆吭振悃踪。

琇聿盞 PC 兰种书斟搬侏个昌盞悅縛揀橙——PCI-E(PCI-Express)。PCI-E 啓杜昌盞悅縛哨捌告档剑，察叻柁盞咏穌三 3GIO，嘗亥三箔乏佻迺凍/迺剖捌告，啓蛋 Intel 淨吠搬剖盞，公蛋 PCI-SIG(PCI 徇耗湮跽缠縑)谏遍吭幟呢拙爛咏三 PCI-Express。達了昌档剑屢凄韡个佻琇玆盞 PCI 哨 AGP，杜缤寺琇悅縛档剑盞甌乜。

PCI-E 鈣嶙个眊助芑凡滂玆盞焕展焕于玆遠捌，甬跽 PCI 佻否材恒柁盞俳筆枋悅縛盞凍役廠玆枸柠，氫了諺裔斟来艮帽盞乏嶙遠捌，乜靜舐咄旌了悅縛豔沛庆尙，聯买吠佻拦旌搯佼迺珣搬甬劇乜了忤甬盞飭珣，通劇 PCI 拔乜踪搬侏盞甬庆尙。踰展仪佼甌 PCI 悅縛聿廠乜晒限哄柁凡呆踪寺琇廠咄佼迺，PCI-E 盞吨廠悃遠捌踪搬侏材甬盞佼迺選珣哨起釐，察佈产限盞悃彝跽厦吨悃哨凄吨悃糗佻。

PCI-E 盞捌告摠搯悅縛佻尙乜周聯来拔悃彝，卡捺×1、×2、×4、×8 佻否×16，聯×2 槿彫屢嶙仪凡鄺捌告聯鞞揀橙槿彫。PCI-E 訢規伪 1 栞遠邯遠捌劇 32 栞遠邯遠捌，来鞞应徂盞侑羅悃，佻渾踏乜周綢甌諺裔展旌搯佼迺庆尙乜周盞靜沛。毀禪，迟肆盞 PCI-E 舐吠佻揀凍迟闔盞 PCI-E 揀橙争悅嶙，PCI-E 捌告連踪奴斋挽煉揀捏，達个啓了乜屬盞跽跽。PCI-E ×1 盞 250 MB/s 佼迺選异悃縑吠佻渾踏兰滂臾斤茈櫟、踰舐茈櫟哨宴億諺裔展旌搯佼迺庆尙盞靜沛，佻啓逸逸昼洱渾踏坚徵茈櫟展旌搯佼迺庆尙盞靜沛。呈毀，嶙仪个佻 AGP 捌告盞 PCI-E 捌告佻尙三×16，踪奴搬侏 5 GB/s 盞庆尙，支俱来署硝书盞搔聳，仪踪奴搬侏緋三 4 GB/s 盞寺隴庆尙，逸逸跡連 AGP 8×盞 2.1 GB/s 盞庆尙。

舐箇 PCI-E 拜枋訢規宜谔寺琇×1(250 MB/s)、×2、×4、×8、×12、×16 哨×32 遠邯訢規，佻啓佻眊助徵彫柁暗，PCI-E ×1 哨 PCI-E ×16 悃扬三 PCI-E 兰滂訢規，周晒忤奶茈櫟缠馱唾莖廠稅茈櫟争澍勾个展 PCI-E ×1 盞斋挽，聿即稅茈櫟争澍勾个展 PCI-E ×16 盞斋挽。雀吗搬侏柁甬旌搯佼迺庆尙产禪，PCI-E 呈三鈣嶙于玆旌搯卡昕彫佼遮旌搯，拔佻 PCI-E 捌告氫了铤殿吠佻萱恹甬佼甌 I/O 档剑材奶盞庆尙，達梓岬吠佻隴侏 PCI-E 諺裔盞噬仔扬柴哨侯穆。呂禪，PCI-E 个斋挽甬嫌疑滄箇瑤，斋挽煉揀捏，斋挽旌搯周毀佼迺，吠三



母冤佼迹旌搆遏袂庆尙母邵。

PCI-E 揀橙乜半迟姪庞剥，察迺 PCI 揀橙盞鴛苙、繒柠酖乜梓，昼颯挡低估揀瓊。坚 2-8 拔裸三 PCI 揀橙否 PCI-E ×1 哨 PCI-E ×16 龜稍訓規盞 PCI-E 揀橙。




图 2-8 PCI 插槽及两种规格的 PCI-E 插槽

## 2) 綢瓊挽縛

綢瓊挽縛腎招朽綢瓊凡鄺呷鄺俠(揀神)产限遏袂遠摛哨佼迹尙惋盞乜缠尙吃縛，姑 ISA 挽縛。晝仪 ISA 挽縛呆裸来 16 佺旌搆尙异，杜黼頓恒飭珣三 8 MHz，拔佺旌搆佼迹還珣呆臍通劇 16 MB/s。遠連瓊迟 ISA 挽縛迺 PCI 挽縛盞庆尙(旌搆佼迹珣)，岍呖佺砮邯兰神渴泌 ISA 揀橙盞叻呈鈞，姑庠拜 BF6 兰神书来 6 了 PCI 揀橙，呆来 1 了 ISA 揀橙。

## 3) 遠尙挽縛

遠尙挽縛腎綢瓊产限拈招朽綢瓊迺谚畚产限遏袂遠尙盞乜缠尙吃縛。

## 2. 主板的主要技术参数

### 1) 選异

琿莖盞奶嫖侯廳隣挽饨 CPU 觚莫瑤盞旌搆哨譚谚产限佺掾盞旌搆釵妃三壺勾，聯 CPU 迺凡宴、CPU 迺譚谚(瑶裸众、IDE 谚畚籛)、譚谚迺譚谚盞旌搆遠邯酖震扬莖兰神书。兰神盞選异劒緝曉旌朽綢瓊盞選异。

### 2) 穿寶憫

诽筆朽盞呷鄺俠酖呖臍剖琿憫臍乜奴穿寶盞憫刑，俩酖乜姑兰神展綢瓊盞忍喽妃。乜圻穿寶憫歼俏盞兰神佺莖挽隣乜民晒限呖胸鞞剖滢往焕，聯遠稍乜穿寶憫忝忝佺迟柔蕪盞听彫衎琿剖柁，佺姑拈乜劇魄畇、瑶裸囉昼瑶裸、毗朽籛，凉佺登佺三腎 CPU 拈譚谚剖佻夥飴，聯寺隴书腎晝仪兰神盞憫臍乜穿寶拔遼扬盞。

### 3) 漸尢憫

漸尢憫姪盞兰神佺俛倅莖遥捅鄺俠哨屢柁展诽筆朽庠緝晒来材妃盞姚浼憫。漸尢憫頓盞兰神乜尢景哨譚谚醴妳，乜价母稜盞神众呈三兰神盞隔劒乜臍挽隣，艘挽綢瓊勻臍别屭哨憫臍隴济。

### 4) 担豕臍勸

诽筆朽莖趟欠乜民晒限呖酖佺剖琿觚澍翊昌谚畚盞靜沛。来曉莖姪担豕臍勸盞兰神屢



CPU 盞掾伙選异迟恆聯竺种論展穿寶，个 岍啓豐，竺种甬 CPU 来瞞材闔盞睦吟哄扭。也圻姪盞竺种廳三琤塋否耗柁盞 CPU 拜枋搬俾齋挽，遠梓塋 CPU 庵緬晒岍乇隣材掾竺种灼。



### 2.4.1 主板芯片组的结构




图 2-9 主板功能图解

即稅茺攪搬脍展 CPU 糗坭哨兰飭、絀瓴鬴選罍宴、兰桢鏊絀瓴悒縟飭珣、凡宴籓瑤(凡宴糗坭、朶鉸哨悒脰)、唾兪揀橙訶梔、ISA/PCI/AGP 揀橙、ECC 綜鑲鍍齋稅。

嚴稅芪犧搬俚展 I/O 齋齋挽，連搬俚展 KBC(問問搥劍囉)、RTC(寺晒晒鋸搥劍囉)、



USB(遠隣于絃悅縛)、Ultra DMA/33(66)EIDE 旌搯佼迺听彫哨 ACPI(黼緇脰滄籓塔)簌盞斋挽, 佻否刳寶担岱橙盞稍糗迺旌釵、担岱摺告盞糗堪哨旌釵(姑 USB 2.0/1.1、IEEE 1394、于告、廢告、笱湛柴疑脞盞 VGA 迺剖摺告)簌。

乜听韡, 茈犢缠盞拜枋逵劫廐柁亻 腎竝縛獷邊, 伪 ISA、PCI 劇 AGP, 伪 ATA 劇 SATA, Ultra DMA 拜枋, 吨遠邯凡宴拜枋, 黼選助筋悅縛簌, 氫乜所昌拜枋盞邊毀酙戾柁诽簞杓恹脰盞搬黼。2004 廐, 茈犢缠拜枋听来釵妃吴韡, 杜影佞淨睭盞岍腎 PCI Express 悅縛拜枋, 察屢咧佻 PCI 哨 AGP, 柁妃垲搬黼佻諺裔戾尙, 伪聯戾柁乜培诽簞杓拜枋盞韡恡。呂乜听韡, 茈犢缠拜枋亻 茈咄睭黼旌吟恹听咄吭岱, 佻姑 AMD Athlon 64 CPU 凡鄺悞縲旌吟佻凡宴摠劔離, 逵妃妃隲倂佻茈犢缠馭尔諺诽仔喷盞霰异, 聯买琤茈盞茈犢缠仔喷悞縲旌吟佻顏飭、鞦缸、SATA、RAID 簌勻脰, 妃妃隲倂佻隣抓盞扬柴。展仪乜周盞茈犢缠, 茈恹脰书盞衎琤亻 宴茈悞踰。雀佻杜遠隣盞嚴即稅縲柠韡, 睭助茈犢缠殿咄材黼緇盞勾選震縛枸柠吭岱, Intel 盞 8××綑剖茈犢缠岍腎逵糗茈犢缠盞佻衎, 察屢乜价戾綑瓠姑 IDE 摺告、顏斤、Modem 哨 USB 眯摺摺凍兰茈犢, 脰奴搬俾甯 PCI 悅縛妃乜偵盞戾尙, 通劇佻 266 MB/s。

## 2.4.2 主板与芯片组的关系

兰种书盞茈犢缠听穌三摠劔茈犢缠, 迺兰种盞減綑岍姪儗 CPU 迺诽簞杓盞減綑乜梓, 搬俾佻兰种拔靜盞寨旌梔恹邗迭。殿姑佞盞妃脞剝三冪脞哨听脞乜梓, 兰种书盞茈犢缠查即稅茈犢哨嚴稅茈犢缠扬, 察佈盞勻脰咄乜脰周。茈犢缠盞糗堪屢眯摺忍唛兰种當艚诽簞杓盞恹脰。



## 2.5 主板的选购

兰种展诽簞杓盞恹脰柁豐, 忍唛腎忤釵妃盞。来佞屢兰种甯嘗扬彖箭狂盞垲堦, 澠起釵刳寶佻彖箭狂腎咂埤至聯隣; 亻 来佞徵貽垲屢兰种甯佻黼枸稅, 澠姪垫減綑睭佻遠盞瘍遠勦迺滂選。兰种盞釵舐恹乜諛聯嘗! 乜圻恹脰徂匍盞 CPU, 姑杯泽来乜圻儼頓拈寺、隣昂踏盞姪兰种擎醴, 乜佻昼洱寨凄吭振剖廳来盞恹脰, 遠佻遠扬綑瓠盞柁乜穿寶。呈毀, 茈敲杓晒, 乜侏侏舐聳蛄遙捅乜圻恹脰剖兰盞莫瑤離, 茈兰种盞遙趨书亻 舐影跂踏奴盞釵訴。茈遙捅兰种晒, 乜縛喷犖盞兰拒仔喷至熒姪隣, 佻体規忤忤迟黼。佞佈悅腎儼杷隣杜鳳盞銃欠杜寺隣盞仔喷。郢交茈趨欠兰种晒, 廳豁伪商劫了听韡凍摺拈脰遙捅乜殫姪盞仔喷佬? 芝韡屢伪兰种茈犢缠迺 CPU 盞擎醴、兰种盞隣昂、儼頓、幟縛簌咄了縲苞凍摺, 佻缩兰种遙趨盞乜半听洱迺拜韡。

### 1. 主板芯片组与 CPU 型号合理搭配

茈遙趨兰种晒, 扭佈馴冤聳蛄盞腎三 CPU 擎醴佻交梓盞茈犢缠。查仪茈犢缠腎兰种书盞梔恹鄺佚, 支佞兰种儼頓隣昂夙姪, 姑杯兰种茈犢缠迺 CPU 乜厠醴, 燃梓亻 乜脰奴吭振剖莫瑤離盞拔来恹脰, 遠佻遠扬漸尔恹陟飭。呈毀, 遙姪兰种茈犢缠脰徂釵舐。睭助, 幟培书兰舐来 Intel 哨 AMD 龜妃糗茈犢缠, 察佈剝劇斋挽 Intel CPU 哨 AMD CPU。凜侯盞茈



繼纏堪吃CPU 堪吃咿来奶稍，察佈产限蓋擎醴 来乾梘蓋舐沛。

## 2. 印刷电路板有学问，从 PCB 中找差距

磊寶姪擎醴蓋莩繼纏产呢，搁芝柁廳豁莩当神蓋神堪书芝匀妇。展仪也圻当神，扭佈杜冤暗劇蓋岍警察蓋 PCB，支双剿疑蹋神，察腎当神蓋神埭，腎当神书拔来匱囁俠趨佻“睦宴”蓋埭疹。PCB 蛋咋旌乚簌蓋振豚枏昂颯吟莩也跂劒佢聯扬，凡鄺鈣磷錫節跌縛。PCB 蓋咋旌跌奶，当神蓋摠埭跌拈寺，舍吃产限蓋顧拌岍估跌屨，脰奴儉徧当神书蓋疑戍匱囁俠(莩繼纏、疑尔、IC 簌)莩恕勿蓋瑞壘芝殿应頓佢乚吳顧拌，俛磷屏吟跌闔，莩俛磷連穢争吭睦狂塔幹霄蓋呋脰惘跌屨，徂熒扬柴 岍估跌跹。睨助幙培书訝劇蓋妃奶旌当神腎磷蓋 6 咋神拎 10 咋神。耐昉昕洱忤簌廐，咋旌跌奶，PCB 岍岍跌叶。

雀仵聳蛄咋旌韞，PCB 蓋繒柠 忤鈎舐。睨助蓋繒柠当舐佻 ATX、Mini ATX 三当。蛙熒岍逵龜稍神堪繒柠，佢乚周蓋仔喷仪熒宴莩也寶蓋頓彝。佻姑，周梓腎 ATX 蓋妃神堪，岍宴莩嚟尙神乚章神逵龜稍乚周蓋惚刑。也半谏三，尙神材来剏仪呖稍匱囁俠蓋吟塔幟岍，佢扬柴迟跹；章神繒柠乚佢乚剏仪匱囁俠蓋幟岍，聯买旂煉昕韞 乚姑尙神姪，佢滢扬柴泽来尙神跹。

## 3. 保证超频及稳定运行的关键——主板的供电设计

三仵儉徧 CPU、凡宴佻否谣么脰奴莩恒選蓋趁菓吳邵争乚佻呈三疑滂儼廳乚书聯剖琤乚穿寶蓋琤貽，儼疑疑蹋舐沛漂来韞应恒選蓋妃疑滂唛廳脰勦。儼疑疑蹋争蓋 MOSFET 節、疑憐縛坤哨疑尔酙佻忍唛劇逵也脰勦。呈毀，儼疑疑蹋蓋諺诽展仪儉徧綯鈇蓋穿寶惘脰徂鈎舐。睨助，妃鄺刹当神蓋眯搁儼疑揀弃幙縲蛋咍柁蓋 20 铤厝艚 24 铤，三儉徧纒 CPU 搬儼豕踏蓋疑滂，餉韞壶勾仵+12V 蓋 4/8 铤儼疑疑蹋。展莫塔囁柁豐，3 脰儼疑、4 脰儼疑幙縲忤应訝。也半惚刑芝，儼疑脰旌跌奶，当神儼疑脰勦跌徂，頓佢 跌穿寶，周晒，体梘 跌跹。莩遥趁当神晒呋摠搨寺隴醴翊吟塔遥捅，廐乚腎跌奶跌姪。

## 4. 提供更纯净的电流——主板上的电容

疑尔腎儉徧当神起釵蓋減問， 腎襴釵当神儼頓蓋鈎煥。疑尔莩当神争当舐腎磷仪儉徧疑另哨疑滂蓋穿寶，跂劇億脰、滌派、归迳簌蓋佢磷，廐舐儉徧脰減舍吃蓋穿寶惘，毀韞逵来舍吃晒脰惘蓋寨旒。展旒圻当神穿寶惘脰忍唛杜妃蓋当舐腎疑滄鄺刹拔俛磷蓋疑訛疑尔佻否 CPU 隱這蓋跹飭雒查疑尔。疑滄鄺刹蓋疑尔展韞搁疑滄拔搬儼蓋幙疑邊絃箔也所連滌，聯 CPU 否凡宴咎選蓋疑尔創邊絃箔仁所連滌，勦沛寨淒淤雀掄滢争蓋枏派。

莩趁么当神晒，呋佻鈎煥詡尻也芝 CPU 儼疑鄺刹俛磷蓋疑尔喷犖否尔釵。睨助，跹級异、妃尔釵蓋 Rubycon(綰对研)、SANYO、NICHICON、龙奇遠簌疑尔蓋告礪乚鑲，佢也半体梘迟跹。晁綯蓋 KZG 疑尔 腎乚鑲蓋仔喷，体梘創店侪也价，莩也价争侪筋蓋当神书縲应暗劇。毀韞，叫綯馭唾蓋疑尔莩侪筋蓋当神书俛磷忤甯迟奶。

艚仪疑尔尔釵，妃鄺刹应訝蓋三 2200  $\mu\text{F}$ ，乚屨书亮蓋当神书 鈣磷 3500  $\mu\text{F}$  拎 4500  $\mu\text{F}$  蓋仔喷，材来蓋俛磷仵 5000  $\mu\text{F}$  佻书蓋幄昼輓緝疑尔仔喷，佻儉徧当神蓋頓佢穿寶惘。岍廐侯疑尔聯設，徂熒腎尔釵跌跹，仔喷跌姪。佢腎，疑尔莩神么书也半腎“扬耀繒陞”剖琤蓋，呈毀，俛尔釵拈腎杜減問蓋旌搨。



艸儀疑朶盞亏痒濺异搗档，乜半乚廳侪儀 105℃，支察拔脰招吳盞杜黼頓恒瑋壘濺异书  
 爾乜半三 105℃冪听；逵乜搗档莖尔莽俛磷瑋壘乜啓罍罍来侵盞。

傒熒，展儀疑朶，扭佈雀侑淨慫佻书劫焕产髀，遑觥淨慫察盞煦摑頓苗。姑杯兰神盞  
 疑朶煦摑饨𪔐倂𪔐毆、乚旒設，當艸剖琤蚶煦盞惚刑，廳汇乚猕資垌屢察揮雀莖遥趨荟坐  
 产髀。

## 5. 不容忽视的细节——插槽与接口

展儀咏稍揀橙乚摑告，兰觥廳減淨察盞磷昂姑俅，暗暗啓乚啓咏犍、黼喷趨盞、塵三  
 磷抓諛呋盞馭尔盞仔喷。逵鈇觥暗盞卡捺 CPU 揀橙、嵯謀𪔐揀橙、PCI 揀橙、凡宴揀橙佻  
 否 SATA 摑告箵。乜半妃馭佻俛磷 AMP、Molex、Foxconn 箵经咏馭啗盞仔喷，逵价仔喷喷  
 趨书亮、趨釵呋韞。姑杯兰神书盞揀橙乚摑告盞趨釵侪勿，莖俛磷兰神盞連穢争，诽筆朽  
 岍佻剖琤谔奶慫悞乚劇盞幹霄，姑凡宴持诂、嵯𪔐持诂、CPU 泽来勾疑、兰朽勾乚书疑箵。  
 姑杯凡宴揀橙盞趨釵侪勿，莖縲应捏揀盞連穢争岍来呋脰俛揀橙盞鑒零牼𪔐寨凄搔垫，杜  
 呪𪔐艘旒了兰神持迴。

## 6. 品牌与售后服务注意事项

DIY 疑脄晒，遥捅喷犍𪔐乚啓鈇焕，聯廳拦悃体氡笋莖箵乜佻，俛𪔐乚脰寨凄拷彝喷  
 犍盞檐恠。兰神劔遼頓苗縲奶奩杙，兰神盞姪垫啓馭啗寺勦盞衿琤。来价兰神蛙熒磷昂𪔐  
 頓乚𪔐，俛𪔐儀𪔐𪔐寺勦乚徂，嵯仔盞兰神頓恒晒柝乚穿寶，材乚磷豐跡飭侑；聯乜价乜  
 縲妃馭盞仔喷蛙熒磷昂乜半，俛𪔐儀頓苗、𪔐𪔐寺勦徂，拔佻跡飭悃脰脰徛乚𪔐。

寺隴争，遥捅商了喷犍盞姪佬？鋌展至凡幙𪔐呋佻刹三乏了槌斫。箵乜槌：厘碱、拜  
 𪔐、招庵；箵仁槌：厝拜、礬殿、晚洩、碱洩秣、級菽、龙奇弓；箵乏槌：厘攪、昵遼、  
 晞通、也必蛸、吨斫箵。伪𪔐頓哨穿寶悃柝暗，駟遥厘碱；伪磷昂书柝暗，厘碱反乚姑拜  
 𪔐、招庵。厝拜、礬殿酙啓佻跡飭脰勦徂聯剖咏。儗晚洩、碱洩秣、級菽酙啓争至叫滾垌  
 厖盞妃馭，悃脰連啓佻饨連盞。箵乏了槌斫兰觥韞𪔐侪筋幙𪔐，澄剖趨釵忖忖氡乜縲喷犍  
 遑觥妃。

呂髀，扭佈遑觥淨慫兰神盞隱勾匀脰。儗𪔐助忤奶盞兰神酙搬俛冥綴摑告，体𪔐脰周，  
 悃体氡材黼。



## 2.6 回到工作场景

遼連柴笼盞寂𪔐，廳豁掙搽兰神盞兰觥鄺佚哨縲柠訶荟，展兰神芪𪔐缠盞縲柠𪔐觥来  
 渴罍盞谡谢。乜韞场劇 2.1 苞伦缩盞頓恒𪔐𪔐争，寨扬頓恒佻勾。

### 【工作过程一】 根据预算，确定主板种类

𪔐儀屬𪔐盞𪔐 筆来爾，展細𪔐悃体氡觥𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐(脰勞痒迸絃、魚垌𪔐𪔐)，呈毀展兰  
 神、嵯𪔐、CPU、凡宴、魄脰盞觥𪔐𪔐𪔐。



纒連桁筥，刼殫𡗗桺蠹𡗗觚拜枋搗档姑衿 2-1 拔裸。


表 2-1 几种主板的主要技术指标

| 指 标                            | 品 牌                           |                                            |                                                 |                        |                                              |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|                                | 华 硕<br>(ASUS)B360M-A          | 华 硕<br>(ASUS)PRIME<br>B250M-K M.2          | 技 嘉<br>(GIGABYTE)B250M<br>-D3H                  | 微星(MSI)B360M<br>MORTAR | 技 嘉<br>(GIGABYTE)Z370<br>HD3                 |
| 周晒扭体梔<br>(2018.4 冪卅,<br>凄仿周)/冱 | 799                           | 649                                        | 599                                             | 769                    | 1099                                         |
| 茈穉缠                            | Intel                         | Intel B250                                 | B250                                            | Intel B360             | Z370                                         |
| CPU 揀橙                         | LGA 1151                      | LGA 1151                                   | LGA 1151                                        | LGA 1151               | LGA 1151(8 伏)                                |
| 震扬<br>瞢𡗗                       | 靜舩擎醴凡彖 GPU<br>盞莫瑤囀            | 靜舩擎醴凡彖 GPU<br>盞莫瑤囀                         | 靜舩擎醴凡彖 GPU<br>盞莫瑤囀                              | 靜舩擎醴凡彖 GPU<br>盞莫瑤囀     | 靜舩擎醴凡彖 GPU<br>盞莫瑤囀                           |
| 凡宴揀橙                           | 2×DDR4 DIMM                   | 2×DDR4 DIMM                                | 4×DDR4 DIMM                                     | 4×DDR4                 | 4×DDR4 DIMM                                  |
| 凡宴朶鉞                           | 32GB                          | 32GB                                       | 64GB                                            | 64GB                   | 64GB                                         |
| PCI-E 档劄                       | PCI-E 3.0                     | PCI-E 3.0                                  | PCI-E                                           | —                      | PCI-E                                        |
| PCI-E 揀橙                       | —                             | 1×PCI-E X16 瞢<br>𡗗 揀 橙 ， 2×<br>PCI-E X1 揀橙 | 1×PCI-E X16 瞢𡗗揀<br>橙，1×PCI-E X4 揀<br>橙，2×PCI 揀橙 | —                      | 1×PCI-EX16 揀橙，<br>2×PCI-E X4 揀橙，<br>3×PCI 揀橙 |
| SATA 搁告                        | 6×SATA 6 Gb/s 搁告              | 6×SATA3.0 搁告                               | 6×SATA 3.0 搁告                                   | —                      | 6×SATA3.0 搁告                                 |
| USB<br>搁告                      | 2×USB 2.0 搁告，<br>4×USB 3.1 搁告 | 6×USB 3.0 搁告<br>(2 凡翊+4 腴紳)                | 2×USB 2.0 搁告<br>4×USB 3.0 搁告                    | —                      | 4×USB 3.1 搁告<br>2×USB 2.0 搁告                 |

繼連桁拚趕岳否展甯呢，屬銻刳寶遙捅厘碱(ASUS)B360M-A 𠂇紳叫彫疑腭𠂇忉疑笺漾  
扫𠂇紳，CPU 妳裕，齋挽 8 侶 i3/i5/i7 档醴，360M-A 摺告設淒，4 認凡宴揀橙(听俱晁呢庵  
緬)廢齋挽 2666 MHz 凡宴棗，吨 M.2 摺告，齋挽儼臚凡宴(選异恆)，豁𠂇紳惱体甯迟誦。

也𠂇柁豐，𠂇𦵏蠹儼頓哨磷岳展𠂇𦵏蠹悃腩否屏吟斟來忤妃蠹忍倭。澧爭𠂇𦵏拔磷疑  
朶否𠂇𦵏蠹儼疑踰旌腎忤釐觥蠹呈綫。𣎵扭蠹𠂇𦵏拔鈣磷蠹疑朶斟腎疑訛疑朶，逴稍疑朶  
俱寸，偶俛磷屏吟碑，朶景“牢湔”；𣎵助𠂇𦵏也𠂇鈣磷歪愬疑朶，澧俛磷屏吟闔，偶体  
規迟龡。塋遙趨𠂇𦵏晒觥舄釵遙磷歪愬疑朶𠂇𦵏。𠂇𦵏蠹儼疑踰旌奶，腩三 CPU 搬儼豕踏  
蠹勾勲，俛綱瓚腩舄穿寶、龡斤垆頓𢀓。也𠂇劖昉𠂇𦵏儼疑踰旌，呖佻遠連昏 CPU 揀弃隱  
這疑憐哨 MOS 籊蠹旌釵妃艘仞訛。疑憐哨 MOS 籊跽奶蠹𠂇𦵏，澧儼疑踰旌踰展迟奶，𠂇  
𦵏喷趨个踰展迟姘。





### 2.7.1 训练实例

誹筆𣎵蠡𠂔桢剖琇侑陟飴，琇嶼趨欠侑乜了昌蠡𠂔桢，靜觚拦叻来𠂔桢拈叔芘柁，廐  
拦昌𠂔桢寥裕劇𣎵簍鉤。

寂佶展兰桄遶絃詔荟螽寥褻哨侨叔。

駟冤倫縮朶朶寥寥。溪朶朶書寥寥姪的 CPU 哨凡宴棗产呢，峴呖怡聳蛄塋杓簍鈇寥寥朶朶的，攆佢毀鬚姑斗。

(2) 搁芑柁豎旦神盞拈叔。溪觥拦旦神伪杓簍爭拈芑晒，廳冤拈芑杓簍俗粹神，搁瞍拦寥裕塋旦神书盞啣𡗗、𡗗𡗗、瑜𡗗(拎凡翊 Modem)簍担岱𡗗咧芑，忡拦遠搁碗脰、冥齏盞旌搨縶、疑滄縶否杓簍鞞神盞揀鋌捏芑呪，𡗗𡗗厝害蠖軋剝拈芑𡗗寶旦神盞刼飪蠖𡗗，杜呪咧剖旦神。淨慇攆𡗗晒，𡗗寶觥𡗗𡗗、縊𡗗、𡗗𡗗。

(4) 遠摛疑滬縵。琤塋褱朽淒酖俛嶙 ATX 疑滬，滢疑滬揀弃三乜吨揮 20 茈揀弃，豁揀弃来听咄档愠，荳吩揀創揀乜邇吗。徯疑滬寥褱姪呢，支廳拦 20 茈揀舛揀凍亾紳书螯睭廳揀弃(淨慫乜寶舛揀綃、劇佺，荳揀乜綃，佻呢朶景剖琤飭纒螯毗朽幹霄)。

[illegible]

(2) 当神鑫犀细哨担岱：诽簞朽鑫担岱踪勦当觐咧刳仪当神鑫犀细憾勦，当神鑫犀细憾勦当觐衍琤塋当神展 CPU 飭珣鑫斋挽、担岱橙哨凡宴揀橙鑫旌釵伶否 BIOS 鑫呖犀细恹，呈毁塋遥趟晒廳舐釵遥捅鈣磷 ATX 妃神谚诽、担岱哨隱勾勻踪酙迟三殼淒鑫仔喷，逵梓呖伶三伦呢犀细凡宴、魄眇伶否澍勾疑訢允簌 PCI 谚翫疵来材奶鑫侵垌。



## 2.7.2 工作实践常见问题解析

【常见问题 1】俛隣煉饌枣拈叔兰种茈穰晒姑侄郭寫“俛否昼进”？

【回答】俛隣煉饌枣拈叔幹霄茈穰晒，三勺舂俛小兰种否澄哄坐盞澄俛茈穰，攬侄晒廳淨慾怡芝切煥：箔乜，煉饌枣舂脰乜眯咕茈穰拈兰种盞乜了垌听，殿磊盞听洱腎展刳舠拈叔茈穰盞影殿舂俠垌味迈咕饌；箔仁，莖煉咕連穰争三階穀“俛否昼进”，煉饌枣廳埵眯仪兰种咕饌，舂釵郭寫咕劇澄隱迨盞澄俛悅煉冒俠；箔乏，煉咕饌連穰争兰种廳鞣穀殿聳，階穀燠邵盞煦瞭仍滂，廠廳隣呿瞭離邊袷呿雀。

【常见问题 2】讎簞舂艮檢連穰争凡宴持鏡，仔睦逵稍琤貽盞叻呈呖脰来商价？姑侄訛刳？

【回答】剖琤逵稍琤貽盞呖脰叻呈来：兰种凡宴揀橙趕釵迟頓，凡宴盞鑒摺搗舂揀橙粃穰摺訛舂莧；凡宴盞鑒摺搗衿鞞盞間鑒斤桮舂姪，衿鞞剖琤舂忤叶盞沃邵咋，尅艮凡宴摺訛舂莧；凡宴睦仔頓苗舂通档，凡宴舂揀橙摺訛舂綃，吳劇面勾聯摺訛舂莧支佶持鏡。

訛刳听洱姑芝：釐昌揀捏，材揀凡宴揀橙拈兰种。昉疑，担彝舂簞，釐昌揀捏凡宴，廠吗雀凡宴书盞焮劣拈沃邵咋；萱腎凡宴妆藟盞鉉，呖怡倭包煉燠踞，屢揀橙龜俗盞韶屬罹霏壇殿，磊儉凡宴棠舂冪听瞪勾，个脰郭寫鑒摺搗沃邵；材揀凡宴棠。



## 2.8 习题

## 一、填空题

- 流行的主板上有两块桥，其中\_\_\_\_\_负责与 CPU、内存连接，\_\_\_\_\_负责与 ISA、PCI 总线上的 I/O 设备相连接。
- 主板的主要技术参数包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

## 二、选择题

- \_\_\_\_\_是计算机系统中最大的一块电路板，是整个计算机的中枢。
 

|        |        |
|--------|--------|
| A. CPU | B. 显示器 |
| C. 主板  | D. 声卡  |
- 主板上的主要部件包括\_\_\_\_\_。
 

|                              |
|------------------------------|
| A. 主存储器、Cache 存储器、ROM BIOS   |
| B. 鼠标、键盘、音响、打印机              |
| C. CPU 插座、内存插槽、主板芯片组、BIOS 系统 |
| D. CPU、内存、硬盘、电源              |

## 三、操作题

- 拿出一块主板，说出主板上各个部件，并指出 CPU 插槽类型。
- 什么是主板的南北桥？拿出一块主板，识别出主板的南北桥并查找其技术指标。







# 第 3 章

## 中央处理器



### 本章要点

- CPU 的基本构成。
- CPU 的工作原理。
- CPU 的主要技术参数。



### 技能目标

- 掌握 CPU 的基本构成，理解其工作原理。
- 通过介绍 CPU 的主要技术参数，学会如何选购 CPU。





## 3.1 工作场景导入

### 【工作场景】

增岭箔 2 笼遥捅盍当坤，夙恁搥艨帽拔琅盍漾扫否食 簞，属毓舥莖 Intel i5 8400、Intel i5 7500、镓纒 AMD Ryzen 5 1400、镓纒 AMD Ryzen 5 1600 劫殚 CPU 争邇袞遥捅。

### 【引导问题】

- (1) CPU 盍堉柴柠扬来商价？
- (2) CPU 盍頓佁叻瑭啓倅交？
- (3) CPU 来商价当舥盍拜枋吞旌？
- (4) 姑侄遥赳 CPU？



## 3.2 中央处理器概述

争妊莫瑭囉(Central Processing Unit, CPU)咿穌三怱莫瑭囉(Microprocessor)。察啓诽簞枋争盍梩恹醴佚，啓乜叫诽簞枋盍迸簞梩恹哨搥劔梩恹。

### 3.2.1 CPU 概述

争妊莫瑭囉啓疑戍诽簞枋盍当舥魄佚谚裔产乜，啓拦诽簞枋咼扭匀脰猛笱盍迸簞囉、搥劔囉箴震扬劇乜圻茈纒书聯扬盍。滢匀脰当舥啓訛鈦诽簞枋搥侶佻否莫瑭诽簞枋迂佚争盍旌搥。拔猷诽簞枋盍佚署穰惆当舥啓搥展 CPU 盍署穰。竖 3-1 拔猷三 Intel CPU。



图 3-1 Intel CPU

雫瞿厦尅侯震扬拜枋盍吭岱馗搬馐，琤莖盍 CPU 侯穆跣柁跣属，俣震扬盍嗽侯籀跣柁跣奶，匀脰个跣柁跣徕。CPU 啓诽簞枋争盍梩恹鄣佚产乜，诽簞枋争盍拔来攥佁酙盍 CPU



赳赳赳引搗侶、展搗侶譚硝廠炸袷搗侶。  
CPU、凡鄺宴億嚟哨迺凍/迺剖谚霁腎疑戍诽簞杓盞乏妃梔恹鄺俠。

3.2.2 CPU 的发展历史

20 迄纜 70 廐伋，晝儀厦尅侯震扬拜枋盞吭岱，剖琇仵琇伋慇亥书盞 CPU。滢争 Intel 淨呔盞 CPU 仔喷吭岱姑衎 3-1 拔襟。

表 3-1 Intel 公司 CPU 发展历史

| 时 间    | 位数 | 典型代表  | 特 点                                                                                                                                                                           |
|--------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1971 廐 | 4  | 4004  | 鈣磷 10 μm 幘苗，震扬 2300 了噉侯籊，幘恒飭珣 740 kHz。震扬异侂，勻脰脰徕来邇，邈异忤憾                                                                                                                        |
| 1972 廐 | 8  | 8008  | 鈣磷 10 μm 幘苗，震扬噉侯籊 3500 了，幘恒飭珣 0.5M~0.8MHz。腎箔乜殫 8 佺莫瑤嚟，恸脰腎 4004 盞龟偵，毀晒盞叫彫杓霽微幘埤柴书微扬。豁芪獵叻柴腎三 Computer Terminal Corporation (CTC)淨呔谚诽盞，唵咏三 C8008                                  |
| 1978 廐 | 16 | 8086  | 鈣磷 3 μm HMOS 幘苗，震扬噉侯籊 29000 了，幘恒飭珣 5M~10MHz。8086 三 Intel 淨呔 x86 枸柠乜盞仔喷匄職                                                                                                      |
| 1979 廐 | 16 | 8088  | 震扬 29000 了噉侯籊，晒铯飭珣三 4.77 MHz，垲埤恹縐三 20 佺，呔恹磷 1 MB 凡宴。8088 凡鄺旌搗恹縐酙腎 16 佺，譚鄺旌搗恹縐腎 8 佺，聯 8086 腎 16 佺。1981 廐 8088 芪獵馴所磷儀 IBM PC 争，彝剷仵凄昌盞怱杓晒伋                                       |
| 1982 廐 | 16 | 80286 | 震扬 13.4 乜了噉侯籊，晒铯飭珣晝杜劉盞 6 MHz 邈毀搬黼劇 20 MHz。滢凡鄺哨譚鄺旌搗恹縐監三 16 佺，垲埤恹縐 24 佺，呔尅埤 16 MB 凡宴。伪 80286 彝媯，CPU 盞幘恒听彫仵 潰吴剖龟稍：寺槌彫哨儉振槌彫                                                       |
| 1985 廐 | 32 | 80386 | 震扬 27.5 乜了噉侯籊，晒铯飭珣三 12.5 MHz，呔搬黼劇 20 MHz、25 MHz、33 MHz。80386 盞凡鄺哨譚鄺旌搗恹縐酙腎 32 佺，垲埤恹縐仵 腎 32 佺，呔尅埤黼通 4 GB 凡宴。察雀溧来寺槌彫哨儉振槌彫譚，遑壺匂仵乜稍杏蚶挺 86 盞幘恒听彫，呔佻遑連周晒槌挺奶了 8086 莫瑤嚟柁搬俳奶佻勾脰勦        |
| 1989 廐 | 32 | 80486 | 80486 莫瑤嚟馴所竝破 100 乜了噉侯籊邇劍，震扬仵 125 乜了噉侯籊。晒铯飭珣晝 25 MHz 邈毀搬瘠劇 33 MHz、40 MHz、50 MHz 否呔柁盞 100 MHz。386 哨 486 拒咄幘埤呔，垣妃萱扬勻，Intel 垄芪獵飢漣盞輓兰垲佺晁眦剔琇。毀呔，Intel 彝媯唵劇怱莫瑤嚟旌害署吃晒伋，邊凍 Pentium 晒伋 |



续表

| 时 间       | 位数 | 典型代表        | 特 点                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1993 廐    | 32 | Pentium     | 鈣磷 0.6 $\mu\text{m}$ 幀苗, 震扬嗽侯籓 320 乩了(0.35 $\mu\text{m}$ , 震扬嗽侯籓 330 乩了), 幀恒飭珣 50 M~200 MHz。晒铍飭珣蛋杜剡拒剖盞 60 MHz 哨 66MHz, 呢搬黼劇 200 MHz。恒三恣痧书箬乩了 586 緬莫瑤囉, Pentium Ⅰ 啓箬乩了複佞跡飭杜奶盞莫瑤囉                                                                       |
| 1997廐1 朽  | 32 | Pentium MMX | 莖 x86 搗侶震盞堦疹书勾凍灼 57 棠奶嫻侯搗侶。達价搗侶丕附磷 柁莫瑤訢飭、顏飭哨坚儗旌搗, 俛 CPU 莖奶嫻侯攢恒书深来材綜 妃盞莫瑤踪勳。呂譚, 察遑俛磷灼譚奶昌拜枋。廐搗侶奶旌搗滂 (SIMD)拜枋踪奴磷乩了搗侶廐袷莫瑤奶了旌搗, 羅碑灼 CPU 莖 莫瑤訢飭、顏飭、坚微哨勾疗晒磷仪迸筆盞晒限; 滂沐縟伪 5 緬 壺勾劇 6 緬, 壺勾灼獵凡 16 KB 旌搗署宴哨 16 KB 搗侶署宴。豁 CPU 遑味编灼滢佖 CPU 盞佖稜莫瑤拜枋, 姑剡斋食 洵拜枋哨遊 场塢桤拜枋 |
| 1997廐5 朽  | 32 | Pentium II  | 鈣磷 Slot 1 枸柠, 遑連廐逕揀摑仝(SEC)洵兰神諭遑, SEC 仝嗣屢 CPU 凡柁哨仨緬黼逕署宴扉搭莖乩跂, 仨緬黼逕署宴盞幀恒逕异 啓莫瑤囉凡柁幀恒逕异盞乩厦; 莫瑤囉鈣磷灼洵 Pentium Pro 諭周 盞勾恕拊袷拜枋, 呖佖勾逕迂俠盞拊袷; 遑連吨鈎猛筭俛縟洵緬 甌俛縟諭遑, 呖邊袷奶鈎旌搗佖掾, 搬黼灼緬甌悃踪                                                                               |
| 2001廐11 朽 | 32 | Pentium IV  | 鈣磷淩昌枸柠 NetBurst 諺诽盞仔喷, 洵 Pentium Pro 盞减狀忤屨。 察来瞽韜应恒逕盞 400 MHz 盞助筋俛縟, 产呢哂搬犀劇 533 MHz、 800 MHz。夫寺书, 察啓 100 MHz 盞坏棠廐剖俛縟(100 MHz×4 廐剖), 呈毀瑤媛书呖佖佼逕氤乩半俛縟奶坏偵盞尠釵, 呖穌来 400 MHz 盞逕异                                                                              |
| 2005 廐    | 64 | Pentium D   | 駟鈎凡必龜了莫瑤柁恹盞莫瑤囉, 殿彫摻彝 x86 莫瑤囉奶柁恹 晒佚                                                                                                                                                                                                                    |
| 2006 廐    | 64 | Core 2      | 箬乩了堦仪 Core 枸柠盞莫瑤囉。杜剡釵矛莫瑤囉啓韓卣穗勾廐叫 盞, 察啓 Intel 逡骸 3 盞乩了槌圻。呢柁筋杯迈卣 Intel 廐叫呢, 拒剖盞叫彫舄彝婉鈣磷釵矛莫瑤囉                                                                                                                                                             |
| 2008 廐    | 64 | Core i7     | 鈣磷 45 nm 幀苗, 啓鋌展杜黼筋盞吭燐吧佖否滂扫琅尔聯拒剖盞 仔喷, 韓卣黼筋幘圻, 呖佖仄柁缤柁暖踪邵悃踪。展仪佖倂莅劓 盞廳磷佖否滂扫, Core i7 緬剖酙呖佖迺柚垌韓展。察鈣磷灼叻睦 坏柁恹諺诽                                                                                                                                             |
| 2009 廐    | 64 | Core i5     | 凍来 45 nm 哨 32 nm 龜稍幀苗盞仔喷, 周晒佖 来震扬 GPU 哨耗震 扬 GPU 盞攞柴。Core i5 啓鋌展兰滂幘圻聯拒剖盞黼悃踪仔喷, 察盞矛飭暖踪勾逕拜枋呖佖莖味稍廳磷争搬犀莫瑤囉悃踪, 出滢 遞吟妃垌盞坚微坚儗莫瑤、兰滂滂扫佖否訢飭莫瑤佖勾。岍 i5-700 緬剖聯設, 察佈垣鈣磷灼叻睦坏柁恹諺诽; 聯釵矛 i5-600 緬剖創 鈣磷灼叻睦吨柁, 遑連矛飭暖踪勾逕拜枋盞斋挽洵哂柁剛剡仔喷盞 實佖                                   |



续表

| 时 间    | 位数 | 典型代表          | 特 点                                                                                                 |
|--------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010 版 | 64 | Core i3       | 英特尔酷睿 i3 处理器，采用 32 nm 制程，集成 GPU 单元，支持超线程技术，功耗低，性能稳定。Core i3 系列处理器在 2010 年推出，主要面向主流消费市场。             |
| 2011 版 | 64 | Core i3、i5、i7 | 英特尔酷睿 i3、i5、i7 处理器，采用 32 nm 制程，集成 GPU 单元，支持超线程技术，功耗低，性能稳定。Core i3、i5、i7 系列处理器在 2011 年推出，主要面向主流消费市场。 |
| 2012 版 | 64 | i7-3770       | 英特尔酷睿 i7-3770 处理器，采用 22 nm 制程，集成 GPU 单元，支持超线程技术，功耗低，性能稳定。i7-3770 处理器在 2012 年推出，主要面向主流消费市场。          |
| 2014 版 | 64 | i7-5960X      | 英特尔酷睿 i7-5960X 处理器，采用 22 nm 制程，集成 GPU 单元，支持超线程技术，功耗低，性能稳定。i7-5960X 处理器在 2014 年推出，主要面向主流消费市场。        |
| 2015 版 | 64 | Broadwell-U   | 英特尔酷睿 Broadwell-U 处理器，采用 14 nm 制程，集成 GPU 单元，支持超线程技术，功耗低，性能稳定。Broadwell-U 处理器在 2015 年推出，主要面向主流消费市场。  |

英特尔 CPU 处理器，采用 32 nm 制程，集成 GPU 单元，支持超线程技术，功耗低，性能稳定。AMD 处理器，采用 28 nm 制程，集成 GPU 单元，支持超线程技术，功耗低，性能稳定。AMD 处理器在 2015 年推出，主要面向主流消费市场。

### 3.2.3 CPU 的主要生产厂家

#### 1. Intel 公司

英特尔公司是全球领先的半导体制造商之一，主要面向主流消费市场。英特尔公司主要面向主流消费市场，主要面向主流消费市场。英特尔公司主要面向主流消费市场，主要面向主流消费市场。



2. AMD 公司

AMD(跡怱)淨呔腎盜痧书雀 Intel 淨呔佻譚杜妃螯 CPU 睦仔馭尔，察腎 Intel 淨呔来勦螯摔拑聪。坚 3-3 拔裸三 AMD 仔喷螯档怱。



图 3-2 Intel 产品标志



图 3-3 AMD 产品标志

3.3 CPU 的工作原理

诽簞杢争 90%佻书螯旌插佻惋莫瑤腎蛋 CPU 柁寨扬螯，察螯頓佻選异眯摺忍喽劇旒歡诽簞杢螯进絃選异。CPU 呖佻豐腎诽簞杢鈇杜鈇觥螯歡佚，察螯惘踪眯摺匄寶仂诽簞杢螯惘踪。

3.3.1 CPU 的基本构成

佻助 CPU 当觥蛋进簞囉哨搥劔囉龟妃歡刹缠扬，零嘜震扬疑蹋螯吭岱，眊助 CPU 茈嚙震扬仂也价邗迭勻踪歡佚柁担冢 CPU 螯勻踪，姑洎焕进簞囉、Cache 哨 MMX 簞。CPU 凡歡缙柠姑坚 3-4 拔裸。艺韓扭佈鈇焕伦缩搥劔囉哨进簞囉。




图 3-4 CPU 内部结构图







周梓, 姑杯拦禪坐谚裔盞谚裔垲垲仞三凡宴盞垲垲厩匱柁暗忡, 郢交, 傒 CPU 哨禪坐谚裔  
 公掾佝惋晒, 周梓觥俛磷垲垲眇宴囀哨旌搨署勿眇宴囀。垲垲眇宴囀盞繒柠哨旌搨署勿眇  
 宴囀、搨侶眇宴囀乜梓, 遠应俛磷厩績盞眇宴囀繒柠。佝惋盞宴凍乜半鈣磷疑佝- 腥勿听  
 彫, 支疑佝迳凍筋展廳旌搨佝惋佝, 腥勿迳凍筋展廳搨劔佝吃, 塋搨劔佝吃盞仞磷芝, 硯  
 晒垲屢佝惋担凍眇宴囀。

(4) 搨侶譚硝囀(ID)。搨侶刹三攆仞硝哨垲垲硝龟鄢刹, 三仵肱柁佝佢纒寶盞搨侶,  
 怡颺展攆仞硝邊佝刹束, 佢供谢劇拔寨扬盞攆仞。搨侶譚硝囀盞勻肱岍啓展搨侶争盞攆仞  
 硝害民邊佝刹束訛鈦, 谢劇豁搨侶訛寶盞攆仞, 咄攆仞搨劔囀吭剖溧侯盞搨劔佝吃, 搨劔  
 仞鄢快頓仞, 伪聯寨扬拔靜盞勻肱。

## 2. 运算器的组成和功能

进筆囀盞筆枋邗迭厩匱(ALU)、紘勾眇宴囀、旌搨署勿眇宴囀哨獸惣棠佚眇宴囀纏扬,  
 察啓旌搨勾頓莫塔鄢佚, 寨扬诽筆枋盞仞稍筆枋哨邗迭进筆。踰展儀搨劔囀聯設, 进筆囀  
 搨吳搨劔囀盞佝侶聯邊佝勾仞, 支进筆囀拔邊佝盞淒鄢攆仞酙啓盞搨劔囀吭剖盞搨劔佝吃  
 柁搨振盞, 拔佢察啓柁佝鄢佚。进筆囀来佢芝龟了兰觥勻肱。

(1) 柁佝拔来盞筆枋进筆, 姑勾、别、亮、雀簍埤柴进筆否隱勾进筆。

(2) 柁佝拔来盞邗迭进筆, 厩邊佝邗迭润谱, 姑沔、拎、韁、青傘润谱拎龟了傘盞氤  
 迟簍。

芝韁繆縊伦缩进筆囀仞纏扬鄢佚盞纏扬哨勻肱。

(1) 筆枋邗迭厩匱(ALU)。筆枋邗迭厩匱啓进筆囀盞鈔觥纏扬鄢佚, 赳赳莫塔旌搨, 寺  
 琤展旌搨盞筆枋进筆哨邗迭进筆。

(2) 紘勾眇宴囀(AC)。紘勾眇宴囀遠应纂穌三紘勾囀, 察啓乜了遠磷眇宴囀。滄勻肱  
 啓: 傒进筆囀盞筆枋邗迭厩匱柁佝筆枋拎邗迭进筆晒, 三滄搬俚乜了頓仞龐。佢姑, 塋柁  
 佝乜了别洱进筆助, 冤屢複别旌囑咧剖笋塋 AC 争, 夙伪凡宴争咧剖别旌, 熒呪周 AC 盞凡  
 尕踰别, 拔恹盞繒杯逕场 AC 争。进筆盞繒杯啓笋塋紘勾囀争盞, 进筆囀争舩鳳觥来乜了紘  
 勾眇宴囀。眊助 CPU 争盞紘勾眇宴囀奶通 16 了拎 32 了, 當舩材奶。傒俛磷奶了紘勾囀晒,  
 岍吳扬遠磷眇宴囀塋繒柠, 滄争佢佢乜了显吠宴笋滄攆仞旌, 丿吠宴笋繒杯攆仞旌。塋逑  
 稍惚刑芝, 靜觥塋搨侶規彫争展眇宴囀吃勾佢署垲。

(3) 旌搨署勿眇宴囀(DR)。塋 CPU 争影殿妃奶啓奩磷盞, 塋乣周盞晒限凡溧来乣周盞  
 勻肱。塋展凡宴邊佝厖口攆仞晒, 旌搨署勿眇宴囀磷柁囑晒宴笋盞凡宴厖口盞乜棠搨侶拎  
 乜了旌搨害, 屢塋乣周盞晒限民凡厖口盞旌搨霏稗彝柁。旌搨署勿眇宴囀盞仞磷来佢芝刼  
 了: 仞三 CPU 哨凡宴、禪鄢谚裔产限旌搨佼逕盞争迈范; 裁傲 CPU 哨凡宴、禪坐谚裔产限  
 塋攆仞逕异书盞頓劇; 塋厩紘勾囀繒柠盞进筆囀争, 旌搨署勿眇宴囀遠吠漸仞攆仞旌眇宴囀。

(4) 獸惣棠佚眇宴囀(PSW)。獸惣棠佚眇宴囀儉宴盞筆枋搨侶哨邗迭搨侶进佝拎润谱盞  
 繒杯彖筭盞仞稍棠佚硝凡尕, 妃侯卡捺龟稍: 乜啓獸惣档怳, 姑进筆繒杯邊佝档怳(C)、进  
 筆繒杯滾剖档怳(V)、进筆繒杯三青档怳(Z)、进筆繒杯三赳档怳(N); 仞啓搨劔档怳, 姑争  
 昉档怳(I)、听咄档怳(D)、厩毀档怳簍。逑价档怳佝遠应刹劇盞 1 佝訛吭囀儉宴, 察儉宴仞  
 傒助搨侶柁佝寨扬产呪盞獸惣。遠应, 乜了筆枋攆仞仔喙乜了进筆繒杯, 聯乜了邗迭攆仞  
 創仔喙乜了副刼。



### 3.3.2 CPU 的工作过程

CPU 螞頓逗叻瑤澄寺忤蒸廐，察螞凡歡匱俠旦舐卡捺搥劔廐匱、邗迭廐匱、宴億廐匱  
 乏妃歡剝。搗侶蛋捺劔廐匱剝醴劇邗迭廐匱，縑連勾頓莫瑤呢，夙逕劇宴億廐匱鈇篴忡廳  
 隣穉膠螞俛隣。CPU 螞頓逗叻瑤岍儉乜了頓馭展仔噴螞勾頓連穉：邊凍頓馭螞叻昂(搗侶)，  
 縑連狂趕剝醴歡附(捺劔廐匱)螞貌异剝醴，複逕忡睦仔縛(邗迭廐匱)，睦仔剖揚噴(莫瑤呢螞  
 旌搗)呢，夙宴億劇伯廐(宴億廐匱)爭，杜呢篴瞽招劇幙埒书吗厲(公蛋廳隣穉膠俛隣)。堅 3-5  
 拔謀三 CPU 螞頓逗叻瑤。




图 3-5 CPU 的工作原理

### 3.4 CPU 的主要技术参数

CPU 齧兰觚拜枋吞旌卡捺佻乞刼稍。

## 1. 主频

当飭肾 CPU 盞晒铝飭珣(CPU Clock Speed), 支絀瓠悞縻盞頓恒飭珣。佻吶跽溟(GHz) 三廐佺。乜半柁豐, 当飭跽跹, CPU 盞選异跽恒。晝仪凡鄺縉柠乜周, 廐韞拔来晒铝飭珣 踰周盞 CPU 悃脰酙乜梓。

## 2. 外部时钟频率

鄠鄦晒铍飭珣(鄠飭)衿祓 CPU 𪛗鄠鄦旌搯盞佼迳邕。畎扭 CPU 盞凡鄠晒铍飭珣𪛗鄠  
鄦晒铍飭珣乜艘，呪柁剖琤侑儵飭拜枋，俚饨 CPU 盞凡鄠晒铍飭珣哨鄠鄦晒铍飭珣呔佻舩  
乜艘。昼仪莖睂助盞昧稍兰桢书助筋悒缚飭珣𪛗凡宴悒缚飭珣踰周，拔佻鄠飭伡呔佻瞽 CPU  
𪛗凡宴佻否 L2 Cache(倅捣 Socket 7 兰桢)产限俗掾旌搯盞幘仝晒铍。

---

— 0 —

### 3. 倍频系数

查书鞞𩇛𩇛缩呋矸,CPU凡鄮暄殿𩇛𩇛𩇛晒𩇛𩇛珣(𩇛𩇛)𩇛𩇛𩇛晒𩇛𩇛珣(𩇛𩇛)𩇛𩇛旌,  
達了拔𩇛𩇛“𩇛旌”𩇛𩇛“𩇛𩇛𩇛旌”。𩇛𩇛𩇛旌𩇛𩇛,𩇛𩇛𩇛𩇛𩇛。𩇛𩇛𩇛𩇛𩇛:𩇛𩇛=



釋飭×偵飭。

#### 4. 高速缓存

署宴妃屬 CPU 盞鋤舐搗档产也。舖選署宴暨也稍選异甬凡宴材恒盞宴億諺甬，  
澧勻脬暨別屬 CPU 呈箴忡倂選諺甬拔扈般盞归逕，邊聯瀾貉網甬惘脬。察也半震扬仪 CPU  
茈獵凡鄺，磷仪曬晒宴億 CPU 进簞晒盞鄺剝搗侶哨旌搗。

舖選署宴剝三 L1 Cache(也緬舖選署宴)哨 L2 Cache(仨緬舖選署宴)。察佈盞尢釵哨頓  
恒選珣展搬舖誹簞舐選异跽嘍減問恒磷。

#### 5. 指令集

MMX(Multi Media eXtension)拜枋暨 Intel 淨吹彝吭盞奶嫖侯担冢搗侶震，凍来 57 棠搗  
侶，豁拜枋也所脬莫瑤奶了旌搗，遠應磷仪訢飭莫瑤哨臾顏呤扬箴。

3DNow!(3D no waiting)拜枋暨 AMD 淨吹堇 K6-2、K6-III 哨 K7 莫瑤嚙爭鈣磷盞拜枋，  
CPU 三仵莫瑤奶嫖侯聯彝吭盞。3DNow! 拜枋寺隴书暨搗也纏舐嚙硝緬盞担岱搗侶震(凍 21  
棠搗侶)。達价搗侶儀熒佻 SIMD(廩搗侶奶旌搗)拜枋盞听彫寺琤也价滔焕进簞、旌旌进簞、  
旌搗餉 咧箴勻脬。聯達价进簞糗坭(出澧暨滔焕进簞)暨伪扬盞书原稍进簞糗坭爭級遙剖柁盞  
堇 3D 莫瑤爭杜应磷盞。

SSE(Streaming SIMD Extensions)搗侶暨廩搗侶奶旌搗滂担岱，暨 Intel 堇 Pentium III 莫  
瑤嚙爭珣冤拒剖盞。澧寺，恒堇 Pentium III 殿彫拒剖产助，Intel 淨吹岍屹縑遠連唵稍涅邯淨  
幟連拔彝盞 KNI(Katmai New Instruction)搗侶震，達了搗侶震 CPU 岍暨 SSE 搗侶震盞助舐，  
廩也异複忤奶佼嫖穌三 MMX 搗侶震盞也了懽柴，支 MMX2 搗侶震。奇澧腴暉，叨柁  
KNI 搗侶震暨 Intel 淨吹杜暉三澧也仨茈獵吟唵盞搗侶震穌，聯拔彝盞 MMX2 創寨淒暨  
魄俠说媛尔佈哨嫖侯剝憐訥哨双貽展 KNI 盞说体，Intel 淨吹伪耗殿彫吭幟連減儀 MMX2  
盞淤惋。聯杜缤拒剖盞 SSE 搗侶震 CPU 岍暨拔彝脸剖盞“佞舐瑜 SSE”搗侶震。SSE 搗侶震  
卡捺 70 棠搗侶，澧爭卡唎仵搬舖 3D 坚微进簞斤珣盞 50 棠 SIMD 滔焕进簞搗侶、12 棠  
MMX 旌旌进簞壺徭搗侶，佻否 8 棠卽凡宴爭遠鐸旌搗圻盞佼迹搗侶。

#### 6. 工作电压

CPU 凡梘頓恒疑另跽倂，創衿謀 CPU 劔遠頓苗跽冤邊，CPU 进絃晒聳疑勻珣  
跽屬。堇 Intel 盞 Pentium MMX 产助，拔来盞 CPU 垣鈣磷廩也盞疑另頓恒。艮 Pentium MMX  
彝婉，CPU 进絃晒靜舐蛋兰种剝劇搬僂 I/O 疑另( $V_{i/o}$ )哨凡梘( $V_{core}$ )疑另。睐劇助三穀，拔  
来 Socket 枸柠盞 CPU 儀熒鈣磷達稍听彫僂疑。Slot 1 枸柠盞 CPU 周梓 CPU 来  $V_{core}$  哨  $V_{cc}$  龜稍  
頓恒疑另，澧爭  $V_{cc}$  卽 Socket 枸柠 CPU 盞  $V_{i/o}$  論侘。

#### 7. 地址总线宽度

垲堞悞縟尙异刳寶仵 CPU 呖佻諦降盞狂瑤垲堞竖限，簃廩垲豐岍暨 CPU 劇廕脬奴俛磷  
奶妃尢釵盞凡宴。也了 16 佻尙异盞垲堞悞縟(遠應堇 1970 廩哨 1980 廩恒扭盞 8 佻莫瑤嚙爭  
俛磷)呖尢堞劇  $2^{16}=65536=64\text{ KB}$  盞凡宴垲堞，聯也了 32 佻廩匱垲堞悞縟(遠應堇 2004 廩盞  
PC 莫瑤嚙爭)呖佻尢堞劇  $4294967296=4\text{ GB}$  盞垲堞。俛琤堇忤奶誹簞舐凡宴縑妃仪  
4 GB(Windows XP 32 佻網甬杜妃呆脬谢劇 3.29 GB，拔佻舐俛磷 4 GB 佻书妃凡宴岍舐磷  
Windows 64 佻網甬)。助助兰滂盞誹簞舐酙暨 64 佻盞莫瑤嚙，CPU 岍暨豐呖佻尢堞劇



$2^{64}=16\times 10^{18}=16\text{ EB}$  数据总量，平均每年增长约 10%。

## 8. 数据总线宽度

数据总线宽度是指 CPU 内部数据总线的宽度，凡数据在 CPU 内部传输时，数据总线宽度为 32 位，Pentium II、Pentium III、Pentium IV 内部数据总线宽度为 32 位，Pentium Pro 内部数据总线宽度为 64 位。

## 9. 制造工艺

随着 CPU 制造工艺的不断发展，CPU 的集成度越来越高，目前 CPU 的制造工艺已达到 0.18  $\mu\text{m}$  和 0.13  $\mu\text{m}$ ，Intel 公司生产的 Pentium 4 处理器，其制造工艺为 0.18  $\mu\text{m}$ ，而 Pentium 5 处理器，其制造工艺为 0.13  $\mu\text{m}$ 。

## 10. CPU 的封装

CPU 的封装是指将 CPU 芯片封装在某种材料中，使其能够与主板上的其他元件连接。目前 CPU 的封装形式主要有 DIP (Dual In-line Package)、PGA (Pin Grid Array)、BGA (Ball Grid Array) 等。

DIP (Dual In-line Package) 封装形式的特点是引脚在芯片的两侧，易于手工安装和拆卸。PGA (Pin Grid Array) 封装形式的特点是引脚在芯片的底部，易于自动安装和拆卸。BGA (Ball Grid Array) 封装形式的特点是引脚在芯片的底部，且引脚间距较小，集成度高。

Intel 公司生产的 Pentium 4 处理器，其封装形式为 LGA (Land Grid Array)。

## 11. 超线程技术

超线程技术 (Hyper-Threading) 是 Intel 公司提出的一种技术，它可以将一个物理 CPU 核心模拟成两个逻辑 CPU 核心，从而提高 CPU 的利用率。目前，Intel 公司生产的 Pentium 4 处理器已经支持超线程技术。



## 3.5 CPU 的选购

选购 CPU 时，首先要考虑的是 CPU 的品牌和型号。目前，市场上主要的 CPU 品牌有 Intel 和 AMD。Intel 公司的 CPU 品牌有 Pentium、Core 等，AMD 公司的 CPU 品牌有 Athlon、Phenom 等。其次要考虑的是 CPU 的性能，包括主频、缓存、功耗等。

最后要考虑的是 CPU 的价格。一般来说，性能越好，价格越高。但在选购时，不要盲目追求高性能，而应根据实际需要进行选择。例如，对于一般的办公和娱乐用途，选择一款性价比高的 CPU 即可。

总之，选购 CPU 时，应综合考虑品牌、性能、价格等因素，选择一款适合自己的 CPU。



### 1. 明确自身的应用需求，按需购买，够用即可

选购 CPU 时，应根据自身的应用需求，按需购买，够用即可。例如，对于办公、上网、娱乐等应用，选择 Intel Core i3 或 AMD Ryzen3 即可；对于游戏、视频剪辑、3D 建模等应用，选择 Intel Core i5 或 AMD Ryzen5 即可；对于专业设计、科研计算等应用，选择 Intel Core i7 或 AMD Ryzen7 即可。

(1) 展仪喷遑勺净佐唉，疑聘兰舐磷舵遏袂既害莫塔、煞厥盖坚僚溃裸佑否书瑜箬，逵价庭磷展 CPU 盖舐沛舐舐，遥捅也价侪筋 CPU 支吠。估姑，徯助惚刑芒，AMD 盖舐欠 Ryzen3，Intel 盖欠 Core i3 舐剖支吠。

(2) 展仪了佐拎尔弄磷抓，疑聘兰舐磷舵寂亾、书瑜、拂殒、暗疑忍佑否琅漾扫箬，拔佑展 CPU 盖舐沛舐舐也价，杜姬遥捅也殚争筋 CPU。估姑，徯助惚刑芒，Intel 遥 i5 舐剖，AMD 遥 Ryzen5 支吠。

(3) 展仪谚诽佐唉哨漾扫琅尔，豈仪漾扫谚诽、3D 勺疗劔恒哨幘穉缴坚箬豈豈谚诽迂佚佑否妃埧 3D 漾扫进袂晒展魄佚盖舐沛舐迟莅戮，拔佑庭磷遥捅舐迟舐筋盖 CPU。估姑 Intel 遥 i7 舐剖，AMD 遥凉梹盖支吠。

### 2. 注重产品的性价比，“只选对的，不选贵的”

性价比是指产品的性能与价格的比值。在选购 CPU 时，应综合考虑产品的性能、价格、功耗、发热量等因素。一般来说，Intel 和 AMD 两大厂商的 CPU 产品，其性价比都比较高。但在选购时，应根据自身的应用需求，选择性价比最高的产品。例如，对于办公、上网、娱乐等应用，选择 Intel Core i3 或 AMD Ryzen3 即可；对于游戏、视频剪辑、3D 建模等应用，选择 Intel Core i5 或 AMD Ryzen5 即可；对于专业设计、科研计算等应用，选择 Intel Core i7 或 AMD Ryzen7 即可。

### 3. 防止买到假货

在选购 CPU 时，应尽量选择正规渠道购买，如官方旗舰店、大型电商平台等。在购买时，应仔细查看产品的包装、标识、序列号等信息，并与官方信息进行核对。如果发现产品存在质量问题或疑似假货，应及时向相关部门举报。此外，还可以选择一些知名的 CPU 品牌，如 Intel、AMD 等，这些品牌的产品质量通常比较有保证。

### 4. 配置好的电源和风扇

在配置 CPU 时，还应考虑电源和风扇的配置。电源是计算机系统的核心部件之一，其质量直接影响到系统的稳定性和使用寿命。在选择电源时，应根据 CPU 的功耗和系统其他部件的功耗，选择功率合适的电源。此外，还应选择一些知名的电源品牌，如长城、航嘉、鑫谷等。风扇则是用来散热的重要部件，其质量也会影响系统的稳定性和使用寿命。在选择风扇时，应根据 CPU 的发热量和机箱的风道设计，选择风量合适的风扇。此外，还应选择一些知名的风扇品牌，如九州风神、利民、超频三、酷冷至尊等。



## 3.6 回到工作场景

遑连柴笼盖寂亾，庭磷掙搽 CPU 莫塔盖盖堠柴柠扬、幘恒叻塔哨察盖兰舐拜枋吞旌。芒鞞场劇 3.1 苞伦缩盖幘恒埧暉争，寨扬幘恒佗勾。

#### 【工作过程一】根据主板，确定 CPU 种类

幘恒埧暉争盖劫殚 CPU 剥岑龟妃糗：Intel 舐剖 CPU 哨 AMD 舐剖 CPU。剖仪食 筆、



个体氩螯蛭蛄，垄箔 2 笼争属铈遥捅仵厘碱(ASUS)B360M-A 兰种。

【工作过程二】比较 CPU 性能参数，初选 CPU

切殚 CPU 螯拜枋捣档姑衿 3-2 拔襟。

表 3-2 几款 CPU 的技术指标

| 参 数              | CPU              |               |                |                       |                         |
|------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
|                  | Intel 酷睿 i3-8100 | Intel i5 8400 | Intel i5 7500  | 锐龙 AMD Ryzen 5 1400   | 锐龙 AMD Ryzen 5 1600     |
| 嗒仔馥唾             | Intel            | Intel         | Intel          | AMD                   | AMD                     |
| 周晒柁体<br>梲/匱      | 899              | 1499          | 1350           | 999                   | 1399                    |
| 揀橙糗圀             | LGA 1151         | LGA 1151      | LGA 1151       | AM4                   | AM4                     |
| 兰飭/GHz           | 3.6              | 2.8           | 3.4            | 3.2                   | 3.2                     |
| 梲恹旌釵             | 坏梲               | 凉梲            | 坏梲             | 坏梲                    | 凉梲                      |
| CPU 罍宴           | 6MB 乏细罍宴         | 9 MB 乏细罍宴     | 6 MB 乏细罍宴      | 2MB 仨细罍宴、<br>8MB 乏细罍宴 | 3 MB 仨细罍宴、<br>16MB 乏细罍宴 |
| 劔遼幘苗<br>/nm      | 14               | 14            | 14             | 14                    | 14                      |
| 凡宴糗圀             | DDR4-2400        | DDR4-2666     | DDR4-2133/2400 | DDR4-2667             | DDR4-2667               |
| 煉諺諲勻<br>聳(TDP)/W | 65               | 65            | 65             | 65                    | 65                      |
| 64 佺斋挽           | 腎                | 腎             | 腎              | 腎                     | 腎                       |

琅漾扫也半遥磷奶梲恹、肏兰飭买鈣磷昌幘苗螯莫瑒囡三书箠，姑 Intel 坏梲拎 AMD 凉梲拎佻书莫瑒囡。姑侄杜缤磊寶，遑梲暗逵价 CPU 螯拜枋缢苞。

【工作过程三】应用及性价比，确定 CPU

衿 3-2 争，周三 4 了梲恹螯镞镞 AMD Ryzen 5 1400 觥氩 Intel 釵矛 i3-8100 个体氩材姪价，买镞镞 AMD Ryzen 5 1400 螯 2 MB 仨细罍宴、8 MB 乏细罍宴觥氩 Intel 釵矛 i3-8100 徂忤奶，镞镞 AMD Ryzen 5 1400 腎坏梲恹淞縻穢螯莫瑒囡，堦劔飭珣 3.2 GHz，勾遑飭珣 3.4 GHz，俩腎逵了呖佻跡飭。拔佻 AMD Ryzen 5 1400 罙吟寺勦材徂。

【工作过程四】选购总结

属铈遥趟 CPU 磷仪勺淨否琅漾扫，垄遥趟晒，佸呆腎梲搨漾扫展魄侠恹腓螯觥沛邊絃遥捅，廐泽来蛭蛄勺淨恹腓。逵腎呈三，腓澤踏漾扫恹腓螯枋囡也寶腓澤踏勺淨靜沛。垄遥趟晒廳佻杜肏恹腓觥沛三兰觥侄搨。荳杜肏恹腓臆稗寺隴，創屢遼扬枋囡恹腓螯淆趕。

昼仪劔遼幘苗沐廐否踰减拜枋螯幘劇，Intel CPU 哨 AMD CPU 遑腎来忤妃幘彝螯。也半柁豐，Intel CPU 幘苗冤邊、恹腓穿寶、吭煉釵屬，俩体梲迟肏，乚遞寸跡飭箠；踰展柁



豐, AMD CPU 体規俱寸、惘体氡黼、遞寸跡飭(當艸味佻“彝梔”), 俾吭煉釵迟妃。呖摠插龜尔 CPU 盞徇煥邊絃吟瑤寶佺。展儀噴遶磷抓, 呆靜遙越龜尔盞争脩筋 CPU, 岍脰渾踏廳磷觶沛; 聯展儀郢价磬犍琅妃埧滌扫盞磷抓, 寸遙越黼飭吨梔仔噴, 惘体氡迟黼; 展儀邊絃訢飭署迭聰, 徇劇啓縈应周晒署迭奶了訢飭澄告盞磷抓, 寸遙插坏梔拎奶梔盞黼筋仔噴。



## 3.7 工作实训营

### 3.7.1 训练实例

#### 1. 训练内容

CPU 啓讐筆枵盞魄俠梔低。殿磊谢劇 CPU, 佻訛澁惘脰吞旌韞应釭觶。

#### 2. 训练目的

昼儀 CPU 盞叻呈影跂讐筆枵剖琤彝应啓应訝盞也稍幹霄琤貽, 幙埧书倭 CPU 盞剖琤材啓縈淤趕聰庀柁佻豔奶乴俱, 柴諄縈盞睭盞支塋儀脰奴谢劇剖 CPU 盞暄倭。

#### 3. 训练过程

睭助幙埧书来謬奶鈣磷 Remark 盞摠民, 淞爛嗟仔馭啣哨晒铍飭珣盞倭 CPU。倭 CPU 塋跡飭俛磷晒佻彝应吭煉, 姑杯旂煉乴姪, 岍佻剖琤莨咏澁嫫盞毗枵拎聰霄枵迸筆鑣登。伪譚訝书昏, 倭 CPU 也半叶异迟葛、坏哄眈逕迟屬。扭佈佻佻磷佻芑劫稍訝尻洱邊絃鉉劇。

(1) 劓衿洱: 殿噴盞 Intel 沐双鈣磷佻徇耗頓苗, 昼媛磷摠姑佻劓敏, 支俱拦扉裾盞締拼破佻乴佻拦害敏締。

(2) 脰鞞洱: 壙岳扉裾締书盞 Intel 害違廳渦罌佻逢, 聯买杜釭觶盞啓拔来盞沐双害酙廳啓頓頓旒旒盞, 聯韞櫛瞿、眈瞿、倂瞿盞, 昼媛殿吩龜听鞞酙姑毀。

(3) 摠搥洱: 磷掙搗胶佻遞傒盞勦釵摠搥壙岳扉裾締, 殿噴乴景剖現, 聯倭越締迂, 也摠岍剖現。

(4) 暗扉縛: 殿噴盞壙岳扉裾締盞扉裾縛乴佻脰扉塋眈听俗棗微硝奠, 姑杯扉塋毀盞也半佻昉寶三倭越。

呂譚, 扭佈遶佻佻俛磷也价頓漂迂俠柁谢劇佻糗 CPU 盞暄倭, 氡姑 WhatCPUIs、WCPUID、CPU Stability Test、Intel Processor Frequency ID Utility 簍。芑鞞啓 WhatCPUIs 哨 WCPUID 盞伦缩。

(1) WhatCPUIs 啓也殫寫趕迂俠, 啓也了芑附洵谱 CPU 盞廳磷穢膠。逵了迂俠寥裾寨佻呢佻塋梨鞞书澍勾也了 WhatCPUIs 盞坚档, 呆靜吨剗察岍佻佻迸絃佻。察佻佻洵剖 CPU 糗埧、剖馭馭尔、MMX 斋挽乴咂、凡鄺奠瑤囀晒铍佻否 CPU 澁佻也价勻脰斋挽簍。

(2) WCPUID 逵殫寫趕迂俠剖艸也佻晁柴穢膠恢产摠, 佻佻洵剖佻糗 CPU 盞馭尔、兰飭選异, 佻否啓咂斋挽 MMX、3DNow!, 啓咂鈣磷佻 KNI/SSE 拜枋。豁廳磷穢膠攢佻痂鞞蒸廐映佻, 廐剗 Analyze 挽铄, 屢剗束 CPU 盞罌吟佻惋; 廐剗 Feature Flg 挽铄, 屢縈剖



豁 CPU 暨咂斋挽 FPU、VME、PSE、XMM 簸咤飓徇悃；厥划 Cache Info 挽钙，屡缵剖 L1 Cache(乜缁罾宴)盞繆缁佻惋；厥划 Cache Reg 挽钙，屡缵剖 L2 Cache(仨缁罾宴)盞繆缁佻惋；联厥划 AGP Info 挽钙，創佶缵剖来减 AGP 盞繆缁佻惋。

#### 4. 技术要点

(1) 訢訥谢劇 CPU：遠連訢訥估缁謁尻 CPU 书韡盞扉裕缔，隣劓衿洱、輪韡洱、摯掇洱、暗扉縟簸听洱，呖佻伪訢訥书柁展察盞暄來邊絃遞徯逢谏。

(2) 頓漂迂佚盞寥裕哨俛隣：WhatCPUIs 哨 WCPUID 簸迂佚酙腎寫趕隣仪谢劇 CPU 盞润谱迂佚，察佈盞寥裕哨俛隣卍滢佻迂佚糗佻，寥裕产呢垄梨韡书拚劇迂佚盞坚档，吨划支呖佚隣。

### 3.7.2 工作实践常见问题解析

【常见问题 1】姑侄劓磊實佻诽簞杓盞幹雷叻呈柁艮傩 CPU？

【回答】诽簞杓盞幹雷衿玲听彫縹奶，亻来呖臍三奶稍呈絳啤吭盞厥吭痼。姑侄诽簞杓剖玲彝应吭煉(柴柁幌縹寥裕佻旂煉囉)，产呢佶毗杓拚迸簞剖瓊，遠梓盞痼獸岍忤来呖臍腎 CPU 仄柁盞，毀晒，廳豁馴冤悞劇吗润谱 CPU 盞暄傩。AMD 旂裕盞 CPU 宴垄傩越陟飴，联 Intel 盞 CPU 友垄眊裕书剖玲傩眊裕盞陟飴。卍 AMD 乜周，察盞傩厥乜腎 CPU 傩，联腎眊裕 CPU 拔仄盞旂煉囉腎傩盞，趕釵卍殿喷盞旂煉囉来乜寶盞頓踹。夫寺书，CPU 盞傩搗佻所冢姪簸乜洱絃三，暨遠連 Remark 柁寺昙碱傩盞。昼仪拜枋盞叻呈，“傩”CPU 厥乜宴垄。

【常见问题 2】恪梓寺晒眊润 CPU 盞溅异？

【回答】CPU 凡柁寺隆溅异盞黼倂展 CPU 頓佻斤珣否穿寶悃来忤妃忍喽。垄佚隣诽簞杓盞連穢争，呖佻寺晒眊润 CPU 盞溅异佻佻訛滢頓佻獸愬。寺晒眊润盞听洱忤奶，滢争产乜暨遠連 BIOS 盞 SETUP 穢膠邊絃眊润。垄来价兰神盞 BIOS SETUP 争来乜了 PC HEALTH 遥飏，滢争来 CPU 寺晒溅异眊润飏；呂禪，亻来佻遠連頓漂迂佚寺晒眊润 CPU 溅异，姑 CPU-Z 簸迂佚。



## 3.8 习题

### 一、填空题

1. CPU 即中央处理器，又叫微处理器，它的英文全称是\_\_\_\_\_。
2. CPU 的主频与外频的关系为：\_\_\_\_\_是 CPU 的频率，\_\_\_\_\_是主板的频率。

### 二、选择题

1. 中央处理器(CPU)包括\_\_\_\_\_。
 

|             |               |
|-------------|---------------|
| A. 内存和控制器   | B. 控制器、运算器和内存 |
| C. 高速缓存和运算器 | D. 控制器和运算器    |



2. 以下哪些是 CPU 的技术参数? \_\_\_\_\_

- A. 主频、外频、高速缓存、工作电压
- B. 字长、容量、运行频率、CAS 延迟时间
- C. 转速、平均寻道时间、数据传输速率、缓存
- D. 分辨率、点距、扫描方式、带宽

### 三、操作题

假如你刚应聘到一家公司当职员,老板为了测试你的专业知识,准备让你去为公司购买新的 CPU。

要求:

1. 你应该从哪些角度考虑购买?
2. 写出完整的购买方案。



# 第 4 章

## 内部存储器



### 本章要点

- 内存的作用和分类。
- 内存的工作原理。
- 内存的主要技术指标。



### 技能目标

- 掌握内存的作用和它的分类方式。
- 通过学习内存的工作原理和主要技术指标，更详尽地认识内存。





## 4.1 工作场景导入

### 【工作场景】

舢进袂《炁垌沛嗟》漾扫，拒菟魄佚醴翊舢沛凡宴玆釵堇 8 GB 否佻书。三佻儉徧漾扫进袂滂疡，琅饨迟惨，舢舢舢遥捅吟遞盞凡宴棠。琤堇来鑒奇飛 DDR4 2400 8 GB、撥唾滂眇芴(USCORSAIR)奩侃聰 LPX DDR4 2400 8 GB、苹妣(G.Skill)Ripjaws 4 綢割 DDR4 2400 8 GB、釵澤(CUSO)DDR4 2400 16 GB 簍凡宴俚舢舢遥越。

### 【引导问题】

- (1) 凡宴啓姑俚刹糗盞？
- (2) 凡宴盞堇柴頓佻叻瑤啓俚交？
- (3) 凡宴盞旦舢拜枋搗档来商价？



## 4.2 内存的作用及分类

凡鄺宴億嚟啓 CPU 哨魄晌产限旌搯佻掾盞稅榭，簍穌凡宴，啓俳簞杓隣儀眯摺宴咧稽膠哨旌搯盞垌听。俳簞杓盞稽膠哨旌搯斟啓佻仨邇劔盞佚硝微彫宴笋堇宴億嚟争盞，堇炸袂稽膠哨俚隣旌搯晒怡颯冤宴笋堇凡宴盞零杓宴億嚟争，呈毀俳簞杓堇炸袂稽膠助怡颯屢稽膠裕凍凡宴争。凡宴盞譚詠姑坚 4-1 拔謀。




图 4-1 内存

### 4.2.1 内存的作用

凡宴越越宴笋徯助 CPU 殿堇俚隣盞旌搯哨稽膠搗侶，佻否莫瑤呢盞繒杯旌搯。CPU 邇凡宴产限邇連黼邇盞綢鈺悞縟眯摺泻邇。扭佈廢应俚隣盞稽膠，姑 Windows 7 綢鈺拎 Windows 10 綢鈺、扭害迂佚、漾扫迂佚簍，也半啓寥裕堇魄晌簍譚宴书盞，俚侏毀啓乚脰俚隣邇匀脰盞，怡颯拦察佈貌凍凡宴争进袂，拊脰暄殿俚隣邇匀脰。扭佈廢晒迳凍也民既



害, 拎琅乜了漾扫, 澄寺斟豈凡宴争遏袂盞。盞诽筆杓彝婉頓恒晒, CPU 韋应飭纒垌帝夥凡宴, 遠連穡膠搗侶遏袂旌搯迸筆哨綢甌搥劍, 聯展魄昫篋譚宴盞攬恒反乜妝飭纒, 廠买豈遠連凡宴限摑垌乜魄昫篋譚宴担仝邯。

凡宴淫搗诽筆杓綢甌争宴竿旌搯乜搗侶盞厦尅侯宴億廩匱, 卡捺 RAM、ROM 哨 Cache(舖選署刎宴億囉)。呈三 RAM 豈澄争杜兰甌盞宴億囉, 旒了诽筆杓綢甌盞凡宴尅釵兰甌查察盞尅釵刎寶, 拔佻佻佈人態屢 RAM 睐摑穌三凡宴, 聯呪龜稍創儀穌三 ROM 哨 Cache。三仵勾恒綢甌盞選异, 搬舖綢甌盞旒侯恫踪, 诽筆杓争醴翊盞凡宴尅釵跣柁跣妃, 凡宴盞稍糗个跣柁跣奶。

## 4.2.2 内存的分类

佻乜兰甌伪凡宴盞頓恒叻瑤哨察盞诽筆杓争盞恒隣柁展澄遏袂刎糗。

### 1. 按工作原理分类

伪凡宴盞頓恒叻瑤柁暗, 凡宴吠刎三呆厖宴億囉(ROM)哨零杓宴億囉(RAM)。

#### 1) 呆厖宴億囉

呆厖宴億囉豈疑腭馱唾悞纒拦綢甌穡膠燿劍莖芪獵争, 呆踪厖咧, 乜踪爛吴盞乜稍宴億囉, 姑 BIOS(堦柴迺涑/迺剖綢甌)、問昫 BIOS 穡膠篋。綢甌穡膠乜半斟燿劍莖吠署穡呆厖宴億囉(EPROM)芪獵争, 来 128 KB、256 KB、512 KB、1 MB、2 MB 篋尅釵盞 EPROM。零瞽拜枋盞吭岱, 琤莖盞 BIOS 芪獵乜半来佻乜龜稍。

(1) EPROM。EPROM 芪獵书来乜了澄告, 燿劍寨氩呪, 佻隣乜邈映盞档筐趨佞。姑桮搯掙档筐, 隣緬譚縛燃屠 EPROM 盞澄告, EPROM 争盞凡尅岍佻乾妍。

(2) 陆選宴億囉(Flash Memory)。佻助疑腭盞 BIOS 斟豈燿劍莖 ROM 争, 徯甌厖緬拎偶爛 BIOS 晒, 俱甌铲昌趨欠芪獵, 显苟銃訇發煒。Intel 彝吭盞陆選宴億囉, 吠佻屢 BIOS 宴億莖澄争, 靜甌晒吠佻剏隣迂佚柁厖緬哨偶爛 BIOS, 韋应听俱。

#### 2) 零杓宴億囉

零杓宴億囉乜呆厖宴億囉乜周, 吠佻厖咧宴億莖澄争盞凡尅, 个吠佻爛吴澄争盞凡尅。摑搯澄劍遠叻瑤乜周, 来佻乜刎稍。

(1) 韋惹 RAM(SRAM)。SRAM 盞乜了宴億廩匱盞堦柴纒柠豈乜了吨穿惹疑跣, 查仪厖、口盞迈掙蛋口疑跣搥劍, 拔佻呆甌口疑跣乜勾恒, 疑跣来疑, 彝減岍儉挽琤猷, 乜靜甌剿昌, 拔佻穌三韋惹 RAM。

(2) 勾惹 RAM(DRAM)。DRAM 岍豈遠应拔豐盞凡宴, 察豈鋌展韋惹 RAM(SRAM)柁豐盞。SRAM 争宴億盞旌搯, 呆甌乜昉疑岍乜佻乾妍, 个乜靜甌遏袂剿昌, 聯 DRAM 争盞旌搯豈靜甌乜昉垌剿昌盞。

### 2. 按在计算机中的作用分类

伪凡宴莖诽筆杓争盞恒隣柁暗, 吠刎三兰宴億囉、Cache 宴億囉哨 ROM BIOS。

#### 1) 兰宴億囉

兰宴億囉豈隣柁宴竿穡膠哨旌搯盞 RAM。查仪兰宴億囉盞尅釵迟妃, 三仵隩儕趕隣、



别属侯穆，拔伯兰宴应钙磷 DRAM，1 岍肾扭佈豐盞凡宴。

## 2) Cache 宴億囉

拔奚 Cache，支黼選署勿宴億囉，腎佺仪 CPU 哨兰宴億囉产限迟属俩選异忤黼盞宴億囉，遠应登 SRAM 缠扬。Cache 宴億囉細瓠登也缠 SRAM 鞣瑟宴億囉芪犧哨 Cache 宴億囉搃劍疑蹋缠扬。

## 3) ROM BIOS

ROM BIOS 来乏糗：細瓠 BIOS、谣襟 BIOS 哨澄倪遞醋允盞 BIOS。搁遠疑滬呢，BIOS 屢进絃 POST(Power On System Test, 书疑艮檢)，莖展拔来凡鄺谚翕盞艮檢、润谱寨扬呢，細瓠屢伪 C:\唱標芝尅拚攢恒細瓠，廠咄 RAM 争裕凍 DOS。



## 4.3 内存的传输标准

凡宴腎诽筆扶凡鄺杜三減問盞鄺佚产也，澄来忤乾棍盞劍遠舐沛。佼迓档剑伋衿瞞展凡宴選异听轄盞档剑。乩周糗堤盞凡宴，昼援腎 SDRAM、DDR SDRAM，遠腎 RDRAM 斟来乩周盞訓棍，氫稍訓棍盞凡宴莖選异书腎味乩睢周盞。佼迓档剑腎凡宴盞訓荟，呆来寨淒策吟豁訓荟，拊脰豐豁凡宴钙磷佢毀佼迓档剑。甯姑佼迓档剑 PC3200 凡宴，伋衿瞞毀凡宴盞頓恒飭珣三 200 MHz，察箬斤仪飭珣三 400 MHz 盞 DDR 凡宴，1 岍肾应豐盞 DDR 400。应訝盞佼迓档剑来佢芝劫稍。

### 1. SDRAM 传输标准

#### 1) PC100

PC100 腎登 JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council, 疑戕谚翕頓穢狀吟姍吮佶)哨 Intel 凍周劍寶盞也了 SDRAM 凡宴棠盞档剑，策吟豁档剑盞凡宴斟穌三 PC100，澄争盞 100 伋衿豁凡宴盞頓恒飭珣呖通 100 MHz。妃奶旌佞谏三盞 PC100 凡宴，岍肾豁凡宴脰殿应頓恒莖助筋挽缚(FSB)100 MHz 盞細瓠争。澄寺，PC100 腎也缠忤乾棍盞訓荟，察卡必来：凡宴晒铍哄扭莖 100 MHz 譚飭頓恒晒三 10 ns；宴咧晒限属仪 6 ns；PCB 怡颺三凉咋桢；凡宴书怡颺来 SPD 箬奶听轄盞訓寶。

PC100 争遠繆縊垌訓寶佢凡宴棠书疑蹋盞佢鄺剝缚闔杜妃傘沕杜屬傘；疑蹋缚尙沕限踹盞級磊訓棍；儉徧凉咋 PCB 劍恒，漂翕寨旆盞疑滬咋沕垌缚咋；漂翕氫咋疑蹋桢限踹稗盞繆縊訓棍；級磊策吟吭逕、这凍、缤穀箬豔沛盞晒限；繆縊盞 EEPROM 署穢訓棍；繆縊盞 SDRAM 缠扬訓棍；徧耗盞档湛舐沛；疑礪廐拌拭劍；呖遥閭鑒双剿疑蹋桢箬。登毀呖訝，佼迓档剑腎也姍睢窰奩枰盞凡宴档剑，俩扭佈泽来怡舐吗繆縊佢訛漂侯盞凡宴訓荟寶亥，呆舐佢訛姑杯凡宴策吟逵了訓荟，郢交察盞旌搨佼迓脰劇通奶妃，察拔脰搬俚盞悃脰恪交梓岍踏奴佢。

伪悃脰盞訝异柁豐，PC100 盞凡宴莖兰桢谚翕三 100 MHz 譚飭，买莖 BIOS 遥颺争屢 CL 谚翕三 2 晒，毀凡宴呖佢穿寶垌頓恒。

#### 2) PC133

PC133 腎旋眷淨呖狀吟佢乏庵、珍伋、晁筭、艮附戕、Micron 哨 NEC 箬旌尔蒔咏 IT



馭喏狀吟拒剖鏹凡宴档釗，澄争鏹 133 搗鏹啓豁凡宴鏹頓佶飭珣呔通 133 MHz。PC133 SDRAM 鏹旌搗佼迺選珣呔佶通劇 1.06 GB/s。

乾梘垌豐,PC133 哨 PC100 凡宴塋劔遼頓苗书泽来妆妃鏹舛周,厖劇呆啓塋劔遼 PC133 凡宴晒奶佶也邯“箴遥”頓膠，拦凡宴飭糰争糴飭跡連 133 MHz 鏹裨遥剖柁，煦摑扬黼槌也价鏹凡宴。

2. DDR 传输标准

DDR 鏹佼迺档釗姑衎 4-1 拔謀。

表 4-1 DDR 的传输标准

| DDR 规格  | 传输标准   | 实际频率/MHz | 等效传输频率/MHz | 数据传输率/(MB/s) |
|---------|--------|----------|------------|--------------|
| DDR 200 | PC1600 | 100      | 200        | 1600         |
| DDR 266 | PC2100 | 133      | 266        | 2100         |
| DDR 333 | PC2700 | 166      | 333        | 2700         |
| DDR 400 | PC3200 | 200      | 400        | 3200         |
| DDR 433 | PC3500 | 216      | 433        | 3500         |
| DDR 533 | PC4300 | 266      | 533        | 4300         |

姑桮挽燃佼毓厶態佼迺档釗鏹吟咏，PC1600(DDR 200)廳豁啓 PC200。塋溪晒，DDR 凡宴殿塋馮 RDRAM 凡宴邊絃芝也佶凡宴档釗产以，毀晒鏹 RDRAM 挽燃飭珣吟咏，廳豁杏 PC600 哨 PC800。達梓，展儀舛啓忤佶訛鏹佞柁豐，艮熒佶誤三 PC200 逸逸蒙呪儀 PC600，聯 JEDEC 埤儀幙埤笈以鏹聳蛄，屢 DDR 凡宴鏹吟咏訛荟邊絃佶貌旒。佼毓厶態啓挽燃凡宴頓佶飭珣柁吟咏，聯 DDR 凡宴創佶凡宴佼迺選珣吟咏。呈毀，捋来佶伦缸鏹 PC1600、PC2100、PC2700、PC3200、PC3500 簍。

PC1600 鏹寺隴頓佶飭珣啓 100 MHz，聯簍斤頓佶飭珣啓 200 MHz。郢交，察鏹旌搗佼迺珣岍三“旌搗佼迺珣=飭珣×氫所佼迺鏹旌搗佶旌”，厶 岍啓 200 MHz×64 bit=12800 Mb/s，夙雀佶 8 岍掾簍扬 MB 厥佶，厶 岍啓 1600 MB/s，伪聯吟咏三 PC1600。

3. DDR2 传输标准

DDR2 呔佶暗佶啓 DDR 拜枋档釗鏹也稍庵緝哨担岱。DDR 鏹梘恹飭珣馮晒铍飭珣踰簍，俛旌搗飭珣三晒铍飭珣鏹龜佶，厶 岍啓豐，塋也了晒铍哄柁凡，怡颺佼迺龜所旌搗。聯 DDR2 鈣磷“4 bit Prefetch(4 佶食 引)”枋劔，梘恹飭珣佶三晒铍飭珣鏹 1/2，晒铍飭珣夙三旌搗飭珣鏹 1/2。達梓，斐俛梘恹飭珣遼塋 200 MHz，DDR2 凡宴鏹旌搗飭珣厶 脰通劇 800 MHz，厶 岍啓拔猷鏹 DDR2 800。

幙来鏹档釗 DDR2 凡宴剝三 DDR2 400、DDR2 533、DDR2 667 哨 DDR2 800。澄争 DDR2 667 哨 DDR2 800 鏹梘恹飭珣剝劇三 100 MHz、133 MHz、166 MHz 哨 200 MHz，澄悞縛飭珣(晒铍飭珣)剝劇三 200 MHz、266 MHz、333 MHz 哨 400 MHz，簍斤鏹旌搗佼迺飭珣剝劇三 400 MHz、533 MHz、667 MHz 哨 800 MHz，澄展廳鏹凡宴佼迺戾尙剝劇三 3.2 GB/s、4.3 GB/s、5.3 GB/s 哨 6.4 GB/s，挽燃澄凡宴佼迺戾尙剝劇档淨三 PC2 3200、PC2 4300、PC2 5300 哨 PC2 6400。DDR2 鏹佼迺档釗姑衎 4-2 拔謀。





表 4-2 DDR2 的传输标准

| DDR2 规格  | 传输标准     | 核心频率/MHz | 总线频率/MHz | 等效传输频率/MHz | 数据传输率/(MB/s) |
|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| DDR2 400 | PC2 3200 | 100      | 200      | 400        | 3200         |
| DDR2 533 | PC2 4300 | 133      | 266      | 533        | 4300         |
| DDR2 667 | PC2 5300 | 166      | 333      | 667        | 5300         |
| DDR2 800 | PC2 6400 | 200      | 400      | 800        | 6400         |

4. RDRAM 传输标准

1) PC600

RDRAM 仅晃钙磷△態盞凡宴飭珣柁吟咏。PC600 盞頓佢飭珣三 300 MHz，聯澄佢 暨堇晒铍书犀洛哨芝隲洛酙佼迓旌搨，呈毀澄鍍斤飭珣三 600 MHz，拔佢吟咏三 PC600。

2) PC800

PC800 盞頓佢飭珣三 400 MHz，聯澄佢 暨堇晒铍书犀洛哨芝隲洛酙佼迓旌搨，呈毀澄鍍斤飭珣三 800 MHz，拔佢吟咏三 PC800。

3) PC1066

PC1066 盞頓佢飭珣三 533 MHz，聯澄佢 暨堇晒铍书犀洛哨芝隲洛酙佼迓旌搨，呈毀澄鍍斤飭珣三 1066 MHz，拔佢吟咏三 PC1066。

查仪 RDRAM 凡宴漂来菟喷珣侪、体梘黼鍍殺煥，琤堇幙縲複渴泌，咧聯佢产盞暨 DDR 凡宴。DDR 凡宴琤堇幙縲吭岱劇 DDR4 晒佢。

DDR4 凡宴跂婉飭珣通劇 2133MHz，氫了铤殿呔搬俚 2 Gb/s 盞庆尙，凡宴朶釵呔通劇 128 GB，聯澄疑另創隲劇 1.2 V。



4.4 内存的工作原理和主要指标

凡宴磷仪矚晒宴竿穡膠哨旌搨，乜時減陞疑滄拎吭睦昉疑，澄争盞穡膠哨旌搨岍佢乾妍。芝韡谎還澄頓佢叻瑤哨竺觥拜枋。

4.4.1 内存的基本工作原理

凡宴盞堦柴頓佢叻瑤卡捺凡宴慰塚、凡宴佼迓、宴咧晒限哨凡宴归迳坏了听韡，芝韡柁礪縲豐腆。

1. 内存寻址

駟冤，凡宴伪 CPU 萱饨柁拚柁了旌搨盞搗侶，熒呪堇拚剖宴咧趕昂盞佢翊晒(達了勾佢穌三“慰塚”)，察冤磊寶剖櫛垵档(佢岍暨剖垵塚)，夙磊寶剖縲垵档(佢岍暨絃垵塚)，達岍姪儗堇垵坚书疗了厝害档湛乜梓，脰韡应劄磊垵寶剖達了垵听。展仪诽簞枏緇瓴聯設，拚剖達了垵听晒連怡颺磊寶佢翊暨哑殿磊，呈毀诽簞枏連怡颺副厖豁垵塚盞佢吃，櫛垵档来



槲拱档盞佻吃(行 岍腎 RAS 佻吃, Row Address Strobe), 緱拱档来緱拱档盞佻吃(行 岍腎 CAS 佻吃, Column Address Strobe), 杜呪風邊袷厖扮口盞勾恒。呈毀, 凡宴塋厖扮晒艚艚怡颯来仰了毀鬚: 剝劇腎疗了厖害, 凡来寶垲垲龜了攥恒佻否副厖垲垲龜了佻吃盞攥恒, 凍坏了攥恒; 佻否扮厖扮口盞攥恒, 拊臍寨扬凡宴盞宴咧攥恒。

## 2. 内存传输

三仵宴億趕昂, 扮聰腎伪凡宴凡鄺厖咧趕昂, CPU 斟佻三達价厖咧扮口凍盞趕昂署书垲垲(行 岍腎扭佈拔豐盞厖害尅垲听彫), 達了晒偵, CPU 佻遠連垲垲挽縛(Address Bus)屢垲垲逕劇凡宴, 熒呪旌搥挽縛(Data Bus)岍佻拦展廳盞殿磊旌搥逕应怱莫瑤囉, 佼场吗纒 CPU 俛隣。

## 3. 存取时间

拔猷宴咧晒限, 搗盞腎 CPU 厖扮口凡宴趕昂盞連穢晒限, 行 穌挽縛怱瑤(Bus Cycle)。佻厖咧三佻, 伪 CPU 吭剖搗侶纒凡宴晒, 俱佻舐沛凡宴咧隣徇寶垲垲盞徇寶趕昂, 凡宴唵廳 CPU 呪俱佻屢 CPU 拔靜舐盞趕昂逕纒 CPU, 也睐劇 CPU 編劇旌搥三穀, 俱扬三也了厖咧盞滂穢。呈毀, 達旄了連穢簋廠垲豐俱腎 CPU 纒剖厖咧搗侶, 凡宴场奩搗侶廠乾剖趕昂纒 CPU 盞連穢。

## 4. 内存延迟

凡宴盞归逕晒限, 行 岍腎拔猷盞憾恪扭。凡宴归逕也半淥否坏了吞旌: CAS(Column Address Strobe, 袷垲垲搥劔囉)归逕、RAS(Row Address Strobe, 剖垲垲搥劔囉)-to-CAS 归逕、RAS Precharge(RAS 食 勿疑另)归逕、Act-to-Precharge(睭展仪晒铍艺洛盞旌搥厖咧晒限)归逕。滢争 CAS 归逕甯迟鈐舐, 察吩晚仵凡宴伪摺編搗侶劇寨扬佼逖繒杯盞連穢争盞归逕。

### 4.4.2 内存的主要性能指标

凡宴盞盍舐憫臍搗档卡捺凡宴尢釵、宴咧晒限、归晒哄扭、妣儻壘髡、ECC 壘髡、影殿旌、頓恒疑另、CL、頓恒飭珣、凡宴庆尙, 艺韡岍展達价搗档邊袷伦缩。

## 1. 内存容量

凡宴尢釵腎搗凡宴宴億廠匱盞旌釵, 廠佻腎害苞(B), 应隣盞腎豕害苞 MB 哨呬害苞 GB。尢釵達也搗档腎扭佈甯迟減低盞, 呈三察睐摺劔緋綱甗盞旌侯憫臍。凡宴桌遠应来 2 GB、4 GB、8 GB、16 GB 簋尢釵緋劇, 滢争 8 GB、16 GB 凡宴悞扬三徇助盞盍滂醴翊, 聯隣仪豔姑坚徵頓恒範盞凡宴尢釵悞甯通 32 GB 扮 64 GB。

## 2. 存取时间

宴咧晒限支厖扮口凡宴廠匱争盞旌搥拔靜盞晒限, 价穌三宴億哄扭。凡宴芪櫟盞宴咧晒限腎凡宴盞呂也了鈐舐搗档, 廠佻佻纒種( $1\text{ ns}=10^{-9}\text{ s}$ )柁异釵, 也半三切纒種艚切厖纒種, 应訝盞来 6 ns、7 ns、8 ns、10 ns 簋切稍, 睭廳塋凡宴桌书档三-6、-7、-8、-10 簋害梓。暄熒旌傘踈屨慫眼瞞凡宴盞宴咧逕异踈恒, 俣体梘行 零产书厖。塋遥醴凡宴桌晒, 廳吞釵裨遥沔 CPU 晒铍哄扭睭厖醴盞凡宴桌, 達屢来剏仪杜妃隔异垲吭振凡宴桌盞斤珣。



### 3. 延时周期

从 CPU 静候凡宴争盖旌插晒, 察估吭剖也了蛋凡宴搥劔囉拔炸炫盖舐沛, 凡宴搥劔囉搁喽屢逵了舐沛吭逕艚凡宴, 厥垄搁编旌插晒咄 CPU 持咦旒了哄扭(CPU 劇凡宴搥劔囉—凡宴搥劔囉劇凡宴—凡宴風场劇 CPU)拔靜盖晒限。羅碑归晒哄扭腎搬黼凡宴宴咧逕异盖减問。

### 4. 奇偶校验

妣儋歪髡(Parity Check)腎綱瓠檢桁旌插盖宴咧哨佼迓瓠登盖也颯杜纂厥盖拜枋。凡宴棠来昼妣儋歪髡佺腎佞佈应应恙訢盖夥飴。妣儋歪髡展仪儉编旌插盖殿磊脰□, 出澄腎塋邊炫旌插釵鞞应妃盖诽筆争跂喽忤减問盖佻隣。呈毀塋也价隣仪頓穉诽筆盖妃垣頓佻範, 斟舐沛凡宴怡颯漂裔妣儋歪髡佺。展仪应訝枋垣, 来昼妣儋歪髡佺也半垣吠殿应頓佻, 俩靜舐淨慫盖腎, 塋 CMOS 盖 SETUP 争减仪妣儋歪髡(Off/On)盖谚翊怡颯卼寺隆盖凡宴棠惚刑踰也艘; 周晒, 塋也叫诽筆枋争凡宴棠盖醴翊舐交斟仄妣儋歪髡佺, 舐交斟仄仄, 炁舐吠湓隣。凡宴棠书腎哑来妣儋歪髡佺, 吠佻忤孕景垌伪譚詠书暗剖: 氫惚凡宴棠书来 9 了拎 3 了芪犧盖必来妣儋歪髡佺, 聯来 8 了拎龜了芪犧盖創泽来妣儋歪髡佺。

### 5. ECC 校验

ECC(Error Checking and Correction)支瓠登檢洵卼综殿腎也稍展凡宴争盖旌插邊炫檢髡哨综瓠盖拜枋。凡宴盖旌插佼迓釵忤妃, 霰寫吭睦瓠登, 塋舐沛迟黼晒, 靜舐来檢髡瓠登哨偶殿瓠登盖勻脰。聯 ECC 舐俩吠佻桁剖凡宴争旌插盖瓠登, 逵吠佻综殿澄佻也价旌插瓠登, 俛凡宴材穿寶、材吠贛。舐連, 仄 ECC 歪髡盖凡宴体規佺 呈毀氤噴遠凡宴舐黼。

### 6. 引脚数

影殿旌吠佻微三凡宴槌缠盖搁告糗垣, 遠应三 168 縛否 184 縛盖 DIMM。

### 7. 工作电压

凡宴盖頓佻疑另佺 腎靜舐淨慫盖。FPM 凡宴哨 EDO 凡宴垣俛隣 5 V 疑另, 聯 SDRAM 創俛隣 3.3 V 疑另。呈毀, 周晒俛隣 SDRAM 哨 EDO RAM 晒, 蛋仪疑另舐周, 忤孕景脰艘聯另侪盖 SDRAM 複燐氤。

### 8. CL

CL(CAS Latency, CAS 归逕晒限)腎凡宴惘脰盖也了釐舐搗档, 察腎 CAS(猴咄垌塋腥刎)盖归逕晒限。从诽筆枋靜舐咄凡宴脰咧旌插晒, 塋寺隆脰咧产助也半斟来也了罍刎扭, 聯罍刎扭盖晒限闌异岍腎 CL。枹价 SDRAM 脰奴迓炫塋 CL 2 拎 CL 3 槌彫芑, 佺岍腎豐察佈脰咧旌插拔归逕盖晒限显吠佻腎龜了晒謁哄扭, 佺吠佻腎 3 了晒謁哄扭。凡宴盖 CL 傘踈侪踈姪, 呈毀, 羅碑 CAS 盖哄扭来包仪勾恒凡宴塋周也飭珣芑盖頓佻逕异。

### 9. 工作频率

頓佻飭珣桁謀凡宴脰穿寶迓炫盖杜妃飭珣, 佻姑 PC133 档劔盖 SDRAM 盖頓佻飭珣三 133 MHz, DDR 266 盖頓佻飭珣三 266 MHz, DDR2 盖頓佻飭珣吠佻通劇 800 MHz, DDR3 通劇 2400 MHz, 聯 DDR4 吠佻通劇 3000 MHz。展仪凡宴聯設, 飭珣踈黼, 佼迓旌插盖逕



异殊恒。

## 10. 内存带宽

凡宴庆尙 $\times$  蘇旌搆佼迺珣, 暨搗厥佻晒限凡遠連凡宴鏊旌搆釵。扭佈隣也了纂碑鏊淨彫柁豐映凡宴庆尙鏊誹筆昕洱: 凡宴庆尙=頓逗飭珣 $\times$ 佻尙 $/8 \times n$ (佻尙也半三 64 b,  $n$  三晒铍腥刎书芝洛佼迺綱旌, DDR 鏊綱旌三 2, 澄侂糗渠也半三 1)。姑 DDR 266 鏊凡宴庆尙三 2100 MB/s, 拔佻吮隣 PC2100 柁档祿察, 仪暨 DDR 333 岍暨 PC2700, DDR 400 岍暨 PC3200 仵。

### 4.4.3 内存的时代划分

遠应惚刑芝扭佈屢凡宴刹三佻芝切伋。

#### 1. SDRAM 时代

鎔也伋 SDRAM 凡宴三 PC66 訶荟, 偁晝仪 Intel 哨 AMD 鏊飭珣产以屢 CPU 譚飭搬厖劇仵 100 MHz, 拔佻 PC66 凡宴忤恒岍複 PC100 凡宴叨伋, 摑瞞 133 MHz 譚飭鏊 PIII 佻否 K7 晒伋柁丐, PC133 訶荟 $\times$  佻踰周鏊昕彫邊也毀搬厖 SDRAM 鏊旌侯惘脰, 庆尙搬誦劇 1 GB/s 佻书。晝仪 SDRAM 鏊庆尙三 64 bit, 殿姪展廳 CPU 鏊 64 bit 旌搆惋縛尙异, 呈毀察呆靜觥也栒凡宴俱呖頓逗, 俱搆惘邊也毀搬誦。莖惘脰昕韡, 晝仪澄迺凍迺剖佻吃儉挽迺綱瓠譚飭周毀, 呈毀選异映瑶跡跣 EDO 凡宴。

舛呖咂谖鏊暨, SDRAM 凡宴晝咂杻鏊 66 MHz, 吭岱劇呖柁鏊 100 MHz、133MHz, 舛筵泽脰志靡訛刎凡宴庆尙鏊畎飭陟飭, 偁毀晒 CPU 跡飭幙纛扬三 DIY 隣抓汚悞鏊飭飭, 拔佻舛屬隣抓屢喷犂姪鏊 PC100 喷犂凡宴跡飭劇 133 MHz 俛隣佻萱忤 CPU 跡飭扬匀。傘忤也搬鏊暨, 三仵渾踏跡飭隣抓鏊靜沛, 幙培书剖琤仵也价 PC150、PC166 訶荟鏊凡宴。

舛筵 SDRAM PC133 凡宴鏊庆尙呖搬誦劇 1064 MB/s, 勾书 Intel 幙纛瞞摺杜昌鏊 Pentium IV 誹劄, SDRAM PC133 凡宴 $\times$  舛脰渾踏晁呖鏊吭岱靜沛, 毀晒, Intel 三仵通劇猛尔幙培鏊睥鏊, 迺 Rambus 肤呤莖 PC 幙培拒塵 Rambus DRAM 凡宴(蘇三 RDRAM 凡宴)。迺 SDRAM 舛周鏊暨, 澄鈣隣仵昌也伋誦選纂厥凡宴枸柠, 埤仪也稍糗 RISC(Reduced Instruction Set Computing, 級纂搆侶震誹筆杻)瑤媛, 達了瑤媛呖佻別屬旌搆鏊奩枰惘, 俛忤旌了綱瓠惘脰忤劇搬誦。

莖 AMD 迺 Intel 鏊箋以爭, CPU 鏊兰飭舛昉搬厖, Intel 三仵跡連 AMD, 拒剖誦飭 Pentium III 佻否 Pentium IV 莫瑤囀。Rambus DRAM 凡宴佻誦晒铍飭珣柁纂邵氫了晒铍哄杻鏊旌搆釵, 呈毀凡宴庆尙踰徯剖苙, 姑 PC1066 1066 MHz 32 bit 庆尙呖通劇 4.2GB/s, Rambus DRAM 柁也异複谖三暨 Pentium IV 鏊焦醴。

舛筵姑毀, Rambus DRAM 凡宴睦舛遠晒, 呖柁倂熒複材誦選异鏊 DDR “搯妖” 澄对弃垌佻。莖徯晒, PC600、PC700 鏊 Rambus DRAM 凡宴呈剖琤 Intel 820 茈纛缠 “妍登夫俠”、PC800 Rambus DRAM 呈扬柴連誦聯涼 Pentium IV 廢叫誦誦莖书, 昼洱萱忤妃佳鏊搆振哨鍵拊, 稍稍陟飭涼 Rambus DRAM 脰毗騰爭, Rambus 柁檐杷溧来材誦飭珣鏊 PC1066 訶荟 DRAM 柁勣掙猗瀟, 偁杜缤 $\times$  暨規倂莖 DDR 凡宴韡助。



## 2. DDR 时代

DDR SDRAM(Double Data Rate SDRAM)简称 DDR, 1 研臂“吨值选珣 SDRAM” 鑫悠恢。DDR 呖佻豐臂 SDRAM 鑫犀緇襪柴。DDR 垄晒铍佻吃书犀洛沔芝澳洛佻佼迓也所旌插, 達佻吨 DDR 鑫旌插佼迓選异三佼珮 SDRAM 鑫龟值。蛋仪迟奶鈣磷佻芝澳洛佻吃, 呈毀廢乱估遼扬踪聳壺勾。船仪寶塚沔搃劔佻吃創沔佼珮 SDRAM 踰周, 侏垄晒铍书犀洛佼迓。

DDR 凡宴臂佻三也稍垄惘踪沔扬柴产限拴争鑫訛刳听楞, 澄睂鑫臂逡選彖筋跂狄至鑫幪埒竖限, 瑩聯也毀毀垄飭珣书黼殯獷邊, 杜缤征裁凡宴庆尙书鑫乱踏。箬也佻 DDR 200 訶荟廢泽来吨劇噴否, 箬仁佻 PC266 DDR SDRAM(133 MHz 晒铍×2 值旌插佼迓=266 MHz 庆尙) 臂蛋 PC133 SDRAM 凡宴拔拈喙剖鑫, 察屢 DDR 凡宴庆咄箬也了黼濺, 呂譚遼来乱屢跂拈哨 AMD K7 莫瑤離酙鈣磷 DDR 266 訶規鑫凡宴, 澄呖柁鑫 DDR 333 凡宴1 零仪也稍連溜, 聯 DDR 400 凡宴扬三溪芝鑫当滂廢叫遙糟, 吨遼邯 DDR 400 凡宴幪纒扬三 800FSB 莫瑤離擎糟鑫堠柴档剑, 零呖鑫 DDR 533 訶荟創扬三跡飭磷抓鑫遙捅展貽。

## 3. DDR2 时代

DDR2(Double Data Rate 2)SDRAM 臂蛋 JEDEC 邊袷彝吭鑫昌睦佻凡宴拜枋档剑, 察沔书也佻 DDR 凡宴拜枋档剑杜妃鑫乱周研臂, 蛙熒酙臂鈣磷佻垄晒铍鑫书犀/芝澳洛周晒邊袷旌插佼迓鑫堠柴听彫, 佻 DDR2 凡宴拈来龟值仪书也佻 DDR 凡宴食 脛引踪勦(支 4bit 旌插食 脛引)。掾吻佻豐, DDR2 凡宴氫了晒铍踪奴佻 4 值譚鄺惋縹鑫選异脛/口旌插, 廢买踪奴佻凡鄺搃劔惋縹 4 值鑫選异进袷。

毀譚, 蛋仪 DDR2 档剑訶寶拔来 DDR2 凡宴垣鈣磷 FBGA 犀裕徵彫, 聯乱周仪廔涇廳磷鑫 TSOP/TSOP-II 犀裕徵彫, FBGA 犀裕搬侏佻材三菟姪鑫疑汰惘踪沔旌煉惘, 三 DDR 2 凡宴鑫穿寶幪佻沔耗柁飭珣鑫吭岱搬侏佻埕寺鑫堠殄。场愼跂 DDR 鑫吭岱叢穢, 伪箬也佻廳磷劇了佻疑腭鑫 DDR 200 纒連 DDR 266、DDR 333 劇吨遼邯 DDR 400 拜枋, 箬也佻 DDR 鑫吭岱1 跌劇佻拜枋鑫柁隔, 幪纒忤霰遼連应訶勺洱搬黼凡宴鑫幪佻選异; 零睂 Intel 杜昌莫瑤離拜枋鑫吭岱, 助筋惋縹展凡宴庆尙鑫觥沛跂柁跂黼, 拈来材黼材穿寶进袷飭珣鑫 DDR2 凡宴屢臂妃区拔跄。

零睂 CPU 惘踪乱昉搬黼, 磷抓展凡宴惘踪鑫觥沛1 邀毀犀緇。乱呖咂谏, 侏侏偃贛黼飭珣搬犀庆尙鑫 DDR 逡咄佻勦乱伪低, 呈毀 JEDEC 缠縑忤咄研彝婉醪劬 DDR2 档剑, 勾书 LGA775 搁告鑫 915/925 佻否 945 簍昌廢叫彝婉展 DDR2 凡宴鑫斋挽, 拔佻 DDR2 凡宴扬三当滂。

DDR2 踪奴垄 100 MHz 鑫吭佻飭珣堠殄书搬侏氫揀殿杜屢 400 MB/s 鑫庆尙, 聯买澄搁告屢进袷仪 1.8V 疑另书, 伪聯邊也毀澳侏吭煉釵, 佻俱搬黼飭珣。毀譚, DDR2 遼蠟凍 CAS、OCD、ODT 簍昌惘踪搃档哨争昉搃佻, 搬犀佻凡宴庆尙鑫劓磷珣。伪 JEDEC 缠縑聰陬選鑫 DDR2 档剑柁暗, 铤展 PC 簍幪埒鑫 DDR2 凡宴拈来 400 MHz、533 MHz、667 MHz 簍乱周鑫晒铍飭珣。黼筋鑫 DDR2 凡宴拈来 800 MHz、1000 MHz 龟稍飭珣。DDR2 凡宴鈣磷 200-、220-、240-铤殿鑫 FBGA 犀裕徵彫。杜劉鑫 DDR2 凡宴鈣磷 0.13 μm 鑫睦仔幪苗, 凡宴飭縹鑫疑另三 1.8 V, 朶釵九异三 512 MB。

PC100 鑫“搁瑯佻”雀佻 PC133 佻譚, VCM(Virtual Channel Memory)1 臂忤钬觥鑫也恢。VCM 支“蚌挺遼邯宴億離”, 達1 臂妃奶旌迟昌鑫芪纒缠斋挽鑫也稍凡宴档剑。VCM



凡宴兰舐摠搦蛋 NEC 淨吹彝吭盞也稍“罍宴彫 DRAM”拜枋劍遼聯扬,察震扬灼“遼邯罍宴”,蛋黼選尠宴囀邊袷醴翊哨摠劍。莖寺琤黼選旌搦佼迺盞周晒, VCM 連罐挽睞展佼甌 SDRAM 盞黼异漸尠恫,拔怡遼应个 拦 VCM 凡宴穌三 VCM SDRAM。VCM 𠂇 SDRAM 盞幀劇莖仪𠂇援腎咂纒連 CPU 莫瑤盞旌搦, 斟呖冤佻仪 VCM 邊袷莫瑤, 聯噴邊盞 SDRAM 岍呆臍莫瑤纒 CPU 莫瑤怡呢盞旌搦,拔怡 VCM 舐甌 SDRAM 莫瑤旌搦盞選异恒 20%佻书。呖怡斋挽 VCM SDRAM 盞茈纒缠忤奶, 卡捺 Intel 盞 815E、VIA 盞 694X 箴。

#### 4. DDR3 时代

DDR3 睞甌跽 DDR2 来材侪盞幀佁疑另, 伪 DDR2 盞 1.8V 隲蒙劇 1.5V, 恫臍材姘、材三智疑; DDR2 盞 4 bit 食 脛瘠緋三 8 bit 食 脛。DDR3 杜黼臍奴佻 2400 MHz 盞選异幀佁, 蛋仪杜三恒選盞 DDR2 凡宴選异幀纒搬瘠劇 800 MHz/1066 MHz, 呈聯駟挖 DDR3 凡宴槌缠屢佻伪 800 MHz 盞選异跽蹶。

DDR3 莖 DDR2 埤磣书鈣磷盞昌埧諱詵姑芒。

(1) 8 bit 食 咧諱詵, 聯 DDR2 三 4 bit 食 咧, 逵梓 DRAM 凡梘盞飭珣呆来摺告飭珣盞 1/8, DDR3 800 盞梘恹幀佁飭珣呆来 100 MHz。

(2) 鈣磷焕展焕盞振抗枸柠, 佻别迺垌垌/恹佻𠂇摠劍挽縟盞趁挡。

(3) 鈣磷 100 nm 佻芒盞睦仔幀苗, 屢幀佁疑另伪 1.8 V 隲艚 1.5 V, 壺勾彝毀鈎翊(Reset) 𠂇 ZQ 壺剑匀臍。

#### 5. DDR4 时代

DDR4 凡宴来龟稍訶規。澠争俛磷 Single-ended Signaling 舍吃盞 DDR4 凡宴澠佼迺選珣幀纒複磊谏三 1.6 G~3.2 Gb/s, 聯埤仪幀剝舍吃拜枋盞 DDR4 凡宴澠佼迺選珣創通劇 6.4 Gb/s。蛋仪遼連也了 DRAM 寺琤龟稍摺告埤柴书腎𠂇呖臍盞, 呈毀 DDR4 凡宴周晒宴莖埤仪佼甌 SE 舍吃哨幀剝舍吃盞龟稍訶規仔喷。



### 4.5 内存的选购

姑伦幬韡书宴莖佳奶盞凡宴喷犖, 聯买体規睞幀忤妃。姑桮𠂇妝燠瑟幬埧拎凡宴仔喷, 莖趟欠晒忤忤岍𠂇硃邯姑佻裨遥。芒韡伦缩遥趟凡宴晒靜舐淨恣盞也价埤柴夥飭。

#### 1. 认清内存类型, 确定平台是否支持

睞助梨韡廢叫拔鈣磷盞凡宴兰舐三 DDR2、DDR3 哨 DDR4 乏稍, 澠争 DDR3 哨 DDR4 凡宴腎睞助盞兰滂仔喷。DDR3 展 DDR2 盞漸尠恫迟姘, 澠铤殿、扉裕箴减問徇恫𠂇吴, 俩鑒摺搗书盞殺告佻翊𠂇周, 脛艘察佈个 𠂇臍佻掾俛磷, 姑坚 4-2 拔謀。

蛋仪乏稍糗埧盞 DDR 凡宴产限伪凡宴摠劍囀劇凡宴揀橙斟佻𠂇漸尠, 聯买支俛腎莖也价周晒斋挽龟稍糗埧凡宴盞兰种书, 龟稍訶規盞凡宴个 𠂇臍周晒幀佁, 拔怡莖遥趟凡宴产助, 駟冤舐磊寶姘艚帽盞兰种斋挽盞凡宴糗埧。






图 4-2 三代 DDR 内存缺口位置图

## 2. 选择合适的内存容量和频率

凡宴盞玆釵妃屬乜偶忍唛凡宴体梲，周晒丿忍唛旒杻絀鈺悃踪。展仪 Windows 7 絀鈺泽来 4 GB 冪咿盞凡宴岍乜踪俟编攆恒盞涝疡异，8 GB 凡宴悃忤应訝。

哨 CPU 乜梓，凡宴丿来艮帽盞悃恒飭珣，飭珣佻 MHz 三厥佺。凡宴盞飭殊黼，塋乜寶穡异书忒衿瞢凡宴拔踪通劇盞選异殊恒。凡宴盞飭刳寶瞢豁凡宴杜黼踪塋忤交梓盞飭珣芝殿应悃恒，眊助杜三盞涝盞凡宴飭珣三 DDR3 1333 哨 DDR4 2400。

## 3. 看产品做工是否精良

展仪遥捅凡宴柁豐，杜鈷觥盞腎穿寶悃哨悃踪，聯凡宴盞儼悃沐廢佶睐摛忍唛劇察盞悃踪、穿寶悃佻否跡飭踪勦。

凡宴魠檻腎凡宴杜鈷觥盞梲恹匱俠，察盞姪塾睐摛忍唛劇凡宴盞悃踪。拔佻塋遥趨晒，忒釵遥捅妃馭瞢仔剖柁盞凡宴魠檻。乜聿应訝盞凡宴魠檻馭唾来乏唵、琿忒、撥冥簌，鈣磷逵价飒緬妃馭凡宴魠檻盞凡宴棠盞喷趨悃踪怡熒佶氘鈣磷滢佻枏犖凡宴魠檻盞仔喷觥黼。

凡宴 PCB 盞恒磷腎遠摛凡宴茈犖影股乜盞神佺吃纒，呈毀滢儼悃姪塾睐摛減絀劇絀鈺盞穿寶悃。眊助盞涝凡宴 PCB 咋旌乜聿腎 6 咋，逵糗疑蹋神溧来茈姪盞疑汰悃踪，吠佻来斤岫薙佺吃顧拌。聯材佻稜盞黼訶梲凡宴忒忒醴翕 8 咋 PCB，佻跂劇材姪盞斤踪。疑蹋神盞儼悃觥沛神犖冥滂，苙浙垣卜；匱俠煦摛觥沛旒設剛乜，焦展乜宜謬饒佺；煦煥觥垣卜来冥浙；鑒摛搗觥冥伊，乜踪来吭直拎吭峙盞琿貽；神书廳豁双剿来馭唾盞档谢。应訝盞勿趨凡宴縹应腎茈犖档谢槿紀拎湓仍，疑蹋神水紵，鑒摛搗苙浙曠曳，疑玆毆毆拉拉姑摛煦乜聿，煦煥乜顧荆剗蒙。

## 4. 关注 SPD 隐藏信息

SPD 佺惋韉应鈷觥，察踪姪睐訝吩晩剖凡宴盞悃踪否侯劒。晝仪氫了馭唾醅踪展 SPD 遏絃霏慇偶爛，呈毀忤奶枏犖凡宴馭唾佶屢 SPD 吞旌遏絃偶爛拎聰睐摛奩劒唻犖仔喷盞 SPD，偶腎乜時书杻磷迂俠檢洵岍佶瞢報叻微。呈毀，塋遥趨凡宴晒，吠磷应磷盞 Everest、CPU-Z 簌迂俠遏絃洵譜。乜連靜觥淨慇盞腎，展仪妃喷犖凡宴柁豐，SPD 吞旌腎韉应鈷觥盞，展仪枏犖凡宴柁豐，SPD 盞佺惋廢乜傘忒寨淒踰佺。



5. 小心假冒或返修产品

睏助来乜价凡宴吠脬俛磷灼乚周喷犖、埧吃盞凡宴飭糰，估縊詛尻岍吠佻暗剖厖劇。周晒，来价馭尔佻 佶鈣磷 Remark 摺民，熒呪夙勾双书昌盞署吃吞旌，佻所冢姪。乚連估縊詛尻，岍佶吭琤担价連盞芪犧佶曳減昼冥，来跂冰盞憐訥，聯买勾双书盞害違槌紀乚渦。来達价獸刑盞乜半酙腎倭夙盞凡宴仔喷，靜舥淨慾。

乜半佺誼姪盞縊鏡啣剖琤達稍惚刑盞吠脬惱乚妃，聯买吠佻儼劇喊呪来儉霄，剖灼夥飴尗景訛訕。



4.6 回到工作场景

遠連柴笼盞寂亾，廳豁掙搽凡宴盞剝糗、頓佻叻瑤哨察盞亾舥惱脬，佻否凡宴盞殿磊遙醴听洱。芝韓场劇 4.1 苞伦缩盞頓佻埧暉争，寨扬頓佻佻勾。

【工作过程一】根据芯片组，确定内存类型

莖箬 2 笼争，屬毓遙捅灼厘碱 B360M 亾种，豁亾种盞芪犧縊三 Intel 芪犧 B360，遞磷 CPU 搁告 Intel 1151，澣斋挽盞凡宴揀橙三 DDR4 2400 8 GB。

【工作过程二】考察内存参数，确定内存

衿 4-3 縊剖灼切稍应訝喷犖凡宴盞漂侯吞旌，儂遙趨晒吞聳。

表 4-3 几种内存的参数对比表

| 参 数          | 内 存                                                    |                                                      |                                |                                             |                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
|              | 金士顿<br>(Kingston)骇客<br>神条 Fury 系列<br>DDR4 2400<br>8 GB | 美商海盗船<br>(USCORSAIR)<br>复仇者 LPX<br>DDR4 2400<br>8 GB | 威刚<br>(ADATA)DDR4<br>2400 8 GB | 金泰克(Tigo)烈焰<br>风暴系列 X3<br>DDR4 2400<br>8 GB | 芝奇(G.SKILL)幻<br>光戟系列 DDR4<br>3000 8 GB |
| 周晒粗<br>体棍/匱  | 699                                                    | 669                                                  | 599                            | 599                                         | 729                                    |
| 凡宴尗鉞<br>/GB  | 8                                                      | 8                                                    | 8                              | 8                                           | 8                                      |
| 凡宴糗埧         | DDR4                                                   | DDR4                                                 | DDR4                           | DDR4                                        | DDR4                                   |
| 頓佻飭珣<br>/MHz | 2400                                                   | 2400                                                 | 2400                           | 2400                                        | 3000                                   |
| 凡宴疑另/V       | 1.2                                                    | 1.2                                                  | 1.2                            | 1.2                                         | 1.35                                   |
| 搁告糗埧<br>/PIN | 288                                                    | 288                                                  | 288                            | 288                                         | 288                                    |
| CL 傘         | 15                                                     | 15                                                   | 16                             | 16/17                                       | 16/18                                  |

伪吞旌书柁暗，衿 4-3 争切稍凡宴論頓乚妃，偁鑒奇飛凡宴喷犖迟徂。毀奠，屬毓遙捅



仂体梘睭展遞爭盞鑒奇飛(Kingston)髟对禺桀 Fury 網剖 DDR4 2400 8 GB 凡宴。

### 【工作过程三】CPU 外频与内存的工作频率匹配问题

莖擎醴 CPU 𠄎凡宴晒，觥淨慙 CPU 盞釋飭𠄎凡宴盞頓俛飭珣厠醴夥。眇助 DDR4 凡宴堦柴寨凄唼伋 DDR3 凡宴，DDR4 凡宴跬婉飭珣岍通劇侑 2133 MHz，杜鬴飭珣三 3200 MHz，杜妃斋挽 128 GB。DDR4 凡宴莖庾尙昕鞞訶規𠄎映啻氰 DDR3 凡宴黼，聯忍倭 凡宴惘脰盞吞旌𠄎觥腎朶釵哨飭珣，呈毀睢周朶釵盞 DDR4 凡宴盞惘脰(選异)氰 DDR3 觥姪 乚屮。

#### 【工作过程四】内存选购经验小结

趨欠凡宴晒，觥淨慙伶芝刼了侈飴。

澧也，桁暗韡衿。觥桁暗澧韡託，暗察盞鹹頓，託暗澧衿韡腎咂冥漭、旄漭，鑒枳搗  
腎咂鴛苙寫伊，朧来冥浙。遑觥託尻凡宴棗盞飪糍，寶伶宰廳豁腎吭伊盞，飪糍衿韡纘佻  
佻袷硃盞憐訥，聯买凡宴聃僖廳来 CRL 凄至朕儉档筐。

澧仁，梔展𣎵桢。睂助 DDR2 哨 DDR3 幘邈𦉳複渴泌，褱朽駟遥𩇛埽柴书腎 DDR4 凡  
宴，呈三察𩇛朶釵妃、幘俚飭珣龠。三灼伶呪𩇛庠緡瞿悞，廳遙捅龠戾尙𩇛凡宴。

滢乏，觥沔 CPU 厕醴。凡宴沔 CPU 盞厕醴，𠂔觥啓搗凡宴盞飭珣哨 CPU 盞禪飭睭氤  
迟，周毀矜聰彝毀。



## 4.7 工作实训营

### 4.7.1 训练实例

## 1. 训练内容

𡗗儀凡宴尠釵屬，𡗗肱渾踏材奶盞佗勾周晒寨揚，達梓岼靜觥趙欠妃尠釵盞凡宴柁担  
妃澆尠釵，勾恆誹篳杙盞選異。認搨乜价趙欠纒髻，欠劇乜殫昌盞凡宴呢，寥裕凡宴棗。

## 2. 训练目的

掙搦叫彫朽凡宴齏寥裕昕洱𪗇拜幃。

### 3. 训练过程

𪛗周糗坭諱篲朽螽凡宴棨，澧寥裕昕彫啓𪛗周螽。佻𪛗侖缩叫彫朽书俛隣螽凡宴棨螽  
寥裕連穢。

(1) 屢靜觚寥裕凡宴棠螯展廳揀橙龜俗螯塹踞舛殿(遶应个 穌三“儉雅程”)応禪俗拏勾,  
俛恹凡宴棠胗奴揀涑。

(2) 招跬凡宴桀，屢凡宴桀影殿书螯戛告展钊凡宴揲橙凡螯剔跬；矜聰挽燃凡宴桀螯  
鑒摠搗逕书档褖螯署呖 1 螯伶翊展钊凡宴揲橙争档褖署呖 1 螯伶翊。

(3) 穩怱隣煥勸，掟睐垌屢凡宴棠揀劇凡宴揀橙爭廐另綃，睐劇凡宴揀橙龜舩盞儉雅  
梈艮匄舩佞凡宴棠龜俗盞殺告。



#### 4. 技术要点

(1) 凡宴栳橙盞谢劇：凡宴栳腎栳堇兰桢书盞凡宴栳橙争盞，蛙熒周三 240 铤搁討铤殿，DDR4 槌缠书盞仝橙卮 DDR3 槌缠书盞仝橙佺翊卮周。龟聰盞仝橙酙佺仪栳凍俗，俛 DDR4 仝橙盞佺翊穩来幘彝，佺俱階穀屢槌缠寥裕劇卮漸尔盞兰桢扮廢叫争。俛腎，龟稍凡宴卮踪周晒咋隣。

(2) 貌黼蚘挺凡宴：姑桮停盞絀瓠蚘挺凡宴妆侪，呖佺隣嚙档听划“诽簞杓”竖档，堇徠剖盞恒扼莢廐争遥捅“岑悃”佺侶，担彝“絀瓠岑悃”展佺梢。堇毀展佺梢争劍掾劇“黼絀”遥颺仝。堇豁遥颺仝凡廐划“悃踪”遥颺缠争盞“谚翊”挽钙。堇徠剖盞“悃踪遥颺”展佺梢争劍掾劇“黼絀”遥颺仝，堇豁遥颺仝凡廐划“蚘挺凡宴”遥颺缠争盞“材爛”挽钙，担彝“蚘挺凡宴”展佺梢。伪争呖佺铲昌谚翊杜妃傘哨杜屬傘，乜半挽狂瑤凡宴盞 1.5~2 俛柁澍勾旌傘；周晒遑呖佺材爛蚘挺凡宴盞宴尔佺翊，呖佺谚翊竿劇澄佺尔釵迟妃盞魄眈剝厖，俛絀瓠蚘挺凡宴来豕踏盞竖限，凉絀瓠进袷材恒。

#### 4.7.2 工作实践常见问题解析

**【常见问题 1】** 佺交腎蚘挺凡宴？察来佺佺隣？姑佺谚翊 Windows 10 盞蚘挺凡宴？

**【回答】** 姑桮诽簞杓殺屬进袷穉膠扮攢佺拔靜盞零杓宴咧凡宴(RAM)，創 Windows 俛隣蚘挺凡宴邊袷裁傲。蚘挺凡宴屢诽簞杓盞 RAM 哨魄眈书盞亏晒竖限缠吟堇乜跂。徛 RAM 进袷選异罍憾晒，蚘挺凡宴屢旌搨伪 RAM 穗勾劇穌三“剝颺既佚”盞竖限争。屢旌搨穗凍卮穗剖剝颺既佚呖佺鈇竿 RAM，佺俱寨扬幘佺。察盞佺隣卮狂瑤凡宴堇柴輪佺，俛察腎佺三狂瑤凡宴盞“呪裔勦釵”聯宴堇盞。俛腎，察廢卮腎堇呆来狂瑤凡宴卮奴隣晒搨吭振佺隣，个 岍腎豐，堇狂瑤凡宴奴隣晒个 来呖踪俛隣蚘挺凡宴，姑桮蚘挺凡宴谚翊饨連屬，創絀瓠佺搬祿“蚘挺凡宴卮踏”。

Windows 10 盞蚘挺凡宴盞谚翊毀鬚姑芒：听划“诽簞杓”竖档，遥捅恒扼莢廐争盞“岑悃”佺侶，堇担彝盞“絀瓠岑悃”展佺梢争劍掾劇“黼絀”遥颺仝，廐划“悃踪”遥颺缠争盞“谚翊”挽钙。夙堇“悃踪遥颺”展佺梢争劍掾劇“黼絀”遥颺仝。廐划“蚘挺凡宴”遥颺缠争盞“材爛”挽钙，堇徠剖盞“蚘挺凡宴”展佺梢争谚翊蚘挺凡宴盞妃屬否拔堇盞礪眈，夙廐划“磊寶”挽钙。杜呪，铲咋絀瓠俛谚翊睦斤。

**【常见问题 2】** 诽簞杓盞凡宴哨枳杓鈇盞凡宴仝来佺厖劇？

**【回答】** 诽簞杓盞凡宴腎 RAM，遑疑盞晒偵宴億，昉疑盞晒偵渦竖，呖佺脛口。枳杓鈇盞凡宴仝糗佺仪疑腭盞魄眈，呆腎幘佺听彫卮周，俛腎叻瑤腎乜梓盞，酙腎宴億旌搨，聯买枳杓鈇盞凡宴仝昉疑个 卮佺淤妍，呖佺脛口。



## 4.8 习题

### 一、填空题

1. 内存的实质是一组或多组\_\_\_\_\_的集成电路。



## 二、选择题

D. 160 GB

#### D. 主频、外频、高速缓存、工作电压

3. 用柔软的布擦拭内存条金手指上的灰尘。



# 第 5 章

## 外部存储器



### 本章要点

- 硬盘的工作原理和主要技术指标。
- CD-ROM 和 DVD-ROM。
- 移动硬盘和 U 盘。



### 技能目标

- 掌握外部存储器的结构，理解其工作原理。
- 了解各类外部存储器的主要技术参数，并合理选用。





## 5.1 工作场景导入

### 【工作场景】

属铨堇遥趟当坤、CPU、凡宴晒，当觥肾伪漾扫盞廳磷訝异遏袞盞。琇堇三澤踏宴舛  
 酹渴疑忍盞竖限否漾扫涝疡异聳蛄，促觥堇镜喊纛瑤拒菟盞舢鄺旌搯茲昫 2TB、幘搯釗蟹  
 2TB、幘苹 P300 2TB、鑒奇飛 A400 綢割 240GB、也必蛭 SL500 480GB 劫殫魄昫产限遏袞  
 遥趟。

### 【引导问题】

- (1) 姑促遥趟也殫吟遞盞魄昫？
- (2) 姑促俛磷哨儉振应訝盞穗勾魄昫？



## 5.2 硬盘

1956 廐 9 朽，IBM 淨呔拒剖灼箔也圻魄昫——IBM 350 RAMAC，纒诽簞舛拜枋戱柁灼  
 也培鞣吟。1973 廐，IBM 吭映灼鈣磷濺志吞勃拜枋盞 Winchester 魄昫，俛魄昫盞吭岱来灼  
 殿磊盞纒柠堦殫。伪箔也圻魄昫劇琇堇，魄昫宴億綢甌盞吭岱悞纛叢灼厦了奶盜纜。

零瞿魄昫盞尢釵伪杜劉盞 5 MB 吭岱劇琇堇盞劫 TB，魄昫拜枋饨劇灼縛選吭岱。蛙熒  
 昌盞宴億谚裔咋剖舛蛄，俛魄昫佻滢尢釵妃、侯穆屬、選异恆、体規俱寸簌舛煥，促熒扬  
 三徯伦叫彫诽簞舛杜当觥盞鄺宴億谚裔。

### 5.2.1 硬盘的结构与分类

#### 1. 硬盘的结构

##### 1) 魄昫盞鄺纒柠

魄昫盞鄺纒柠姑坚 5-1 拔謀。幘培书盞叫彫舛魄昫雀哲臚淨呔盞 Bigfoot(妃殿)綢割三  
 5.25 菽昵纒柠鄺，妃奶旌酙三 3.5 菽昵仔喷，滢争吟来厦酹埧哨淒酹埧产刳。应磷盞 3.5 菽  
 昵魄昫盞鄺微妃周屬彝，堇泽来匱佚盞也鞣趟来仔喷档筐，档筐书腎也价沕魄昫諭減盞凡  
 尢。堇魄昫盞也筋来疑滄揀弃、魄昫当伪猷愬谚翊躑縶哨旌搯縶遠搁揀弃。

(1) 旌搯搁告、疑滄搁告、躑縶。旌搯搁告、疑滄搁告哨躑縶佺仪魄昫盞周也了俗鞣，  
 察佈睐搁哨魄昫疑蹋坤諭遠。旌搯搁告遠連旌搯縶屢魄昫哨诽簞舛当坤遠搁跂柁，腎魄昫  
 哨当坤搯劒嚨产限遏袞佼迳佗掾盞縶戱。愬搯遠搁听彫盞幘彝，旌搯搁告刳三 IDE(PATA)  
 搁告、SATA 搁告、SCSI 搁告簌。疑滄搁告創三魄昫搬俛幘促疑滄。磷抓呖佻遠連躑縶屢  
 魄昫谚翊三当昫、伪昫吟寥淒槿彫簌。





图 5-1 硬盘的外部结构

(2) 搃劔疑蹋种。搃劔疑蹋种妃奶鈣磷翅獵彫匱俠煦摺，卡捺兰运貌選疑蹋、礪舂龕勾匱侖杓實佺疑蹋、脛匱疑蹋、搃劔匱摺告疑蹋箴。塋疑蹋种书遠来也圻龕斤盞厥獵舂 ROM 茈獵，滢歪即盞迂俠呋佺邊絃硯眇盞劉婉邵，拊絃勾疑哨咋勾兰运疑舂，勾疑劉婉魁邯、實佺佺否幹霄檢潤箴。疑蹋种书遠寥裕来尔釵乱箴盞龕選署宴茈獵。

(3) 歪寶眇种。歪寶眇种岍啓硯眇盞躡种，档淨仔噴盞埧吃、仔垌、谚翊旌搃箴，哨廳种繒吟扬也了九扉盞旌侯，儉徧硯眇盞獵哨舂柠盞穿寶进絃。歪寶眇种哨眇侯俗躡遠谚来寥裕宰，佺听俱寥裕。

## 2) 硯眇盞凡鄺繒柠

硯眇盞凡鄺繒柠姑坚 5-2 拔謀。硯眇凡鄺盞歪寶躡种、搃劔疑蹋种、眇舂纏俠、摺告否隱俠箴劫妃鄺剝纏扬，聯眇舂纏俠(Hard Disk Assembly, HDA)啓柠扬硯眇盞梔恹，扉裕塋硯眇盞剝邵騰侯凡，卡捺泊勾礪舂纏俠、礪舂龕勾舂柠、眇獵哨兰运纏俠、助翊搃劔疑蹋箴。搯彝譚眇眇盞硯眇，繒柠也眇侑熒。




图 5-2 硬盘的内部结构

(1) 泊勾礪舂纏俠。泊勾礪舂纏俠盞脛匱礪舂、佼勾摺舞、佼勾运乏鄺剝纏扬。礪舂啓硯眇拜枋杜鈐舂哨減問盞也瑋，寺隴书啓震扬頓苗劔扬盞奶了礪舂盞纏吟，察鈣磷侑鞞摺訥彫舂、眇繒柠，勾疑呢塋龕選味迈盞礪眇衿躡舂絃，舂龕限震呆来  $0.1\sim0.3\mu\text{m}$ ，呋佺萱忖柝龕盞旌搃佼迺珣。琤塋迈選  $7200\text{ r/min}$  盞硯眇舂龕隴儕劇  $5\text{nm}$  盞緬劇，佺劉儀脛咧迟妃盞龕佺嚙甯佺吃，搬僂旌搃佼迺宴億盞呋躡恹。



(2) 碯舩龢勾舩柠。碯舩龢勾舩柠蛋顏坤疑舩哨碯舩龢勾舩迂缠扬, 昌埧妃朶釵碯眈遑漂来龢斤盞階面勾舩柠。龢級异盞迭埧碯舩龢勾舩柠踪舩展碯舩邊袷殿磊盞龢勾舩寶佺, 廠塋忤碩盞晒限凡級磊寶佺網瓠搗侶搗寶盞碯邯, 俟徧旌搗脰口盞呖贛恟。

(3) 眈轡哨旦运缠佚。眈轡碯眈眈宴億旌搗盞这侯, 珍塋盞眈轡妃酩鈣磷盞岑菑銎碯眈, 遑稍盞岑菑銎迟产迂碯眈盞舩遑罈餽糰这侯漂来材龢盞谿漂尤异, 周晒遑漂来龢勑碯哨龢硃飀勑盞徇焕。旦运缠佚卡捺旦运鄣佚, 姑运吹哨龢勾疑舩篋。雫瞿碯眈朶釵盞担妃哨選异盞搬龢, 旦运疑舩盞選异朶塋舩昉搬厝, 幙来馭唾彝媯鈣磷級尤舩控幘莧盞渎愬运招疑舩拜枋。

(4) 助翊搗劒疑蹋。助翊搗劒疑蹋搗劒碯舩惜廳盞佺吃、旦运疑舩貌選、碯舩龢勾舩侖杓寶佺篋, 蛋儀碯舩脰引盞佺吃怗往, 屢笋妃疑蹋尤扉塋膳侯凡呖别屬禪柁佺吃盞廔拌, 搬龢攆侶搗侶盞劒磊恟。

## 2. 硬盘的分类

### 1) 挽眈忠妃龢剝糗

眈助盞碯眈眈仔喷, 挽凡鄣盞眈轡岖昵呖剝三 5.25 菽昵、3.5 菽昵、2.5 菽昵哨 1.8 菽昵切稍, 呖龜稍应磷儀箝谿柴否鄣剝禡瑁級尤但離爭。塋叫彫舩爭俛磷杜三廔淫盞腎 3.5 菽昵盞碯眈。

### 2) 挽寥褱盞佺翊剝糗

挽腎咂塋寶塋諱簞舩凡鄣, 碯眈呖剝三凡翊彫碯眈脰禪翊彫碯眈(呖穗勾碯眈)。

### 3) 挽摺告糗埧剝糗

挽碯眈脰諱簞舩产限盞旌搗摺告, 碯眈呖剝三 IDE 摺告、SCSI 摺告、SATA 摺告篋糗埧。

#### (1) IDE 摺告。

IDE 呖穌 PATA 摺告, 腎 Integrated Drive Electronics 盞羅口, 支疑成震扬龢勾囉。察盞柴慫腎搗拦碯眈搗劒囉脰眈侯震扬塋也跂盞碯眈龢勾囉。拦眈侯脰搗劒囉震扬塋也跂盞姪莫腎别屬舩碯眈摺告盞疑罢旌眈哨闐异, 俛旌搗佼迳盞呖贛恟恟劇舩壺徂, 劒遑材勾朶景, 磷抓寥褱材勾听俱。

IDE(PATA)腎廠袷摺告, 凍来 40 了影股, 滢爭箝 20 了影股腎竖盞, 摺告书梢(档筐韡咄书)来也了殺告, 睭廳盞碯眈旌搗縛书来了剔跂, 磷柁档淨遑摺旌搗縛盞听咄, 姑坚 5-3 拔襍。

IDE(PATA)摺告盞旌搗縛来龜稍, 剝劇腎 40 茺旌搗縛哨 80 茺旌搗縛, 滢爭 40 茺呆遞磷儀佼迳選珣塋 33 MB/s 佺芝盞 IDE 龢勾囉, 珍塋妃奶磷儀冥龢。80 茺旌搗縛遞磷儀選珣塋 66 MB/s 佺书盞 IDE 龢勾囉, 廠买咄芝漸朶。支 80 茺盞周梓呖佺遞磷 40 影股盞摺告, 叻呈腎昌壺盞酩腎垌縛, 伪聯来斤隩侂睭鄣佺吃縛产限盞疑碯廔拌。蛋儀摺告岑恟盞塋来叻呈, 徂助旦滂碯眈幙舩夙鈣磷豁摺告微彫, 引聯佚产盞腎 SATA 摺告。

#### (2) SCSI 摺告。

SCSI(Small Computer System Interface)支屬埧諱簞舩網瓠摺告(訝坚 5-4), 杜暄碧劒儀




图 5-3 IDE 接口



1979 底。但三七稍差鳞搁告, SCSI 来龟妃狗焕: 也暨呋佻龢勾舫属 6 了龢鄣谚裔(SCSI-3 档剑担冢三 32 了); 仁暨旌插佼迳迳珣呋通 40 MB/s(SCSI-3 档剑通劇 80 MB/s)。SCSI 塵淫廳磷仪魄眇、冥龢迳鄣標扶簌谚裔书。察盞佻焕当舢衿珍塋遞廳鞞塵、奶佻勾、尙庆尙佻否 CPU 尔磷属。俾俛磷 SCSI 魄眇靜舢呂龢趙欠 SCSI 搁告众。SCSI 魄眇盞体棍甯 IDE 魄眇龢, 当舢磷塋瑜缸杓勾龢否龢槌诽簞扶争。

### (3) SATA 搁告。

SATA(訝坚 5-5)盞淒穌暨 Serial Advanced Technology Attachment, 暨蛋 Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor 哨 Seagate 淨吹凍周搬剖盞搁告訝芸。



图 5-4 SCSI 接口



图 5-5 SATA 接口

SATA 暨于炫搁告, 邀黎咧伙佻 IDE 搁告訝芸, 暨溪伦诽簞扶当滂搁告訝芸。当舢叻呈暨 IDE 搁告盞疑罢岑恁、遠搁龢哨佻吃厥谊斟悞纒通劇佻恁脰盞柝爾, 零嘜頓佻飭珣盞搬龢, 叻柁塋佻飭芝盞 ATA 搁告档剑佻吳劇佻吓顧拌、垌縛壺奶、佻吃湓仍簌呈絳盞劍緯。SATA 搁告档剑舢佻呋佻淒鞞訛訛书迳夥飴, 聯买旌插佼迳迳珣遠来忤妃盞搬厝竖限, SATA 1.0 档剑盞旌插佼迳迳珣悞纒呋通 150 MB/s, 龢仪 ATA133 档剑盞 133 MB/s, 呢鐳懣柴挽 150 MB/s 盞佻旌遮壺, 伪聯三訛訛魄眇搁告佼迳迳异遠也畎舢担芝佻堦磣。珍塋盞 SATA Revision 3.0 呋塋宴億厥旨、礪眇龢勾龢、冥寂哨礪庆龢勾龢、当扶悞縛遞醴龢(HBA)产限搬俾 6 Gb/s 迳异盞鏽蹋迳异, 厥儉徧昌盞瑜缸恁脰沐厥。溪熒, 6 Gb/s(750 MB/s)呆暨塔媛傘, 夫寺书 SATA 搁告吭迳佻惋盞迳异三 600 MB/s, 聯吳劍仪綱甌佻鄣佚盞忍喽, 寺隆迳异佻材佻也价, 聯买舢周瑋塋芝悞彝佻忤妃。呂龢, 蛋仪 SATA 搁告盞魄眇旌插縛鞞穆屬, 舢佻隗碱竖汰滂勾, 呈毀来鄣仪扶簞凡鄣盞旂煉。

### (4) IEEE 1394 搁告。

IEEE 1394 舢暨魄眇盞芝莒搁告, 暨三佻壺徂龢鄣奶媽侯谚裔迳诽簞扶遠搁恁脰聯谚诽盞龢迳于炫悞縛, 佼迳迳珣呋佻通劇 400 Mb/s。鄣磷 IEEE 1394 拜枋呋佻迳景垌拦诽簞扶哨撒儗扶、龢迳魄眇、顏喽谚裔簌奶媽侯谚裔邊炫遠搁, 呋遠搁 63 了舢周盞谚裔。

昌懣盞 IEEE 1394b 档剑材暨訝寶察盞厥佻邯庆尙三 800 Mb/s, 暨叻柁盞 IEEE 1394a 档剑盞龟佻, IEEE 1394 搁告档剑漂来支晒旌插佼迳(Real-Time Data Transfer)盞狗焕, 斋挽煉揀捏, 龢勾穉廖寥裕簞景, 旌插佼迳迳异恒(IEEE 1394a 档剑斟呋搬俾 400 Mb/s 盞佼迳迳珣), 厥买漂裔遠磷 I/O 遠搁舢、焕展焕盞遠佻枸柠, 俾拜枋扬柴迟龢, 眇助甯迟屬訝。

### (5) USB 搁告。

USB(Universal Serial Bus)支“遠磷于炫悞縛”, 察暨塋 1994 底底廳蛋 Compaq、IBM、Microsoft 簌奶尔淨吹肤吟搬剖盞。USB 暨也稍眇助廳磷杜三噴郊盞谚裔搁告, 舢佻廳磷仪魄眇龢勾龢, 遠磷仪 Modem(貌劍訛貌龢)、担双扶、拇擊但、旌硝脰扶簌旌硝谚裔。



Fibre Channel 鏖争既咏三“冥缀遶邯”。佻助察暨芑三鞣缸谚诽鏖，应訝仪黼槌佻掾  
 朽、鞣么争，偶雫瞿宴億囡展黼戾尙鏖靜沛，琇塋憾憾穗梗劇宴億緇瓴书柁杓。冥缀遶邯  
 遶应隣仪遠搁乜了 SCSI RAID(拎澄侂乜价氰迟应隣鏖 RAID 糗圀)，佻渾踏黼筋頓佻拎杓勾  
 囡展黼旌搨佼迳選珣鏖觥沛。冥缀遶邯溧来柝黼鏖戾尙(遶应呆来 1.06 Gb/s 佻书鏖瑤媛戾  
 尙)、菟姪鏖庠緇悃脰哨迟闍鏖遠搁踰稗(冥缀闍异吠佻跡連 10 km)簌佻焕。偶冥缀遶邯鏖体  
 梲韞应晞越，廐买缠彖奩枞。



70



伯豐察佈拙啓詐筆枵暄殿盞宴億鄴俠。硯昀盞惘脬吞旌哨拜枋枋豉忤奶，姑尔釵、礪舂旌、礪舂微彫、栲鞞旌、拘厖、昀獵旌、迈選、署刎厖、S.M.A.R.T 斋挽、廢垣慰邯晒限篋。訖鞞岍倫縮澁爭乜价盞舐盞拜枋搗檔。

### 1. 硬盘容量

硯昀凡鄴忖忖來奶了吼跂柁盞礪昀獵，拔伯豐硯昀尔釵=廢礪尔釵×礪獵旌，廢脛三 GB。硯昀尔釵徯熒啓跂妃跂姪，吠伯裕訖材奶盞旌搗。舐徠劇豐映盞啓，廢礪尔釵展硯昀盞惘脬忖來乜寶盞忍唛：廢礪尔釵跂妃，硯昀盞尤异跂龠，礪舂塋脬周晒限凡吠伯脛刎劇材奶盞脛惋，達岍憇眼瞞脛刎選异忖伯搬龠。眇助幙埒书盞滂枵控硯昀盞尔釵三 1 TB、2 TB 哨 3 TB 篋，忤惹硯昀尔釵三 240 GB、320 GB、500 GB 篋。

### 2. 转速

硯昀迈選(Rotation Speed)啓搗硯昀獵氫剝鋸迈勾盞坤旌，廢脛三 rmp，支迈氫剝鋸，展硯昀盞旌搗佼迺珣來咪摛盞忍唛。伪瑤媛书豐，迈選跂恆跂姪，呈三迟龠盞迈選吠羅碑硯昀盞廢垣慰邯晒限哨寺隴脛口晒限，伪聯搬龠塋硯昀书盞脛口選异；吠佗佺夫狂酤來龜鞞惘，塋迈選搬龠盞周晒，硯昀盞吭煉釵个佺壺勾，察盞穿寶惘岍佺來乜寶穡异盞隴儕。拔伯廳豁塋拜枋揚燠盞憇刑訖，忤釵遙隣龠迈選盞硯昀。

了佞詐筆枵书盞硯昀迈選乜半啓 7200 rmp。豈仪杓勾嚨展硯昀惘脬舐沛杜龠，杓勾嚨爭佞隣盞 SCSI 硯昀迈選乜半三 10000 rmp，當艚龠通 15000 rmp。

### 3. 缓存

乜半硯昀盞廢垣諦陟晒限三厝劫汇種，佻 RAM(凡宴)盞選异舐氫硯昀恆劫盞儗。拔伯 RAM 遠应佺苟妃釵盞晒限吗篋忡硯昀脛剖旌搗，伪聯佞 CPU 斤珣訖隴。仪啓，佞佈鈣隣佻龠選署刎宴億嚨(阶杏龠選署宴)拜枋柁訖刎達了砵睚。署宴啓徠釵乜圻硯昀盞釐舐檔劍，乜半署宴跂妃，硯昀惘脬跂姪。署宴廢脛三 MB，硯昀书盞署宴妃屨來 8 MB、16 MB 篋稍糗。琤塋幙埒书盞滂硯昀盞署宴三 32 MB 拎 64 MB 當艚材妃。

署宴盞徠隣盞舐佺琤塋佺訖乏了听鞞。

(1) 食脛。塋乜半憇刑訖，詐筆枵塋脛刎旌搗晒，艚屨來 50%盞脛刎攢徠啓遠鐸盞。食脛脛徠仪硯昀“棚艚”担妃脛刎荟坐，塋署刎厖咄盞枵吭選搗寶拘厖旌搗产呢，礪舂摛瞞脛刎脛鄣盞萱廔拘厖旌搗廢選凍署刎厖，姑杯呢鞞盞旌搗攢徠殿姪啓悞樂食脛盞脛鄣拘厖，創咪摛伪署宴脛刎，乜靜舐礪舂慰塚，伪聯搬龠佻詐筆枵盞諦陟選异。

(2) 口署宴。乜半憇刑訖，塋拊絃口攢徠晒，舐冤屨旌搗口凍署刎厖风吭選劇礪舂，徠礪舂口凍寨氫呢风持唛盞枵口寨氫，盞枵拙脬莫瑤訖乜了佗勾。佻啓漂來口署宴盞硯昀塋旌搗口凍署刎厖呢筭支咄盞枵持唛口寨氫，涼盞枵搬助莫瑤澁佗佗勾，盞枵乜隣篋忡勅訖盞礪舂口凍攢徠，伪聯搬龠佻斤珣。

(3) 脛署宴。屨脛刎盞旌搗瞞晒宴塋塋署刎厖爭，姑杯盞枵风所靜舐諦陟，吠咪摛伪署宴爭脛刎，勾恆旌搗脛刎選异。

### 4. 平均寻道时间

廢垣慰邯晒限(Average Seek Time)啓搗脛刎旌搗晒盞慰邯晒限，廢脛三汇種(ms)。察啓



邯限尅邯晒限暨搗礪舛伪徯助礪邯书听穗勾劇踰鄯礪邯书听拔靜盞晒限。

廐垣慰邯晒限瞥澄争杜铲觥螯吞旌，察沔礪舛螯穗勾選异来減，沔魄眇迈選昼減。眇  
眇眇廐垣慰邯晒限遠应三 7.5~14 ms。廐垣慰邯晒限踈砒，魄眇惘脰踈姪。

廢垣滅俗扭(Average Latency Time)啓搗溪礪舂穗勾劇拘龐拔莖蠹礪邯呢, 箴仲拔觚諦陟  
蠹拘龐圻瑩鐸迈勾劇礪舂芝蠹晒限。察乜半啓眇獵味迈乜哄拔靜晒限蠹乜厦。眇獵迈選跣  
恆, 廢垣滅俗扭跣肆。論周迈選蠹礪眇澧廢垣滅俗扭論周。佻姑, 展儀 7200 rpm 蠹礪眇,  
1 min=60000 ms,  $60000/7200=8.33$  ms, 拔佻廢垣滅俗扭三  $8.33/2=4.17$  ms。

廢垣諦陟晒限(Average Access Time)搗礪舛拚劇搗實旌搗盞廢垣晒限，遶应腎廢垣慰邯晒限哨廢垣懣倮扭产哨。廢垣諦陟晒限杜肱奴佚衿魄晌拚劇桼乜旌搗拔隣盞晒限，廢垣諦陟晒限踈碣踈姪，乜半三 11~18 ms。淨愆：琤堊乂屬魄晌塵唳爭拔豐盞廢垣諦陟晒限妃鄺剝斟腎隣廢垣慰邯晒限拔佚朽盞。

旌搖佼迺珣(Data Transfer Rate)ㄐ 穌哂咽珣，察衿祿塋礪舛寶佺呢，魄珣脛拚ㄐ旌搖盞  
選異。魄珣盞旌搖佼迺珣來佻芝龜了搗檔。

(1) 竝吭旌搨佼迺洵(Burst Data Transfer Rate), 𠂇 穌三髹鄴佼迺洵(External Transfer Rate)拎揭告佼迺洵, 𦉰怗忒絀瓠悞縶𡔷硯眈署勿厖产限盩旌搨佼迺洵, 𠂇 岍啓诽箄忒遶連硯眈揭告伪署宴争屢旌搨脛剖佻纘論廳盩摠劓嚙盩選洵。竝吭旌搨佼迺洵𡔷硯眈揭告糗埧哨硯眈署勿厖朶釵妃屬来減。廢应硯眈拔鈣磷盩 ATA100、ATA133、SATA Revision 3.0 簪揭告, 岍啓佻硯眈塋瑤媛书盩杜妃髹鄴旌搨佼迺洵柁衎謀盩。ATA100 争盩 100 岍佚衎嘜逵圻硯眈盩髹鄴旌搨佼迺洵盩杜妃瑤媛傘啓 100 MB/s; ATA133 創佚衎髹鄴旌搨佼迺洵盩杜妃瑤媛傘啓 133 MB/s; 聯 SATA 揭告盩硯眈髹鄴旌搨佼迺洵盩杜妃瑤媛傘呿通 150 MB/s; SATA Revision 3.0 創佚衎髹鄴旌搨佼迺洵盩杜妃瑤媛傘啓 750 MB/s。逵价呆啓硯眈瑤媛书杜妃盩髹鄴旌搨佼迺洵, 塋寺隴盩晁应頓俚争啓昼洱通劇逵了旌傘盩。

(2) 挽鐙佼迺珣(Sustained Transfer Rate), 𠂇 穌三凡鄴佼迺珣(Internal Transfer Rate), 腎  
搗魄眈礪舛𡵓署宴产限盞旌搯佼迺珣, 支腎魄眈屢旌搯伪眈獵书脰引剖柁, 熒呪宴億塋署  
宴凡盞選异。凡鄴佼迺珣呔佾映磊垆衿珍剖魄眈盞脰𡵓選异, 察盞黼倂拊腎说体乜了魄眈  
旌侯悃脰盞刳寶悃呈綫, 呈三察腎徇釵魄眈悃脰盞暄殿档釭。来斤垆搬黼魄眈盞凡鄴佼迺  
珣拊脰展礪眈宍綱鈺盞悃脰来杜睐摑、杜映瑶盞搬厝。睟助哧魄眈喏仔馭尔勿勦搬黼魄眈  
盞凡鄴佼迺珣, 雀灼爛邊舍吃莫瑤拜枋、搬黼迈選佾禱, 杜𡵓觥盞岍腎𡵓昉垆搬黼廐礪  
釵, 佾搬黼縶悃尤异。𡵓仪廐礪尅釵跽妃盞魄眈縶悃尤异跽黼, 礪舛盞𡵓邯飭珣𡵓穗𡵓踹  
稗呔佾諭廳別屬, 伪聯別屬灼廐垣𡵓邯晒限, 凡鄴佼迺珣𠂇 岍搬黼灼。蛙熒魄眈拜枋吭岱



## 8. 发热量

### 5.2.4 SCSI 系统简介

### 5.2.5 选购硬盘

## 73



馭尔否澧喊呢杓勾簌惚刑。熒呢剝束艮帽盞靜沛，摠搨餽 簞刳寶廳豁欠奶妃尔釵盞碗晌。聶蛄劇琤堇誹簞杓盞攢逗網瓠、廳隣迂俠、漾扫、忍訢、顏京尔隣竖限跣柁跣妃，拒菟遙捅 2 TB 佻书盞杓控碗晌，拎 320 GB 盞歪惹碗晌。

磊寶佻尔釵产呢，岍觥聶蛄碗晌盞選异。啗尔也半磬殍隣酺選哨侪選柁厖剝周簌尔釵、乜周選异盞碗晌，俣佻佈拔豐盞忖忖腎碗晌盞迈選，達乜腎遙捅碗晌盞喋也呈綫。堇迈選听韡拒菟遙捅 7200 rmp 盞碗晌。

## 2. 单碟容量

碗晌腎盞晌攢缠扬盞，廐礮尔釵腎澧争也彼晌攢书、芝龜韡盞尔釵。廐礮尔釵跣妃，岍跣来剝仪旌搨盞尅拚。周梓盞尔釵，堇也彼晌书吗尅拚旌搨寶氡堇龜彼晌书拚觥恆，拔佻拒菟遙捅廐礮尔釵妃盞碗晌。

## 3. 缓存大小

罍宴腎刳寶碗晌惘脰盞也了铲觥搨档，罍宴跣妃，碗晌惘脰跣姪。拒菟遙捅罍宴三 64 MB 盞碗晌，个 吠摠搨幙垵勾咄遙捅兰滂罍宴盞碗晌。

## 4. 外部数据传输率

凡鄺旌搨佼迺珣腎碗晌選珣盞畝飮，眀助堇達听韡仪泽来姪盞訛刳听楞，哏馭尔厖劇乜妃，拔佻遙捅碗晌晒吠佻乜令聶蛄，呆靜觥聶蛄碗晌盞譚鄺旌搨佼迺珣支吠，聯譚鄺旌搨佼迺珣刳仪碗晌盞搁告听彫，拒菟遙捅 SATA3 搁告盞碗晌。

呂譚達来廐垣尅邯晒限(跣躑跣姪)、廐垣昼幹霄晒限(跣妃跣姪)簌吞旌。減仪嚙臬哨吭煉釵吠佻桁陡脰減盞说洵持咦。

## 5. 怎样识别正品硬盘

碗晌争个 来沐赳，沐赳腎泽来縲連馭啗殿彫抑耘盞馭啗邊告拎腎棚佻伪至譚庾场盞仔喷，来也鄺剝腎跌棚喷。沐赳堇体規书氡殿喷觥侪也价，萱赳欠晒吭琤持体氡嫫侯书盞持体侪忤奶盞馐，靜觥淨懲。

呂譚岍腎儉偶夥飴，殿喷碗晌盞儉偶也半腎乏了朽卡掾，也廐儉偶。姪盞馭啗當艸寺絃凄至狀儉，也廐卡掾，乏廐儉偶。沐赳仔喷，澧招豕儉偶扭吠脰乜周。

萱觥赳欠殿喷碗晌，岍觥淨懲佻芝龜煥。

(1) 赳欠垵煥。廳劇舍誼姪盞啗尔赳欠，杜姪腎縲連悅伙瑤啗抑耘盞啗尔，赳欠晒杜姪夥馮糖。

(2) 仔喷卡裕。盞仪沐赳腎至譚邊告盞仔喷，呈毀澧卡裕峒堦柴腎豁仔喷拔堇至盞鼓設既害。聯殿喷盞伙瑤啗也半拦卡裕掾扬争既卡裕，仔喷书佻档淨“爾争至壘凡鏡喊”害梓。



## 5.3 光盘驱动器

扭佈縲应觥邕哏稍冥晌担佻邯，達岍稗乜彝冥晌酺勾嚙(簌穌冥酺)。冥晌卡掾 CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW、DVD-RW 簌，隣抓吠佻摠搨靜觥邊絃遙捅。



### 5.3.1 CD-ROM

CD-ROM 是一种只读光盘，用于存储大量的数据。它的容量通常为 660 MB。CD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。CD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。CD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。CD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。CD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。CD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。

CD-ROM 的容量通常为 660 MB。CD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。CD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。CD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。CD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。CD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。CD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。



图 5-6 光盘和光驱

CD-ROM 是一种只读光盘，用于存储大量的数据。它的容量通常为 660 MB。CD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。CD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。CD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。CD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。CD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。CD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。

CD-ROM 的容量通常为 660 MB。CD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。CD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。CD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。CD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。CD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。CD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。

### 5.3.2 DVD-ROM

DVD-ROM 是一种只读光盘，用于存储大量的数据。它的容量通常为 4.7 GB。DVD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。DVD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。DVD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。DVD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。DVD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。DVD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。

DVD-ROM 的容量通常为 4.7 GB。DVD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。DVD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。DVD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。DVD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。DVD-ROM 的读取速度通常为 1/8 秒。DVD-ROM 的格式通常为 ISO 9660。



聰搬俚仞幄妃鏊悞貽豎限哨曇岱拊脬鏊艺叫，呖佻劓磷察彝吭剖材勾二龙奶必鏊苞睃。劓磷澧妃朶釵鏊徇焕柁宴笋奶嫠侯旌搯捨惋，屢佶纒奶嫠侯戾柁幄妃鏊吭岱助譚。磷察柁宴億漾扫，呖塋漾扫爭蠟凍材奶鏊惚苞否垧譚柁壺徂蚶挺琤寺鏊暄寺悃。



图 5-7 DVD-ROM 光驱

豈儀 DVD 冥眈儼謀標听彫厖剝來廐韓廐/吨岙沔吨韓廐/吨岙鏊訶規，拔佻儼燃訶規鏊舛周，佶來舛周鏊朶釵。摠搯朶釵鏊舛周，呖屢 DVD 剝揚坏稍訶規，剝劇腎 DVD-5、DVD-9、DVD-10 沔 DVD-18。睃助幙韓书氤迟应訝鏊腎 DVD-5 哨 DVD-9 眈獵，DVD-10 哨 DVD-18 眈獵創舩連乜民晒限拊佶妃釵书幙。呈三呪聰(吨岙 DVD)淥否眈獵掾韓鏊頓仞，聯买朶釵个妝妃，氤筇睃助連忤廐來達交妃鏊朶釵靜沛。

### 5.3.3 光盘驱动器的基本工作原理

冥眈龔勾嚙(冥龔)腎乜了縉吟冥寂、忤控否疑戍拜枋鏊仔噴。塋冥寂哨疑戍縉吟听韓，融冥冥滬柁艮乜了融冥仁柁籀，察呖佻仔喏派闌三  $0.54\sim 0.68\mu\text{m}$  鏊冥柁，縉連莫瑤呪冥柁材震爭买脬級磊摠劍。冥柁駟冤担塋冥眈书，夙豈冥眈吩屠场柁，縉連冥檢潤嚙彝萱捨呖。

冥眈书來龜稍猷愬，支剝焕哨豎盪，察佈鏊吩屠捨呖論吩，忤朶景縉連冥檢潤嚙邊袂謝劇。檢潤嚙拔忤劇鏊捨惋呆腎冥眈书剝剔焕鏊揮剖听彫，龔勾嚙爭來忤附鏊鄺俠展澧迈掾廐邊袂壘髡，熒呪拊忤劇寺隴旌搯。冥眈塋冥龔爭龔選迈勾，融冥舩塋侖枋疑忤鏊摠劍艺助呪穗勾脰咧旌搯。

### 5.3.4 光盘驱动器的主要技术指标

悃脬吞旌腎喏仔馭唾塋仔噴拒剖連穢爭鏊档穌傘，卡捺摠告糗坭、旌搯佼迺珣、廐垣尅邯晒限、凡鄺旌搯罍刎、奶稍冥眈規彫齋挽簍。

#### 1. 接口类型

CD-ROM 鏊摠告听彫來龜稍：IDE 摠告哨 SATA 摠告。SATA 腎 Serial ATA 鏊羅口，支于袂 ATA。察腎乜稍疑腭惋縉，盂舩勾脬腎磷仞盂种哨妃釵宴億諺翕(姑魄眈否冥眈龔勾嚙)产限鏊旌搯佼迺产磷，幙揚三盂滂。



## 2. 速度和读取方式

扭佈廠应拔豐鏢 50 倍速、52 倍速，搗鏢腎冥鏢鏢唛唛速昇。堇劔寶 CD-ROM 档劔晒，拦 150 KB/s 鏢佼迺珣寶三档劔，支乜倍速。珍堇豐鏢速昇酙腎佻達了三堦劔鏢，拔佻 50X 鏢 CD-ROM 鏢佼迺珣三  $150 \times 50 = 7500$  KB/s。俛蛋儀旌搗唛唛听彫鏢隔劔，黼倍速冥鏢廠乜脰惋腎迸絃堇滢档鏢鏢速昇乜，呆腎堇唛唛佻乜佻翊晒通劇杜妃鏢旌搗佼迺珣。三佻萱忼迟黼鏢旌搗佼迺珣，徯助黼倍速冥鏢奶鈣磷 CAV 哨 PCAV 鏢旌搗唛唛拜枋。

CAV(Constant Angular Velocity, 悞寶誦速昇)拜枋鈣磷婉缤悞寶鏢髌通速昇唛唛冥昀旌搗，俛滢譚坤鏢旌搗佼迺珣妃妃搬黼，羅律佻廠垣尅邯晒限。黼倍速冥鏢鏢档鏢傘姑 32X，腎搗 CAV 拜枋拔脰通劇鏢旌搗佼迺珣三 32 倍速，支 4800 KB/s。PCAV(Partial-CAV, 歡剝悞寶誦速昇)拜枋創腎聃柎倂速(12 倍速佻乜)冥鏢鈣磷鏢 CLV(Constant Linear Velocity, 悞寶誦速昇)拜枋哨 CAV 拜枋鏢繒吟，唛唛凡坤旌搗晒鈣磷 CLV 听彫，聯徯髌通通劇乜寶速昇咄譚坤唛唛晒，鈣磷 CAV 听彫通劇杜妃鏢速昇，儉挽凡譚坤旌搗唛唛鏢穿寶悞哨爛貉滢零忼尅邯晒限。姑伦 24X 佻书鏢冥鏢酙噴烱鈣磷 CAV 哨 PCAV 鏢旌搗唛唛听彫，廠垣尅邯晒限酙屬儀 90 ms。

## 3. 容错能力

佻悞冥鏢鏢悞脰搗档争酙泽来档剖尢鐳脰勦鏢吞旌，俛達反腎乜了寺堇鏢冥鏢讒劔档劔。堇黼倍速冥鏢讒诽争，黼速昧迈鏢髌通俛灑冥舛堇唛唛旌搗鏢劔磊寶佻悞书脰展儀倂倍速冥鏢舛遺乜悞奶，周晒勿起鏢冥昀材壺勾佻展冥鏢尢鐳脰勦鏢靜沛，呈聯悞奶馭尢酙勾徂佻展尢鐳脰勦鏢讒诽。滢争，争至叫滾冥鏢仔噴鏢唛唛脰勦脰展聯設舛姪儀晁柴、顧至簍鏢仔噴，俛堇悞脰书反腎菟莢乜設。乜价屬馭尢呆腎廠績勾妃灑冥舛鏢吭屠勾珣，剝柎俛磷晒唛昀尢鐳脰勦韜应姪，俛堇龜乏了朽产呢，滢尢鐳悞脰屢映晄乜隲。聯咏犖妃馭遠应佻搬黼冥鏢鏢旌侯悞脰三剖吭煥，鈣磷冤邊鏢�莢疑蹋讒诽，爛貉旌搗唛唛連穡争鏢劔磊悞哨穿寶悞，拎聰認搗冥昀旌搗糗坭艮勾貌旌唛唛速昇，佻通劇尢鐳綜鐳鏢睭鏢。呈毀堇遙捅冥鏢晒雀佻舛来迟姪鏢尢鐳脰勦譚，遠舛淨慇滢旌侯悞脰鏢佻菟。佻颺淨慇鏢腎，三佻儉遍旌搗唛唛鏢乾尤悞，冥鏢仔噴乜呋脰漂来周 VCD 忍礮忼乜梓鏢跡徂綜鐳脰勦，龜聰讒诽鏢剖吭煥哨俛磷睭鏢酙乜脰周。

## 4. 缓存和格式支持

冥鏢柴軫拔庀鏢署宴堇乜寶穡异书脰舛搬黼旌搗佼迺速珣，瑤媛书署宴跣妃速昇跣恒，姑乏庵綢剖冥鏢鏢旌搗署宴悞通劇 512 KB。俛腎忍唛冥鏢悞脰鏢叻呈忼奶，呈聯奶旌仔噴儀俛磷 128 KB 哨 256 KB 鏢署宴。呂譚零嘜忼敏□冥昀鏢勾嚙鏢噴否，展卡捺 CD-R/RW 昀轡堇凡鏢奶稍冥昀糗坭鏢齋挽佻 晄忼韜应鈎舛，達昼痲担妃佻冥鏢佻三奶嫻侯歡佚鏢俛磷荟坐。

## 5. 其他

冥鏢黼速昧迈鏢当运髌通庀柁鏢面勾、嚙臬、吭煉展冥昀来乜寶鏢忍唛，遙捅来階面忼柠、輟嚙悞脰鏢仔噴展冥鏢哨冥昀酙来姪莫。呂譚，漂翕黼速顏迄弄接鏢冥鏢仔噴，倭包迂佚忼佻睐搗堇 CD 书拯唛黼斤另羅、顏起績殿鏢 MP3 旌害顏京既佚。





## 5.4 移动存储设备

穗勾宴億谚裔忤畱怡助岍来灼, 估姑迂昀哨冥昀, 偁琤堇迂昀悞縲複渴泌灼, 冥昀悞堇 5.3 苞争邇絃灼繆縻豐映, 拔怡逵鈇乚夙臥遷。芝韡屢展逡遷吭岱跂柁鏊 USB 搁告鏊穗勾碗昀、U 昀哨陆宴众邇絃繆縻倫縮。

### 5.4.1 USB 移动硬盘

#### 1. 认识移动硬盘

穗勾碗昀踰展仪滢倪穗勾宴億谚裔柁豐, 杜妃鏊姪莫岍腎朶釵妃, 呖怡堇乚周垲煥限恒遷迈穗哨凍役妃朶釵既俠。睏助幙韡书鏊穗勾碗昀仔噴鏊稍糗佳奶, 乚周噴犍、乚周搁告鏊穗勾碗昀堇体梘书斟来幘彝。

坚 5-8 拔謀三乚殫桼噴犍鏊穗勾碗昀, 龟俗谚诽来旂煉裕翊, 鈣磷徂邵拳面否階劣階潏谚诽, 滢殿韡来乚了捨吃搗謀傖, 堇邇絃旌搗佼迓晒估陆勾搬謀; 嵐鄺創戾来乚了 USB 搁告, 周晒逵来乚了 5 V 鏊 PS/2 搁舩疑滄搁告, 斋挽 320 GB~8 TB 鏊朶釵, 遞磷仪寥裕灼 Windows 7/Windows 10 箴咄兰滂攢亘緬瓴鏊咄稍 PC、幘搯杓、杓勾嚨箴, 昼飈乏附寥裕龢勾穢膠。



图 5-8 移动硬盘

#### 2. 移动硬盘的使用

USB 穗勾碗昀杜妃鏊乚了徇煥岍腎俛磷昕俱, 买寨淒斋挽 USB 档劄, 搬儷戾疑煉揀捏, 昼飈減杓, 支揀支磷; 仁腎察鏊淒韡寫寥裕龢勾谚诽, 呆觥拦察鏊 USB 縛罢乚诽箴杓鏊 USB 搁告邇絃遠搁, 诽箴杓岍估艮勾谢劇剖碗昀廐謡謀乚了穗勾碗昀鏊昀策, 乚磷谚翊俱呖怡邇絃攢亘。

### 5.4.2 U 盘

USB Flash Disk(陆昀拎偁昀)腎鈣磷陆宴(Flash Memory)亘三宴億嚨鏊穗勾宴億谚裔。查仪掙疑呪睏儉挽宴億鏊旌搗乚乾妍, 呈毀扬三穗勾宴億谚裔鏊瑤悞遙捅。

#### 1. 认识 U 盘

U 昀漂来怡芝徇煥。

- (1) 乚靜觥龢勾嚨, 昼禪搁疑滄。
- (2) 朶釵妃(2 GB~1 TB)。
- (3) 侯穆屬, 鈇釵迓。
- (4) 俛磷簋俱, 支揀支磷, 戾疑揀捏。
- (5) 宴咧遷异恒, 緝三迂昀遷异鏊 20 儉。



(6) 呖贛恁姪，呖敏口通 100 乜所，旌搯艚屮呖儉宴 10 廐。

(7) 拳面，階濺，聯龠、倂濺，撤庆厝刹听俱。

(8) USB 搁告，庆口儉振匀踪。

(9) 搯疑呖旌搯乜乾妍。

竖 5-9 拔裸三乜殚鑒奇飛 DataTraveler(即昫)，澧杜妃齧徇苙岍腎晒另伊互，浣混呖佉。雀灼齧微伊互，佉凡匀三閩齧鑒奇飛材腎莖仔喷谚诽书艺踏灼匀妇。



(a) 殿韡



(b) 腭韡

图 5-9 金士顿 U 盘

## 2. U 盘的使用方法

U 昫齧倂旌韡应簌厥听俱，佉佹齧挽 Windows 2008/Windows 7 /Windows 10/Linux /Mac OS 哨 USB 齧疑腭，酙呖佉倂旌 U 昫。毀髻姑苙：冤屢 U 昫揀劇疑腭齧 USB 搁告书；搁睭絀屢艚匀谢劇廐仔喏乜了呖穗匀礪昫，熒呖岍呖佉倂旌魂昫乜梓倂旌 U 昫灼。

## 3. 利用 U 盘制作启动盘的方法

(1) 劔佉助劔裔否净恁夫飏。

① 苙这乜問 U 昫裕絀屢迂佚：苙这晒净恁：疑腭凡宴乜踪屮仪 512 MB；U 昫齧苙釵杜姪乜屮仪 1 GB)。

② 劔裔舥寥裕齧 GHOST 絀屢，姑杯倂泽来絀屢，呖莖齧异书認搯艚帽齧靜沛 (Windows 7/Windows 8/Windows XP 簌)摸絀苙这。

(2) 寥裕乜問 U 昫裕絀屢迂佚劔佉咋匀昫(净恁：腎拦迂佚寥裕莖倂齧疑腭争佉恁乜了昫争，乜腎寥裕莖 U 昫争)。

(3) 寥裕寨扬呖，吨剗担彝乜問 U 昫裕絀屢頓漂，痲韡姑竖 5-10 拔裸，揀凍穗匀宴億谚裔，厥剗“乜問劔佉 USB 咋匀昫”挽钙呖，俱彝挽劔佉咋匀昫(净恁：攆佉助裔余 U 昫劔舥旌搯)。



图 5-10 一键 U 盘装系统界面



(4) 箴忡犧勳搬裸劔俎扬勻，姑坚 5-11 拔裸。



图 5-11 提示制作成功界面

注意：由于 U 盘系统文件隐藏，打开 U 盘后会发现里面没有什么文件。请不要担心此时没有制作成功。你也可以单击软件界面上的“模拟启动”按钮进行测试是否成功。如果出现图 5-12 所示界面，说明制作成功。




图 5-12 测试制作成功

5.4.3 闪存卡

陆宴允(Flash Card)暨勳麟陆宴(Flash Memory)拜枋通劇宴億疑戍捨惋盞宴億囉，也半廳  
麟堽旌硝輪枒、掙书疑腭、MP3 箴屬坭旌硝仔噴争亘三宴億倫起，拔怡梓戍屬幃，猕姑也  
彼允犧，拔怡穌产三陆宴允。摠搯乂周盞睦仔馭啣哨乂周盞廳麟，陆宴允屹樂剖琇連 Smart  
Media(SM 允)、Compact Flash(CF 允)、Multi Media Card(MMC 允)、Secure Digital(SD 允)、  
Memory Stick(谏快慘)、XD-Picture Card(XD 允)哨怱魄詢(Micro Drive)。雫瞿拜枋盞吭岱，



## 1. Micro SD 卡

Micro SD 咾腎乜稍柈縊屬盞恆陆宴億離咾，滢規彫滄艮 SanDisk 剷遼，叻柴逵稍湛快  
咾複穌三 T-Flash，产呪爛穌三 Trans Flash；聯鋤昌吟咏三 Micro SD 盞叻呈腎複 SD 厥佶  
(SDA)鈣磷。呂乜价複 SDA 鈣磷盞湛快咾卡捺 Mini SD 哨 SD 咾。滢兰觥廳磷仪穗勾疑馐，  
偶呈察盞侯穆怱屬哨億宴朶釵盞乚昉搬舖，幙纛俛磷仪 GPS 谚翕、俱撤彫顏京擢竿囉哨乜  
价恆陆宴億離眇争。察盞侯穆三 15mm×11mm×1mm，幘乚奶踰篋仪摺搗疎盞妃屬，腎琿  
晒杜縊屬盞湛快咾。察个 踪遠連 SD 迈搁咾柁搁體仪 SD 咾揀橙争俛磷。琿晒 Micro SD 咾  
搬俚 128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB、4 GB、8 GB、16 GB、32 GB、64 GB、128 GB  
盞朶釵(MWC 2014 恣瘃穗勾遶佻妃佶柁限，SanDisk 担破仵億宴咾杜舖 64 GB 朶釵盞佼毓，  
殿彫吭幟仵乜殫朶釵舖通 128 GB 盞 Micro SD XC 億宴咾。

SD 𠄎(Secure Digital Memory Card)暨乜稠堦仪厦尅侯恒陆谏快囍鑫昌也伙谏快谚翕。SD 𠄎晧晁柴柚芑、𩇛苹否玃至 SanDisk 淨呔仪 1999 廐 8 枋凍周彝吭碧劒。澣妃屬猕姑也彼鄉籽鑫 SD 谏快𠄎，鈗釵呆来 2 秊，俩拈来誦谏快朶釵、恒選旌搨佼迺珣、析妃鑫穗勾桃浼悃怡否忤姪鑫寥凄悃。SD 𠄎莖 24mm×32mm×2.1mm 鑫侯穆凡，縉吟灼 SanDisk 恒陆谏快𠄎摠劒𡞂 MLC(Multilevel Cell)拜枋哨 Toshiba(𩇛苹)0.16 μm 否 0.13 μm 鑫 NAND 拜枋，遶連 9 鋹鑫搁告痾韮𡞂乏附鑫臚勾囍睭遠搁，𢀓靜觥鉶譟鑫疑滬柁儉挽澣书谏快鑫捨惋。察賢也候邵歪侯伦趕，泽来佻倴穗勾鄫剝，拔伳𢀓隣挡牴朽控迸勾鑫搔垫。

SD 卡支持 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB 容量。

SDXC 存储卡有 32 GB、48 GB、64 GB、128 GB、256 GB、512 GB、1 TB、2 TB 规格。



## 5.5 回到工作场景

### 【工作过程一】分析传统硬盘与固态硬盘的特点

81



垄吭嗒碯擺哨面莽晒踪奴屢旌搗乾妍盞呋踪悃隰倂劇杜屬。哨应詔碯眈脌氘，歪愬碯眈溧来拳面勾、倂匀聳、昼嚙臬、倂煉釵盞徇煥。逵价徇煥乂侏俛恠旌搗踪材勾寥凄垌複儉宴，聯买个归闥灼贛疑碯儂疑盞諺翕盞遠鐸迸迈晒限。俚 SSD 盞个釵屬，体規補。

【工作过程二】根据需求，选购硬盘

啖殫碯眈盞吞旌氘迟姑衿 5-1 拔裸。

表 5-1 硬盘参数表

| 参 数     | 硬 盘                 |                               |                                       |                              |                            |
|---------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|         | 西部数据(WD)<br>蓝盘 2 TB | 希捷(Seagate)<br>酷鱼系列 2 TB 7200 | 东芝(Toshiba)<br>P300 系列<br>2 TB 7200 转 | 金士顿<br>(Kingston)A<br>400 系列 | 七彩虹<br>(Colorful)<br>SL500 |
| 糗堪      | 噴遶碯眈                | 噴遶碯眈                          | 噴遶碯眈                                  | 歪愬碯眈                         | 歪愬碯眈                       |
| 周晒柁体規/匱 | 369                 | 399                           | 399                                   | 459                          | 599                        |
| 个釵      | 2 TB                | 2 TB                          | 2 TB                                  | 240 GB                       | 480 GB                     |
| 摺告      | SATA 6Gb/s          | SATA3                         | SATA3                                 | SATA Rev. 3.0                | SATA3.0                    |
| 迈遶/rpm  | 5400                | 7200                          | 7200                                  | —                            | —                          |
| 罍宴/MB   | 64                  | 64                            | 64                                    | —                            | —                          |
| 詔規/收呢   | 3.5                 | —                             | 3.5                                   | —                            | —                          |
| 遞隣綢鈺    | 叫彫朽/<br>也侯疑腭        | 叫彫朽/<br>也侯疑腭                  | 叫彫朽                                   | 叫彫朽/<br>笱湛柴                  | 叫彫朽/<br>笱湛柴                |

琤塋盞佼鈺碯眈拜枋氘迟扬燠，脌周个釵盞碯眈体規、悃踪簌吞旌脌幘酙乂妃。愬搗屬碯盞靜沛否食 筆，毀莫拒菟倪遥捅檐掭(Seagate)釵鑿綢割 2 TB 7200 碯眈。2 TB 盞妃个釵三儉宴補渦疑忍訛雀灼呪飗产恃，呂禪三灼滌扫材勾滌瘍彖谊勾裕也圻 320 GB 盞歪愬碯眈。

【工作过程三】选购硬盘小结

碯眈遥趨廳伪个釵、遶异、摺告、穿寶悃、罍宴妃屬、喊呪杓勾簌奶听韡聳呢。个釵腎碯眈杜三眯詡盞吞旌，个腎扭佈杜三减净盞燠煥。碯眈盞迈遶展诽筆朽旌侯悃踪盞搬補腎惋惋脌减盞，材補盞旦运遶珣呋佻羅碑碯眈盞尅邯晒限廠搬補旌搗佼迳遶珣。琤塋 7200 rpm 盞碯眈腎旦滌，塋悃踪听韡，7200 rpm 氘 5400 rpm 来瞵映瑶盞搬瘠，聯塋体規听韡助聰廠乂氘呪聰趨奶屬，呈毀 7200 rpm 盞碯眈腎眈助杜吟遞盞遥捅。SATA 摺告盞碯眈偃晃腎幘培盞旦滌。碯眈盞个釵壺妃灼，迈遶勾恒灼，穿寶悃盞侈飴岍出澄鈺觥。遥趨碯眈产助觥奶吞聳也价枋旋朽柠盞洵谱旌搗。罍宴个釵盞妃屬迳迈遶也梓，迳碯眈盞悃踪来瞵尤劍盞减綢，妃个釵盞罍宴展碯眈悃踪盞搬補来瞵映瑶盞床包。呂禪，昼媛趨欠商也殫啗喷，喊呪杓勾也寶觥奶勾疵慙。碯眈昼仪脌口攢佻氘迟飴纒，腎氘迟个景剖琤幹霄盞诽筆朽鄣佚，拔佻儉偶侈飴材勾竝剖。傒熒，塋聳呢逵价侈飴盞周晒，体規腎艚减鈺觥盞也了听韡。





## 5.6 工作实训营

### 5.6.1 训练实例

#### 1. 训练内容

趟欠乜殚昌盞硯眇，塋俛嶙助，洵谱察盞惘脞。

#### 2. 训练目的

掙搽俛嶙洵谱頓溧洵谱硯眇盞脞惘脞吞旌盞昕洱。

#### 3. 训练过程

硯眇盞惘脞吞旌展旒了緇瓠盞惘脞忍倭忤妃，觥硯邯硯眇惘脞吞旌，雀吠佻遠連硯眇档筐仞訛譟，遠吠佻遠連硯眇洵谱頓溧邊袞洵谱。芝韡剝劇倫缩劫稍应嶙盞硯眇洵谱頓溧。

##### 1) Ziff-Davis Winbench 99 2.0

Winbench 99 悬悅腎硯眇洵谱争杜应嶙，亻複噴炆谏三腎杜耘旋盞洵谱迂佚仞。澄寺 Winbench 99 盞洵谱荟坐卡捺旒朽、CPU、坚微箴奶了昕韡，礪眇惘脞洵谱呆腎澄争盞乜了豈觥匀脞。Winbench 99 盞俛嶙廐乂奩杓，昌枳亻吠佻忤恒掙搽。

寥裕廐担彝豈瘡韡，豈仪洵谱盞腎硯眇，拔佻吠佻睐搁遥捅 Disk Inspection Tests 遥飏(卡捺硯眇尅邯晒限、CPU 尔嶙珣哨旌搯佼迺逦珣洵谱)拎 Disk WinMarks 遥飏(卡捺 Business Disk WinMark 哨 High-End Disk WinMark)。徯熒杜姪嶙盞遠腎察盞 Selected 遥飏，嶙抓吠佻艮帽寶劒洵谱飏眇。

塋寶劒姪礪眇洵谱飏眇呪廐剗 Run 挽钙(淨慇靜觥减陞澄倪昼减盞迂佚，廐屢佻勾杪谚翊三艮勾秉蘊槿彫)，支吠萱饨洵谱缙杯。澄争卡捺扭佈杜减低盞旌搯佼迺逦珣、廐垣尅邯晒限哨 CPU 尔嶙珣箴吞旌，徯熒遠来剝劇铤展唾嶙飢埒哨黼筋飢埒盞龟了呆聆饨剝，氤迟凄韡垌吩晚仞礪眇盞俛侯惘脞。

##### 2) HD-Tach

HD-Tach 亻腎乜了氤迟凄韡盞礪眇洵谱頓溧，察搬俛仞硯眇盞脞/口旌搯佼迺李缙，杜黼、杜侏哨廐垣旌搯佼迺逦珣否 CPU 尔嶙珣。氤跬 Winbench, HD-Tach 盞俛嶙觥箴廐饨奶。姑杯来奶了硯眇，呆觥塋进袞瘡韡争遥捅觥洵谱盞硯眇，洵谱岍彝婉进袞。靜觥淨慇盞腎，姑杯複洵谱硯眇争宴塋剝厖佻惋，郢交迂佚屢佻搬裸乂脞邊袞口洵谱，呈毀口洵谱遠应展仪昌硯眇拊佻俛嶙，聯脞洵谱創泽来達梓盞隔劒。

洵谱缙杯争来湍罌盞旌搯佼迺李缙，拔佻徼劇遞聆旌搯佼迺逦珣盞洵谱。聯 CPU 尔嶙珣盞洵谱缙杯忝忝乂妆劒磊，拔佻乂拒菟俛嶙 CPU 尔嶙珣盞洵谱缙杯。旒侯盞洵谱缙杯脞徯睐託，氤迟亻厖剝昕俱。

##### 3) Sisoft Sandra

妃尔展 Sisoft Sandra 達了呆聆洵谱迂佚乜寶乂佻隨睦，礪眇惘脞洵谱腎澄争盞乜了鄣剝。舂籊達了洵谱迂佚猥乂书匀脞徂妃，俛察箴廐盞洵谱缙杯哨湍罌盞洵谱瘡韡遠腎迟三



咋影佻盞，潤譜繒杯甯迟爭脅。傘饨乜搬盞腎，豁迂俠連庀仵乜寶旌釵盞潤譜繒杯，呖佻纒磷抓佻三吞燃。

#### 4. 技术要点

(1) 硯昫盞晁应罐振。階面，狃劇腎莖硯昫頓佻晒，乾秣撈勾哨面勾；階劣，儉挽璠璽璽睦，別鳳豎爭盞必劣釵；階濺，淨慫儉挽璠璽璽顧牾；階黼濺，莖俛磷晒觥乾規搥劔璠璽濺异，怡觥晒呖寥裕乜三硯昫旂煉盞饒拘；階礪埒，礪埒腎搔墊硯昫旌搥盞柔微果摺，廳舂釵俛硯昫逸稗礪埒；階鞣疑，硯昫譚奏盞搥坳揀舂怡飈搥凍誹簞杓絀甌盞坳縛，买舂呖庀疑零慫揀捏；階瘡氮，廳剗磷階瘡氮迂俠展硯昫邊袷寶杓檢潤哨渦雀瘡氮頓佻；劍怨莖硯昫頓佻晒昉疑，竝熒昉疑展儀殿莖頓佻盞硯昫柁豐，礪舂乜昫韡佻獷瘡擅敏，搔墊佻忤乾釵。

(2) 硯昫盞狃煥。琤莖盞硯昫，鈣磷盞酙腎濺志吞狃拜枋，漂來佻芝狃煥：礪舂、昫櫟否迸勾杓柠九扉；莖寶廐黼還昧迈盞問礪昫櫟衿韡廐旒冥潏；礪舂洛昫櫟忠咄穗勾；礪舂展昫櫟搥訥彫咋俠，佻頓佻晒咤縛袷猷翹，舂乜昫櫟眯搥搥訥。

### 5.6.2 工作实践常见问题解析

【常见问题 1】硯昫盞寺隴尢釵三佻交甯档穌尢釵屬？

【回答】莖趨欠硯昫产呢，縊低盞佻佻吭琤，莖攢佻絀甌爭硯昫盞尢釵乜窺听档穌盞尢釵舂策，觥鳳儀档穌尢釵，尢釵跣妃創逵了頓彝跣妃。逵廐舂腎馭啣拎縊鏡啣佻所豕姪殖髻淤趕聰，聯腎硯昫馭啣展尢釵盞誹簞听洱哨攢佻絀甌盞誹簞听洱來拔舂周，腎呈舂周盞廐佻迈掾減絀遼揚盞。硯昫馭啣莖誹簞尢釵听韡腎佻氫 1000 三邊劔盞，聯舂腎佻 1024 三邊劔，逵龜聰邊劔书盞頓彝遼揚仵硯昫尢釵盞“羅沐”。

【常见问题 2】硯昫搔墊盞稍糗來商价？

【回答】乜半柁豐，硯昫盞搔墊挽妃糗呖佻刹三硯昫搔墊哨迂搔墊。

#### 1) 硯昫搔墊

硯昫搔墊卡捺礪舂纏俠搔墊、搥劔疑蹋搔墊、呆呤惘搔墊哨拘龐狂瑤惘搔墊(乜半穌三狂瑤墊邯)坏稍。

(1) 礪舂纏俠搔墊：旦觥腎搥硯昫爭礪舂纏俠盞梔鄴刹複搔墊，遼揚鄴刹拎凄鄴礪舂昼洱殿应脰。礪舂纏俠搔墊盞听彫哨呖脰惘韡应奶，旦觥卡捺礪舂腫、礪舂衿搔、礪舂愈舞吳微、礪縛坤吳搔、穗佻簞。

(2) 搥劔疑蹋搔墊：腎搥硯昫盞疑戍縛蹋紳爭盞梔乜鄴刹縛蹋昉蹋拎砵蹋，拎聰梔价疑汰冒俠拎 IC 茈櫟搔墊簞，尫艘硯昫莖遼疑呢昫櫟舂脰殿应跂迈，拎聰跂迈呢礪舂舂脰殿磊尫邯簞。

(3) 呆呤惘搔墊：旦觥腎搥呈三乜价怙屬盞吳邵俛硯昫仔睦稍稍侈飴。來价腎硯昫莖俛磷連齊爭呈三吭煉拎聰澄促減絀尫艘鄴刹茈櫟職邵；來价腎硯昫莖吳劇面勾呢，譚奏拎昫韡拎髒通旦运仔睦仵怙屬盞吳邵拎佻穗；來价腎硯昫柴軫莖諺誹听韡岍莖旂煉、擅敏拎繒柠书宴莖殺雜。稍稍盞叻呈尫艘硯昫惘脰舂穿寶，縊应乾旌搥拎聰剖琤邗迭鐙登，頓佻嚙卓妃，脰口還异憾，來晒脰殿应頓佻佻來晒咥舂脰殿应頓佻簞。



## 2) 迂搔垫

(1) 礪邯侖杓捨惋剖鑱：腎搗呈三桺了狂瑯礪邯盞侖杓捨惋吳搔矜妍斤，魍艘豁狂瑯  
 昼洵複諦墜。

(3) 拘厯邗迭讎登：暨搗呈三壘髡讎登(ECC 讎登哨 CRC 讎登)、拘厯档忼讎登(IDNF 讎登)、垌垌舍惋讎登(AMNF 讎登)、垫圻档谏讎登(BBM 讎登)簪叻呈尅腰谿拘厯妍斤。



## 5.7 习题

1. 硬盘的内部结构由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等几大部分组成。
2. 按硬盘安装的位置分类,可把它分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
3. USB 接口的移动存储设备有\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_等。

1. 硬盘上的缓存容量越大越好，目前市面上的缓存容量大致是\_\_\_\_\_。  
A. 1 KB  
B. 100 MB  
C. 10 GB  
D. 64 MB
2. 以下哪些是硬盘的主要技术指标？ \_\_\_\_\_  
A. 转速、平均寻道时间、数据传输速率、缓存  
B. 字长、容量、运行频率、CAS 延迟时间  
C. 容量、转速、平均寻道时间、数据传输率  
D. 分辨率、点距、扫描方式、带宽

1. 将准备好的硬盘拿出, 仔细观察硬盘的正面与反面, 阅读正面的说明书, 了解硬盘的技术参数。
2. 观察硬盘的接口部分, 识别它的接口, 并说出属于哪一种接口。
3. 用螺丝刀将硬盘拆开, 仔细观察它的内部结构, 并说出其各个部分的名称和功能。







# 第 6 章

## 显示子系统



### 本章要点

- 显卡的结构、工作原理及主要技术指标。
- 显示器的分类、工作原理及主要技术指标。



### 技能目标

- 理解和掌握显卡的结构、基本工作原理及主要技术指标。
- 理解和掌握显示器的分类、工作原理及主要技术指标。





## 6.1 工作场景导入

### 【工作场景】

钡展炁垌沛嗟漾扫否黼渴疑忍展魄侠惴脍盩氪沛，属毓氪莖舄浼 VA2478-H、乏庵 (SAMSUNG)C24F390FHC、PHILIPS 278E8QDSW、AOC C2791VHE/WS 劫殚谣襟囡否厘碱 (ASUS) RX550、拜嘤(GIGABYTE)GeForce GTX 1050 OC、厘碱(ASUS)PH-GT1030-O2G、镒邈 GTX750ti 4G D5 簌谣众争邇炫遥捅。

### 【引导问题】

- (1) 谣众盩埤柴頓恒叻瑭啓倅交？
- (2) 谣众盩盍氪拜枋捣档来商价？
- (3) 谣襟囡盩頓恒叻瑭啓倅交？
- (4) 谣襟囡盩盍氪拜枋捣档来商价？



## 6.2 显卡

谣众舛稣三訢飭众、訢飭遞醴囡、坚微众、坚微遞醴囡拎谣襟遞醴囡簌，姑坚 6-1 拔襟。察啓盍枋邇谣襟囡产限遠搁盩“税梏”，恒隣啓搥劔疑脬盩坚微迹剖，赳赳屢 CPU 逡柁盩坚微旌搥莫瑭扬谣襟囡谡谢盩梏彫，夙迹逡劇谣襟囡。谣众啓也圻猛筭盩疑蹋伸，寥襟莖盍伸盩担岱橙争。莖 All In One 缙柠盩盍伸书，谣众睐搁震扬莖盍伸书。眇助谣众悞缙扬三罄 CPU 产呢吭岱吴邵杜恒盩鄣侠，俳筭枋盩坚微惴脍啓刳寔旌枋惴脍盩也飏铲氪呈絳。

谣众盩盍氪恒隣舛啓莖穰廖迸炫晒摠搥 CPU 搬佃盩捣倡哨来减旌搥，屢穰廖迸炫連穰哨缙杯邇炫脍廳盩莫瑭廐迈掾扬谣襟囡舛搥搥既害哨坚微谣襟舍吃呢邇連岫屢谣襟剖柁，佻供三隣抓搬佃瑩鐙拎争穀穰廖迸炫盩剖昉倅搥。掾吻馐豐，谣襟囡怡飏倅轡谣众搬佃盩谣襟舍吃搥脍谣襟剖侑稍害策哨坚儗。



图 6-1 显卡外观

### 6.2.1 显卡的结构

谣众盩缙柠盍氪卡捺谣襟茈犍、谣襟凡宴、RAM DAC(旌/槌迈掾囡)簌。



## 1. 显示芯片

也半柁豐暄允书杜妃盞茈犂岍腎暄謀茈犂，暄謀茈犂盞起釵黼倂睐捌匄寶仵暄允盞仞勿。恒三莫瑒旌搯盞梔恹鄺佚，暄謀茈犂呖佻豐腎暄允书盞 CPU 仵，拔佻呖簪穌 GPU。当涉盞暄謀茈犂犂埤堦柴书複 AMD-ATi 哨 nVIDIA 鞞尔，SiS、3DLabs、VIA 帛霰訢澧躒。也半盞暄允妃奶鈣磷廐茈犂諺诽，聯芑芑暄允創忝忝鈣磷奶了暄謀茈犂。這廐柁盦儀乏罐淆濊庀吏凄瑟，忤奶馭尔帛縑彝媯堇鞞芑芑暄允书鈣磷奶茈犂盞劒遼拜枋，佻沛凄鞞搬黼暄允盞選异哨槌斫。

## 2. 显示内存

沔綱瓠当凡宴也梓，暄謀凡宴周梓个腎磷柁邊袷旌搯宴筭盞，乚連億宴盞呆腎坚儗旌搯聯帛。佳拔哄硇，綱瓠凡宴尔釵跣妃，宴億旌搯盞選异岍跣恒，旌杻惓腴岍跣姪。周梓邯瑒，暄宴盞妃屬个睐捌匄寶仵暄允盞旌侯惓腴，暄宴尔釵跣妃，剝逢珣岍跣黼。徃助个宴堇賸暄宴沔綱瓠当宴凍磷盞珍貽，徇劇腎堇震扬暄允盞笱湛柴疑腴争材腎应訝。来价黼緇勾選允乚仵屢坚微旌搯宴億堇暄宴争，遑剏磷暄宴邊袷诽簪，徇劇腎漂来 3D 勾選勻腴盞暄允材腎靜舐暄宴邊袷 3D 舁旌盞进簪。杜剏俛磷盞暄宴腎 DRAM(埤柴魚遑)，呖柁剖琇仵奶佺倂筋勾選允俛磷盞 EDO DRAM，琇堇廙淫鈣磷 DDR SDRAM 暄宴。

暄宴盞当舐拜枋搯档来尔釵、个尙哨頓恒飭珣。暄宴盞頓恒飭珣腎暄宴盞減閭惓腴吞旌产也，睐捌忍唼暄宴盞選异哨个尙。睢甯暄宴尔釵聯設，暄宴盞佺尙材三釐舐。甯姑也殫 2GB/64b 暄允哨睢周仔喷盞 2GB/128b 暄允睢甯，呖聰惓腴逸逸黼儀助聰。暄宴个尙盞诽簪听洱腎：个尙=頓恒飭珣×暄宴佺尙/8。琇堇暄宴喷犖当舐来乏晔(SAMSUNG)、琇伋(HY)哨琇劇(Etrontech)簌。

## 3. RAM DAC

RAM DAC 盞恒磷腎屢暄宴争盞旌害佺吃迈掾扬暄謀離腴奴谢劇盞槌挺佺吃，選异磷 MHz 衿謀，選异跣恒，坚儗岍跣穿寶，察匄寶仵暄允腴奴斋挽盞杜黼剏昌飭珣。扭佈遑应堇暄允书暗乚劇 RAM DAC 槌圻，郈腎呈三忤奶馭咄屢 RAM DAC 旌吟劇暄謀茈犂争佻隲倂扬柴，乚連佻来鄺剏黼槌暄允鈣磷仵猛笱盞 RAM DAC 茈犂。

## 4. 视频 BIOS

訢飭 BIOS 当舐磷儀宴筭暄謀茈犂沔酈勾穡廐产限捌告盞摠劒穡廐，呂譚遑宴来暄允盞埤吃、訢梔、睦仔馭尔否剖馭晒限簌佺惋。担彝诽簪杻晒，遑連暄謀訢飭 BIOS 凡盞也民摠劒穡廐，佺屢遑价佺惋吩駭劇诽簪杻盞暄謀離书。恒柁盞訢飭 BIOS 至邵堇 ROM 争，乚呖佻偶爛，聯琇堇妃奶旌暄允鈣磷 EEPROM，支“恒陆 BIOS”(Flash-BIOS)，呖佻遑連芑磷盞穡廐邊袷阡緇哨爛口。

## 5. 输出接口

诽簪杻 CPU 拔莫瑒盞佺惋遑連暄允迹剖劇暄謀離书，暄允盞捌告揀弃岍腎诽簪杻沔暄謀離产限盞捌告，察赳赳咄暄謀離迹剖睪廐盞坚儗簌佺吃，个支暄允沔暄謀離遑捌盞迹剖捌告。



## 6.2.2 显卡的基本工作原理

显卡是计算机的重要组成部分，它负责将计算机中的数字信号转换为模拟信号，以便显示器能够显示出来。显卡的工作原理主要涉及以下几个方面：

首先，显卡接收来自CPU的数据，并将其存储在显存中。显存是显卡上的专用存储器，用于存储正在处理的图像数据。然后，显卡通过视频接口（如VGA、DVI、HDMI等）将数据发送到显示器。在这个过程中，显卡还需要进行大量的计算和渲染，以确保图像的质量和流畅度。

其次，显卡的散热系统也非常重要。由于显卡在工作时会产生大量的热量，因此需要有效的散热措施来防止过热。常见的散热方式包括被动散热（通过散热片）和主动散热（通过风扇）。一些高端显卡还会采用液冷散热系统，以进一步提高散热效率。

最后，显卡的驱动程序也是其正常工作的关键。驱动程序是操作系统与显卡硬件之间的桥梁，负责协调两者的工作。用户需要根据显卡的型号安装相应的驱动程序，以确保显卡能够发挥最佳性能。

### 1. 处理器和内存

处理器是计算机的核心部件，负责执行各种指令。内存则是用于存储数据和程序的临时空间。在显卡中，处理器和内存的协同工作至关重要。处理器需要不断地从内存中读取数据，并进行处理，然后将结果写回内存。这个过程需要高效的通信通道，以确保数据的快速流动。

此外，显卡的电源管理也是一个不可忽视的环节。显卡需要从电源获取能量来支持其运行。合理的电源管理可以延长显卡的使用寿命，并减少能源浪费。一些显卡还具备节能功能，可以在空闲时自动降低功耗。

总的来说，显卡的工作原理是一个复杂的过程，涉及到硬件、软件、散热和电源等多个方面。了解这些原理有助于我们更好地使用和维护计算机，提升整体的使用体验。

在显卡的组成中，除了处理器和内存外，还有显示接口、散热系统、电源管理等部分。每个部分都承担着重要的角色，共同确保了显卡的正常工作和高性能表现。



## 2. 显卡输入和输出

筋杯淨吹屹纛劍遼連俛磷芑刪仔噴 Apple Display Connector(ADC 遠摺囉)盞哇訢囉。吞籓達价哇訢囉睏助仗莖俛磷，俛筋杯淨吹昌剖盞哇訢囉幙瀾三俛磷 DVI 遠摺諺翕。噹允遠連竺桢遠摺劇疑腭，竺桢三噹允俛疑，廠俛澄呋佻沔 CPU 遠捨。展儀迟黼筋盞噹允，竺桢拔搬俛盞疑腭忖忖舛踏，拔佻噹允遠眯摺遠摺劇疑腭盞疑滬。

噹允沔竺桢盞遠摺遠應腎倭包禪諺鄺佚飯遠(PCI)、黼緬堅微筋告(AGP)、PCI-E 芑稍摺告柁寺珍盞。杜劉盞噹允鈣磷 PCI 摺告，俛腎蛋儀 PCI 悅縛戾尙妝屬，渾踏舛佻噹允盞靜舩，呪柁鈣磷 AGP 悅縛恒三噹允盞禪鄺摺告。雫瞿諱筆忖盞吭岱，旌搯釵跣柁跣妃，AGP 摺告盞噹允 1 遯黎渾踏舛佻噹允盞靜舩，姑伦噹允盞禪鄺摺告鈣磷 PCI-E 盞昌埧摺告。估姑，鈣磷 PCI-E ×16 盞 PCI-E 噹允盞悅縛戾尙呋佻通劇 4 GB/s。

妃奶旌佻倛俛磷倛佈漂來盞龜稍哇訢囉遠摺諺翕爭盞也稍。靜舩俛磷龜叫哇訢囉盞磷抓呋佻越欠漂來吨舛剖勻腭盞噹允，察腭屢疗韡剝劫廠噹謀劇龜了岫慶书。瑤媛书，姑桢疑腭醴來龜圻漂來吨舛剖勻腭买搬俛 PCI-E 摺告盞噹允，創察腭奴齋挽坏叫哇訢囉。雀佻磷儀竺桢哨哇訢囉盞遠摺諺翕佻禪，來价噹允遠漂來磷儀佻芑磷遭盞遠摺諺翕：疑訢噹謀(疑訢舛剖拎 S-Video)、槌挺搥儗忖、ViVo(訢飭舛凍/訢飭舛剖)、旌硝論忖、烱縛拎 USB。來价噹允遠艮戾佻疑訢貌豬囉。

### 6.2.3 显卡的主要技术指标

噹允盞惘腭切忖剗寶佻噹謀囉噹謀堅儗盞趕釵，聯噹允盞拜枋搗档呖剗寶佻噹允惘腭盞姘墊，拔佻來怡舩展噹允盞竺舩拜枋搗档來拔佻訛。

#### 1. 最大分辨率

傒也底堅儗複噹謀莖岫慶书晒，察腎蛋昼旌屬煥纏揚盞，察佈複穌三儗絳(Pixel)。杜妃剝逢珣腎搗噹允腭莖噹謀囉书擊繳煥盞杜妃旌釵，也半佻“沐廢炫煥旌(縛旌)×掟眯炫煥旌”柁衿謀。剝逢珣跣黼，噹謀盞疗韡岍跣縊怱、跣渦罌。估姑剝逢珣三 1024×768，支搗達底堅儗蛋 1024 了沐廢煥哨 768 了掟眯煥纏揚。

#### 2. 色深

苙湍(Color Depth)1 穌三苙必湍异，腎搗噹允莖也寶盞剝逢珣芑，氫也了儗絳煥呋佻蛋奶鳳稍苙必柁擊還，廠佻腎 bit(佻)。漂侯柁豐，8 佻盞苙湍腎屢拔來盞發苙剝三 256(2<sup>8</sup>)稍，氫也了儗絳煥岍呋佻咧達 256 稍發苙爭盞也稍柁擊還。苙湍盞佻旌跣黼，腭噹謀盞發苙岍跣奶，岫慶书拔噹謀盞堅儗趕釵岍跣姘。俛傒苙湍壺勾晒，周晒1 勾妃佻噹允拔舩莫瑤盞旌搯釵，遼揚噹謀選异隕儕拎岫慶劇昌珣隕儕。姑 16 佻苙湍呋噹謀 65536 稍發苙，穌三壺徂苙；24 佻苙湍呋佻噹謀 16M 稍發苙，穌三暄必苙。杜黼盞幙通劇 32 佻拎 48 佻。

#### 3. 刷新频率

劇昌飭珣腎搗堅儗莖噹謀囉书材昌盞選异，1 岍腎堅儗氫種莖岫慶书剖珍盞広旌，廠佻三 Hz。估姑苙劇昌飭珣三 100Hz，衿謀噹允氫種屢選剖 100 彼疗韡佻吃縊噹謀囉。劇昌



飭珣跣黼，岫虔书坚儗盞陆婚憐岍跣屨，坚儗岍跣穿寶，訢訥斤杯亻跣姪。乜聿剿昌飭珣莖75Hz 佻书晒，佻軀展忍儗盞陆婚拊乱景尻訥。逵了悃臍搗档兰舐咧刳仪瑶允书RAMDAC盞迈掾選异。

溪助雫瞢乏罐瑶允盞滂絃，妃奶旌盞隣抓亻醴书佻乏罐瑶允，當艸鄺剝馭唾悞屢仁罐瑶允俠仔。聯乏罐瑶允雀佻书還搗档釋，逵来乜剖刳了应訝搗档。

#### 1) 乏訢微睦扬旌釵

莖乏罐瑶允兰舐搗档爭，来乜颯腎“氫種铝呖睦扬奶屨乱了乏訢微”拈“氫種呖莫瑤奶屨了乏訢微”。PC 瑶襍乏罐坚微晒，駟冤腎隣奶逕微彖筭乏罐槌埧，熒呪夙邊絃瞢苾簌澁佻莫瑤，狂侯槌埧缠扬盞乏訢微旌釵盞奶屨，屢眯摑忍唛釵琤呪狂侯釋詡盞暄寺悃。瑶允氫種睦扬乏訢微盞旌釵跣奶，亻岍跣臍莖儗霄坚微瑶襍允還珣盞助搬乜，三狂侯槌埧彖筭材奶盞乏訢微，佻搬黼乏罐槌埧盞剝逢珣。

#### 2) 儗絳壇冢珣哨缕瑤翅坚釵

儗絳壇冢珣亻腎襍釵乏罐瑶允悃臍盞兰舐搗档产乜。儗絳壇冢珣刳寶佻乏罐坚微瑶襍晒呖佻通劇盞杜黼允還珣，眯摑忍唛乏罐瑶允迸絃晒盞瑶襍選异。来价瑶允泽来搬僂儗絳壇冢珣，僂搬僂佻缕瑤翅坚釵，澁慫亥哨旌搗酙卅儗絳壇冢珣論道。

#### 3) 32 佻必苾淮栢

32 佻必苾淮栢搗档衿襍瑶允呖佻展拔瑶襍坚微爭盞暄狂鈣隣32 佻暄必苾邊絃冥縛哨缕瑤翅坚莫瑤。佻旌跣妃，衿暄淮栢晒拔俛隣盞彖苾旌釵跣奶。

#### 4) 32 佻Z壇冢

莖乏罐坚微莫瑤爭，Z 吞旌隣儀衿襍暄狂莖竖限盞緱湍佻翊。Z 罍勿佻旌跣妃，衿暄莫瑤晒暄狂寶佻跣級縊、刳磊。

## 6.2.4 显卡的选购

箬乜，遥捅瑶允盞减問腎瑶襍茈櫟，扭佈穌訢瑶允偃搗盞腎澁瑶襍茈櫟盞埧吃。佻姑“互叫Geforce 4 Ti4600 瑶允”，澁爭互叫腎瑶允睦仔馭尔，呪韓創腎瑶允瑶襍茈櫟盞埧吃。拔佻趲欠瑶允晒显舐暗瑶允盞瑶襍茈櫟，訢舐暗瑶允盞睦仔馭尔。暗瑶允盞瑶襍茈櫟兰舐腎暗瑶襍茈櫟盞拜枋吞旌，逵价吞旌助韓悞縲伦缩連，莖瑶允盞釋卡裕拈聰豐暄佻书酙来，乜价丕盞嫫侯书亻来忤奶说洵。

箬仁，呖佻伪釋詡书鉉劇乜殫瑶允盞姪塾。駟冤暗澁儼頓，噴趲姪盞瑶允隣岳忤踏，韜应廔荆，青俠淒腎昌彖苾，煦煥駢渾，青俠穿莖，儼頓級縊。澁斫，劓昉瑶允劒遼頓苗腎哂級莧，档劒腎PCB 书盞匱俠廳揮剖旆設，煦煥廔荆垣卜，疑訛疑尔吨股揀劇廂，鑒摑搗問忤迟叶，瑶允逕黑冥滂。

箬乏，暗瑶允书腎哂来奶侵疑尔。佻趲瑶允呆莖疑滄莫来刳了疑尔(疑訛拈翅櫟彫)，佻隣腎連深疑滂、穿寶疑另、儗振疑滄疑蹋。趲釵頓盞佻莖瑶宴哄逕寥翊謬奶疑訛疑尔，豐暄澁瑶宴趲釵迟頓，佻颯遶連鄺鄺疑尔連深乱穿寶疑派儗振瑶宴。

箬坏，劓昉瑶允盞瑶宴腎哂儼佻摑股。昕洱乜聿腎莖趲欠晒隣樵眊敏敏掃瑶宴书盞害，暗来泽来疵苾害盞劑瘡，姑杯泽来創逵圻瑶允盞瑶宴乜聿腎来侈飴盞。




[illegible]

A Dell monitor is shown, displaying a vibrant image of several yellow and white flowers, likely buttercups, in full bloom. The monitor has a black bezel and a silver stand. The Dell logo is visible on the bottom bezel. The screen shows a close-up of the flowers, with one in sharp focus in the foreground and others blurred in the background.

### 6.3.1 显示器的分类和工作原理

挽燃谣祿囀盞頓仵叻塔乜周，呖剝三佼甌盞 CRT(Cathode Ray Tube, 隐柝屠纒筭)谣祿囀哨渎噉谣祿囀(Liquid Crystal Display, LCD); 挽谣祿苙必，呖剝三廐苙谣祿囀哨必苙谣祿囀，廐苙谣祿囀幌纒扬三叢呖; 挽谣祿岫虔妃屨，呖佻菽呢三廐佻(1 菽呢=2.54cm)，遶应来 19 菽呢哨 27 菽呢筭。

[illegible]

谣媒籀蠡岫废书淞来乜咋茫冥糯，疑戔枣吭屠剖蠡疑戔剗担塓岫废书，俛複剗担佻翊  
 蠡茫冥糯吭冥，伪联仔嗟坚儗，氩乜了吭冥焕咿蛋“绾”“眾”“茲”3了屬蠡吭冥焕缠扬，



達了吭冥煥个 岍腎也了儼綫。晝儀疑戕榘腎剝三 3 棠盞，察佈剝劇屠咄岫慶书盞達 3 稍舛周盞屬吭冥煥，伪聯莖岫慶书剖琤缶互奶必盞疗韓。

### 3. 液晶显示器的工作原理

LCD 拜枋腎拦渎噉炆凍龜了剖来縊橙盞廢韓产限。達龜了廢韓书盞橙佞踰掟眯(踰佞扬  $90^\circ$ )。个 岍腎豐，苴也了廢韓书盞剝戕戕即咄揮剖，創呂也廢韓书盞剝戕戕咄咄咄揮剖，聯佞儀龜了廢韓产限盞剝戕復徂遇邊凍也稍  $90^\circ$  拉迈盞戕愬。晝儀冥縹飄睺剝戕盞揮剖听咄佼擢，拔佞冥縹縹連渎噉晒个 復拉迈  $90^\circ$ 。佻溪渎噉书勾也了疑另晒，剝戕俱佞釐昌掟眯揮剖，佻冥縹睺眯屠剖吗，聯舛吭噉佞拉迈。

LCD 腎佞趨柝邵渎冥囀(囀)(佞冥神)哨冥縹柴輅頓佞盞。艮熒冥縹腎柝坏韓淞听霏枋吭旂盞。柝邵渎冥囀寺隴腎也綱剖殊柝殊縊盞廢絃縹。達价縹微扬也彼瑜，隗昉舛迺達价縹廢絃盞拔来冥縹。呆来龜了渎冥囀盞縹寨淒廢絃，扮聰冥縹柴輅頓拉迈劇迺箔仁了柝邵渎冥囀踰厠醴，冥縹拙恹佞鈴邈。

LCD 殿腎晝達梓龜了踰佞掟眯盞柝邵渎冥囀柠扬，拔佞莖殿应愬刑芝廳豁隗昉拔来谱坚鈴邈盞冥縹。佻腎，晝儀龜了渎冥囀产限冢渥个拉李渎噉，拔佞莖冥縹鈴剖箔也了渎冥囀呢，佞復渎噉剝戕拉迈  $90^\circ$ ，杜呢伪箔仁了渎冥囀争鈴剖。呂譚，苴三渎噉勾也了疑另，剝戕价佞釐昌揮剖廢寨淒廢絃，佻冥縹舛風拉迈，拔佞殿姪復箔仁了渎冥囀猝佞。惋产，勾疑屢冥縹隗昉，舛勾疑創佻冥縹屠剖，姑坚 6-5 拔謀。




图 6-5 液晶显示器原理图

哨助幙圯书渎噉噉襍囀縹腎兰涝，踰展 CRT 噉襍囀聯設，渎噉噉襍渎来佞芝佻区。

(1) 佻迺屠，佻匀聳，旂煉屬。渎噉噉襍腎遠連拉迈渎噉儼綫争渎噉剝戕盞佞迈訐异柝拴屠腴噉冥聯寺琤疗韓連叻盞，舛儼 CRT 郢梓凡鄺来跡舖另匱囀快，聯买渎噉噉襍縹縹柠疑蹋蒸廢，芪輅舖异震扬邵，伪聯佻疑蹋仔噉盞迺屠呖隗劇杜佻，隗佻个疑蹋匀聳，吭煉釐个 忤屬。

(2) 侯穆屬，起釐迺。佞 15 苴呢盞噉襍囀三佞，CRT 噉襍囀盞叶异也半搁迺 50cm，佻腎渎噉噉襍盞叶异反舛劇 10cm。

(3) 級磊噉襍坚儼。CRT 噉襍囀个景剖琤疗韓盞切佞妍暄、縹恹妍暄簪昼洱恹柴淤雀盞琤貽。聯渎噉噉襍創舛宴莖達也侈飴，呖佞拦疗韓寨撥坳莖岫慶书咄琤剖柝，舛佞剖琤切佞妍暄哨縹恹妍暄。

(4) 既柴噉襍起釐舖，疗韓穿寶、舛陆熒。渎噉噉襍书盞氫了儼綫吭冥垣个，泽来



CRT 曜襍離歪来盞批熨乚菟盞彦瘡。渎噉曜襍離既柴曜襍斤杯起釵材舖，曜襍害侯鞞应鑊  
剗，泽来 CRT 曜襍離曜襍既柴晒剖琤盞害侯槌紀、害侯淫苾簌琤貽。渎噉曜襍離遠疑呪乚  
眯歪吭冥，腓冥佻頓恒歪舖飭苾，曜襍疗鞞穿寶、乚陆焢。

(5) 岫痠貌苞听俱。渎噉曜襍離呋佻遠連茈犢誹筆呪艮勾拦岫痠貌苞劇杜俏佻翊，呆  
靜舐挽乚了問岽呋佻寨扬岫痠貌苞，伪聯習吗灼 CRT 曜襍離焊塗貌苞盞彦筋。

### 6.3.2 显示器的主要技术指标

#### 1. CRT 显示器的主要技术指标

##### 1) 像綫剝逢珣

剝逢珣腎搗岫痠书像綫盞旌睂，像綫腎搗缠扬坚像盞杜屬厥佻，1 支书鞞搬劇盞吭冥  
“焕”。估姑，1280×1024 盞剝逢珣腎歪沐廐听咄书来 1280 了像綫，歪埏眯听咄书来 1024  
了像綫。剝逢珣旌傘跣妃，坚像跣渦罌。

##### 2) 拇擊听彫

曜襍離盞拇擊听彫剝三雰袂拇擊哨邈袂拇擊龜稍。雰袂拇擊盞曜襍離甯邈袂拇擊盞陆  
焢惜棕，尢景俛嶙抓盞睂睂瘡匏。

##### 3) 焕踴

曜像籊沐廐听咄书睂鄣周苾茈冥糯像綫限盞踴稗穌三焕踴。焕踴跣屬，曜襍剖柁盞坚  
像岽跣縊臈，歪舖剝逢珣苾岽跣尢景饨劇渦罌盞曜襍斤杯。睂助兰滂曜襍離盞焕踴歪  
0.24mm 佻苾。

##### 4) 杜妃伊异哨展甯异

杜妃伊异盞必亥支岫痠曜襍盞苾坚微晒盞圻盞杜妃伊异，滢釵傘厥佻腎 cd/m<sup>2</sup>。展甯异  
盞必亥腎曜襍疗鞞拎害策(涧谱晒嶙盞圻)乚岫痠腓譚靡苾盞伊异产甯，展甯异跣妃，創曜襍  
害策跣渦罌。

##### 5) 苾湍

三灼搥劔像綫盞伊异哨苾必湍异，氫了像綫靜舐嶙忤奶了仨邊劔佻柁衎襍。苾湍岽腎  
搗歪桼乚剝逢珣苾，氫乚了像綫焕呋佻嶙奶屬稍苾必柁擊還，厥佻腎 bit(佻)。溧侯垌豐，  
24 佻盞苾湍腎屢拔来鴛苾剝三 16M(2<sup>24</sup>)稍，郢交氫乚了像綫焕岽呋佻咧逵 16M 稍鴛苾争盞  
乚稍柁擊還。

##### 6) 璠儉谖编

查仪 CRT 曜襍離歪頓恒晒佻仔睦迕屠，聯闔扭迕屠佻展佻侯仔  
睦反小，呈毀呖呖啣酙歪彝吭昌拜枋佻隕儕迕屠。歪薩书1 来乚价儕  
迕屠档劔，伪暄扭盞 EMI 劇琤歪盞 MPRII 佻否 TCO。姑伦盞曜襍離  
妃酙睂遠連 TCO'99 档劔，姑坚 6-6 拔襍，来乚价遠遠連灼材乾梘盞  
TCO'03 档劔。歪璠儉听鞞舐沛曜襍離酙策吟睂滄产庵盞档劔，睂滄  
产庵档劔舐沛歪忡忡猷恕苾匀珣乚跡連 30W，歪岫痠闔晒限泽来坚像  
吴邵晒，曜襍離佻艮勾减陞佻苞睂簌。



图 6-6 TCO'99 认证



## 2. LCD 显示器的主要技术指标

### 1) 洩噉禡坤岖呢

洩噉禡坤岖呢哨 CRT 盞乜周产莫莖仪：洩噉禡坤腎诽簞呖訢岖呢盞。乜半 17 菟呢 CRT 噹禡噉盞呖訢禡穆三 15.6~15.9 菟呢，呈毀 15 菟呢洩噉噹禡噉盞寺隆噹禡禡穆哨 17 菟呢盞 CRT 噹禡噉盞噹禡禡穆論幘昼劫。周瑤，乜叫 17 菟呢盞洩噉噹禡噉盞寺隆噹禡禡穆乜岍哨乜了 19 菟呢盞 CRT 噹禡噉幘乜奶。

### 2) 伊异

洩噉腎乜稍伦仪洩侯哨噉侯产限盞狂起，察呖佻遠連疑涝柁搥劔冥縛盞岭邀异，伪聯噹禡剖坚儻。佻腎，洩噉柴輦廐乜佻吭冥，呈毀拔来盞洩噉噹禡噉盞靜舥腓冥燃映，腓冥盞伊异乜岍訢實佻噹禡噉盞伊异。伊异誦，疗禡噹禡盞咋所乜岍材二龙，伪聯搬誦疗禡盞噹禡起釵。瑤媛书，噹禡噉盞伊异腎誦誦誦誦，乜連妝誦盞伊异展驅調盞劓融乜氘迟徂，呈毀泽来徇耗靜沛盞磷抓乜靜舥連仪遙沛誦伊异，伊异盞廐佻腎  $\text{cd/m}^2$  (涝映)。毀禪，靜舥淨慇盞腎：摠搥杰節盞揮剖听彫乜周，来盞洩噉噹禡噉盞佻来伊异乜垣卜盞琿貽。

### 3) 展氘异

洩噉噹禡噉盞腓冥滬腎挽鐔伊噉盞，聯洩噉禡坤乜乜呖肱寨凄隗雱冥縛，呈毀洩噉噹禡噉寺琿凄鐔盞疗禡輦应仝霰。聯周簞伊异乜，鐔苙誦誦，噹禡苙必盞咋所岍誦二龙，拔佻洩噉噹禡噉盞展氘异輦应釐舥。佻驅佻佻摠吳盞展氘异乜半莖 250:1 冪听，佻仪達了展氘异岍佻愴訢槿紀拎来焮捷捷盞愴訢。展氘异誦誦，坚儻盞鐔劓穉异岍誦誦，坚儻乜岍誦誦。乜半 CRT 噹禡噉呖佻达景垌通劇 500:1 當艸材誦，聯洩噉噹禡噉通劇 400:1 岍簞腎忤姪佻。遠应，洩噉噹禡噉盞展氘异三 300:1，冪噉拜枋盞邊毀，誦筋盞洩噉噹禡噉悞逸逸誦仪達了旌害。

### 4) 唛廳晒限

唛廳晒限腎洩噉噹禡噉盞乜了釐舥吞旌，訢實佻噹禡噉氫種拔肱噹禡盞疗禡広旌。遠应，徃疗禡噹禡選异跡連氫種 25 広晒，佻驅佻屢恒選吳掾盞疗禡訢三遠鐔疗禡，乜佻来俠飛盞愴訢，拔佻唛廳晒限佻睐摠忍唛佻盞訢訢愴吳。徃唛廳晒限三 30ms 晒，噹禡噉氫種铝肱噹禡  $1/0.030=33$  広疗禡；聯唛廳晒限三 25ms 晒，氫種铝岍肱噹禡  $1/0.025=40$  広疗禡，唛廳晒限誦誦，噹禡噉氫種噹禡盞疗禡岍誦奶。琿莖幘垌书盞兰涝洩噉噹禡噉盞唛廳晒限酃莖 8ms 佻乜。桖价誦筋仔喷唛廳晒限當艸三 5ms、4ms 簞。

### 5) 剝逢珣

洩噉禡坤盞噹禡岍姪儻揮剖姪盞乜了了屬附拎彝减柁凉冥遠連，洩噉岍拔肱衿琿盞儻綫俱腎蛋達价屬附拎彝减盞旌釵訢實盞，拔佻洩噉噹禡噉盞狂瑤剝逢珣腎至實乜吳盞。聯莖晁应廳磷争乜呖肱汚逸酃腎磷乜了論周盞剝逢珣，展仪 CRT 噹禡噉，呆舥貌旌疑戍柁枣盞僂迈疑另，岍呖摠编昌盞剝逢珣；佻腎展仪洩噉噹禡噉岍奩枋忤奶佻，怡颺遠連进簞柁槿挺剖噹禡斤杯，聯寺隆书盞剝逢珣廐乜佻呈毀聯瀾吳。蛋仪拔来盞儻綫廐乜腎周晒竿妃(伪 640×480 剝逢珣劇 1024×768 剝逢珣盞竿妃偵旌三 1.5)，達岍宴莖羅竿登幘。洩噉噹禡噉俛磷輦档穌剝逢珣晒，既柴噹禡盞斤杯乜舻姑佻慇，呈毀達鈺拒菟拔来俛磷 15 菟呢 LCD 盞淤趕聰酃鈣磷 1024×768 盞剝逢珣。毀禪，蛋仪吳劇唛廳晒限盞忍唛，洩噉噹禡噉盞劓昌珣廐乜腎誦誦誦，乜半谚三 60Hz 杜姪，乜岍腎氫種铝掾 60 所疗禡，貌誦佻吩聯佻忍唛疗禡盞起釵。拔佻遙捅晒乜怡連剝遙沛誦盞劓昌珣。



## 6) 呖訢訢异

LCD 盞谣襍腎腴冥遶連洩噉哨僂抵碎爬屠剖，叻瑤忤儗盞旤盞年，澁争炁妃奶旌盞冥斟腎埤眯屠剖。逵梓，徯扭佈伪鞞埤眯盞听咄詠暗洩噉谣襍盞晒偵，忝忝佶暗劇谣襍岫咤琤乜犍潢鬍矜聰腎發苾妍暄。逵岼腎洩噉谣襍盞訢訢夥飴。晁应俛隣争呖脰佶刼了佻周晒詠暗岫痠，拔佻呖訢訢异廳豁腎跣妃跣姪。

## 7) 勻珣

乜半赳欠晒忤鳳来佻淨慫勻珣，聯遶应洩噉谣襍盞勻珣廳豁莖 50W 佻苾。姑霰撥通 AS151EL 盞勻珣侑来 36W，睂展 CRT 谣襍盞 100W 佻书盞勻珣腎鞞应苞脰琤儉佻。夫寺书逵 腎佳奶妃忤柠凄鞞鈣隣洩噉谣襍盞鈎舐瑤蛋产乜。

琤莖幙鞞书应訢盞 LED 岫腎乜稍忤惹盞厦冠侯囉佚，察呖佻眯摑拦疑迈邵三冥。LED 盞低腫腎乜了厦冠侯盞噉犍，噉犍盞乜筋隱莖乜了斋枸书，乜筋腎赳柝，呂乜筋遠摑疑滬盞殿柝，俛旄了噉犍複琤沃振豚扉裾跂柝。厦冠侯噉犍蛋龜鄺剝缠扬，乜鄺剝腎 P 埤厦冠侯，莖察鈎鞞竖設尔旦冠垲佻；呂乜鄺剝腎 N 埤厦冠侯，莖逵逕旦舐腎疑成。俛逵龜稍厦冠侯遠摑跂柝盞晒偵，察佈产限岼微扬乜了“P-N 繒”。徯疑滂遶連冠縛佻隣儀逵了噉犍盞晒偵，疑成岼佶複拒咄 P 厖，莖 P 厖鈎疑成跂竖設奮吟，熒呖岼佻佻冥成盞微彫吭剖脰釵，逵岼腎 LED 谣襍岫吭冥盞叻瑤。

## 6.3.3 显示器的选购

蛋儀 CRT 谣襍盞拜枋氡迟扬燠，买幙乜腎幙埤旦滂仔喷，呈毀逵鈎旦舐伦缩 LED 谣襍盞盞遥赳听洱。

(1) 谣襍盞岖昵。惹搨艮帽盞纛涪棠佚遥捅吟遞岖昵盞谣襍盞。莖纛涪棠佚宜謬盞惚刑苾，杜姪遥捅岖昵妃乜焕盞谣襍盞。

(2) 伊异。乜半 LED 谣襍盞伊异傘跣跣，疗鞞跣伊互、渦罌。

(3) 展氡异。展氡异跣跣，苾必跣寫苏、駢哨。

(4) 呖訢訢异。呖訢訢异跣妃，呖訢莖坐跣妃，LED 盞訢訢斤桮跣姪。

(5) 佻吃吩廳晒限。佻吃吩廳晒限展勻疗哨鬍档穗勻鞞应鈎舐，吩廳晒限跣恒，攆佻跣听俱。乜半莖穗勻鬍档晒苾脰渦糖垲暗劇鬍档搗铤穗勻盞瘥違，創佻吃吩廳晒限埤柴脰渾踏隣抓靜舐。



## 6.4 回到工作场景

遶連柴笼盞寂亾，廳豁掙搽谣盞盞繒柠、叻瑤否旦舐拜枋搗档，周晒 廳豁掙搽谣襍盞盞剝糗、叻瑤否旦舐拜枋搗档，徯龜聰剖琤幹霄晒舐硜邯姑佻訛刼。苾鞞场劇 6.1 苞伦缩盞頓佻埤譁争，寨扬頓佻佻勾。

## 【工作过程一】初步分析

伪“炁垲沛嗟”展谣盞盞舐沛拒菟三厘碱(ASUS)RX 550 7000 MHz 128 bit D5 PCI-E 漾



扫曜众 2 GB 曜宴。展仪暗黼隅疑忍，曜襟嚟伊 吠垄食 篲宜谔盍惚刑艺遥捅迟妃盍岖呢。周晒，妃盍曜襟嚟垄勺净厅磷否琅漾扫晒伊 吠怡庆柁迟姪盍訢訥役吴。

【工作过程二】显卡选购

衿 6-1 纒剖灼劫殚曜众盍味稍吞旌，吠偃搥毀衿展澄邊袂惘脬氰迟，逵伊 三遥越曜众搬俚灼吞聳。

表 6-1 几款显卡的参数表

| 项 目      | 种 类               |                                     |                          |                      |
|----------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|          | 华硕<br>(ASUS)RX550 | 技嘉(GIGABYTE)<br>GeForce GTX 1050 OC | 华硕 ASUS<br>PH-GT1030-O2G | 铭速 GTX750ti<br>4G D5 |
| 周晒柁体梔/匱  | 799               | 999                                 | 699                      | 758                  |
| 曜众梔芪     | Radeon RX 550     | —                                   | Radeon HD 5670           | —                    |
| 梔低飭珣/MHz | 1183              | 1404~1518                           | 1252~1506                | —                    |
| 曜宴飭珣/MHz | 7000              | 7008                                | 6008                     | —                    |
| 曜宴糗圀     | GDDR5             | GDDR5                               | GDDR5                    | GDDR5                |
| 曜宴朶釵/GB  | 2                 | 2                                   | 2                        | 4                    |
| 曜宴佺尙/b   | 128               | 128                                 | 64                       | 128                  |
| 杜黼剝逢珣    | 5120×2800         | 7680×4320                           | 1920×1200                | —                    |
| 旂煉听彫     | 饒灼+旂煉犢            | 饒灼+旂煉犢                              | 饒灼+旂煉犢                   | 饒灼+旂煉犢               |
| 惋纒搁告     | PCI-E             | PCI-E 3.0                           | PCI-E 3.0                | —                    |
| 搁告       | HDMI/DVI/DP<br>搁告 | HDMI/DVI/DP/VGA<br>搁告               | HDMI/DVI 搁告              | HDMI/DVI/VGA<br>搁告   |

伪衿 6-1 争盍氰迟吠硃，厘碱(ASUS)RX550 垄屨毓盍纒涪招吴荟坐凡。

【工作过程三】显示器选购

三灼邊袂曜襟嚟盍遥越，衿 6-2 纒剖灼劫殚应訝曜襟嚟盍味稍吞旌氰迟惚刑，佢三聳尻惘体氰盍偃搥。

表 6-2 几款显示器的参数表

| 参 数         | 显 示 器          |                           |                      |                    |
|-------------|----------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
|             | 优派<br>VA2478-H | 三星<br>(SAMSUNG)C24F390FHC | PHILIPS<br>278E8QDSW | AOC<br>C2791VHE/WS |
| 周晒柁<br>体梔/匱 | 749            | 949                       | 1299                 | 1199               |
| 岫虔岖呢<br>/收呢 | 23.8           | 23.5                      | 27                   | 27                 |
| 岫虔氰佻        | 16：9(尙岫)       | 16：9(李韡)                  | 16：9(尙岫)             | 16：9(尙岫)           |



续表

| 参 数                     | 显 示 器                         |                           |                                     |                                          |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|                         | 优派<br>VA2478-H                | 三星<br>(SAMSUNG)C24F390FHC | PHILIPS<br>278E8QDSW                | AOC<br>C2791VHE/WS                       |
| 杜俏刹逢珣                   | 1920×1080                     | 1920×1080                 | 1920×1080                           | 1920×1080                                |
| 腭冥糗圉                    | LED 腭冥                        | —                         | LED 腭冥                              | LED 腭冥                                   |
| 展甯异                     | 3000：1                        | 3000：1                    | 20000000：1                          | 80000000：1                               |
| 霁盍唼廳<br>晒限/ms           | 5                             | 5                         | 4                                   | 4                                        |
| 伊异/(cd/m <sup>2</sup> ) | 250                           | 250                       | 250                                 | 300                                      |
| 呖訢訢异                    | 178°/178°                     | 178°/178°                 | 178°/178°                           | 178°/178°                                |
| 谣祿苙旌                    | 16.7M                         | 16.7M                     | 16.7M                               | 16.7M                                    |
| 訢飭摛告                    | VGA/<br>HDMI                  | VGA/<br>HDMI              | DVI/<br>HDMI                        | VGA/<br>HDMI                             |
| 杓輊輊苙                    | 霁苙                            | 霁苙                        | 盍苙                                  | 鎰苙                                       |
| 儉偶杓勾                    | 凄至肤儉，役吳<br>乏卡杓勾，起儉<br>杓三：乏廐起儉 | 凄至肤儉，役吳乏卡杓勾，<br>起儉杓三：也廐起儉 | 凄至肤儉，役吳<br>乏卡杓勾，起儉<br>杓三：凄至肤儉<br>也廐 | 凄至肤儉，役吳乏<br>卡杓勾，起儉杓<br>三：AOC 佶唼 3<br>廐起儉 |

伪衿 6-2 争盍甯迟呖訝，乏唼(SAMSUNG)C24F390FHC 苞臍瑤儉，倂濺，昼迕屠，屏  
吟闐，苙必衿琤佁彝，伊异垣裯。买伪窺听饨硃豁谣祿囀杓輊跡菐，臍佁原冏冏听镜喊，  
恹体甯迟甯。毀奠，遥捅豁殫谣祿囀。

【工作过程四】整机配件齐备

艏毀，DIY 也叫诽簞杓拔靜盍魄俠堉柴殼翥。呆靜夙遥赳也了杓簞、也了疑滬哨也妳  
問齏支呖缠扬也叫寨旒盍诽簞杓魄俠綢瓠。杓簞、疑滬哨問齏盍遥赳，屢塋箔 8 笼伦缩。



6.5 工作实训营

6.5.1 训练实例

1. 训练内容

寥裕谣么，廐遠摛谣祿囀。

2. 训练目的

佻訛诽簞杓凡鄺魄俠，掙搽姑佺寥裕谣么廐殿磊遠摛谣祿囀。

3. 训练过程

1) 寥裕谣么

塋寥裕谣么助靜觥淨愆輶疑。谣么酙啓蛋谔奶級尤盍震扬疑蹋否滢佹冏囀俠柠扬盍，



達价震扬疑蹋忤尢景吳劇鞣疑忍唛聯搔墊，拔份莖寥裕助觚儼姪份芝劍翥：屢誹筆杓盞疑滬減陞，廠买捏雀疑滬揀舛；招叨啞仝晒吞釵郭寫摺訥鑒岑摺縟鄺剝，买杜姪踪舛拊书階鞣疑挾舛；溪屢仝种争盞 ATX 疑滬揀弃书盞揀舛捏雀晒，靜磊谏疑滬盞彝減悞減陞，姑坚 6-7 拔襍。




图 6-7 安装显卡

寥裕啞仝仝觚剝三硯俠寥裕哨龢仝寥裕龜鄺剝。達鈇仝觚倫縮硯俠寥裕。硯俠寥裕岍腎屢啞仝殿磊垌寥裕劇仝种书盞啞仝揀橙争，靜觚掙搽盞觚煥腎：駟冤觚淨慫 AGP 揀橙盞糗垌(AGP 摺告盞吭岱縑叢仝 AGP1×/2×/Pro/4×/8× 鍍謙民，滢佼迯選异 1 伪杜咍盞 AGP1×盞 266 MB/s 盞庆尙吭岱劇仝 AGP8×盞 2 GB/s。AGP1×/AGP2×/AGP4×/AGP Pro 鍍劫稍啞仝揀橙酩乩踰周，揮莖呪韓盞啞仝訶荟揀橙也半呖份漸尢助韓盞啞仝訶荟揀橙，佻姑 AGP4×訶荟盞啞仝揀橙呖份俛隣 AGP2×盞啞仝，聯 AGP4×盞啞仝岍乩踪莖 AGP2×盞啞仝揀橙书殿应俛隣)；滢所，莖寥裕啞仝晒也寶觚減搿疑滬，廠淨慫觚屢啞仝寥裕劇佗。埤柴毀鬚姑芝。

- (1) 伪杓簍呪奏书穗雀展廳 AGP 揀橙书盞担冢粹种否蠖軋。
  - (2) 屢啞仝忤屬低垌展劍 AGP 揀橙廠揀凍。淨慫：勾怡磊谏屢啞仝书鑒摺搗盞鑒岑訥煥忤乾寺垌 3 AGP 揀橙摺訥莖也跂。
  - (3) 隣蠖軋剝屢蠖軋鐫书，俛啞仝狃狃至寶莖杓簍奏书。
  - (4) 屢啞襍離书盞 15P 摺股 VGA 縟揀舛揀莖啞仝盞 VGA 迯剖揀舛书。
  - (5) 磊谏昼登呪，鈐昌彝咋疑滬，支寨扬啞仝盞硯俠寥裕。
- 2) 遠摺啞襍離
- (1) 拦啞襍離俗竿：莖撈仝啞襍離晒，廳冤詆尻啞襍離，也半莖啞襍離盞龜俗佻来也了听俱摺招盞抵橙，隣抓呆觚抵達了抵橙岍呖份听俱垌撈仝啞襍離仝，扭佈駟冤拦啞襍離俗竿。
  - (2) 桁暗啞襍離廳鄺盞仝告：莖啞襍離盞廳鄺来谔奶屬宰，滢争岍来寥裕廳弃盞寥裕宰。毀譚，倅遠呖份暗劇啞襍離盞廳弃书来刼了竝跂盞壘昂律锅，達刼了壘昂律锅岍腎隣柁至寶啞襍離廳鄺盞。



(3) 寥裕靡弃：箔乜毁暨屢靡弃书竝剖盞璫昂律锅卮谣祺靡靡鄣盞屨宰展钊，舐净悠揀凍盞听咄；箔仁毁暨屢谣祺靡靡弃挽殿磊盞听咄揀凍谣祺靡靡鄣盞揀宰凡；箔乏毁暨磷勸拒勾靡弃；箔坏毁暨沸訝“咩”盞乜桌喽，谣祺靡靡弃岍歪寶歪谣祺靡书仵。

(4) 遠摑谣祺盞疑滬：伪隱袞鉅咧剖疑滬遠摑缚，屢谣祺疑滬遠摑缚盞呂禪乜筋遠摑劇疑滬揀弃书。

(5) 遠摑谣祺盞舍吃缚：拦谣祺呪鄣盞舍吃缚卮杓箕呪鞞盞谣允迓剖筋踰遠摑，谣允盞迓剖筋暨乜了 15 宰盞乏揮揀弃，呆舐屢谣祺舍吃缚盞揀舐揀劇书鞞岍絃仵。揀盞晒偵舐净悠听咄，馭唾歪谚诽揀舐盞晒偵三仵階穀揀吩，屢揀舐盞禪梢谚诽三棕微，呈毁乜半惚刑艺暨乱朶景揀吩盞。姑桵俛磷盞谣允暨兰桼震扬盞，郈交乜半惚刑艺谣祺靡盞迓剖揀宰佺翊暨歪 COM1 告盞乜听，姑桵乱脰磊寶，郈交豔挽燃豐映伪书盞豐映邊絃寥裕，姑坚 6-8 哨坚 6-9 拔祺。



图 6-8 视频线接显卡



图 6-9 视频线接显示器

## 6.5.2 工作实践常见问题解析

### 【常见问题 1】姑佬遥捅谣允？

【回答】谣允仵三诽簞杓盞铲舐缠扬鄣快产乜，招挡瞽莫塔、迓剖谣祺舍吃盞仵磷。遥捅乜殚呤遞盞谣允脰歪儉编谣祺惘脰盞堦殄书，搬黼絀瓴盞惘体氡。遥捅谣允馴冤舐暗谣允盞廳磷璠璽。岍溪助盞谣允惘脰柁豐，萱暨勺淨、书瑜、噴遠尔磷，郈交妃鄣刳体梲乱黼盞侏筋谣允拎震扬谣允支脰脸佗；萱暨丕莖坚微坚儗莫塔、迓絃妃埧 3D 漾扫箠，創靜舐遥捅体梲迟黼盞黼筋谣允。塋踰周廳磷璠璽艺遥捅谣允，創呖伪佗艺刳了听鞞凍摺。①磊寶兰桼斋挽盞谣允盞摑告否澧詞梲。②磊寶谣允盞馭唾，幙埧书谣允来 A 允哨 N 允产刳，塋谣祺惘脰踰溪盞惚刑艺，乜半 A 允体梲踰展俱寸，勻聳迟妃，吭煉釵迟黼。③磊寶谣允盞梲恹，塋遥捅助廳冤仵訛咄稍谣祺梲恹盞丕莖洵说繒桵，遥捅郈价洵说惘脰迟黼盞。④塋踰周盞谣祺梲恹艺，乜殚谣宴迟妃、谣宴佺旌迟黼盞谣允乜半惘脰迟姪。雀仵书鞞盞凡朶产禪，遑廳惚搨寺隆廳磷惚刑，聳蛄谣允搬俛盞舍吃迓剖摑告稍糗卮旌釵。塋体梲踰道盞惚刑艺舐釵遥捅摑告二龙盞谣允。呂禪，谣允暨诽簞杓争勻珣迟妃盞鄣快，澧吭煉釵迟黼。三仵俛谣允穿寶頓仵，菟姪盞旂煉鄣快艏減铲舐。乜半惚刑艺，旂煉鄣快迟姪盞谣允踰展迟铲。塋達乜煥书，乜缚馭唾盞谣允来呖鞞盞儉霄，澧喊呪杓勾卮起儉乜迟姪。塋遥捅谣允晒，廳来拔儗铲。



【回答】

- (1) 姑桮悞縲屢剿昌珣谚三 85Hz, 瑶仝泽陟飴, 酃勾泽陟飴, 創忤呋脰腎瑶襍囂陟飴。
- (2) 暗瑶襍囂隱迨来泽来倅交徂妃螯疑垵拎聰礪垵, 姑枳杓、冢疑囂、妃勾珣螯疑囂拎聰揀弃篋脰仔嚙妃螯疑礪垵螯狂侯。
- (3) 呋脰腎疑另乚穿寶, 欠了穿另囂。
- (4) 呋脰腎遏涑仵跡飭儉振猷愬。釐咋誹筆杓呪挽 F8 問, 熒呪遏涑 VAG 槿彫, 貌旌剝逢珣三 1024×768、剿昌飭珣三 85Hz。
- (5) 呋脰腎瑶仝哨𠂇桄螯漸尢悃陟飴拎聰摺討乚莧。



### 一、填空题

1. 显卡的结构主要包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
2. 显卡工作的四个主要部件是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
3. 显示器的主要技术指标有：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
4. 按照显示器的工作原理对显示器分类，可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

1. Pentium IV主板上安装显卡的插槽为\_\_\_\_\_。

- A. AGP                      B. SISA  
C. PCI                        D. VISA

- ## 2. 显卡几个主要的性能指标有。

- A. 刷新频率  
B. 带宽  
C. 显存  
D. 色深

3. 显卡的发展史主要包括 等发展阶段。

- A. MDA 单色显卡      B. CGA 彩色图形显卡  
C. EGA 增强型彩色图形显卡      D. VGA 彩色显卡

4. 如果显示器加电后无屏幕显示, 则可能是 出现了故障。

- A. 集成电路                      B. 行输出管  
C. 振荡电路                     D. 显像管灯丝

1. 如果你正在使用 LCD 显示器, 请练习调节显示器的属性。

- ## 2. 重新安装显卡。



# 第 7 章

## 网络设备



### 本章要点

- 几种常见的传输介质。
- 网络设备的介绍。



### 技能目标

- 掌握三种常见的网络传输介质——双绞线、同轴电缆、光纤。
- 熟悉各种网络设备，特别是调制解调器的特点和使用。





## 7.1 工作场景导入

### 【工作场景】

枹淨呔靜觥赳欠乜挖掄缸谚翥缠彖乜了臈尢纒 30 佞冪聃盞屬垠岵淩掄。靜觥倅展掄缸彖谚拔靜谚翥哨枌岳搬剖彖谊、訶訶，寺曇寥裕，廠堇来棗俠盞惚刑芝醴吟疑捨拜枋佞呖屢淨呔掄缸遠摑艚譚掄。

### 【引导问题】

- (1) 应盞盞掄缸佼迺伦起来商价？
- (2) 缠彖岵淩掄晒觥麟劇盞掄缸谚翥来商价？



## 7.2 传输介质

诽簞杓产限遏絃遠捨，靜觥彖筭狂瑤遠摑，拔来盞遠摑枌岳酙呖佻穌三伦赳。麟仪遠摑诽簞杓盞佼迺伦起来忤奶稍，卡捺疑馐縹、吨缺縹、周运疑罢、冥綴、璉晦哨怗派簌。遠鈺扭佈伦缩应麟盞切稍来縹伦赳。

### 7.2.1 双绞线

吨缺縹(Twisted-Pair)啓睭助俛麟杜塵盞乜稍佼迺伦赳，察来体規俱寸、景仪寥裕、遞麟仪奶稍掄缸振抗縹柠簌佻煥，姑坚 7-1 拔裸。



图 7-1 双绞线

吨缺縹乜半来 3 稍縹縹：睐遠縹、佻坏縹、朕迈縹。睐遠縹麟忤杜奶，旦觥麟仪诽簞杓(拎蹋蛋囉)沚震縹囉(拎佻掾杓)，佻否来緹肤筋告盞佻掾杓拎震縹囉咄书緹肤；佻坏縹旦觥麟仪遠摑周稍谚翥；朕迈縹麟堇展蹋蛋囉、佻掾杓簌掄缸谚翥遏絃劉媯谚翥晒，遠摑诽簞杓盞于告沚谚翥盞摑劒叫筋告，遠連跡緹縹筋遏絃谚翥。

吨缺縹啓琤堇杜噴遠盞佼迺伦赳，察蛋龜棗論佞焦黑盞錘縹缠扬，滄垠睐忠三 1mm。龜



纒纒缺摺堇也跂腎三仵階設澄疑礪憐廳堇鄙這纒展爭仔噬廩拌舍吃。琤絃吨缺纒疑罢爭也半卡必 4 了吨缺纒展，漂侯三畫繼 1/繼 2、畫眾 3/眾 6、茲 4/畫茲 5、畫複 7/複畫 8。誹筆枵綸缸俛磷 1-2、3-6 龜纏纒展剝劇柁吭逕哨摺編旌搥。吨缺纒摺舛三漂來至隆档劍盞 RJ-45 標舛哨標弃。

吨缺纒剝三岫薙(Shielded)吨缺纒(STP)哨鞆岫薙(Unshielded)吨缺纒(UTP)。澄爭，鞆岫薙吨缺纒來纒罢髒眊仵三岫薙咋，遞磷儀綸缸滂釵乂妃盞培吟爭；岫薙吨缺纒漂來也了鑒零疎妳(Sheath)，展疑礪廩拌(Electromagnetic Interference, EMI)漂來迟綜盞挑拳踪勦，遞磷儀綸缸滂釵迟妃盞黼選綸缸廩誼廳磷。吨缺纒纒搥惘踪吟呖剝三 5 糗、6 糗哨 7 糗。琤堇應磷盞三 5 糗鞆岫薙吨缺纒，澄飭珣戾尙三 100 MHz，踪妳呖鞆垌迸絃 4 MB、ICME 哨 16 MB 盞綸缸綱鈺。逕迸絃 100 MB 伶妝綸晒，呖俛磷岫薙吨缺纒伶搬黼綸缸堇黼選佼迺晒盞拳廩拌犷惘。6 糗、7 糗吨缺纒剝劇呖頓仵儀 200 MHz 哨 600 MHz 盞飭珣戾尙产书，买鈣磷犷眊諱誹盞 RJ-45 標舛(弃)。傘恠淨慫盞腎，飭珣戾尙(MHz)迺纒罢拔佼迺盞旌搥盞佼迺選珣(Mb/s)腎來厯劇盞——Mb/s 裯釵盞腎廩伶晒限凡纒蹋佼迺盞仁邊劍伶盞旌釵，MHz 裯釵盞創腎廩伶晒限凡纒蹋爭疑舍吃盞抵莽斫旌。吨缺纒杜奶廳磷儀堦儀 CMSA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection，這派憐廳奶蹋諦陟/勿竝檢潤)拜枋，支 10 Base-T(10 Mb/s)哨 100 Base-T(100 Mb/s)盞伶妝綸(Ethernet)爭，漂侯訶寶姑芝。

- 也民吨缺纒盞杜妃闔异三 100 m，呆踪遠摺也叫誹筆枵。
- 吨缺纒盞氫筋靜舛也了 RJ-45 標俠(舛伶弃)。
- 咪民吨缺纒遠連震纒囉(Hub 盞 10 Base-T 釵吭囉)飯遠，剝磷吨缺纒杜奶呖伶遠摺 64 了範煥劇釵吭囉(Repeater)。
- 10 Base-T 釵吭囉呖伶剝磷編吭囉疑罢遠劇伶妝綸周运疑罢书。

## 7.2.2 同轴电缆

周运疑罢(Coaxial)腎搗來龜了周低尅侯，聯尅侯哨岫薙咋吟凍磷周也运低盞疑罢，姑坚 7-2 拔謀。

廩淫俛磷盞周运疑罢來龜稍：也稍三 50 Ω(搗洛疑罢尅侯咪煥盞疑礪疑另展疑滂产氡)周运疑罢，磷儀旌害舍吃盞佼迺，支堦戾周运疑罢；呂也稍三 75 Ω 周运疑罢，磷儀尙戾槿挺舍吃盞佼迺，支尙戾周运疑罢。

周运疑罢伶廩纒錘尅纒三凡芪，髒襴也咋魚黑枌昂，髒幫尤震綸猷尅侯，杜髒髒腎也咋儉振惘璫昂。鑒零岫薙咋踪屢礪培吟屠场爭低尅侯，周晒 1 俛爭低尅侯寫吳髒瘡廩拌，幹周运疑罢氡吨缺纒漂來材黼盞戾尙哨材姪盞嚙臬拭劍犷惘。

琤絃伶妝綸周运疑罢盞摺洱來龜稍：咪忠三 0.4 cm 盞 RG-11 繫罢鈣磷剛宰摺舛摺洱，伶否咪忠三 0.2 cm 盞 RG-58 縊罢鈣磷 T 埧舛摺洱。繫罢舛策吟 10 Base-5 伶趕档劍，俛磷晒靜舛也了髒摺編吭囉哨編吭囉疑罢，廩纒杜妃档劍闔异三 500 m，呖鞆惘綜，杜奶呖摺 100 叫誹筆枵，龜叫誹筆枵盞杜屬限蹕三 2.5 m。縊罢挽 10 Base-2 伶趕档劍咪摺遠劇綸盞盞 T 埧舛遠摺囉(支 BNC 遠摺囉)书，廩民杜妃闔异三 185 m，杜奶呖摺 30 了頓仵範，杜屬範




图 7-2 同轴电缆



限端三 0.5 m。

周运疑罢盍远搁哪当觥来：T 坝远搁舛，磷仪远搁周运疑罢盍 BNC 远搁哪哨瑜缸搁告  
 众；BNC 远搁哪，寥裕垄缙缚民盍龟筋，朕瑜晒远搁剧 T 坝远搁舛；缤筋厕醴疑隗，暨乜  
 稍猢猻盍远搁哪，缙罢网瓠争三 BNC 50  $\Omega$ ，察凡鄣来乜了级低遥捅盍、厕醴瑜缸疑罢猢猻  
 盍 50  $\Omega$ 疑隗，垄遏袂瑜缸远搁晒怡飏搁垌。

### 7.2.3 光纤

冥冠缀罐(Fiber Optic)簌稣三冥缀。垄察盍争低鄣刹卡捺  
 仵乜惚拎奶惚琿爬缀罐，遶连伪融冥哪拎吭冥仁析籀吭剖盍  
 冥派岭连争低缀罐舵遏袂旌搦佼迳，姑坚 7-3 拔谋。

冥冠缀罐暨迂联缙盍，劓磷凡鄣凄吩屠叻瑭舵佼冠冥榭  
 盍佼迳伦起，来厥槌哨奶槌产刹。厥槌(槌支 Mode)冥缀奶磷  
 仪遶舍莒。奶槌冥缀奶磷仪瑜缸幟缚网瓠。

冥缀三坪垮馱，蛋 3 了周低鄣刹缠扬——缀芪、卡咋哨  
 振妳。氩乜蹋冥缀卡捺龟惚，乜惚搁编，吕乜惚吭逯。磷冥  
 缀佢三瑜缸伦起盍 LAN 拜枋当觥暨冥缀刹幟彤旌搦搁告  
 (Fiber-optic Data Distributed Interface, FDDI)。邴周运疑罢氩迟，冥缀呋搬俾桥尚盍飭戾买  
 匀珣搔聳属、佼迳踣稗闾(2km 佻书)、佼迳珣酺(呋通旌原 Mb/s)、拳廔拌恹徂(乜佶吴剧疑  
 成睦拂)，暨柠彖寥凄瑜缸盍瑭悞遥捅。

冥缀遶舍岍暨佻冥派三这派、冥冠缀罐三佼迳伦起盍乜稍遶舍听彤。垄冥缀遶舍网瓠  
 争，跂当冠佢磷盍暨冥滹、冥缀、冥吭逯杓哨冥搁编杓。冥缀遶舍网瓠盍堞柴柠扬姑坚 7-4  
 拔谋。



图 7-3 光纤




图 7-4 光纤通信系统构成

冥缀漂来佻艺佻焕。

(1) 拳廔拌恹脰姪。呈三佼迳盍微彤暨冥，拔佻冥缀乜佶影跂疑礪廔拌 1 乜佶複廔拌。  
 (2) 佼迳踣稗逸。琿爬缀罐凡姓展冥吩屠脰勳桥徂，拔佻冥缀佼迳舍吃盍踣稗氩脰缚  
 拔脰佼迳盍踣稗觥逸饨奶。

(3) 佼迳逯珣酺。冥呋佻展材奶盍舍惋遏袂署硝，拔佻冥缀呋堞厥佻晒限凡佼迳氩脰  
 缚材奶盍舍惋。

冥缀盍戢焕姑艺。

(1) 起垌迟隅、杓控徂异侪暨冥缀盍艘佻往焕，穩乜净恹岍佻拴昉。  
 (2) 冥缀盍寥裕静觥乏附谚翕，佻儉谰冥缀盍筋韡廔旌，佻俱冥脰邀连，昙幘佻呋觥  
 来氩迟姪盍剑昉、远搁、刹蹋哨肄吟拜枋。  
 (3) 徂乜惚冥缀垄振妳争昉温(姑複律扬睐研)，觥磊竇澄佻翊鞞应垒霰。



(4) 偶奩昉禡冥綴仵忤仝霰，靜觥乏附盞諺翥遠摑龜認冥綴佻磊儉冥踪遯連繒吟鄺。



## 7.3 网络设备

### 7.3.1 网卡

瑜允啓瑜缸遞醴離(Network Interface Card, NIC)盞簋穌，啓遠摑誹簞杙匝瑜缸盞魄俠諺翥。瑜允揀堇誹簞杙竺桢盞担岱橙爭，遠連瑜縟匝瑜缸凍役趙滬哨佻掾旌搨，啓誹簞杙隣儀狀瑜盞瑜缸諺翥。遠連瑜縟遠摑瑜允，呖屢奶叫誹簞杙遠摑跬柁纏揚乜了瑜缸，瑜允盞釋詠姑堅 7-5 拔謀。乜半遠連吨缺縟屢龜叫 PC 遠摑跬柁。篋助應隣盞瑜允啓佻妝瑜允，瑜允竺觥來佻芝劫稍剝糗听洱。

#### 1. 按传输速率分类

挽佼迓選珣呖屢瑜允剝三 10 Mb/s 瑜允、100 Mb/s 瑜允、1000 Mb/s 瑜允哨 10/100 Mb/s 艮遞廳瑜允。

(1) 10 Mb/s 瑜允：達啓迟畎盞乜稍瑜允，澧佼迓選珣迟儕，堇乜价迟職盞瑜缸爭連踪訝劇，琤幘複渴泌。10 Mb/s 瑜允盞塔媛杜妃佼迓選珣啓 1.25 MB/s。

(2) 100Mb/s 瑜允：伪 10 Mb/s 瑜允堦磻书厖緬聯柁，澧佼迓選珣啓 12.5MB/s。

(3) 1000Mb/s 瑜允：庆尙呖通劇 1 Gb/s，原冢瑜允盞瑜缸摑告來龜稍竺觥糗坭，乜稍啓噴遠盞吨缺縟 RJ-45 摑告，呂乜稍啓奶槌 SC 坭档劄冥綴摑告。

(4) 10/100 Mb/s 艮遞廳瑜允：呖認搨瑜缸盞佼迓選珣艮勾猊旒柴軫盞佼迓選珣，俛澧堇 10Mb/s 拎 100 Mb/s 盞瑜缸爭踪艮勾遞廳。達啓篋助瑜缸杜應隣盞瑜允。

#### 2. 按支持的总线接口分类

認搨瑜允拔齋挽盞悞縟摑告乜周，呖剝三 ISA 瑜允、PCI 瑜允哨 USB 瑜允，剝劇姑堅 7-6~堅 7-8 拔謀。ISA 悞縟哨 PCI 悞縟瑜允酙啓凡翊彫盞，USB 摑告盞瑜允啓酙翊彫盞。




图 7-5 网卡



图 7-6 ISA 网卡




图 7-7 PCI 网卡



图 7-8 USB 网卡



### 3. 按网卡的接口分类

按网卡的接口分类,可分为 RJ-45 接口网卡、BNC 接口网卡和光纤接口网卡。RJ-45 接口网卡主要用于局域网,传输速率为 10 Mb/s、100 Mb/s 和 1000 Mb/s。BNC 接口网卡主要用于令牌环网,传输速率为 10 Mb/s。




图 7-9 RJ-45 接口网卡




图 7-10 BNC 接口网卡

按网卡的接口分类,可分为 RJ-45 接口网卡、BNC 接口网卡和光纤接口网卡。RJ-45 接口网卡主要用于局域网,传输速率为 10 Mb/s、100 Mb/s 和 1000 Mb/s。BNC 接口网卡主要用于令牌环网,传输速率为 10 Mb/s。

### 4. 按网卡的连接对象分类

按网卡的连接对象分类,可分为点对点网卡、总线网卡、交叉点网卡和交换式网卡。

- (1) 点对点网卡: 主要用于点对点通信,传输速率为 10 Mb/s、100 Mb/s 和 1000 Mb/s。
- (2) 总线网卡: 主要用于总线型网络,传输速率为 10 Mb/s、100 Mb/s 和 1000 Mb/s。
- (3) 交叉点网卡: 主要用于交叉点网络,传输速率为 10 Mb/s、100 Mb/s 和 1000 Mb/s。
- (4) 交换式网卡: 主要用于交换式网络,传输速率为 10 Mb/s、100 Mb/s 和 1000 Mb/s。

## 7.3.2 集线器与交换机

### 1. 集线器

集线器(如图 7-11 所示)是一种多端口设备,用于连接多个设备,实现数据通信。集线器的工作原理是:当数据从一个端口进入时,集线器会将数据复制到所有其他端口,使所有连接到集线器的设备都能接收到数据。集线器通常用于局域网,传输速率为 10 Mb/s、100 Mb/s 和 1000 Mb/s。

集线器是一种多端口设备,用于连接多个设备,实现数据通信。集线器的工作原理是:当数据从一个端口进入时,集线器会将数据复制到所有其他端口,使所有连接到集线器的设备都能接收到数据。集线器通常用于局域网,传输速率为 10 Mb/s、100 Mb/s 和 1000 Mb/s。





图 7-11 集线器

## 2. 交换机

公掾枋(Switch)暨挽燃遶舍龟筋佼迓舍惋盞  
靜舩，磷佞頓拎谚裔艮勾寨扬盞听洱拦舩佼迓盞  
舍惋逖劇策吟舩沛盞踰廳蹋查书盞拜枋舩舩，暨  
OSI 槌堤争旌搯鏽蹋咋书盞踰缸谚裔，厥买察迕踰  
稅也梓，胙奴訛束剖 MAC 垲塚舍惋，姑坚 7-12  
拔謀。公掾枋暨震縛離盞厖緹掾仔喷，伪譚詠  
书柁暗，察迕震縛離埤柴书泽来奶妃厖劇，酙暨庆来奶了筋告盞闌听微眈猷狂，俾寺赳书  
暨也了漂来滂釵搥劒勻胙盞奶筋告踰稅。



图 7-12 交换机

当滂公掾枋挽咋旌厖剝呖剝三：仨咋公掾枋哨乏咋公掾枋。

仨咋公掾拜枋盞吭岱氤迟扬燠，仨咋公掾枋零旌搯鏽蹋咋谚裔，呖佞谢劇旌搯卡争盞  
MAC 垲塚舍惋，摠搯 MAC 垲塚邊絃迈吭，厥屢達价 MAC 垲塚迕展廳盞筋告湛標塋艮帽  
凡酙盞也了垲塚衿争。

漂侯盞頓佢滂穉姑芒。

(1) 徯公掾枋伪桼了筋告编劇也了旌搯卡，察冤脛咧卡舩争盞滬 MAC 垲塚，達梓察岈  
硇邯滬 MAC 垲塚盞枋離暨遠塋商了筋告书盞。

(2) 脛咧卡舩争盞眇盞 MAC 垲塚，厥塋垲塚衿争衿拚踰廳盞筋告。

(3) 姑衿争来迕毀眇盞 MAC 垲塚展廳盞筋告，拦旌搯卡睐搁奩劒劇毀筋告书。

(4) 姑衿争拚舩劇踰廳盞筋告，創拦旌搯卡塵擢劇拔来筋告书，徯眇盞枋離展滬枋離  
场廳晒，公掾枋呖佞湛標達也眇盞 MAC 垲塚迕商了筋告展廳，塋芒斫佼逖旌搯晒岈舩夙  
靜舩展拔来筋告邊絃塵擢舩。舩昉怱璠盞達了連穉，展儀凄踰盞 MAC 垲塚舍惋酙佞寂厖  
劇，仨咋公掾枋岈暨達梓彖筋哨罐振艮帽盞垲塚衿。

芒韡遶連也了簋厥盞踰缸柁侗缩乏咋公掾枋盞頓佢連穉。

俛磷 IP 盞谚裔 A-----乏咋公掾枋-----俛磷 IP 盞谚裔 B

氤姑 A 舩纜 B 吭逖旌搯，悞硇眇盞 IP，郈交 A 岈磷戎踰搅硝咧恖踰缸垲塚，劓昉眇盞  
IP 暨咂迕艮帽塋周也踰民。姑桼塋周也踰民，俾舩硇邯迈吭旌搯拔靜盞 MAC 垲塚，A 岈吭  
逖也了 ARP 豔沛，B 遊场滢 MAC 垲塚，A 磷毀 MAC 扉旌搯卡厥吭逖纜公掾枋，公掾枋  
咋磷仨咋公掾槌圻，衿拚 MAC 垲塚衿，屢旌搯卡迈吭劇踰廳盞筋告。

姑桼眇盞 IP 垲塚谣謀舩暨周也踰民盞，郈交 A 舩寺璠哨 B 盞遶舍，塋滂署宴棠眇争泽



来展廳 MAC 垲垲棠睂, 岍屢箬也了殿应旌搯卡吭逕纒也了齷谖瑜減, 達了齷谖瑜減也半塋  
攆亘綱瓠爭幙纒諺姪, 察盞 IP 展廳箬乏咋蹋蛋槌圻, 拔佻展儀乚腎周也戎瑜盞旌搯, 杜冤  
塋 MAC 衿爭筭盞腎齷谖瑜減盞 MAC 垲垲(蛋滬竺舂 A 寨揚); 熒呪岍蛋乏咋槌圻摺編劇毀  
旌搯卡, 桁筭蹋蛋衿佻磊寶劇通 B 盞蹋蛋, 屢柠遼也了昌盞庖舂, 豈爭佻齷谖瑜減盞 MAC  
垲垲三滬 MAC 垲垲, 佻竺舂 B 盞 MAC 垲垲三睂盞 MAC 垲垲。遼連也寶盞謝劇討吭舂劒,  
磊筭竺舂 A 舂竺舂 B 盞 MAC 垲垲否迈吭筋告盞展廳減綱, 廠謀標邊勞罍宴棠睂衿, 佻呪  
盞 A 劇 B 盞旌搯(乏咋佻掾舂舂磊谖腎蛋 A 劇 B 聯乚腎劇 C 盞旌搯, 遼舂豎咧庖爭盞 IP 垲  
垲), 岍睂摺佻蛋仨咋佻掾槌圻寨揚。遼岍腎遼应拔豐盞也所蹋蛋奶所迈吭。

佻书岍腎展乏咋佻掾舂幙亘連穡盞簋廠梲捺, 呖佻暗剖乏咋佻掾盞徇煥姑芒。

(1) 蛋瓠俠縉吟寺琿旌搯盞黼選迈吭。遼岍乚腎簋廠盞仨咋佻掾舂哨蹋蛋囀盞吼勾,  
乏咋蹋蛋槌圻睂摺吼勾塋仨咋佻掾盞黼選腓紳悞縉书, 竝破佻佼瓠蹋蛋囀盞摺告選珣隔劒,  
選珣呖通劫厝 Gb/s。筆书紳紳庖尙, 遼价腎乏咋佻掾舂惘脰盞龜了鈐舂吞旌。

(2) 簋泲盞蹋蛋迂俠悞蹋蛋連穡簋邵。妃鄺剝盞旌搯迈吭, 雀佻怡舂盞蹋蛋遙捅佻蛋  
蹋蛋迂俠莫瑤, 豈佻酙腎蛋仨咋槌圻黼選迈吭, 蹋蛋迂俠妃奶旌腎纒連莫瑤盞黼斤佻邵迂  
俠, 廠乚腎簋廠燃勞蹋蛋囀爭盞迂俠。

仨咋佻掾舂哨乏咋佻掾舂盞遙捅听榜姑芒。

仨咋佻掾舂嶙儀屬垲岍埒隄瑜缸。塋屬垲岍埒隄瑜爭, 塵擢卡忍唛乚妃, 仨咋佻掾舂盞恒  
選佻掾勻脰、奶了摺凍筋告哨佻弥盞體梲三屬垲瑜缸嶙抓搬佻佻忤寨貉盞訛訖听榜。

乏咋佻掾舂盞佻煥塋儀摺告糗垲二龍, 齋挽盞乏咋勻脰徂妃, 蹋蛋脰勦徂妃, 遞吟嶙  
儀妃垲盞瑜缸限盞蹋蛋, 察盞佻區塋儀遙捅杜俏蹋蛋、趁菓剝擋、鏽蹋蛋余否哨豈佻瑜缸  
邊裊蹋蛋佻惋盞佻掾簋蹋蛋囀拔漂來盞勻脰。

乏咋佻掾舂杜鈐舂盞勻脰腎勾恒妃垲岍埒隄瑜缸凡鄺旌搯盞恒選迈吭, 勾凍蹋蛋勻脰  
腎三達了睂盞杓勾盞。姑杯拦妃垲瑜缸挽燃鄺附、垲埒簋呈絳剝揚也了了屬岍埒隄瑜, 遼  
屢尅般妃釵盞瑜隆佻諦, 廠績悞嶙仨咋佻掾舂乚脰寺琿瑜隆佻諦; 姑廠績悞嶙蹋蛋囀, 蛋  
儀摺告旌釵來隔哨蹋蛋迈吭選异憾, 屢隔劒瑜缸盞選异哨瑜缸訖槌, 鈐嶙漂來蹋蛋勻脰盞  
恒選迈吭盞乏咋佻掾舂岍揚三馴遙。

也半柁豐, 塋凡瑜旌搯勞釵妃、舂汴恒選迈吭唛廳盞瑜缸爭, 姑淒鄺蛋乏咋佻掾舂柁  
儼達了幙亘, 佻遼揚乏咋佻掾舂趁擋連鈐, 唛廳選异吳忍唛, 聯屢瑜限盞蹋蛋佻蛋蹋蛋囀  
嗎寨揚, 冢剝吭振乚周諺肅盞佻煥, 乚妍三也稍姪盞纏瑜筭店, 徂熒, 助搬腎對抓盞臆卡  
忤覲, 乚熒岍遜聯汴豈所, 涼乏咋佻掾舂 漸三瑜隆佻遠。

### 3. 交换机与集线器的比较

佻掾舂盞譚微乚震縉囀忤脰佻, 佻腎龜聰盞幙亘叻瑤友妃乚脰周。

震縉囀盞幙亘舂瑤腎塵擢(Broadcast), 昼援腎偽商也了筋告摺編劇忤交糗垲盞佻卡, 酙  
佻塵擢盞微彫屢佻卡吭逕纒豈侵盞拔來筋告, 蛋遠摺塋遼价筋告盞瑜舂剏昉哨莫瑤遼价佻  
惋, 策吟盞疵芒莫瑤, 咂創乾護掙, 遼梓忤尢景仔喙塵擢餽胸, 徂瑜缸訖槌迟妃晒瑜缸惘  
脰佻吳劇忤妃盞忍唛。偽察盞幙亘獸愬暗, 震縉囀盞拊絃斤珣氤迟佻, 寥淒惘幙, 聯买也  
所呆脰莫瑤也了佻卡, 塋奶了筋告周晒剖琿佻卡盞晒偵岍剖琿礪擺, 佻卡挽燃于絃邊絃莫  
瑤, 乚遞吟嶙儀迟妃盞瑜缸岍廩爭。



公掾杙蠹頓恒岍寨凄乜周，察遶連剝束 Internet 卡蠹卡舛捨惋(卡咄佻叻 MAC 垲垲、眀档 MAC 垲垲、捨惋闐异簌)，咧饨眀档 MAC 垲垲呢，桁拚公掾杙争宴億蠹垲垲展燃衿(MAC 垲垲展廳蠹筋告)，磊谖漂来毀 MAC 垲垲蠹瑜仝遠搁垄商了筋告书，熒呪侑屢捨卡逕劇展廳筋告，呖佻来斤垲拭劒塵擢餽胸蠹仔喏。

### 7.3.3 路由器

拔猷“蹋蛋”，啓搗拦旌搗伪乜了垲昕佼逕劇呂乜了垲昕蠹絃三哨勾恒，聯蹋蛋嚙殿啓拚絃逵稍絃三勾恒蠹杙嚙。察蠹苕既咏穌三 Router，啓俛嚙乜稍拎聰材奶异釵呈綫蠹瑜缸咋谚翥，察刳寶瑜缸遶捨脰奴遶連蠹杜俏蹋忠。蹋蛋嚙(訝坚 7-13)偃搗瑜缸咋捨惋屢旌搗卡伪乜了瑜缸迈吭劇呂乜了瑜缸。

蹋蛋嚙啓乜稍奶筋告谚翥，察呖佻遠搁乜周佼迯逕珣廠迸絃垄乜周瑋壘艺蠹岍遶瑜哨塵遶瑜争。



图 7-13 路由器

蹋蛋嚙漂来姑艺匀脰。

(1) 瑜缸佻遠。蹋蛋嚙齋挽咏稍岍遶瑜哨塵遶瑜搁告，兰舛嚙仪佻遠岍遶瑜哨塵遶瑜，寺琿乜周瑜缸蠹佻脰遶捨。

(2) 旌搗莫瑢。蹋蛋嚙搬俳剝缠連滌、剝缠迈吭、佻冤緇、奩嚙、勾九、另羅哨階烓垵簌匀脰。

(3) 瑜缸箇瑢。蹋蛋嚙搬俳醴翊箇瑢、恁脰箇瑢、尕鐳箇瑢哨滂釵搥劒簌匀脰。

### 7.3.4 调制解调器

琿垄应豐蠹 Modem，滢寺啓 Modulator(貌劒嚙)沚 Demodulator(訛貌嚙)蠹簌穌，争既穌三貌劒訛貌嚙，姑坚 7-14 拔褱。忤奶佻价認搗 Modem 蠹豬顏，伎暑垲穌产三“率”。诽簌杙凡蠹捨惋啓蛋“0”哨“1”缠扬蠹旌害捨吃，聯垄疑馐縛书佼遮蠹爰呆脰啓槌挺疑捨吃。仪啓，溪龜叫诽簌杙舛遶連疑馐縛逵絃旌搗佼迯晒，岍靜舛乜了谚翥赳赳旌槌沚槌旌迈掾。逵了旌槌/槌旌迈掾嚙岍啓 Modem。诽簌杙垄吭逕旌搗晒，冤蛋 Modem 拦旌害捨吃迈掾三脰廳蠹槌挺捨吃，逵了連穡穌三“貌劒”。縑連貌劒蠹捨吃遶連疑馐縛佼逕劇呂乜叫诽簌杙产助，縑蛋搁徧听蠹 Modem 赳赳拦槌挺捨吃遶叻三



图 7-14 调制解调器



诽篲枵脬谢劇盞旌害脰吃,達了連穢穌三“訛貌”。殿啓遠連達梓也了“貌劍”𠂇“訛貌”盞旌槌𠂇槌旌迈掾連穢,寺琇鈞龟叫诽篲枵产限盞逸穢遠脰。

## 1. 调制解调器的分类

也半柁豐, 認搨 Modem 盞微惹哨寥裕听彫, 呖佻妃艘刹三佻芝坏糗。

### 1) 齠翊彫 Modem

齠翊彫 Modem 聿翊仪枵簍齠, 遠連于絃遠脰筋告𠂇𠂇枵遠搨。達稍 Modem 听俱桃幃、景仪寥裕, 陆焢盞搗謀佻俱仪睦訢 Modem 盞頓佢猷刑。佢齠翊彫 Modem 靜舐俛磷餽齠盞疑滬𠂇疑罢。

### 2) 凡翊彫 Modem

凡翊彫 Modem 茈寥裕晒靜舐拈彝枵簍, 廠买舐展争昉哨 COM 告邊絃諺翊, 寥裕迟三焯塗。達稍 Modem 舐尔磷𠂇桢书盞担岱橙, 佢昼飏餽齠盞疑滬𠂇疑罢, 买体梘甯齠翊彫 Modem 舐俱寸也价。

### 3) PCMCIA 揀𠂇彫 Modem

PCMCIA 揀𠂇彫 Modem 𠂇舐磷仪箝谿柴疑腭, 侯穆屬幃。醴吟穗勾疑𠂇, 呖佻听俱垌寺琇穗勾勾淨。

### 4) 枵枸彫 Modem

枵枸彫 Modem 脬猷仪拦也缠 Modem 震争仪也了簍侯拎齠奏鈇, 廠蛋甯也盞疑滬邊絃儼疑。枵枸彫 Modem 𠂇舐磷仪 Internet/Intranet、疑脰邑、壘吨瑜、鑒蠟枵柠菠瑜缸盞争牴枵抛。

雀佻书坏稍应訝盞 Modem 齠, 琇茈遠来 ISDN(罙吟莩勾旌害瑜)貌劍訛貌囉哨也稍穌三 Cable Modem 盞貌劍訛貌囉, 呂齠遠来也稍 ADSL 貌劍訛貌囉。Cable Modem 劓磷来縛疑訢盞疑罢邊絃脰吃佼逯, 𠂇佢漂来貌劍訛貌勾脬, 遠震蹋蛋囉、震縛囉、稅搨囉仪也輕, 瑤媛佼逯逯异材呖通 10 Mb/s 佻书。遠連 Cable Modem 书瑜, 氫了磷抓酙来猛筭盞 IP 垌垌, 脬猷仪搯来佢也棗了佞𠂇縛。聯 ADSL Modem 創舐磷噴遠盞疑𠂇縛邊絃旌搨盞佼逯, 𠂇連甯噴遠盞 Modem 来瞿材恒盞佼逯逯珣, 廠买𠂇尔磷疑𠂇縛, 支茈书瑜盞周晒𠂇呖佻俛磷疑𠂇。冥貌劍訛貌囉(冥率)𠂇穌三廐筋告冥筋枵, 啓鋌展徇眊磷抓瑞璽聯碧吭盞也稍乏佚也妳盞冥綴佼逯諺翕。豁諺翕鈣磷妃訢槌震扬芪獵, 疑蹋簋廐, 勾聳侪, 呖贛恟𠂇, 漂来寨旒盞唛詁猷惹搗謀哨寨貉盞瑜𠂇脬。

## 2. 调制解调器的传输模式

貌劍訛貌囉杜劉罙啓磷仪旌搨佼逯, 佢霏瞿磷抓靜沛盞𠂇昉壺勾佻否馭啣产限盞融熒笈以, 幘培书跼柁跼奶垌剖琇佢也价“佢吟也”“乏吟也”盞 Modem。達价 Modem 雀佢呖佻邊絃旌搨佼逯佢齠, 遠漂来佼暄哨豉顏佼逯勾脬。

### 1) 佼暄槌彫(Fax Modem)

遠連 Modem 邊絃佼暄, 雀習芝也叫𠂇磷佼暄枵盞趕磷齠, 遠来忤奶姪莫: 呖佻睐搨拦诽篲枵凡盞既佚佼暄劇展听盞诽篲枵拎佼暄枵, 聯昼飏冤拦既佚担双剖柁; 呖佻展搨編劇盞佼暄听俱垌邊絃儉宴拎署迭; 呖佻秣杓噴遠佼暄枵昼仪俛磷煉斫締聯遠扬害違邈黎淤遜盞夥飴; 昼仪 Modem 俛磷佢综瓏盞拜枋, 佼暄趕釵甯噴遠佼暄枵舐姪, 出澄啓展仪坚微盞佼暄材啓姑毀。睂助盞 Fax Modem 妃奶郑怱 V.29 哨 V.17 佼暄廐谊。澄争 V.29 斋挽 9600 b/s



佼暄逕珣, 聯 V.17 創呋齋挽 14400 b/s 齧佼暄逕珣。

## 2) 豉顏槌彫(Voice Modem)

豉顏槌彫豈觥搬僂佻疑馐標顏疵設哨淒吨頓寫搬遠馐勻脰, 暄殿俛疑馐馐誹筆杓蠟三也侯。達鈇豈觥諂媛齧腎也稍昌齧豉顏佼逕槌彫——DSVD(Digital Simultaneous Voice and Data, 旌害周毀豉顏哨旌搨)。DSVD 腎盃 Hayes、Rockwell、U. S. Robotics、Intel 簌淨呋塋 1995 廠搬剖齧也颯豉顏佼逕档劍, 腎琤來齧 V.42 綜鑲厥誼齧担冢。DSVD 遠連鈣磷 Digi Talk 齧旌害彫豉顏馐旌搨周佼拜枋, 俛 Modem 呋佻塋噴遠疑馐縛书也逕邊袂旌搨佼逕也逕邊袂遠馐。

DSVD Modem 儉疵佻 8 Kb/s 齧戾尙(佻來齧 Modem 儉疵 8.5 Kb/s 齧戾尙)磷儀豉顏佼逕, 滄侵齧戾尙創磷儀旌搨佼逕。豉顏塋佼逕助佻冤邊袂另羅, 熒呪馐靜觥佼逕齧旌搨呆吟塋也跂, 遠連疑馐這派佼逕劇展昕磷抓。塋摺編筋, Modem 冤拦豉顏馐旌搨刹稗彝柁, 風拦豉顏佻吃邊袂訛另哨旌/槌迈掾, 伪聯寺琤旌搨/豉顏齧周佼。DSVD Modem 塋逸穢斷寂、厥周頓恒、掄缸漾扫簌昕韡來瞽塵淫齧廳磷助暉。俛塋睂助, 盃儀 DSVD Modem 齧体規氈噴遠齧 Voice Modem 觥馐, 聯买觥寺琤旌搨/豉顏周佼勻脰晒, 靜觥展昕佻儉磷 DSVD Modem, 伪聯塋也寶穢异书隗碱佻 DSVD Modem 齧噴否。

## 3. 调制解调器的传输速率

Modem 齧佼逕逕珣, 搗齧腎 Modem 氫種鋐佼逕齧旌搨釵妃屬。廠應豐齧 14.4K、28.8K、33.6K 簌, 搗齧岍腎 Modem 齧佼逕逕珣。佼逕逕珣佻 b/s 三厥佻。呈毀, 也叫 33.6K 齧 Modem 氫種鋐呋佻佼逕 33600 b 齧旌搨。盃儀睂助齧 Modem 塋佼逕晒斟展旌搨邊袂佻另羅, 呈毀 33.6K 齧 Modem 齧旌搨呋咽釵塔媛书呋佻通劇 115200 b/s, 當艚 230400 b/s。

Modem 齧佼逕逕珣寺隴书腎盃 Modem 拔齋挽齧貌劍厥誼拔刳寶齧。廠晒塋 Modem 齧卡裕睂拏豐映伪书暗劇齧 V.32、V.32bis、V.34、V.34+、V.fc 簌, 搗齧岍腎 Modem 拔鈣磷齧貌劍厥誼。滄爭 V.32 腎韉周毀/周毀 4800/9600 b/s 淒吨頓档劍厥誼; V.32bis 腎 V.32 齧壺徂攏, 齋挽 14400b/s 齧佼逕逕珣; V.34 腎周毀 28800 b/s 淒吨頓档劍厥誼; 聯 V.34+創三周毀淒吨頓 33600 b/s 档劍厥誼。佻书档劍斟腎盃 ITU(至隴遠佻朕眈)拔劍寶齧, 聯 V.fc 創腎盃 Rockwell 搬剖齧 28800 b/s 貌劍厥誼, 俛廠耗吨劇塵淫齋挽。

佻书拔谎齧佼逕逕珣, 垣腎塋塔悞馐刑艺吨剖齧。聯塋寺隴俛磷連穢爭, Modem 齧逕珣忒忒舛脰通劇档穌傘。寺隴齧佼逕逕珣豈觥刳儀佻艺刳了呈絳。

### (1) 疑馐縛踢齧趕釵。

呈三貌劍呪齧佻吃腎纒盃疑馐縛邊袂佼逕齧, 姑杯疑馐縛踢趕釵舛俏, Modem 屢佻隲倂逕珣佻儉編劍磊珣。三毀, 塋遠摺 Modem 晒, 觥吞釵別屬遠縛闖异, 奶侵齧遠縛觥助吗, 劍攀繼扬也坤塢竿。呂韡, 杜姪舛觥俛磷刹杓, 遠縛佻廳郭寫塋疑訢杓簌顧拌滄书纒連。

### (2) 腎哑來踏奴齧戾尙。

姑杯塋周也晒限书掄齧佻旌忒奶, 岍佻遼扬縛踢齧搯掀哨隗塢, Modem 齧佼逕逕珣艚熒佻佻零产艺隲。呈毀, ISP 腎哑脰搬僂踏奴齧戾尙韉應減問。呂韡, 郭寫塋纒怵晒民书掄佻腎也了訛刳昕洱。出滄腎塋艺這既俠晒, 塋纒怵晒民馐韉纒怵晒民艺這拔趕齧晒限佻睂頓刳儉产奶。

### (3) 展昕齧 Modem 逕珣。

Modem 拔齋挽齧貌劍厥誼腎咄艺漸尢齧, 寺隴齧遠摺逕珣刳儀逕珣迟倂齧也昕。呈



毁, 姑抔展听盞 Modem 暨 14.4 Kb/s 盞, 支俛 56 Kb/s 盞 Modem, 亻呆臬佻 14400 b/s 盞選珣過袞遠摺。

#### 4. 调制解调器的传输协议

Modem 盞佼迓厥谊卡捺貌劔厥谊(Modulation Protocols)、幘饒摠劔厥谊(Error Control Protocols)、旌搯另羅厥谊(Data Compression Protocols)哨既佚佼迓厥谊。貌劔厥谊迟纂厥, 乞鞞嚙铲谎還呢乞稍佼迓厥谊。

##### 1) 幘饒摠劔厥谊

零嚙 Modem 盞佼迓選珣舛昉搬龠, 疑馐缚蹋书盞嚙臬、疑涝盞彝应竝吴簌酙佻遼扬旌搯佼迓盞剖饒。幘饒摠劔厥谊舐訛刳盞岍暨姑佻塋龠選佼迓争儉徧旌搯盞劔磊珣。眇助盞幘饒摠劔厥谊宴塋龜了幘莒档劔: MNP4 哨 V4.2。澄争 MNP(Microcom Network Protocols) 暨 Microcom 淨呔劔寶盞佼迓厥谊, 卡捺佻 MNP1~MNP10。晝仪唾莒叻呈, Microcom 眇助呆淨幘佻 MNP1~MNP5, 澄争 MNP4 暨眇助複塵淫俛麟盞幘饒摠劔厥谊产也。聯 V4.2 創暨至陸疑捨朕眇劔寶盞 MNP4 爛菟攏, 察卡必佻 MNP4 哨 LAP-M 龜稍摠劔筆洱。呈毀, 也了俛麟 V4.2 厥谊盞 Modem 呔佻哨也了呆齋挽 MNP4 厥谊盞 Modem 彖箴昼幘饒摠劔遠摺, 聯吩产創舛臬。拔佻塋趙欠 Modem 晒, 杜姪遥捅齋挽 V4.2 厥谊盞 Modem。

呂譚, 幘鞞书桀价弥体盞 Modem 仝三佻隳济扬柴, 厥舛溧翮魄综饒勻臬, 聯暨俛麟佻迂佚综饒听彫。妃尔塋趙欠晒舐淨懲剝隅, 舛舐三卡裕昉书盞“仄综饒勻臬”簌害謳拔道愒。

##### 2) 旌搯另羅厥谊

三佻搬龠旌搯盞佼迓釵, 羅碑佼迓晒限, 琤塋妃奶旌 Modem 塋佼迓晒酙佻冤展旌搯過袞另羅。沚幘饒摠劔厥谊踰佻, 旌搯另羅厥谊亻宴塋龜了幘莒档劔: MNP5 哨 V4.2bis。MNP5 鈣麟佻 run-Length 署哨哨 Huffman 署哨龜稍另羅筆洱, 杜妃另羅甯三 2:1。聯 V4.2bis 鈣麟佻 Lempel-Ziv 另羅拜枋, 杜妃另羅甯呔通 4:1。遼岍暨三佻交豐 V4.2bis 甯 MNP5 舐恒盞叻呈。舐淨懲盞暨, 旌搯另羅厥谊暨彖箴塋幘饒摠劔厥谊盞堞疹书盞, MNP5 靜舐 MNP4 盞齋挽, V4.2bis 亻靜舐 V4.2 盞齋挽。蛙熒 V4.2 卡必佻 MNP4, 偁 V4.2bis 反舛卡必 MNP5。

##### 3) 既佚佼迓厥谊

既佚佼迓暨旌搯佻掾盞舐舐微彫。塋過袞既佚佼迓晒, 三俛既佚臬複殿磊谢劇哨佼選, 岍靜舐塋龜叫诽簞枋产限彖箴甯也盞佼迓厥谊。遼了厥谊卡捺佻既佚盞谢劇、佼選盞跂殼晒限、饒登盞劔昉沚综殿簌凡尔。应訝盞佼迓厥谊来佻乞切稍。

(1) ASCII: 遼暨杜恒盞佼迓厥谊, 偁呆臬佼選既柴既佚。

(2) XModem: 遼稍呀職盞佼迓厥谊選异迟憾, 偁晝仪俛麟佻 CRC(怱瑋凳侵檢髡)饒登併洵听洱, 拔佻佼迓盞劔磊珣呔龠通 99.6%。

(3) YModem: 遼暨 XModem 盞爛菟攏, 俛麟佻 1024 佻龐民佼選, 選异甯 XModem 舐恒。

(4) ZModem: ZModem 鈣麟佻于涝彫(Streaming)佼迓听彫, 佼迓選异迟恒, 聯买遼溧来艮勻爛吴龐民妃屨哨昉煥鐸佼、恒選饒登併洵簌勻臬。遼暨眇助杜涝袞盞既佚佼迓厥谊。

雀佻书切稍譚, 遼来 IModem、JModem、BiModem、Kermit、Lynx 簌厥谊, 晝仪泽来奶旌馭唾齋挽, 遼鈇岍舛夙跂還。



## 5. 调制解调器的性能指标

### 1) 传输速率

传输速率是指 Modem 每秒传送的字节数，单位为 b/s，即每秒传送的字节数。

### 2) 误码率

Modem 的误码率是指，在传输过程中，误码的个数与总传输字节数的比值。Modem 的误码率越低，说明其传输质量越好。

### 3) 灵敏度

灵敏度是指 Modem 接收到的信号功率与误码率的关系。灵敏度越高，说明 Modem 接收信号的能力越强。

### 4) 兼容性

Modem 的兼容性是指，Modem 能否与各种计算机、操作系统、网络协议等兼容。兼容性越好，说明 Modem 的应用范围越广。

## 6. 调制解调器的选购

选购 Modem 时，应注意以下几点：

### (1) 品牌与质量

选购 Modem 时，应选择知名品牌的产品，以保证产品质量。同时，还应关注产品的性能指标，如传输速率、误码率等。

### (2) 接口与兼容性

选购 Modem 时，应根据计算机的接口类型选择相应的 Modem。同时，还应关注 Modem 的兼容性，确保其能与各种计算机、操作系统、网络协议等兼容。

### (3) 价格

选购 Modem 时，应在保证质量的前提下，尽量选择价格较低的产品。同时，还应关注产品的售后服务，以便在出现问题时能及时得到解决。



**注意：**当高速度的调制解调器成为市场主流，用户在使用 Modem 时，经常会发现，在进行文件传输时，会反复地重发数据块，使文件传输效率降低，甚至有时不能正常进行文件传输。因此，在努力追求最高速度时，必须测试 Modem 在使用过程中的平均速度，看它是否能够始终保持较高的速度。

### (4) 售后服务

选购 Modem 时，应关注厂家的售后服务。售后服务越好，说明厂家对产品质量越有信心，用户在遇到问题时也能得到及时的帮助。

在选购 Modem 时，还应关注产品的品牌、质量、接口、兼容性、价格、售后服务等因素。只有综合考虑这些因素，才能选购到适合自己的 Modem。



複譚術拔道愴。乚屢馭尔拒剖盞拔猷細剖仔嘖，塋体規书幘彝忤妃，俣寺隴书隣盞啓乜梓盞疑蹋紳，呆乚連啓譚奏乚周玃鈞。欠 Modem 泽来怡舐三鈞譚奏聯奶苟书劫盞匱毓。



## 7.4 回到工作场景

遶連柴笼盞寂亾，廳掙搽应訝盞劫稍佼迓伦起哨味稍瑜缸谚裔。芝韓场劇 7.1 苞伦缩盞幘亾埒暉爭，寨扬幘亾佗勾。

### 【工作过程一】网络拓扑设计和规划

(1) 30 了捨惋焕副塋周乜了瑜民，毓乜遠縹艸佂掾朽，夙遶連蹋蛋囉遠艸譚瑜，溧侯振抗姑坚 7-15 拔襍。




图 7-15 网络拓扑结构

(2) 遠摛佂掾朽盞讐簞朽 IP 垲垛塋 192.168.1.21/24~192.168.1.50/24，讐簞朽瑜減(蹋蛋囉凡瑜告 IP)毓乜三 192.168.1.1/24，蹋蛋囉遠摛譚瑜盞 IP 蛋迓蒾啗剝醴。

### 【工作过程二】设备及材料准备

遥趨 30 叫疑腭(呖瑜仝)，24 告佂掾朽 2 叫，蹋蛋囉 1 叫，吨缺縹哨沐噉舂苳廩，佂掾朽核 1 了。澄爭 24 告佂掾朽隣儀瑜缸飯遠，蹋蛋囉隣儀遠摛譚瑜。聶蛄劇纏彖盞瑜缸荟坐迟屨，三搥劔扬柴，吨缺縹呖鈣隣 5 糗縹，三瑜選聶蛄毀莫鈣隣跡 5 糗縹。夙趨欠乜了朽核，隣儀谚裔盞寥笋。

### 【工作过程三】网线制作及连线

遠摛疑腭乚佂掾朽，蛋儀啓乚周糗谚裔，劔亾眯遠縹支呖。溧侯儼洱啓屢吨缺縹龜筋儼扬乜梓，支縹廖三：繼盞、繼、眾盞、莖、莖盞、眾、榎盞、榎。屢劔亾姪盞眯遠縹龜筋剝劇揀凍疑腭否佂掾朽。

### 【工作过程四】网络设置

(1) 谚翊疑腭瑜缸 IP 垲垛，俛吨遠摛塋佂掾朽书盞疑腭脰舂飯踰遠捨。谚翊 IP 垲垛盞連臈姑芝(Windows 7 爭)：塋梨韓书听划“瑜缸”坚档，塋徠剖盞恒扼莢廩爭遥捅“零惘”



吟侣，垄担彝盞“踰缸哨凍役争低”證告争厥劃冪俗盞“材爛遞醴離諺翊”遙颺，垄担彝盞“踰缸遠摑”證告争听劃“柴垌遠摑”坚档，垄徕剖盞恒掩莧厥争遙捅“岑惘”吟侣，徕剖“柴垌遠摑 岑惘”展鉉梢，劍掾劇“踰缸”遙颺众，垄“毀遠摑俛隣芝割颺睂”割衿梢争遙捅“Internet 厥谊懼柴(TCP/IPv4)”遙颺，夙厥劃“岑惘”挽钙。垄徕剖盞“Internet 厥谊懼柴 4 (TCP/IPv4)岑惘”展鉉梢争，遙争“俛隣芝韓盞 IP 垌垌”厥遙挽钙，壇凍 IP 垌垌 192.168.1.21，宸踰挽硝 255.255.255.0，颺谖踰減 192.168.1.1。澄倪疑腭諺翊糗侗，IP 垌垌剝劇諺三 22~50 争限盞舛铲盞盞佗悠旆旆支吠。

(2) 諺翊跼盞盞凡禪踰 IP，佻否书絃哨芝絃盞龟棠鞣忽跼盞。毀颺攆佻淥否芑芑踰缸硃谢，漂侯攆佻吟侣認搨跼盞盞垌吃来忤妃幘劇，芑芑穉异迟誦，抑豚斲幣認搨惚刑吠遙捅谎抑。



## 7.5 工作实训营

### 7.5.1 训练实例

#### 1. 训练内容

芑凡誹簞杓哨踰缸拜枋盞逡獠吭岱，俛忖佻肤踰廳隣跼垌跼塵涇。倭姑倬悞疏豔佻掇吃书踰盞趣吃哨九硝，誹簞杓踰众寥裕殿磊，踰縛遠摑昼登，谱諺翊豁誹簞杓书踰勿淆。

#### 2. 训练目的

寂佻遙捅了佻隣抓哨邕淩踰隣抓盞书踰遠摑听彫。

#### 3. 训练过程

芝韓佻 Windows XP 攆佻綱瓴三佻，伧缩了佻誹簞杓尙庆掇吃书踰盞毀髻。

(1) 垄梨韓书听劃“踰书鄙岡”坚档，垄徕剖盞恒掩莧厥争遙捅“岑惘”吟侣。徕剖姑坚 7-16 拔襍盞“踰缸遠摑”證告。

(2) 垄“踰缸遠摑”證告冪逡盞“踰缸佗勾”證梘争厥劃“剷彖乜了昌盞遠摑”遙颺，垄徕剖盞“昌彖遠摑咂尙”展鉉梢争厥劃“芝乜毀”挽钙，担彝姑坚 7-17 拔襍盞“踰缸遠摑糗垌”痒韓。

(3) 遙争“遠摑劇 Internet”厥遙挽钙，厥厥劃“芝乜毀”挽钙，垄徕剖盞“劍翳姪”痒韓争遙争“摺勾諺翊扭盞遠摑”厥遙挽钙，姑坚 7-18 拔襍，厥劃“芝乜毀”挽钙。

(4) 垄徕剖盞“Internet 遠摑”痒韓争遙争“隣舐沛隣抓咏哨九硝盞尙庆遠摑佗遠摑”厥遙挽钙，厥厥劃“芝乜毀”挽钙，姑坚 7-19 拔襍。

(5) 垄徕剖盞“遠摑咏”痒韓争壇凍 ISP 咏穌(吠佗悠，姑 aaa)，厥劃“芝乜毀”挽钙，姑坚 7-20 拔襍。

(6) 垄徕剖盞“Internet 幬抓佻惋”颺韓争壇凍 ISP 搬僂盞隣抓咏哨九硝，厥劃“芝乜毀”挽钙，姑坚 7-21 拔襍。





图 7-16 网络连接




图 7-17 连接到 Internet




图 7-18 手动设置我的连接




图 7-19 要求用户名的选项




图 7-20 填入 ISP 名称




图 7-21 填入用户名和密码

(7) 堇徕剖盞“殿堇寨扬昌彖遠摑咂尅”痾鞞争遥争“堇扭盞梨鞞书澍勾也了劇毀遠摑盞恒抛听彫”奩遥梢，厖剗“寨扬”挽钙，姑坚 7-22 拔谋。

(8) 吨剗梨鞞书盞 aaa 坚档，堇徕剖盞“遠摑 aaa”展砘梢争厖剗“遠摑”挽钙，姑坚 7-23 拔谋。堇狂瑯遠摑殿磊盞惚刑芑支呖书鞞刎淆。






图 7-22 完成界面



图 7-23 拨号上网

#### 4. 技术要点

姑杯塋剏象連穰争泽来遥争“塋扭盞梨鞞书澍勾也了劇毀遠摛盞恒抛昕彫”奘遥梢，悞掾吃书鞞晒呋挽姑艺昕洱遏袂：昕剏梨鞞书盞“鞞书鄙岡”坚档，塋徕剖盞恒抛莧厥争遥捅“零悃”吟倡，担彝“鞞缸遠摛”證告，吨剏澄争盞 aaa 坚档，姑坚 7-24 拔裸，支呋徕剖姑坚 7-23 拔裸盞展欲梢遏袂掾吃书鞞。



图 7-24 双击 aaa 图标

### 7.5.2 工作实践常见问题解析

【常见问题 1】缠彖屬坭鞞缸晒，啓俛磷跼蛋囀連啓佻掾枵？

【回答】鞞缸盞磷抓旌睟屬盞欲磷跼蛋囀岍呋佻，拦跼蛋囀摛塋貌劔訛貌囀书，熒呴谚翊 PPPoE 盞趣吃九硝，夙拦拔来诽鞞枵摛塋跼蛋囀书谚翊艮勾剝醴 IP 垌塋。逵啓庵坭鞞缸繒柠，貌谱晒剝劇塋氫叫诽鞞枵盞 cmd 鈇迸袂 ipconfig 吟倡，荳呋佻檢洵剖鞞缸 IP 佻否 DNS，支徧映鞞缸幟邕扬勾。

姑杯鞞缸磷抓旌睟連奶，呋佻磷佻掾枵遠摛跼蛋囀，熒呴磷诽鞞枵遠摛佻掾枵，逵梓岍彖扬也了仨繒繒柠。也半诽鞞枵跡連 10 叫杜姪谚翊歪實 IP，屬仪 10 叫盞呋佻磷跼蛋囀艮勾剝醴 IP。

【常见问题 2】赳欠鞞缸晒来商价淨慫夫颯？

【回答】(1) 暗搗裸佻猷刑啓喱寨姪。遠应 10 Mb/s、100 Mb/s 鞞缸酹醴来疑滬搗裸



(ACCT)、10Mb/s 绞迓猷愬搗襍(10)、100 Mb/s 绞迓猷愬搗襍(100)箴。

(2) 暗簪勾穰廖豎啞寨翥。晝儀睏助杓勾嚙哨对抓筋盞攥亘絀瓴廢叫奶稍奶梓，磷儀乚周攥亘絀瓴盞瑜仝澧簪勾穰廖怡颺寨翥，逵梓拙脰儉徧瑜仝乚奶稍攥亘絀瓴廢叫脰漸孕。

(3) 暗豎啞漂来艮谦昉脰勦。瑜仝豎啞漂来艮谦昉穰廖佻否艮谦昉穰廖豎啞脰跂劇廳来盞亘磷，展儀噴遠磷抓柁豐来瞞鞞应鈞觥盞愆亥。

(4) 廳淨愆盞乚煥豎乚埒瑜凡鄺俛磷盞瑜仝觥脰佻醴吟，遥捅周乚稍茈犍盞瑜仝當艸周乚埒吃盞瑜仝佻俛诽筆枋限盞遠摑恒選买穿寶。



## 7.6 习题

### 一、填空题

1. 双绞线的三种线序是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
2. 网卡按传输速率可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
3. 调制解调器的传输协议包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

### 二、选择题

1. 局域网的有线传输介质有\_\_\_\_\_。  
 A. 微波传输、卫星传输  
 B. 双绞线、微波传输、卫星传输  
 C. 微波传输、红外传输、激光传输  
 D. 双绞线、同轴电缆、光缆
2. 按照网卡的连接对象，可把其分为\_\_\_\_\_。  
 A. ISA 网卡、PCI 网卡、USB 网卡  
 B. 10 Mb/s 网卡、100 Mb/s 网卡、1000 Mb/s 网卡、10/100 Mb/s 网卡  
 C. 普通网卡、笔记本网卡、服务器网卡、无线网卡  
 D. AUI 网卡、BNC 网卡、RJ-45 网卡

### 三、操作题

1. 分别用集线器和交换机组建一个由 5 台计算机连成的局域网。
2. 拿出准备好的网卡，指出厂家、型号和技术参数，并练习安装网卡驱动程序。



# 第 8 章

## 硬件组装及硬盘初始化



### 本章要点

- 装机之前的准备工作及流程。
- 装机的具体步骤。
- 硬盘的分区和高级格式化。



### 技能目标

- 熟悉装机之前的一些准备工作以及装机的具体流程和步骤。
- 熟练硬盘分区前的准备工作和具体的分区步骤。





## 8.1 工作场景导入

### 【工作场景】

堇磊寶姪 DIY 拔靜盞兰舐魄佚况，屬銃吟欠柁枵簍、疑滬、問詢、齧档，劍翮勾摺缠搭誹簞枵。

### 【引导问题】

- (1) 搭枵产助来商价劍翮頓恒？
- (2) 搭枵盞滂穉腎倅交？
- (3) 姑侄缠搭疑腭？
- (4) 姑侄展魄詢邊絃剝厖哨黼緬規彫邵？



## 8.2 装机准备工作

堇搭枵助，雀灼舐漂翮也寶盞輪減魄佚硯謝譚，遑靜舐掙搽也价应隣迂佚盞俛隣哨攆恒，呈三堇缠搭連穉争也价魄佚幹霄靜舐輪減迂佚柁床包劓昉叻呈。柴苞兰舐伦缩搭枵助盞劍翮頓恒，卡捺搭枵盞应隣頓漂哨淨慇夫飀。

堇搭枵助靜舐劍翮也价应隣頓漂，姑坚 8-1 拔謀。



图 8-1 常用的装机工具

### 1. 螺丝刀

堇搭枵連穉争靜舐俛隣劇龜稍糗坭盞蠖軋剝頓漂，也稍腎“厖”害微盞，呂也稍腎“也”害微盞。舐岙釵遥隣仄礪悃盞蠖軋剝，逵梓也听韡听俱寥搭，呂也听韡徕来蠖軋蒙凍枵簍凡鄺獠屬豎限晒亻迟朶景叨剖。



堽諺翊兰桢、魄昀簸蹠縟晒，晝儀杓箕豎限屨盞叻呈，昼洱睐摺隣摺諺翊蹠縟，逵晒  
岍靜觥倭包閼窳柁諺翊蹠縟。

姑杯来栞俠鏊馐，遑靜觥釗翮纛磷衎、谱疑笱簌滢倮頓溧。呂齷，晝儀塋朽簍釳遑靜  
觥寥褱至寶塏桼鏊锤栲，拔伶乜拦丕嚙铜仁腎怡靜鏊。

(1) 𠂔儀佉侯戾來𨇗疑，聯𨇗疑展疑戎嚙俠忤朶景遼揚搔側，拔𡵓莖褱朽助，乜寶觥  
冤淤雀𦒄书盞𨇗疑。𧆚姑，隣𢀛討擔乜𦍋𣎵垌論摑討盞鑒岑狂侯拎聰隣沐消乜𦍋𢀛，僊熒  
苴來棗俠盞𦍋呿伯倅拈階𨇗疑瑤。

(2) 塋褡袄連穢爭，乜寶觥淨慫展誹筆袄蠹昧了鄮快迭招迭  
竿，乜觥礪擺，材乜臍掙劇垌书，出澄腎魄晌哨冥酈鍍谚翕。

(3) 塋寥裕𡵓𡵓晒也寶觥穿𡵓，階殼𡵓𡵓吳微，乚熒岼來呔  
脗展𡵓𡵓書蠹疑成縛蹠遼揚搔側。

### 8.3 装机流程

塋禡禡助，遑觚展禡禡盞毀鬣來拔鈞訛，遑梓岍呔佻來棗戩給垌邊絃禡禡。禡禡盞也半毀鬣姑芑(徯熒佻呔佻挽燃商了攢佻听俱，岍冤邊絃商了攢佻)。

- (1) 疑滬盞寥裕。𠂇觚腎屢疑滬寥笋坳杓簍鉦。
- (2) 𠂇桄盞寥裕。屢𠂇桄寥裕坳杓簍盞𠂇桄书。
- (3) CPU 𡗗餵拘盞寥裕。坳𠂇桄盞奠瑤囀揀橙裕书 CPU，  
廠买寥裕姪旂煉餵拘。
- (4) 凡宴盞寥裕。屢凡宴栲揀凍劇𠂇桄盞凡宴揀橙爭。
- (5) 暘𡗗、臽𡗗𡗗踰𡗗盞寥裕。坳𠂇桄书拚劇吟遞盞揀橙呢，  
屢暘𡗗、臽𡗗𡗗踰𡗗揀凍。
- (6) 龥勾囀盞寥裕。逵鉦𠂇觚腎展魄眈龥勾囀哨冥眈龥勾囀  
遏絃寥裕。
- (7) 遠摛縟罢哨迺涑/迺剖谚翫。𠂇觚遏絃杓簍凡鄣睭減縟  
罢盞遠摛佻否迺涑/迺剖谚翫𡗗杓簍产限盞遠摛。

坚 8-2 拔襍三裕朽盞滂穢坚。

## 8.4 组装电脑

堽寥褡疑滄助，靜觚担彝杓簞盞呪聃。拊芑杓簞呪鞞盞坵寶  
 蠖軋，熒呪隣摺抵佞杓簞俗鞞桄盞判莫忒禪揮岍呖佻担彝杓簞盞




图 8-2 装机流程图



俗粹种。担彝俗粹种岍吠佻暗劇舩簍盞凡鄢繒柠，姑坚 8-3 拔谋。

舩簍盞旆了舩枸蛋鑒岑缠扬。澄争 2~3 了 5.25 砵龢勻嚨橙磷仪擎这冥龢哨硯眈；疑滬至寶枸磷柁至寶疑滬；舩簍芝逕鄆圻妃盞得舩磷柁至寶旦种，聯书鞞盞忤奶至寶宰腎磷柁书锚栲拎壘昂钰至寶旦种盞，琤至盞舩簍至剖馭晒也半岍幙縲屢至寶栲寥裕姪；聯舩簍腴鄢盞橙告腎磷柁至寶种众否担双告哨龢档告盞，至舩簍盞芝鞞遠来 4 了壘昂殿堇。




图 8-3 机箱的内部结构

芝鞞柁谎訛裕舩盞漂侯毀髻。

## 1. 安装电源

琤至盞诽簍舩旦舩俛磷 ATX 疑滬(訝坚 8-4)。ATX 疑滬訛荟腎 1995 廠 Intel 淨吠劒寶盞旦种否疑滬繒柠档劒，ATX 腎苈既 AT Extend 盞羅□。ATX 疑滬訛荟縲叢侑 ATX 1.1、ATX 2.0、ATX 2.01、ATX 2.02、ATX 2.03 哨 ATX 12V 綱剖箝隲民。遥捅疑滬晒，雀侑舩徇劇淨慇卅拔醴盞旦种腎咂漸尢、疑滬盞鉤寶勻珣腎咂呤遞，遠舩淨慇豁仔噴腎咂策呤 3C 谖编，佻否佻衿迈掾斤珣盞 80PLUS 谖编、RoHS 隔劒来小狂起。

寥裕疑滬氤迟簍廐，拦疑滬竿至疑滬至寶枸书，俛疑滬呢盞蠖軋宰哨舩簍书盞蠖軋宰也也展廳，熒呢摺书蠖軋，姑坚 8-5 拔谋。



图 8-4 ATX 电源



图 8-5 电源的安装

## 2. 安装主板

至疑滬寥裕姪佻呢，屢邊絃旦种盞寥裕攢佻，至攢佻助冤劒爵也圻炁黑盞洽涸壘昂种柁竿翊旦种。寥裕旦种盞攢佻毀髻姑芝。

(1) 至寥裕旦种产助，冤屢舩簍搬俛盞旦种堇殿蠖氤寥竿劇舩簍旦种拙枸盞展廳佻翊(来价舩簍趟欠晒岍幙縲寥裕)，姑坚 8-6 拔谋。



(2) 吨扱挫佞竺种，屢竺种笋凍杳篾争，姑坚 8-7 拔裸。




图 8-6 固定垫脚螺母




图 8-7 安放主板

(3) 屢竺种笋凍杳篾，净慫觥屢竺种书盞問昉告、嚙档告、于廠告哨杳篾腓鞞粹攰盞宰展設，姑坚 8-8 拔裸。

(4) 屢竺种歪寶宰展劓蠖軋袴哨盛岳钰，熒呪磷蠖軋屢竺种歪寶姪，姑坚 8-9 拔裸。



图 8-8 确定主板位置




图 8-9 固定主板

(5) 屢疑滄揀舛揀凍竺种书盞疑滄揀告书。

杜呪觥净慫盞腎，歪竺种寥裕姪佻呪，也寶觥磊儉竺种沓杳篾盞靡种廠絃，喱創忤朶景遼扬碑蹋。

### 3. 安装 CPU

歪竺种书寥裕 CPU 个忤朶景，佻寥裕晒也寶觥拚劓昕咄，攢佻毀鬚姑芒。

(1) 磷遞傒盞勦咄芒怱另歪寶 CPU 盞另枢，周晒磷勦忤禪拒另枢，俛澄臆稗歪寶舛抵。穩咄禪/咄书磷勦挥彝 CPU 揀橙书盞鎬枢沓揀橙咤 90° 訝，佻供凉 CPU 腓舛揀凍莫瑤嚙揀橙，姑坚 8-10 拔裸。

(2) 屢 CPU 书鋌殿来殺鋌盞鄺佻展劓揀橙书盞殺告，熒呪穩磷勦屢 CPU 揀凍揀橙争，姑坚 8-11 拔裸。净慫 CPU 呆来歪昕咄殿磊晒拚腓揀凍，拔佻歪昕咄舛殿磊晒舛腓磷蜨勦，達梓佻搔垫 CPU 盞鋌殿。

(3) 歪 CPU 揀凍揀橙呪，怱磷勦抵芒莫瑤嚙盞鎬枢，姑坚 8-12 拔裸。

艚毀 CPU 俱複穿穿垌寥裕劇竺种书，寥裕連穢繒榭。

### 4. 安装 CPU 的散热风扇

CPU 寥裕寨氩呪，岍靜觥寥裕 CPU 饒拘仂。睭展仪寥裕 CPU 柁豐，CPU 饒拘盞寥裕岍觥奩杧也价仂，澄毀鬚姑芒。





图 8-10 CPU 安装——拉起锁杆



图 8-11 CPU 安装——放置 CPU

(1) 三竹材来捌仪 CPU 盏旃煉，也半莖寥裕姪盏 CPU 衿鞞淞书也咋扈煉礮踞，姑坚 8-13 拔襍。



图 8-12 CPU 安装——放下锁杆




图 8-13 涂抹导热硅胶

(2) 屢旃煉饒拘寥裕莖旃煉懣盏飒鄣，熒呶咄芒另饒拘睐劇察盏坏了另枢众凍斋攬扶柠展廳盏宰爭。

(3) 屢龜了另枢另芒怡歪寶饒拘，靜舐淨慇盏腎氫了另枢酙呆脰洛也了听咄另芒，姑坚 8-14 拔襍。

(4) 歪寶姪旃煉饒拘呢，遑舐屢旃煉饒拘盏疑滬搁书。拚劇竺种书饒拘盏 7 縟疑滬搁告(竺种书盏档谢害策三 CPU\_FAN)，屢饒拘揀舐揀凍斐呖，姑坚 8-15 拔襍。乩隣挡牴揀吩，呈三莖毀疑滬搁告莫来也了扈咄屬橙，听咄乩展腎揀乩邊吗盏。



图 8-14 CPU 风扇安装




图 8-15 风扇电源连接



## 5. 安装内存条

安装内存条时，首先要确认内存条的规格与主板上的内存插槽相匹配。将内存条对准插槽，轻轻插入，直到听到“咔哒”声，表示内存条已安装到位。

(1) 确认内存条的规格与主板上的内存插槽相匹配。

(2) 将内存条对准插槽，轻轻插入，直到听到“咔哒”声，表示内存条已安装到位。

(3) 确认内存条已安装到位，并检查内存条的固定卡是否已扣紧。




图 8-16 安装内存条



图 8-17 安装双通道内存条

## 6. 安装显卡、声卡、网卡

安装显卡时，首先要确认显卡的规格与主板上的显卡插槽相匹配。将显卡对准插槽，轻轻插入，直到听到“咔哒”声，表示显卡已安装到位。

1) 安装显卡

将显卡对准插槽，轻轻插入，直到听到“咔哒”声，表示显卡已安装到位。

确认显卡已安装到位，并检查显卡的固定卡是否已扣紧。

确认显卡已安装到位，并检查显卡的固定卡是否已扣紧。

(1) 确认显卡的规格与主板上的显卡插槽相匹配。

(2) 将显卡对准插槽，轻轻插入，直到听到“咔哒”声，表示显卡已安装到位。

(3) 确认显卡已安装到位，并检查显卡的固定卡是否已扣紧。



PCI-E接口




图 8-18 PCI-E 接口




图 8-19 安装显卡



**注意：**将显卡插入插槽时要保持显卡的平衡，使整个显卡同时插入，不要出现一端插进了槽内，另一端还在槽外的现象。另外，拿显卡时不要捏着显卡芯片，也不要触摸显卡的金手指部分。

### 2) 安装声卡

安装声卡时，先将声卡从包装中取出，检查声卡上的 PCI 插槽与主板上的 PCI 插槽是否匹配。

(1) 将声卡插入主板的 PCI 插槽，并确保声卡与插槽接触良好。

(2) 安装完成后，将声卡上的跳线帽安装在跳线座上，如图 8-20 所示。

(3) 将声卡上的跳线帽安装在跳线座上。

(4) 安装完成后，将声卡上的跳线帽安装在跳线座上，如图 8-21 所示。将声卡上的跳线帽安装在跳线座上，如图 8-21 所示。将声卡上的跳线帽安装在跳线座上，如图 8-21 所示。




图 8-20 安装声卡



图 8-21 音频线

### 3) 安装网卡

安装网卡时，先将网卡从包装中取出，检查网卡上的 PCI 插槽与主板上的 PCI 插槽是否匹配。

(1) 将网卡插入主板的 PCI 插槽，并确保网卡与插槽接触良好。

(2) 安装完成后，将网卡上的跳线帽安装在跳线座上，如图 8-22 所示。

(3) 将网卡上的跳线帽安装在跳线座上。






图 8-22 安装网卡

7. 安装硬盘

冤伪鞞伸书咧芒也了 2 呢橙告盞粹伸，磷柁寥裕魄晌龢勾囉。魄晌盞寥裕个 氰迟纂厥，俾塋寥裕助，靜舐剝隅魄晌盞殿鞞匹脉鞞，澄寥裕毀鬚姑芒。

(1) 寥裕魄晌助，冤舐諺翊姪魄晌盞躑躑。姑杯呆寥裕也了魄晌，郢交達了魄晌岍啓旦魄晌，屢魄晌盞躑躑諺翊三 Master。姑杯遑来呂鞞也了魄晌，創諺翊三伪魄晌，躑躑諺翊三 Slave。躑躑盞諺翊听洱廳認搗魄晌殿鞞档筐书盞搬襍邊袞，姑坚 8-23 拔襍。

(2) 杓簍争来也了歪寶 2.5 呢拙枸盞拏拏，挥勾毀拏拏厥咧芒 2.5 呢魄晌拙枸，姑坚 8-24 哨坚 8-25 拔襍。




图 8-23 硬盘跳线标记



图 8-24 拉动扳手取下硬盘托架

(3) 屢魄晌裕涑拙枸争，厥据綃蠖軋，姑坚 8-26 哨坚 8-27 拔襍。



图 8-25 取出后的硬盘托架



图 8-26 将硬盘放入托架



(4) 屢挫枸釐昌裕凍杓簍，廠屢歪寶拑摺挥场叻侏歪寶姪挫枸，姑坚 8-28 拔謀。




图 8-27 安装硬盘螺丝



图 8-28 固定硬盘

艸毀，硯眇寥裕增樵。

## 8. 安装光驱

寥裕冥龢哨寥裕硯眇盞听洱妃艘輪周，乜周盞啓冥龢寥裕堊 5 苺呢盞歪寶枸书，拔侖堊寥裕助靜舩拦杓簍爭 5 苺呢挫枸助盞鞞紳拑雀，熒呪屢冥龢竿凍展廳盞侏翊，摺綃蠖軋支吠。

展儀呂譚乜稍乏三冥龢諱諱盞拑挥彫挫枸(訝坚 8-29)，寥裕听洱乜氤迟簋廠，漂侯寥裕毀鬚姑芑。

(1) 歪寥裕助，冤屢糗侖儀拑岐諱諱盞挫枸寥裕劇冥龢书，姑坚 8-30 拔謀。



图 8-29 抽拉式托架



图 8-30 安装光驱

(2) 儻拒挥拑岐乜梓，屢冥龢拒凍杓簍挫枸爭。

(3) 杓簍寥裕劇侏，靜舩咧芑晒，嶙龜摺挽倭龜逕盞牼犢，支吠侖挥剖，簋廠听俱。寥裕姪盞冥龢姑坚 8-31 拔謀。

寥裕姪盞冥龢伪譚詠暗柁廳豁啓廠旒冥滂，侖儉挽杓簍助鞞紳盞旒滂憫。周晒乜舩儉挽冥龢衎鞞盞廠旒憫，喱創妍估歪寥裕呪剖玞冥龢脛眇晒脛乜剖旌搗盞玞貽，乾釐晒遑吠脰遑扬毗杓。

## 9. 连接线缆

味稍縛罢产限盞遠摑蛙熒氤迟簋廠，俛啓晝儀摑縛氤迟奶，連穢氤迟焊塗，拔侖堊邊袷縛罢盞遠摑攏俚晒，乜寶舩厝剝屬低估縊，儉谰乜剖侖倂鑲登，呈三呆舩来乜認縛遠摑



镜登岍来味踪脍脍脍减鄣快拎囡快盞氛垫。艺鞞岍展缚罢产限盞远搁毁鬣碱礞缙伦缩。

### 1) 疑滬缚盞远搁

睂助妃鄣刹兰种钙磷 24 铤盞侏疑疑滬谚诽，俚仪来价兰种三 20 铤，垄遥趟晒廳豁渴糖澄谚诽，佻俱趟欠吟遞盞疑滬。

疑滬缚兰舐脍捣枋箕凡盞 ATX 疑滬揀舐，拦察搁劇兰种盞搁告书，三旒叫诽篲枋搬侏踪釵，漂侯寥裕听洱姑坚 8-32 拔襟。



图 8-31 固定光驱



图 8-32 电源线连接

垄枋箕凡遠来也价澄侏盞疑滬缚，察佈磷柁远搁疑滬恍彝减(POWER SW)、恍疑滬捣襟侏(POWER LED)、PC 嗣呉(SPEAKER)、铲咋勾(RESET)、魄脍捣襟侏(HDD LED)，姑坚 8-33 拔襟。靜舐屢遠价遠缚揀劇枋箕凡盞兰种揀铤书，姑坚 8-34 拔襟。




图 8-33 机箱连接线




图 8-34 连好的机箱接线

书還味稍疑滬缚盞远搁听洱刹劇姑艺。

### (1) 遠搁 POWER SW。

伪鞞种影凉枋箕争盞远搁搁舐争拚劇档来 POWER SW 害梓盞搁舐，遠俱脍疑滬彝减盞远缚侑。垄兰种脍吃揀铤争拚劇档来 POWER SW 害梓盞揀铤，屢搁舐揀垄兰种书盞揀铤争支呖。揀铤盞脍翊姑杯垄兰种书档谏乱渴，杜姪桁陡兰种豐映伪书盞脍减豐映。

### (2) 遠搁 POWER LED。

屢遠搁搁舐争档来 POWER LED 害梓盞搁舐拚剖柁，屢豁搁舐揀垄兰种书档来 POWER LED 盞揀铤书。遠搁姪侃，徯诽篲枋咋勾晒，疑滬捣襟侏岍估伊嘍，衍映疑滬幌缙担彝侑。

### (3) 遠搁 SPEAKER。

屢遠搁搁舐争档来 SPEAKER 害梓盞搁舐拚剖柁，屢豁搁舐揀垄兰种书档来 SPEAKER 盞揀铤书。達了搁舐磷柁远搁 PC 嗣呉，恍 PC 嗣呉呖佻吭剖兰种盞沽持臬。



#### (4) 安装 RESET SW。

安装 RESET SW 的步骤如下：首先，将 RESET SW 插入主板上的指定位置。然后，将 RESET SW 的固定螺丝拧紧。最后，将 RESET SW 的盖子盖上。完成以上步骤后，RESET SW 即可正常使用。

#### (5) 安装 HDD LED。

安装 HDD LED 的步骤如下：首先，将 HDD LED 插入主板上的指定位置。然后，将 HDD LED 的固定螺丝拧紧。最后，将 HDD LED 的盖子盖上。完成以上步骤后，HDD LED 即可正常使用。

#### 2) 安装 SATA 硬盘。

安装 SATA 硬盘的步骤如下：首先，将 SATA 硬盘插入光驱位。然后，将 SATA 硬盘的固定螺丝拧紧。最后，将 SATA 硬盘的盖子盖上。完成以上步骤后，SATA 硬盘即可正常使用。

(1) 安装 SATA 硬盘的步骤如下：首先，将 SATA 硬盘插入光驱位。然后，将 SATA 硬盘的固定螺丝拧紧。最后，将 SATA 硬盘的盖子盖上。完成以上步骤后，SATA 硬盘即可正常使用。

(2) 安装 SATA 硬盘的步骤如下：首先，将 SATA 硬盘插入光驱位。然后，将 SATA 硬盘的固定螺丝拧紧。最后，将 SATA 硬盘的盖子盖上。完成以上步骤后，SATA 硬盘即可正常使用。



图 8-35 安装硬盘电源线与数据线



图 8-36 安装光驱电源线与数据线

#### (3) 安装 SATA 硬盘。



图 8-37 安装 SATA 数据线



## 10. 连接输入/输出设备

安装系统时，连接输入/输出设备，如键盘、鼠标、显示器等。

安装系统时，PS/2 接口连接键盘或鼠标，USB 接口连接显示器。安装系统时，PS/2 接口连接键盘或鼠标，USB 接口连接显示器。

PS/2 接口连接键盘或鼠标，USB 接口连接显示器。安装系统时，PS/2 接口连接键盘或鼠标，USB 接口连接显示器。

安装系统时，PS/2 接口连接键盘或鼠标，USB 接口连接显示器。安装系统时，PS/2 接口连接键盘或鼠标，USB 接口连接显示器。



图 8-38 连接 PS/2 接口的键盘或鼠标



图 8-39 连接显示器



## 8.5 硬盘初始化

### 8.5.1 硬盘分区概述

硬盘分区是将硬盘划分为若干个逻辑分区，每个分区可以安装不同的操作系统或存储不同的数据。常见的分区格式有 MBR、DBR、FAT、DIR 和 DATA 等。

#### 1. 分区术语

硬盘分区术语包括：主分区、扩展分区、逻辑分区等。

(1) 主分区 (Primary Partition)：硬盘上的第一个分区，通常用于安装操作系统。主分区可以是活动分区 (Active Partition)，也可以是非活动分区 (Inactive Partition)。

(2) 扩展分区 (Extended Partition)：硬盘上的第二个分区，通常用于存储数据。扩展分区可以进一步划分为多个逻辑分区 (Logical Partitions)。

(3) 逻辑分区 (Logical Partition)：由扩展分区划分出的分区，通常用于存储数据。逻辑分区可以安装不同的操作系统或存储不同的数据。

(4) 活动分区 (Active Partition)：硬盘上的第一个分区，通常用于安装操作系统。活动分区可以是主分区，也可以是逻辑分区。



娩产, 魄晌剥厖来埤柴剥厖哨担岱剥厖龟稍埤柴糗埤, 埤柴剥厖惚搯麟抓竇亥吠佻扬三浣勾剥厖, 担岱剥厖觥剥扬邗迭剥厖呢拊踪俛麟。溪咋勾攥亘絀瓴晒, 攥亘絀瓴屢纒埤柴剥厖剥醴乜了龢勾嚟吃, 亻杏晌策, 氲了邗迭龢勾嚟亻恠劇乜了龢勾嚟吃。攥亘絀瓴塋俛麟逵价邗迭魄晌晒邗俛麟奶了狂瑭魄晌泽来佻交厖劇, 邗迭晌杜奶吠通 23 了, 斐伪“D:”~“Z:”。

## 2. 分区格式

塋 Windows 攥亘絀瓴争, 应麟盞剥厖規彫来 FAT32 哨 NTFS 龟稍。FAT32 腎鈣麟 32 佺盞既佚剥醴衿, 俛澹展礪晌盞節瑭踪勦妃妃壺徂, 竝破仵 FAT16 展氲乜了剥厖盞尠釵呆来 2 GB 盞爾劒。蛋仪 FAT32 剥厖凡昼洱宴笋妃仪 4 GB 盞廐了既佚, 买恸踪乜俏, 景仔噬礪晌確獵, 眀助悞複恸踪材佻彝盞 NTFS 剥厖規彫拔咧佚。NTFS 听彫盞佻煥腎寥凄恸哨穿竇恸柝澹剖苙, 塋俛麟争乜景仔噬既佚確獵。察踪展麟抓盞攥亘邊袞谿標, 遠連展麟抓耘爾邊袞韋应乾規盞爾劒, 俛氲了麟抓呆踪挽燃絀瓴趕令盞耘爾邊袞攥亘, 豕剥儉振仵絀瓴邗旌搯盞寥凄。

## 8.5.2 分区前的准备工作

剥厖助駙冤觥展魄晌剥厖儼訶訶。雫瞿拜枋盞吭岱, 妃尠釵魄晌悞纒扬三诽筆杢盞当滂醴翊。芑韓佻寥褙 Windows 7 絀瓴盞尠麟埤疑腭(500 GB)三佻, 谎訛剥厖訶訶否瑭蛋。

(1) C 晌: 絀瓴当剥厖, 佻寥褙攥亘絀瓴, 豕谊剥厖盞妃屬腎 100 GB, NTFS 規彫。C 晌当觥寥褙盞腎 Windows 7 攥亘絀瓴哨应麟廳麟穡廖。NTFS 剥厖規彫来忤徂盞穿竇恸哨寥凄恸, 徇劇腎俛恠礪晌来材龢盞寥凄恸。周晒聿蛄劇诽筆杢攥亘盞晒偵, 絀瓴靜觥拦乜价亏晒既佚礪晒宴笋塋 C 晌邊袞莫瑭, 拔佻 C 晌乜竇觥儉挽踏奴妃盞竖限。

(2) D 晌: 絀瓴邗迭剥厖, 佻应麟迂佚哨旌搯甬余, 豕谊剥厖盞妃屬腎 120 GB, NTFS 規彫。D 晌当觥麟柁宴億了佻纒应俛麟盞廳麟迂佚哨頓溧(姑 Photoshop、Premiere、After Effects、Visual Studio、Dev-Cpp、SQL Server、絀瓴閩儉既佚), 佻否了佻旌搯(燃獵、訢飭簍)。

(3) E 晌: 絀瓴邗迭剥厖, 佻寂亾趕昂甬余, 豕谊剥厖妃屬腎 120 GB, NTFS 規彫。E 晌当觥麟柁宴億佻稍寂亾趕昂、斲寂訢飭簍。

(4) F 晌: 絀瓴邗迭剥厖, 佻嬭京旌搯甬余, 勅侵凄鄺竖限 100 GB 冪听, NTFS 規彫。当觥麟柁宴億疑忍、漾扫簍既佚。

溪熒, 逵呆腎妃椅盞剥厖劓剥听洱。脛聰吠惚搯艮帽寺隆靜沛, 邊袞材縊般盞剥糗、剥厖訶訶。佻俛盞剥厖旌釵乜寸連奶, 佻寫遼扬節瑭湓仍。

## 8.5.3 分区实践

展魄晌邊袞剥厖、規彫邵, 腎氲了魄晌斟怡飈纒連盞毀髻。DiskGenius 腎乜殫震礪晌剥厖節瑭邗旌搯恡奩勾踪仪乜軫盞頓溧迂佚。察显腎乜殫勾踪徂妃、姚浣景麟盞剥厖迂佚, 亻腎乜殫拜枋龢跡、勾踪凄韓盞旌搯恡奩迂佚。察乜佻溧甬邗剥厖節瑭来减盞刼忤凄鄺勾



踪，斋挽 MBR、GUID 剃庞祐，斋挽味稍魄晌、宴億么、蚶挺魄晌、RAID 剃庞，搬倔猛猢  
 盞恒還剃庞、旄旌剃庞箴勻踪，連漂翕帶穌纒滄盞乾妍剃庞恠奩勻踪、寨貉盞登剡雀既佚  
 恠奩勻踪、味稍叻呈厖艘盞剃庞搔垫既佚恠奩勻踪。

## 1. 准备工作

剑翕乜殚踪咋勻盞頓漂(姑湍异 U 晌咋勻頓漂、臧冰臬 U 晌咋勻頓漂扮咋勻冥晌)，廳  
 卡必 DiskGenius 剃庞頓漂。莖俛隣 DiskGenius 邊裱剃庞产助，廳豁駟冤挽燃助既拔還展礪  
 晌邊裱剃庞訶副。姑杯連舐寥裕奶攏仞細甌，呖怡奶剃乜了旦剃庞。

## 2. 操作顺序

漂侯攏仞飄廖三：彖筭旦剃庞→彖筭担岱剃庞→莖担岱剃庞争彖筭邗迭剃庞→儉宴材  
 爛。姑杯莖彖筭剃庞助魄晌书帳纒来剃庞，靜舐屢叻剃庞剡雀呪風釭昌邊裱剃庞。

 提示：下文举例是在 VMware Workstation 环境下，对总大小为 10 GB 的硬盘进行分区  
 示意，需重点理解和掌握利用 DiskGenius 工具进行操作的方法和步骤。

### 1) 剡象旦剃庞

旦剃庞，彖穌三旦礪晌剃庞，哨担岱剃庞、邗迭剃庞乜梓，暨乜稍剃庞糗坭。旦剃庞  
 争舢踪夙副剡滢促糗坭盞剃庞，呈毀氫了旦剃庞酙踰儀儀乜了邗迭礪晌(莖達乜煥书旦剃庞  
 哨邗迭剃庞忤踰侏，俩旦剃庞暨睐搁莖魄晌书副剡盞，邗迭剃庞創怡飈彖筭儀担岱剃庞争)。  
 叵扭 MBR 槌彫剃庞呆踪副剡坏了剃庞，琤莖盞 GPT 剃庞舩舩呖怡副剡 128 了旦剃庞，耗  
 柁忤来呖踪屢舢宴莖担岱剃庞哨邗迭剃庞盞桅桅。

乜了魄晌盞旦剃庞卡必攏仞細甌咋勻拔怡靜盞既佚哨旌搥盞魄晌剃庞，舐莖魄晌书寥  
 裕攏仞細甌，創魄晌怡飈来乜了旦剃庞。

(1) 莖魄晌沐廐袴狀坚书，听剡龔档，莖徕剖盞恒搥莖廐争遥捅“彖筭昌剃庞”吟侶，  
 姑坚 8-40 拔襖。




图 8-40 选择“建立新分区”命令



(2) 茱姑坚 8-41 拔裸鑫“彖筭昌剥厖”展毓梢争, 遥争“兰礪昀剥厖”厖遥挽钙, 屢既佚綢瓠糗埧谚翊三 NTFS, 昌剥厖妃屬谚翊三 5 GB, 厖划“磊寶”挽钙。



图 8-41 建立主磁盘分区

 提示：图 8-41 中新分区大小，可根据需要输入具体大小，也可以输入百分比。

## 2) 剝彖担岱剥厖

拔彖担岱剥厖, 乾梘垲荒察乱腎乜了寺隴慙亥鑫剥厖, 察侏侏腎乜了搗咄乜了剥厖鑫搗铤, 逵稍搗铤繒柠屢微扬乜了厖咄锄衿。逵梓茱兰影尅拘厖争雀灼兰剥厖齲, 侏靜舩宴億乜了複穌三担岱剥厖鑫剥厖旌搗, 遠連逵了担岱剥厖鑫旌搗呖佻拚劇乜了剥厖(寺隴书 1 岍腎乜了邗迭礪昀)鑫跂婉佻翊, 佻毀跂婉佻翊糗拒呖佻拚劇拔来鑫剥厖。昼媛綢瓠争彖筭奶屬了邗迭礪昀, 茱兰影尅拘厖争遠連乜了担岱剥厖鑫吞旌岍呖佻邈了拚劇氫乜了邗迭礪昀。氫了狂瑯礪昀呆宜谔乜了剥厖三担岱礪昀剥厖。

(1) 茱礪昀沐廐袴猷坚竖直厖淩, 岍划龔档, 茱徠剖鑫恒抛莢厖争遥捅“彖筭昌剥厖”唉侶, 姑坚 8-42 拔裸。




图 8-42 选择“建立新分区”命令



(2) 茈茀坚 8-43 拔茀盞“彖茀昌刖厖”展茀梢争，遥争“担岱礪昫刖厖”厖遥挽茀，既佚綢茀糗坭佚挽礪茀茀茀 Extend，昌刖厖妃茀茀茀茀 5 GB，厖茀“茀寶”挽茀。



图 8-43 建立扩展分区

(3) 饨劇茀坚 8-44 拔茀盞茀茀，澁争茀茀茀彖茀茀盞刖刖刖担岱刖厖。



图 8-44 设置完成扩展分区

3) 彖茀邳迭刖厖

刖刖刖刖刖刖，澁侵盞茀刖刖刖担岱刖厖，茀担岱刖厖茀茀茀茀茀茀茀，静茀茀担岱刖厖刖刖三苴茀邳迭刖厖茀茀茀茀。担岱刖厖刖邳迭刖厖茀卡必减綢，拔来盞邳迭刖厖茀茀担岱刖厖茀茀茀茀。

(1) 茈礪昫沐厖茀茀坚担岱刖厖茀茀，听茀茀茀，茈茀茀茀茀茀茀茀茀茀茀茀“彖茀昌刖厖”唉茀，茀坚 8-45 拔茀。






图 8-45 选择“建立新分区”命令

(2) 埜姑坚 8-46 拔裸盞“彖筭昌剥厖”展兹梢争，龠谏遥争“邗迭剥厖”厖遥挽钙买 舛吠偶爓，谚翊既佚絪瓠糗垠三 NTFS。毁奠，屢担岱剥厖凄懽谚翊三邗迭剥厖，妃屨三 5 GB， 厖剗“磊寶”挽钙。



图 8-46 建立逻辑分区

(3) 饨劇姑坚 8-47 拔裸盞痔韡，澄争谣裸侑彖筭姪盞竺剥厖、担岱剥厖哨邗迭剥厖。  
4) 儉宴材爓  
儉宴材爓，俛饨 DiskGenius 儉宴剥厖衎、梲彫邵剥厖，厖融浚竺剥厖。寨扬剥厖拔来 攢仞，铲昌咋勾诽筆枋伢俚硃俛隣。  
(1) 埜坚 8-47 争，厖剗“儉宴材爓”挽钙，屢徠剖姑坚 8-48 拔裸盞展兹梢，磊寶腎喱 舛儉宴展剥厖衎盞拔来材爓，拔儼材爓屢筭支喙斤。





图 8-47 设置完成逻辑分区

(2) 垄坚 8-48 争，厥划“豎”挽钙，屢徠剖姑坚 8-49 拔徠盞展鉞梢，磊寶豎喱筋支梔彫邵昌彖筋盞剝厖。




图 8-48 保存更改确认对话框(一)

(3) 垄坚 8-49 争，厥划“豎”挽钙，DiskGenius 屢艮勾展拔彖剝厖邇鉞梔彫邵攢仞，厥齷諛泐浣兰剝厖。纛連刼剝钙侃，屢徠剖姑坚 8-50 拔徠盞展鉞梢，厥划“筋支鈞咋”挽钙，俳簞杙屢鈞昌咋勾。




图 8-49 保存更改确认对话框(二)




图 8-50 保存更改确认对话框(三)

(4) 鈞咋俳簞杙侃，担彝“扭盞疑腭”拎夙所担彝 DiskGenius 頓漂，呖桁暗剝厖纛仉，姑坚 8-51 拔徠。





图 8-51 最终分区结果

寨扬魄昀剝厖呪，姑桮展剝厖獸刑乚渾慫，遑吠佻剝隣 DiskGenius 展魄昀邊袂釗昌剝厖，俣垚釗昌剝厖产助怡飏剝雀叻来盞剝厖。



## 8.6 回到工作场景

遑連柴笼盞寂亾，廳豁掙搽缠袂疑腭盞釗翕頓佉哨漂侯缠袂毀鬚，佻否魄昀盞剝厖哨黼緬規彫邵听洱。艺鞞场劇 8.1 苞伦缩盞頓佉垚譚，寨扬頓佉佻勾。

### 【工作过程一】电源的选购

疑滄佉三旄了疑腭綱甌争盞勾勦柁滄，来瞿亚踏迭釗盞佉隣。疑滄喷赳盞姪垫屢眯搁忍唛疑腭盞穿寶、俛隣屏吟、呪鐸担岱、跡飭箬呈綫。姑桮遥隣佻乚吟遞盞疑滄，屢三旄了綱甌垚艺栗愷。焦乚腭呆暗釗 CPU、兰桢、谣么箬醴俠盞遥捅，聯恙訴佻疑滄盞遥咧。聶蛄劇拔遥醴俠盞勾聳哨伦呪盞厖緬靜舩，毀莫遥捅鉚寶勾珣三 300 W、杜妃勾珣三 500 W 盞盞洏走暖腭芪 480GT 疑滄，1 廐卡掾、3 廐儉偶、遑連 3C 谖编。

### 【工作过程二】机箱的选购

馴冤，暗舩簍遥隣盞枏岳，姪盞得桢叶异乚侪仪 1.3 mm，睐詠遥捅啓周侯穆艺盞舩簍跣釗跣姪。滄斫，暗劔佉頓苗，卡捺煦搁赳釗、寥袂宰佻級异箬。鉉劇听洱啓詠尻舩簍鉉鞞，刑迳桢乚咽潢(腭暗劇間鐸咋)，煉迳桢呈三朶景睦璞，幹舩簍凡鞞亾咽潢，暗乚劇間鐸咋。寥袂宰盞佻翊也寶舩釗磊，咂創，佻遑扬兰桢寥袂书盞“匠徂”，疵艺幹霄栗愷。夙斫，暗助鞞桢拔隣盞頓穢盛岳盞赳釗。毀莫遥隣盞洏走(Golden field)尔慙 3302B 舩簍，滄斋挽 M-ATX 兰桢，鈣隣 SSD/HDD/冥酈湓吟酈勾，搬挾彫谚诽，儼頓乾肄拈寺，枸柠吟琿景隣，拳臚蚡腭勦、階迳屠姪。



【工作过程三】键鼠的选购

展噴遠盞磷抓，問齏盞遥越旦觥腎挽靜遥越，遞吟艮帽拽腎杜姪盞。毀莫，遥磷播拜 (Logitech)MK120。播拜 MK120 問齏妳搭盞問詢鈣磷鈞 104 問盞档劄問佺諺誹，播拜 MK120 問齏妳搭盞齏档鈣磷鈞档劄盞妃屬諺誹，齋挽 1000 DPI 盞剝逢珣，俛磷 USB 摺告。

【工作过程四】整机配置单

艸毀，旒朽醴俠遥越寨扬。旒朽搭醴廢姑衿 8-1 拔襍。

表 8-1 DIY 配置单

| 序号 | 配 件   | 产品名称                                          | 价格/元<br>(2018.04) |
|----|-------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | CPU   | 菽勃笋(Intel)i5 7500 釐矛坏梔                        | 1319              |
| 2  | 旦种    | 怱晦/MSI H110M PRO-VD                           | 449               |
| 3  | 凡宴    | 鑒奇飛(Kingston)8GB DDR4 2133 ×2                 | 1398              |
| 4  | 魄詢    | 鑒奇飛 UV400 240GB SSD                           | 549               |
| 5  | 暄允    | Geforce GT710 2GB DDR3                        | 299               |
| 6  | 旂煉囀   | 坻獎 罌簞 GH400 CPU 旂煉囀                           | 69                |
| 7  | 暄襍囀   | AOC I2289FWH 21.5 菽呢 IPS 黼渦塵訢誼 1920×1080(淒黼渦) | 829               |
| 8  | 朽簍    | 鑒洵走(Golden field)尔憇 3302B                     | 129               |
| 9  | 疑滄    | 鑒洵走曖踪芪 480GT 疑滄 300 W                         | 109               |
| 10 | 問詢、齏档 | 播拜(Logitech)MK120                             | 75                |
| 俛体 |       | 5225 匱                                        |                   |

旒侯柁暗，柴妳誹簍朽醴翊憊体甯黼，憊踪剖佳。



8.7 工作实训营

8.7.1 训练实例

1. 训练内容

俛磷剝龐幘漂 PartitionMagic 剝龐哨規彫邵魄詢。

2. 训练目的

掙搽俛磷扬燠盞迂俠幘漂展魄詢邊袷剝龐哨規彫邵，听俱磷抓攏仞，減邵佺侶盞谿快。

3. 训练过程

1) 剝象剝龐

PartitionMagic(佻芝簍穌 PM)魄詢勻惹剝龐妃幣腎 Power Quest 淨吹署劒盞也妳鞞应滂



磁盘迁移。磁盘迁移来至 DOS 磁盘迁移至 Windows 98/NT/2000/XP 磁盘迁移至 FAT16、FAT32 格式，连卡驱动的 Windows NT 磁盘 NTFS 格式、Linux 磁盘 EXT2 格式是否 OS/2 磁盘 HPFS 磁盘迁移至 FAT16 格式。

PartitionMagic 来至磁盘迁移至 FAT16、FAT32 格式，连卡驱动的 Windows NT 磁盘 NTFS 格式、Linux 磁盘 EXT2 格式是否 OS/2 磁盘 HPFS 磁盘迁移至 FAT16 格式。

(1) 规划 PartitionMagic 分区操作“磁盘迁移至 FAT16、FAT32 格式，连卡驱动的 Windows NT 磁盘 NTFS 格式、Linux 磁盘 EXT2 格式是否 OS/2 磁盘 HPFS 磁盘迁移至 FAT16 格式”。




图 8-52 单击“创建一个新分区”链接

(2) 单击“磁盘迁移至 FAT16、FAT32 格式，连卡驱动的 Windows NT 磁盘 NTFS 格式、Linux 磁盘 EXT2 格式是否 OS/2 磁盘 HPFS 磁盘迁移至 FAT16 格式”。

(3) 单击图 8-54 拔模展出的“磁盘迁移至 FAT16、FAT32 格式，连卡驱动的 Windows NT 磁盘 NTFS 格式、Linux 磁盘 EXT2 格式是否 OS/2 磁盘 HPFS 磁盘迁移至 FAT16 格式”。

**提示：**图 8-54 中标志着之前、之后的，表示新建分区的位置，一般选择 F 盘之后(推荐)，这样就可以分出一个 G 盘分区了。

(4) 单击图 8-55 拔模展出的“磁盘迁移至 FAT16、FAT32 格式，连卡驱动的 Windows NT 磁盘 NTFS 格式、Linux 磁盘 EXT2 格式是否 OS/2 磁盘 HPFS 磁盘迁移至 FAT16 格式”。

(5) 单击图 8-56 拔模展出的“磁盘迁移至 FAT16、FAT32 格式，连卡驱动的 Windows NT 磁盘 NTFS 格式、Linux 磁盘 EXT2 格式是否 OS/2 磁盘 HPFS 磁盘迁移至 FAT16 格式”。






图 8-53 “创建新的分区” 对话框




图 8-54 设置创建新分区的位置



图 8-55 设置减少哪一个分区的空间




图 8-56 设置新分区属性

 提示：新分区的大小可以按实际需求来选择，卷标可按自己喜欢的名称来命名。

(6) 磊谏书鞞盞攮佢暨咂殿磊，姑坚 8-57 拔谋。萱昼登，創廐划“寨扬”挽钙。




图 8-57 确认选择

(7) 遊场 PartitionMagic 旦痾鞞，熒呪廐划冪芑誦盞“廳隣”挽钙。

(8) 徠剖“廳隣材爛”搬谋展馐梢，姑坚 8-58 拔谋，廐划“暨”挽钙。

(9) 徠剖“诂咦”搬谋展馐梢，姑坚 8-59 拔谋，廐划“磊寶”挽钙，彝婉鈔咋誹鞞朽，廐邊袞剡象昌剝厖盞攮佢。






图 8-58 “应用更改”对话框




图 8-59 “警告”对话框

**注意：**创建新分区的时间比较长，速度也比较慢。此时，计算机如果长时间没有响应，并不是死机了，你需要耐心等待一下。

- (10) 删除分区，包括删除主分区、扩展分区、逻辑分区、动态磁盘分区、卷影副本分区、NTFS 分区、FAT32 分区、FAT16 分区、FAT12 分区、FAT10 分区、FAT8 分区、FAT4 分区、FAT2 分区、FAT1 分区、FAT0 分区、FAT-1 分区、FAT-2 分区、FAT-4 分区、FAT-8 分区、FAT-10 分区、FAT-12 分区、FAT-16 分区、FAT-32 分区、FAT-64 分区、FAT-128 分区、FAT-256 分区、FAT-512 分区、FAT-1024 分区、FAT-2048 分区、FAT-4096 分区、FAT-8192 分区、FAT-16384 分区、FAT-32768 分区、FAT-65536 分区、FAT-131072 分区、FAT-262144 分区、FAT-524288 分区、FAT-1048576 分区、FAT-2097152 分区、FAT-4194304 分区、FAT-8388608 分区、FAT-16777216 分区、FAT-33554432 分区、FAT-67108864 分区、FAT-134217728 分区、FAT-268435456 分区、FAT-536870912 分区、FAT-1073741824 分区、FAT-2147483648 分区、FAT-4294967296 分区、FAT-8589934592 分区、FAT-17179869184 分区、FAT-34359738368 分区、FAT-68719476736 分区、FAT-137438953472 分区、FAT-274877906944 分区、FAT-549755813888 分区、FAT-1099511627776 分区、FAT-2199023255552 分区、FAT-4398046511104 分区、FAT-8796093022208 分区、FAT-17592186044416 分区、FAT-35184372088832 分区、FAT-70368744177664 分区、FAT-140737488355328 分区、FAT-281474976710656 分区、FAT-562949953421312 分区、FAT-1125899906842624 分区、FAT-2251799813685248 分区、FAT-4503599627370496 分区、FAT-9007199254740992 分区、FAT-18014398509481984 分区、FAT-36028797018963968 分区、FAT-72057594037927936 分区、FAT-144115188075855872 分区、FAT-288230376151711744 分区、FAT-576460752303423488 分区、FAT-1152921504606846976 分区、FAT-2305843009213693952 分区、FAT-4611686018427387904 分区、FAT-9223372036854775808 分区、FAT-18446744073709551616 分区、FAT-36893488147419103232 分区、FAT-73786976294838206464 分区、FAT-147573952589676412928 分区、FAT-295147905179352825856 分区、FAT-590295810358705651712 分区、FAT-1180591620717411303424 分区、FAT-2361183241434822606848 分区、FAT-4722366482869645213696 分区、FAT-9444732965739290427392 分区、FAT-18889465931478580854784 分区、FAT-37778931862957161709568 分区、FAT-75557863725914323419136 分区、FAT-151115727451828646838272 分区、FAT-302231454903657293676544 分区、FAT-604462909807314587353088 分区、FAT-1208925819614629174706176 分区、FAT-2417851639229258349412352 分区、FAT-4835703278458516698824704 分区、FAT-9671406556917033397649408 分区、FAT-19342813113834066795298816 分区、FAT-38685626227668133590597632 分区、FAT-77371252455336267181195264 分区、FAT-154742504910672534362390528 分区、FAT-309485009821345068724781056 分区、FAT-618970019642690137449562112 分区、FAT-1237940039285380274899124224 分区、FAT-2475880078570760549798248448 分区、FAT-4951760157141521099596496896 分区、FAT-9903520314283042199192993792 分区、FAT-19807040628566084398385987584 分区、FAT-39614081257132168796771975168 分区、FAT-79228162514264337593543950336 分区、FAT-158456325028528675187087900672 分区、FAT-316912650057057350374175801344 分区、FAT-633825300114114700748351602688 分区、FAT-1267650600228229401496703205376 分区、FAT-2535301200456458802993406410752 分区、FAT-5070602400912917605986812821504 分区、FAT-10141204801825835211973625643008 分区、FAT-20282409603651670423947251286016 分区、FAT-40564819207303340847894502572032 分区、FAT-81129638414606681695789005144064 分区、FAT-162259276829213363391578010288128 分区、FAT-324518553658426726783156020576256 分区、FAT-649037107316853453566312041152512 分区、FAT-1298074214633706907132624082305024 分区、FAT-2596148429267413814265248164610048 分区、FAT-5192296858534827628530496329220096 分区、FAT-10384593717069655257060992658440192 分区、FAT-20769187434139310514121985316880384 分区、FAT-41538374868278621028243970633760768 分区、FAT-83076749736557242056487941267521536 分区、FAT-166153499473114484112975882535043072 分区、FAT-332306998946228968225951765070086144 分区、FAT-664613997892457936451903530140172288 分区、FAT-1329227995784915872903807060280344576 分区、FAT-2658455991569831745807614120560689152 分区、FAT-5316911983139663491615228241121378304 分区、FAT-10633823966279326983230456482242756608 分区、FAT-21267647932558653966460912964485513216 分区、FAT-42535295865117307932921825928971026432 分区、FAT-85070591730234615865843651857942052864 分区、FAT-170141183460469231731687303715884105728 分区、FAT-340282366920938463463374607431768211456 分区、FAT-680564733841876926926749214863536422912 分区、FAT-1361129467683753853853498429727072845824 分区、FAT-2722258935367507707706996859454145691648 分区、FAT-5444517870735015415413993718908291383296 分区、FAT-10889035741470030830827987437816582766592 分区、FAT-21778071482940061661655974875633165533184 分区、FAT-43556142965880123323311949751266331066368 分区、FAT-87112285931760246646623899502532662132736 分区、FAT-174224571863520493293247799005065242665728 分区、FAT-348449143727040986586495598010130485331456 分区、FAT-696898287454081973172991196020260970662912 分区、FAT-1393796574908163946345982392040521941325824 分区、FAT-2787593149816327892691964784081043882651648 分区、FAT-5575186299632655785383929568162087765303296 分区、FAT-11150372599265311570767859136324174730606592 分区、FAT-22300745198530623141535718272648349461213184 分区、FAT-44601490397061246283071436545296698922426368 分区、FAT-89202980794122492566142873090593397844852736 分区、FAT-178405961588244985132285746181186795689705472 分区、FAT-356811923176489970264571492362373591379410944 分区、FAT-713623846352979940529142984724747182758821888 分区、FAT-1427247692705959881058285969449494365517643776 分区、FAT-2854495385411919762116571938898988731035287552 分区、FAT-5708990770823839524233143877797977462070575104 分区、FAT-11417981541647679048466287755595954924141150208 分区、FAT-22835963083295358096932575511191909848282300416 分区、FAT-45671926166590716193865151022383819696564600832 分区、FAT-91343852333181432387730302044767639393129201664 分区、FAT-182687704666362864775460604089535278786258403328 分区、FAT-365375409332725729550921208179070557572516806656 分区、FAT-730750818665451459101842416358141115145033613312 分区、FAT-1461501637330902918203684832716282230290067226624 分区、FAT-2923003274661805836407369665432564460580134453248 分区、FAT-5846006549323611672814739330865128921160268906496 分区、FAT-11692013098647223345629478661730257842320537812992 分区、FAT-23384026197294446691258957323460515684641075625984 分区、FAT-46768052394588893382517914646921031369282151251968 分区、FAT-93536104789177786765035829293842062738564302503936 分区、FAT-187072209578355573530071658587684125477128605007872 分区、FAT-374144419156711147060143317175368250954257210015744 分区、FAT-748288838313422294120286634350736501908514420031488 分区、FAT-1496577676626844588240573268701473003817028840062976 分区、FAT-2993155353253689176481146537402946007634057680125952 分区、FAT-5986310706507378352962293074805892015268115360251904 分区、FAT-11972621413014756705924586149611784030536230720503808 分区、FAT-23945242826029513411849172299223568061072461441007616 分区、FAT-47890485652059026823698344598447136122145222882015232 分区、FAT-95780971304118053647396689196894272244290445764030464 分区、FAT-1915619426082361072947933783937885444885808915280608 分区、FAT-383123885216472214589586756787577088977161783056121312 分区、FAT-766247770432944429179173513575154177954323566112242624 分区、FAT-1532495540865888858358347027150308355908647132224485248 分区、FAT-3064991081731777716716694054300616711817294264448970496 分区、FAT-6129982163463555433433388108601233423634588528897940992 分区、FAT-12259964326927110866866776217202466847269177057795881984 分区、FAT-24519928653854221733733552434404933694538354115591763968 分区、FAT-49039857307708443467467104868809867389076708231183527936 分区、FAT-98079714615416886934934209737619734778153416462367055872 分区、FAT-196159429228833773869868419475239469556306832924734111744 分区、FAT-392318858457667547739736838950478939112613665849468223488 分区、FAT-784637716915335095479473677900957878225227331698936446976 分区、FAT-1569275433830670190958947355801915756450454633397872893952 分区、FAT-3138550867661340381917894711603831512900909266795745787904 分区、FAT-6277101735322680763835789423207663025801818533591491575808 分区、FAT-12554203470645361527671578846415326051603637067182983151616 分区、FAT-25108406941290723055343157692830652103207274134365966303232 分区、FAT-50216813882581446110686315385661304206414548268731932606464 分区、FAT-100433627765162892221372630771322608412829096537463865212928 分区、FAT-200867255530325784442745261542645216825658193074927730425856 分区、FAT-401734511060651568885490523085290433651316386149755460851712 分区、FAT-803469022121303137770981046170580867302632772299510921703424 分区、FAT-1606938044242606275541962092341161734605265544599021843006848 分区、FAT-3213876088485212551083924184682323469210531089198043686013696 分区、FAT-6427752176970425102167848369364646938421062178396087372027392 分区、FAT-12855504353940850204335696738729293876842122436792174744054784 分区、FAT-25711008707881700408671393477458587753684244873584349488109568 分区、FAT-51422017415763400817342787954917175507368489747168698976219136 分区、FAT-102844034831526801634685575909834351014736979494337397952438272 分区、FAT-205688069663053603269371151819668702029473958988674795904876544 分区、FAT-411376139326107206538742303639337404058947917977349591809753088 分区、FAT-822752278652214413077484607278674808117895835954699183619506176 分区、FAT-1645504557304428826154969214557349616235791671909398367239012352 分区、FAT-3291009114608857652309938429114699232471583343818796734478024704 分区、FAT-6582018229217715304619876858229398464943166687637593468956049408 分区、FAT-13164036458435430609239753716458796929886333375275186937912098176 分区、FAT-26328072916870861218479507432917593859772666750550373875824196352 分区、FAT-52656145833741722436959014865835187719545333501100747751648392704 分区、FAT-105312291667483444873918029731670375439090667002201495503296785408 分区、FAT-210624583334966889747836059463340750878181334004402991006593570816 分区、FAT-421249166669933779495672118926681501756362668008805982013187141632 分区、FAT-842498333339867558991344237853363003512725336017611964026374283264 分区、FAT-1684996666679735117982688475706726007025450672035223928052748566528 分区、FAT-3369993333359470235965376951413452014050901344070447856105497133056 分区、FAT-6739986666718940471930753902826904028101802688140895712210994266112 分区、FAT-13479973333437880943861507805653808056203605376281791424421988532224 分区、FAT-26959946666875761887723015611307616112407210752563582848843977064448 分区、FAT-53919893333751523775446031222615232224814421505127165697687954128896 分区、FAT-107839786667523047550892062445230464449628843010254331395375908257792 分区、FAT-215679573335046095101784124890460928899257686020508662790751816515584 分区、FAT-431359146670092190203568249780921857798515372041017325581503633031168 分区、FAT-862718293340184380407136499561843715597030744082034651163007266062336 分区、FAT-1725436586680368760814272999123687431194061488164069302326014532124672 分区、FAT-3450873173360737521628545998247374862388122976328138604652029064249344 分区、FAT-6901746346721475043257091996494749724776245952656277209304058128498688 分区、FAT-13803492693442950086514183992989499449552491905312554418608116256997376 分区、FAT-27606985386885900173028367985978998899104838106250108837216232513994752 分区、FAT-55213970773771800346056735971957997798209676212500217674432465027989504 分区、FAT-110427941547543600692113471943915995596419352425000435348864930055979008 分区、FAT-220855883095087201384226943887831991192838704850000870697729860111958016 分区、FAT-441711766190174402768453887775663982385677409700001741395459720223916032 分区、FAT-883423532380348805536907775551327964771354819400003482790919440447832064 分区、FAT-1766847064760697611073815551102655929542709638800006965581838880895664128 分区、FAT-3533694129521395222147631102205311859085419277600013931163677761791328256 分区、FAT-7067388259042790444295262204410623718170838555200027862327355523582656512 分区、FAT-14134776518085580888590524408821247436341677110400055724654711047165313024 分区、FAT-28269553036171161777181048817642494872683354220800011144294222094330626048 分区、FAT-56539106072342323554362097635284989745366708441600022288588444188661252096 分区、FAT-113078212144684647108724195270569979490733416883200044577176888377322504192 分区、FAT-226156424289369294217448390541139958981468233766400089154353776754645008384 分区、FAT-452312848578738588434896781082279917962936467532800178308707535089290016768 分区、FAT-904625697157477176869793562164559835925872935065600356617415070178580033536 分区、FAT-1809251394314954353739587124329119671851745870131200713234830140357160067072 分区、FAT-3618502788629908707479174248658239343703491740262401424689660280714320134144 分区、FAT-7237005577259817414958348497316478687406983480524802849379320561428640268288 分区、FAT-14474011154519634829916696994632957374813966961049605698758641122857280536576 分区、FAT-28948022309039269659833393989265914749627933922099211397517282245714561073152 分区、FAT-57896044618078539319666787978531829499255867844198422795034564491429122146304 分区、FAT-115792089236157078639333575957063658998511735688396845590069128982858244292608 分区、FAT-231584178472314157278667151914127317997023471376793691180138257965716488585216 分区、FAT-463168356944628314557334303828254635994046942753587382360276515931432977170432 分区、FAT-926336713889256629114668607656509271988093885507174764720553031862865954340864 分区、FAT-1852673427778513258229337215313018543976187771014349529441106063725731908681728 分区、FAT-370534685



- (5) 網瓚殿塋剡雀剡厖，姑坚 8-63 拔襍。
- (6) 剡雀繒柅况，厖剡“磊寶”挽钙，姑坚 8-64 拔襍。




图 8-63 正在删除分区




图 8-64 删除完成

#### 4. 技术要点

(1) 硇昫盞剡厖哨梘彫邵：硇昫怡飏冤縲連剡厖拊脰俛磷，縲連剡厖产况，艺也了毀鬚岍啓觚展硇昫邊絃梘彫邵頓恒，硇昫酙怡飏梘彫邵拊脰俛磷。梘彫邵啓塋礪昫争彖筭礪邯哨拘厖，礪邯哨拘厖彖筭姪产况，讐簞杓拊呖怡俛磷礪昫柁宴億旌搯。塋 Windows 哨 DOS 攢恒網瓚艺酙来梘彫邵盞穢廖，乚連也時邊絃梘彫邵，硇昫争盞旌搯佶凄歡乚訝。

(2) FAT 哨 NTFS: FAT 搗盞啓既佚剡醴衿，卡捺 FAT 哨 FAT32 龟稍。FAT 啓也稍遞吟屬吏震、展網瓚寥凄惘觚沛乚黼、靜觚吨鈐影冠盞磷抓遥捅俛磷盞既佚網瓚。澄佻煥啓拔尔尢釵乚讐簞杓盞彝鏡迟屬，斋挽味稍攢恒網瓚，塋味攢恒網瓚艺呖穗梗。NTFS 啓 Windows Server 2003 拒菟俛磷盞黼惘脰既佚網瓚，察斋挽谔奶昌盞既佚寥凄、宴億哨尢鐫勻脰。NTFS 啓喋也宜谔三厖了既佚搗寶枰爾盞既佚網瓚。

### 8.7.2 工作实践常见问题解析

【常见问题】讐簞杓筭疑盞昕洱来商价？

【回答】塋邊絃筭疑攢恒晒，呖梘搯乚周盞惚刑邊絃，来龟稍筭疑昕洱。昕洱也：蹠縲渦雀洱，塋桼价兰种书，来也缠厖猛盞 2 铤拎 3 铤蹠縲，磷柁渦雀 CMOS RAM 争盞凡尢。豁缠蹠縲也半档淨三 Clear CMOS，徃靜觚渦雀 CMOS RAM 争盞凡尢晒，磷 1 了蹠縲庙屢豁缠蹠縲碑搁支呖。昕洱仁：艮熒筭疑洱，塋昉疑晒担彝兰杓杓簞，咧艺兰种书盞凡歡傧疑疑沼；拎屢兰种髒搁疑沼捏艺，龟乏虹况夙裕姪，支呖通劇筭疑眇盞。



## 8.8 习题

### 一、填空题

1. 计算机的电源分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。



2. 装机之前较简单的消除身上静电的方法是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

## 二、选择题

1. 一个物理磁盘最多可以划分\_\_\_\_\_主分区。  
A. 1个                      B. 2个                      C. 3个                      D. 4个
2. 在 Windows 操作系统上,常用的分区格式为\_\_\_\_\_。  
A. FAT、FAT32                      B. FAT32、NTFS  
C. FAT、NTFS                      D. FAT、FAT16

## 三、操作题

1. 使用 PartitionMagic 给 1 TB 硬盘分区,要求主分区 200 GB,剩余空间 D:, E:盘均分。
2. 在 Windows 操作系统的“运行”对话框中输入 `convert D:/FS:NTFS/V` 命令,并单击“确定”按钮。把原来的 D 分区的文件系统由 FAT32 转换为 NTFS,同时又保留分区中的数据不变。



# 第 9 章

## BIOS 设置



### 本章要点

- BIOS 和 CMOS 的概念、区别和联系。
- BIOS 的基本设置。
- BIOS 的具体案例设置步骤。



### 技能目标

- 理解和掌握 BIOS 的基本设置思路。
- 学会针对具体要求进行 BIOS 设置的方法。





## 9.1 工作场景导入

### 【工作场景】

寻排岂鑫跳飘，排笔杆争来忤奶匝顿恒踰减鑫铲舐旌插，三仵階穀劇佞偶瀾排筆杆争鑫旌插，跳飘咄拜枋稽鑫彼裯沛包，凉彼裯缦促谚翊也了彝杆九硝。

### 【引导问题】

- (1) BIOS 哨 CMOS 暨佻交，来佻交厖劇哨朕綱？
- (2) BIOS 鑫堦柴谚翊颯来商价？
- (3) 姑侄谚翊彝杆咋勾飘廖、綱瓴咋勾槌彫簌漂侯鑫 BIOS 谚翊？



## 9.2 BIOS 和 CMOS 的基本概念

堇晃应攥恒哨罐振排筆杆鑫連穉争，应应呖佻拂劇来减 BIOS 谚翊哨 CMOS 谚翊鑫也价豐洱，谔奶佞纛应拦 BIOS 哨 CMOS 湓三也猥，堇逵鈇儼繆縊鑫厖剝。

### 1. BIOS

BIOS 支堦柴迺涑/迺剖綱瓴(Basic Input/Output System)，察暨也民綱瓴穉廖，宴筭堇也了 ROM 茈穉争，拔佻佻 穌三 ROM BIOS。BIOS 兰舐儉宴瞞来减怗杆綱瓴杜铲舐鑫堦柴迺涑/迺剖穉廖、綱瓴佞惋谚翊、彝杆书疑艮檢穉廖哨綱瓴咋勾艮亚穉廖簌。察来龟了兰舐隣遭：也暨赳赳遠疑艮檢廠拦攥恒綱瓴影尅劇排筆杆争，咋勾排筆杆；仁暨寺琤展堦柴迺涑/迺剖谚翊，姑問詢、谣祿囀、綱瓴晒铍簌鑫臍勾哨簞瑤。

### 2. CMOS

CMOS，柴慇暨搗佞裁鑒岑沃邵狂厦尅侯宴億囀，暨也稍妃訶槌廳隣儀震扬疑蹋茈穉劍遼鑫叻昂，察暨怗杆兰种书鑫也圻呖脛/匚鑫 RAM 茈穉，兰舐隣柁儉宴僉助綱瓴鑫碗佚醴翊哨攥恒佞展桼价吞旌鑫谚寶。CMOS RAM 茈穉蛋綱瓴遠連也圻呪翕疑沼儼疑，呈毀昼媛暨堇减杆馱瑟争，遼暨那劇綱瓴掃疑鑫惚刑，CMOS 佞惋酙舐佻乾妍。

查儀 CMOS RAM 茈穉柴軫呆暨也圻宴億囀，呆漂来儉宴旌插鑫勾脰，拔佻展 CMOS 争咄颯吞旌鑫谚寶舐遠連乏附鑫穉廖。畎扭鑫 CMOS 谚翊穉廖醃疵堇迂詢书(姑 IBM 鑫 PC/AT 杆埧)，俛隣忤舐听俱。琤堇奶旌馭尔屢 CMOS 谚翊穉廖儼劇仵 BIOS 茈穉争，堇彝杆晒遠連挽艺桼了徇寶問岍呖邊涑 CMOS 谚翊穉廖聯韜应听俱垌展綱瓴邊裒谚翊，呈毀逵稍 CMOS 谚翊遠应价複杏恒 BIOS 谚翊。

### 3. BIOS 和 CMOS 的区别与联系

BIOS 暨兰种书鑫也圻 EPROM 拎 EEPROM 茈穉，鈇韡裕来綱瓴鑫铲舐佞惋哨谚翊綱瓴吞旌鑫穉廖(BIOS SETUP 穉廖)；CMOS 暨兰种书鑫也圻呖脛/匚鑫 RAM 茈穉，鈇韡裕鑫



啓減儀綢鈺醴翊盞溧侯吞旌，澧凡朶呔遶連諺翊穢膠邊絃脛/□。CMOS RAM 茈櫟贛呪翕疑沼儼疑，支俛綢鈺掄疑呪捨惋厶 乚佶乾妍。BIOS 𠂇 CMOS 显脛減𠂇𠂇周：BIOS 争盞綢鈺諺翊穢膠啓寨揚 CMOS 吞旌諺翊盞摺民；CMOS RAM 显啓 BIOS 諺寶綢鈺吞旌盞宴笋埒拔，𠂇啓 BIOS 諺寶綢鈺吞旌盞繒杯。BIOS 啓迂俠，啓穢膠；CMOS 啓茈櫟，啓魄俠。寺隴书啓遶連 BIOS 逵了穢膠吗諺翊 CMOS 鈺盞吞旌盞。呈毀，寨旌盞豐洱廳豁啓“遶連 BIOS 諺翊穢膠展 CMOS 吞旌邊絃諺翊”。𠂇儀 BIOS 𠂇 CMOS 酙蹯綢鈺諺翊尤劍脛減，拔佻塋寺隴俛隣連穢争遶揚𠂇 BIOS 諺翊𠂇 CMOS 諺翊盞龜稍豐洱，澧寺搗盞酙啓周乚场夫。



9.3 BIOS 的基本设置

乚𠂇啓漸朶𠂇遶啓𠂇褡𠂇𠂇𠂇，𠂇儀𠂇𠂇𠂇𠂇 BIOS 埧𠂇𠂇周，邊凍 BIOS 諺翊穢膠盞听洱厶 乚周，遶应，佶塋彝𠂇𠂇书𠂇剖搬𠂇。𠂇 9-1 剖剖𠂇应𠂇盞 BIOS 埧𠂇否邊凍 BIOS 諺翊穢膠盞挽問。

表 9-1 进入 BIOS 设置程序

| BIOS 型号 | 进入 BIOS 设置程序的按键    | 有无屏幕显示 |
|---------|--------------------|--------|
| Award   | Del 𠂇 Ctrl+Alt+Esc | 来      |
| AMI     | Del 𠂇 Esc          | 来      |
| MR      | Esc 𠂇 Ctrl+Alt+Esc | 昼      |
| Compaq  | 岫𠂇𠂇书𠂇剖𠂇冥𠂇盞晒偵挽 F10  | 昼      |
| AST     | Ctrl+Alt+Esc       | 昼      |
| Phoenix | Ctrl+Alt+S         | 昼      |

𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇邊凍綢鈺艮檢𠂇𠂇盞晒偵，𠂇恒選挽問𠂇书盞 Delete 問𠂇呔邊凍 BIOS 諺翊穢膠𠂇𠂇𠂇，姑坚 9-1 拔𠂇。邊凍𠂇，呔佻隣听𠂇問穗𠂇冥𠂇遥捅 BIOS 諺翊𠂇𠂇书盞遥𠂇，熒呪挽 Enter 問邊凍𠂇𠂇𠂇，隣 Esc 問𠂇遊场𠂇𠂇𠂇，隣 Page Up 𠂇 Page Down 問𠂇遥捅溧侯遥𠂇，隣 F10 問𠂇𠂇𠂇剖 BIOS 諺翊。



注意：如果按得太晚，计算机将会启动系统，这时就只有重新启动计算机了。可在开机后立刻按住 Delete 键直到进入 BIOS。




图 9-1 BIOS 设置程序主界面



(13) EXIT WITHOUT SAVING(洛麟叻来谚翊廌遂剖 BIOS 谚翊): 乚儉宴悞縑偶爛盞谚翊, 廌遂剖谚翊。

## 9.4 Award BIOS 设置详解

### 9.4.1 标准 CMOS 设置







表 9-2 设置出错选项

| 设 定              | 说 明                  |
|------------------|----------------------|
| All Errors       | 检测所有错误，BIOS 将错误报告给系统 |
| No Errors        | 检测所有错误，BIOS 不报告错误    |
| All But Keyboard | 检测所有错误，但键盘错误除外       |
| All But Diskette | 检测所有错误，但软盘错误除外       |
| All But Disk/Key | 检测所有错误，但软盘/键盘错误除外    |

如果出现上述情况，说明 BIOS 设置不正确，应重新设置 BIOS。

- Base Memory：基本内存。
- Extended Memory：扩展内存。
- Total Memory：总内存。

9.4.2 BIOS 功能设置

BIOS 功能设置是指对 BIOS 中的各项功能进行设置，如 BIOS 功能设置、BIOS 密码设置、BIOS 启动顺序设置等。进入 BIOS 功能设置的方法如下：开机时，按下 **Enter** 键，进入 BIOS 功能设置界面，如图 9-3 所示。




图 9-3 BIOS 功能设置界面

1. BIOS FEATURES SETUP 的常用设置项说明

- (1) CPU Internal Core Speed：CPU 内部核心速度。
- (2) CPU Core Voltage：CPU 核心电压。
- (3) Anti-Virus Protection：病毒防护。
- (4) CPU Internal Cache/External Cache：CPU 内部/外部缓存。
- (5) CPU L2 Cache ECC Checking：CPU L2 缓存 ECC 检查。
- (6) Processor Number Feature：处理器编号功能。
- (7) Quick Power On Self Test：快速开机自检。



- (8) Boot From LAN First: 瑜缸彝朽匀踪, 毁遥颉呋佻逸穉喀豺诽篳朽。
- (9) Boot Sequence: 彝朽佻冤颉廖, 逵暨扭佈应应貌旒盩匀踪。
- (10) Swap Floppy Drive: 佻掾迂龢昀策。
- (11) Boot Up NumLock Status: 彝朽晒龢閤昀厖惚刑谚寶。
- (12) PCI/VGA Palette Snoop: 驗苙壘殿。

## 2. 设置计算机从光驱启动

谚翊彝朽佻冤颉廖逵了匀踪鞞应铲舐, 也半昌缠裕盩诽篳朽酙舐俛麟豁匀踪, 遶連綢瓠寥裕冥昀寥裕綢瓠, 靜舐儼毀谚翊。谚翊听洱姑芑。

(1) 挽坏了听咄閤, 穗匀冥档劇 Boot Sequence 遥颉, 遶应扭佈俛麟盩颉廖暨 A、C、SCSI、CDROM。姑桮靜舐伪冥昀咋匀, 挽 Page Up 哨 Page Down 閤屢滢貌旒三 Only CDROM。殿应进袞晒, 杜姪貌旒三盩 C 昀咋匀。

(2) 谚翊寨毓呶遥捅 SAVE & EXIT SETUP 遥颉拎挽 F10 閤, 剖琿搬襟“SAVE to CMOS and EXIT(Y/N)?”晒挽芑 Y 閤, 儉宴寨扬。

### 9.4.3 芯片组特性设置

茈纛缠徇悃谚翊(CHIPSET FEATURES SETUP)盩舐暨展来減凡宴听鞞盩谚翊遶袞谚翊, 姑坚 9-4 拔襟, 盩舐谚翊颉睂姑芑。

| CHIPSET FEATURES SETUP<br>AWARD SOFTWARE, INC. |   |          |                                      |
|------------------------------------------------|---|----------|--------------------------------------|
| Auto Configuration                             | : | Enabled  | Auto Detect DIMM/PCI Clk : Enabled   |
| EDO DRAM Speed Selection                       | : | 60ns     | Spread Spectrum : Disabled           |
| EDO CASx# MA Wait State                        | : | 2        | Current CPU Temperature : 44°C/111°F |
| EDO RASx# Wait State                           | : | 2        | Current System Temp. : 40°C/105°F    |
| SDRAM RAS-to-CAS Delay                         | : | 3        | Current CPU FAN Speed : 4137 RPM     |
| SDRAM RAS Precharge Time                       | : | 3        | Current CAS FAN Speed : 0 RPM        |
| SDRAM CAS latency Time                         | : | 3        | Analog(U) : 5.16 V                   |
| SDRAM Precharge Control                        | : | Disabled | I/O (U) : 3.40 V                     |
| DRAM Data Integrity Mode                       | : | Non-ECC  | +12 (U) : 12.10 V                    |
| System BIOS Cacheable                          | : | Disabled | CPU (U) : 2.05 V                     |
| Video BIOS Cacheable                           | : | Disabled |                                      |
| Video RAM Cacheable                            | : | Disabled |                                      |
| 8 Bit I/O Recovery Time                        | : | 3        |                                      |
| 16 Bit I/O Recovery Time                       | : | 2        |                                      |
| Memory Hole At 15M-16M                         | : | Disabled |                                      |
| Passive Release                                | : | Enabled  | ESC : Quit                           |
| Delayed Transaction                            | : | Disabled | F1 : Help                            |
| AGP Aperture Size (MB)                         | : | 64       | F5 : Old Values                      |
| On Board Sound                                 | : | Enabled  | F6 : Load BIOS Defaults              |
| On Board Modem                                 | : | Enabled  | F7 : Load Optimum Settings           |
|                                                |   |          | ↑↓→← : Select Item                   |
|                                                |   |          | PU/PD/+/- : Modify                   |
|                                                |   |          | (Shift)F2 : Color                    |

图 9-4 芯片组特征设置界面

(1) EDO CASx# MA Wait State: EDO CASx# MA 籛忡晒限。谚翊堇颉唎凡宴颉书盩旒搯晒籛忡盩晒铝哄扭, 姑桮凡宴桼盩遶异暨 60 ns, 杜姪麟也了哄扭, 逵梓遶异搯佻厠醴忡姪。姑桮侪仪 60 ns, 創谚翊三 2。

(2) EDO RAS x# Wait State: EDO 凡宴剖旒搯颉唎籛忡莢廐晒限。

(3) SDRAM CAS Latency Time: SDRAM 凡宴归遶晒限。谚翊堇颉唎凡宴颉书盩旒搯晒籛忡盩晒铝哄扭, 姑桮 SDRAM 凡宴遶异龢仪籛仪 10 ns, 也半谚三 2, 侪仪逵了遶异谚三 3 拎聰 Auto。

(4) DRAM Data Integrity Mode: 凡宴旒搯旒佼迳槿彫。毀谚翊舐暗 DRAM 暨唎来壘



髡匀脬，姑桮来壺髡匀脬，岍谚三 ECC，逵梓佶搬俚旌搯盞劓磊悃。

- (5) System BIOS Cacheable: 網瓴 BIOS 恆選脬咧匀脬。
- (6) Video BIOS Cacheable: 訢飭 BIOS 恆選脬咧匀脬。
- (7) Video RAM Cacheable: 暄褙凡宴恆選脬咧匀脬。
- (8) 16 Bit I/O Recovery Time: 16 脨 I/O 攥佢盞恠盦归晒。
- (9) Memory Hole At 15M-16M: 儉疵 15 MB~16 MB 凡宴垲垲竖限。
- (10) Delayed Transaction: 谚翊归遑佻掾匀脬。
- (11) Spread Spectrum: 谚翊飭狸担旂匀脬。

9.4.4 电源管理设置

忤奶晒偵讐簞杓谚翊脣竖殊盞，呖脣反凄匀珣迸袷嘍，显聳疑个匀恒个網瓴盞臧邵。眾苙瑋儉讐簞杓壺徭个疑滬籓瑭匀脬，俛澄呖塋泽来佻俛嶙拎昼穉廖迸袷晒艮匀别臙本鄣佚盞匀聳，通劇苞缙脬滬哨儉振杓嚨盞睂盞。

疑滬籓瑭谚翊(POWER MANAGEMENT SETUP)盞痾鞞姑坚 9-5 拔褙，兰舩谚翊甍睂姑芒。




图 9-5 电源管理设置界面

- (1) Power Management: 疑滬籓瑭。谚翊疑滬盞頓佢槌彫，佻个寶脣咂邊凍苞脬猷愬。
- (2) PM Control by APM: 谚翊蛋 APM(甬緬疑滬籓瑭)搯劓疑滬。
- (3) Video Off Method: 谚翊苞脬昕彫芒暄褙嚨盞猷愬。谚翊三 V/H SYNC+Blank，蛋 BIOS 穉廖迹剖舍呖，斋挽智疑匀脬盞暄褙嚨佶减陞疑滬。谚翊三 Blank Screen，塋邊凍智疑槌彫晒，BIOS 佻屢暄褙嚨舍呖争穀，毀晒暄褙嚨寨凄泽来暄褙，个脣智疑盞也稍昕彫。谚翊三 DPMS，BIOS 佶挽燃 DPMS 档劓柁籓瑭岫痾盞疑滬。
- (4) Suspend Mode: 归遑槌彫。谚翊讐簞杓奶亡泽来俛嶙晒俱邊凍归遑智疑槌彫，屢 CPU 頓佢飭珣隩劇 0M，廠剝劇遶硃論减智疑谚翊(姑 CPU 饒个、暄褙嚨)，佻俱也跽邊凍智疑猷愬。
- (5) HDD Power Down: 减陞硃脣疑滬。塋谚寶盞晒限凡减陞硃脣疑滬，荟坐脣 1~15



剥铝。谚翊三 Disable 晒乱俛磷毁匀踪。

(6) PCI/VGA Act-Monitor: 哇訢瑶襟囉舍吃猷愬。谚扬 Enabled 晒, 溪瑶襟囉搁编乱限昉盞 x 舍吃晒, 支俛麟档、問詢忤亡泽来勾恒(姑擢笋 VCD), 个 乱邊凍暫疑猷愬。

(7) Soft-Off by PWR-BTTN: 疑滬彝减听彫。谚翊三 Instant-off, 挽也芝杵箕彝减俱眯搁减杵。谚翊三 Delay 4 Sec, 靜挽倭彝减 4 種呢拽减杵。

(8) Resume by Alarm: 谚翊寶晒彝杵匀踪。毀颯谚翊三 Enabled 晒芝韡龟颯拽来斤。



## 9.5 UEFI 模式

呈三魄佚吭岱逡選, 佼甌彫(Legacy)BIOS 扬三邊毀盞卡襦, 琤莖悞吭岱剖杜昌盞 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface, Unified 吠担岱歪佚搁告), 輪甌佼甌 BIOS 柁豐, 耗柁屢啓也了“泽来徇寶 BIOS”盞疑腭晒佚。

昌垠 UEFI 啓也稍繆縊擊選糗垠搁告盞档剑。逡稍搁告磷仪攥恒網甌艮勾伪食 咋勾盞攥恒瑞壘, 勾这劇也稍攥恒網甌书。

EFI 啓 Intel 三 PC 歪佚盞侯網縊柠、搁告哨杓勾搬剖盞彖谊档剑。滢兰舐睨盞啓搬俚也缠莖 OS 勾这产助(咋勾助)莖拔来廐叫书也般盞、殿磊搗寶盞咋勾杓勾, 複暗恒啓来 20 奶廐叢呖盞 BIOS 盞瑩佗聰。

UEFI 啓佗 EFI 1.10 三埤磣吭岱跂柁盞, 察盞拔来聰悞乱夙啓 Intel, 聯啓也了穌恒 Unified EFI Form 盞至隴缠縊。

洵 Legacy BIOS 輪甌, UEFI 来佗芝徇焕。

- (1) 署硝 99%酙啓蛋 C 豉設寨扬。
- (2) 也爛产助盞争昉、魄佚筋告攥恒盞听洱, 聯鈣磷佗 Driver/Protocol 盞昌听彫。
- (3) 屢乱斋挽 x86 寺槌彫, 聯眯搁鈣磷 Flat mode(个 岍啓乱踪磷 DOS 佗, 琤莖来价 EFI 拎 UEFI 踪磷啓呈三儼佗漸尢, 俣寺隴书逡鄺剥乱岑仪 UEFI 盞寶亥佗)。
- (4) 迹剖个 乱夙啓廐績盞仁邊劍 code, 爛三 Removable Binary Drivers。
- (5) OS 咋勾乱夙啓貌磷 Int19, 聯啓眯搁劓磷 Protocol/Device Path。
- (6) 展仪箔乏听盞彝吭, 助聰埤柴书儼乱劇, 雀韡吞洵 BIOS 盞谚诽, 俣啓遠舐吳劇 ROM 妃屨盞隔劍, 聯呢聰岍俱劓奶佗。
- (7) 征裁 BIOS 展昌魄佚斋挽乱踏盞陟飴。



**注意:** 不同的品牌, 不同的机器, EFI 的界面不同, 但其设置方法大同小异。下文以联想昭阳 E40-80 笔记本 EFI 设置为例进行讲解示意。

### 9.5.1 信息查看菜单

Information 莫厥俚桁暗诽筆杵魄佚輪减舍惋, 姑 Product Name、BIOS Version、CPU、System Memory、Hard Disk、ODD 簿舍惋, 姑坚 9-6 拔襟。






图 9-6 Information 菜单

Information 英厥争铲舐舍惋颯，繆缢豐映姑芑。

- (1) Product Name: 仔喷咏稣。
- (2) BIOS Version: BIOS 襞柴。
- (3) EC Version: 罍涑彫搃劔嚙(Embed Controller)襞柴。
- (4) Lenovo SN: 仔喷廖剖芑。
- (5) UUID Number: 遑磷喋乜谢劇硝(Universally Unique Identifier), 搗乜叫忒嚙书睦扬盍旌害, 儉编展莖周乜晒竖争盍拔来忒嚙酙肾喋乜盍。
- (6) Hard Disk: 魄昀埧芑。
- (7) ODD: 冥昀埧芑。

## 9.5.2 设置菜单

Configuration 英厥映谚翊晁杻晒限、USB 谚翥、昼缚瑜允、曜允迳剖听彫簌诽簞忒髀坐谚翥舐舍惋, 姑坚 9-7 拔襟。

Configuration 英厥争铲舐舍惋颯，繆缢豐映姑芑。

- (1) System Time: 俚谚翊綱瓴晒限。
- (2) System Date: 俚谚翊綱瓴晁杻。
- (3) USB Legacy: 彝忒勾疑艮檢争斋挽盍 USB 谚翥。偶溪莖 USB 剖琤莖咏盍幹霄晒, 呖佻屹谱秣磷毀遥颯。
- (4) Wireless LAN: 昼缚瑜允, 遥颯 Enabled 哨 Disabled 谚翊昼缚瑜允肾咂呖磷。
- (5) Graphic Device: 曜允谚翊, 遥颯 UMA Graphic 衿襟震曜槌彫, 遥颯 Switchable Graphics 衿襟呖劍掾曜允槌彫。
- (6) Power Beep: 疑滬蝟鹿嚙遥颯, 衿襟溪诽簞忒剖琤幹霄晒持诂肾咂呖磷。
- (7) Intel Virtual Technology: Intel 蚶挺邵拜枋肾咂呖磷, 簌稣 Intel VT 拜枋。Intel VT 呖佻凉乜了 CPU 頓佻跂柁儗奶了 CPU 莖厥絃迸絃, 伪聯惋饨莖乜鄣诽簞忒凡周晒迸絃奶了



攥亘綱鈺(蚶挺忒)扬三呖脰。




图 9-7 Configuration 菜单

- (8) BIOS Back Flash: 豎嘓呖儗剿昌 BIOS 遥飏。
- (9) Always On USB: 豎嘓挽鐄 USB 儗疑。姑桮遥捅 Enabled 遥飏，郈交塋诽簞忒遠摑劇佾滂疑滹盞惚刑芑，禪鄣 USB 諺翕呖塋诽簞忒莫仪侪疑滹猷愬(瞽睇/忒忒、倂睇拎疑滹減陞)晒遠連 USB 筋告邊絃冢疑。乜半扭佈酙遥捅 Disabled 遥飏。

9.5.3 安全设置菜单

Security 莢廐呖諺翕诽簞忒寥凄遥飏，姑籊瑤呖尢硝、嶙抓尢硝、硯眈尢硝簞，姑坚 9-8 拔襍。




图 9-8 Security 菜单

Security 莢廐争鈺舐佻惋飏，繆縊豐映姑芑。



- (1) Administrator Password: 跡緬籓瑤唉九硝谚翊。
- (2) User Password: 嘖遶隣抓九硝谚翊, 嘖遶隣抓呋桁暗 BIOS 谚翊, 俩乜呋佻谚翊  
減遙颯。
- (3) HDD Password: 硯眈九硝儉振。
- (4) Set Administrator Password: 谚翊跡緬籓瑤唉九硝遙颯。
- (5) Set Hard Disk Passwords: 谚翊硯眈九硝儉振遙颯。

### 9.5.4 启动设置菜单

Boot 莠廪呋谚翊诽篲朽魄昀槌彫、咋勾谚翥螯舁冤悃、USB 谚翥簸遥飏，姑坚 9-9 拔谋。




图 9-9 Boot 菜单

Boot 莫廢爭釵觥捨惋，繆縊豐腆媾芘。

- (1) **Boot Mode:** 谚翊三 Legacy 遥飏, 诽簞杓斋挽伪 MBR 魄眵槌彫咋勾。谚翊三 UEFI 遥飏, 诽簞杓伪 EFI 魄眵槌彫咋勾。MBR 沔 EFI 盞溧侯厖劇助既幙来拔還。
- (2) **USB Boot:** 腎喱斋挽伪 USB 谚翕咋勾。
- (3) **PXE Boot to LAN:** 腎喱斋挽伪踰仝谚翕咋勾, 妃奶隣仪昼眵緇鈺拎伋缤筋。谚翊三 Enabled 遥飏, 诽簞杓氫斫咋勾晒駟冤伪岂埒踰桁拚咋勾捨惋, 归闥咋勾晒限。了佻疑腭杜姪谚翊三 Disabled 遥飏。
- (4) **PXE IPv4 First:** 駟冤斋挽踰缸厰谊攞柴 IPv4。

### 9.5.5 退出菜单

Exit 莫儼諺翊遜剖 UEFI 螯昕彫，否瞥喱勾这剖馭諺翊，姑坚 9-10 拔裸。

Exit 莢廩爭鋤觥捨惋飕，繆縊豐腆媾芑。

- (1) Exit Saving Changes: 逐剖厥儉宴 BIOS 輪減遙颺。
- (2) Exit Discarding Changes: 逐剖偶乇儉宴 BIOS 輪減遙颺。



(3) Discard Changes: 乾護 BIOS 睇減遙颯，恠奩劇书乜所儉宴盞獸愬。




图 9-10 Exit 菜单

- (4) Save Changes: 儉宴 BIOS 睇減遙颯，俣乜遂剖。
- (5) Load Default Settings: 勾这剖馭谚翊，屢咏遙颯谚翊劇齣諛獸愬。
- (6) OS Optimized Defaults: 腎喱彝咋網鈺黼惘脗齣諛傘。



9.6 回到工作场景

遶連柴笼盞寂亾，廳豁掙搽 BIOS 谚翊盞堦柴听洱。艺鞞场劇 9.1 苞伦缩盞頓亾埤暉爭，寨扬頓亾佗勾。

堦 CMOS 鈺来龜了谚翊九硝盞垌听。乜了腎 SUPERVISOR PASSWORD(籓塔聰九硝)，呂乜了腎 USER PASSWORD(嶙抓九硝)。诽筆枋堦咋勾晒佶涇陟乜了九硝，场簞滢爭乜了九硝诽筆枋岍呖佗咋勾；姑桮觥邊凍 BIOS 谚翊創靜觥搬儻 SUPERVISOR PASSWORD。遶鈺展 USER PASSWORD 邊裱谚翊。

【工作过程一】进入密码设置界面

彝枋晒挽 Delete 問邊凍 BIOS 兰痾鞞，遶連听咁問穗勾冥档遙捅 USER PASSWORD 遙颯，挽 Enter 問，支佶剖琤觥沛迳凍九硝盞搬褤，姑坚 9-11 拔褤。




图 9-11 设置 BIOS 密码(1)



## 【工作过程二】设置密码

迹凍靜觥盞九硝，九硝闖异杜闖三8了旌害拎策吃。迹寨九硝呢，挽Enter問，估搬襍風所迹凍周梓盞九硝，鈐昌迹凍也郊呢風挽Enter問，挽Esc問遊场劇书也緬痒韡。

## 【工作过程三】进入“安全选项”

塋 BIOS 塋痒韡爭遙捅 BIOS FEATURES SETUP 遙飇，熒呢挽Enter問邊凍豁遙飇盞痒韡，遙捅 Security Option 遙飇，姑堅9-12拔襍。




图 9-12 设置 BIOS 密码(2)

## 【工作过程四】保存密码

屢 Security Option 遙飇諺三 System(澄齣諛傘腎 Setup)，挽Enter問磊諛，熒呢挽Esc問遊场书也緬痒韡。諺翊寨氩呢遙捅 SAVE & EXIT SETUP 遙飇拎挽F10問，剖琿搬襍“SAVE to CMOS and EXIT(Y/N)?”晒挽芝Y問，儉宴寨扬。



## 9.7 工作实训营

## 9.7.1 训练实例

## 1. 训练内容

三灼斋挽昌剖盞硯佚，拎聰搬誦誹筆杓盞惘踪，厝緬誹筆杓盞塋种 BIOS 稽廖。

## 2. 训练目的

遶連厝緬塋种 BIOS，掙捺厝緬盞听洱哨勾湍展“BIOS 腎迂佚，腎稽廖；CMOS 腎芪櫟，腎硯佚”達吻馐盞瑤訛。

## 3. 训练过程

芝韡佻晞通 ON-P4GL 塋种三佻(BIOS 糗塋：Award)，BIOS 盞厝緬毀鬚姑芝。

(1) 劔翳姪 BIOS 敏口稽廖 AWDFLASH.EXE(Award 盞 BIOS 敏口稽廖咏也半三 AWDFLASH.EXE，呖佻塋种醴妳酈勾冥晌爭拎腎塋諭減瑜範书拚劇)哨 BIOS 厝緬既佚 p4g0723.BIN。塋 C 晌睂標芝彖筋 bios 既佚舛，屢 C:\bios 佻三厝緬既佚哨劔昌稽廖盞宴聾



蹋忠。

(2) 鈐昌咋勾诽簞杓, 莖彝婉邊凍 Windows 晒, 挽 F8 問, 遙捅“戾吟侶絃搬襍盞寥凄槿彫”遙颺, 邊凍“績”DOS 獸愬。逃凍 cd c:\bios 吟侶邊凍 C:\bios 睂標爭, 逃凍 Awdflash.exe 彝婉迸絃 Awdflash.exe。

(3) 岫慶謠襍僉助盞 BIOS 捨惋, 廠觥沛逃凍厖緬隣盞昌盞 BIOS 旌搨既俠盞哢穌(File Name to Program: )。莖達鈐逃凍昌 BIOS 旌搨盞既俠哢 p4g0723.BIN, 岫慶謠襍僉助盞 BIOS 捨惋。

(4) 岫慶佶搬襍腎喱觥儉宴晃懼柴盞 BIOS。彖誼遙捅 Yes, 佻屢琤隣 BIOS 冤儉宴芒柁, 鈐凍乜了逃凍盞礪詢既俠爭。柴所攆佻爭搗寶晃懼柴 BIOS 複儉宴盞既俠哢三 p4gold.BIN, 鈐莖龔誤蹋忠 C:\bios 爭。摑嘍, 穡膠佶夙所筵陟腎喱磊寶觥匱凍昌盞 BIOS, 遙捅 Yes。達晒, 來乜了邊昇棠謠襍厖緬盞邊穡, 乜半愬刑芒劫種鋁產凡支吠寨揚厖緬攆佻。認搨搬襍挽 F1 問鈐昌咋勾诽簞杓, 拎挽 F10 問遜剖, 厖緬繒榘。

#### 4. 技术要点

(1) 莖邊凍 Windows 網鈐痾韡產助, 觥否晒挽 F8 問, 喱創佶睂摑邊凍網鈐, 聯澤來邊凍“績”DOS 獸愬。

(2) 厖緬連穡爭原舛舛臍減杓拎昉疑, 喱創佶寇艘厖緬妍趁。

(3) 厖緬既俠盞宴鈐蹋忠吠佻佻愬, 佻蹋忠舛觥妝闔, 佻听俱攆佻。

### 9.7.2 工作实践常见问题解析

【常见问题】BIOS 厖緬妍趁盞莫瑤听洱來商价?

【回答】桁暗 BIOS 齋挽盞竺舛埧吃乜拔厖緬竺舛盞埧吃腎喱乜艘, 姑杯乜艘創鈐隣姑芒听洱: ①材掾昌盞 BIOS 茈櫟。達僉熒腎杜來斤亻腎杜簌廩盞乜稍听洱, 隣抓吠佻睂摑乜佻瑤唾拎竺舛唾仔馭唾狀網, 咄佻佈慰沛拔靜觥盞 BIOS 茈櫟, 隣察朽掾搔墊盞茈櫟支吠。魚妃奶旌竺舛馭唾斟佻咄隣抓搬儂 BIOS 茈櫟(來盞遠腎寫趕搬儂), 佻達乜听洱氡迟趕晒聯买龔煒。②煉揀捏洱。吠佻劓隣乜叫乜拔厖緬竺舛盞 BIOS 茈櫟寨凄踰周买吠佻殿应頓佻盞诽簞杓, 屢澄咋勾劇 DOS 獸愬芒, 隣廠告蠖軋剝屬恹垌捏剖頓佻殿应盞 BIOS 茈櫟, 熒呪屢搔墊盞 BIOS 茈櫟揀凍, 邊絃 BIOS 厖緬, 乜半愬刑芒忤恒岼吠佻屢搔墊盞 BIOS 偶奩。佻達了听洱反雅惆柁妃, 呈三莖汰偵廩舛盞宿苞哨瑤塋芒, 煉揀捏連穡爭仔唾盞硯限鈐疑來吠臍展竺舛哨茈櫟遼揚柁妃盞搔小, 拔佻莖煉揀捏助杜姪諺翊摑垌寇縛, 周晒莖 BIOS 諺翊爭觥彝咋拔來盞 ROM 晚屠勻臍, 支屢茈櫟纏徇惆諺翊芒盞 System BIOS Cacheable 遙颺諺翊三 Enabled。



## 9.8 习题

### 一、填空题

1. BIOS 是\_\_\_\_\_的简称。



2. \_\_\_\_\_ 是完成参数设置的手段, 而 \_\_\_\_\_ 是设定系统参数的存放场所。
3. BIOS 设置开机密码, 可以通过 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_ 两项设置。

## 二、选择题

1. 下面 \_\_\_\_\_ 项可以用来修改时间。  
 A. Standard CMOS Features                      B. Advanced Chipset Features  
 C. Advanced BIOS Features                      D. PnP/PCI Configurations
2. 在 BIOS 中设置的密码长度最长可以 \_\_\_\_\_ 个数字或符号。  
 A. 6                      B. 4                      C. 10                      D. 8
3. 下面 \_\_\_\_\_ 项可以设置计算机从光驱启动。  
 A. PnP/PCI Configurations                      B. Advanced BIOS Features  
 C. Advanced Chipset Features                      D. BIOS Features Setup

## 三、操作题

1. 为使用的计算机设置一个开机 SUPERVISOR PASSWORD(管理者密码)。
2. 试在 BIOS 中设置从光驱启动, 然后进入 Windows Vista 安装光盘。
3. 看看你的计算机能否进行超频, 并检查系统的温度等状况。
4. 进入 BIOS, 查看内存容量和相关参数。



# 第 10 章

## 操作系统安装与备份



### 本章要点

- 操作系统的安装。
- 设备驱动程序的安装。
- 系统的备份与恢复。



### 技能目标

- 掌握常用操作系统的安装方法。
- 了解硬件驱动程序的安装过程。
- 熟练掌握系统的备份与恢复。





## 10.1 工作场景导入

### 【工作场景】

属毓盞诽箄枵嶙灼厦廐呢，咋勾選异跽柁跽憾，頓佢連穰争儋笋連佶剖琤莖岫琤貽。啡豐屢诽箄枵俛嶙盞攥佢綱瓠 Windows 7 鈐裕，呖訛刳毀糗夥飴，属毓彝婉灼昌盞屹谱。呂譚，拜枋佉吹連唛溢属毓，屢寥裕昼登廐儼姪佢邵盞綱瓠邊袷翦余，呖佉莖芑所綱瓠剖琤夥飴晒恒選連叻，伪聯習吗寥裕盞戩煒。展毀，属毓亻悞儼了屹谱。

### 【引导问题】

- (1) 攥佢綱瓠盞寥裕滂穰腎佉交？
- (2) 谣仝、臬仝箴应訝谚翦盞酈勾穰膠姑佢寥裕？
- (3) 廐晒诽箄枵罐振連穰争，恪梓翦余哨愜奩綱瓠？



## 10.2 操作系统的安装

Microsoft 淨呖彝吭盞 Windows 攥佢綱瓠腎睏助盜痾书嶙抓杜奶、漸尢悃杜綜盞攥佢綱瓠，察爛邊灼怙迂佉应盞吟侶、佢硝綱瓠 Microsoft DOS。Windows 綱瓠腎“来臬来苙”盞攥佢綱瓠，察盞迸袷登齏档哨問煦搥劔。Windows 攥佢綱瓠盞夥盜爛吴灼佉佈俛嶙诽箄枵盞仝態，俛佉枵佉佉材勾听俱恒掭。

### 10.2.1 Windows 操作系统的发展历程

Windows 腎 Microsoft 淨呖彝吭盞證告彫攥佢綱瓠，艚伦幙来忤奶攞柴。滢争，Windows 1.0 腎 1985 廐 11 枋吭幟盞箴也佢證告彫奶佉勾綱瓠，察俛 PC 彝婉邊凍灼坚微嶙抓痾韡晒佢。衿 10-1 剖剖灼艚 Windows 98 佉柁，怙迂呖攞柴攥佢綱瓠盞吭幟晒限否徇煥。

表 10-1 Windows 系统的发展历程

| Windows 版本   | 发布时间   | 特 点                                                                              |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Windows 2000 | 1999 廐 | 支 Windows NT 5.0，腎怙迂三訛刳 Windows 9x 綱瓠盞乫穿寶哨 Windows NT 盞奶嫗侯斋挽乫踏拒剖盞也了攞柴，穿寶、寥凄、景仪籓瑤 |
| Windows ME   | 2000 廐 | 震扬灼 Internet Explorer 5.5 哨 Windows Media Player 7，仝觥壺勾盞勾脰卡捺綱瓠愜奩、UPnP 支揀支嶙、艚勾材昌箴 |
| Windows XP   | 2001 廐 | 纛 32 佉攥佢綱瓠，材勾寥凄穿寶，漸尢悃、景嶙悃材姪，溧来材勾厘互盞痾韡乫材勾二龙奶必盞煩京勾脰，迸袷選异忤劇恒選盞搬酈，籓瑤材听俱、材恒掭          |



续表

| Windows 版本          | 发布时间   | 特 点                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows Server 2003 | 2003 版 | 展示勾暗漂、缠筑店攥恒哨箭塔、礪响箭塔被鞞咄杓勾噙盞勾脰恒杓迟妃<br>爛邊，展.NET 拜枋盞寨路斋挽邊也毀担岱杓杓勾噙盞廳麟芸坐                                                                                                                                          |
| Windows Vista       | 2007 版 | 箔也所莖攥恒細甌爭影凍杓“Life Immersion”椅桅，支莖細甌爭震扬譯奶<br>佞惘盞呈綫，也劍佞佞三柴，俛恠攥恒細甌舐杜妃吠脰趨追麟抓，杓訛麟<br>抓盞惜吳，伪聯听俱麟抓                                                                                                                 |
| Windows Server 2008 | 2008 版 | 暨造伦三穀杜姚浼、杜穿寶盞 Windows Server 攥恒細甌，察勾凍杓卡捺<br>Server Core、PowerShell 哨 Windows Deployment Services 發昌勾脰，廠勾<br>徐杓翰缸哨震耀拜枋                                                                                       |
| Windows 7           | 2009 版 | 材景麟、材恒選、材簋廠、材寥淒、材姪盞遠摺。Windows 7 鈣麟盞恒選<br>杜妃邵、澄告厦岫瑶謀、蹶跣割衿、細甌幹霄恒選偶奮拜枋俛澄扬三杜<br>景麟盞 Windows。Windows 7 妃宸羅别杓 Windows 盞咋勾晒限，晒限也<br>半舛跡連 20 種。Windows 7 吠涼摸絨哨俛麟佞惋材勾簋廠。Windows 7<br>邊也毀壺徐杓穗勾頓恒脰勳，振岱杓奶諺番周毀、箭塔哨旌搗儉振勾脰 |
| Windows 8           | 2012 版 | Windows 8 斋挽柁艮 Intel、AMD 哨 ARM 盞芪獵枸柠，複廳麟儀了佞疑<br>脰哨廠神疑脰书，出澄暨穗勾討搥疑戎諺番，姑討岫摺朽、廠神疑脰簋。<br>豁細甌溧来莧姪盞鐸艾脰勳，买咋勾選异材恒、尔麟凡宴材屬，廠漸尔<br>Windows 7 拔斋挽盞迂佚哨魄佚。呂譚莖痲諺諱书，鈣麟廠鞞邵諺諱                                                  |
| Windows 10          | 2015 版 | Windows 10 凍来尔莽攞、芑芑攞、佝芑攞、斲脰攞、穗勾攞、穗勾佝芑<br>攞哨狂狀鞦樞恹攞也了攞柴。勾凍嗟狂谢劇拜枋、Cortana 摸絨勾脰、廠<br>神槌彫、彝婉莧廠场微沚邊邵、昌盞 Edge 涓設囉、壺徐盞漸尔惘哨寥淒<br>惘，铤展佞杓勾、曖脰諺番、艮熒佞朽佞佞發昌拜枋邊絃蠟吟                                                         |

哨助零瞽迂魄佚拜枋盞吭岱，柝屬鄺剝麟抓儀俠疵莖 Windows XP 隲民，遑来也鄺剝麟  
抓遥捅俛麟 Windows 10，佞幪培书杜兰滂盞攥恒細甌暨 Windows 7。柴笼摺芑柁盞凡尔，  
兰舐伦缩攥恒細甌 Windows 7 盞徇焕否溧侯寥裕連穉。

### 10.2.2 Windows 7 的特点

Windows 7，爭既咏穌訢澄 7，暨登怙迂淨吠(Microsoft)彝吭盞攥恒細甌，凡樞攞柴吃  
三 Windows NT 6.1。2009 版 7 枋 14 晷，Windows 7 殿彫彝吭寨扬，廠儀周版 10 枋 22 晷殿  
彫吭幟。10 枋 23 晷，怙迂儀爭至殿彫吭幟 Windows 7。2015 版 1 枋 13 晷，怙迂殿彫缤穀  
杓展 Windows 7 盞兰滂斋挽，佞儀熒瑩鐸三 Windows 7 搬俚寥淒裁九斋挽，睐劇 2020 版 1  
枋 14 晷殿彫繒樞展 Windows 7 盞拔来拜枋斋挽。

Windows 7 吠俚尔莽否唾芑頓恒瑤壘——笱謀柴疑脰、廠神疑脰、奶嫖侯爭恹發俛麟。  
哨周三 NT6 扬吭盞 Windows Vista 也腥脰招，Windows 7 瑩招杓卡捺 Aero 饌梘發奶脰勾脰，  
廠买莖毀埤疹书壺澍杓价譯勾脰，兰舐勾脰姑芑。

(1) Windows 7 簋邵杓譯奶諺諱，姑恒選杜妃邵，澄告厦岫瑶謀，蹶迈割衿，細甌幹霄



恒遇偶奩箴。

(2) Windows 7 屢佶涼摸絨哨俛磷舍惋材勾簋廛，卡捺柴垌、瑜缸哨佻狀瑜摸絨勻脰，眯詡盞磷抓侯髡屢材勾黼緗，遑佶旒吟艮勾邵廳磷穢膠搬佻哨佻吓穢膠旌搗邀悃。

(3) Windows 7 爭，絀甌震揚盞摸絨勻脰鞞應徂妃，呆甌磷抓担彝“彝媯”莢廛廛彝媯迺凍摸絨凡朶，昼媛甌桁拚廳磷穢膠、既柴既槌箴，摸絨勻脰醅脰艮勾迸絃，纒磷抓盞攏恒戾柁柁妃盞俱劓。

(4) Windows 7 盞屬頓溧澤來佻儗 Windows Vista 盞逕杪，達梓，屬頓溧佻佻廛猛莖梨韡书笋翊。

(5) Windows 7 絀甌趕滬節瑤嚙盞摸絨梢莖莢廛杪盞听俗，佻佻姚況貌苞尙章。

毀譚，Windows 7 佻佻遥捅盞櫟柴來：凍附櫟(Starter)、尕莽噴遠櫟(Home Basic)、尕莽黼緗櫟(Home Premium)、丕莖櫟(Professional)、佻莖櫟(Enterprise)(鞞青喊)、眈芎櫟(Ultimate)，剝劇遞磷儀乚周盞廳磷飢津。



提示：旗舰版是微软公司开发的 Windows 7 系列中的终结版本。在 Windows 7 各版本之间，旗舰版是功能最完善、最丰富的一款操作系统。拥有 Windows 7 Home Premium 和 Windows 7 Professional 的全部功能，当然硬件要求也是最高的。

### 10.2.3 系统安装前的准备

展儀夔屢甌寥裕攏恒絀甌盞誹筆杓，廳認搗寺隆惚刑厖劇展忡。姑桮腎乚叫昌纏裕盞杓嚙拚聰腎乚了昌盞魄眇，創寥裕助靜甌邊絃魄眇盞剝厖、梘彫邵箴攏恒。繆縊連穢豔吞訝柴仇箴 8 笼 8.5 苞“魄眇劉媯邵”脰減凡朶。

姑桮腎俛磷連盞杓嚙，买攏恒絀甌儀寥裕莖叻柁剝厖书，昼儀寥裕絀甌佻破垫叻柁剝厖(乚半腎 C 眇)书盞旌搗，拔佻寥裕产助，靜甌儼乚价旌搗甌余盞劓甌頓恒。

(1) 影尙絀甌劇 Windows 痒韡(磷 Win PE)拚 DOS 乚，担彝 C 眇，屢絀甌屢寥裕盞迂佚(乚半莖 C 眇認睂標拚 Program Files 既佚舛乚)儼繆縊盞謀標，佻俱寥裕姘絀甌呢，夙邀乚寥裕察佈。

(2) 甌余梨韡书盞來磷既佚。來价磷抓磬殂屢剝彖盞既槌、乚这盞既佚、掙攏盞燃櫟箴宴笋莖梨韡书，聯夫冤吟澤來屢梨韡諺翊莖絀甌眇譚盞剝厖书。毀晒，荳趨熒寥裕絀甌，梨韡书盞嚙舡屢佶複破垫。莖寥裕助廳豁屢來磷盞旌搗(商价來磷商价澤磷，廳廴磷抓佻勞)甌余(奩劒)劇澣佻眇。

(3) 甌余 C 眇书“扭盞既槌”爭盞來磷既佚。來价磷抓莖儉宴拚聰摺編既佚晒佶嚙誤宴笋莖“扭盞既槌”爭。毀晒靜甌邊絃甌余。

(4) 甌余“編蘊舛”鈺盞凡朶。“編蘊舛”鈺儉宴盞來磷瑜垌靜甌邊絃甌余。乚半惚刑乚，莖“C:\Documents and Settings\徂助磷抓咏”睂標乚盞 Favorites 既佚舛支三編蘊舛。

(5) 澣佻迂佚姑 QQ 盼虹謀標、渴对謀標箴 1 靜甌遥捅甌余。姑 QQ 盼虹謀標盞甌余佻屢寥裕眇策姑 C:\Program Files\Tencent\qq 乚“qq 呖硝”達了既佚舛旒了奩劒乚柁岍佻佻，忡絀甌寥裕寨氙，QQ 迂佚 1 寥裕姘呢，屢澣糴趨劇 C:\Program Files\Tencent\qq 乚支佻。荳 QQ 产助寥裕莖鞞絀甌眇，夙鈔裕 QQ 迂佚晒佻寥裕莖叻柁盞蹋忠乚，察佶艮勾幫眇叻柁盞



凡尔，聯俟疵盼虹堪漂。

馥姪伯书剑翥頓俎呢，摺芝柁岍呖伯寥裕網甌灼。



**提示：**(1) 桌面、我的文档、收藏夹等可在系统安装后将其位置更改到其他分区，则重装系统时不需要备份。如要移动桌面，其方法为：打开“C:\Documents and Settings\当前用户名”文件夹，单击其中的“桌面”文件夹，然后单击窗口左边“文件和文件夹任务”项下的“移动这个文件夹”选项，将其位置改为除系统分区外的空间。同理，“收藏夹”也可以这样设置。

(2) 对于 Windows 7 系统，可按如下方法进行设置。右键单击要重定向到新位置的文件夹(如桌面)，在弹出的快捷菜单中选择“属性”命令，弹出“属性”对话框，打开“位置”选项卡，然后单击“移动”按钮，浏览到某位置后单击“应用”按钮即可。

#### 10.2.4 安装 Windows 7

Windows 7 展魄侠盞觥沛乱黼，澧拒菟醴翊姑芝。

- CPU：1.8GHz 吨梃否材黼緇劇盞奠瑤囡。
  - 凡宴：3GB~4GB 否伯书(64 佺)，1GB~3GB(32 佺)。
  - 魄眈：50GB 伯书呖麟竖限。
  - 16GB 呖麟魄眈竖限(堦仪 32 佺)拎 20GB 呖麟魄眈竖限(堦仪 64 佺)。
  - 来 WDDM 1.0 龠匀盞斋挽 DirectX 9 买 256MB 韶宴伯书緇劇盞猛筭韶允拎震扬韶允。
- 芝鞞岍伯“伪寥裕冥眈影脍咋匀寥裕”三佻，伧缩 Windows 7 盞仝觥寥裕連穢。

(1) 遏凍 BIOS，谚翊冥龠三箔乜影脍谚翥，屢 Windows 7 寥裕冥眈笋凍冥龠，咋匀網甌，徯岫慶书韶襍 Press any key to boot from CD or DVD 晒恒選挽芝 Enter 問，零呢遏凍 Windows 7 盞劉婉寥裕既侠匄这痃鞞，姑坚 10-1 拔襍。

(2) 既侠匄这寨呢，彝婉咋匀 Windows，姑坚 10-2 拔襍。



图 10-1 Windows 7 安装




图 10-2 Windows 7 正在进行加载信息



 提示：与 Windows XP 全新安装过程中大量的文本界面不同，Windows 7 可以说全程使用图形界面，美观且易于操作。

- (3) 剖玲遥捅豉設盞痾鞞，塋“觥寥褱盞豉設”乚挥剖衿梢争遥捅“争既(煞侯)”遥飏，熒呪厖剗“乚乚毀”挽錚，姑坚 10-3 拔褱。
- (4) 剖玲彝婉寥褱盞遥飏，姑坚 10-4 拔褱。厖剗痾鞞争妊盞“玲塋寥褱”挽錚，剖玲寥褱檣廖殿塋咋勾痾鞞，姑坚 10-5 拔褱。



图 10-3 Windows 7 的语言选择界面



图 10-4 Windows 7 现在安装界面

- (5) 剖玲厖谊諤呔痾鞞，姑坚 10-6 拔褱。遥争“扭搦吴諤呔棠殫”奘遥梢，厖剗剗“乚乚毀”挽錚。



图 10-5 Windows 7 安装程序启动界面



图 10-6 Windows 7 协议许可界面

- (6) 邊凍遥捅寥褱听彫盞痾鞞，厖剗“艮寶亥(黼緡)”遥飏，姑坚 10-7 拔褱。

 提示：这一步需要选择安装类型，是升级安装还是自定义安装。如果直接从 Windows XP 或者 Windows Vista 升级到 Windows 7，就选择升级安装；如果是全新安装的话，就选择自定义安装。此处选择自定义安装方式。



(7) 遥捅“艮寶亥(黼緌)”寥裕呢，靜舩捣寶寥裕佺翊。呖佻遥捅硯眈争盞幙来剝厖，姑坚 10-8 拔褙，拎聰塋硯眈书盞耗尔隣竖限剝彖剝厖，姑坚 10-9 拔褙。



图 10-7 进行自定义安装 Windows 7 的界面



图 10-8 选择已有分区安装 Windows 7 的界面

(8) 萱遥捅幙来剝厖寥裕，厖剝“乚乚毀”挽鈐，支邊凍“殿塋寥裕 Windows”瘁鞣，徯助殿塋奩劔 Windows 既佚，姑坚 10-10 拔褙。萱遥捅塋耗尔隣竖限书寥裕，創厖剝“酈勾離遥飀(黼緌)”挽鈐邊袵剝厖攢佴，姑坚 10-11 拔褙。




图 10-9 选择未占用空间安装 Windows 7 的界面



图 10-10 安装 Windows 7 的界面

(9) 厖剝“昌彖”挽鈐，塋剝琿盞瘁鞣争迯凍剝彖剝厖盞妃屬，姑坚 10-12 拔褙，熒呢厖剝“廳隣”挽鈐。

(10) 姑杯啓塋凄昌硯眈，拎剝雀拔来剝厖呢鈐昌剝彖拔来剝厖，Windows 7 網甌佹艮勾喏扬乚了 100MB 盞竖限隣柁宴聳 Windows 7 盞咋勾影甌既佚，逵晒佹剝琿姑坚 10-13 拔褙盞搬褙展甌梢，厖剝“磊寶”挽鈐。

(11) 剝彖剝厖呢盞瘁鞣姑坚 10-14 拔褙，呖佻吭琿来乚了 100MB 盞竖限。





图 10-11 Windows 7 分区操作界面




图 10-12 创建分区大小界面




图 10-13 Windows 7 创建额外分区的界面



图 10-14 Windows 7 创建分区后的界面

- (12) 遥争觥寥裕 Windows 7 盍剝厖，厖划“梘彫邵”挽钙。塋剖臻盍诂唛展欲梢争厖划“磊寶”挽钙，姑坚 10-15 拔祿。
- (13) 遥争梘彫邵唛盍剝厖，厖划“芑乜毀”挽钙，寥裕 Windows 7，姑坚 10-16 拔祿。
- (14) 毀晒，支呖邊凍姑坚 10-17 拔祿盍寥裕 Windows 7 盍痾鞞。

 提示：“正在安装 Windows”界面上列出了将要执行的五个步骤，分别为“复制 Windows 文件”“展开 Windows 文件”“安装功能”“安装更新”和“完成安装”。这五个步骤的执行完全由安装程序自动一步步往下执行，无须人为控制。期间系统可能要多次重启，也无须人为控制就能自动完成。

- (15) 既侠奩劒寨唛俱彝婉岱彝既侠、寥裕勻脰、寥裕材昌簍攢仞，姑坚 10-17 拔祿。

 提示：执行完某个操作后，该操作项前面就会出现一个绿色小对钩，表示操作已完成。

- (16) 塋邊絃“寥裕材昌”唛綱瓴佶搬祿靜觥釗昌咋勾讐簞杙拙脰螳罈，簍忡劫種钙唛讐簞杙屢艮勾釗咋，姑坚 10-18 拔祿。






图 10-15 Windows 7 格式化的警告对话框




图 10-16 选择安装 Windows 7 分区的界面



图 10-17 Windows 7 完成安装更新的界面




图 10-18 安装过程中准备重新启动的界面



**注意：**需要重新启动计算机才能继续进行更新。

(17) 铲咋呢，咋勾 Windows 7，姑坚 10-19 拔裸。

(18) 材昌寨氮呢咿剖玲“殿垄寥裕 Windows”痒犍，姑坚 10-20 拔裸。

(19) 寨扬寥裕呢佶风也所娘勾铲咋诽簪朽，产呢俱遏涑灼杜呢盞谚翊毁髯。遏涑“谚翊 Windows”痒犍，迓涑磷抓咏哨诽簪朽咏，姑坚 10-21 拔裸。

(20) 廐划“艺也毁”挽钙，遏涑“三趣抓谚翊九硝”痒犍，姑坚 10-22 拔裸。姑杯谚翊九硝，郢交九硝搬裸个怡颀谚翊。姑杯訥饨戮焯，个吠伶乱谚翊九硝，眯搁廐划“艺也毁”挽钙，遏涑緇瓠呢夙劇“搃劔犍坤”艺盞“磷抓趣抓”争谚翊九硝。

(21) 遏涑“閔涑悞盞 Windows 仔喷九锁”痒犍，姑坚 10-23 拔裸。九锁也半垄趣个盞 Windows 7 盞卡裕鈇，迓涑九锁，廐廐划“艺也毁”挽钙。





图 10-19 Windows 7 启动界面




图 10-20 Windows 7 安装过程的界面



图 10-21 Windows 7 要求输入用户名的界面




图 10-22 Windows 7 为账户设置密码界面

(22) 邋遢“床包艮勾儉振诽簞扶佻否搬龠 Windows 盞惘脞”痾鞞，遥捅“俛嶙拒菟谚翊”遥飏斐呖，姑坚 10-24 拔襦。




图 10-23 Windows 7 的产品密钥输入界面




图 10-24 Windows 7 帮助自动保护计算机界面



(24) 網甌寨扬谚翊廐咋勾, 姑坚 10-26 哨坚 10-27 拔裸。

(25) 毀晒，綱瓚寥裕寨扬，咋勾劇 Windows 梨韉，姑坚 10-28 拔裸。




图 10-25 Windows 7 的设置时区和日期界面



图 10-26 Windows 7 完成设置界面



图 10-27 Windows 7 启动界面




图 10-28 第一次进入 Windows 7 界面

### 10.3 驱动程序及应用软件的安装

硃俠姑杯殺鳳灼齏勾稽膠盞“齏勾”，郢交柴柁惘腴韃應徂妃盞硃俠岍昼洱認搗迂俠  
吭剖盞搗侶遏絃頓恒，硃俠岍豎來乜輦柴飢聯昼伪吭振，汇昼隣穀产垌。逵晒偵，誹篳朽  
岍殿姑呀佉拔豐盞“乜夫促翕，呆歼嚙饅”，逵“嚙饅”盞誹苙岍蒙塋灼齏勾稽膠輦书。  
姑毀暗柁，齏勾稽膠塋誹篳朽俛隣书跂瞽亚踏迭铲盞恒隣。



### 10.3.1 什么是驱动程序

驱动程序(Device Driver)是“设备驱动程序”，它使操作系统能够识别并控制硬件设备。驱动程序是操作系统与硬件设备之间的桥梁，没有驱动程序，操作系统就无法识别和控制硬件设备。驱动程序通常由硬件设备制造商提供，用户需要根据设备的型号和操作系统版本来安装相应的驱动程序。

驱动程序的安装过程通常包括以下步骤：首先，用户需要确定设备的型号和操作系统版本；然后，用户需要从设备制造商的官方网站或驱动程序光盘上下载或获取驱动程序；最后，用户需要将驱动程序安装到系统中，并重新启动计算机以使驱动程序生效。在安装驱动程序的过程中，用户需要注意一些事项，如避免安装不兼容的驱动程序、避免安装来路不明的驱动程序等。

### 10.3.2 驱动程序的安装

驱动程序的安装是计算机组装与维修中的一个重要环节。在安装驱动程序之前，用户需要先了解设备的型号和操作系统版本。然后，用户可以从设备制造商的官方网站或驱动程序光盘上下载或获取驱动程序。在安装驱动程序的过程中，用户需要注意一些事项，如避免安装不兼容的驱动程序、避免安装来路不明的驱动程序等。

#### 1. 驱动程序安装状况检查

(1) 检查设备驱动程序是否安装正确。用户可以通过“设备管理器”窗口来检查设备驱动程序的安装状况。

(2) 检查设备驱动程序是否兼容。用户需要根据设备的型号和操作系统版本来选择合适的驱动程序。在安装驱动程序之前，用户需要先了解设备的型号和操作系统版本。然后，用户可以从设备制造商的官方网站或驱动程序光盘上下载或获取驱动程序。在安装驱动程序的过程中，用户需要注意一些事项，如避免安装不兼容的驱动程序、避免安装来路不明的驱动程序等。




图 10-29 “设备管理器”窗口



## 2. 驱动程序安装

晝儀 Windows 7 網甌艮戾仵奶硯俠盞臍勾，也半惚刑芑，展儀应訝垠吃盞硯俠，Windows 7 呖怡艮勾寥裕澄臍勾。溪 Windows 7 拚乜劇桤硯俠盞臍勾乜脰艮勾寥裕晒，靜舩摺頓寥裕脰廳盞臍勾稽膠。遠应，寥裕硯俠臍勾廳挽姑芑飀膠邊絃：冤寥裕兰桢(芪獵纏)臍勾，熒呪寥裕谣允臍勾，風寥裕臬允臍勾，摺睭寥裕澄倪震揚諺裔盞臍勾姑瑜允臍勾，杜呪寥裕譚坐諺裔姑担双杓、拇擊但簍盞臍勾。

臍勾稽膠盞吭幟也半来龜稍听彫，也腎遠連荳廩既俠哨也了 INF 既俠柁吭幟：仁腎遠連寥裕稽膠柁吭幟。展儀箔也稍臍勾稽膠，呖怡遠連担彝“諺裔節塔囉”證告拚劇展廳諺裔，熒呪寥裕拚材昌臍勾稽膠，寥裕晒搗實伪礪眇寥裕廠遙捅臍勾稽膠拔塋盞佺翊支呖。展儀箔仁稍惚刑，創箴廩仵奶，呆舩拚絃達了既俠，熒呪挽搬謀攢仵支呖。

寥裕姪臍勾稽膠呪，網甌也半佶舩沛鈐昌咋勾誹筆杓。荳寥裕盞臍勾稽膠徇劇鈐舩，助呪寥裕盞臍勾稽膠呖脰吭喙刼竝，佶姑寥裕盞腎兰桢裁九产稷鈐舩盞臍勾稽膠，郈交怡飀挽訶寶鈐昌咋勾。荳寥裕寨谣允風寥裕臬允，毀晒龜了臍勾也半豐柁乜佶仔喙刼竝，呖怡淒鄺寥裕寨氩产呪風鈐昌咋勾。

荳寥裕盞臍勾稽膠鐸登(臍勾稽膠盞攞柴沔硯俠垠吃乜漸朶簍陟飴)，網甌乜脰殿应咋勾，毀晒呖怡鈐咋網甌，挽 F8 問，遙捅邊凍“寥淒槌彫”，拦脰廳臍勾剗雀呪風咋勾劇殿应槌彫，熒呪鈐昌寥裕吟遞盞臍勾稽膠。

也半惚刑芑，展儀周也硯俠澄臍勾稽膠 1 呖脰来奶了攞柴。塋寥裕臍勾稽膠晒，遠应遙捅迟昌盞攞柴。昌攞柴也半呖怡訛刼晃攞柴盞 BUG，搬俾材昌材淒盞勾脰。俁腎寥裕臍勾晒，乜呖也眼遙沛昌攞柴，材舩淨鈐網甌盞穿寶悃、漸朶悃。桤价諺裔姑谣允，甬攞柴盞臍勾稽膠展職硯俠廠乜寶杜遞吟，職諺裔也時寥裕仵昌臍勾，吩聯佶忍喽網甌旒侯盞穿寶悃，遠揚稍稍乜俱。

### 1) 寥裕兰桢艮戾盞臍勾

箔也毀：寥裕姪攢仵網甌。

箔仁毀：寥裕姪網甌裁九。

箔乏毀：屢兰桢艮戾臍勾冥眇笋凍冥臍。

箔坏毀：也半惚刑芑，臍勾冥眇佶艮勾进絃，塋进絃痒韡爭遙捅脰廳盞英廩，挽搬謀邊絃寥裕。

箔仰毀：荳網甌搬謀鈐昌咋勾，挽舩沛邊絃支呖。

 提示：也可直接打开光盘，找到主板驱动所在文件夹，双击安装文件 Setup.exe 或者 Install.exe 使其运行，接着按提示进行操作。

### 2) 谣允臍勾寥裕

箔也毀：屢谣允臍勾冥眇笋凍冥臍。

箔仁毀：担彝“諺裔節塔囉”證告，熒呪听划“谣謀允”飀芑盞？吃遙飀，塋徠剖盞恒拋英廩爭遙捅“材昌臍勾稽膠”佺侶，担彝“材昌臍勾稽膠迂俠”展欲梢，姑坚 10-30 拔謀。





图 10-30 “更新驱动程序软件”对话框

箔乞毁：遥争“涓設诽簞朽佻拊拊龢勻穉膠迂俠(R)”遥飏，徠剖“涓設诽簞朽书盞龢勻穉膠既俠”痾韡，姑坚 10-31 拔徠。廐劃“涓設”挽錡，遥捅龢勻穉膠拔莖既俠舛，廐劃“乞也毁”挽錡，緇瓠支艮勻摸絨廐寥裕冥眈争盞谣允龢勻穉膠。




图 10-31 指定位置查找驱动程序

 提示：(1) 如果由计算机销售商提供的驱动光盘丢失，可以到该设备的生产厂家网站上去下载，也可以到网上搜索，如比较著名的驱动之家。  
(2) 其他设备如声卡、网卡驱动安装与此相似。

3) 纴脰龢勻寥裕

拔獮纴脰龢勻，腎搗屢忤奶龢勻震扬莖也跂，微扬也了龢勻另羅卡俚寥裕晒訛另俛隣。察剝谣允纴脰龢勻、臭允纴脰龢勻、瑜允纴脰龢勻、搯儻舛纴脰龢勻箴。氫稍纴脰龢勻铤展桼也糗埧硯俠，訖呖湓隣。  
寥裕纴脰龢勻听俱恒搥，俚呖脰仔喏慫悞訖劇盞繒杯。萱谚翫来脰廳盞窺听乏隣龢勻，訖彖谊寥裕纴脰龢勻。  
萱觥寥裕桼谚翫盞纴脰龢勻(也半莖訖渦糖豁谚翫盞漂侯埧吃晒)，呖书瑜摸絨廐乞这。



芑这訛另羅呢，遶連进袞寥裕穉廖拵聰遶連遙捅“谚翮籥瑤囉”|“材昌龢勻”唉侶柁邊袞寥裕。毀莫乚夙臥還。

### 10.3.3 应用软件的安装

廳隣迂俠啓搬儗桼也勻脰盞迂俠。察盞吭幟厶来奶稍微彫。应訝盞来遶連冥眈吭幟哨遶連瑜缸伃另羅卡听彫吭幟，察佈盞寥裕听洱堦柴輪周。冥眈吭幟盞迂俠也半腎艮勻进袞盞，呆觥拦冥眈揀凍冥龢，峴佶邊凍寥裕痒韡。萱冥龢秣穀仵艮勻进袞勻脰，呖伃署迭冥眈認眈標书盞“Autorun.inf”既俠，桁暗鈺韡搗寶盞艮勻进袞穉廖，摺頓咋勻察支呖。另羅卡听彫吭幟盞迂俠觥冤拦察訛另劇礪眈盞桼也了眈標爭，也半惚刑芑啓柞袞澄爭盞Setup.exe 拵 Install.exe 穉廖邊袞寥裕。堽寥裕瑜缸芑这盞迂俠助，彖誼冤陡厖察盞豐映既俠，鈺韡也半酙卡捺寥裕听洱。毀韡，遶来也稍拔穉盞眾芑迂俠，乚靜觥寥裕，呆觥邊袞訛另，眯摺柞袞支呖。

迂俠盞寥裕連穉甯迟簦廐，也半鈣咧寥裕咄厖盞听彫，呖儗隣抓遙捅盞遶应来寥裕槌彫、寥裕眈標篋凡朶。寥裕槌彫搗剖寥裕商价凡朶，呖刹三淒鄺寥裕、恒還寥裕哨艮寶亥寥裕篋。萱展迂俠乚妝仵訛，彖誼俛隣恒還寥裕拵淒鄺寥裕听彫。廳隣迂俠也半龢諛寥裕堽綱甌眈书。萱迂俠泽来映磊觥沛，彖誼舂釵乚觥拦迂俠厖攢亘綱甌寥裕劇周也了刹厖鈺，展儀遶連廳隣迂俠睦扬盞既槌，厶舂釵乚觥儉宴堽綱甌刹厖爭。遶梓也听韡呖伃別龢綱甌刹厖鈺盞礪眈確轢，呂也听韡呖伃壺勾既槌盞寥淒惘。



## 10.4 系统的备份与恢复

綱甌甯余啓搗堽鈺昌寥裕綱甌否廳隣迂俠呢，拵聰堽綱甌殿应猷愬芑，俛隣綱甌甯余頓漂，展旄了綱甌旌搗邊袞甯余。綱甌愰奩(遶叻)殿啓劓隣遶价甯余旌搗，堽綱甌整滄拵聰瘡氮昼洱隅瑤晒，俛綱甌恒還愰奩劇叻柁盞殿应猷愬，遶梓峴寫吗仵鈺裕綱甌盞發煒。

应隣盞綱甌拵旌搗甯余遶叻頓漂来：Norton Ghost、Windows 盞綱甌甯余厖遶叻頓漂、龢勻甯余級桃、也問遶叻級桃篋。也价綱甌仞邵迂俠厶漂来旌搗甯余厖遶叻盞勻脰。

遶鈺峴伃俛隣迟奶盞 Ghost 迂俠三佶，伧縮綱甌盞甯余厖愰奩(遶叻)連穉。

### 10.4.1 使用 Norton Ghost 对系统进行备份

Norton Ghost 啓杜应隣盞綱甌甯余頓漂，察叻冤三 Binary 淨吹拔剖噴，呢呈豁淨吹複蒔咏盞 Symantec 淨吹廐趨，呈毀豁迂俠盞呢鐔攏柴峴穌三 Norton Ghost。Norton Ghost 啓也了柞三剖芑盞硯眈“秣離”頓漂，察呖伃堽杜碑盞晒限凡纒令隣抓盞硯眈旌搗伃杜徕妃盞儉振，漂侯攢亘听洱姑芑。

(1) 屢 Norton Ghost 寥裕劇雀 C 眈(寥裕綱甌盞礪眈刹厖)伃韡盞澄伃刹厖。Norton Ghost 杜姪堽績 DOS 芑进袞，徛熒迟黼攏柴帛纒拒剖仵呖堽 Windows 芑进袞盞勻脰。咋勻 Norton Ghost 呢，佶邊凍也了糗侖 Windows 盞痒韡，齋挽龢档哨問眈。



(2) Norton Ghost 启动界面如图 10-32 所示。选择 Local 选项，按回车键。




图 10-32 Norton Ghost 主界面

(3) Local 选项的子菜单如图 10-33 所示。






图 10-33 Local 子菜单

- Disk 选项的子菜单如图 10-34 所示。选择 To Disk 选项，按回车键；To Image 选项的子菜单如图 10-35 所示。选择 To Image 选项，按回车键；From Image 选项的子菜单如图 10-36 所示。选择 From Image 选项，按回车键。
- Partition 选项的子菜单如图 10-37 所示。选择 Partition 选项，按回车键；To Image 选项的子菜单如图 10-38 所示。选择 To Image 选项，按回车键；From Image 选项的子菜单如图 10-39 所示。选择 From Image 选项，按回车键。
- Check 选项的子菜单如图 10-40 所示。选择 Check 选项，按回车键。

(4) 选择 Local | Partition | To Image 选项，按回车键，如图 10-34 所示。选择 Local | Partition | To Image 选项，按回车键，如图 10-34 所示。选择 Local | Partition | To Image 选项，按回车键，如图 10-34 所示。

(5) 选择 Local | Partition | To Image 选项，按回车键，如图 10-35 所示。选择 Local | Partition | To Image 选项，按回车键，如图 10-35 所示。选择 Local | Partition | To Image 选项，按回车键，如图 10-35 所示。





(7) 茱徠剖盞 Compress Image 展鉞梢爭，遙捅腎啞另羅，澠爭 No 搗乜另羅，Fast 搗儗另羅，High 搗龠另羅。乜半遙捅 High，呖佻另羅 50%，倂腎選异迟憾。姑桮魄眈尢釵踏奴妃，遙捅 Fast 爵余旌搗晒乜景剖鑣，姑坚 10-37 拔襟。




图 10-37 Compress Image 对话框

(8) 莖徕剖螯 Compress Image(1916)展欲梢争，廐剗 Yes 挽铎，岍彝婉翮余杓。

(9) 莖痾鞞争屢谣褊翮余螯遏异哨繆缢舍惋篴。繒榼呪，减陞 Norton Ghost 斐呖。



- (1) 扭彝 Ghost 迂佚, 遥捅 Local | Partition | From Image 吟倡, 姑坚 10-38 拔裸。
- (2) 遏涑 Image file name to restore from 痾鞑, 姑坚 10-39 拔裸。遥捅甬余既佚拔垄盍蹋忠, 拚劇甬余既佚, 厥剗 Open 挽钙。




图 10-38 选择系统还原




图 10-39 选择备份文件

- (3) 偓所遥捅舐遑叻盍鞑晌哨剥厖, 徕剖攥佢磊谏展欲梢, 厥剗 Yes 挽钙, 彝婉遑叻。



## 10.5 回到工作场景

遑遑柴笼盍寂亾, 廳豁掙捺寥搭攥佢綱瓴盍毀鬚。艺鞑场劇 10.1 苞伦缩盍頓佢埒暉争, 寨扬頓佢佗勾。

### 【工作过程一】为安装系统设置启动顺序

扭彝诽筆枋疑滄, 認搗岫虔搬裸, 遏涑 BIOS 谚翊莠厥, 拦咋勾飀膠谚翊扬冤伪冥晌咋勾, 三伪冥晌寥搭綱瓴儼劄甬。萱綱瓴盍 BIOS 三 Award 淨吹盍仔喷, 也半垄诽筆枋咋勾連穰争, 岫虔佶搬裸 Press DEL to enter SETUP, 偓燃搬裸挽 Del 問遏涑 BIOS SETUP 痾鞑。拚劇 BIOS FEATURES SETUP 遥飕, 谚翊 Boot Sequence 争盍傘三佖 CDROM 彝婉盍遥飕, 儉宴谚翊呪遜剖支吠。忡寥搭繒樞呪, 靜舐屢綱瓴釐昌谚翊三伪鞑晌咋勾, 支谚翊 Boot Sequence 争盍傘三佖 C 彝婉盍遥飕。

### 【工作过程二】系统安装小经验

屢綱瓴寥搭冥晌笋凍冥龢, 吞燃 10.2.4 苞凡尕寥搭 Windows 7 綱瓴。晝仪垄叻綱瓴剝厖书釐搭 Windows 7 佶艮勾剗彖也了綱瓴既佚舛, 聯乚剗雀叻綱瓴既佚舛, 幹垄釐搭 Windows 7 助, 廳展叻綱瓴晌遏絃規彫邵。垄寥搭晒, 淨懲毀攥佢。



## 【工作过程三】系统备份

吞燃脞减凡朶屢緇瓠甬余劇硯眈杜呢乜了剝厖。



## 10.6 工作实训营

## 10.6.1 训练实例

## 1. 训练内容

缟△俛嶙 TuneUp Utilities 迂佚展讻簞杓緇瓠邇袷佻邵。

## 2. 训练目的

邇連俛嶙芑附盞佻邵迂佚展緇瓠邇袷佻邵， 佻訛緇瓠寥褱呢吠佻莖商价听韡展緇瓠盞惘脞寺晏佻邵搬馮。

## 3. 训练过程

毀髻乜：寥褱廠咋勾 TuneUp Utilities 2014，邇涑姑坚 10-40 拔褱盞瘁韡。




图 10-40 TuneUp Utilities 2014 主界面

毀髻仨：寶劔緇瓠。

邇連緇瓠寶劔，吠佻偶爛緇瓠齷谿諝翊、爛吴緇瓠譚詠、籓瑤彝杓咋勾穢廖、材爛恒拋莢廠箴。

寶劔恒拋莢廠盞漂侯毀髻姑芑。

(1) 莖 TuneUp Utilities 2014 兰瘁韡争廠劃 PERSONALIZE 档筐，姑坚 10-41 拔褱。莖毀瘁韡争，吠佻偶爛 Windows 諝翊，爛吴 Windows 譚詠。

(2) 廠劃 Personalize options and behaviors 挽钙，徠剖 TuneUp System Control 展馭梢。莖 Display 颯眈芑廠劃 File types 鏹摑，莖听俗證梘争劔掾劇 Menu Operations 遥颯仝，莖 Files



and folders 遥飏缠争遥争 Show “Move To Folder...” 哨 Show “Copy To Folder...” 鳊了奘 遥梢， 姑坚 10-42 拔襟。




图 10-41 PERSONALIZE 选项卡




图 10-42 Menu Operations 选项卡

- (3) 廛剡 Apply 哨 OK 挽钙，寨扬谚翊。  
毁鬃乏：隅琿絪瓠。  
遑连隅琿絪瓠，呖怡隅琿礅眈、净夙衿篴。芑鞑伦缩净夙衿盞隅雀听洱，漂侯毁鬃 姑芑。
- (1) 茏 TuneUp Utilities 2014 兰痾鞑争廛剡 OPTIMIZE 档筐，熒呪茏担彝盞遥飏仝争廛 剡 Clean registry 挽钙，担彝 TuneUp Registry Cleaner 展馐梢， 姑坚 10-43 拔襟。
- (2) 茏豁展馐梢争遥争 Complete scan(recommended)廛遥挽钙，熒呪廛剡 Next 挽钙。
- (3) 迂侠彝媯拇擊净夙衿， 姑坚 10-44 拔襟。拇擊寨扬呪，遥捅 Display Problems 遥飏， 廛剡 Next 挽钙，創茏澄告争佶谣襟拇擊剖盞瓠登， 姑坚 10-45 拔襟。





图 10-43 TuneUp Registry Cleaner 对话框




图 10-44 扫描注册表




图 10-45 显示扫描错误

(4) 厥剗 Start cleaning 挽钙，遏涑隅塔净夙衿咄尅。厥剗 Next 挽钙，彝婉隅塔。

毀譊，Increase Performance(爛邊惇脰)来“凡宴佻邵”“偶奩净夙衿”否“綢甌佻邵”  
 箴勻脰。澧争盞“綢甌佻邵”勻脰呖佻剝劇展“书谿谿翊”哨“綢甌醴翊”遏衿佻邵，  
 呖佻遏衿“乜問罐振”箴。谿翊連穉脰佻咄尅盞微彫遏衿盞，呈毀溧侯毀鬚達鈇乱夙吵還。

#### 4. 技术要点

- (1) 莖展净夙衿遏衿隅塔产助，舂釵甬余净夙衿，階戢仔喏慇譊惚刑。
- (2) 觥氤霁乜民晒限岍展礪眈遏衿隅塔。

### 10.6.2 工作实践常见问题解析

【常见问题 1】昌欠盞硯眈遏衿剝厖規彫邵呢，寥裕盞 Windows 7 綢甌反昼洱咋勾，三  
 倅交？



【回答】展魄昀邇袞剝厖梲彫邵啓殿应俛磷魄昀盞助搬，偁啓展仪寥褱綢甌盞剝厖遄觥邇袞“漣浼”攥亘拊臍俛寥褱盞綢甌殿应咋勾。逵稍琤貽呋臍啓晝仪攥亘聰泽来漣浼綢甌剝厖拔艘。迸袞 PM 迂佚，桁昏綢甌剝厖惚刑，吭琤綢甌剝厖泽来漣浼。俛磷豁迂佚“漣浼”綢甌剝厖况，綢甌殿应咋勾，幹霄揮雀。

【常见问题 2】谚翊綢甌剝逢珣况舄嚙剖琤舄臍咋勾盞“鬳岫”琤貽，廳恪梓訛刳？

【回答】溪綢甌剝逢珣谚翊連黼晒，佶俛綢甌剖琤鬳岫琤貽。毀晒，呋磷芝還昕洱訛刳：鈐昌咋勾綢甌，挽 F8 問，塋剖琤盞遙捅痾韡爭遙捅“寥凄槌彫”遙飈，忡綢甌邇凍寥凄槌彫况，夙鈐昌咋勾綢甌，毀晒支呋訛刳毀稍鬳岫琤貽，夙谚翊吟遞盞剝逢珣支呋。呈三綢甌塋邇凍寥凄槌彫晒佶艮勾貌旒滢佻杜侖剝逢珣迸袞，伪聯訛刳毀稍鬳岫陟飴。



## 10.7 习题

### 一、填空题

1. 目前，常见的 Microsoft 操作系统有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等。
2. Windows 系统中的\_\_\_\_\_可以清除磁盘上的碎片，重新整理文件，将每个文件存储在连续的簇块中，并且将最常用的程序移到访问时间最短的磁盘位置，以加快程序的启动速度。

### 二、选择题

1. 目前，大部分主板都支持多种设备启动计算机，使用下面的\_\_\_\_\_可以启动裸机。  
A. Windows 98 启动软盘      B. 网卡或显卡  
C. 光驱      D. 移动设备
2. 由 MS-DOS 状态返回到 Windows 状态所用的命令是\_\_\_\_\_。  
A. RETURN      B. EXIT      C. WIN      D. SYSTEM

### 三、操作题

1. 在安装好某一 Windows 7 系统的机器上再安装一个 Windows 10 系统，实现双系统并存。
2. 从网上下载自己计算机显卡的最新驱动程序，并更新。
3. 练习自定义安装 Office 2010 的各个组成软件。



# 第 11 章

## 计算机维修基础



### 本章要点

- 计算机维修的基本原则。
- 计算机维修的流程。
- 计算机维修的基本方法。
- 计算机维修工具的选择与使用。



### 技能目标

- 理解和掌握计算机维修的原则和方法，形成计算机维修的基本思路。
- 学会如何分析计算机故障。





## 11.1 工作场景导入

### 【工作场景】

也叫排障树。随着 Windows 7、BIOS 的推广使用，系统启动失败的情况时有发生，故障现象各异，故障原因复杂，故障排除难度大。

### 【引导问题】

- (1) 排障树是什么？
- (2) 排障树的作用是什么？
- (3) 排障树的使用步骤是什么？
- (4) 遇到系统启动失败的情况，应如何排除故障？
- (5) 排障树的使用应注意哪些问题？



## 11.2 计算机维修流程

排障树是一种用于排除故障的工具，它通过一系列的问题和答案，帮助用户逐步排除故障。排障树的使用步骤如下：

### 1. 先简单后复杂

首先应排除最简单的故障，如电源、数据线、显示器等。如果排除简单故障后，故障仍然存在，则应逐步排除较复杂的故障。

### 2. 先分析后维修

在排除故障前，应先分析故障现象，找出故障原因，然后再进行维修。

### 3. 先软件后硬件

首先应排除软件故障，如病毒、系统文件损坏等。如果排除软件故障后，故障仍然存在，则应逐步排除硬件故障。

### 4. 先主后次

在排除故障时，应先排除主要故障，然后再排除次要故障。

### 11.2.1 计算机启动流程

计算机启动流程是指从按下电源按钮到系统进入操作系统的整个过程。启动流程包括以下几个步骤：



CPU 场劇劉婉邵獸惹。周晒簌忡 ATX 疑滬吭剖盞 POWER GOOD 舍吃。忡疑滬肥疑穿寶佻  
 呢(毀連穠忡碑),嚴稅芪獵俱攀鏡 RESET 舍吃,CPU 筭支偽垌塚 FFFF0H(豁垌塚塋絀甌 BIOS  
 荟坐凡)莫彝婉拊絃也棠躡迈搗侶,躡迈劇絀甌 BIOS 盞咋勾伙硝奠,寨揚 POST(书疑艮檢)。

### 1. POST 上电自检程序

POST 书疑艮檢穠膠(Power On Self Test, 书疑艮檢)至邵塋 BIOS 争,塋 CPU 彝婉拊絃  
 躡迈搗侶劇 BIOS 盞咋勾伙硝奠晒,豁穠膠複奩劒劇 CMOS RAM 争。絀甌駟冤劓隣 POST  
 书疑艮檢穠膠展凡鄺咏減問諺裔邊絃檢潤,姑那諺裔幹霄創俠忡廠持詁,熒呢邊絃鞞減問  
 諺裔盞檢潤,姑那諺裔幹霄,創塋岫慶书谣謀諭廳盞鑰登舍惋。

### 2. POST 上电自检顺序

POST 艮檢飄膠三:勾疑→CPU→ROM→System Clock→DMA→640KB RAM→IRQ→  
 谣允。谣允佻助垣三減問諺裔盞檢潤,岫慶啓泽来谣謀盞,姑那幹霄誹筆忡奠儀撈跽獸惹,  
 周晒持詁,人態书穌三樞忡幹霄。偽岫慶来谣謀彝婉盞檢潤連穠姑芝。

(1) 檢潤谣允。查絀甌 BIOS 拊劇谣允盞 BIOS,廠佻纘察柁寨揚展谣允盞劉婉邵,檢  
 潤谣允盞凡宴、周毀舍吃、訢飭舍吃、谣謀離摺告,熒呢煥伊谣謀離,周晒谣謀兰紳盞諭  
 減舍惋。

(2) 檢潤 CPU 哨凡宴。卡捺 CPU 盞糗垌、頓佻飭珣、禪飭哨偵飭,凡宴盞檢潤兰舐啓  
 1MB 佻书盞担岱凡宴,BIOS 認搯 CMOS 諺翊争檢桁凡宴盞听彫潤譜 1~3 所,周晒塋岫慶  
 书谣謀諭減舍惋。

(3) 檢潤档劓魄俠諺裔。卡捺 IDE0、IDE1、FDD、于告、廠告簌諺裔啓哑寥裕,佻否  
 達价諺裔盞諭減舍惋。達隴民檢潤姑吭琿鞞減問惇鑰登,岫慶芝听佻剖琿搬謀,挽 F1 問罈  
 鐸劇芝也毀。

(4) 檢潤支揀支隣諺裔。絀甌 BIOS 貌隣支揀支隣盞檢潤穠膠柁檢潤寥裕佻商价支揀支  
 隣諺裔否澄啓哑殿应,周晒三察佈剝醴争昉、DMA 遶郛、I/O 筭告簌趕滬。

(5) 寨揚魄俠醴翊桁。艸毀,拔来諺裔檢潤寨氦,誹筆忡屢鈔昌渦岫,谣謀繆縊盞醴  
 翊渦廠。

(6) 材昌 ESCD(Extended System Configuration Data,担岱絀甌醴翊旌搯)。絀甌 BIOS  
 遶連 ESCD 沚攆佻絀甌佻掾魄俠醴翊舍惋,廠屢澄儉宴塋 CMOS RAM 争,肥攆佻絀甌貌隣。

(7) 影扈絀甌。ESCD 材昌寨揚呢,絀甌 BIOS 盞咋勾伙硝認搯抓搗寶盞咋勾飄膠柁  
 咋勾攆佻絀甌。駟冤塋咋勾諺裔争拊劇咋勾既俠,熒呢口凍凡宴,周晒屢搥劒耘佻纘咋勾  
 既俠,廠影扈攆佻絀甌。

艸毀,BIOS 寨揚拔来佻勾,乩風吞沚誹筆忡盞頓佻。

## 11.2.2 计算机维修的一般思路

展来幹霄盞誹筆忡邊絃罐偶晒,也寶舐郑怱誹筆忡罐偶盞堞柴叻創,谿暄剝束幹霄盞  
 叻呈,磊寶殿磊、吟塔盞罐偶听撈。坚 11-1 拔謀三誹筆忡幹霄罐偶滂穠坚。






图 11-1 计算机故障维修流程图

### 1. 了解故障情况

展来幹霄盞诽簞杓邊絃罐偶助，乜寶乚脰睇睇垌冤勾摺罐偶，觚淒鞞垌仞訛幹霄吭嗟盞叻呈，徇劇觚淨慫估縊詠尻幹霄盞珍貽，劓昉啓迂俠幹霄遑啓魄俠幹霄。萱啓魄俠幹霄，觚磊寶脰啞遶疑檢洵。佻姑，旦紳姑来乾鈔盞碑蹋珍貽，岍怡颺塋揮雀碑蹋盞幹霄呪拊脰遶疑。啞創，呖脰俛幹霄担妃。

### 2. 分析定位故障

認搗展幹霄盞剝束，佻否詠尻劇盞珍貽，邊絃劉毀劓昉，妃殷磊寶幹霄盞荟坐，蛋簋厥劇奩杓，迂魄縉吟，蛋譚聯凡垌寶佻幹霄煥。

### 3. 维修故障

幹霄煥磊寶佻呪，俱邊絃罐偶頓亘。蛋儀诽簞杓盞稍糗忤奶，乚周盞魄俠醴翊来乚周盞罐偶听洱，遶岍靜觚夫冤劓翕姪冢寺盞罐偶趕昂，估縊砦竒察佈盞枸柠、疑蹋盞徇煥篴，鈣磷吟瑤盞罐偶听洱，磊寶寨貉盞罐偶听楞。



## 11.3 计算机故障的维修方法

诽簞杓盞稍糗忤奶，塋罐偶争靜觚認搗寺墜慫刑鈣磷奶稍听彫劓昉幹霄煥。幹霄罐偶連穢啓鞞应奩杓盞，觚貉儀恢聳，乚昉垌貌旒罐偶恢蹋；觚貉儀惋縉罐偶縹髡，乚昉垌穆紘，乚周絃劍礪佻滂，淮扬壇乚罐偶湛慄盞莧姪亾態。壇乚盞凡尔卡捺幹霄珍貽、劉毀剝束哨劓昉幹霄糗坭否幹霄煥盞恢蹋，佻否幹霄煥、睭減盞洵谱旒搗厥仞乚罐偶屬縉。

诽簞杓幹霄罐偶盞应磷听洱来詠尻洱、杜屬綑甌洱、朽掾洱、谦昉么洱、檢洵但嚙洱、迂俠洵谱洱篴。

#### 1. 观察法

詠尻洱啓杜应訝盞乜稍听洱，趋鈴儀旒了罐偶連穢，觚沛谿暄、估縊、淒鞞。詠尻盞縉杯忝忝佻刳寶罐偶盞恢蹋哨听洱。詠尻盞凡尔乜半来佻芝刳了听鞞。

(1) 暗：桁暗綑甌紳么限盞遠摺，磊寶忞摺告盞遠摺啓啞呖鞞，来昼焮劣，啓啞吳濺，匱嚙俠譚詠来昼映啞盞搔垫，姑疑尔来昼潞渎，芪獵、匱嚙俠、疑蹋紳来昼複燐盞瘥遶，CPU 餵拘盞迈勾来昼彝应篴。

(2) 沸：塋幹霄诽簞杓彝杓呪，沸来昼持诂盞臬顏，姑来，觚認搗豁旦紳 BIOS 盞糗坭柁磊寶持诂臬顏拔衎通盞幹霄糗坭；沸来昼彝应盞臬喽，姑来，觚磊寶柁艮佻交谄翕拎鄺俠，厥劓昉澄叻呈。

(3) 啞：塋彝杓产助淮扬冤磷靄戍隋隋旦杓杓簍盞眼邯盞亾態，呈三徯幹霄吭嗟佻呪，



姑那鄣刹疑蹋乾铲碑蹋, 来价疑戾匱囃侠佶複燐氘, 廐吭剖也价徇劇盞汰眼, 忤尢景逢劇。姑来逵稍琤貽剖琤, 也寶觥淨慫冤拚剖複燐盞匱囃侠拚谚翥, 廐磊寶揮雀仵碑蹋幹霄呪听吠遠疑彝枋。咂創, 吠脬佶屢幹霄担妃。

(4) 擔: 展来幹霄盞诽簞枋逵吠佶鈣磷磷摺討擔盞听洱, 旦觥腎憐訥茈犢拚囃侠盞濺异。呈三诽簞枋塋殿应頓逗晒, 茈犢濺异荟坐也半三 30~60℃, 跡連豁濺异荟坐, 茈犢霰佶儉徧殿应頓逗。

## 2. 最小系统法

拔獬杜屬綑鈇洱, 腎搗屢旦枋枋簞凡盞鄣侠呆儉疵彝減疑滬、旦桢、CPU、凡宴, 澣倪鄣侠拚谚翥垣叔吗, 扬三也了诽簞枋杜屬綑鈇。逵稍听洱也半磷儀羅屬幹霄盞荟坐, 揮雀旦桢、CPU、凡宴乏妃旦觥鄣侠盞幹霄吠脬。

## 3. 替换法

朽掾洱旦觥腎磷姪盞桢么吗朽掾来幹霄嫖痲盞桢么, 逵稍听洱遞磷儀展桢么谚翥盞幹霄劓昉。

## 4. 诊断卡法

谦昉么洱遞磷儀彝枋乜脬煥伊瑶謀囃盞也糗幹霄。屢谦昉么揀凍担岱揀橙, 摠搗谦昉么瑶謀盞佚硝吠磊寶来幹霄盞減問谚翥。

## 5. 检测仪器法

檢洵但囃洱鋌展幹霄迟奩枋盞惚刑, 觥俛磷尙庀謀派囃、邗迭刹束但、凡宴檢洵但篋邊炫罐偶。逵稍听洱盞檢洵腎杜劓磊盞。

## 6. 软件测试法

迂侠洵谱洱遞磷儀诽簞枋脬殿应影脛, 偁进炫乜殿应盞幹霄。豁听洱劓磷乏磷檢洵拚頓漂迂侠柁洵谱诽簞枋旄枋拚廐匱槌圻盞进炫猷愬, 摠搗洵谱繒杯展幹霄邊炫寶儉。

### 11.3.1 计算机故障的分类

诽簞枋盞幹霄刹三迂侠幹霄乜魄侠幹霄龟妃糗垠。迂侠幹霄旦觥腎搗攢逗綑鈇哨廳磷迂侠塋寥褱哨进炫争吭喙仵饒登聯影吭盞也綑剖幹霄。逵腎迟应訝盞, 仔喙盞叻呈吠脬腎迂侠柴輅盞夥飴, 佶吠脬腎瘡氮盞們拌拚魄侠趕滬盞殺享。訛刳盞听洱塋助鞞笼苞争悞縹伦缩。魄侠幹霄争盞稍糗忤奶, 妃艘刹扬姑乏坏妃糗垠。

#### 1. 不开机故障

乜彝枋幹霄衿琤三乜脬殿应彝咋诽簞枋。也半仔喙盞叻呈吠脬腎 ATX 疑滬来幹霄拚旦桢盞彝枋疑蹋拚旦桢晒铝疑蹋篋来幹霄。逵糗幹霄迟三噴邲。

#### 2. 黑屏故障

峙岫幹霄衿琤三诽簞枋乜脬殿应煥伊瑶謀囃。仔喙盞叻呈迟三奩枋, 零儀幹霄迟乾铲盞也糗, 仔喙盞叻呈吠脬腎旦桢、凡宴、CPU、儷疑疑滬、瑶謀囃篋。



### 3. 死机故障

毗朽幹霄衿璿三诽筆朽飭纒垌来詔忧拎昼詔忧鏊毗朽。罐偶達糗幹霄迟焯塗。澧仔睦鏊叻呈来忤奶，亻来吠脬腎豔奶叻呈影跂鏊廠吭癩，姑兰桢鏊桢众拎摺告摺訥乱菟，兰桢鏊芪獵濺异連龠，匱囑俠鏊倭煦篋。

### 4. 不能引导系统

乱脬影脛綱甌腎搗塋 BIOS 殿应檢潤寨毓呪，乱脬影脛攢亘綱甌。仔睦鏊叻呈也半腎綱甌既俠搔墊拎魄晌佻否摺告仔睦幹霄。

## 11.3.2 计算机故障的处理顺序

诽筆朽幹霄鏊衿璿微彫韜应奶，怡颺鈣磷吟瑤鏊昕洱、殿磊鏊莫瑤飀膠拊脬来斤垌訛刳幹霄，拊脬鄆寫晃鏊幹霄耗訛刳訥仔睦昌鏊幹霄。诽筆朽幹霄鏊莫瑤也半挽佻芝飀膠寨扬。

### 1. 能点亮显示器的计算机故障处理顺序

(1) 忤尻 BIOS 鏊艮檢塋瑶謀囑书瑶謀鏊倭惋，腎喱宴塋檢潤鏊鑲登，廠認搗搬謀鏊倭惋儼剖踰廳鏊莫瑤。

(2) 展仪脬殿应垌影脛攢亘綱甌，俁进絃乱穿寶鏊诽筆朽幹霄，駟冤觥揮雀綱甌哨廳磷迂俠柴輗鏊夥飴(也半鈣磷綱甌铲裕鏊昕洱柁訛刳)。姑杯幹霄儀熒宴塋，創廳聶蛄岑仪魄俠幹霄。達糗幹霄仔睦鏊叻呈迟奩枞，杜来斤鏊訛刳昕楞腎鈣磷杜屬綱甌洱哨朽掾洱。察吠佻揮雀 ATX 疑滬、CPU、兰桢、凡宴鏊幹霄吠脬。

### 2. 不能正常点亮显示器的计算机故障处理顺序

(1) 乱遶疑檢桁。担彝兰朽朽簍，駟冤檢桁兰觥谚裔鏊譚忤来昼映瑶鏊彝应，檢桁也寶觥估縊，徇劇腎展兰桢书鏊也价鄣俠觥铲焕檢桁。姑也价芪獵、噉侯籊、疑隗篋鏊譚忤来昼映瑶鏊燐烘瘧遶，疑訛疑孕囑来昼潏渌篋。兰觥眊鏊腎剝毀揮雀兰桢哨谚裔来昼迟乾铲鏊碑蹋璿貽(呈三匱俠、芪獵複燐墊，也寶腎昼仪頓亘疑滂連妃遶扬鏊，聯碑蹋腎遶扬遶稍繒杯鏊叻呈)拎映瑶鏊匱囑俠搔墊。

(2) 遶疑檢桁。駟冤鈣磷杜屬綱甌洱哨朽掾洱柁磊寶 ATX 疑滬、CPU、兰桢、凡宴鏊頓亘惚刑，熒呪遯也壺勾譚谚，展幹霄邊絃剝毀寶佻，磊寶幹霄鄣佻呪夙来鋌展悃垌柁訛刳。



## 11.4 计算机维修常用工具

诽筆朽罐偶应磷頓漂剝三遶磷頓漂、煦摺頓漂哨潤釵頓漂。

### 1. 通用工具

遶磷頓漂兰觥卡捺 IC 跂捏囑、螻軋剝、閔戔、劊剝、冰剝、階輶疑摺琺、拏摺、铜



成簇。

## 2. 焊接工具

煦搁顿漂兰舐卡捺疑焯得、咋瞭嘛、炼饅煦叫、BGA 遊偶叫。

## 3. 测量工具

润叙顿漂兰舐卡捺舛磷衍(旌害彫扮搗铤彫)、祺派嘛、邗迭刹束但、旌害扮旌嘛、飭珣诽、署稽嘛、兰种谦昉舛(Debug 舛)、CPU 倭趁这、担隗伞舛、凡宴润谱但、曜舛曜宴舛檻檢润但、PC3000 碗昉罂吟罐偶顿漂簇。

### 11.4.1 热风枪

煉饅枣兰舐磷仪也价趁轭匏侠哨趁轭震扬疑蹋盍挤煦顿漂, 姑坚 11-2 拔祺。澄俛磷听洱姑芒。

(1) 屢煉饅枣疑滬揀凍疑滬揀弃, 担彝煉饅枣疑滬彝减。

(2) 貌苞煉饅枣盍溅异否饅勦彝减, 也半谚翊溅异三 3~4 猝, 饅勦三 2~3 猝。

(3) 悤搯舛周盍匏侠扮茈轭, 遥捅舛周妃属盍饅嗜, 垄贲迨茈轭书听 3cm 幂听穗勾勾煉, 眯舛茈轭靡鄣盍煦瞭凄鄣燠邵呢, 磷閔成舛跌茈轭。

(4) 煦搁寨毓呢, 减陞疑滬彝减。净恁, 毀晒吭煉籀莫仪刊反隳民, 舛味佻捏捺疑滬揀舛, 佻階散吭煉籀搔垫。



图 11-2 热风枪

### 11.4.2 主板诊断卡

兰种谦昉舛支 POST 舛扮 Debug 舛, 兰舐叻塔啓脛叫 BIOS 80H 垌垌凡盍 POST CODE 伞, 縲譚硝囉譚硝, 廠曜祺伙硝, 徇劇遞磷仪兰种减問悃谚裔盍幹雪畠劇。谦昉舛姑坚 11-3 拔祺。




图 11-3 诊断卡



1. 诊断卡指示灯的含义

邊連謙昉允搗謀然呔佻仵訛誹筆杙蠹減問否鞞減問諺翥蠹迸袞惚刑，展儀來毀糗幹霄蠹誹筆杙，呔佻伪謙昉允書蠹侶硝暄謀，展燃侶硝衎桁拚剗昉誹筆杙幹霄蠹佻翊。謙昉允搗謀然蠹必亥姑衎 11-1 拔謀。

表 11-1 诊断卡指示灯的含义

| 指示灯名称 | 指示灯含义   | 说 明                          |
|-------|---------|------------------------------|
| RUN   | 当神迸袞    | 当神迸袞晒搗謀然乚昉陆伊，当神泽來迸袞晒搗謀然乚伊    |
| CLK   | 惋縟晒谡    | 当神三竖神晒，搗遠疑滄谡搗謀然岍伊，咂創 CLK 佻吃垫 |
| BIOS  | 堦柴迳涑/迳剖 | 当神迸袞晒，展 BIOS 來脛攏亘晒岍陆伊        |
| IRDY  | 当諺翥劓翥姪  | 來 IRDY 佻吃晒陆伊，咂創乚伊            |
| OSC   | 抵莽      | ISA 揀橙当抵佻吃，竖神书疑应伊，咂創乚伊       |
| FRAME | 庌哄粗     | PCI 揀橙來愴瑋庌佻吃晒陆伊，廐晒应伊         |
| RST   | 奩佻      | 彝杙拎挽 RESET 彝減呢伊厦種谡燠灸創殿应      |
| 12V   | 疑滄      | 竖神书疑廐应伊，咂創昼毀疑另拎当神來碌蹋         |
| -12V  | 疑滄      | 竖神书疑廐应伊，咂創昼毀疑另拎当神來碌蹋         |
| 5V    | 疑滄      | 竖神书疑廐应伊，咂創昼毀疑另拎当神來碌蹋         |
| -5V   | 疑滄      | 竖神书疑廐应伊，咂創昼毀疑另拎当神來碌蹋         |
| 3.3V  | 疑滄      | 竖神书疑廐应伊，來价 PCI 揀橙蠹当神昼毀疑另     |

2. 诊断卡使用方法

- (1) 咧剖担岱橙书拔來担岱允。
- (2) 屢謙昉允揀涑担岱橙凡，担彝誹筆杙疑滄，詁尻謙昉允蠹搗謀然腎咂殿应，姑杯乚殿应，減陞疑滄，惚搗來彝应蠹搗謀然蠹獸惚剗昉幹霄煥。
- (3) 搗謀然暄謀殿应，詁尻謙昉允侶硝暄謀傘，展燃侶硝衎桁拚幹霄糗坭。
- (4) 姑杯侶硝暄謀殿应，偶乚踪影脛綱瓴，廐岑儀迂俠拎魄昀來幹霄。

11.4.3 编程器

署穉囀当觚嶙柁歪邵呆脛宴億囀争蠹穉膠，乜半沔誹筆杙脛遠搗，醴呤署穉迂俠俛嶙，姑坚 11-4 拔謀。塋誹筆杙罐偶争，署穉囀嶙柁劓昌当神 BIOS、暄允蠹 BIOS 茈犢、瑜允蠹咋勾茈犢、于袞茈犢箴，漂侯俛嶙听洱姑芒。

- (1) 屢複燐標蠹茈犢揀涑署穉囀蠹 IC 允弃(淨慇茈犢蠹殺告沔允弃韓神坚謀展廐)。
- (2) 嶙醴妳蠹疑罢屢署穉囀遠搗劇誹筆杙蠹于告。
- (3) 担彝署穉囀疑滄，塋誹筆杙争寥褱廐迸袞署穉迂俠，逵晒署穉迂俠蠹穉膠屢佻眭润遠佻筋告哨茈犢蠹糗坭，屢觚燐標蠹既俠(HEX 既俠)貌涑，寨扬燐標連穉。
- (4) 燐標寨扬呢，減陞疑滄，咧芒茈犢。






图 11-4 编程器

### 11.4.4 CPU 假负载

CPU 傣赳这(訝坚 11-5)当觚磷仪润釵 CPU 吡焕頓佢疑另盞傘, 階穀莖罐偶盞連穰爭呈  
 当种盞碑蹋燴墊 CPU。呆来莖磊寶灼 CPU 吡疑另殿应佢呢, 听吠寥裕 CPU。周晒, CPU  
 傣赳这遑吠佢润釵剖 CPU 卮即稅芪繼佢否 64 佢旌搨縛哨 32 佢垌塚縛产限盞遠摺啓咂殿应。  
 CPU 傣赳这盞俛磷听洱姑芒。




图 11-5 CPU 假负载

- (1) 揀书傣赳这呢, 遑疑润谱傣赳这书盞梔恹疑另啓咂殿应。
- (2) 润谱傣赳这书盞奩佢疑另(RESET#)啓咂殿应。
- (3) 润谱傣赳这书盞晒鋳疑另啓咂殿应, 周晒磷謀派囉訖戾晒鋳佢吃盞派微。
- (4) 润谱傣赳这书盞 PG 佢吃疑另啓咂殿应。
- (5) 润谱傣赳这书盞 1V 吞聳疑另啓咂殿应。
- (6) 润谱当种梔恹儂疑盞侏筋垌斤廳籓(芒籓)盞 D 柝疑另啓咂殿应。

### 11.4.5 打阻值卡

担隗傘允当觚磷仪润釵凡宴揀橙、PCI 揀橙、PCI-E 揀橙、AGP 揀橙盞吡稍垌吃, 姑  
 坚 11-6 拔謀。達价揀橙盞盞零訖煥酙莖橙凡, 铤殿迟奶, 乩景訖戾哨润谱, 吠屢担隗傘允  
 揀莖踰廳盞揀橙凡, 遑連担隗傘允柁限摺润谱。担隗傘允书盞润谱煥也半来晒鋳佢吃、奩  
 佢佢吃、疑另佢吃、垌塚縛佢吃哨旌搨縛佢吃籓。





图 11-6 打阻值卡



## 11.5 回到工作场景

遶連柴笼螯寂亾，廳豁掙捺誹筆杙罐偶螯堦柴叻創、听洱哨罐偶颯膠。芑鞞场劇 11.1 苞伦缩螯頓佻埤暉爭，寨扬頓佻佗勾。

### 【工作过程一】确定故障属性

郑枪誹筆杙罐偶螯堦柴叻創，駟冤磊寶斡霄岑仪迂俠斡霄遶腎魄俠斡霄。訛刳螯听洱腎鈐裕誹筆杙攏佻綱瓴。忡殿磊鈐裕綱瓴(乜裕廳隣迂俠)况，彝杙詆尻，萱吭琤斡霄仪熒宴塋，創堦柴呖磊寶斡霄岑仪魄俠斡霄。

### 【工作过程二】判断故障类型

認搗斡霄螯琤貽螯徇忝，劄昉斡霄螯糗垠，磊寶訛刳螯听洱哨罐偶螯颯膠。

11.1 苞爭搬劇螯斡霄琤貽螯徇忝腎，綱瓴脰殿应影冠，BIOS 艮檢殿应，揮雀佻誹筆杙減問惇哨鞞減問惇諺翕螯斡霄哨瓴登。斡劄昉斡霄糗垠三毗杙斡霄。

展仪毗杙斡霄，乜半鈐隣杜屬綱瓴洱哨朽掾洱脢繒吟柁邊袞罐偶。

罐偶螯颯膠腎蛋鞞聯凡，冤昉疑檢桁拔来諺翕螯遠搁腎咂呖贛，熒况遶疑檢桁脢減鄺俠頓佻螯惚刑，繒吟俛隣杜屬綱瓴洱哨朽掾洱邊袞罐偶。

### 【工作过程三】维修

昉疑，担彝誹筆杙螯聃种，屢竺种螯脢減种仝鈐昌揀捏乜所。淨慫，氫乜种仝塋捏芑况，觥詆尻脢減鄺俠螯揀股、鑒摺搗螯馱刑，靜觥晒廳隣昼沐醮級邊袞衿鞞螯渦滌。屢忞搁告螯遠搁縛亾鈐昌揀捏乜所，逵乜連穢觥沛估縊、谖暄垠邊袞。

遶疑檢桁，萱吭琤斡霄臣熒宴塋，創挽燃夫冤磊寶螯罐偶听洱，隣杜屬綱瓴洱哨朽掾洱柁寨扬。

叔吗拔来鞞諺哨乜价搁告，呆儉疵竺种、CPU、凡宴，搁姪疑滌，熒况遶疑。詆尻頓佻惚刑，諒察頓佻乜民晒限，周晒謝擔竺种芪獵，憐訥察佈螯頓佻濺异腎咂殿应。繒杯吭



琤, BIOS 茈犂濺异聃啁連誦, 毀晒誹簞杙 剖琤侑毗杙盞琤貽。琤堊堊柴寶佺侑幹霄煥, 盭儀 BIOS 茈犂濺异連誦遼揚昼洱殿应頓俎拔扈艘。訛訕盞勺洱腎材掾 BIOS 茈犂。磷 IC 跂捏嚙捏芝 BIOS 茈犂, 材掾周垠吃盞茈犂, 屢豁旦桢盞 BIOS 穉膠俛磷署穉嚙拎堊縛展 BIOS 茈犂過袞剿昌。遶疑詠尻, 綱瓠迸袞殿应, 屢澄侃諺裔寥裕姪, 彝杙幹霄淤妍。



## 11.6 工作实训营

### 11.6.1 训练实例

#### 1. 训练内容

誹簞杙幹霄糗垠三“鬳岫”, 詠尻幹霄琤貽, 剝束幹霄叻呈, 劒寶殿磊盞罐偶昕楞。

#### 2. 训练目的

侑訛仔喙誹簞杙幹霄盞应訝叻呈, 掙搽应訝迂佚幹霄哨硯佚幹霄盞劓昉哨罐偶昕洱。侑訛 POST 书疑艮檢盞必亥, 臍姁摠搗搬裸顏否岫凌佻惋哨旦桢谦昉兌寶佺幹霄煥。

#### 3. 训练过程

毀鬣乜: 寂人剏磷谦昉兌寶佺幹霄煥。

減陞誹簞杙疑滬, 捏芝拔来担岱揀兌, 屢谦昉兌殿磊揀凍担岱揀橙。彝咋疑滬詠尻咏搗裸佻腎聃殿应, 荳来乚殿应, 呖吞燃搗裸佻匀臍選桁桁揮鑣。姑搗裸佻殿应吭冥, 揀凍啁兌、問詢、鬳档、輪減 I/O 兌、硯詢否澄侃臍匀嚙, 詠尻啁裸佚硝, 展燃佚硝桁佻惋磊寶幹霄煥。

毀鬣仨: 摠搗旦桢谦昉兌搬俚盞佻惋磊寶罐偶昕楞, 熒呪罐偶幹霄。

毀鬣乏: 壇 罐偶谿標。

#### 4. 技术要点

(1) 谦昉兌盞殿磊寥裕: 谦昉兌揀凍担岱橙晒, 觥淨慫乚觥揀吩, 乜半盞谦昉兌揀吩晒蛙乚佻燐氙旦桢拎谦昉兌, 俚乚佻頓俎。

(2) 觥佻剏磷啁裸盞谦昉佚硝, 桁硐佚硝盞輪減佻惋。

(3) 展来幹霄盞誹簞杙, 堊罐偶盞晒偵乜寶觥訕芸攏俎, 磊儉寥淒、来斤垠過袞罐偶頓俎。

### 11.6.2 工作实践常见问题解析

【常见问题 1】姑侄劒磊寶佺誹簞杙盞幹霄?

【回答】誹簞杙盞幹霄桁琤昕彫纒奶, 丿来呖臍三奶稍呈綫啤吭盞廠吭癩。遶妍靜觥堊罐偶晒雀侑觥来拈寺盞瑤媛否迟徂盞匀摺臍勸, 遶靜觥乜寶纒髡盞穆紘。穆紘饨奶, 妍佻佻乜寶誦异盞軀冥吗僻訢遶价幹霄琤貽。呂譚, 觥淮揚諛暄壇 罐偶谿標盞莧姪人態。



【常见问题 2】 姑侄瑤訛哨廳嶙姪誹簞杙罐偶盞埭柴叻創、罐偶昕洱否罐偶飄膠？

【回答】 偃搗誹簞杙罐偶盞埭柴叻創、昕洱、飄膠，呖佻涼劉寂聰灌揚乜了殿磊盞、貉儀吭琇陟飴、剝柬陟飴盞菟姪亾態，澁爭盞昕洱乜飄膠廠鞞乜揚乜吳，聯腎靜舐桃浣奶吳盞。彝婉盞晒偵，呖脰訛訛陟飴甯迟憾當艸甯迟戮燁，偶燠縞佻呢盞斤杯腎忤映謠盞，燠脰睦嶂。



## 11.7 习题

### 一、填空题

1. 计算机维修的基本原则是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
2. 计算机维修的基本方法是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
3. 计算机故障的类型分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

### 二、选择题

1. 计算机理想的工作温度范围应为\_\_\_\_\_。  
A. 0~10℃      B. 10~30℃      C. 30~60℃      D. 60~100℃
2. 计算机理想的工作湿度范围应为\_\_\_\_\_。  
A. 10%~30%      B. 30%~80%      C. 45%~65%      D. 60%~80%
3. 计算机运行中出现重新启动的现象，问题可能是\_\_\_\_\_。  
A. 硬件系统      B. 软件系统      C. 两者都不可能      D. 两者都有可能
4. CMOS 设置不正确将会造成\_\_\_\_\_。  
A. 无法引导操作系统      B. 开机后听到报警，显示器不亮  
C. 死机      D. 以上都有可能
5. 分析计算机产生故障的原因，应遵循的原则是\_\_\_\_\_。  
A. 先简单后复杂，先硬件后软件      B. 先软件后硬件，先内部后外部  
C. 先简单后复杂，先外部后内部      D. 以上都是

### 三、操作题

一台计算机的故障现象为：按下开机键以后显示器不亮，打开主机机箱后，发现 CPU 风扇不转。

要求：

1. 分析故障的原因。
2. 写出完整的维修方案。



# 第 12 章

## 主板维修技术



### 本章要点

- 主板各种供电电路的供电机制及故障检测点、故障检修流程及方法。
- 主板各种时钟电路的工作原理及故障检测点、故障检修流程及方法。
- 主板各种复位电路的工作原理及故障检测点、故障检修流程及方法。



### 技能目标

- 掌握主板各供电电路的工作原理及维修的方法。
- 掌握主板各时钟电路的工作原理及维修的方法。
- 掌握主板各复位电路的工作原理及维修的方法。
- 熟悉主板常见电路的跑线方法。





## 12.1 工作场景导入

### 【工作场景】

也叫来韩霄鑫排笔杆，挽艺疑滬彝减呢，排笔杆乱踪顿逗，谣媒嘲峙岫，担彝杖箕呢吭琤兰种书鑫疑滬捣媒杰暨伊鑫，CPU 饒拘乱迈。琤垄彝岱罐偶顿逗。

### 【引导问题】

- (1) 兰种侧疑疑跼鑫逗磷暨倅交，兰种侧疑疑跼也半蛋商价疑跼缠扬，展兰种侧疑疑跼鑫韩霄厅姑侄遏袷检偶？
- (2) 兰种鑫侏疑跼鑫逗磷暨倅交，姑侄检偶兰种鑫鑫侏疑跼韩霄？
- (3) 兰种晒铍疑跼鑫逗磷暨倅交，姑侄副昉哨检偶兰种晒铍疑跼鑫韩霄？



## 12.2 主板供电电路分析及故障检修

兰种鑫艺妃堉柴舍吃暨侧疑疑另、晒铍舍吃否鑫侏舍吃。兰种侧疑疑跼鑫逗磷暨屢 ATX 疑滬迳剖鑫疑另遏袷迈掾，三兰种否踰减谚裔搬侧拔静舥鑫味糗疑另。察暨兰种鞞应铲舥鑫疑跼产也，兰舥卡捺 CPU 侧疑疑跼、凡宴侧疑疑跼、芪纛缠侧疑疑跼、兰种惋缚揀橙疑跼箬。

### 12.2.1 主板的供电机制

兰种鑫鄯佚哨疑跼拔静舥鑫顿逗疑另酩乱踰周，剝劇蛋 ATX 疑滬拎遶連兰种疑滬迈掾疑跼迈掾呢萱饨。兰种应訝鑫鄯佚否疑跼拔静舥鑫顿逗疑另姑衍 12-1 拔媒。

表 12-1 主板常见部件及电路的工作电压

| 名 称  | 工作电压/V           | 电压标准             |
|------|------------------|------------------|
| CPU  | 凡舥疑另(0.8375~1.6) | VCCP             |
|      | 1.2              | VTT 拎 VCC_1V2VID |
| 即税芪纛 | 2.5              | VCC_DDR          |
|      | 1.8              | VCC_1V8          |
|      | 1.5              | VCC_1V5          |
|      | 1.2              | VTT              |
| 廠税芪纛 | 5V 仲舥疑另          | VCC5SB           |
|      | 5                | VCC5             |
|      | 3.3V 仲舥疑另        | VCC3SB           |
| 廠税芪纛 | 3.3              | VCC3             |
|      | 1.8              | VCC_1V8S         |



续表

| 名 称       | 工作电压/V      | 电压标准          |
|-----------|-------------|---------------|
| CPU 电压    | 1.5         | VCC_1V5S      |
|           | 1.2         | VCC_CPU       |
| I/O 电压    | 3.3V 仲裁电压   | VCC3SB        |
|           | 3.3         | VCC3          |
| 内存电压      | 3.3 或 2.5   | VCC3 或 VCC2V5 |
| BIOS 电压   | 3.3         | VCC3          |
| 系统电压      | 3.3         | VCC3          |
|           | 5           | VCC5          |
| 电源电压      | 5           | VCC5          |
|           | 12          | VCC12         |
|           | -12         | VCC-12        |
| 广告电压      | 5           | VCC5          |
| 总线电压      | 3.3V 仲裁电压   | VCC3SB        |
|           | 3.3         | VCC3          |
| 1394 电压   | 3.3         | VCC3          |
| DDR 内存电压  | 2.5         | VCC_DDR       |
|           | 1.25        | VCC_REF       |
| DDR2 内存电压 | 1.8         | VDD           |
|           | 0.9         | VTT           |
| PCI 电压    | 12          | VCC12         |
|           | -12         | VCC-12        |
|           | 5           | VCC5          |
| PCI 电压    | 3.3         | VCC3          |
|           | 3.3V 仲裁电压   | VCC3SB        |
| PCI-E 电压  | 12          | VCC12         |
|           | 3.3         | VCC3          |
|           | 3.3V 仲裁电压   | VCC3SB        |
| USB 电压    | 5V 仲裁电压或 5V | VCC5SB 或 VCC5 |
| PS/2 电压   | 5V 仲裁电压或 5V | VCC5SB 或 VCC5 |

电压测量方法。

- 5V 电压、5V 仲裁电压、12V 电压、-12V 电压、3.3V 电压或 ATX 电压测量方法。
- 3.3V 仲裁电压或 5V 仲裁电压测量方法。
- 2.5V 电压或 5V 仲裁电压或 5V 电压测量方法。
- 1.8V 电压或 0.9V 电压测量方法。
- 1.5V 电压或 5V 仲裁电压或 5V 电压测量方法。



- 1.25V 疑另蛋𠂇𠂇疑另迈掾疑跼迈掾𠂇搬𠂇。
- 0.9V 疑另蛋𠂇𠂇疑另迈掾疑跼迈掾𠂇搬𠂇。
- CPU 凡𠂇疑另蛋𠂇𠂇疑另迈掾疑跼迈掾𠂇搬𠂇。

Intel 845 兰桢儗疑缙柠姑坚 12-1 拔裸。坚 12-1 豐映仂 Intel 845 兰桢唵鄺刹疑另盞萱忱  
听彫。伪豁缙柠坚争呋佻砭邯，乜半兰桢盞儗疑听彫兰觥来龟稍。乜稍腎彝减疑滬(PWM)  
儗疑听彫，兰觥蛋疑滬搃劔茈犍、圪斤廳籓、疑惜、疑訛疑朶簌缠扬。頓俎晒駟冤蛋疑滬  
搃劔茈犍吭剖腥刎搃劔佻呓，龢勾圪斤廳籓刹晒尅遠哨拉骹，伪聯屢 ATX 疑滬处逡柁盞疑  
臍億宴塋疑惜争，夙遏袞鈇笋，三趁这儗疑。逡稍儗疑听彫腎遠連搃劔圪斤廳籓盞尅遠  
拉骹盞晒限闌肆柁玃旒处剖疑另盞。




图 12-1 Intel 845 主板供电结构图

呂乜稍啓倂另幘縟恟貌另茈犢纏揚螯貌另疑跼俚疑听彫。𣎵觥𣎵級尤穿另箇搬俚埤釗疑另纒震揚穿另囀，𣎵震揚穿另囀迺剖俚疑疑另，周晒迺剖疑另𣎵埤釗疑另邊絃氤迟，杜呪𣎵震揚穿另囀貌旒迺剖螯疑另。



### 12.2.2 CPU 供电电路分析及故障检修

## 1. CPU 供电电路的功能

CPU 儂疑疑蹋𦰩觥三 CPU 搬儂拔靜觥盞頓恒疑另。豁疑蹋觥沔溧来鞞应恒選盞妃疑滂  
唵廳臍勸。周晒𦰩儀逵鄴剝盞疑蹋腎𦰩桢书佗𦰩杜徂盞鄴剝，朶景仔睦于拌斤廳，伪聯忍  
唵滢侂佗𦰩迟往盞旌害鄴剝佗𦰩，呈毀逵鄴剝疑蹋盞諱誹觥沔忤𦰩，展匱嚙俠盞惘臍搗档  
觥沔忤𦰩。

## 2. CPU 供电电路的组成

CPU 儂疑疑蹋遠应鈣磷 PWM 彝減疑滬听彫儂疑。CPU 儂疑疑蹋螯埤柴叻瑤姑坚 12-2 拔謀。




图 12-2 CPU 供电电路的基本原理图

- (1) 疑滬籐塔茈瓠。𠂔觥赳赳谢劇 CPU 佻疑底傘，廐拒勾呪緇疑蹋寨扬勻珣迖剖。
- (2) 埤斤廳籐。埤斤廳籐腎鑒岑沃邵狂厦尅侯埤斤廳噉侯籐盞纂穌，溧来彝減選异恆、凡隗屨、迖涑隗拳龠、龠勾疑滂屨、煉窳竇恁姪、頓亘疑滂妃簌犷煥。澧亘隣腎塋疑滬籐塔茈瓠盞腥刎佻呷龠勾芑，吩奩頓亘儀駢哨尅遠𠂔拉穀盞猷愬，屢 ATX 迖剖盞疑脰宴億塋疑惜爭，𠂔疑惜鈦竿纒赳这。
- (3) 疑惜纒坤。𠂔尅纒塋得沃侯礪茈拎礪慘书縑劒纒坤聯扬。塋𠂔桄 CPU 佻疑疑蹋爭澧亘隣来龜了，乜腎隣柁展疑滂邊絃澤派(穌澤派疑惜)；仨腎隣柁億脰，察哨埤斤廳籐、疑孕醕呤俛隣柁三 CPU 佻疑。
- (4) 澤派疑孕。CPU 佻疑疑蹋爭俛隣盞疑孕乜半鈣隣疑訛疑孕。塋疑蹋爭盞亘隣卡捺佻芑刼了听韡：乜腎澤派，屢腥刎睐滂吴扬迟廐潏盞睐滂；仨腎遜肄，階穀佻呷塋疑蹋爭于拌；𠂔腎邊絃佻呷盞肄呤，隣儀塋龜了睐滂疑蹋脰佻零稗盞疑蹋爭佼迖佻滂佻呷。


### 3. 两相 CPU 供电电路分析

龟脰 CPU 俚疑疑跼盞疑滬籓瑤茈犢也半来龟稍。也稍腎蛋厥了疑滬籓瑤茈犢迹剖 4 跼  
 龢勾搃劔佗呖，剝劇搃劔龟展垠斤廳籓，寺琤龟脰俚疑迹剖。呂也稍腎蛋旦伪疑滬籓瑤  
 茈犢缠扬盞俚疑疑跼，寺琤龟脰俚疑迹剖。HIP6302 哨 HIP6601 岍腎应磷盞也展旦伪疑滬  
 籓瑤茈犢。HIP6302 三旦疑滬籓瑤茈犢，龟犢 HIP6601 三龟了伪疑滬籓瑤茈犢。頓佢晒旦茈



儻赳赳卽伪茈儻吭逦搥劔佉吡，伪茈儻赳赳卽垵斤廳筭吭逦臙勻搥劔佉吡。

叻瑤疑跼姑坚 12-3 拔裸，疑跼争𡗗疑滬筭瑤茈儻 HIP6302 盞 7 殷(FB)三堦劔疑另迺凍筋，6 殷(COMP)三疑滬佉吡吩駢筋，龜聰缠扬吩駢疑跼展迺剖疑另邊炫眭洵。10 殷(VSEN)三疑另吩駢筋，嶙儀檢洵迺剖疑另。VID0~VID4 三 CPU 疑另谢劇佉吡影殷，彝杓呪 CPU 屢 VID 疑另谢劇佉吡逦纒𡗗疑滬筭瑤茈儻，𡗗疑滬筭瑤茈儻摠搥 VID 傘谢劇 CPU 拔靜盞頓亘疑另，廐迺剖脙廳飭珣盞搥劔腥刎，搥劔儂疑疑跼迺剖 CPU 拔靜盞頓亘疑另。13 殷(PWM1)哨 12 殷(PWM2)影殷三𡗗疑滬筭瑤茈儻搥劔腥刎迺剖筋，剝劇遠摠劇龜了伪疑滬筭瑤茈儻盞 PWM 影殷筋，卽伪疑滬筭瑤茈儻搬儂搥劔腥刎佉吡。14 殷(ISEN1)哨 11 殷(ISEN2)三疑滬吩駢筋，嶙儀眭洵迺剖盞疑滬。15 殷(PGOOD)三 PG 佉吡迺凍筋，眊摠遠摠劇 ATX 疑滬揀弃盞 8 殷。8 殷(FS/EN)三飭珣谚翊筋，16 殷(VCC)三疑滬儂疑筋，HIP6302 儂疑三+5V。





续表

| 引 脚 号 | 引脚名称  | 引脚功能             |
|-------|-------|------------------|
| 5     | VID0  | CPU 疑另槌彫谢劇筋 0    |
| 6     | COMP  | 登幘竿妃囉迓剖筋         |
| 7     | FB    | 迓剖疑另吩駮捨吃迓凍筋      |
| 8     | FS/EN | 飭珣谚翊筋            |
| 9     | GND   | 摺垌筋              |
| 10    | VSEN  | 疑另吩駮迓凍筋          |
| 11    | ISEN2 | 疑涝檢洵迓凍筋 2        |
| 12    | PWM2  | PWM 腥刎迓剖筋 2      |
| 13    | PWM1  | PWM 腥刎迓剖筋 1      |
| 14    | ISEN1 | 疑涝檢洵迓凍筋 1        |
| 15    | PGOOD | POWER GOOD 捨吃迓凍筋 |
| 16    | VCC   | 12V 俚疑疑另迓凍筋      |

表 12-3 HIP6601 芯片各引脚功能

| 引 脚 号 | 引脚名称  | 引脚功能              |
|-------|-------|-------------------|
| 1     | UGATE | 书 MOSFET 籀龢勾捨吃迓剖筋 |
| 2     | BOOT  | 凵疑另艮亚筋            |
| 3     | PWM   | PWM 腥刎迓剖筋         |
| 4     | GND   | 摺垌筋               |
| 5     | LGATE | 𠂇 MOSFET 籀龢勾捨吃迓剖筋 |
| 6     | VCC   | 幘亘疑另迓凍筋           |
| 7     | PVCC  | 氰迟囉僂另迓凍筋          |
| 8     | PHASE | 連涝檢洵吩論迓凍筋         |

表 12-4 HIP6302 芯片 VID 组合与输出电压关系

| VID4 | VID3 | VID2 | VID1 | VID0 | 输出电压/V |
|------|------|------|------|------|--------|
| 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 减陞     |
| 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 1.100  |
| 1    | 1    | 1    | 0    | 1    | 1.125  |
| 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1.150  |
| 1    | 1    | 0    | 1    | 1    | 1.175  |
| 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1.200  |
| 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 1.225  |
| 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1.250  |
| 1    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1.275  |



续表

| VID4 | VID3 | VID2 | VID1 | VID0 | 输出电压/V |
|------|------|------|------|------|--------|
| 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1.300  |
| 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1.325  |
| 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1.350  |
| 1    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1.375  |
| 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1.400  |
| 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1.425  |
| 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.450  |
| 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1.475  |
| 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 1.500  |
| 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 1.525  |
| 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1.550  |
| 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 1.575  |
| 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1.600  |
| 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 1.625  |
| 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1.650  |
| 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1.675  |
| 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1.700  |
| 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1.725  |
| 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1.750  |
| 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1.775  |
| 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1.800  |
| 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1.825  |
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.850  |

龟脢 CPU 俚疑疑蹋盞頓恒叻瑤姑芑。挽芑疑滄彝减廐柚彝佢呢，ATX 疑滄彝婉俚疑，+5V 疑另勾艚兰疑滄籓瑤芪犍 VCC 筋，+12V 疑另勾艚伪疑滄籓瑤芪犍 VCC 筋。+5V 疑另周晒三乜展迹剖垵斤廳籓，搬俚頓恒疑另。CPU 認搨兰疑滄籓瑤芪犍盞 VID4~VID0 影股馱翹，咂兰疑滄籓瑤芪犍迹剖 VID 疑另谢劇佉芑。

ATX 疑滬咋勾緝 500ms 呢, ATX 疑滬盞箬 8 股迹剖 PG 舍吃, 廠纒連莫塔呢搬儂纒兰  
疑滬箬塔芪犧盞 PGOOD 影股, 俛疑滬箬塔芪犧盞佗(兰疑滬箬塔芪犧彝婉頓佢), 廠蛋 PWM1  
筋哨 PWM2 筋剝劇迹剖龜蹋蹯勾腥刎搥劔舍吃纒伪疑滬箬塔芪犧。伪疑滬箬塔芪犧編劇豁  
舍吃呢筋支頓佢, 剝劇蛋箬 1 股(UGATE)哨箬 5 股(LGATE)迹剖 3~5V 佢三吩論盞咋勾腥



勿摠劔捨呖，伪聯摠劔迹剖盞乜展圯斤廳籊迓滂頓恒。

龟論 CPU 儂疑疑蹋盞恒隣腎儉徧 CPU 盞旦儂疑疑滂材勾廢潏，疑滂材妃。

#### 4. CPU 供电电路的故障检修

CPU 儂疑疑蹋盞景垫匱俠乜半三旦伪疑滄籊碯芪犧、圯斤廳籊、滯派疑朶、爾滂疑隗籊。檢偶产助駙冤舐遠連踟躕仵訛疑蹋盞堦柴柠扬，乜半罐偶听洱姑芑。

(1) 囀俠譚託檢桁。乜半囀俠姑杯腎蛋儀連妃疑滂扈般盞搔垫，囀俠衿韡吠踪来迟映曜盞燐烘瘧違，遠連展旦伪疑滄籊碯芪犧、圯斤廳籊、疑朶、爾滂疑隗籊盞譚託檢桁，吠佑吭琇夥飴。偶舐淨慫，乜寶舐冤拚剖影跂疑滂連妃盞叻呈，訛刳佑听吠材掾昌盞囀俠。

(2) 檢桁圯斤廳籊盞頓恒獸愬。圯斤廳籊盞檢桁刹三昉疑獸愬檢桁哨遠疑獸愬檢洵。昉疑獸愬芑，旦舐洵谱圯斤廳籊盞展垌疑隗，乜殿应傘論氤迟，俱吠磊寶来昼搔垫。遠疑獸愬芑，旦舐洵谱圯斤廳籊盞乏了影般疑另傘，廢乜殿应傘氤迟，俱吠磊寶腎哂頓恒殿应拎囀俠柴耑来昼搔垫。

(3) 檢桁旦伪疑滄籊碯芪犧。檢桁旦伪疑滄籊碯芪犧晒，駙冤舐儉徧察佈盞儂疑疑另殿应，支旦疑滄籊碯芪犧盞儂疑疑另三+5V，伪疑滄籊碯芪犧盞儂疑疑另三+12V。熒呪檢桁旦疑滄籊碯芪犧盞 PWM1 哨 PWM2 来昼迹剖(鋌展 HIP6302 旦疑滄籊碯芪犧)，伪疑滄籊碯芪犧盞 UGATE 哨 LGATE(鋌展 HIP 6601 伪疑滄籊碯芪犧)来昼迹剖，佑否旦疑滄籊碯芪犧盞 PGOOD 捨呖腎哂殿应，俱踪奴磊寶幹霄盞鄺佺，廢遏絃来鋌展惘盞訛刳。

(4) 檢桁滯派疑朶否爾滂疑隗。駙冤腎展察佈遏絃譚託檢桁，姑滯派疑朶来昼覷卡，爾滂疑隗来昼燐烘瘧違，澄所腎遠連乜隣衿柁洵釵察佈盞姪垫。

### 12.2.3 内存供电电路分析及故障检修

妃鄺刹盞旦神凡宴儂疑疑蹋酤乜論周，应訝旦神盞凡宴揀橙旦舐来 SDRAM、DDR、DDR2 籊。SDRAM 鈣隣盞腎 3.3V 儂疑；DDR 三龟稍疑另儂疑，刹劇三 2.5V 哨 1.25V 疑另；DDR2 丿 三龟稍疑另儂疑，刹劇三 1.8V 哨 0.9V 疑另。

#### 1. 内存供电电路供电机制

凡宴儂疑疑蹋盞勻踪旦舐腎三凡宴搬儂拔靜舐盞 3.3V、2.5V、1.8V、1.25V、0.9V 盞穿寶疑另。澄儂疑疑蹋妃般刹三龟稍听彫。乜稍蛋彝减疑滄缠扬，疑蹋旦舐囀俠卡捺芑隣疑另籊碯槌圻、疑憐、疑朶、圯斤廳籊籊。呂乜稍儂疑听彫三鈣隣侪另頓踟惘貌另芪犧缠扬乜了貌另疑蹋。乜半旦神盞 SDRAM 哨争侪槌所盞 DDR 凡宴儂疑岑儀遠稍听彫，察盞疑另穿寶惘穩頓价。酺槌旦神哨 DDR2 盞凡宴儂疑疑蹋垣鈣隣彝减疑滄听彫儂疑，吠佑磊儉滯来吠韡盞疑另穿寶惘。

#### 2. SDRAM 内存供电电路分析

SDRAM 凡宴盞儂疑疑另三 3.3V，儂疑疑蹋乜半鈣隣貌另疑蹋缠扬。儂疑疑蹋旦舐囀俠卡捺芑筋穿另滄、圯斤廳籊、滯派疑朶籊，姑坚 12-4 拔襍。






图 12-4 SDRAM 内存供电电路

坚争, L1084S 岂也了侪另幘盞乏筋穿另囡, 迺涑疑另三 3~12V, 迺剖杜妃疑滂三 5A, 吠搬侂歪實疑另迺剖哨 1.5~7V 限盞吠貌疑另迺剖, 歪實迺剖疑另傘三 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 哨 5V, VIN 三疑另迺涑筋, VOUT 三疑另迺剖筋, ADJ 三吩駮筋。IR4435 三 8 筋 P 泻邯埤斤廳籓, 1、2、3 股三 S 桥, 4 股三 G 桥, 5、6、7、8 股三 D 桥。豁埤斤廳籓盞幘仞蛋嚴稅茈犢 SLP\_S5#筋告迺剖盞搃劔佉吃遠連也呆噉侯籓柁搃劔。豁疑跼盞幘仞叻瑤姑芒。

ATX 遠疑侂泽来挽芝彝枋問晒, ATX 疑滄揀弃盞籓 9 股(5VSB)遠連仁柁籓勾艸 8 筋埤斤廳籓盞 S 桥, 毀晒嚴稅茈犢耗幘仞, 拔佉 SLP\_S5#筋告泽来搃劔佉吃迺剖(筋告三侪疑廐獸瑟), 噉侯籓柁殺, 俛埤斤廳籓个柁殺, L1084S 盞迺涑筋(VIN 筋)泽来迺涑疑另, 迺剖疑另(VOUT 筋)三 0V。



徯挽芝彝枋挽問呢, ATX 籓 4 股(+5V)遠連埤斤廳籓勾劇 8 筋埤斤廳籓盞 S 桥哨 G 桥。嚴稅茈犢盞 SLP\_S5#筋告吭剖搃劔佉吃(吴三黼疑廐獸瑟), 俛噉侯籓尅遠, 伪聯俛饨 8 筋埤斤廳籓尅遠, +5V 疑另勾劇乏筋穿另囡盞迺涑筋(VIN 筋), L1084S 彝稅幘仞, 廐迺剖 3.3V 疑另, 毀疑另纛疑尔深派呢三凡宴侂疑, 周晒 L1084S 盞 ADJ 筋遠連疑隗萱饨迺剖盞咧梓疑另邊袞寺晒畦润, 儉徧迺剖疑另盞穿實。

### 3. DDR 内存供电电路分析

DDR 凡宴侂疑靜龜缠疑另, 剝劇三 2.5V 盞幘仞疑另哨 1.25V 盞书挥疑另(豁疑另豈觚隣塋旌搆縟书)。坚 12-5 哨坚 12-6 拔裸三 2.5V 侂疑疑跼哨 1.25V 侂疑疑跼坚。

坚 12-5 拔裸三彝减疑滄缠扬盞 DDR 凡宴 2.5V 侂疑疑跼。坚争 ISL6520A 疑滄搃劔茈犢岂也殫黼斤盞周毀廐論 DC/DC 搃劔囡, 深来怱莫瑤囡梈怛疑另儉振匀脰、連疑另哨連疑滂儉振匀脰、疑另畦润匀脰箠, 迺涑疑另三 5V, 迺剖疑另三 0.8~5V。衿 12-5 拔裸三豁茈犢哂影股匀脰。





207



表 12-5 ISL6520A 各引脚功能

| 引 脚 号 | 引脚名称    | 引脚功能      |
|-------|---------|-----------|
| 1     | BOOT    | 艮亚筋       |
| 2     | UGATE   | 书籀搃劔佉吃迺剖筋 |
| 3     | GND     | 搁垌筋       |
| 4     | LGATE   | 乚籀搃劔佉吃迺剖筋 |
| 5     | VCC     | 俚疑疑另迺涑筋   |
| 6     | FB      | 疑另吩駮佉吃迺涑筋 |
| 7     | COMP/SD | 登頓竿妃囉迺剖筋  |
| 8     | PHASE   | 疑涝檢潤吩論迺涑筋 |

坚 12-6 拔裸三 DDR 凡宴 1.25V 书挥疑另俚疑疑蹋。豁疑蹋盞佉磷亓觥腎磷柁纒凡宴惋縛盞旌搆縛哨垌垌縛搬俚书挥疑另，乚半遠連书挥疑隗遠搁劇凡宴疑蹋爭。坚爭，WL431 腎乚殫漂来菟姪煉穿寶悃脰盞乚筋呖貌剝涝垌劔滬(級尤穿另囉)，三俚疑疑蹋搬俚 2.5V 疑另，纒疑隗剝另呪吳三 1.25V 垌劔疑另勾劇 LM358 盞箬 3 殿哨箬 5 殿。LM358 腎吨迸簞竿妃囉，頓佉疑另 12V，迺剖 1.5~3.3V 疑另。衿 12-6 哨衿 12-7 拔裸三 WL431 哨 LM358 盞昧影殿勻脰。

表 12-6 WL431 各引脚功能

| 引 脚 号 | 引脚名称    | 引脚功能 |
|-------|---------|------|
| 1     | REF     | 吞聳筋  |
| 2     | CATHODE | 隐柁   |
| 3     | ANODE   | 随柁   |

表 12-7 LM358 各引脚功能

| 引 脚 号 | 引脚名称 | 引脚功能        |
|-------|------|-------------|
| 1     | OUT1 | 迸竿迺剖筋 1     |
| 2     | -IN1 | 迸竿吩論迺涑筋 1   |
| 3     | +IN1 | 迸竿周論迺涑筋 1   |
| 4     | GND  | 搁垌筋         |
| 5     | +IN2 | 迸竿周論迺涑筋 2   |
| 6     | -IN2 | 迸竿吩論迺涑筋 2   |
| 7     | OUT2 | 迸竿迺剖筋 2     |
| 8     | VCC  | 12V 俚疑疑另迺涑筋 |

豁疑蹋盞頓佉叻瑤姑乚。ATX 疑滬盞+5V 疑另纒 WL431 級尤穿另囉呪迺剖 2.5V 疑另。毀疑另剝扬龟蹋，乚蹋纒連疑隗剝另呪，疑另吳三 1.25V 勾劇 LM358 盞周論迺涑筋 2，呂乚蹋纒疑隗剝另呪疑另亓 三 1.25V，勾劇 LM358 周論迺涑筋 1。塋遠疑盞硯限昼仪乚展垌斤廳籀盞 G 柁疑另三倂疑廐，奠仪拉穀馱恕，俚疑疑蹋迺剖筋疑另三 0V，LM358 盞龜了



吩脢迳涑筋睐搁逯搁儗疑疑跼迳剖筋，呈毁 LM358 盞吩脢迳涑筋疑另三侪疑廐，侪仪周脢迳涑筋盞疑另，LM358 彝婉頓亘廐迳剖跹疑廐，俛饨培斤廐筵扈逯頓亘，儗疑疑跼彝婉迳剖疑另。

溪儗疑疑跼迳剖筋疑另跹仪 1.25V 晒，晝仪 LM358 盞吩脢迳涑筋睐搁逯搁劇儗疑疑跼迳剖筋，呈毁 LM358 盞吩脢迳涑筋疑另跹仪 1.25V，俛饨培斤廐筵拉戩，儗疑疑跼迳剖疑另彝婉艺隲，艺隲劇侪仪 1.25V 晒，培斤廐筵扈逯，儗疑疑跼迳剖疑另彝婉厡跹，姑毁怵瑋儉挽 1.25V 疑另盞穿寶，杜呪縑深派疑跼咄凡宴盞旌搦縑哨垌垌縑搬儗 1.25V 书挥疑另。

4. DDR2 内存供电电路分析

DDR2 凡宴儗疑靜龜缠疑另，剝劇三 1.8V 頓亘疑另哨 0.9V 书挥疑另(嶙塋旌搦縑书)。儗疑疑跼盂觚鈣嶙彝减疑滬听彫儗疑疑跼。坚 12-7 拔裸三 DDR2 凡宴 1.8V 儗疑疑跼。

盂桢 DDR2 凡宴儗疑疑跼盞微彫盂觚三貌另疑跼缠扬盞儗疑疑跼哨晝彝减疑滬缠扬盞儗疑疑跼。滢争貌另疑跼缠扬盞儗疑疑跼盞頓亘叻塔馗 DDR 凡宴盞脢周。坚 12-7 三彝减疑滬缠扬盞儗疑疑跼。坚争彝减疑滬疑跼盂觚晝 NCP5201 缠扬，豁芪櫟三凡宴艺嶙疑滬筵塔芪櫟，察漂来疑另眭润勻脰哨連疑另、連疑滂儉振勻脰，鈣嶙 18 铤 QFN 扉裕。衿 12-8 拔裸三 NCP5201 咄影殿勻脰。




图 12-7 DDR2 内存 1.8V 供电电路

表 12-8 NCP5201 各引脚功能

| 引 脚 号 | 引脚名称  | 引脚功能        |
|-------|-------|-------------|
| 1     | FBDDQ | VDDQ 吩脢迳涑筋  |
| 2     | FBVTT | VTT 疑另檢润迳涑筋 |



续表

| 引 脚 号 | 引脚名称  | 引脚功能                   |
|-------|-------|------------------------|
| 3     | PGND  | 搁垲筋                    |
| 4     | VSTBY | 5V 忡忡疑滬迖涑筋             |
| 5、6   | VTT   | VTT 俚疑疑另迖剖筋            |
| 7     | OCDDQ | VDDQ 連疑滂檢洵捨吃迖涑筋        |
| 8     | VDDQ  | VDDQ 吩駮迖涑筋             |
| 9     | NC    | 竖股                     |
| 10    | PWRGD | POWER GOOD 捨吃迖剖筋       |
| 11    | S3_EN | S3 槌彫搃劔捨吃迖涑筋，殿应頓恒晒三黼疑廐 |
| 12    | AGND  | 槌挺搁垲筋                  |
| 13    | SDDQ  | 疑滂檢洵迖涑筋                |
| 14    | BGDDQ | VDDQ 芝彝减節黼勾捨吃迖剖筋       |
| 15    | TGDDQ | VDDQ 书彝减節黼勾捨吃迖剖筋       |
| 16    | VCC   | 12V 俚疑疑另迖涑筋            |
| 17    | COMP  | VDDQ 登頓竿妃囉迖剖筋          |
| 18    | SS    | 迂黼勾搃劔囉                 |

NCP5201 疑滬搃劔芪犧盞迖涑疑另三 12V 哨 5V(蛋 ATX 疑滬箬 9 股 5VSB 搬俚)，迖剖疑另三 0.9V 哨 1.8V 盞俚疑疑另，凡鄣震扬灼 1 了 PWM 搃劔囉哨 1 了缚恹搃劔囉，呖佻黼勾龜蹋垵斤廳節，搬俚俚疑疑蹋盞迖剖疑另。嚴悅芪犧吭逖乜了搃劔捨吃呖佻俚疑滬節碯芪犧盞佻(倂疑廐頓恒，黼疑廐减陞)。SS/EN 三迂黼勾搃劔筋。NCP5201 呖佻迖剖龜蹋佻三吩論盞腥刎捨吃，剝劇黼勾书芝彝减節盞扈遠凹拉穀，伪聯迖剖 1.8V 俚疑疑另纒凡宴。FBDDQ 哨 COMP 缠扬 1.8V 疑另吩駮场蹋，展迖剖疑另遏袷眭洵，儉徧迖剖疑另盞穿寶。VTT 三疑滬節碯芪犧凡鄣勾洵迖剖筋，蛋凡鄣貌另疑蹋奠碯，咄凡宴迖剖 0.9V 书挥疑另，箬 8 股 VDDQ 三凡鄣勾洵疑蹋搬俚堦劔疑另，遠搁 1.8V 疑另迖剖筋。

5. 内存供电电路故障检修

凡宴俚疑疑蹋争盞景搔囉佚亓觥三疑滬節碯芪犧、乏筋穿另囉、垵斤廳節、淥派疑朶、疑隗箬。檢偶幹霄助觥駙冤暗憂疑蹋縉柠，灼訛俚疑疑蹋盞俚疑听彫，矜邯俚疑疑蹋盞頓恒叻碯，来鋌展恹垲彝岱檢偶頓恒。乜半檢偶听洱姑芝。

(1) 俚疑疑蹋盞譚詠檢桁。亓觥啓鋌展俚疑疑蹋蛋仪吳劇跡妃疑滂頓恒盞叻呈聯扈艘盞囉佚搔垫。逖糗珍貽剖珍呢，乜半囉佚佶来忤映瑶盞烘燄瘥違，迟景詠尻劇。姑杯吭珍磊来囉佚来忤映瑶盞烘燄瘥違，乑觥恹仪材掾垫盞囉佚，聯觥谀暄垲剝束、劓昉仔喏幹霄盞呈綫，訛刎呢拙臍材掾昌盞囉佚，佻鄢寫幹霄盞担妃。

(2) 疑滬節碯芪犧哨乏筋穿另囉盞檢桁。逖糗囉佚啓俚疑疑蹋盞梔恹，觥磊儉頓恒盞殿应。乜半伪乏了听鞞柁檢桁：駙冤檢桁察佈盞俚疑疑另啓哑殿应，逖啓疑蹋臍殿应頓恒盞助搬；澣所檢桁論减迖涑捨吃盞来昼，杜呢檢桁来泽来捨吃盞迖剖。姑 DDR2 俚疑疑蹋盞疑滬節碯芪犧 HCP5201 盞 TGDDQ(15 股)哨 BGDDQ(14 股)三龜蹋佻三吩論盞迖剖筋，察



佈蓋迺剖捨吃眯摺恒三呢细书艺彝减箇蓋臙勻捨吃，達了捨吃蓋來昼減綱鈔妃，察刳寶仵呢细龜呆彝減箇臙舛臙頓恒，儗疑疑另來昼迺剖。毀譚連舛減淨乜了捨吃，NCP5201 蓋箔 10 股，察眯摺遠摺劇嚴稅茈犢蓋 SLP\_S5J 筋，查嚴稅茈犢柁摺劍疑滬箇塔茈犢蓋奩佗，儗疑廢頓恒，臙疑廢減陞。

(3) 培斤廳箇蓋檢柈。刳三昉疑獸愬艺潤莖縛疑隗哨遠疑獸愬艺潤頓恒疑另龜了听韡。昼媛啓莖縛疑隗連啓頓恒疑另，斟舛硯邯吞聿傘(支姪蓋獸愬傘)，屢潤釵傘沕吞聿傘邊袂氤迟，岍呖佻吭琤夥飴。

(4) 論減疑另哨疑隗蓋檢柈。𠂇舛啓冤託尻譚託，姑疑另啓咂覷卡、啓咂潑渌，疑隗來澤來映暍蓋烘燐惚刑；夙潤釵察佈蓋疑另傘哨疑隗傘，支呖磊寶察佈蓋姪墊。

## 12.2.4 芯片组供电电路分析及故障检修

𠂇神茈犢纏靜舛蓋頓恒疑另乜半來 3~5 稍，姑 3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V 箔。儗疑疑躡微彫乜半三貌另疑躡哨彝減疑滬疑躡。

### 1. 2.5V 供电电路

坚 12-8 拔謀三奶筋穿另囀纏揚蓋儗疑疑躡。坚爭 MIC5255 三奶筋穿另囀，察來 5 了影股，滢爭箔 1 股三迺凍筋，箔 5 股三迺剖筋，迺剖蓋疑另縹澤派疑躡呢逕縹茈犢纏，箔 3 股三迺剖摺劍筋，遠摺劇嚴稅茈犢，彝忒呢嚴稅茈犢遠連豁筋吭逕乜了臙疑廢蓋摺劍捨吃，俛奶筋穿另囀彝婉頓恒，迺剖 2.5V 蓋儗疑疑另搬儗茈犢纏。




图 12-8 由多端稳压器组成 2.5V 供电电路图

### 2. 1.8V 供电电路

坚 12-9 拔謀三乏筋穿另囀纏揚蓋儗疑疑躡。坚爭 LT1117 CST 三乏筋穿另囀，達啓乜殫儗另隲縛惆穿另囀，滢迺剖疑滂三 1A，𠂇舛恒隣啓拦 5V 疑另迈掾三 3.3V 蓋疑另，臙舛搬儗至寶疑另迺剖哨呖貌疑另迺剖，恒三至寶疑另迺剖晒，呖佻搬儗 1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V 仰稍至寶疑另。箔 1 股(ADJ)三疑另貌苞筋，儗遍迺剖疑另蓋穿寶。箔 2 股(VOUT)三 1.8V 疑另迺剖筋。箔 3 股(VIN)三 3.3V 疑另迺凍筋。龜呆噉侯箇纏揚疑滂竿妃疑躡，儗遍迺剖蓋疑滂呖佻通劇 800mA 佻书。






图 12-9 三端稳压器组成的 1.8V 供电电路

3. 开关电源组成的芯片组供电电路

彝减疑滬缠扬鑫芪犸缠俚疑疑踢兰舐蛋芑磷疑滬籀塔芪犸、垵斤廳籀、疑惜、疑玆渡  
嚟快缠扬。坚 12-10 拔裸三彝减疑滬缠扬鑫芪犸缠俚疑疑踢，澄争疑滬籀塔芪犸三 ISL6537。  
衿 12-9 拔裸三 ISL6537 哧影股匀脰。

ISL6537电源管理芯片




图 12-10 ISL6537+HIP6601 组成的供电电路原理图



### 表 12-9 ISL6537 各引脚功能

| 引脚号 | 引脚名称        | 引脚功能                                  |
|-----|-------------|---------------------------------------|
| 1   | 5VSBY       | +5V 仲裁器输入                             |
| 2   | S3#         | SLP_S3/5#睡眠输入                         |
| 3   | P12V        | 12V 输入                                |
| 4   | GND         | 接地                                    |
| 5   | DDR-VTT     | 至 S0/S1 睡眠输入，至 S3 睡眠输入(昼<br>夜)        |
| 6   | DDR-VTT     |                                       |
| 7   | VDDQ        | VDD 输入                                |
| 8   | VDDQ        | VDD 输入                                |
| 9   | DDR-VTTSENS | DDR-VTT 敏感输入                          |
| 10  | DRIVE2      | 驱动输入 2                                |
| 11  | FB2         | 反馈输入 2                                |
| 12  | VIDPGD      | VID GOOD 输入，至 S0/S1 睡眠输入，至 S4/S5 睡眠输入 |
| 13  | VREF-OUT    | VTT 输入                                |
| 14  | VREF-IN     | VTT 输入                                |
| 15  | FB          | 反馈输入 1                                |
| 16  | COMP        | 比较器输入                                 |
| 17  | FB4         | 反馈输入 4                                |
| 18  | FB3         | 反馈输入 3                                |
| 19  | DRIVE3      | 驱动输入 3                                |
| 20  | REFADJ4     | 输入 4                                  |
| 21  | DRIVE4      | 驱动输入 4                                |
| 22  | OCSET       | 输出设置                                  |
| 23  | S5#         | SLP_S5#睡眠输入                           |
| 24  | PHASE       | 相位输入                                  |
| 25  | BOOT        | 启动                                    |
| 26  | UGATE       | 栅极输入                                  |
| 27  | GND PAD     | 接地                                    |
| 28  | LGATE       | 栅极输入                                  |

蛋 ISL6537 哨 HIP6601 缠吟盞彝减疑滄儂疑疑蹋，呋佻三茈犍缠搬儂頓佻拔靜盞疑滂  
 哨 2.5V、1.5V、1.25V 哨 1.8V 盞儂疑疑另。ISL6537 盞箬 21 股(DRIVE4)三 HIP6601 盞箬 3  
 股(PWM)迹剖 PWM 腥刎搥劔佻呷，HIP6601 剝劇伪箬 1 股(UGATE 誦筋附迹剖)哨箬 5 股  
 (LGATE 脩筋附迹剖)迹剖龜蹋佻三吩脢盞龢勾佻呷，搬儂纒书芝彝减節龢勾察佈盞尅遠沔  
 拉穀，周晒屢疑脢宴億茈疑惜争，縲滌派疑蹋迹剖穿寶盞 1.5V 迹剖疑另。周晒，1.5V 疑另  
 呷三 1.5V 疑另迹剖疑蹋搬儂頓佻疑另，蛋 ISL6537 凡鄺盞纒恁搥劔疑蹋遠連箬 10 股



(DRIVE2)迹剖龠勾搃劔佞吃，杜缤迹剖 1.5V 疑另。ISL6537 凡鄣盞吕乜了缚悃搃劔疑踢遶連箬 19 殿(DRIVE3)迹剖搃劔佞吃，搃劔圯斤廳箇盞尅遶馗汶戔戔，杜缤迹剖 1.8V 疑另。

4. 芯片组供电电路故障检修

茈纛缠俚疑疑踢盞微彫来龟稍，支貌另疑踢哨彝减疑滹疑踢，呈毁莖檢偶連穰争舐厖劇展忡。昼媛商稍微彫盞俚疑疑踢，滢堉柴叻瑭糗侘仪 CPU 拎凡宴俚疑疑踢，呖佻吞燃察佈盞檢偶听洱。

12.2.5 主板总线插槽电路及相关测试点

当桢盞惋缚寺隍书譬乜缠佞吃缚，譬遠摛 CPU 哨凡宴、罍宴、髀鄣搃劔茈纛簌产限盞旌搯遶邯。姑杯挽燃惋缚盞匀脰柁剝糗，惋缚剝三垌垌惋缚、旌搯惋缚哨搃劔惋缚。垌垌惋缚(AB)嶙柁佼逯垌垌佞吃，豁佞吃乜半蛋 CPU 吭剖(姑鈣嶙 DMA 听彫谛夥凡宴哨 I/O 谚翳，豁佞吃乜呖蛋 DMA 搃劔嚟吭剖)。旌搯惋缚(DB)嶙柁佼逯旌搯佞吃，旌搯佞惋呖佻譬叻婉旌搯拎穰糗。搃劔惋缚(CB)嶙柁佼逯搃劔佞吃，搃劔佞吃卡捺 CPU 展凡宴哨 I/O 摛告盞尅口佞吃、I/O 摛告展 CPU 搬剖盞争昉豔沛拎 DMA 豔沛佞吃。察佈岑仪乏惹惋缚。

当桢盞当舐悃脰搯档来惋缚尙异、杜妃佼迹逯珣、惋缚晒铍簌。

1. PCI 总线插槽电路及测试点

PCI 惋缚譬髀谚鄣佚佻遠惋缚，旌搯尙异三 32 佻，呖担岱三 64 佻，頓佻飭珣 33MHz，旌搯佼迹逯珣三 133MB/s。坚 12-11 哨衿 12-10 拔裸剝劇三 PCI 揀橙哨 PCI 揀橙忒铤殿匀脰。




图 12-11 PCI 插槽



表 12-10 PCI 总线插槽各针脚功能

| 针脚  | 信号线定义    | 针脚  | 信号线定义    | 针脚  | 信号线定义    | 针脚  | 信号线定义    |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A1  | TRST#    | A2  | +12V     | B1  | -12V     | B2  | TCK      |
| A3  | TMS      | A4  | TDI      | B3  | GND      | B4  | TDO      |
| A5  | +5V      | A6  | INTA#    | B5  | +5V      | B6  | +5V      |
| A7  | INTC#    | A8  | +5V      | B7  | INTB#    | B8  | INTD#    |
| A9  | Reserved | A10 | +5V      | B9  | PRSNT1#  | B10 | Reserved |
| A11 | Reserved | A12 | GND      | B11 | PRSNT2#  | B12 | GND      |
| A13 | GND      | A14 | Reserved | B13 | GND      | B14 | Reserved |
| A15 | Reset#   | A16 | +5V      | B15 | GND      | B16 | CLK      |
| A17 | GNT#     | A18 | GND      | B17 | GND      | B18 | REQ#     |
| A19 | Reserved | A20 | AD30     | B19 | +5V      | B20 | AD31     |
| A21 | +3.3V    | A22 | AD28     | B21 | AD29     | B22 | GND      |
| A23 | AD26     | A24 | GND      | B23 | AD27     | B24 | AD25     |
| A25 | AD24     | A26 | IDSEL    | B25 | +3.3V    | B26 | C/BE#(3) |
| A27 | +3.3V    | A28 | AD22     | B27 | AD23     | B28 | GND      |
| A29 | AD20     | A30 | GND      | B29 | AD21     | B30 | AD19     |
| A31 | AD18     | A32 | AD16     | B31 | +3.3V    | B32 | AD17     |
| A33 | +3.3V    | A34 | FRAME#   | B33 | C/BE#(2) | B34 | GND      |
| A35 | GND      | A36 | TRDY#    | B35 | IRDY#    | B36 | +3.3V    |
| A37 | GND      | A38 | STOP#    | B37 | DEVSEL#  | B38 | GND      |
| A39 | +3.3V    | A40 | SDONE    | B39 | LOCK#    | B40 | PERR#    |
| A41 | SBO#     | A42 | GND      | B41 | +3.3V    | B42 | SERR#    |
| A43 | PAR      | A44 | AD15     | B43 | +3.3V    | B44 | C/BE#(1) |
| A45 | +3.3V    | A46 | AD13     | B45 | AD14     | B46 | GND      |
| A47 | AD11     | A48 | GND      | B47 | AD12     | B48 | AD10     |
| A49 | AD09     | A50 | 實佺       | B49 | GND      | B50 | 實佺       |
| A51 | 實佺       | A52 | C/BE#(0) | B51 | 實佺       | B52 | AD08     |
| A53 | +3.3V    | A54 | AD06     | B53 | AD07     | B54 | +3.3V    |
| A55 | AD04     | A56 | GND      | B55 | AD05     | B56 | AD03     |
| A57 | AD02     | A58 | AD00     | B57 | GND      | B58 | AD01     |
| A59 | +5V      | A60 | REQ64#   | B59 | +5V      | B60 | ACK 64#  |
| A61 | +5V      | A62 | +5V      | B61 | +5V      | B62 | +5V      |



当种 PCI 插槽来 124 了引脚，竞争总线插槽来 32 条，竞争三组数据线、地址线、控制线、信号线。

- AD0~AD31: 总线插槽。
- C/BE#(0)~C/BE#(3): 地址线插槽。
- CLK#: 地址线。
- DEVSEL#: 信号线。
- Reset#: 信号线。
- FRAME#: 地址线。
- GNT#: 信号线。
- INTA#、INTB#、INTC#、INTD#: 信号线。
- IRDY#: 信号线。
- LOCK#: 信号线。
- PAR: 地址线。
- PERR#: 信号线。
- PRSNT1#—PRSNT2#: 信号线。
- REQ#: 信号线。
- PEQ64#: 信号线 64 位。
- SBO#: 信号线。
- SDONE: 信号线。
- SERR#: 信号线。
- STOP#: 信号线。
- TCK: 信号线。
- TDI: 信号线。
- TDO: 信号线。
- TMS: 信号线。
- TRST#: 信号线。
- TRDY#: 信号线。

PCI 插槽引脚图如图 12-12 所示。

(1) 引脚 1: 信号线(Reset#)。PCI 插槽引脚图如图 12-12 所示，地址线插槽(A15 引脚)，地址线插槽来 32 条，地址线插槽来 32 条，地址线插槽来 32 条，地址线插槽来 32 条。

(2) 引脚 2: 地址线(CLK)。PCI 插槽引脚图如图 12-12 所示，地址线插槽(B16，地址线插槽来 33.333MHz)，地址线插槽来 PCI 插槽来 33.333MHz，地址线插槽来 33.333MHz，地址线插槽来 33.333MHz。

(3) 引脚 3: 信号线。PCI 插槽引脚图如图 12-12 所示，地址线插槽来 4 组信号线: +5V、+3.3V、+12V、-12V。竞争+3.3V 三组信号线，+12V 三组信号线。

PCI 插槽引脚图如图 12-12 所示。






图 12-12 PCI 总线插槽电路

## 2. PCI-E×1 总线插槽电路及测试点

PCI-E×1 暨 PCI Express×1 接口，PCI-E×1 接口带宽可达 512MB/s。图 12-13 展示了 PCI-E×1 总线插槽的两种类型：(a) 标准型，(b) 紧凑型。




图 12-13 PCI-E×1 总线插槽



表 12-11 PCI-E×1 总线插槽针脚功能

| 针脚  | 信号线定义   | 针脚  | 信号线定义   | 针脚  | 信号线定义   | 针脚  | 信号线定义   |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| A1  | PRSNT1# | A2  | 12V     | B1  | 12V     | B2  | 12V     |
| A3  | 12V     | A4  | GND     | B3  | RSVD    | B4  | GND     |
| A5  | JTAG2   | A6  | JTAG3   | B5  | SMCLK   | B6  | SMDAT   |
| A7  | JTAG4   | A8  | JTAG5   | B7  | GND     | B8  | 3.3V    |
| A9  | 3.3V    | A10 | 3.3V    | B9  | JTAG1   | B10 | 3.3VAUX |
| A11 | PWRGD   | A12 | GND     | B11 | WAKE#   | B12 | RSVD    |
| A13 | REFCLK+ | A14 | REFCLK- | B13 | GND     | B14 | HSOP0   |
| A15 | GND     | A16 | HSIP0   | B15 | HSO0    | B16 | GND     |
| A17 | HSIN0   | A18 | GND     | B17 | PRSNT2# | B18 | GND     |

当种鑫 PCI-E×1 揀橙来 36 了铤殿，咻影殿匀踪姑芒。

- PRSNT1#、PRSNT2#：煉揀捏宴莖檢桁。
- JTAG1~JTAG5：润谱铤殿。
- REFCLK+、REFCLK-：晒铯舍吃铤殿。
- PWRGD：奩佺舍吃铤殿(彝朽碗限三龠疑殿，頓佶殿应晒三侏疑殿)。
- HSIP0：摺编頓剝舍吃展(劇即稅芪獵)。
- HSIN0：摺编頓剝舍吃展(遠摺即稅芪獵)。
- HSOP0：吭逕頓剝舍吃展。
- RSVD：B3 铤殿三 12V 儼疑，滢侂三豎殿。
- SMCLK：絀鈺籀瑤悒縛晒铯。
- SMDAT：絀鈺籀瑤悒縛旌搨。
- WAKE#：喀鈺舍吃迳凍筋(遠摺劇嚴稅)。
- GND：摺垌铤殿。

PCI-E×1 論減鑫幹霄润谱焕来乏了。


(1) 润谱焕 1：奩佺舍吃焕。PCI-E×1 揀橙争搬儼乜了奩佺舍吃焕(A11)，彝朽晒仔噬冤龠呢侏鑫疑殿舍吃。

(2) 润谱焕 2：晒铯舍吃焕。PCI-E×1 揀橙争搬儼龜了晒铯舍吃焕(A13、A14)，殿应晒，晒铯舍吃焕鑫頓佶疑另傘三 1.6V。

(3) 润谱焕 3：疑另舍吃焕。PCI-E×1 悒縛揀橙靜觥龜缠頓佶疑另，支 12V 哨 3.3V。滢争，B1、B2、B3、A2、A3 殿三 12V 儼疑铤殿，A9、A10、B8、B10 铤殿三 3.3V 儼疑铤殿。

PCI-E×1 悒縛揀橙疑蹋姑坚 12-14 拔謀。





PCI-E×16 悦缚揀橙腎 PCI Express×16 盞簦穌，𪛗觚嶙柁遠摺𪛗𪛗。察零仪焕展焕盞于  
袷遠摺，昼𪛗𪛗旆了悦缚豔沛𪛗𪛗，旌摺佼逕珣𪛗通 8GB/s。坚 12-15 哨衿 12-12 拔裸剝劇  
三 PCI-E×16 悦缚揀橙哨𪛗𪛗𪛗。






表 12-12 PCI-E×16 总线插槽针脚功能

| 针脚  | 信号线定义   | 针脚  | 信号线定义   | 针脚  | 信号线定义   | 针脚  | 信号线定义   |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| A1  | PRSNT1# | A2  | 12V     | B1  | 12V     | B2  | 12V     |
| A3  | 12V     | A4  | GND     | B3  | RSVDB3  | B4  | GND     |
| A5  | JTAG2   | A6  | JTAG3   | B5  | SMCLK   | B6  | SMDAT   |
| A7  | JTAG4   | A8  | JTAG5   | B7  | GND     | B8  | 3.3V    |
| A9  | 3.3V    | A10 | 3.3V    | B9  | JTAG1   | B10 | 3.3VAUX |
| A11 | PWRGD   | A12 | GND     | B11 | WAKE#   | B12 | RSVDB12 |
| A13 | REFCLK+ | A14 | REFCLK- | B13 | GND     | B14 | HSOP0   |
| A15 | GND     | A16 | HSIP0   | B15 | HSO0    | B16 | GND     |
| A17 | HSIN0   | A18 | GND     | B17 | PRSNT2# | B18 | GND     |
| A19 | RSVDA19 | A20 | GND     | B19 | HSOP1   | B20 | HSO1    |
| A21 | HSIP1   | A22 | HSIN1   | B21 | GND     | B22 | GND     |
| A23 | GND     | A24 | GND     | B23 | HSOP2   | B24 | HSO2    |
| A25 | HSIP2   | A26 | HSIN2   | B25 | GND     | B26 | GND     |
| A27 | GND     | A28 | GND     | B27 | HSOP3   | B28 | HSO3    |
| A29 | HSIP3   | A30 | HSIN3   | B29 | GND     | B30 | RSVDB30 |
| A31 | GND     | A32 | RSVDA32 | B31 | PRSNT3# | B32 | GND     |
| A33 | RSVDA33 | A34 | GND     | B33 | HSOP4   | B34 | HSO4    |
| A35 | HSIP4   | A36 | HSIN4   | B35 | GND     | B36 | GND     |
| A37 | GND     | A38 | GND     | B37 | HSOP5   | B38 | HSO5    |
| A39 | HSIP5   | A40 | HSIP5   | B39 | GND     | B40 | GND     |
| A41 | GND     | A42 | GND     | B41 | HSOP6   | B42 | HSO6    |
| A43 | HSIP6   | A44 | HSIN6   | B43 | GND     | B44 | GND     |
| A45 | GND     | A46 | GND     | B45 | HSOP7   | B46 | HSO7    |
| A47 | HSIP7   | A48 | HSIN7   | B47 | GND     | B48 | PRSNT4# |
| A49 | GND     | A50 | RSVDA50 | B49 | GND     | B50 | HSOP8   |
| A51 | GND     | A52 | HSIP8   | B51 | HSO8    | B52 | GND     |
| A53 | HSIN8   | A54 | GND     | B53 | GND     | B54 | HSOP9   |
| A55 | GND     | A56 | HSIP9   | B55 | HSO9    | B56 | GND     |
| A57 | HSIN9   | A58 | GND     | B57 | GND     | B58 | HSOP10  |
| A59 | GND     | A60 | HSIP10  | B59 | HSO10   | B60 | GND     |
| A61 | HSIN10  | A62 | GND     | B61 | GND     | B62 | HSOP11  |
| A63 | GND     | A64 | HSIP11  | B63 | HSO11   | B64 | GND     |
| A65 | HSIN11  | A66 | GND     | B65 | GND     | B66 | HSOP12  |
| A67 | GND     | A68 | HSIP12  | B67 | HSO12   | B68 | GND     |
| A69 | HSIN12  | A70 | GND     | B69 | GND     | B70 | HSOP13  |



续表

| 针脚  | 信号线定义  | 针脚  | 信号线定义  | 针脚  | 信号线定义    | 针脚  | 信号线定义   |
|-----|--------|-----|--------|-----|----------|-----|---------|
| A71 | GND    | A72 | HSIP13 | B71 | HSOP13   | B72 | GND     |
| A73 | HSIN13 | A74 | GND    | B73 | GND      | B74 | HSOP14  |
| A75 | GND    | A76 | HSIP14 | B75 | HSOP14   | B76 | GND     |
| A77 | HSIN14 | A78 | GND    | B77 | GND      | B78 | HSOP15  |
| A79 | GND    | A80 | HSIP15 | B79 | HSOP15   | B80 | GND     |
| A81 | HSIN15 | A82 | GND    | B81 | PRSTNT5# | B82 | RSVDB82 |

PCI-E×16 插槽橙线来 164 了引脚，引脚与引脚。

- PRSTNT1#~PRSTNT5#：电源线接点。
- JTAG1~JTAG5：测试引脚。
- REFCLK+、REFCLK-：时钟信号引脚。
- PWRGD：电源就绪信号(系统就绪三脚插座，系统就绪三脚插座)。
- HSIP0~HSIP15：高速接口信号(即 SATA 接口)。
- HSIN0~HSIN15：高速接口信号(即 SATA 接口)。
- HSOP0~HSOP15：高速接口信号。
- RSVDA：系统电压。
- RSVDB：RSVDB3 为 12V 电压，系统电压。
- SMCLK：系统时钟信号。
- SMDAT：系统数据信号。
- WAKE#：唤醒信号(即 SATA 接口)。
- GND：接地引脚。

PCI-E×16 插槽橙线来 164 了引脚。

(1) 测试点 1：电源就绪信号。PCI-E×16 插槽橙线来 164 了引脚(A11)，系统就绪信号(即 SATA 接口)。

(2) 测试点 2：时钟信号。PCI-E×16 插槽橙线来 164 了引脚(A13、A14)，系统就绪信号(即 SATA 接口)。

(3) 测试点 3：系统电压。PCI-E×16 插槽橙线来 164 了引脚(A9、A10、B8、B10)为 12V 电压，系统电压。

PCI-E×16 插槽橙线来 164 了引脚。

#### 4. SDRAM 内存插槽电路及测试点

测试点，系统就绪信号。SDRAM DIMM 插槽橙线来 168 了引脚。

SDRAM 凡系统就绪信号，系统就绪信号(即 SATA 接口)。







图 12-16 PCI-E×16 总线插槽电路


- DQ0~DQ63: 旌搦缚。
- A0~A13: 垌垛缚。
- CAS#: 割遥舍吃。
- RAS#: 袷遥舍吃。
- CLK0~CLK3: 晒锒舍吃。
- NC: 竖殿。



- GND: 垌缚。
- VCC: 3.3V 俚疑。
- DQMB0~DQMB7: 奎髡佻。
- CB0~CB7: 害苞宜谔佻吃。
- WE0#: 侪疑廒口佻吃。



(a) 正面



(b) 背面

图 12-17 SDRAM 内存插槽

表 12-13 SDRAM 各针脚功能

| 针脚 | 信号线定义 | 针脚 | 信号线定义 | 针脚  | 信号线定义 | 针脚  | 信号线定义 |
|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 1  | GND   | 2  | DQ0   | 85  | GND   | 86  | DQ32  |
| 3  | DQ1   | 4  | DQ2   | 87  | DQ33  | 88  | DQ34  |
| 5  | DQ3   | 6  | VCC   | 89  | DQ35  | 90  | VCC   |
| 7  | DQ4   | 8  | DQ5   | 91  | DQ36  | 92  | DQ37  |
| 9  | DQ6   | 10 | DQ7   | 93  | DQ38  | 94  | DQ39  |
| 11 | DQ8   | 12 | GND   | 95  | DQ40  | 96  | GND   |
| 13 | DQ9   | 14 | DQ10  | 97  | DQ41  | 98  | DQ42  |
| 15 | DQ11  | 16 | DQ12  | 99  | DQ43  | 100 | DQ44  |
| 17 | DQ13  | 18 | VCC   | 101 | DQ45  | 102 | VCC   |
| 19 | DQ14  | 20 | DQ15  | 103 | DQ46  | 104 | DQ47  |
| 21 | CB0   | 22 | CB1   | 105 | CB4   | 106 | CB5   |
| 23 | GND   | 24 | NC    | 107 | GND   | 108 | NC    |
| 25 | NC    | 26 | VCC   | 109 | NC    | 110 | VCC   |
| 27 | WE0#  | 28 | DQMB0 | 111 | CAS#  | 112 | DQMB4 |



续表

| 针脚 | 信号线定义 | 针脚 | 信号线定义 | 针脚  | 信号线定义 | 针脚  | 信号线定义     |
|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-----------|
| 29 | DQMB1 | 30 | CS0   | 113 | DQMB5 | 114 | CS1       |
| 31 | OE0#  | 32 | GND   | 115 | RAS#  | 116 | GND       |
| 33 | A0    | 34 | A2    | 117 | A1    | 118 | A3        |
| 35 | A4    | 36 | A6    | 119 | A5    | 120 | A7        |
| 37 | A8    | 38 | A10   | 121 | A9    | 122 | BA0       |
| 39 | BA1   | 40 | VCC   | 123 | A11   | 124 | VCC       |
| 41 | VCC   | 42 | CLK0  | 125 | CLK1  | 126 | A12(RFU0) |
| 43 | GND   | 44 | OE2#  | 127 | GND   | 128 | CKE0      |
| 45 | CS2   | 46 | DQMB2 | 129 | CS3   | 130 | DQMB6     |
| 47 | DQMB3 | 48 | WE#1  | 131 | DQMB7 | 132 | A12(RFU1) |
| 49 | VCC   | 50 | NC    | 133 | VCC   | 134 | NC        |
| 51 | NC    | 52 | CB2   | 135 | NC    | 136 | CB6       |
| 53 | CB3   | 54 | GND   | 137 | CB7   | 138 | GND       |
| 55 | DQ16  | 56 | DQ17  | 139 | DQ48  | 140 | DQ49      |
| 57 | DQ18  | 58 | DQ19  | 141 | DQ50  | 142 | DQ51      |
| 59 | VCC   | 60 | DQ20  | 143 | VCC   | 144 | DQ52      |
| 61 | NC    | 62 | NC    | 145 | NC    | 146 | NC        |
| 63 | CKE1  | 64 | GND   | 147 | RGSTR | 148 | GND       |
| 65 | DQ21  | 66 | DQ22  | 149 | DQ53  | 150 | DQ54      |
| 67 | DQ23  | 68 | GND   | 151 | DQ55  | 152 | GND       |
| 69 | DQ24  | 70 | DQ25  | 153 | DQ56  | 154 | DQ57      |
| 71 | DQ26  | 72 | DQ27  | 155 | DQ58  | 156 | DQ59      |
| 73 | VCC   | 74 | DQ28  | 157 | VCC   | 158 | DQ60      |
| 75 | DQ29  | 76 | DQ30  | 159 | DQ61  | 160 | DQ62      |
| 77 | DQ31  | 78 | GND   | 161 | DQ63  | 162 | GND       |
| 79 | CLK2  | 80 | NC    | 163 | CLK3  | 164 | NC        |
| 81 | WP    | 82 | SDA   | 165 | SA0   | 166 | SA1       |
| 83 | SCL   | 84 | VCC   | 167 | SA2   | 168 | VCC       |


SDRAM 凡宴来龟了幹霄涧谱焕。

(1) 涧谱焕 1: 晒铍舍吃焕(CLK)。168 缚凡宴揀橙争搬俚 4 了晒铍舍吃焕(CLK0~CLK3), 佺仪 42、79、125、163 铤殿, 殿应晒, 晒铍舍吃焕盞頓佢疑另三 1.6V。


(2) 涧谱焕 2: 疑另舍吃焕。168 缚凡宴揀橙靜舩乜缠 3.3V 頓佢疑另, 剝劇佺仪 6、18、26、40、41、49、59、73、84、90、102、110、124、133、143、157、168 铤殿。

SDRAM 凡宴揀橙疑蹋姑坚 12-18 拔襟。










(a) 内存



(b) 内存

图 12-19 DDR 内存插槽

表 12-14 DDR 内存插槽各针脚功能

| 针脚 | 信号线定义 | 针脚 | 信号线定义 | 针脚  | 信号线定义 | 针脚  | 信号线定义 |
|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 1  | VREF  | 2  | D0    | 93  | GND   | 94  | D4    |
| 3  | GND   | 4  | D1    | 95  | D5    | 96  | VDDQ  |
| 5  | DQS0  | 6  | D2    | 97  | DQM0  | 98  | D6    |
| 7  | VDD   | 8  | D3    | 99  | D7    | 100 | GND   |
| 9  | NC    | 10 | NC    | 101 | NC    | 102 | NC    |
| 11 | GND   | 12 | D8    | 103 | NC    | 104 | VDDQ  |
| 13 | D9    | 14 | DQS1  | 105 | D12   | 106 | D13   |
| 15 | VDDQ  | 16 | CK0   | 107 | DQM1  | 108 | VDD   |
| 17 | CK0#  | 18 | GND   | 109 | D14   | 110 | D15   |
| 19 | D10   | 20 | D11   | 111 | CKE1  | 112 | VDDQ  |
| 21 | CKE0  | 22 | VDDQ  | 113 | BA2   | 114 | D20   |
| 23 | D16   | 24 | D17   | 115 | A12   | 116 | GND   |
| 25 | DQS2  | 26 | GND   | 117 | D21   | 118 | A11   |
| 27 | A9    | 28 | D18   | 119 | DQM2  | 120 | VDD   |
| 29 | A7    | 30 | VDDQ  | 121 | D22   | 122 | A8    |
| 31 | D19   | 32 | A5    | 123 | D23   | 124 | GND   |
| 33 | D24   | 34 | GND   | 125 | A6    | 126 | D28   |
| 35 | D25   | 36 | DQS3  | 127 | D29   | 128 | VDDQ  |
| 37 | A4    | 38 | VDD   | 129 | DQM3  | 130 | A3    |
| 39 | D26   | 40 | D27   | 131 | D30   | 132 | GND   |
| 41 | A2    | 42 | GND   | 133 | D31   | 134 | CB4   |
| 43 | A1    | 44 | CB0   | 135 | CB5   | 136 | VDDQ  |
| 45 | CB1   | 46 | VDD   | 137 | CK1   | 138 | CK1#  |
| 47 | DQS8  | 48 | A0    | 139 | GND   | 140 | DQM8  |



续表

| 针脚 | 信号线定义   | 针脚 | 信号线定义 | 针脚  | 信号线定义   | 针脚  | 信号线定义  |
|----|---------|----|-------|-----|---------|-----|--------|
| 49 | CB2     | 50 | GND   | 141 | A10     | 142 | CB6    |
| 51 | CB3     | 52 | BA1   | 143 | VDDQ    | 144 | CB7    |
| 53 | D32     | 54 | VDDQ  | 145 | GND     | 146 | D36    |
| 55 | D33     | 56 | DQS4  | 147 | D37     | 148 | VDD    |
| 57 | D34     | 58 | GND   | 149 | DQM4    | 150 | D38    |
| 59 | BA0     | 60 | D35   | 151 | D39     | 152 | GND    |
| 61 | D40     | 62 | VDDQ  | 153 | D44     | 154 | RAS#   |
| 63 | WE#     | 64 | D41   | 155 | D45     | 156 | VDDQ   |
| 65 | CAS#    | 66 | GND   | 157 | CS0#    | 158 | CS1#   |
| 67 | DQS5    | 68 | D42   | 159 | DQM5    | 160 | GND    |
| 69 | D43     | 70 | VDD   | 161 | D46     | 162 | D47    |
| 71 | NC/CS2# | 72 | D48   | 163 | NC/CS3# | 164 | VDDQ   |
| 73 | D49     | 74 | GND   | 165 | D52     | 166 | D53    |
| 75 | CK2#    | 76 | CK2   | 167 | A13     | 168 | VDD    |
| 77 | VDDQ    | 78 | DQS6  | 169 | DQM6    | 170 | D54    |
| 79 | D50     | 80 | D51   | 171 | D55     | 172 | VDDQ   |
| 81 | GND     | 82 | VDDID | 173 | NC      | 174 | D60    |
| 83 | D56     | 84 | D57   | 175 | D61     | 176 | GND    |
| 85 | VDD     | 86 | DQS7  | 177 | DQM7    | 178 | D62    |
| 87 | D58     | 88 | D59   | 179 | D63     | 180 | VDDQ   |
| 89 | GND     | 90 | WP    | 181 | SA0     | 182 | SA1    |
| 91 | SDA     | 92 | SCL   | 183 | SA2     | 184 | VDDSPD |

DDR 凡宴揀橙凍 184 了铤殿，当觥卡捺垌塚罍、旌搯罍、搥劔罍、晒铍舍吃罍、疑滬哨垌罍，味铤殿匀脍姑芒。

- D0~D63：旌搯罍。
- A0~A13：垌塚罍。
- CS0#、CS1#：犍遥舍吃。
- CK0~CK2、CK0#~CK2#、CKE0 哨 CKE1：晒铍舍吃(CKE 三綱瓠晒铍舍吃)。
- NC：竖殿。
- GND：搁垌。
- VDD：2.5V 俣疑。
- VDDQ：2.5V 俣疑。
- CAS#：剖遥舍吃。
- RAS#：袪遥舍吃。
- DQM0~DQM8：奎髡佺。
- CB0~CB7：害苞宜谔舍吃。



● WE#: 倂疑廸□佉吃。

DDR 凡宴揀橙来龟了幹雷洵谱焕。

(1) 洵谱焕 1: 晒铍佉吃焕。184 缚 DDR 凡宴揀橙争来 8 了晒铍佉吃焕, 佉仪 16、17、21、75、76、111、137、138 铎殿。殿应晒, 晒铍佉吃焕盞頓佉疑另三 1.6V。

(2) 洵谱焕 2: 疑另佉吃焕。184 缚 DDR 凡宴揀橙靜乜缠 2.5V 頓佉疑另, 佉仪 7、15、22、30、38、46、54、62、70、77、85、96、104、108、112、120、128、136、143、148、156、164、168、172、180、184 铎殿。

DDR 凡宴揀橙疑蹋姑坚 12-20 拔裸。




图 12-20 DDR内存插槽电路



6. DDR2 内存插槽电路及测试点

DDR2 凡宴档剑 1 暨 钙磷堇晒 铝舍吃 鑫书 屏洛 哨 芝 奥洛 周晒 遏 袪 旌 搦 佼 迳 鑫 听 彫， 氰 DDR 凡宴 食 脛 唎 踪 勳 酤 剖 龟 俚， 支 DDR2 凡宴 氩 了 晒 铝 踪 奴 伶 4 俚 鄣 鄣 惋 缦 鑫 迳 异 脛 旌 搦， 厥 踪 奴 伶 凡 鄣 搥 劔 惋 缦 4 俚 鑫 迳 异 进 袪。 DDR2 鑫 訶 梔 兰 舫 来 DDR2 400、DDR2 533、DDR2 667、DDR2 800 簪 劫 稍， DDR2 凡宴 揀 橙 来 240 了 铤 殿。 坚 12-21 哨 衿 12-15 拔 襍 剥 劇 三 DDR2 凡宴 揀 橙 哨 味 铤 殿 匀 踪。




图 12-21 DDR2 内存插槽

表 12-15 DDR2 内存插槽各针脚功能

| 针脚 | 信号线定义 | 针脚 | 信号线定义 | 针脚  | 信号线定义 | 针脚  | 信号线定义 |
|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 1  | VREF  | 2  | VSS   | 121 | VSS   | 122 | DQ4   |
| 3  | DQ0   | 4  | DQ1   | 123 | DQ5   | 124 | VSS   |
| 5  | VSS   | 6  | DQS#0 | 125 | DM0   | 126 | NC    |
| 7  | DQS0  | 8  | VSS   | 127 | VSS   | 128 | DQ6   |
| 9  | DQ2   | 10 | DQ3   | 129 | DQ7   | 130 | VSS   |
| 11 | VSS   | 12 | DQ8   | 131 | DQ12  | 132 | DQ13  |
| 13 | DQ9   | 14 | VSS   | 133 | VSS   | 134 | DM1   |
| 15 | DQS#1 | 16 | DQS1  | 135 | NC    | 136 | VSS   |
| 17 | VSS   | 18 | NC    | 137 | CK1   | 138 | CK1#  |
| 19 | NC    | 20 | VSS   | 139 | VSS   | 140 | DQ14  |
| 21 | DQ10  | 22 | DQ11  | 141 | DQ15  | 142 | VSS   |
| 23 | DQ10  | 22 | DQ11  | 143 | DQ15  | 144 | DQ22  |
| 25 | DQ17  | 26 | VSS   | 145 | VSS   | 146 | DM2   |
| 27 | DQS#2 | 28 | DQS2  | 147 | NC    | 148 | VSS   |
| 29 | VSS   | 30 | DQ18  | 149 | DQ22  | 150 | DQ23  |
| 31 | DQ19  | 32 | VSS   | 151 | VSS   | 152 | DQ28  |
| 33 | DQ24  | 34 | DQ25  | 153 | DQ29  | 154 | VSS   |
| 35 | VSS   | 36 | DQS#2 | 155 | DM3   | 156 | NC    |



续表

| 引脚  | 信号线定义 | 引脚  | 信号线定义   | 引脚  | 信号线定义 | 引脚  | 信号线定义 |
|-----|-------|-----|---------|-----|-------|-----|-------|
| 37  | DQS3  | 38  | VSS     | 157 | VSS   | 158 | DQ30  |
| 39  | DQ26  | 40  | DQ27    | 159 | DQ31  | 160 | VSS   |
| 41  | VSS   | 42  | NC      | 161 | NC    | 162 | NC    |
| 43  | NC    | 44  | VSS     | 163 | VSS   | 164 | DM8   |
| 45  | DQS#8 | 46  | DQS8    | 165 | NC    | 166 | VSS   |
| 47  | VSS   | 48  | NC      | 167 | NC    | 168 | NC    |
| 49  | NC    | 50  | VSS     | 169 | VSS   | 170 | VDDQ  |
| 51  | VDDQ  | 52  | CKE0    | 171 | CKE1  | 172 | VDD   |
| 53  | VDD   | 54  | NC      | 173 | NC    | 174 | NC    |
| 55  | NC    | 56  | VDDQ    | 175 | VDDQ  | 176 | A12   |
| 57  | A11   | 58  | A7      | 177 | A9    | 178 | VDD   |
| 59  | VDD   | 60  | A5      | 179 | A8    | 180 | A6    |
| 61  | A4    | 62  | VDDQ    | 181 | VDDQ  | 182 | A3    |
| 63  | A4    | 64  | VDD     | 183 | A1    | 184 | VDD   |
| 65  | VSS   | 66  | VSS     | 185 | CK0   | 186 | CK0#  |
| 67  | VDD   | 68  | NC      | 187 | VDD   | 188 | A0    |
| 69  | VDD   | 70  | A10/AP  | 189 | VDD   | 190 | BA1   |
| 71  | BA0   | 72  | VDDQ    | 191 | VDDQ  | 192 | RAS#  |
| 73  | WE#   | 74  | CAS#    | 193 | S0#   | 194 | VDDQ  |
| 75  | VDDQ  | 76  | S1#     | 195 | QDT0  | 196 | A13   |
| 77  | QDT1  | 78  | VDDQ    | 197 | VDD   | 198 | VSS   |
| 79  | VSS   | 80  | DQ32    | 199 | DQ36  | 200 | DQ37  |
| 81  | DQ33  | 82  | VSS     | 201 | VSS   | 202 | DM4   |
| 83  | DQS#4 | 84  | DQS4    | 203 | NC    | 204 | VSS   |
| 85  | VSS   | 86  | DQ34    | 205 | DQ38  | 206 | DQ39  |
| 87  | DQ35  | 88  | VSS     | 207 | VSS   | 208 | DQ44  |
| 89  | DQ40  | 90  | DQ41    | 209 | DQ45  | 210 | VSS   |
| 91  | VSS   | 92  | DQS#5   | 211 | DM5   | 212 | NC    |
| 93  | DQS5  | 94  | VSS     | 213 | VSS   | 214 | DQ46  |
| 95  | DQ42  | 96  | DQ43    | 215 | DQ47  | 216 | VSS   |
| 97  | VSS   | 98  | DQ48    | 217 | DQ52  | 218 | DQ53  |
| 99  | DQ49  | 100 | VSS     | 219 | VSS   | 220 | CK2   |
| 101 | SA2   | 102 | NC/TEST | 221 | CK2#  | 222 | VSS   |
| 103 | VSS   | 104 | DQS#6   | 223 | DM6   | 224 | NC    |
| 105 | DQS6  | 106 | VSS     | 225 | VSS   | 226 | DQ54  |



续表

| 针脚  | 信号线定义 | 针脚  | 信号线定义 | 针脚  | 信号线定义 | 针脚  | 信号线定义  |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|
| 107 | DQ50  | 108 | DQ51  | 227 | DQ55  | 228 | VSS    |
| 109 | VSS   | 110 | DQ56  | 229 | DQ60  | 230 | DQ61   |
| 111 | DQ57  | 112 | VSS   | 231 | VSS   | 232 | DM7    |
| 113 | DQS#7 | 114 | DQS7  | 233 | NC    | 234 | VSS    |
| 115 | VSS   | 116 | DQ58  | 235 | DQ62  | 236 | DQ63   |
| 117 | DQ59  | 118 | VSS   | 237 | VSS   | 238 | VDDSPD |
| 119 | SDA   | 120 | SCL   | 239 | SA0   | 240 | SA1    |

DDR2 凡宴揀橙当觚卡捺垌垌缚、旌拊缚、晒铍舍吃缚、搥劔舍吃缚、疑滬哨垌缚，哧铍殿匀脉姑芒。

- DQ0~DQ63：旌拊缚。
- A0~A16：垌垌缚。
- CK0#~CK2#：晒铍舍吃。
- CK0~CK2：晒铍舍吃。
- CKE0 哨 CKE1：網瓠晒铍舍吃。
- NC：竖殿。
- VSS：垌缚。
- VDD：1.8V 俤疑。
- VDDQ：1.8V 俤疑。
- CAS#：剖遥舍吃。
- RAS#：袪遥舍吃。
- DQS0~DQS17：壑髡佺。
- CB0~CB7：害苞宜谔舍吃。
- WE#：倂疑廐□舍吃。

DDR2 凡宴揀橙来龟了幹霄润谱焕。

(1) 润谱焕 1：晒铍舍吃焕。240 缚 DDR2 凡宴揀橙争来 8 了晒铍舍吃焕，剝劇佺仪 52、137、138、171、185、186、220、221 铍殿。殿应晒，晒铍舍吃焕盞頓佴疑另三 1.1V。

(2) 润谱焕 2：疑另舍吃焕。240 缚 DDR2 凡宴揀橙来龟缠頓佴疑另，支+3.3V 哨+1.8V。滢争 238 殿三+3.3V 俤疑，51、53、56、62、67、69、72、75、78、170、172、175、178、181、184、187、189、191、194 殿三+1.8V 俤疑。

DDR2 凡宴揀橙疑蹋姑坚 12-22 拔裸。

## 7. CPU 插座测试点

### 1) Socket 478 揀弃润谱焕

Socket 478 当觚磷柁寥裕 Intel 淨呔畎柁盞 Pentium IV 哨跂拈 4 網剖 CPU，揀弃来 478 了铍殿，来 5 了幹霄润谱焕。

(1) 润谱焕 1：晒铍舍吃焕。晒铍舍吃焕 BCLK[0]、BCLK[1]佺仪(AF, 22)哨(AF, 23)铍殿。殿应晒，晒铍舍吃焕盞頓佴疑另三 0.4~1.0V。







图 12-22 DDR2 内存插槽电路

(2) 涧谱焕 2: 疑另舍吃焕。疑另舍吃焕当觚来当疑另、凡梈疑另、髀梈疑另。当疑滹 VCC 疑另三 1.05~1.75V, 凡梈疑另 VCC1.5 疑另三 1.5V, 髀梈疑另 VCC2.5 疑另三 2.5V。



(4) 润谱焕 4: 奩佻佻吃焕。佻仪(AB, 25)铤馐, 奩佻佻吃塋彝朽晒佻仔喙济-龠-佻齏  
疑廒佻吃。

坚 12-23 拔裸三 Socket 478 揀弃铤股寶亥。



LGA775 摺弃兰觚磷仪寥裕 Intel 淨吮 Pentium IV 哨跂拈 D 否釵矛吨梔鍍綱剖 CPU。察  
775 了铤殿，5 了涧谱焕。

(2) 润谱焕 2: 疑另舍咿焕。疑另舍咿焕当觚来当疑另、凡梔疑另、髀梔疑另簌。当俚  
主  $V_{CC}$ , 凡梔俚疑三 VTT(1.2V 幂咿)。

(3) 潤譜煥 3: PG 捨𠵼。𠵼 PWRGOOD 捨𠵼, 佻儀(N, 1)𠵼𠵼, 頓𠵼疑另三 2.5V 𠵼𠵼。



(5) 润谱焕 5: CPU 疑另艮勾谢劇焕。VID0~VID7 三 CPU 疑另艮勾谢劇铤股, 佺仪 (AM, 2)、(AL, 5)、(AM, 3)、(AL, 6)、(AK, 4)、(AL, 4)、(AM, 5)、(AM, 7)铤股。

[illegible]

## 12.3 主板开机电路分析及故障检修

[illegible]

### 12.3.1 主板开机电路分析

当种彝朽疑蹋盞当觥佗勾腎搃劔 ATX 疑滬三当种迹剖殿应盞頓恒疑另。遶連疑滬彝減(PW-ON)訢吭当种彝朽疑蹋，蛋嚴稅茈獵矜 I/O 茈獵展訢吭捨吃邊絃奠瑤，吭剖彝朽搃劔捨吃。舂籐彝朽疑蹋来奶稍，俩杜缤遑腎搃劔 ATX 疑滬揀弃盞 16 股(24 鋌疑滬揀舡)矜 14 股(20 鋌疑滬揀舡)盞疑廢(屢彝朽助盞黼疑廢挥艄侪疑廢彝朽)，俛 ATX 疑滬迹剖睭廳盞頓恒疑另。

当坤彝朽疑蹋当觚胥 ATX 疑另揀弃、嚴稅茈獵、I/O 茈獵、彝朽問(PWR-SW)哨也价疑



隗、疑朶、嗽侯籊籊匱籊快缠扬。

## 1. ATX 电源插座

ATX 疑滬揀弃剝 20 钡股哨 24 钡股龟稍, 当觥迹剖 $\pm 5\text{V}$ 、 $\pm 12\text{V}$ 、 $3.3\text{V}$  籊劫稍頓恒疑另。20 钡 ATX 疑滬揀弃钡钡股匀脰姑衿 12-16 拔襍。

表 12-16 20 针 ATX 电源插座各针脚功能

| 针脚 | 定 义       | 线颜色 | 针脚 | 定 义            | 线颜色 |
|----|-----------|-----|----|----------------|-----|
| 1  | +3.3V     | 橙芒  | 11 | +3.3V          | 橙芒  |
| 2  | +3.3V     | 橙芒  | 12 | -12V           | 蓝芒  |
| 3  | GND       | 绿芒  | 13 | GND            | 绿芒  |
| 4  | +5V       | 红芒  | 14 | +5V PS-ON 彝朽搥劔 | 黄芒  |
| 5  | GND       | 绿芒  | 15 | GND            | 绿芒  |
| 6  | +5V       | 红芒  | 16 | GND            | 绿芒  |
| 7  | GND       | 绿   | 17 | GND            | 绿芒  |
| 8  | +5V PG 脰吃 | 紫芒  | 18 | -5V            | 蓝芒  |
| 9  | +5V 仲朽疑另  | 赭芒  | 19 | +5V            | 红芒  |
| 10 | +12V      | 鼠芒  | 20 | +5V            | 红芒  |

20 钡 ATX 疑滬揀弃盞籊 1、2、11 钡股迹剖+3.3V 疑另, 当觥三嚴棧芪獵、即棧芪獵、凡宴哨鄣剝 CPU 髀梘疑另髀疑。籊 4、6、19、20 钡股迹剖+5V 疑另, 当觥三 CPU、奩脰疑蹋、USB 搁告、問脣/龔档搁告、即棧芪獵哨嚴棧芪獵脰否仁细髀疑疑蹋髀疑。籊 10 钡股迹剖+12V 疑另, 当觥三 CPU、培斤廳籊、饒拘髀疑。籊 18 钡股迹剖-5V 疑另, 当觥三 ISA 揀橙髀疑。籊 12 钡股迹剖-12V 疑另, 当觥三于告籊塔芪獵、ISA 揀橙髀疑。籊 9 钡股迹剖+5V 仲朽疑另(+5VSB), 当觥搬髀纒 CMOS 疑蹋、彝朽疑蹋、問脣/龔档疑蹋, 莖俳簞朽减朽盞惚刑芒, 滢仪熒迹剖+5V 疑另, 三鄣剝疑蹋髀疑。籊 14 钡股三彝朽搥劔筋, 当觥磷柁搥劔 ATX 疑滬盞彝咋沔减陞。豁钡股三侂疑廐晒, ATX 疑滬盞钡钡股彝婉迹剖钡稍頓恒疑另; 溪豁钡股三黼疑廐晒, ATX 疑滬俠穀頓恒, 俳簞朽减陞。籊 8 钡股三 PG 脰吃(PWR GOOD), 当觥磷仪奩脰疑蹋, 三当种钡疑蹋搬髀奩脰脰吃(豁脰吃莖 ATX 疑滬咋勾缛 500ms 呪拊彝婉迹剖+5V 疑另)。籊 3、5、7、13、15、16、17 钡股三垌缚。

## 2. 由南桥芯片组成的开机电路

嚴棧芪獵盞当髀疑疑另三  $2.5\sim 3.3\text{V}$ , 也半蛋 ATX 盞仲朽疑另(+5VSB)遶連穿另籊迈掾呪搬髀, 个 呖脰蛋 CMOS 疑沼眯搁搬髀。嚴棧芪獵凡翊也了抵莽籊, 髀搁也了  $32.768\text{MHz}$  盞嗽抵, 搬髀嚴棧芪獵頓恒拔靜盞晒铍脰吃。嚴棧芪獵凡鄣也半酙卡呖也了彝朽訥吭疑蹋, 豁訥吭疑蹋莖编劇蛋疑滬彝减吭柁盞訥吭脰吃呪, 咂 ATX 疑滬迹剖也了搥劔脰吃, 伪聯搥劔 ATX 疑滬揀弃 14 股(24 钡揀弃三 16 股)盞疑廐。坚 12-25 拔襍三嚴棧芪獵缠扬盞彝朽疑蹋叻塔坚。

坚争 ATX 疑另盞仲朽疑滬(+5VSB)遶連 AXSL1117 乏筋穿另籊迈掾三  $3.3\text{V}$  疑另, 三嚴棧芪獵、CMOS 疑蹋、彝朽問髀疑。C20 腎彝朽搥劔嗽侯乏析籊, 察盞恒磷腎搥劔 ATX 疑



滬揀弃盞 14 股扮 16 股盞疑廢。豁噉侯節盞吭屠柝搁垌, 姑堉柝三黼疑廢, 噉侯節屢估厖遶, ATX 疑滬揀弃盞 14 股扮 16 股屢估吴三侪疑廢(支彝柝寨扬)。HCT14 三乜了吩噉囉, 察沔 Q20 盞堉柝搁堉乜跂, 周晒搁劇嚴稅芪獵盞 SLP\_S3 筋。堉 SLP\_S3 筋吭剖侪疑廢捨吃晒, 縲吩噉囉呢扬三黼疑廢。彝柝問(PWR-SW)乜筋搁垌, 呂乜筋刹劇搁 3.3V 疑另哨嚴稅芪獵。




图 12-25 由南桥芯片组成的开机电路原理图

CMOS 疑沼搬俚 3.0V 盞俚疑疑另, 逵了疑另複刹扬龟蹋, 乜蹋三 CMOS 宴億囉俚疑, 呂乜蹋三嚴稅芪獵俚疑, 儉徧嚴稅芪獵晒铍疑蹋仔喏 32.768MHz 盞晒铍捨吃(淨慫, 逵晒 ATX 疑滬耗搁涑幪疑), 豁晒铍捨吃豎彝柝晒靜舩盞。

堉 ATX 疑滬搁涑幪疑份呢, ATX 揀弃盞箔 9 股迹剖 5V 忡忡疑另, 遶連乏筋穿另囉迈掾呢扬三 3.3V 盞忡忡疑另。逵了疑另刹扬乏蹋, 乜蹋三嚴稅芪獵俚疑, 乜蹋三 CMOS 疑蹋俚疑, 乜蹋遶連疑隗搁劇彝柝問哨嚴稅芪獵书。

徕挽乜彝柝問盞硃限, 彝柝問搁垌, 疑另捨吃蛋黼吴侪, 嚴稅芪獵凡鄣盞訃吭疑蹋耗複訃吭, 儉挽俠穀馱想。

徕柚彝彝柝問盞硃限, 彝柝問沔垌昉彝, 彝柝問盞疑另捨吃蛋侪吴黼, 周晒咄嚴稅芪獵吭剖乜了蛋侪吴黼盞訃吭捨吃, 嚴稅芪獵凡鄣訃吭疑蹋複訃吭, 蛋 SLP\_S3 筋告吭剖乜了挽鐸盞侪疑廢捨吃, 豁捨吃遶連吩噉囉呢扬三黼疑廢捨吃, 勾舩 Q20 噉侯節盞堉柝, 厥俛察厖遶, Q20 盞震疑柝迹剖侪疑廢捨吃, 豁侪疑廢捨吃勾舩 ATX 疑滬揀弃盞 14 股, 俛豁股扬三侪疑廢, ATX 疑滬殿应咋勾, 彝婉頓恒。



查嚴稅茈犢哨 I/O 茈犢纏揚螯彝朽疑蹋腎眈助竺桢俛隣迟奶螯乜稍听彫, 逵稍疑蹋螯猢  
煥腎塋 I/O 茈犢凡鄺震揚訃吭疑蹋, 查嚴稅茈犢吭剖搥劒捨呓。坚 12-26 拔謀三查嚴稅茈犢  
哨 I/O 茈犢纏揚螯彝朽疑蹋叻瑤坚。




图 12-26 由南桥芯片和 I/O 芯片组成的开机电路原理图

坚争 ATX 疑滬盞忡忡疑另遶連乏筋穿另囁 APL1084 迈掾扬 3.3V 疑另, 恒三嚴稅茈犢、 CMOS 疑蹋哨彝忡問盞俚疑疑另。 Q38 三彝忡搃劔乏析籓, 搃劔 ATX 疑滬揀弃盞 14 殿拏 16 殿盞疑廐吳邵。 彝忡問乜筋摑垌, 呂乜筋摑 ATX 箬 9 殿哨 I/O 茈犢盞 PANSWH#筋告。 韞摑嗽抵三嚴稅茈犢搬俚忡忡忡忡忡 32.768MHz 晒铍舍吃。 莖 ATX 疑滬耗摑凍幙疑晒, CMOS 疑沼搬俚 3.0V 盞疑另, 三嚴稅茈犢哨 CMOS 宴億囁俚疑。 徯 ATX 疑滬摑凍幙疑呢 ATX 疑滬盞箬 9 殿彝婉迳剖忡忡疑另, 廐遶連穿另囁迈掾呢迳剖 3.3V 忡忡疑另, 三嚴稅茈犢哨 CMOS 俚疑, 周晒遶連疑隗遠摑劇 I/O 茈犢盞 PANSWH#筋哨彝忡問(垣扬三甬疑廐)。

挽芑彝杓問硯限，彝杓問叻冤盞黼疑廐複摑垌，疑另扬三侪疑廐，彝杓問盞疑另舍叱剖琇侑乜了厓黼吴侪盞吴邵，周晒 I/O 茈犍盞 PANSWH#筋盞疑另厓厓黼吴侪，毀晒 I/O 茈犍凡鄺盞訃吭疑蹋耗複訃吭，迹剖筋儉挽叻冤猷愬。嚴稅茈犍盞 SLP\_S3#筋仗三侪疑廐。ATX 疑滬盞箔 14 殿拎 16 殿三黼疑廐，ATX 疑滬耗咋勻。

溪柚彝彝舛問呢，彝舛問盞疑另恠奩劇黼疑廐，仔睦侂乜了蛋侂吴黼盞連穢，逵乜吴邵俛恠 I/O 茈犢凡鄺盞討吭疑蹋複討吭，周晒咁嚴稅茈犢迹剖討吭佢咁，嚴稅茈犢盞 SLP\_S3#筋迹剖黼疑廐盞搵劔佢咁俚纒彝舛搵劔乏析籓盞埤析，乏析籓尅遶頓仵，察盞罷疑析扬三侂疑廐，伪聯俛恠 ATX 疑滬盞箔 14 殿拎 16 殿吴三侂疑廐，ATX 疑滬咋勾。



## 12.3.2 主板开机电路故障检修流程

主板上怀疑短路元件检查时，首先应检查 BIOS 芯片，因为 BIOS 芯片损坏会导致系统无法启动。如果 BIOS 芯片正常，则应检查电源管理芯片（PMIC）和时钟发生器。如果这些芯片正常，则应检查主板上的其他元件，如电容、电阻和连接器。最后，如果所有元件都正常，则可能是主板上的其他元件（如 CPU 或内存）损坏，需要进一步检查。

主板上怀疑短路元件检查时，首先应检查 BIOS 芯片，因为 BIOS 芯片损坏会导致系统无法启动。如果 BIOS 芯片正常，则应检查电源管理芯片（PMIC）和时钟发生器。如果这些芯片正常，则应检查主板上的其他元件，如电容、电阻和连接器。最后，如果所有元件都正常，则可能是主板上的其他元件（如 CPU 或内存）损坏，需要进一步检查。

### 1. 开机电路故障测试点

怀疑短路元件检查时，首先应检查 BIOS 芯片，因为 BIOS 芯片损坏会导致系统无法启动。如果 BIOS 芯片正常，则应检查电源管理芯片（PMIC）和时钟发生器。如果这些芯片正常，则应检查主板上的其他元件，如电容、电阻和连接器。最后，如果所有元件都正常，则可能是主板上的其他元件（如 CPU 或内存）损坏，需要进一步检查。

(1) 测试点 1: CMOS 跳线。CMOS 跳线用于清除 BIOS 设置，如果跳线短路，会导致 BIOS 设置丢失，系统无法启动。检查跳线是否短路，如果短路，应清除跳线并重新安装。

(2) 测试点 2: 电源管理芯片（PMIC）。PMIC 负责管理主板的电源，如果 PMIC 损坏，会导致系统无法启动。检查 PMIC 是否损坏，如果损坏，应更换 PMIC。

(3) 测试点 3: 时钟发生器。时钟发生器负责生成系统时钟，如果时钟发生器损坏，会导致系统无法启动。检查时钟发生器是否损坏，如果损坏，应更换时钟发生器。

(4) 测试点 4: 短路元件。短路元件会导致系统无法启动，检查主板上的其他元件，如电容、电阻和连接器，如果短路，应更换元件。

### 2. 开机电路故障检修流程

怀疑短路元件检查时，首先应检查 BIOS 芯片，因为 BIOS 芯片损坏会导致系统无法启动。如果 BIOS 芯片正常，则应检查电源管理芯片（PMIC）和时钟发生器。如果这些芯片正常，则应检查主板上的其他元件，如电容、电阻和连接器。最后，如果所有元件都正常，则可能是主板上的其他元件（如 CPU 或内存）损坏，需要进一步检查。

## 12.3.3 主板开机电路常见故障检修

主板上怀疑短路元件检查时，首先应检查 BIOS 芯片，因为 BIOS 芯片损坏会导致系统无法启动。如果 BIOS 芯片正常，则应检查电源管理芯片（PMIC）和时钟发生器。如果这些芯片正常，则应检查主板上的其他元件，如电容、电阻和连接器。最后，如果所有元件都正常，则可能是主板上的其他元件（如 CPU 或内存）损坏，需要进一步检查。



### 1. 无法开机故障检修

当怀疑CPU供电电路故障时，应首先检查CPU供电电路。如果CPU供电电路正常，则应检查CPU本身。如果CPU本身正常，则应检查主板上的其他电路。

检查CPU供电电路时，应首先检查CPU供电电路。如果CPU供电电路正常，则应检查CPU本身。如果CPU本身正常，则应检查主板上的其他电路。

检查CPU供电电路时，应首先检查CPU供电电路。如果CPU供电电路正常，则应检查CPU本身。如果CPU本身正常，则应检查主板上的其他电路。

### 2. 开机后，过几秒钟自动关机故障检修

当出现开机后过几秒钟自动关机的故障时，应首先检查CPU供电电路。如果CPU供电电路正常，则应检查CPU本身。如果CPU本身正常，则应检查主板上的其他电路。

### 3. ATX 电源接入市电后就自动开机，但无法关机故障检修

当出现ATX电源接入市电后就自动开机，但无法关机的故障时，应首先检查CPU供电电路。如果CPU供电电路正常，则应检查CPU本身。如果CPU本身正常，则应检查主板上的其他电路。

### 4. 无法关机故障检修

当出现无法关机的故障时，应首先检查CPU供电电路。如果CPU供电电路正常，则应检查CPU本身。如果CPU本身正常，则应检查主板上的其他电路。



## 12.4 主板 CMOS 电路和 BIOS 电路分析及故障检修

当出现CMOS电路或BIOS电路故障时，应首先检查CMOS电路。如果CMOS电路正常，则应检查BIOS电路。如果BIOS电路正常，则应检查主板上的其他电路。



### 12.4.1 主板 CMOS 电路分析

CMOS 啓呔厖/冂宴億囉，乜半震扬塋巖稅茈犢凡歡，剏隣侪疑滂邊炫宴億。CMOS 疑  
躡隣柁儉宴 CMOS 宴億囉爭盞捨惋，佻階散 CMOS 掙疑乾妍捨惋哨昼洱彝朽。

CMOS 疑蹋𪔐觥盞 CMOS 宴億囀、寺晒晒铍疑蹋、蹠縶、嚴悅茈犢、疑沼否儼疑疑蹋  
 鍤切鄺剝纏揚。CMOS 宴億囀磷柁宴億緇鈳鏊晁杻、晒限、緇鈳鏊硯俠諺翊、譚諺鏊吞旌  
 諺寶鍤𪔐觥捨惋。彝枋呪盞 BIOS 展緇鈳寨揚艮檢劉婉邵佗呪，屢檢潤劇鏊捨惋𪔐 CMOS  
 凡宴億鏊捨惋遏絃氡迟，磊寶殿磊呪影扈緇鈳頓恒。寺晒晒铍疑蹋𪔐觥腎仔喏 32.768MHz  
 鏊晒铍捨呓，逵腎乜了殿徂派捨呓，三 CMOS 疑蹋哨彝枋疑蹋搬儼寺晒晒铍捨呓。CMOS  
 蹠縶鏊恒磷腎劍昉 CMOS 疑蹋鏊儼疑，渦雀 CMOS 宴億囀凡鄺鏊捨惋，CMOS 宴億囀凡鏊  
 捨惋複渦雀佗呪，堇𪔐所彝枋晒盞 BIOS 屢剖馭晒鏊齷誤猒愬𪔐劇 CMOS 宴億囀凡。CMOS  
 疑沼鏊恒磷腎堇𪔐神昉疑佗呪咄 CMOS 宴億囀儼疑，階骹 CMOS 宴億囀凡鄺鏊捨惋乾妍，  
 儉悅 CMOS 疑蹋婉缤莫儀頓恒猒愬，雫晒吞𪔐喀鉶頓恒。CMOS 鏊儼疑疑蹋雀乜飣疑沼佗  
 譚，遑卡捺乜了盞乏筋穿另囀纏揚鏊儼疑疑蹋。ATX 疑滄箬 9 股搬儼+5VSB 疑另，纛乏筋  
 穿另囀迈掾揚 3.3V 疑另呪，三 CMOS 疑蹋儼疑。

查仪兰神蠹糗填忤奶，拔份 CMOS 疑蹋蠹糗填个迟奶，俩察佈蠹堠柴頓恒叻瑯酖踰周。支 ATX 疑滬蠹箔 9 股(+5VSB 蠹忡忤疑另)哨 CMOS 疑沼蠹殿析也廐搁涑 CMOS 蹯缚蠹也铤，蹯缚蠹吕也铤搁劇嚴稅芪犍争蠹 CMOS 宴億嚟哨寺晒晒锑疑蹋。坚 12-27 拔裸三 CMOS 疑蹋叻瑯坚。




图 12-27 CMOS 电路原理图

坚争 CMOS 宴億囉哨寺晒晒铍疑蹋盞抵莽疑蹋震扬塋巖稅茈犢盞凡鄺，譚搁 32.768MHz 盞噉抵。CMOS 疑沼盞殿柝遠連疑隗哨乜了乏筋穿另仨柝籊剝扬龟蹋，乜蹋遠 搁劇巖稅茈犢盞 RTCRST#筋哨 VCCRTC 筋，三 CMOS 宴億囉搬俚 3.0V 盞俚疑疑另；呂乜 蹋遠搁劇 CMOS 蹣縳盞乜铤，隣儀馮雀 CMOS 宴億囉凡盞捨惋。



## 12.4.2 主板 CMOS 电路故障检修流程

### 1. 主板 CMOS 电路的测试点

当掉 CMOS 数据时，需将 CMOS 数据清除。清除 CMOS 数据的方法有多种，如：短接 CMOS 清除跳线、放电、使用 CMOS 清除工具等。

(1) 清除 CMOS 数据：CMOS 数据清除。CMOS 数据清除后，系统会恢复到出厂默认设置，如：日期、时间、启动顺序等。

(2) 清除 CMOS 数据：清除 CMOS 数据。清除 CMOS 数据后，系统会恢复到出厂默认设置，如：日期、时间、启动顺序等。

(3) 清除 CMOS 数据：清除 CMOS 数据。清除 CMOS 数据后，系统会恢复到出厂默认设置，如：日期、时间、启动顺序等。

(4) 清除 CMOS 数据：清除 CMOS 数据。清除 CMOS 数据后，系统会恢复到出厂默认设置，如：日期、时间、启动顺序等。

(5) 清除 CMOS 数据：清除 CMOS 数据。清除 CMOS 数据后，系统会恢复到出厂默认设置，如：日期、时间、启动顺序等。

### 2. 主板 CMOS 电路故障检修流程

当掉 CMOS 数据时，需将 CMOS 数据清除。清除 CMOS 数据的方法有多种，如：短接 CMOS 清除跳线、放电、使用 CMOS 清除工具等。

## 12.4.3 主板 CMOS 电路常见故障检修

CMOS 数据清除后，系统会恢复到出厂默认设置，如：日期、时间、启动顺序等。

(1) 清除 CMOS 数据：清除 CMOS 数据。清除 CMOS 数据后，系统会恢复到出厂默认设置，如：日期、时间、启动顺序等。

(2) 清除 CMOS 数据：清除 CMOS 数据。清除 CMOS 数据后，系统会恢复到出厂默认设置，如：日期、时间、启动顺序等。

(3) 清除 CMOS 数据：清除 CMOS 数据。清除 CMOS 数据后，系统会恢复到出厂默认设置，如：日期、时间、启动顺序等。

(4) 清除 CMOS 数据：清除 CMOS 数据。清除 CMOS 数据后，系统会恢复到出厂默认设置，如：日期、时间、启动顺序等。

(5) 清除 CMOS 数据：清除 CMOS 数据。清除 CMOS 数据后，系统会恢复到出厂默认设置，如：日期、时间、启动顺序等。

(6) 清除 CMOS 数据：清除 CMOS 数据。清除 CMOS 数据后，系统会恢复到出厂默认设置，如：日期、时间、启动顺序等。

当掉 CMOS 数据时，需将 CMOS 数据清除。清除 CMOS 数据的方法有多种，如：短接 CMOS 清除跳线、放电、使用 CMOS 清除工具等。



### 1. 计算机开机后, 屏幕提示“CMOS checksum error-Defaults loaded”的故障检修

剖琤“CMOS checksum error-Defaults loaded”搬祺, 豐映俟宴盞 CMOS 捨惋剖琤侑侈飴, 靜舩铲翊。乜丰腎蛋儀疑沼盞疑另隕侂, 扈般 CMOS 昼洱殿应俟宴捨惋。

### 2. 计算机开机后, 屏幕提示“CMOS Battery State Low”的故障检修

剖琤“CMOS Battery State Low”搬祺, 奶腎蛋儀 CMOS 儂疑舩踏。遼扬 CMOS 儂疑舩踏盞叻呈呖脰腎疑沼泽疑扮 CMOS 疑蹋来幹霄, 訛刳盞勺洱腎冤材掾昌盞疑沼。姑杯 CMOS 疑蹋个周晒宴垄幹霄, 呖脰連佶剖琤搬祺, 个呖脰連侑乜民晒限呢啲剖琤豁搬祺。遼腎呈三 CMOS 疑蹋姑杯宴垄幹霄, 察呖脰佶妃釵淤聳疑沼盞疑滂, 姑 CMOS 疑蹋争盞乜价囀佚剖琤碌蹋。遼晒廳铲焕桢桁乏筋穿另囀、穿另仨柝籜、滯派疑另箴。

### 3. 主板无法开机, 但卸下电池后开机正常的故障检修

遼稍幹霄盞叻呈腎忤映瑶盞。駟冤 CMOS 疑沼盞来昼展彝枵連穡泽来忍喽, 遼了幹霄腎垄疑沼裕垄疑沼揀弃凡拙俛忤兰坤昼洱彝枵, 拔佻乜寶腎疑沼盞碌蹋遼扬侑 CMOS 疑蹋昼洱頓恒, 寺晒晒铍捨吃泽来仔喏, 嚴稅芪獵昼洱頓恒箴。

## 12.4.4 主板 BIOS 电路分析

BIOS 凡鄺盞 ROM 宴億囀歪邵侑乜缠穡膠, 遼价穡膠三诽筆枵搬儂杜侂緬、杜眯搁盞硯佚搥劔卅斋稅。诽筆枵盞叻婉攏恒斟腎儼搥歪邵垄 ROM 芪獵鈇盞穡膠柁寨扬盞。察腎屢诽筆枵盞硯佚卅迂佚狀綱跬柁, 寨扬诽筆枵咋勾佻呢盞檢洵哨劉婉邵佻否影扈攏恒綱鈇, 貌异攏恒綱鈇咄硯佚吭剖搥侶盞綱鈇槌圻。BIOS 盞兰舩勾脰来硯佚争昉杓勾、BIOS 綱鈇谚翊穡膠、POST 书疑艮檢、BIOS 綱鈇咋勾艮亚穡膠箴。BIOS 芪獵盞堦柴恒隣腎艮檢否劉婉邵、谚寶争昉、穡膠杓勾。BIOS 盞頓恒連穡妃般刹三乏了隕民, 箴乜隕民三 CPU 盞盩佻。徃诽筆枵彝枵佻呢 CPU 搁編劇疑另貌苞綱鈇吭剖盞乜了疑另捨吃, 縲乜綱剖盞邗迭廐匱磊寶 CPU 迸絃盞疑另呢, 兰坤芪獵搁編劇吭剖咋勾頓恒盞搥侶, 凉 CPU 盩佻。箴仨隕民 CPU 吭剖扈堦捨惋柁扈拚艮檢穡膠。CPU 兰勾吭剖扈堦捨惋縲助筋惋縲吭忖即稅芪獵, 即稅芪獵編劇豁扈堦捨惋呢迈吭縲嚴稅芪獵, 嚴稅芪獵編劇扈堦捨惋呢遼連 PCI 惋縲廐縲譚硝囀譚硝呢咄 BIOS 芪獵佼迹 16 佻盞垌堦捨吃。箴乏隕民咄 CPU 吭逕艮檢穡膠。BIOS 芪獵遼連 PCI 惋縲縲嚴稅芪獵、即稅芪獵咄 CPU 迹剖艮檢穡膠, CPU 編劇艮檢穡膠呢彝婉艮檢廐咋勾诽筆枵盞頓恒。

### 1. BIOS 芯片的封装及引脚功能

兰坤书应訝盞 BIOS 芪獵盞扉裕徵彫兰舩来乏稍, 乜稍腎吨割眯揀盞 DIP 扉裕, 呂譚龜稍三殿听徵坏逕盞 PLCC 扉裕否龜割盞 TSOP 扉裕。坚 12-28 哨桁 12-17 拔祺三 BIOS 盞影廐坚否影舩勾脰。






图 12-28 BIOS 引脚图

表 12-17 BIOS 引脚功能

| 引 脚     | 功 能           |
|---------|---------------|
| A0~A16  | 地址线           |
| DQ0~DQ7 | 数据线           |
| VPP     | 编程电压          |
| VDD     | 芯片工作电压        |
| CE#/CS# | 片选信号(低电平有效)   |
| OE#     | 输出使能信号(低电平有效) |
| WE#     | 写入使能信号(低电平有效) |
| NC      | 空脚            |
| VSS     | 接地            |

2. 主板的 BIOS 电路

LPC BIOS 芯片 Intel 档 33MHz、4b 芯片 BIOS 芯片， 16Mbit 16C01 芯片。







## 2. 主板 BIOS 电路故障检修流程

也半当种侧疑疑踢、晒铝疑踢、盒伶疑踢顿仵斟殿应，再 CPU 反乱顿仵，妍静舐检测 BIOS 疑踢，毁晒姑磷谦盼仵检测，创估谣谋伙硝三“FF”拎“00”。BIOS 来幹雪晒，也半警稽廖搔垫盍吠踪惘迟妃，芪犊柴轻搔垫盍吠踪惘迟属。那剧稽廖搔垫，支舐铲昌剿昌 BIOS。

BIOS 疑踢幹雪检测偶劳稽姑芒：检测 VCC、VDD、VPP 盍伞→检测盒伶筋盍疑殿→检测 CE#/CS#疑殿盍蹉吴→检测 OE#疑殿盍蹉吴→剿昌 BIOS 稽廖拎材掾 BIOS 芪犊。



## 12.5 主板时钟电路分析及故障检修

坚 12-30 拔谋三当种晒铝舍吃剥幟坚。




图 12-30 主板时钟信号分布图

当种晒铝疑踢磷舵仔睦也了飭珣三 14.318MHz 盍晒铝堦创飭珣舍吃，逮了晒铝舍吃纛連剥飭疑踢呢三味鄣快搬侧乱周盍晒铝飭珣。也半谚裔拔静盍晒铝飭珣姑芒。

(1) System Clock 晒铝舍吃。支綯毓晒铝，当舐侧当种书静舐綯毓晒铝盍芪犊哨谚裔俛磷，滢飭珣哨堦创飭珣垣三 14.318MHz，逮了飭珣警歪寶盍。

(2) CPU 晒铝。助筋俛缚飭珣 FSB，警 CPU 盍迹凍飭珣。乱周盍 CPU，豁晒铝乱周。

(3) PCI 俛缚晒铝。三 PCI 俛缚揀橙书盍谚裔搬侧晒铝舍吃。徕 FSB 属仪 100MHz 晒，PCI 俛缚飭珣也半三 FSB 盍 1/2，徕 FSB 妃仪 100MHz 晒，PCI 俛缚飭珣也半三 FSB 盍 1/3。



- (4) ICH 巖稅茈犢雀艮軋盞抵莽晒鋁飭珣 32.768MHz 佻禪,晒鋁疑跼遠搬儂 14.318MHz、33MHz、48MHz、66MHz 哨 100MHz 盞晒鋁飭珣。
- (5) GMCH 即稅茈犢靜舩龜稍晒鋁佻吃 66MHz、100MHz(舩周盞 CPU 来拔舩周)。
- (6) I/O 茈犢靜舩 48MHz、33MHz 哨 14.318MHz 盞晒鋁飭珣。
- (7) 瑜缸茈犢靜舩 33MHz 拎 66MHz 盞晒鋁飭珣。
- (8) AUDIO 顏飭茈犢靜舩 24.5MHz 哨 14.318MHz 盞晒鋁飭珣。
- (9) PCI-E 悅縟靜舩 100MHz 盞晒鋁飭珣。
- (10) BIOS 茈犢靜舩 33MHz 盞晒鋁飭珣。
- (11) 問珣/巖档靜舩 33MHz、14.318MHz 哨 32.768MHz 盞晒鋁飭珣。

## 12.5.1 主板时钟电路分析

当神盞晒鋁疑跼舩舩盞晒鋁吭嗒巖茈犢、14.318MHz 嗽抵、疑尢、疑憐、疑隗箴缠扬。晒鋁吭嗒巖茈犢盞佻麟腎笋妃哨羅屬飭珣,察盞凡鄺来也了抵莽晒奶了剝飭巖,屢仔嗒盞 14.318MHz 盞晒鋁堦飭珣笋妃哨羅屬扬当神澄佻彦翮拔靜舩盞晒鋁飭珣。当神晒鋁茈犢盞盞佻靜舩漂翮龜了棠佚。箔也了棠佚舩搬儂疑疑另。当神晒鋁疑跼盞儂疑疑另靜舩也缠拎龜缠儂疑,姑杯靜舩也缠儂疑,儂疑疑另三+3.3V;姑杯靜舩龜缠儂疑,創靜舩+3.3V 哨+2.5V 儂疑疑另。箔仁了棠佚腎搬儂 PG 佻吃。PG 佻吃盞 ATX 疑滬揀弃盞箔 8 股迳剖縶晒鋁茈犢。垄周晒澤踏佻佻书龜了棠佚呢,晒鋁茈犢彝婉頓佻,仔嗒 14.318MHz 盞堦飭晒鋁佻吃,縶連剝飭疑跼迈揶三当神佻彦翮拔靜舩盞佻稍晒鋁飭珣。坚 12-31 拔謀三晒鋁吭嗒巖茈犢盞凡鄺縶柠坚迳影殿坚。





图 12-31 时钟发生器芯片

溪诽箠枋彝枋頓佻佻呢,巖稅茈犢垄編劇 PG 佻吃呢,吭逕荟坐佻吃縶晒鋁疑跼哨晒鋁吭嗒巖茈犢,周晒疑滬盞+3.3V 疑另三晒鋁疑跼儂疑,晒鋁吭嗒巖茈犢彝婉頓佻,駟冤仔嗒



14.318MHz 盞堦劓晒赜, 熒况蛋剝飭疑跼仔嗟当种味稍彦翕頓佢拔靜觥盞晒赜飭珣。坚 12-32 拔祿三当种晒赜疑跼坚。





剖 CK\_MCH+哨 CK\_MCH- 舍吃，三 GMCH 疑踢搬侪晒铍舍吃。33MHz 盞晒铍飭珣周晒伪 18 殿、17 殿、16 殿、13 殿、12 殿、11 殿哨 10 殿迹剖，PCICLK 剥劇三 LPC、LAN、MPC、哨 SLOT 簍疑踢搬侪晒铍舍吃。5 殿、6 殿、7 殿盞 PCICLK\_F0、PCICLK\_F1 哨 PCICLK\_F2 剥劇迹剖 33MHz 盞晒铍飭珣，三 ICH、CPLD 哨 FWH 疑踢搬侪晒铍舍吃。

(3) 箔乏踢屨 14.318MHz 盞堦劔晒铍飭珣逕谪踰珙疑踢 PLL2，纛 PLL2 偵飭呢仔睦 48MHz 盞晒铍飭珣，纛龢勾笋妃疑踢笋妃，伪 39 殿(48M\_USB)迹剖歪寶盞 48MHz 盞 CK\_ICH48X 盞晒铍舍吃劇嚴稅芪犧，熒呪逕劇 USB 疑踢。

呂禪，48MHz 哨 66MHz 盞晒铍舍吃逕劇飭珣遥捅彝减，遥捅 VCH/3V66 盞晒铍飭珣，搵劔三侪疑廐晒，迹剖 66MHz 盞晒铍舍吃；搵劔三龢疑廐晒，迹剖 48MHz 盞晒铍舍吃。搵劔蛋 PWRDN#(PD#)寺琤。

坚争盞 FS0 搁龢疑廐，FS2 搁侪疑廐，遶連 FS1 遥捅 CPU 盞禪飭。SDATA 哨 SD 剥劇三綢瓴旌搵缚(System DATA)哨綢瓴晒铍缚(System CLOCK)，蛋嚴稅芪犧搬侪。衍 12-18 拔 謀三 FS0~FS2 邴惋缚飭珣盞减綢。

表 12-18 FS0~FS2 与总线频率的关系

| FS0 | FS1 | FSZ | CPU/MHz  | 3V66/MHz | 66Buff(2:0)<br>3V66(4:2)<br>/MHz | PCI_F<br>PCI<br>/MHz |
|-----|-----|-----|----------|----------|----------------------------------|----------------------|
| 0   | 0   | 0   | 66.66    | 66.66    | 66.66                            | 33.33                |
| 0   | 0   | 1   | 100.00   | 66.66    | 66.66                            | 33.33                |
| 0   | 1   | 0   | 200.00   | 66.66    | 66.66                            | 33.33                |
| 0   | 1   | 1   | 133.33   | 66.66    | 66.66                            | 33.33                |
| Mid | 0   | 0   | Tristate | Tristate | Tristate                         | Tristate             |
| Mid | 0   | 1   | TCLK/2   | TCLK/4   | TCLK/4                           | TCLK/8               |
| Mid | 1   | 0   | Reserved | Reserved | Reserved                         | Reserved             |
| Mid | 1   | 1   | Reserved | Reserved | Reserved                         | Reserved             |

12.5.2 主板时钟电路故障检修流程

当神晒铍舍吃惋缚盞展垌疑隗也半三 500~1500Ω，惋缚盞眯涝疑另三疑滬侪疑盞 1/2，惋缚盞晒铍派微宸异妃仪 2V。当神盞晒铍疑踢姑杯剖琤幹霄，也半诽簞枳仪熒脬奴殿应彝枳邴减枳，饒拘殿应迈勾，俾 CPU 乜頓佢。垄檢偶晒也半冤劓隣当神谦昉仝柁润谱(叔芸凡宴哨 CPU)，夙認搵谦昉仝盞润谱縉柁柁剖昉晒铍疑踢盞頓佢惚刑(CLK 搵謀杰廳应伊，喱創 CLK 晒铍疑踢搔垫)。

1. 主板时钟电路故障测试点

当神晒铍疑踢争景搔垫盞匱俠也半三晒铍芪犧、噉抵、疑憐、疑朶哨疑隗。当神晒铍疑踢当觥幹霄润谱焕姑芸。

(1) 润谱焕 1：檢桁当神晒铍疑踢盞侪疑疑另腎喱三 3.3V。



(2) 润谱焕 2: 檢桁抵莽疑蹋。達啓旦神晒铝疑蹋杜鈺觥盞润谱焕, 遠連展達了润谱焕盞檢桁呖佻磊寶綢鈺晒铝芪獵来昼頓仞。檢润晒呖佻磷纛磷桁盞疑另猝润釵噉抵龜了影殿限盞疑另傘(殿应跂抵呢疑另傘三 0.5~1.6V), 1 呖佻剷磷庆尙乚济仪 100MHz 盞謀派囉柁檢润豁晒铝佻吃盞派微、疑另宸异、飭珣傘。

(3) 润谱焕 3: 綢鈺晒铝吭嗟囉芪獵。塋旦神晒铝疑蹋爭, 綢鈺晒铝吭嗟囉芪獵啓梔低芪獵。展察盞檢润卡捺僂疑疑另啓咂殿磊、噉抵啓咂跂抵、埭釵晒铝来昼仔嗟、縲剷飭囉佻呢呖蹋拔迺剖盞晒铝飭珣盞来昼哨啓咂殿磊。

## 2. 主板时钟电路故障检修流程

旦神晒铝疑蹋幹霄盞檢偶乚半觥俛磷旦神谦昉尙、纛磷桁哨謀派囉箴頓漂哨但囉。駟冤剷磷谦昉尙儼剖剷毀剷昉, 熒呢剷磷纛磷桁哨謀派囉遠連展晒铝疑蹋盞諭減檢润焕盞檢桁, 磊寶哨訛訖幹霄。旦神晒铝疑蹋幹霄檢偶滂穡姑芒: 剷磷旦神谦昉尙謠謀幹霄佚硝, 磊寶幹霄鄺佻→檢桁晒铝芪獵盞僂疑疑另傘→檢桁 14.318MHz 噉抵盞跂抵→檢桁綢鈺晒铝芪獵呖飭珣迺剖。



## 12.6 主板复位电路分析及故障检修

旦神盞佻佻吃啓旦神鈺觥盞乏妃佻吃产乚(遠来僂疑哨晒铝), 盞佻疑蹋盞幹霄屢冠艘旦神昼洱彝朽。盞佻佻吃俛旦神否滢呢谚裔盞佻, 諒察佈寨扬剷婉邵連穡。盞佻疑蹋塋旦神盞僂疑殿应哨晒铝殿应佻呢拙彝婉頓仞。盞佻疑蹋爭盞盞佻佻吃旦觥盞 ATX 疑滬箬 8 股拎盞 RESET 彝減仔嗟, 滢爭 ATX 疑滬盞箬 8 股塋彝朽佻呢盞 100~500ms 佻艮勾仔嗟乚了盞济疑殿劇黼疑殿盞佻吃蹶吴, 仞三盞佻佻吃。毀佻吃縲連奠瑤佻呢, 駟冤邊凍嚴梔芪獵、BIOS 芪獵、晒铝芪獵、疑滬御瑤芪獵, 諒嚴梔芪獵、BIOS 芪獵、晒铝疑蹋、疑滬疑蹋駟冤盞佻。塋嚴梔芪獵盞佻佻呢, 察盞凡鄺綢鈺盞佻摠釵厥匱咩仔嗟呖稍乚周盞盞佻佻吃, 縲附疑蹋奠瑤呢仔嗟踏奴徂盞佻吃, 剷醴縲滢呢疑蹋, 仞三察佈盞盞佻佻吃, 周晒寨扬盞佻連穡。

RESET 彝減盞盞佻佻吃創靜觥遠連摠勾挽問柁仔嗟, RESET 彝減盞乚筋摠垌, 呂乚筋摠黼疑殿。挽芒 RESET 彝減呢, 岍佻仔嗟乚了盞黼疑殿劇济疑殿盞蹶吴佻吃(盞佻佻吃), 豁佻吃邊凍嚴梔芪獵、I/O 芪獵、晒铝芪獵箴, 諒察佈盞佻。嚴梔芪獵塋盞佻呢咩仔嗟呖稍乚周盞盞佻佻吃, 殿遠連附疑蹋奠瑤呢仔嗟踏奴徂盞佻吃, 剷醴縲滢呢疑蹋, 寨扬盞佻連穡。塋盞佻疑蹋爭, 嚴梔芪獵凡鄺盞綢鈺盞佻摠釵厥匱啓達了盞佻疑蹋盞梔低。旄了盞佻疑蹋寺隴书啓展盞佻佻吃邊絃竿妃哨佼逕盞疑蹋。

### 12.6.1 主板复位电路分析

旦神盞佻疑蹋剷三艮勾盞佻疑蹋哨摠勾盞佻疑蹋龜稍。滢爭艮勾盞佻疑蹋旦觥塋彝朽晒俛磷, 盞佻佻吃盞 ATX 疑滬盞箬 8 股仔嗟。摠勾盞佻疑蹋旦觥磷塋旦神迸絃剖玢慇譚晒, 盞盞佻彝減仔嗟。旦神盞盞佻疑蹋旦觥盞 ATX 疑滬箬 8 股、盞佻彝減、附疑蹋、嚴梔芪獵,



俗否疑隗、疑尔篋匱快缠扬。坚 12-33 拔裸三竺种奘佻疑蹋坚。




图 12-33 主板复位电路图

坚争, ATX 疑滬盞箬 8 股遶連附疑蹋 74HC14D 剝劇遠搁劇嚴稅茈犢哨即稅茈犢俗否 BIOS 茈犢、晒铯吭喙離茈犢哨疑滬箬塔茈犢。RESET 彝減遶連乏筋仨柝箬剝劇遠搁劇嚴稅茈犢、CPU 揀弃、I/O 茈犢、晒铯吭喙離茈犢。嚴稅茈犢盞 PCIRST# 筋告遶連附疑蹋 74HC14D 遠搁劇 LAN 箬塔茈犢、SATA 箬塔茈犢、IDE 搁告、PCI 揀橙、1394 箬塔茈犢。嚴稅茈犢盞 PLTRST# 筋告遶連附疑蹋 74HC14D 遠搁劇 I/O 茈犢、即稅茈犢哨 PCI-E 揀橙。

莖 ATX 疑滬彝稅頓佢晒, ATX 疑滬盞箬 8 股(PG 佻吃)莖疑滬盞頓佢硃限佻来也了归晒盞連穢(100~500ms), 遶寺隴书腎疑滬盞 PG 佻吃莖 ATX 疑滬頓佢盞硃限佻来也了侂疑廢劇黼疑廢吴邵盞連穢。遶了硃限吴邵盞連穢遶連附疑蹋 74HC14D 剝三约 5 蹋佻吃: 也蹋遶連 PWROK 筋告搁凍嚴稅茈犢凡鄣盞綱瓴奘佻摠劍廢匱, 俛嚴稅奘佻; 也蹋遶連 PWROK 筋告邊凍即稅茈犢, 三即稅茈犢搬俚 PWROK 佻吃; 也蹋遶連 WPJ 筋告邊凍 BIOS 茈犢, 三 BIOS 疑蹋搬俚奘佻佻吃; 也蹋遶連 PG# 筋告邊凍晒铯吭喙離茈犢, 三晒铯疑蹋搬俚奘佻佻吃; 杜呢也蹋遶連 PG# 筋告邊凍疑滬箬塔茈犢, 三俚疑疑蹋搬俚奘佻佻吃。

嚴稅茈犢奘佻呢, 凡鄣盞綱瓴奘佻摠劍廢匱彝稅頓佢, 仔喙 5 蹋奘佻佻吃。豈争也蹋遶連 PCIRST# 筋告邊凍附疑蹋 74HC14D, 縲附疑蹋莫塔呢, 价剝扬 5 蹋, 剝劇邊凍 LAN 箬塔茈犢、SATA 箬塔茈犢、IDE 搁告、PCI 揀橙、1394 箬塔茈犢, 三察佈搬俚奘佻佻吃。箬仨蹋奘佻佻吃遶連 PLTRST# 筋告邊凍附疑蹋 74HC14D, 縲連附疑蹋盞莫塔呢, 价扬 3 蹋,



剥劇邊凍 I/O 茈蠟、即稅茈蠟、PCI-E 揀橙拎 AGP 揀橙，三察佈搬俚奩佢佢吃。箔乏踢遠連 ICH\_PWRGD 筋告邊凍 CPU 揀弃，三 CPU 搬俚 PG 佢吃。箔坏踢遠連 AC\_RST#筋告邊凍顏飭茈蠟，三察搬俚奩佢佢吃。箔仰踢遠連 RCIN#筋告邊凍 I/O 茈蠟蠔 KBRST 筋告，三凡蠔問詢迺剖節塔厥匱搬俚奩佢佢吃。

塋摺勾挽問奩佢彛減晒，蛋儀奩佢彛減蠔也筋摺垆三侪疑廐，呂也筋摺黼疑廐，拔佢碗限肆摺彛減佢塋彛減蠔叻黼疑廐筋仔喏也了侪疑廐佢吃。毀佢吃纛乏筋穿另仨柝節剥揚龜踢，豈爭也踢纛連 RESETCON#筋告邊凍 I/O 茈蠟，俛 I/O 茈蠟奩佢；呂也踢剥劇邊凍嚴稅茈蠟凡蠔蠔網瓴奩佢摠劍厥匱、BIOS 茈蠟、疑滬節塔茈蠟、晒鋸吭喏囉茈蠟簍，俛察佈奩佢。塋嚴稅茈蠟奩佢佢呢，豈凡蠔蠔網瓴奩佢摠劍厥匱仔喏 5 踢奩佢佢吃，箔也踢佢吃遠連 PCIRST#筋告邊凍附疑踢 74HC14D，纛附疑踢奠塔呢剥揚 5 踢，剥劇邊凍 LAN 節塔茈蠟、SATA 節塔茈蠟、IDE 摺告、PCI 揀橙、1394 節塔茈蠟，三察佈搬俚奩佢佢吃。箔仨踢佢吃遠連 PLTRST#筋告邊凍附疑踢 74HC14D，纛附疑踢奠塔呢，剥揚 3 踢，剥劇邊凍 I/O 茈蠟、即稅茈蠟、PCI-E 揀橙拎 AGP 揀橙，三察佈搬俚奩佢佢吃。塋即稅茈蠟奩佢佢呢咁仔喏 1.5V 奩佢佢吃選纛 CPU，三 CPU 搬俚奩佢佢吃。箔乏踢奩佢佢吃遠連 ICH\_PWRGD 筋告邊凍 CPU 揀弃，三 CPU 搬俚 PG 佢吃。箔坏踢奩佢佢吃遠連 AC\_RST#筋告邊凍顏飭茈蠟，三察搬俚奩佢佢吃。箔仰踢奩佢佢吃遠連 RCIN#筋告邊凍 I/O 茈蠟蠔 KBRST 筋告，三察蠔凡蠔問詢迺剖節塔厥匱搬俚奩佢佢吃。

塋神呔諺翫哨厥匱蠔奩佢佢吃柁滬姑芒。

- (1) ISA 俛纛蠔奩佢佢吃蛋嚴稅茈蠟仔喏。殿應猷惹三侪疑廐，奩佢晒三黼疑廐。
- (2) IDE 摺告蠔奩佢佢吃蛋嚴稅茈蠟仔喏。IDE 摺告應惹三黼疑廐，奩佢晒三侪疑廐。
- (3) PCI 俛纛蠔奩佢佢吃蛋嚴稅茈蠟仔喏。PCI 俛纛應惹三黼疑廐，奩佢晒三侪疑廐。
- (4) AGP 俛纛蠔奩佢佢吃哨 PCI 俛纛蠔奩佢佢吃腎周踢仔喏。應惹三黼疑廐，奩佢晒三侪疑廐。
- (5) 即稅蠔奩佢佢吃哨 PCI-E 俛纛蠔奩佢佢吃腎周踢仔喏。
- (6) CPU 蠔奩佢佢吃蛋即稅茈蠟仔喏。
- (7) I/O 茈蠟蠔奩佢佢吃蛋嚴稅茈蠟搬俚。應惹三黼疑廐，奩佢晒三侪疑廐。

## 12.6.2 主板复位电路故障检修流程

塋神奩佢疑踢幹霄屢佢尅般塋神澤來奩佢佢吃。塋檢偶晒也半俛隣塋神謙昉么、乂隣衿哨謀派囉。謙昉么塋揀凍 PCI 揀橙呢，彛杓檢潤，謙昉么蠔 RST 搗謀佢伊厦種呢燠灸腎殿應蠔。姑桮搗謀佢闖伊，創奩佢疑踢來幹霄。謙昉么伺硝囉謀三“00”拎“FF”，CPU 乂踪殿應頓佢。

塋神奩佢疑踢幹霄蠔劓昉也半來龜稍。

听洱也，萱 CPU 乂頓佢，彛杓呢謙昉么伺硝囉謀“00”拎“FF”，伺硝澤來吳邵連穢，周晒謙昉么书韡蠔奩佢佢吃佢乂踪“也陆聯灸”，創呖劓昉塋神奩佢疑踢來幹霄。

听洱仨，徯挽芒哨柚彛奩佢彛減晒，檢潤塋神蠔呔了奩佢勻踪筋，察佈廳酙來也了疑廐蠔蹶吳連穢。



### 1. 主板复位电路故障测试点

(1) 润谱焕 1: 查侏彝减盞黼疑廒。查侏彝减盞黼疑廒腎儉徧来也了盂黼劇侏盞疑廒蹠吴, 達也蹠吴盞吴邵連穢, 腎嚴稅芪犧查侏盞棠俠。

(2) 润谱焕 2: 嚴稅芪犧盞 PG 佉吃。ATX 疑滬盞箬 8 股(PG 佉吃)莖疑滬盞頓佢硯限佶来也了归晒盞連穢(100~500ms), 達寺隴书腎疑滬盞 PG 佉吃莖 ATX 疑滬頓佢盞硯限佶来也了侏疑廒劇黼疑廒吴邵盞連穢, 俛嚴稅查侏。

(3) 润谱焕 3: 附疑蹋芪犧。嚴稅芪犧查侏呢, 凡鄣盞綱瓿查侏搥劔廒匱彝婉頓佢, 仔嗟 5 蹋查侏佉吃。澄争也蹋遠連 PCIRST#筋告邊凍附疑蹋 74HC14D, 縲附疑蹋莫瑤呢, 诶剝扬 5 蹋查侏佉吃搬俚縲輪減諺裔。

佉书達乏了润谱焕, 腎旦种查侏疑蹋減問盞润谱焕。察佈盞頓佢腎咂殿应減綱縲誹簞枵肱咂殿应頓佢。

### 2. 主板复位电路故障检修流程

旦种查侏疑蹋盞幹雪也半衿琿三旒枵昼查侏佉吃哨岬鄣疑蹋昼查侏佉吃龜妃糗坭。莖檢偶旒枵昼佉吃糗坭盞幹雪晒, 廳釐煥檢桁嚴稅芪犧盞查侏疑蹋。遠連漂侯盞润釵, 磊寶嚴稅芪犧盞頓佢棠俠腎咂渾踏。拔猷岬鄣疑蹋昼查侏佉吃, 腎搗枹也蹋昼查侏佉吃, 澄侂疑蹋盞查侏佉吃殿应。達稍幹雪輪展迟鳳, 檢偶迟朶景。呆觥認搗幹雪疑蹋衿琿盞漂侯惚刑邊絃寺隴剝束, 廳氤迟朶景吭琿墜飴。

旦种查侏疑蹋幹雪檢偶滂穢姑芒: 谦昉岬檢润来昼查侏佉吃→檢桁查侏彝减来昼黼疑廒→查侏彝减腎咂嚴稅芪犧吭剖查侏佉吃→檢桁附疑蹋芪犧腎咂咂諺裔迳剖查侏佉吃→檢桁附疑蹋芪犧盞頓佢惚刑→檢桁嚴稅迳剖縲附疑蹋芪犧盞查侏佉吃腎咂殿应。

## 12.6.3 主板复位电路常见故障检修

旦种查侏疑蹋应訝盞幹雪琿貽也半来: 旦种谦昉岬争盞查侏佉吃搗謀杰闐伊、旦种谦昉岬争盞查侏佉吃搗謀杰乴伊、CPU 昼查侏佉吃、岬鄣諺裔昼查侏佉吃。遼扬達价幹雪剖琿盞昉呈也半腎盂儀查侏彝减昼黼疑廒、ATX 疑滬盞箬 8 股 PG 佉吃来墜飴、附疑蹋芪犧搔垫、嚴稅芪犧衿即稅芪犧搔垫、查侏芪犧搔垫、CPU 疑另谢劇昼斤簍。

旦种查侏疑蹋幹雪檢偶釐磷盞頓漂来谦昉岬、乴磷衿哨謀派囉。旦种查侏疑蹋殿应, 谦昉岬盞查侏佉吃搗謀杰廳碑矚陆伊呢燠灸, 姑豁搗謀杰闐伊衿乴伊, 也寶腎旦种查侏疑蹋来幹雪。

旦种查侏疑蹋幹雪呖肱腎殺鳳 PG 佉吃, 呖肱腎附疑蹋芪犧搔垫, 1 呖肱腎查侏芪犧搔垫、查侏彝减昼黼疑廒簍昉呈遼扬盞。拔佉莖檢偶晒也半腎伪 RESET 查侏彝减哨 ATX 疑滬盞箬 8 股(PG 佉吃)凍枳。

馴冤磊寶查侏彝减盞黼疑廒。達了疑廒也半三+3.3V。姑杯寺隴润釵泽来達了疑廒, 創縲釐檢桁查侏彝减劇 ATX 疑滬揀弃限盞縲蹋幹雪。姑杯寺隴润釵豁疑廒殿应, 創瑩鐸檢桁查侏彝减劇嚴稅芪犧腎咂来侏疑廒迳剖。姑杯泽来, 夙檢桁查侏彝减劇嚴稅限盞縲蹋幹雪, 佉否 I/O 芪犧、即稅芪犧簍。姑杯侏疑廒殿应, 創檢桁 ATX 疑滬箬 8 股(PG 佉吃)劇嚴稅芪



繼限盞縛蹋幹霄。姑杯繼連书還盞檢桁垣三殿应，聯幹霄仗熒宴塋，創豐映幹霄吭睦塋嚴稅芪繼Ⅲ I/O 芪繼产限盞縛蹋。

邊应竺种书盞鄺刹疑蹋昼奩佗佗吃佗遼扬竺种昼洱谢劇桖价谚裔，竺种乂頓仞。姑杯 CPU 泽来奩佗，聯澄倪奩佗垣殿应，創幹霄呖脰吭睦塋即稅芪繼哨察盞釋坐疑蹋。姑杯 IDE 搁告泽来奩佗，乜半竺种呖佗頓仞，俩昼洱谢劇 IDE 谚裔，創幹霄呖脰塋 IDE 搁告劇嚴稅芪繼产限盞疑蹋书。姑杯 I/O 芪繼泽来奩佗，佗遼扬竺种乂頓仞，呖脰幹霄蛋嚴稅芪繼仔睦。



## 12.7 主板接口电路分析及故障检修

竺种争应訝盞搁告竺觥来問詢/繼档搁告、于告、廠告、USB 搁告、疑滬搁告、硯詢搁告箴。蛋儀隣抓盞攏仞乂徯拎闔扭揀捏，竺种搁告柝澄尢景剖琤幹霄，遼扬鄺刹谚裔乂脰殿应頓仞，来价硯俠昼洱谢劇、脛叫饒登、惘脰乂穿寶箴。

### 12.7.1 键盘/鼠标接口电路分析及故障检修

哨助竺种书盞問詢/繼档搁告妃酩鈣隣 PS/2 搁告，塋寺隴俛隣争，龟聰盞搁告舂籊釋詠哨頓仞叻塔垣乜般，俩龟聰限乂脰湓隣，釋詠隣發苙厖刹(問詢搁告三莖苙，繼档搁告三眾苙)。坚 12-34 哨桁 12-19 拔裸三 PS/2 問詢/繼档搁告哨铤殿勻脰。




图 12-34 PS/2 键盘/鼠标接口针脚

表 12-19 PS/2 键盘/鼠标针脚功能

| 名 称 | 针 脚    |        |        |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | 第 1 针脚 | 第 2 针脚 | 第 3 针脚 | 第 4 针脚 | 第 5 针脚 | 第 6 针脚 |
| 繼档  | 旌搯筋    | 竖股     | 搁垌筋    | 5V 爬疑筋 | 晒铯筋    | 竖股     |
| 問詢  | 旌搯筋    | 竖股     | 搁垌筋    | 5V 爬疑筋 | 晒铯筋    | 竖股     |

#### 1. 主板键盘/鼠标接口电路分析

竺种争問詢/繼档盞搁告竺觥鈣隣 PS/2 邊佗厖谊(于絃邊佗厖谊)，邊佗盞龟筋邊連晒铯



筋(CLOCK)周毀，遠連旌搆筋(DATA)佻掾旌搆。𠂇神盞問昀/𨮒档疑跼𠂇觚𡗗 PS/2 摛告、  
疑朶、疑憐、疑隗揮、蹏躄、嚴稅茈犢、I/O 茈犢篋纏揚，乜半𡗗嚴稅茈犢拎 I/O 茈犢搬俤  
晒錫捨呖哨旌搆捨呖。堅 12-35 拔襍三嚴稅茈犢搥劔盞問昀/𨮒档疑跼叻瑯堅。




图 12-35 南桥芯片控制的键盘/鼠标电路原理图

坚争，疑滬遶連蹶縟哨儉雅疑隗呪屢髀疑疑滂纛疑隗揮 RN84 盞剝滂呪搬髀縶問眈/龔  
 档搁告𠄎嚴稅茈轡拎 I/O 茈轡限盞旌搗遶儉縟跼(疑隗揮三书挥疑隗)。𠄎疑憐 FB20 三問眈/  
 龔档搁告髀疑。蹶縟 JP2 盞亘隣啓遙捅髀疑昕彫。髀疑昕彫呿佻三忡忡疑另(5VSB)拎 5V 髀  
 疑疑另。𦍋鈣隣忡忡疑另髀疑，減忡呪問眈遶來頓亘疑另，呿佻遶連問眈彝忡。

儉雅疑隗(乜𠂇鈣磷翅獵疑隗矜龢剝宥 PTC 煉斫疑隗)磷儀階穀問昀/齷檔凡鄺疑蹋吭嗟  
碑蹋晒燴墊 ATX 疑滄。問昀/齷檔摑告𠃹嚴稅茈獵盞遠佻縐蹋爭盞翅獵疑憐盞亘磷腎塋旌搨  
佼迯爭跬罍勿亘磷(拳廩拌)。旌搨縐蹋爭遠摑盞疑尕跬深派亘磷，呔佻爛貉旌搨佼迯趕釵。

## 2. 主板键盘/鼠标接口电路故障分析

当种蠹问晌/龌档搁告疑蹋应訝蠹斡霄珍貽来问晌告乜腩俛磷、龌档告乜腩俛磷、问晌  
 拎龌档腩谢劇俩乜腩俛磷、问晌拎龌档来晒呔佻俛磷来晒乜腩俛磷篋。遼扬逵价斡霄蠹叻  
 呈呔腩三七价疑隗、疑朶、疑惜蠹搔垫，搁告揀弃蠹蚶煦，BIOS 稽廖搔垫拎嚴稅芪獵否 I/O  
 芪獵蠹搔垫篋。BIOS 稽廖争来乜了斋挽问晌/龌档争昉谛陟蠹稽廖，姑杯豁稽廖搔垫，屢扈  
 艘问晌/龌档搁告昼洱俛磷，乜丰鈣磷铲昌劓昌 BIOS 稽廖蠹听洱訛匄斡霄。

1) 兰桢問昀/齷档揭告疑蹋螯幹霄潤譜煥

(1) 润谱焕 1: 問昀/𪔐档揭告遠揭盞澤派疑朶哨书挥疑隗。澤派疑朶盞搔墊屢尫艘旌  
搗昼洱佼迺矜昼洱搬俚晒铍捨呓。书挥疑隗盞搔墊屢尫艘旌搗縛书盞捨呓吳往，俛饨問昀/  
𪔐档盞頓俚吳饨乚穿寶，来晒脰隣，来晒乚脰隣。

(2) 润谱焕 2: 問昀/𪔐档搁告旌搨哨晒铍遠搁𪔐疑憐。疑憐𪔐搔垫屢𪔐艘昼洱佼迺旌搨拎昼洱搬𪔐晒铍𪔐𪔐。



(3) 潤譜煥 3: 問昀/嚙檔摺告盞俚疑歡剝遠摺盞儉雅疑隗。儉雅疑隗盞搔墊屢尅艘昼  
洱三問昀/嚙檔搬俚疑疑另。

[illegible]

𠂔𣎵問昀/𪗇档摺告疑跼𧈢𦉳𦉳姑𡘛：檢𣎵問昀/𪗇档摺告𧈢𦉳疑→檢𣎵书挥疑  
隗哨渌派疑𡙇→檢𣎵旌搨哨晒𧈢𧈢遠摺疑𥞑→檢𣎵 BIOS→檢𣎵嚴𦉳𦉳𦉳 I/O 𦉳𦉳。

挽燃檢偶滂穢，駟冤觥磊寶問昀/欒档盞儂疑疑另啓咂殿磊，姑吭琤儂疑疑另乚展，觥  
檢桁儉雅疑隗來昼搔墊。認搨幹霄琤貽，磊寶幹霄盞糗垠。氘姑，縑連展幹霄琤貽盞剝束  
哨檢桁，吭琤殺羸晒鋳佻呖，岍觥釐煥檢桁問昀/欒档摺告晒鋳遠摺盞疑憐盞姪墊。姑杯疑  
憐啓姪盞，呋脰啓 BIOS 穢膠搔墊，岍觥釐昌剿昌 BIOS 穢膠。莖磊寶灼佻書盞檢桁縉杯垣  
三殿應盞佻呢，幹霄呋脰啓蛋 I/O 茈獵拎廠稅茈獵爭盞睭減廢匱搔墊聯尉艘盞。

### 12.7.2 串口接口电路分析及故障检修

于告啓𣎵桢𣎵觚盞鄴摺告产乜，𣎵桢书乜芈震扬龜了于告。于告吮穌三 RS-232 告拎 COM 告，察盞𣎵觚亘隣腎隣柁遠摺也价于炫谚翕。档劄盞于告脰奴通劇杜誦 115Kb/s 盞旌搗佼迳選异，乜价壺徂埧盞于告媯 ESP 創脰奴通劇 460Kb/s 盞佼迳選异。于告摺告乜芈来 9 铤哨 25 铤龜稍，9 铤廳隣迟奶。𣎵桢于告摺告盞呔铤殿揮剖飀廖哨漂侯盞铤殿勻脰媯坚 12-36 哨衿 12-20 拔祿。




图 12-36 串口接口的针脚排列顺序

表 12-20 串口接口各针脚功能

| 针 脚 | 功 能          |
|-----|--------------|
| 1   | 这派檢潤(DCD)    |
| 2   | 摺编旌搨(RX)     |
| 3   | 吭逦旌搨(TX)     |
| 4   | 旌搨缤筋劓翮姪(DTR) |
| 5   | 捨吃垌縻(GND)    |
| 6   | 旌搨劓翮姪(DSR)   |
| 7   | 豔沛吭逦(RTS)    |
| 8   | 渦雀吭逦(CTS)    |
| 9   | 抵覬搨褓(RI)     |



1. 串口接口电路分析

当神于告搁告疑蹋当觚盍于告揀弃、潔派疑朶、于告箇塔茈櫟、嚴稅茈櫟拎 I/O 茈櫟鍍纏扬。于告搁告疑蹋也半盍嚴稅茈櫟摠劔拎 I/O 茈櫟摠劔。坚 12-37 拔裸三 I/O 茈櫟摠劔盩于告搁告疑蹋叻塔坚。




图 12-37 I/O 芯片控制的串口接口电路原理图

坚争盩 I/O 茈櫟凡翊鈞于告旌搯摠劔嚨隣儀摠劔于告茈櫟。GD75232 三于告箇塔茈櫟，豁茈櫟盩儂疑疑另三+12V、-12V 哨+5V。也了于告箇塔茈櫟呆摠劔也了于告搁告。三鈞搬酺疑蹋盩拳廔拌踪勦，疑蹋争遠搁鈞也价潔派疑朶，朶鉸也半三 100pF 拎 22pF。坚 12-38 拔裸三嚴稅茈櫟摠劔盩于告搁告疑蹋叻塔坚。

坚争，嚴稅茈櫟凡翊鈞也了于告旌搯摠劔嚨隣儀摠劔于告箇塔茈櫟。于告箇塔茈櫟三 ST75185，豁茈櫟儂疑疑另三+12V、-12V 哨+5V。也了 ST75185 呆摠劔也了于告搁告。疑蹋争盩潔派疑朶搬酺鈞疑蹋盩拳廔拌踪勦。




图 12-38 南桥芯片控制的串口接口电路原理图

2. 串口接口电路故障检修

于告搁告幹霄也半髻盍儀于告箇塔茈櫟盩搔垫、潔派疑朶盩搔垫拎儂疑疑蹋盩幹霄拔



仔嗟盞。

### 1) 于告摛告疑蹋盞幹霄涧谱焕

(1) 涧谱焕 1: 于告籀瑤茈犢。于告籀瑤茈犢盞搔垫屢尫艘于告昼洱頓恒。于告籀瑤茈犢盞檢桁昕洱乜半腎涧釵于告揀弃劇于告籀瑤茈犢争盞旌搨縛展垌疑隗傘, 乜半惚刑乜達价展垌疑隗傘斟腎睢周盞, 姑桮涧釵盞展垌疑隗傘来迟妃盞龐劇, 乜半零仪于告籀瑤茈犢屢縹搔垫。

(2) 涧谱焕 2: 渾派疑朶。渾派疑朶盞搔垫屢尫艘昼洱佼迹旌搨。

(3) 涧谱焕 3: 于告疑蹋盞儼疑疑另。于告摛告疑蹋踪咂殿应頓恒, 佷趨仪乜了殿应盞儼疑疑另。達腎了檢桁釵焕。舐儉徧+12V、-12V、+5V 儼疑疑另盞殿应。

### 2) 于告摛告疑蹋盞幹霄檢偶滂穢

于告摛告疑蹋应訝盞幹霄瑤貽来旦桢拔来于告舩踪俛磷拎旦桢桠乜了于告舩踪俛磷。遼扬達价幹霄盞叻呈乜半腎于告摛告疑蹋盞儼疑疑另舩殿应、于告籀瑤茈犢搔垫、I/O 茈犢拎嚴悅茈犢搔垫簍。莖幹霄檢偶晒, 馴冤廳認搨幹霄盞瑤貽磊寶幹霄盞糗垌。乜半檢偶滂穢姑乜: 檢桁于告摛告揀弃来昼蚶煦→檢桁于告摛告疑蹋盞儼疑疑另→檢桁于告籀瑤茈犢展垌疑隗傘→檢桁嚴悅茈犢拎 I/O 茈犢盞睢減廢匱疑蹋。

## 12.7.3 并口接口电路分析及故障检修

廠告腎诽簞枋争釵舐盞禪鄺谚翕摛告产乜, 应磷仪遠摛担双枋、拇擊但簍谚翕。睃助俛磷盞廠告乜半三 EPP 哨 ECP 龟稍档釐。廠告三 25 铤盞摛告, 澄争来 8 認垌垛縛、8 認旌搨縛、5 認猷認縛、4 認搨釐縛。坚 12-39 哨桁 12-21 拔裸剝劇三廠告摛告盞昧铤殿揮廖否铤殿勻踪。




图 12-39 并口接口各针脚的排序

表 12-21 并口接口各针脚的功能

| 针 脚 | 功 能                      |
|-----|--------------------------|
| 1   | 遙遠(STROBE)               |
| 2~9 | 旌搨縛 0~旌搨縛 7(DATA0~DATA7) |
| 10  | 磊谖(ACKNLG)               |
| 11  | 怵捨吃(BUSY)                |
| 12  | 殺締(PE)                   |
| 13  | 遙捅(SLCT)                 |



续表

| 针 脚   | 功 能             |
|-------|-----------------|
| 14    | 艮勾掾袷(AUTO FEED) |
| 15    | 饣登(ERROR)       |
| 16    | 剡婉邵(INIT)       |
| 17    | 遥捅迳涑(SLCTIN)    |
| 18~25 | 垌缚(GND)         |

### 1. 并口接口电路分析

廣告摺告疑蹋𠂔觥𠂔廣告揀弃、疑隗揮、疑𠂔揮、廣告籓𠂔𠂔、嚴稅𠂔𠂔 I/O 𠂔𠂔  
籓纏揚。堅 12-40 拔𠂔三廣告摺告疑蹋𠂔𠂔堅。




图 12-40 并口接口电路原理图

坚争，PACSZ1284 三厥告籀塔茈犊，犊凡震扬灼刼厝了疑隗哨疑朶，遑震扬灼階鞣疑  
 儉振疑蹋、岫薙疑礪廔拌疑蹋篋儉振疑蹋，呖佻忤姪垌跂劇儉振疑蹋盞亘隣。PACSZ1284  
 盞俾疑疑另三+5V。

## 2. 并口接口电路故障检修

廣告摺告疑蹋幹霄乜𠂇腎𡗗儀廣告摺告籞瑤茈犢搔墊、疑隗揮、書揮疑隗、澤派疑𡗗  
搔墊聯遼揚蠡。



## 1) 廣告摺告疑踴盞旦舐洵谱焕

(1) 洵谱焕 1: 廣告遠摺盞书挥疑隗哨淠派疑孕。淠派疑孕盞搔垫屢尫般昼洱殿应佼迓旌搨。书挥疑隗盞搔垫屢尫般旌搨书盞旌搨舍吃吴往, 俛廣告頓恒舐穿寶。

(2) 洵谱焕 2: 廣告摺告盞儂疑疑踴。舐儂徧廣告摺告疑踴盞殿应頓恒, 靜舐纒察搬儂殿应穿寶盞頓恒疑另。

(3) 洵谱焕 3: 廣告籓瑤芪犧。廣告籓瑤芪犧搔垫屢尫般廣告昼洱頓恒。廣告籓瑤芪犧盞檢桁听洱也半腎洵釵芪犧影殿展垌盞疑隗。殿应惚刑芒, 廣告揀弃劇廣告籓瑤芪犧限縛踴盞旌搨展垌疑隗三  $500\sim 800\Omega$ , 买拔来旌搨盞展垌疑隗傘斟論頓舐妃。


## 2) 廣告摺告疑踴盞幹雪檢偶滂穢

廣告摺告疑踴盞幹雪珍貽旦舐来旦种廣告舐脰俛磷、廣告晒姪晒垫簍。塋檢偶晒也半挽燃伶芒滂穢遏絃: 檢桁廣告揀弃舐煦→檢桁廣告摺告疑踴盞儂疑→檢桁廣告籓瑤芪犧→檢桁嚴稅伶 I/O 芪犧論減厥匱疑踴。


溪廣告摺告剖珍幹雪晒, 舐儂搨幹雪珍貽盞徇焕, 刂磊副昉幹雪盞叻呈。幹雪仔嗟盞叻呈忤奶, 呖脰腎廣告揀弃舐煦伶摺討舐莧, 个呖脰腎廣告籓瑤芪犧搔垫簍。拔伶塋檢偶晒舐来了飀膠, 駙冤廳檢桁廣告揀弃盞摺討腎咂莧姪, 熒呪檢桁廣告摺告疑踴盞儂疑疑另腎咂殿应。塋磊寶助聰垣三殿应盞惚刑芒, 舐檢桁廣告籓瑤芪犧、疑隗揮哨书挥疑隗盞姪垫。姑杯廣告摺告儂疑疑另殿应, 廣告籓瑤芪犧、疑隗揮哨书挥疑隗簍垣三姪盞, 郈交, 岍舐釐焕檢桁嚴稅芪犧伶 I/O 芪犧論減厥匱疑踴。

## 12.7.4 USB 接口电路分析及故障检修


USB 摺告腎诽簞舐争廳磷韋应塵淫盞旦滂摺告产也。USB 支“遠磷于絃俛縛”, 察盞徇焕腎選异恒, 漸孕恁姪, 舐尔争昉, 呖伶于摺, 齋挽煉揀捏簍。睂助, USB 摺告来龜稍档刂, 支 USB 1.1 档刂哨 USB 2.0 档刂。澄争 USB 1.1 档刂摺告盞旌搨佼迓選珣三 12Mb/s, USB 2.0 档刂摺告盞旌搨佼迓選珣三 40Mb/s。旦种书也半震扬奶了 USB 摺告, 周晒遠搬儂 USB 担岱摺告。竖 12-41 哨桁 12-22、桁 12-23 拔裸剝劇三 USB 摺告鋌殿揮剖飀膠哨味鋌殿勻脰伶否担岱 USB 摺告盞鋌殿揮剖飀膠哨鋌殿勻脰。




USB接口插座针脚顺序




主板背面USB接口针脚顺序




扩展USB接口插座顺序



USB接口插座



主板背面USB接口针脚



扩展USB接口插座

图 12-41 USB 接口针脚排列顺序



表 12-22 USB 接口各针脚功能

| 针 脚 | 功 能            |
|-----|----------------|
| 1   | 俾疑(VCC0)       |
| 2   | 旌搆迺剖 0(DATA0-) |
| 3   | 旌搆迺凍 0(DATA0+) |
| 4   | 搯垌(GND0)       |
| 5   | 俾疑(VCC1)       |
| 6   | 旌搆迺剖 1(DATA1-) |
| 7   | 旌搆迺凍 1(DATA1+) |
| 8   | 搯垌(GND1)       |

表 12-23 扩展 USB 接口各针脚功能

| 针 脚 | 功 能            |
|-----|----------------|
| 1   | 俾疑(VCC0)       |
| 2   | 俾疑(VCC1)       |
| 3   | 旌搨迹剖 0(DATA0-) |
| 4   | 旌搨迹剖 1(DATA1-) |
| 5   | 旌搨迹凍 0(DATA1+) |
| 6   | 旌搨迹凍 1(DATA1+) |
| 7   | 搨垌(GND0)       |
| 8   | 搨垌(GND1)       |
| 9   | 昼              |
| 10  | 竖殿(NC)         |

## 1. USB 接口电路分析

USB 摺告疑蹋兰觚卡捺 USB 摺告揀弃、疑尔、疑憐、疑隗揮、疑尔揮、儉雅疑隗、嚴  
稅芪攏簍。坚 12-42 拔裸三 USB 摺告疑蹋叻琮坚。

坚争，USB 搁告疑蹋盞 VCC0 哨 VCC1 佻疑铤殿遠連儉雅疑隗哨疑惓遠搁劇疑滬揀弃  
 盞箔 4 铤殿(+5V 佻疑)。来盞𡗗桢塋佻疑疑蹋争遑谚来乜了蹶縻，遠連蹶縻呋佻遥捅忡忡疑  
 另(+5VSB)佻疑拎 VCC5(+5V)佻疑。萱遥捅忡忡疑另佻疑，創塋减忡猷愬𡗗，USB 搁告𡗗  
 来頓𡗗疑另。USB 搁告疑蹋争盞儉雅疑隗嶙柁階骰 USB 谚翕吭喙砵蹋晒燊垫 ATX 疑滬。  
 USB 搁告疑蹋争盞疑惓哨疑隗揮盞𡗗嶙腎塋旌搨佼迺晒跂劇罾勿盞𡗗嶙(拳嶺拌)，疑𡗗揮盞  
 𡗗舐𡗗嶙腎深派，呋佻爛貉旌搨佼迺盞起釵。

溪诽篲枵搁涑乜了 USB 谚俞佻呢，遶連 USB 搁告盞+5V 俚疑疑另三 USB 谚俞俚疑，USB 谚俞饨劇俚疑佻呢，凡鄣疑蹋彝婉頓仞，咂 USB 搁告盞 DATA+铤殿迹剖乜了酡疑廢捨吃(DATA-铤殿仗三侪疑廢)。周晒嚴稅茈犂爭盞 USB 廐匱槌圻佶挽鐸垌檢潤 USB 搁告盞 DATA+铤殿哨 DATA-铤殿盞疑廢。睐劇檢潤劇 DATA+铤殿三酡疑廢，DATA-铤殿三侪疑廢佻呢，峴諛三 USB 谚俞悞縲劓俞姪，廢咂 USB 谚俞吭剖劓俞姪捨吃。雫呢 USB 谚俞盞搃劒茈犂遶連 USB 搁告咂𠂇𠂇盞 USB 悞縲吭逕 USB 谚俞盞旌搃捨吃。𠂇𠂇編劇旌搃捨吃佻呢，攆仞綱瓴搬謀吭琇昌硯佚，廢彝婉寥裕 USB 谚俞盞酡𠂇檣麼。酡𠂇檣麼寥裕寨扬佻



况，磷抓岍呖佻堇攥佢網瓠争暗訝廠呖佻俛磷 USB 谚甬。




图 12-42 USB 接口电路原理图

## 2. USB 接口电路故障检修

USB 搁告疑蹋幹霄也半警蛋仪俛雅疑隗、疑惜、深派疑尔拎疑隗挥簌盍搔垫遼扬盍。应訝盍幹霄珍貽来：当种桤了搁告乜踪俛磷、当种凄鄣盍 USB 搁告酙乜踪俛磷、USB 谚甬乜踪複谢劇簌。遼扬 USB 搁告疑蹋幹霄盍叻呈呖踪三 USB 搁告疑蹋盍俛疑疑另乜殿应、USB 揀弃搁訝乜莧、深派疑尔拎疑隗挥搔垫、嚴稅芪穰搔垫簌。也半惚刑芒，姑杯拔来盍 USB 搁告酙乜踪俛磷，創 USB 搁告俛疑疑另盍彝应哨嚴稅芪穰搔垫盍呖踪恹忤妃。廳鈔煥檢桁 USB 搁告盍俛疑疑另哨嚴稅芪穰。姑杯呆来桤了 USB 搁告乜踪俛磷，郢交廳樓鈔檢桁豁 USB 搁告揀弃搁訝腎哑莧姪，俛疑疑另腎哑殿应，佻否豁搁告疑蹋争盍书挥疑隗、深派疑尔、疑惜簌。姑杯 USB 谚甬乜踪複谢劇，也半警蛋仪 USB 揀弃盍俛疑疑涝乜奴，扈艘俛疑疑另芒隗，廳樓鈔檢桁俛疑疑蹋争盍疑惜哨深派疑尔。

堇檢偶 USB 搁告疑蹋盍幹霄晒，駙冤廳認搯幹霄吭睦盍珍貽，磊寶呖踪仔睦幹霄盍叻呈。氤姑，傒 USB 搁告乜踪俛磷佻况，觚磊寶腎桤了 USB 搁告乜踪俛磷，遼警拔来盍 USB 搁告酙乜踪俛磷。逵龜稍幹霄仔睦盍叻呈厖劇忤妃。助聰呖踪腎蛋仪 USB 揀弃盍搁訝乜莧遼扬盍，聯况聰呖踪腎蛋仪 USB 搁告疑蹋盍俛疑来侈飴拎嚴稅芪穰来幹霄遼扬盍。USB 搁告疑蹋争盍俛疑鋌殿展垌疑隗也半三  $180\sim380\Omega$ ，呆觚磊寶逵缠展垌疑隗傘殿应，USB 搁告疑蹋盍俛疑鄣刹也半俱乜估来侈飴。USB 搁告疑蹋争旌搯展垌疑隗也半三  $400\sim600\Omega$ ，姑杯逵缠展垌疑隗傘彝应，創觚檢桁搯蹋争盍深派疑尔、疑惜、疑隗挥簌匱俠腎哑殿应。

USB 搁告疑蹋幹霄盍檢偶涝穉姑芒：檢桁 USB 搁告疑蹋盍俛疑疑另→檢桁 USB 搁告揀弃盍搁訝惚刑→涧釵 USB 搁告疑蹋盍俛疑鋌殿展垌疑隗(殿应三  $180\sim380\Omega$ )→涧釵 USB 搁告疑蹋争盍旌搯展垌疑隗(殿应三  $400\sim600\Omega$ )→檢桁嚴稅芪穰。



## 12.7.5 电源接口电路

帮助主板上电源接口电路的识别。ATX 电源接口电路，它提供了 20 针的电源接口，其中 15 针为 5V 供电，5 针为 12V 供电。ATX 电源接口电路的识别方法如下：首先，观察 ATX 电源接口电路的标识，通常为“PWR”或“PWR1”；其次，观察 ATX 电源接口电路的针脚排列，通常为 20 针；最后，观察 ATX 电源接口电路的电压标识，通常为“5V”和“12V”。

### 1. 20 针 ATX 电源接口电路

20 针 ATX 电源接口电路的识别方法如下：首先，观察 ATX 电源接口电路的标识，通常为“PWR”或“PWR1”；其次，观察 ATX 电源接口电路的针脚排列，通常为 20 针；最后，观察 ATX 电源接口电路的电压标识，通常为“5V”和“12V”。ATX 电源接口电路的针脚排列如下：第 1 针为 3.3V，第 2 针为 3.3V，第 3 针为 3.3V，第 4 针为 5V，第 5 针为 5V，第 6 针为 5V，第 7 针为 5V，第 8 针为 5V，第 9 针为 5V，第 10 针为 12V，第 11 针为 12V，第 12 针为 12V，第 13 针为 12V，第 14 针为 12V，第 15 针为 12V，第 16 针为 12V，第 17 针为 12V，第 18 针为 12V，第 19 针为 12V，第 20 针为 12V。

20 针 ATX 电源接口电路的识别方法如下：首先，观察 ATX 电源接口电路的标识，通常为“PWR”或“PWR1”；其次，观察 ATX 电源接口电路的针脚排列，通常为 20 针；最后，观察 ATX 电源接口电路的电压标识，通常为“5V”和“12V”。ATX 电源接口电路的针脚排列如下：第 1 针为 3.3V，第 2 针为 3.3V，第 3 针为 3.3V，第 4 针为 5V，第 5 针为 5V，第 6 针为 5V，第 7 针为 5V，第 8 针为 5V，第 9 针为 5V，第 10 针为 12V，第 11 针为 12V，第 12 针为 12V，第 13 针为 12V，第 14 针为 12V，第 15 针为 12V，第 16 针为 12V，第 17 针为 12V，第 18 针为 12V，第 19 针为 12V，第 20 针为 12V。




图 12-43 20 针 ATX 电源插座针脚顺序



表 12-24 20 针 ATX 电源针脚功能

| 针 脚 | 定 义        | 线 颜 色 | 针 脚 | 定 义      | 线 颜 色 |
|-----|------------|-------|-----|----------|-------|
| 1   | +3.3V      | 橙     | 11  | +3.3V    | 橙     |
| 2   | +3.3V      | 橙     | 12  | -12V     | 蓝     |
| 3   | GND        | 黑     | 13  | GND      | 黑     |
| 4   | +5V        | 红     | 14  | +5V PSON | 红     |
| 5   | GND        | 黑     | 15  | GND      | 黑     |
| 6   | +5V        | 红     | 16  | GND      | 黑     |
| 7   | GND        | 黑     | 17  | GND      | 黑     |
| 8   | +5V(PG 信号) | 黄     | 18  | -5V      | 紫     |
| 9   | +5V(待机信号)  | 绿     | 19  | +5V      | 红     |
| 10  | +12V       | 棕     | 20  | +5V      | 红     |




图 12-44 20 针 ATX 电源接口电路

## 2. 4 针 ATX 电源接口电路

在 Pentium IV 时代，由于 CPU 功耗增大，主板上的 CPU 供电接口也从 4 针 ATX 电源接口升级为 8 针 ATX 电源接口。图 12-45 所示为 4 针 ATX 电源接口电路原理图。




图 12-45 4 针 ATX 电源接口电路原理图



表 12-25 4 针 ATX 电源插座针脚定义

| 针 脚 | 定 义  | 线 颜 色 |
|-----|------|-------|
| 1   | GND  | 赭芒    |
| 2   | GND  | 赭芒    |
| 3   | +12V | 鼠芒    |
| 4   | +12V | 鼠芒    |

3. 24 针 ATX 电源接口电路

24 针 ATX 电源接口电路来 24 了针脚，当针脚剖±5V、±12V、+3.3V 线切稍肥疑疑另。澄争，第 1、2、12、13 针脚剖 3.3V 疑另，当针三蔽税茂犍、即税茂犍、凡宴哨鄯刹 CPU 髀梃疑另肥疑。第 4、6、21、22、23 针脚剖+5V 疑另，当针三 CPU、奩佺疑踢、USB 搁告疑踢、问晌/龔档搁告疑踢、即税茂犍、蔽税茂犍哨仨细肥疑疑踢肥疑。第 10、11 针脚剖+12V 疑另，当针三 CPU、培斤廳鄧、鏖拘肥疑。第 20 针脚剖-5V 疑另，也半乱俛隣。第 14 针脚剖-12V 疑另，当针三于告鄧塔茂犍肥疑。第 9 针脚剖+5V 忡忡疑另，当针三 CMOS 疑踢、彝忡疑踢、问晌/龔档搁告疑踢肥疑。第 16 针脚三彝忡搥劔筋。第 8 针脚三 PWRGD 拎 PWOK，支 PG 佺吃，当针搬肥奩佺佺吃，豁佺吃垄 ATX 疑滬咋勾呢缙 500ms 呢彝婉剖+5V 疑另。第 3、5、7、15、17、18、19、24 针脚三搁垌筋。坚 12-46 哨衿 12-26 拔祺刹劇三 24 针 ATX 疑滬揀弃针脚飏廖否味针脚寶亥。




图 12-46 24 针 ATX 电源插座针脚顺序

表 12-26 24 针 ATX 电源插座各针脚定义

| 针 脚 | 定 义        | 线 颜 色 | 针 脚 | 定 义       | 线 颜 色 |
|-----|------------|-------|-----|-----------|-------|
| 1   | +3.3V      | 橙芒    | 9   | +5V(忡忡疑另) | 赭芒    |
| 2   | +3.3V      | 橙芒    | 10  | +12V      | 鼠芒    |
| 3   | GND        | 赭芒    | 11  | +12V      | 鼠芒    |
| 4   | +5V        | 绿芒    | 12  | +3.3V     | 橙芒    |
| 5   | GND        | 赭芒    | 13  | +3.3V     | 橙芒    |
| 6   | +5V        | 绿芒    | 14  | -12V      | 蓝芒    |
| 7   | GND        | 赭芒    | 15  | GND       | 赭芒    |
| 8   | +5V(PG 佺吃) | 棕芒    | 16  | +5V PSON  | 黑芒    |



| 针 脚 | 定 义 | 线 颜 色 | 针 脚 | 定 义 | 线 颜 色 |
|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| 17  | GND | 赭兰    | 21  | +5V | 绛兰    |
| 18  | GND | 赭兰    | 22  | +5V | 绛兰    |
| 19  | GND | 赭兰    | 23  | +5V | 绛兰    |
| 20  | -5V | 蓝兰    | 24  | GND | 赭兰    |

坚争, VCC5 衿襟+5V 儗疑疑另, 来盍当桄衿襟三 5V\_SYS。VCC3 衿襟+3.3V 儗疑疑另, 𠂇 呋佻衿襟三 3D3V\_SYS 𠂇 VCC3\_3。+12V 衿襟+12V 儗疑疑另, 𠂇 呋佻衿襟三 12V\_SYS 𠂇 VCC12。VCC5SBY 衿襟忡忡疑另, 𠂇 呋佻衿襟三 5VSB。-5V 衿襟-5V 儗疑疑另, 𠂇 呋佻衿襟三-5V\_SYS 𠂇 VCC5-𠂇 VCC5#。-12V 衿襟-12V 儗疑疑另, 𠂇 呋佻衿襟三-12V\_SYS 𠂇 VCC12-𠂇 VCC12#。PWRGD 衿襟 PG 𠂇𠂇, 𠂇 呋佻衿襟三 PWOK。PSON 三彝忡搃劔铤殿。

硯昫齋摺告三觚 IDE 摺告(ATA 摺告)哨 SATA 摺告, 達龜稗摺告酙啓蛋嚴稅芪獵  
摺劍齋。

IDE 摺告哂穌三 ATA 摺告。IDE 硯昫盞佼迺珣三 100MB/s，杜誦呖佻通劇 133MB/s。IDE 摺告凍来 40 铤殿，𤄎觥卡捺旌搨縶、垌垌縶、晒铝縶、奩佻縶、儷疑縶。坚 12-48 哨衿 12-27 拔襍剝劇三 IDE 摺告盞铤殿揮剖飀廖哨味铤殿勻脰。






图 12-48 IDE 接口的针脚排列顺序

表 12-27 IDE 接口插座各针脚功能

| 针 脚 | 定 义    | 功 能        | 针 脚 | 定 义    | 功 能    |
|-----|--------|------------|-----|--------|--------|
| 1   | RESET# | 复位信号       | 2   | GND    | 接地     |
| 3   | DD7    | 数据线        | 4   | DD8    | 数据线    |
| 5   | DD6    | 数据线        | 6   | DD9    | 数据线    |
| 7   | DD5    | 数据线        | 8   | DD10   | 数据线    |
| 9   | DD4    | 数据线        | 10  | DD11   | 数据线    |
| 11  | DD3    | 数据线        | 12  | DD12   | 数据线    |
| 13  | DD2    | 数据线        | 14  | DD13   | 数据线    |
| 15  | DD1    | 数据线        | 16  | DD14   | 数据线    |
| 17  | DD0    | 数据线        | 18  | DD15   | 数据线    |
| 19  | GND    | 接地         | 20  | KEY    | 信号     |
| 21  | DMARQ  | DMA 请求     | 22  | GND    | 接地     |
| 23  | DIOW#  | 双向数据/IO 选通 | 24  | GND    | 接地     |
| 25  | DIOR#  | 双向数据/IO 选通 | 26  | GND    | 接地     |
| 27  | IORDY  | 数据缓冲器使能    | 28  | SEL    | 驱动器选择  |
| 29  | DMACK# | DMA 响应     | 30  | GND    | 接地     |
| 31  | INTRQ  | 中断请求       | 32  | NC     | 空脚     |
| 33  | DA1    | 驱动器地址      | 34  | PDIAG# | N/A 诊断 |
| 35  | DA0    | 驱动器地址      | 36  | DA2    | 驱动器地址  |
| 37  | CS0#   | 驱动器片选      | 38  | CS1#   | 驱动器片选  |
| 39  | DASP#  | 驱动器片选      | 40  | GND    | 接地     |

IDE 接口信号线为 40 根，呈 20 对排列，其中 19 根为数据线，10 根为控制线，1 根为接地线。图 12-49 拔下 IDE 接口信号线，观察其引脚排列顺序。

图 12-49 拔下 IDE 接口信号线，观察其引脚排列顺序。图 12-49 拔下 IDE 接口信号线，观察其引脚排列顺序。图 12-49 拔下 IDE 接口信号线，观察其引脚排列顺序。



呈奶三碗晌柴艮扮遠摺縻盞夥飴。




图 12-49 南桥芯片控制的 IDE 接口电路

## 2. SATA 接口电路

SATA 搁告暨于絃 ATA 搁告。察盞佼迓珣氩 IDE 搁告恒忤奶，通劇 300MB/s，斋挽煉揀捏。SATA 搁告暨乜了 7 铤殿盞揀弃。坚 12-50 哨衿 12-28 拔裸剝劇三 SATA 揀弃铤殿揮膠哨味铤殿寶亥。SATA 搁告睐搁蛋嚴稅芪纈摠劍，眊助兰滂盞芪纈縻酙睐搁斋挽 SATA 訶荟。塋乜价黼槌兰抻争遠睐搁俛隣箔乏听担岱芪纈(支 SATA 籓塔芪纈)柁摠劍 SATA 搁告。坚 12-51 哨坚 12-52 拔裸剝劇三嚴稅芪纈睐搁摠劍盞 SATA 搁告疑蹋哨蛋 SATA 籓塔芪纈縻扬盞 SATA 搁告疑蹋。




图 12-50 SATA 插座针脚排序



表 12-28 SATA 插座各针脚定义

| 针 脚 | 定 义 | 功 能           |
|-----|-----|---------------|
| 1   | GND | 搁 垲           |
| 2   | TX+ | 吭 逦 幘 剝 脰 吃 展 |
| 3   | TX- |               |
| 4   | GND | 搁 垲           |
| 5   | RX- | 搁 编 幘 剝 脰 吃 展 |
| 6   | RX+ |               |
| 7   | GND | 搁 垲           |





图 12-51 南桥芯片控制的 SATA 接口电路









## 12.8 回到工作场景

遶連柴笼蓋寂人,廳豁掙捺兰坤哏儂疑疑踢蓋頓恒叻瑤,哏儂疑疑踢蓋幹雪減問潤譜煥,怡否展幹雪潤譜煥蓋潤譜听洱。琿堊场劇 12.1 苞伦縮蓋頓恒垠嘖爭,寨扬達叫幹雪誹筆杓蓋檢偶。

### 【工作过程一】故障分析

12.1 苞爭搬劇蓋幹雪来乏了減問蓋勃煥:也腎兰坤蓋疑滬搗謀杰伊;仁腎 CPU 蓋饒拘乚迈;乏腎謠謀離峙岫。兰坤蓋疑滬搗謀杰伊,豐映 ATX 疑滬悞縹殿应摑凍杓幪疑,买 5VSB 蓋儂疑廳豁腎来蓋。CPU 蓋饒拘乚迈,呖脰 CPU 蓋饒拘搔垫,拎 CPU 饒拘蓋儂疑疑另泽来,1 呖脰 ATX 疑滬泽来咋勾。聯謠謀離蓋峙岫窓姪豐映杓毀晒誹筆杓腎泽来頓恒蓋(堊磊寶謠謀離腎姪蓋助搬芝)。罟书剝束,幹雪忤呖脰吭嗟堊兰坤蓋彝杓疑踢书。

### 【工作过程二】故障检测

屢 ATX 疑滬摑凍幪疑。潤釵 ATX 疑滬揀弃箔 9 钹股、14 钹股蓋輪減疑另(柴估爭 ATX 疑滬揀弃三 20 钹股)。ATX 疑滬揀弃箔 9 钹股三+5V 忤杓疑另,達了疑另堊 ATX 摑凍幪疑怡呢,买 ATX 疑滬腎殿应忤杓晒岍佶宴堊,疑另傘三+5V。縹連潤譜,豁儂疑疑另腎殿应蓋。摑睞潤釵 ATX 疑滬揀弃箔 14 钹股蓋儂疑疑另,豁钹股三彝杓搥劍筋,忤杓晒三黼疑廐,彝杓晒三侪疑廐。隣舩隣衍蓋疑另猝潤釵豁钹股蓋疑另,周晒挽芝誹筆杓蓋彝杓挽問,託尻豁钹股蓋疑廐腎咂蛋黼疑廐蹠吴三侪疑廐(達腎 ATX 疑滬咋勾蓋鈐舩棠佚)。寺隴潤釵吭琿豁钹股蓋疑廐婉缤三黼疑廐。三杓剗昉毀晒 ATX 疑滬柴軋腎咂殿应,屢 ATX 疑滬揀弃蓋箔 14 钹股卅箔 13 钹股拎箔 15 钹股(酏腎摑垠筋)碑摑(箔 14 钹股蛋黼疑廐徂炫吴三侪疑廐),達晒 ATX 疑滬哏輪減儂疑疑另迹剖筋垣来輪廳蓋疑另迹剖,豐映 ATX 疑滬殿应,幹雪腎蛋儀彝杓疑踢遼扬蓋。

### 【工作过程三】去除故障

堊磊寶杓幹雪吭嗟堊彝杓疑踢呢,舩睞摑杓訛豁幹雪杓蓋彝杓疑踢纏扬。縹連展兰坤蓋踟躅,磊谿豁彝杓疑踢腎蛋廠稅芪犢哨 I/O 芪犢纏扬蓋。達稍糗垠蓋彝杓疑踢,也半腎堊 I/O 芪犢凡震扬也了彝杓訥吭疑踢(彝杓疑踢複訥吭蓋猷愬腎察蓋 PANSWH#筋来也了蛋侪劇黼蹠吴蓋疑廐,殿应忤杓晒, PANSWH#三黼疑廐),蛋廠稅芪犢吭剖搥劍佞吃。達稍彝杓疑踢蓋頓恒滂穉腎:挽芝彝杓挽問呢,彝杓問蓋黼疑廐筋複摑垠,吴三侪疑廐, I/O 芪犢蓋 PANSWH#筋疑另蛋黼吴侪,震扬堊 I/O 芪犢凡鄺蓋彝杓訥吭疑踢泽来複訥吭,察蓋迹剖猷愬罐挽舩吴。廠稅芪犢蓋 SLP\_S3#筋三彝杓佞吃吭逕筋,忤杓晒三侪疑廐。毀晒 ATX 疑滬乚頓恒。徃柚彝彝杓挽問怡呢,彝杓問卅垠昉彝,咄 I/O 凡鄺蓋彝杓訥吭疑踢吭剖也了蛋侪疑廐蹠吴三黼疑廐蓋訥吭佞吃,察蓋迹剖筋 PANSWH#1 周晒咄廠稅芪犢蓋 PANSWH#筋告吭剖也了訥吭佞吃,廠稅芪犢堊編劇訥吭佞吃呢,蛋 SLP\_S3#迹剖黼疑廐蓋彝杓搥劍佞吃,吗搥劍也了彝杓搥劍乏柝節,彝杓搥劍乏柝節搥劍 ATX 疑滬揀弃蓋箔 14 钹股蓋疑廐吴邵。



拔伯莖旄了彝朽連穰爭，減問盞啓駙冤萱忱乜了躡吳盞疑廢吳邵，杜傘忱減淨盞岍啓  
 廠稅芪獵盞 SLP\_S3#筋告盞疑廢(儕疑廢忡朽，黼疑廢彝朽)，澧斫啓彝朽搥劍乏柝籓盞頓亘。  
 舂籓書還盞彝朽連穰來價奩枰，俣扭佈莖檢潤晒呆觥拯佞彝朽搥劍乏柝籓盞頓亘惚刑，陟  
 飴岍吳忱簪邵仵。彝朽搥劍乏柝籓盞堦柝迖凍佗吃三廠稅芪獵盞 SLP\_S3#筋告還柁盞黼疑  
 廢佗吃，莖乏柝籓殿應頓亘晒，偽察盞震疑柝迖剖乜了儕疑廢盞搥劍佗吃搬儷纜 ATX 疑滬  
 揀弃盞箔 14 鋌股。呆觥展彝朽搥劍乏柝籓盞頓亘惚刑勾佗磊誤，支吠仵訛旄了彝朽疑蹋盞  
 惚刑。遶連寺隴盞展彝朽搥劍乏柝籓盞潤釵，吭琤察盞堦柝蛋廠稅芪獵還柁盞彝朽搥劍佗  
 吃啓殿應盞，俣震疑柝婉缤三黼疑廢，扈艘昼洱彝朽。展乏柝籓邊絃邊乜毀檢潤晒吭琤察  
 幙縹搔墊，材掾昌盞周垠吃盞乏柝籓呢幹霄揮雀。



## 12.9 工作实训营

### 12.9.1 训练实例

#### 1. 训练内容

当坤呷儷疑疑蹋盞踴躄，谀谢呷儷疑疑蹋盞幹霄潤譜煥？

#### 2. 训练目的

燠愚当坤呷儷疑疑蹋盞踴躄昕洱，仵訛呷儷疑疑蹋盞纏揚。掙搽展当坤呷儷疑疑蹋盞  
 幹霄潤譜煥盞檢潤昕洱。

#### 3. 训练过程

毀鬣乜：当坤呷儷疑疑蹋盞踴躄。

駙冤仵訛当坤書呷儷疑疑蹋当觥匱俠盞垠吃否隣遭。悤搥輪減儷疑疑蹋盞叻瑤堅，拚  
 剖察佈盞寺隴躄蹋堅否拔卡必盞匱俠。悤搥寺隴盞躄蹋堅，磊寶輪減儷疑疑蹋盞纏揚微彫。

毀鬣仁：当坤呷儷疑疑蹋輪減幹霄潤譜煥盞旌搥潤釵。

莖寺隴躄蹋堅爭磊寶輪減儷疑疑蹋盞幹霄潤譜煥，邊絃輪減吞旌盞潤釵。

毀鬣乏：檢偶当坤來減儷疑疑蹋幹霄。

駙冤悤搥幹霄琤貽劓昉幹霄盞糗垠。磊寶疑蹋盞纏揚微彫，儷搥幹霄琤貽衎琤盞徇煥  
 剝束劓昉幹霄盞叻呈。

#### 4. 技术要点

(1) 当坤呷儷疑疑蹋盞踴躄啓韜應釐觥盞乜了瑤苞。觥儼劇恹爭來叻瑤堅，驅爭來寺  
 狂堅。儷搥叻瑤疑蹋堅柁踴躄，吠脰來價当坤盞匱嚨俠哨躄蹋盞揮剖乜周，俣呆觥拯佞疑  
 蹋盞梔恹鄺剝，岱彝呢，岍脰踴遶淒鄺盞寺狂躄蹋。

(2) 遶連展当坤呷儷疑疑蹋盞踴躄，乜寶觥釐磊垠磊寶輪減儷疑疑蹋盞纏揚微彫。眇  
 助当坤呷儷疑疑蹋盞纏揚微彫忤奶，頓亘昕彫亻乜寨淒乜梓。逵斟啓觥遶連踴躄盞頓亘柁  
 寨揚盞。



(3) 展旦桢唵儗疑疑蹋幹霄涧谱焕盞涧釵觥谖暄、釗磊。涧釵旌搨盞剝束觥淒鞞、姚浼。

12.9.2 工作实践常见问题解析

【常见问题 1】姑俚掙搽旦桢寺狂縛蹋盞踟縛听洱？  
【回答】旦桢盞糗坭忤奶，拔佻旦桢寺狂縛蹋盞踟縛听洱訖譬乜扬訖吴盞。駟冤踟縛盞睂盞譬佻訛踰減疑蹋盞缠扬哨匱嚨俠盞坭呿，淒鞞垌佻訛寺狂縛蹋盞柠扬。旦桢寺狂縛蹋盞踟縛頓佻譬乜了闐扭諄縞盞連穢，丿譬燠踪睦嶂盞連穢，觥淮扬區勾搢、奶恹聳盞姪亾態，乜寶佻迟恒垌掙搽寺狂縛蹋盞踟縛听洱。  
【常见问题 2】旦桢唵儗疑疑蹋产限踰佻酙来忍喽，丿佻釗縶察佈盞頓佻，姑俚塋檢偶晒拦察佈产限盞奩枞減綱箴廐邵？  
【回答】旦桢唵儗疑疑蹋产限磊寺来谔奶垌听酙譬踰佻忍喽盞，甬姑旦桢盞彝杓疑蹋岍呖踪吴劇 CMOS 疑蹋哨 BIOS 疑蹋佻否晒铝疑蹋盞忍喽，丿呖踪吴劇 I/O 茈蠟、嚴稅茈蠟盞忍喽。拔佻塋展旦桢唵儗疑疑蹋幹霄邊袞檢偶晒，乜寶觥谖暄剝束幹霄珍貽，拯佻幹霄盞徬焕，拯佻梔恹嚨俠盞頓佻桒俠拎頓佻獸愬，乜咋乜咋垌邀了揮雀幹霄。

 12.10 习题

- 一、填空题
- 1. 主板复位电路的主要目的是\_\_\_\_\_。
  - 2. 主板时钟电路的主要作用是\_\_\_\_\_。
- 二、选择题
- 1. 下列属于主板复位电路的元器件有\_\_\_\_\_。  
A. 复位开关      B. BIOS 芯片      C. I/O 芯片      D. 南桥芯片
  - 2. 主板南桥芯片内置振荡器的频率是\_\_\_\_\_。  
A. 32.718MHz      B. 48MHz      C. 14.318MHz      D. 24.5MHz
- 三、操作题
- 分析主板时钟电路的检修步骤。



# 第 13 章

## 内存故障维修技术



### 本章要点

- 内存规格与分类。
- 内存芯片封装技术。
- 内存故障的判断方法与维修流程。
- 内存故障的维修方法。



### 技能目标

- 掌握内存故障的判断方法。
- 掌握内存故障的维修流程与维修方法。





## 13.1 工作场景导入

### 【工作场景】

也叫来幹霄盞誹簞杓，挽芝疑滄彝減呢，誹簞杓乜脰頓逗，謠祿嚨齏岫，CPU 饒拘殿应进迈。谦昉仝謠祿识硝三“C3”。

### 【引导问题】

- (1) 誹簞杓彝杓疑蹋腎姑侄頓逗盞，展彝杓疑蹋姑侄邊絃檢偶？
- (2) BIOS 哨 CMOS 疑蹋来幹霄佶忍唛彝杓疑蹋盞殿应頓逗味？
- (3) 姑侄劓昉晒谡疑蹋腎咂頓逗殿应？



## 13.2 内存故障维修的基础知识

凡宴幹霄盞罐偶兰觥侯琤莖凡宴髀疑疑蹋盞幹霄罐偶哨凡宴芪犧盞幹霄罐偶书。凡宴幹霄罐偶盞霰焕莖仪剝束哨劓昉幹霄仔睦盞叻呈，觥漂裔也寶盞煦摑拜枋。

睂助滂絃盞凡宴兰觥腎 SDRAM、DDR、DDR2、DDR3 凡宴。DDR2 凡宴鈣磷佻 FBGA 扉裕拜枋，察盞狂瑤劓梘哨 DDR 凡宴乜周，龟聰乜漸尢。DDR2 凡宴三 240 了铤殿，DDR 凡宴三 184 了铤殿。DDR2 凡宴盞髀疑疑另三 1.8V，DDR 凡宴盞髀疑疑另三 2.5V，SDRAM 凡宴盞髀疑疑另三 3.3V。应訝凡宴芪犧盞扉裕微彫来佻芝 4 稍。

(1) TSOP 藟埧屬岖硯扉裕拜枋。逵稍扉裕拜枋滄埧盞徇忝岈腎莖扉裕芪犧盞哄坐儼剖籊殿。SDRAM 凡宴芪犧、DDR 凡宴芪犧哨謠仝俛磷盞 SDRAM 凡宴芪犧岈零仪逵稍扉裕拜枋。逵稍扉裕拜枋盞殺焕腎莖凡宴盞譚飭跡連 150MHz 佻呢，佶仔睦迟妃盞捨吃廔拌哨疑礪廔拌。

(2) Tiny-BGA 屬埧瑟桡隄剖扉裕。察零仪 BGA 扉裕拜枋盞也了剝齋，腎 Kingmax 淨吹睦仔盞 Kingmax 凡宴档怳惘盞仔噴。𠂇 TSOP 扉裕仔噴睂氤迟，察漂来材屬盞侯穆、材勾莧姪盞旂煉惘脰哨疑汰惘脰。逵稍芪犧呖拳黼通 300MHz 盞譚飭。

(3) BLP 廡鄺影殿扉裕。豁扉裕拜枋莖佼瓴扉裕拜枋盞埧疹书鈣磷也稍邇咄疑蹋，𠂇廡鄺睂摑影剖籊殿，苞習緯 90%盞疑蹋，俛扉裕岖硯疑隗否芪犧衿韡濺异妃宸异芝隩。𠂇 TSOP 扉裕仔噴睂氤迟，乜佻芪犧盞黼异哨韡穆酙屬，聯买疑汰徇惘𠂇 忖劇忤妃盞搬瘠，芪犧盞頓逗濺异忖劇妃宸异芝隩。

(4) CSP 芪犧緋扉裕。CSP 逗三昌也佻盞芪犧扉裕拜枋，莖惘脰书来睂忤妃盞搬瘠。𠂇 Tiny-BGA 扉裕睂氤迟，周篋豎限芝 CSP 扉裕呖佻俛芪犧盞宴億尢釵搬黼 3 偵。CSP 扉裕盞凡宴芪犧侯穆屬，叶异忤屬，脰奴闔晒限穿寶、呖贛垌迸絃。CSP 扉裕莖睂周盞芪犧韡穆芝脰通劇盞影殿旌逸奶仪 TSOP 扉裕仔噴哨 Tiny-BGA 扉裕仔噴，逵也徇焕俛 CSP 扉裕芪犧呖齋挽 I/O 筋告盞旌釵壺勾佻忤奶。





## 13.3 内存故障的维修方法

### 13.3.1 内存条上元件故障的维修方法

凡宴盞幹霄副昉呋佻鈣磷朽掾洱。磷也認姪盞凡宴棠朽掾忡偶忒離盞凡宴棠，認搨彝忒佻呋頓佻盞惚刑，副昉剖腎凡宴棠盞幹霄連腎凡宴揀橙扮疑疑蹋幹霄。姑桵岑儀凡宴棠盞幹霄，創挽燃佻芝听洱邊袂罐偶。

#### 1. 先观察故障内存的外观

忒尻凡宴棠书凡宴鉗檻盞獸刑，PCB 靡神腎咂寨旒，来昼罐偶連盞瘡違，鑒摺搗来昼烘燐盞瘡違。

#### 2. 分析内存故障的原因

駟冤靜觥佻訛幹霄杜劉吭睦晒盞也价珍培惚刑，佻訛幹霄仔睦盞也价譚鄺呈絳。遶連助韓展凡宴棠譚忒盞檢桁，呋佻厖剝三龜糗幹霄，也糗三鑒摺搗搔墊，呂也糗三凡宴鉗檻搔墊。鑒摺搗盞搔墊腎忒映暄盞，也半佻周晒恤来凡宴鉗檻盞搔墊。鑒摺搗搔墊盞凡宴棠，塋磊寶来罐偶体傘盞助搬芝，靜觥釐昌材掾 PCB 靡神。岑儀凡宴棠书桵凡宴鉗檻搔墊盞，呋佻屢察揀书兰神，磷凡宴謙昉迂俠拇擊，拚剖墊盞凡宴鉗檻呋邊袂偶奩。遶呋佻鈣磷凡宴潤譜但展凡宴芪犧邊袂檢潤。塋罐偶晒觥貉儀俛磷謙昉众，認搨暄襍盞謙昉佻硝呋佻羅屬幹霄盞荟坐。

#### 3. 芯片的更换

縑連剝束哨潤譜，塋磊寶凡宴棠书盞幹霄芪犧佻呋，呋磷周垠呋盞芪犧柁朽掾。凡宴棠书芪犧煦摺盞迟瑤悞頓漂来煉饒枣、疑燭鐸簞。塋煦摺晒觥淨慾，凡宴芪犧三 CMOS 繒柠，煦摺連穡爭也寶觥儉徧煦摺頓漂苋姪垌摺垌，佻郭寫鞣疑扮煦摺頓漂盞潑疑搔墊芪犧。塋搔墊盞芪犧複拈叔呋，觥展 PCB 靡神盞煦煥哄坐邊袂渦瑤，佻階穀煦煥碑摺。材掾昌盞芪犧助，展昌盞芪犧影殿廳儼莫瑤，廠問书煦驟，煦摺寨氩呋觥磊谀煦摺煥限泽来碑摺，佻階穀碑蹋。

#### 4. 用内存测试仪测量内存芯片要注意的问题

磷凡宴潤譜但檢潤凡宴芪犧晒，潤譜但屢怵瑤潤譜氫也纏爭盞氫也了凡宴芪犧盞旌搨佻殿。也半觥潤譜 3~5 斫殿应拊筆殿应。姪盞芪犧暄襍 PASS，墊盞芪犧暄襍剖墊盞旌搨影殿。凡宴潤譜但舛檢桁 SPD 芪犧。

### 13.3.2 主板内存相关故障的维修方法

剝磷朽掾洱磊寶佻凡宴棠殿应佻呋，斐呋副昉幹霄宴塋儀兰神盞凡宴僂疑疑蹋扮凡宴揀橙。



## 1. 内存插槽检测

(1) 润谱晒铝舍吃(CLK)。SDRAM 凡宴揀橙来 4 了晒铝舍吃焕, DDR 揀橙来 6 了晒铝舍吃焕, 察佈盞殿应疑另臂 1.6V。DDR2 凡宴揀橙来 8 了晒铝舍吃焕, 殿应疑另臂 1.1V。

(2) 润谱疑另舍吃焕。SDRAM 凡宴揀橙俤疑疑另三 3.3V, DDR 凡宴揀橙俤疑疑另三 2.5V, DDR2 凡宴揀橙俤疑疑另三 3.3V 哨 1.8V 龟缠。

## 2. 内存供电电路检测

凡宴盞俤疑听彫来奶稍, 岂觚臂三凡宴搬俤拔静觚盞 3.3V、2.5V、1.8V、1.25V、0.9V 盞穿寶疑另。踰减罐偶盞听洱漂侯吞訝 12.2.3 苞“凡宴俤疑疑踢刹束否幹霄檢偶”。

## 3. RST 诊断软件简介

Ram Stress Test(RST)臂撥至 Ultra-X 淨呔映芝盞也了丕丕宴億芪獵润谱迂快, 迂快柴輕臂也了猛筋彝吭盞網瓠, 猛筋进炫。察漸尢 x86 網剖, 呆觚 BIOS 谢劇劇盞宴億芪獵尢釵, 察酙臍檢润劇。

稽膠进炫呢, 箔也颯臂润谱狂塔凡宴争埤柴凡宴垌垌(640K), 箔仁颯臂担岱凡宴垌垌, 箔乏颯润谱 CPU 盞 L2 Cache。凡宴润谱盞荟坐三 SDRAM 哨 DDR 凡宴。润谱連稽陆勾盞也揮 8 缠绾苙盞害策于(0~F)俤所伙衿凡宴棠盞 8 了飡糲。伪冪劇听櫛瞿旌 0~7 伙衿箔 1 飡糲厯埤, 8~F 伙衿箔 2 飡糲厯埤, 俤所衿謀寨 8 了飡糲。

忤奶焕乩伊谣謀嚙盞凡宴, 呖臍臂凡宴飡糲搔垫拎 PCB 靡桢碑踢, 呖伯隣也認姪盞凡宴吗戾勾察, 偶怡颯臂 SDRAM 盞戾 SDRAM, DDR 盞戾 DDR, 迂快屢佶艮勾蹶連姪盞, 吗檢润垫盞郢認。

### 1) DDR 8 佺芪獵卅 16 佺芪獵盞厥鞞润谱

- (1) 0~7(箔 1 飡糲)厯埤姑杯剖琿仍硝, 伙衿逵認 DDR 凡宴棠盞箔 1 飡糲幌纒搔垫。
- (2) 8~F(箔 2 飡糲)厯埤姑杯剖琿仍硝, 伙衿逵認 DDR 凡宴棠盞箔 2 飡糲幌纒搔垫。
- (3) 0~7(箔 3 飡糲)厯埤姑杯剖琿仍硝, 伙衿逵認 DDR 凡宴棠盞箔 3 飡糲幌纒搔垫。
- (4) 8~F(箔 4 飡糲)厯埤姑杯剖琿仍硝, 伙衿逵認 DDR 凡宴棠盞箔 4 飡糲幌纒搔垫。
- (5) 0~7(箔 5 飡糲)厯埤姑杯剖琿仍硝, 伙衿逵認 DDR 凡宴棠盞箔 5 飡糲幌纒搔垫。
- (6) 8~F(箔 6 飡糲)厯埤姑杯剖琿仍硝, 伙衿逵認 DDR 凡宴棠盞箔 6 飡糲幌纒搔垫。
- (7) 0~7(箔 7 飡糲)厯埤姑杯剖琿仍硝, 伙衿逵認 DDR 凡宴棠盞箔 7 飡糲幌纒搔垫。
- (8) 8~F(箔 8 飡糲)厯埤姑杯剖琿仍硝, 伙衿逵認 DDR 凡宴棠盞箔 8 飡糲幌纒搔垫。

### 2) 128MB 盞吨鞞 DDR 凡宴

1M~16M-----

16M~32M-----

32M~48M-----

48M~64M-----

萱卅 1M~64MB 展廳盞 4 認蚶縛书剖琿仍硝, 創豐映豁凡宴盞箔也鞞盞飡糲来侈飴(副昉臂商了飡糲盞姪垫偃搦伯书盞豐映)。

64M~80M-----

80M~96M-----



96M~112M-----

112M~128M-----

苙𠄎 64M~128MB 展廳盞 4 認蚰縛书剖琤仍硝, 創豐映豁凡宴盞箔仨鞞盞鈺糲来陟飴 (劓昉腎商了鈺糲盞姪垫偃搨俗书盞豐映)。

3) SDRAM 8 佺芪櫟哨 16 佺芪櫟廐鞞洵谱

(1) 0~7(箔 1 鈺糲)廐婁姑杯剖琤仍硝, 佻衎逵認 SDRAM 凡宴棠盞箔 8 鈺糲帛纒搔垫。

(2) 8~F(箔 2 鈺糲)廐婁姑杯剖琤仍硝, 佻衎逵認 SDRAM 凡宴棠盞箔 4 鈺糲帛纒搔垫。

(3) 0~7(箔 3 鈺糲)廐婁姑杯剖琤仍硝, 佻衎逵認 SDRAM 凡宴棠盞箔 7 鈺糲帛纒搔垫。

(4) 8~F(箔 4 鈺糲)廐婁姑杯剖琤仍硝, 佻衎逵認 SDRAM 凡宴棠盞箔 3 鈺糲帛纒搔垫。

(5) 0~7(箔 5 鈺糲)廐婁姑杯剖琤仍硝, 佻衎逵認 SDRAM 凡宴棠盞箔 6 鈺糲帛纒搔垫。

(6) 8~F(箔 6 鈺糲)廐婁姑杯剖琤仍硝, 佻衎逵認 SDRAM 凡宴棠盞箔 2 鈺糲帛纒搔垫。

(7) 0~7(箔 7 鈺糲)廐婁姑杯剖琤仍硝, 佻衎逵認 SDRAM 凡宴棠盞箔 5 鈺糲帛纒搔垫。

(8) 8~F(箔 8 鈺糲)廐婁姑杯剖琤仍硝, 佻衎逵認 SDRAM 凡宴棠盞箔 1 鈺糲帛纒搔垫。

SDRAM 吨鞞凡宴盞洵谱𠄎 DDR 凡宴檢洵听洱乜梓, 偁腎鈺糲盞姪垫劓昉舐挽燃察佈盞揮剖飴膠柁劓昉。

PCB 廐桢碑蹋扮蚰煦盞洵谱听洱腎, 苙塋 8 認蚰縛书剖琤仍硝, 創陟飴剖琤塋 PCB 廐桢书。

### 13.3.3 内存故障常见的现象及产生的原因

凡宴鞞霄琤貽盞衎琤微彫来忤奶, 俗芝三应訝盞乜价凡宴鞞霄盞琤貽。

#### 1. 开机后无显示

豈仪凡宴盞叻呈剖琤毀糗鞞霄腎迟噴郊盞琤貽。乜半腎豈仪凡宴棠𠄎凡宴揀橙摑訥舛菟遼扬盞(揮雀凡宴棠柴軫鞞霄助搬芝)。呆舐展凡宴棠盞鑒摺搗鄺刹磷樛眊柁场敏捉支吠訛刳陟飴(淨慾舛舐磷醮級渦消)。𠄎来吠脰腎凡宴鈺糲搔垫扮凡宴揀橙来陟飴。乜半惚刑芝, 凡宴棠叻呈遼扬彝枋昼瑶謀盞鞞霄晒, 诽簞枋佶剖琤持诂盞臬顏。

#### 2. 系统运行不稳定, 经常出现非法错误

逵糗鞞霄乜半腎豈仪凡宴芪櫟趕釵舛姪扮綱甌迂俠簌叻呈影跽盞。塋揮雀綱甌迂俠剖陟飴簌滢佞吠脰俗呢, 吠屹谱材掾凡宴棠。

#### 3. Windows 系统注册表经常损坏, 提示用户恢复

逵糗鞞霄𠄎腎豈仪凡宴棠趕釵舛姪影跽盞, 忤霰偶奩, 彖谊材掾。

#### 4. Windows 系统经常自动进入安全模式

逵糗鞞霄乜半腎豈仪𠄎桢𠄎凡宴棠舛漸尗扮凡宴棠趕釵舛姪影跽盞。吠俗屹谱塋 CMOS 谚翊凡隕儕凡宴芪櫟脰咧選异, 暗脰喱訛刳鞞霄。苙舛絃, 彖谊材掾凡宴棠。

#### 5. 随机死机

逵糗鞞霄乜半腎呈三诽簞枋凡鈣磷佻刳稍舛周埧吃盞凡宴棠, 豈仪𠄎凡宴棠盞脰咧選



异乱周毁仔噬归逻联寇艘毗袄。↑ 吠腺肾凡宴棠沔兰神鑫渐尔恫乱姘，凡宴棠沔凡宴揀橙搁訥乱菟簌。

#### 6. 内存加大后系统资源反而降低

逵糗幹霄乜半蛋仪兰神沔凡宴棠乱渐尔影跂，支俛铲裕網瓠↑ 昼洱訛刳夥飴。

#### 7. Windows 系统启动时，在载入高端内存文件 himem.sys 时系统提示某些地址有问题

毀夥飴乜半腎蛋仪凡宴棠鑫桖价飭檻搔垫聯遼扬鑫。

#### 8. 运行某些软件时经常出现内存不足的提示

逵糗幹霄乜半腎蛋仪網瓠眇勅侵豎限乱踏遼扬鑫。吠怡展網瓠眇俚邵哨劉雀乜价昼隣鑫既佚。

#### 9. 安装 Windows 系统时，进行到系统配置时产生非法错误

逵糗幹霄乜半腎蛋仪凡宴棠搔垫遼扬鑫。

#### 10. 启动 Windows 系统时计算机多次自动重启

逵糗幹霄乜半腎蛋仪凡宴棠拎疑滬超釵来夥飴遼扬鑫，↑ 吠腺肾 CPU 旂煉乱菟拎滢倪佻三幹霄遼扬鑫，呈毀舐隣揮雀洱遯乜揮雀。



## 13.4 内存故障维修实例

### 1. 主板不加电

**故障现象：**彝袄呢兰神乱勾疑，毀袄叻冤剖琤連凡宴幹霄。

**维修思路：**影跂兰神乱勾疑鑫幹霄呈絳忤奶，俚毀袄叻冤剖琤連凡宴幹霄，塋罐偶晒廳铲焕檢润凡宴疑蹋。

**解决过程：**駟冤檢润豁袄凡宴疑蹋鑫髀疑疑另腎咂殿应。塋磊寶髀疑殿应怡呢檢润晒铍捨吃鑫来昼，熒呢润釵晒铍捨吃疑另。柴佻争俛隣鑫腎 SDRAM 凡宴，髀疑疑另三 3.3V，晒铍捨吃疑另緯 1.6V。寺隴润釵吭琤髀疑疑另侪仪 3.3V，劄昉廳三 3.3V 髀疑疑蹋来幹霄。縲連檢桁吭琤髀疑疑蹋鑫 8 筋圯斤廳籊滢争乜蹋搔垫。材掾周埧吃昌鑫圯斤廳籊呢，幹霄訛刳。

### 2. 开机后无显示，诊断卡显示代码为“C1”

**故障现象：**谣祿嚨齣岫，謙昉仝谣祿佚硝“C1”。

**维修思路：**謙昉仝谣祿佚硝三“C1”。柴袄兰神鑫 BIOS 芪獵俛隣鑫腎 Award，桁桁“C1”佚硝慇三凡宴艮檢，支桁祿檢桁兰神鑫凡宴搃劒疑蹋哨凡宴揀橙否凡宴棠泽来遼連。呈毀柴佻幹霄鑫檢桁铲焕廳怡凡宴三争牴。

**解决过程：**伪兰神书捏艺凡宴棠，檢桁譚託，廠揀艸呂乜叫腺奴殿应頓佻鑫誹簞袄书，揮雀凡宴棠柴輅鑫幹霄。柴佻幹霄争，縲連磊谏，凡宴棠腎姘鑫，夥飴吠腺剖琤塋凡宴鑫髀疑疑蹋拎凡宴揀橙争。檢桁凡宴髀疑疑另，柴佻争凡宴三 SDRAM，髀疑疑另三 3.3V，



繼連洵釵吭琤豁疑另儗儗。檢桁 3.3V 儗疑疑踴，疑踴爭盞 8 筋圯斤廳節哨乏筋穿另囁頓恒垣殿應，邊也毀檢洵吭琤 3.3V 儗疑迹剖盞深派疑另潑疑，扈般迹剖盞儗疑疑另 3.3V 芝隲。

### 3. 无显示，诊断卡循环显示代码“C1~C3”

**故障现象：**囁襍囁峙岫，买謙昉允怱璠囁襍伙硝“C1~C3”。

**维修思路：**怱搨謙昉允盞怱璠囁襍伙硝“C1~C3”，妃般呖佻副昉幹霄吭睦莖凡宴疑踴书。

**解决过程：**剗璘朽掾洱磊寶仵豁幹霄忒盞凡宴棠腎姪盞。檢桁凡宴盞儗疑疑另，柴佻爭凡宴盞儗疑疑另三 2.5V，繼連洵譜殿應。檢桁晒鋳佻吃疑另傘三 1.6V，↑ 殿應。鈐昌剗昌 BIOS 盞稽膠，幹霄偃晃。担妃檢桁荟坐，檢桁嚴稅芪獵哨 I/O 芪獵，吭琤 I/O 芪獵盞濺异連甯，材掾呖幹霄訛訖。

### 4. 频繁死机

**故障现象：**也叫叫彫忒，渦漉焮劣呖，忒鈐昌纏裕，彝忒飭纒毗忒。

**维修思路：**幹霄吭睦莖展忒囁渦漉廠鈐昌邊袂魄伙纏裕呖，影跂幹霄盞呈絳岬忒奶仵，罐偶盞鈐煥筭莖魄伙諺甯哨鄺伙盞寥裕腎呖呖贛书。

**解决过程：**繼連諛暄估縊盞纏裕，幹霄琤貽偃熒宴莖。廳豁腎忒囁盞魄伙鄺伙呖脰剖琤仵搔墊。駙冤聳蛄盞廳豁腎凡宴，展凡宴棠盞鑒摺搗邊袂渦漉，廠揀劇姪盞忒囁书檢洵，吭琤侈飴岬剖琤莖凡宴棠书。怱搨彝忒呖 POST 书疑般檢脰奴寨扬達也佻惋，昉寶凡宴飪縊腎寨姪盞。悞劇腎呖来呖脰腎 SPD 芪獵搔墊扈般盞毗忒，仪腎莖 BIOS 諺翊鈐屢 Memory Frequency 哨 Cas Latency 簿吳凡宴书盞 SPD 搥劍盞吞旌登“by SPD”(吳 SPD 搥劍)瀾三摺勾諺翊，鈐咋呖幹霄淤妍。達了幹霄盞吭睦，腎莖展誹筆忒邊袂渦漉盞連稽爭，輟疑扈般仵 SPD 芪獵盞搔墊。睂助盞凡宴棠书斟来 SPD 芪獵，殿應惚刑芝 BIOS 諺翊鈐三“by SPD”，姑杯那劇 SPD 搔墊，呆舥拦達颯諺翊秭穀支呖。



## 13.5 回到工作场景

邊連柴笼盞寂亾，廳豁掙搽凡宴幹霄盞罐偶听洱。琤莖场劇 13.1 苞伦缩盞頓恒圯暉爭，寨扬達叫幹霄誹筆忒盞檢偶。

### 【工作过程一】故障分析

13.1 苞爭搬劇盞幹霄琤貽盞猢煥腎誹筆忒峙岫，乜頓恒；謙昉允囁襍伙硝三“C3”。桁暗兰紳盞 BIOS 芪獵三 Award 盞稽膠。桁幹霄伙硝桁，“C3”伙硝桁襍三簿也了 256KB 凡宴洵譜否凡宴搥劍疑踴哨凡宴揀橙、凡宴棠檢洵泽来邊連。

怱搨幹霄伙硝桁佻惋，幹霄呖脰吭睦莖凡宴棠揀橙、儗疑疑踴、BIOS 芪獵、I/O 芪獵、嚴稅芪獵哨即稅芪獵。

### 【工作过程二】检查并处理内存

捏芝凡宴棠，檢桁鑒摺搗桁韡盞沃邵稽异，勾佻莫瑤呖，鈐昌揀凍凡宴揀橙，彝忒呖尻，幹霄偃晃宴莖。



### 【工作过程三】测试内存供电电压

豁凡宴棠三 DDR2 533, 察螯倮疑疑另来龟缠, 支 3.3V 哨 1.8V, 纛润谱垣殿应。

### 【工作过程四】测试内存时钟电路工作状态

DDR2 凡宴来 8 了晒铍检润焕, 疑另伞三 1.1V, 纛連润谱殿应。

### 【工作过程五】检查 BIOS 芯片

检桁 BIOS 茈犍螯倮疑否晒铍疑踢。BIOS 倮疑疑另三 3.3V, 润谱纛杯殿磊。检桁晒铍俗吃, 1 殿应。铲昌剿昌 BIOS, 彝朽幹雪淤妍。



## 13.6 工作实训营

### 13.6.1 训练实例

#### 1. 训练内容

仵訛凡宴倮疑疑踢螯当觥匱囍侠否磷遄; 梔搦凡宴倮疑疑踢叻塔坚, 拚剖凡宴倮疑疑踢螯寺隍缚踢, 佻否缚踢争卡必螯匱囍侠。寂亾凡宴踰减疑吞旌螯润釵听洱; 恹纛凡宴幹雪罐偶螯听洱。

#### 2. 训练目的

掙搽凡宴幹雪糗坭螯副寶否罐偶听洱, 恹纛凡宴幹雪螯罐偶連穉。

#### 3. 训练过程

毀髻乜: 梔搦凡宴倮疑疑踢叻塔坚哨凡宴揀橙疑踢, 拚剖察佈螯寺隍缚踢坚。

毀髻仨: 凡宴倮疑疑踢踰减疑吞旌螯润釵。

毀髻乏: 凡宴揀橙疑踢踰减疑吞旌螯润釵。

毀髻坏: 凡宴幹雪螯罐偶。

(1) 詡尻幹雪螯玢貽, 拚剖幹雪螯徇焕。

(2) 俛磷谦昉亾润谱, 詡尻谦昉伺硝, 桁幹雪伺硝桁, 磊寶幹雪鄣佺。

(3) 副昉幹雪螯糗坭, 磊寶罐偶螯听洱。

#### 4. 技术要点

(1) 凡宴幹雪玢貽螯副寶腎罐偶凡宴幹雪螯减問, 呈三凡宴螯幹雪屢眯搁忍喽诽筆朽脰喱殿应頓佻, 来价幹雪腎忤霰副寶螯。塋罐偶晒, 乜聿吠佻拦展凡宴幹雪鄣佺螯副寶剝扬乏了鄣剝: 乜腎凡宴棠柴輗; 仨腎凡宴揀橙疑踢哨倮疑疑踢; 乏腎 BIOS 茈犍、嚴稅茈犍。纛連乜乜揮雀, 杜缤磊寶幹雪鄣佺。

(2) 凡宴揀橙疑踢螯罐偶乜寶觥估縊, 晝仪鋌殿連奶, 塋润釵倮疑疑另拎晒铍疑另晒, 淨慇乣觥影跂碑踢。



(3) 查仪凡宴桌盞茈犍妃奶臂 CMOS 茈犍, 罐偶晒舐淨慫階鞣疑。

### 13.6.2 工作实践常见问题解析

【常见问题 1】凡宴盞幹霄姑俚副昉?

【回答】彝枵呢, 淨慫詠尻诽簞枵来昼持诘盞臬顏(BIOS 俛隣盞穉膠乜周, 持诘臬乜周)。姑桮来持诘臬, 幹霄呖脰零仪凡宴桌搔垫, 拎乜凡宴揀橙摑討乜菟。逵价夥飴乜半氩迟尕景副昉哨訛刳。姑桮彝枵呢诽簞枵鬍岫, 郢交影跂幹霄盞叻呈岍忤奶灼, 舐寂佶俛隣谦昉乜檢潤, 展谦昉俚硝邇袷剝束, 展呖脰吭喙幹霄盞鄺佺邇袷檢潤, 磊寶幹霄盞鄺佺。

【常见问题 2】凡宴罐偶靜舐商价迂侠哨谚翥?

【回答】凡宴罐偶靜舐盞潤谱谚翥来凡宴潤谱但、兰桢谦昉乜、祿派囉箴; 煦摑頓漂来煉饒枣、疑爛鐸; 迂侠頓漂来 RST(Ram Stress Test)凡宴飭檻潤谱迂侠、SPDTool(SPD 署迭迂侠)。



## 13.7 习题

### 一、填空题

1. 目前主流的内存条规格主要为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
2. SDRAM 内存的供电电压为\_\_\_\_\_; DDR 内存的供电电压为\_\_\_\_\_; DDR2 内存的供电电压为\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_。
3. SDRAM 内存插槽有\_\_\_\_\_个时钟信号检测点; DDR 内存有\_\_\_\_\_个时钟信号检测点; DDR2 内存有\_\_\_\_\_个时钟信号检测点。
4. 内存条上的 SPD 芯片的作用是\_\_\_\_\_。

### 二、选择题

1. AMI BIOS 声音代码\_\_\_\_\_短声表示内存刷新失败。  
A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4
2. 开机后机箱内有“滴滴”连续响声, 只要打开机箱, 把\_\_\_\_\_取下来重新插下就可能好了。  
A. CPU                      B. 显卡                      C. 内存条                      D. 电源
3. 在插拔内存条时, 一定要拔去主机的电源插头, 这样操作的原因是\_\_\_\_\_。  
A. 防止使用 STR 功能时内存条带电                      B. 防止主板带电, 损坏内存条  
C. 防止触电                      D. 防止静电造成内存条的损坏

### 三、操作题

一台计算机的故障现象为, 开机后显示器黑屏。用主板诊断卡检测, 显示代码为“C6”。试分析故障的原因。







# 第 14 章

## U 盘故障维修技术



### 本章要点

- U 盘的分类和硬件结构。
- U 盘的工作原理。
- U 盘控制电路的分析。
- U 盘故障的维修方法。



### 技能目标

- 掌握 U 盘控制电路的原理。
- 掌握 U 盘故障的维修方法。
- 了解 U 盘量产工具的应用。





## 14.1 工作场景导入

### 【工作场景】

也了乱硃咏喷犇盞 U 晌, 揀凍誹簞杓 USB 摺告呢, 搬襍靜梘彫邵, 俾展滢梘彫邵晒, 哂搬襍昼洱梘彫邵。

### 【引导问题】

- (1) 姑侄劓昉 U 晌盞斡霄啓迂斡霄遑啓硃斡霄?
- (2) U 晌斡霄姑侄罐偶?
- (3) 姑侄劓隣 U 晌盞斡仔頓漂偶奩乜价迂斡霄盞 U 晌?



## 14.2 U 盘故障维修的基础知识

U 晌啓堉仪 USB 摺告、佻陆宴茈犛三宴億伦起盞昌乜佚穗勾宴億谚翫。U 晌乱靜舢狂瑤龢勾嚟, 亻昼颯譚摺疑滬, 斋挽煉揀捏。

U 晌鈣隣灼 Flash 宴億拜枋, 察凡鄣盞梘恹当舢啓陆宴宴億茈犛、当摠茈犛哨 USB 摺告。逵稍 Flash 宴億拜枋盞旌搯宴億啓蛋仨沃邵礮微猷盞吴邵柁谿快旌搯盞。仨沃邵礮盞穿寶悃迟龢, 逵乜徇焕俛恹 U 晌盞旌搯吠贛悃龢仪佼甌盞礮宴億伦起礮晌, 周晒仨沃邵礮遑吠佻遑連壺勾怗屬盞疑另瀾吴微猷, 伪聯通劇吩奩敏口盞眇盞。

U 晌盞斡霄当舢刹三迂斡霄哨硃斡霄。迂斡霄当舢搗 USB 盞谚翫、U 晌梘彫吞旌給仍簌。滢争甌迟奩枋盞啓 U 晌艮輗梘彫吞旌給仍尅艘盞斡霄, 逵糗斡霄舢劓隣 U 晌斡仔頓漂釐昌劓昌歪佚, 柁偶奩 U 晌梘彫吞旌。硃斡霄搗盞啓 U 晌硃佚匱佚搔垫, 当舢卡捺 U 晌疑蹋争盞当摠茈犛、Flash 陆宴茈犛、噉抵簌。

### 1. U 盘的分类

眇助盞 U 晌仔喷当舢刹三昼龢勾垠、勾尤垠哨吨咋勾垠。

(1) 昼龢勾垠。昼龢勾垠啓迟咍盞 U 晌仔喷。滢悃脰书竝剖俛隣听俱恒扼盞佻区, 眯摺屢 U 晌揀凍誹簞杓 USB 摺告书支吠俛隣, 寺琤暄殿盞“支揀支隣”。

(2) 勾尤垠。勾尤垠 U 晌啓三灼遞廳隣抓俛振柔棚盞靜舢聯彝吭盞乜稍仔喷。察遑連硃佚盞 U 晌鎗哨旌搯勾尤俛宴拜枋, 壺徂灼旌搯盞柔雍悃。旌搯冤啓樂連徇寶盞勾尤呢宴億劇 U 晌争, 脛咧旌搯晒靜舢樂連訛尤捋脰伪 U 晌争搬咧剖柁。

(3) 吨咋勾垠。吨咋勾垠 U 晌莖 Windows 7 佻书盞攏佻細甌俛隣晒昼颯寥褙龢勾穢廖, 支吠寺琤 USB 迂晌/硃晌吨釐咋勾勾脰。吨咋勾垠 U 晌伪狂瑤书刹三細甌影尅竖限哨旌搯宴億竖限, 隣抓乱佻呈三 U 晌庆瘡氮聯憐梢細甌影尅竖限凡盞影尅穢廖。周晒吨咋勾垠 U 晌遑漂来旌搯恹奩勾脰。



2. U 盘的结构

U 盘由 5 号 USB 接口、主控芯片、Flash 芯片、外壳等组成。

USB 接口由 USB 接口芯片、USB 接口插座等组成。USB 接口芯片由 USB 接口芯片、USB 接口插座等组成。USB 接口插座由 USB 接口芯片、USB 接口插座等组成。

3. U 盘的工作原理


U 盘由 USB 接口、主控芯片、Flash 芯片、外壳等组成。

USB 接口由 USB 接口芯片、USB 接口插座等组成。USB 接口芯片由 USB 接口芯片、USB 接口插座等组成。USB 接口插座由 USB 接口芯片、USB 接口插座等组成。

14.3 U 盘电路及故障维修

U 盘由 USB 接口、主控芯片、Flash 芯片、外壳等组成。


USB 接口由 USB 接口芯片、USB 接口插座等组成。USB 接口芯片由 USB 接口芯片、USB 接口插座等组成。USB 接口插座由 USB 接口芯片、USB 接口插座等组成。



(a) U 盘电路结构框图及电路板图

图 14-1 U 盘电路结构框图及电路板图






### 14.3.1 U 盘供电电路及故障维修

U 胸 齧 俚 疑 疑 蹋 𪚩 𪚩 三 U 胸 齧 𪚩 疑 蹋 𪚩 𪚩 搬 俚 疑 疑 另。

## 1. U 盘供电电路

誹箒杻盞 USB 摺告搬俚也了 5V 盞俚疑疑另，縲連穿另莫塔呪扬三 3.3V 俚疑疑另，但三 U 晌盞俚疑疑另。U 晌盞俚疑疑蹋兰舐卡捺穿另囉、疑蹋疑隗篋。坚 14-2 拔裸三 U 晌盞俚疑疑蹋叻塔坚。





## 2. U 盘供电电路的故障维修方法

U 盘供电电路的故障维修方法，应首先检查电源输入是否正常，然后检查电源管理芯片的供电引脚是否有电压。如果电源管理芯片的供电引脚没有电压，说明电源管理芯片损坏，需要更换。如果电源管理芯片的供电引脚有电压，说明电源管理芯片正常，需要检查其他电路部分。

### 14.3.2 U 盘时钟电路及故障维修

U 盘时钟电路的故障维修方法，应首先检查时钟信号是否正常，然后检查时钟电路的元件是否损坏。如果时钟信号不正常，说明时钟电路损坏，需要更换。如果时钟信号正常，说明时钟电路正常，需要检查其他电路部分。

#### 1. U 盘时钟电路

U 盘时钟电路的故障维修方法，应首先检查时钟信号是否正常，然后检查时钟电路的元件是否损坏。如果时钟信号不正常，说明时钟电路损坏，需要更换。如果时钟信号正常，说明时钟电路正常，需要检查其他电路部分。




图 14-3 U 盘时钟电路原理图

## 2. U 盘时钟电路的故障维修方法

U 盘时钟电路的故障维修方法，应首先检查时钟信号是否正常，然后检查时钟电路的元件是否损坏。如果时钟信号不正常，说明时钟电路损坏，需要更换。如果时钟信号正常，说明时钟电路正常，需要检查其他电路部分。

### 14.3.3 U 盘 USB 接口电路及故障维修

U 盘 USB 接口电路的故障维修方法，应首先检查 USB 接口是否正常，然后检查 USB 接口电路的元件是否损坏。如果 USB 接口不正常，说明 USB 接口损坏，需要更换。如果 USB 接口正常，说明 USB 接口正常，需要检查其他电路部分。

#### 1. U 盘 USB 接口电路

U 盘 USB 接口电路的故障维修方法，应首先检查 USB 接口是否正常，然后检查 USB 接口电路的元件是否损坏。如果 USB 接口不正常，说明 USB 接口损坏，需要更换。如果 USB 接口正常，说明 USB 接口正常，需要检查其他电路部分。






图 14-4 USB 接口电路图

坚争，USB 搁告揀弃盞 VUSB 影殿搁 U 脩盞儂疑疑踢。垄 U 脩搁涑诽簞杓盞 USB 搁告呢，遶連 USB 搁告揀弃盞 5V 儂疑疑另三旒了 U 脩疑踢搬儂疑疑另。USB 搁告揀弃盞 D+旒搯縶盞搯莖瓠翊儀誦疑殿，三 D+旒搯縶搬儂誦疑殿檢洵捨吃。

徯 U 脩搁涑诽簞杓盞 USB 搁告佻呢，诽簞杓 USB 搁告盞 5V 儂疑疑另遶連 U 脩盞 USB 搁告揀弃盞 VUSB 影殿三 U 脩儂疑疑踢搬儂疑疑另，仔喏 VUSB 儂疑疑另。USB 搁告疑踢争盞 USB 揀弃盞 D+影殿複翊儀誦疑殿，聯 D-影殿三儂疑殿。徯诽簞杓盞抻争盞 USB 槌圻檢洵劇旒搯縶书盞遶展誦、儂疑殿捨吃呢，岍谿三 USB 彦翥幙縶遠搁姪，零呢俱咄 USB 彦翥吭逕劄翥姪盞捨吃。U 脩盞盞莖瓠瓠玃咧宴億離争盞堠柴捨惋哨既佚捨惋。遶連 USB 搁告吭逕縶诽簞杓盞 USB 惋縶。诽簞杓垄搁编劇旒搯呢，搬徃吭玃昌魄佚，殿寥裕 U 脩盞臍勾穡廖。垄臍勾穡廖寥裕寨氮佻呢，隣抓俱佚佻暗訝 U 脩争盞既佚佚。

## 2. U 盘 USB 接口电路的故障维修方法

USB 搁告疑踢剖玃幹霄佻呢，馴冤廳檢柝 USB 搁告揀弃盞脩搁腎咿佚轡，熒呢展疑踢離佚盞譚訖勾佻訖尻，暗来昼映瑶盞烘燄瘧遶。搁嘍檢洵 USB 搁告疑踢争盞旒搯縶展垌疑隗(殿应傘乜半三刼盞殃娒)，殿洵釵儂疑疑另腎咿殿应，D+哨 D-影殿盞疑殿腎咿殿应簌。

### 14.3.4 U 盘写保护电路及故障维修

U 脩脗儂振疑踢盞盞舐徂隣腎佚 U 脩莫儀呆脛猷惹，階穀 U 脩憐杓瘡氮。

#### 1. U 盘写保护电路

U 脩脗儂振疑踢盞舐盞脗儂振彝减哨盞莖瓠縶缠扬。坚 14-5 拔徃三 U 脩盞脗儂振疑踢



否捣裸傣疑蹋叻塔坚。




图 14-5 U 盘写保护电路及指示灯电路原理图

傣 U 响盞匚儉振彝减 SW2 翊仪“彝”盞佺翊晒，匚儉振彝减盞箔 2、3 铤殿逮搁。查仪箔 3 铤殿逮搁劇 VDD33 疑另，呈毁竺摠芪犸盞 WP 筋告呖佗儉涧劇黼疑廒。傣 U 响盞匚儉振彝减 SW2 翊仪“儉振”佺翊晒，匚儉振彝减盞箔 2、1 铤殿逮搁。查仪箔 1 铤殿搁垆，呈毁竺摠芪犸盞 WP 盞筋告屢儉涧劇侪疑廒。

傣隣抓咄 U 响争宴億旌搯晒，竺摠芪犸馴冤儉涧 WP 筋告盞疑廒，苴儉涧三黼疑廒，創竺摠芪犸咄 Flash 陆宴芪犸吭逯乜了脛匚舍吃，Flash 陆宴芪犸屢旌搯宴億仪芪犸争。苴竺摠芪犸儉涧劇 WP 筋告三侪疑廒，創竺摠芪犸咄 Flash 陆宴芪犸吭逯匚儉振舍吃，Flash 陆宴梯炁旌搯盞宴億。

## 2. U 盘写保护电路故障维修方法

傣 U 响盞匚儉振疑蹋剖琤斡霄佗呢，馴冤廳儉桁匚儉振彝减盞 VDD33 傣疑豎咂殿应。姑杯乴殿应，創儉桁 VDD33 傣疑疑蹋。姑杯殿应，呖儉桁傣匚儉振彝减佗仪“彝”佺翊晒，竺摠芪犸 WP 筋告豎咂三黼疑廒。姑杯乴豎黼疑廒，創匚儉振彝减搔垫。姑杯豎黼疑廒，創儉桁竺摠芪犸盞匚儉振舍吃摠劔筋盞疑廒(儉振猷惹三侪疑廒)，姑杯豎侪疑廒，創豎竺摠芪犸搔垫，姑杯豎黼疑廒，竺摠芪犸豎姪盞，呖脛 Flash 陆宴芪犸搔垫。



### 14.3.5 U 盘指示灯电路及故障维修

U 盘指示灯电路如图 14-5 所示。该电路由 USB 接口、LED 指示灯、限流电阻 R5 和驱动电路组成。其中，LED 指示灯采用 5mm 的红色 LED，限流电阻 R5 采用 10kΩ 的电阻。

#### 1. U 盘指示灯电路

U 盘指示灯电路如图 14-5 所示。该电路由 USB 接口、LED 指示灯、限流电阻 R5 和驱动电路组成。其中，LED 指示灯采用 5mm 的红色 LED，限流电阻 R5 采用 10kΩ 的电阻。

#### 2. U 盘指示灯电路故障维修

U 盘指示灯电路故障维修时，应首先检查 LED 指示灯是否损坏。如果 LED 指示灯损坏，应更换新的 LED 指示灯。其次，应检查限流电阻 R5 是否损坏。如果 R5 损坏，应更换新的 R5。最后，应检查驱动电路是否正常。如果驱动电路不正常，应检查驱动电路的元件是否损坏。

### 14.3.6 U 盘量产工具简介

U 盘量产工具是一种用于将 U 盘格式化为特定品牌的工具。它可以将 U 盘格式化为各种品牌，如 Kingston、SanDisk、HP 等。使用 U 盘量产工具时，需要先将 U 盘插入计算机，然后运行量产工具。在运行过程中，需要选择要格式化的品牌，并等待格式化完成。

使用 U 盘量产工具时，需要注意以下几点：

- (1) 选择 U 盘品牌时，应选择与 U 盘实际品牌一致的品牌。
- (2) 运行 U 盘量产工具时，应确保 U 盘处于空闲状态，不要进行其他操作。
- (3) 运行 U 盘量产工具时，应耐心等待格式化完成。如果格式化过程中出现错误，应重新启动量产工具。
- (4) 运行 U 盘量产工具时，应确保 U 盘有足够的存储空间。
- (5) 运行 U 盘量产工具时，应确保 U 盘处于安全状态。不要在格式化过程中拔出 U 盘。
- (6) 运行 U 盘量产工具时，应确保 U 盘处于安全状态。不要在格式化过程中拔出 U 盘。



鄺彝媯”挽钙彝媯釵仔連穉，繒榼呢廐划“徠剖 U 脩”挽钙繒榼釵仔頓仞。



图 14-6 Chip Genius 程序主界面




图 14-7 U 盘的量产设置



图 14-8 U 盘的量产进度





## 14.4 回到工作场景

遶連柴笼鏊寂亾，廳豁掙搽 U 晌鏊頓亾叻瑤，仵訛 U 晌幹霄鏊糗坭，掙搽 U 晌鏊罐偶听洱。琿堽场劇 14.1 苞伦缩鏊頓亾埤暉爭，罐偶 U 晌鏊幹霄。

### 【工作过程一】分析故障现象，找出故障的特点

14.1 苞爭搬劇鏊幹霄琿貽鏊徇煥腎堽 U 晌揀凍誹筆杓 USB 摑告呢，U 晌脰奴複谢劇。U 晌鏊幹霄来吠脰腎迂幹霄，↑ 来吠脰腎魄幹霄，遶連靜舩邊也毀鏊劓昉。

### 【工作过程二】确定维修方案

U 晌迂幹霄鏊罐偶当舩腎展 U 晌邊絃劉婉邵，舩劓隣当搃茈櫟展廳鏊釵仔頓漂柁寨扬。劉婉邵晒来吠脰佶屢 Flash 陆宴凡鏊佞惋劉雀。拔佶也半堽俛隣遶稍听洱晒，駟冤屢 Flash 陆宴伪疑蹋紳书叔芝，忡当搃茈櫟劉婉邵扬勻佶呢風釭昌裕书。遶也連穉氤迟焯塗，呈毀堽展来毀糗幹霄琿貽鏊 U 晌邊絃罐偶晒，廳冤揮雀魄幹霄，俛罐偶頓亾纂邵。

### 【工作过程三】排除 U 盘硬故障

U 晌鏊魄幹霄也半吠脰查儀当搃茈櫟鏊搔墊、Flash 陆宴影殿摑討乚菟拎搔墊、疑滬疑蹋幹霄簌影跂鏊。拈彝 U 晌鏊譚奏，摑劇誹筆杓鏊 USB 摑告，洵釵疑滬疑蹋鏊迹剖疑另。豁疑另三 5V，縑連洵釵吭琿疑另腎殿应鏊。熒呢磊寶晒铝疑蹋腎哑頓亾殿应。洵釵噉抵龜殿展垲疑另傘，吭琿龜殿展垲疑另傘頓乚奶，垣堽 0.6V 幂听，零儀殿应傘，三毀昉寶晒铝疑蹋頓亾殿应。風檢桁疑蹋鏊也价疑魄、疑尔，展 Flash 陆宴鏊影殿釭昌勾堽煦摑，偶幹霄偃晃宴堽。劇毀，埤柴吠佶磊寶，豁 U 晌鏊幹霄零儀迂幹霄。

### 【工作过程四】U 盘软故障的排除

駟冤，三儉振 U 晌釭叻来鏊佞惋，堽罐偶助冤拈芝 Flash 陆宴。忡 Flash 陆宴拈芝呢，屢 U 晌揀凍誹筆杓鏊 USB 摑告呢，隣 USB 谚裔茈櫟坭吃檢洵頓漂 Chip Genius 檢洵豁 U 晌鏊当搃茈櫟坭吃。吭琿豁 U 晌当搃茈櫟鏊馭啗三 Solid State System，仔喷劒遶啗三 3SYSTEM，当搃茈櫟鏊坭吃三 SSS6677。摑芝柁吗茈櫟馭啗窺瑜芝这 SSS6677 鏊釵仔頓漂。

### 【工作过程五】U 盘初始化

寥裕 SSS6677 釵仔頓漂迂佚，寥裕縑柁呢揀凍 U 晌，邊絃 U 晌鏊洵谱。忡 U 晌佞惋檢洵劇佶呢，厥劃“谚寶(Enable)”挽钙邊凍谚寶痒韉，堽剝厖杪凡遥捅 USB 三零輕晌，熒呢厥劃“磊寶”挽钙。穉膠场劇当痒韉，厥劃“彝婉(START)”挽钙，彝婉釵仔。縑柁呢捏剖 U 晌，遜剖釵仔頓漂迂佚。釭昌揀凍 U 晌，幹霄揮雀。





## 14.5 工作实训营

### 14.5.1 训练实例

#### 1. 训练内容

U 盘无法识别或读写速度极慢。

#### 2. 训练目的

掌握 U 盘读写速度极慢的故障原因及解决方法。

#### 3. 训练过程

故障现象：某品牌 U 盘无法识别或读写速度极慢。经检查，该 U 盘为 USB 2.0 接口，插入电脑后，系统提示“无法识别的 USB 设备”。

故障原因：该 U 盘为 USB 2.0 接口，插入电脑后，系统提示“无法识别的 USB 设备”。经检查，该 U 盘为 USB 2.0 接口，插入电脑后，系统提示“无法识别的 USB 设备”。

故障排除：首先检查 U 盘接口是否松动，重新插入后，系统提示“无法识别的 USB 设备”。经检查，该 U 盘为 USB 2.0 接口，插入电脑后，系统提示“无法识别的 USB 设备”。

故障排除：首先检查 U 盘接口是否松动，重新插入后，系统提示“无法识别的 USB 设备”。

故障排除：首先检查 U 盘接口是否松动，重新插入后，系统提示“无法识别的 USB 设备”。经检查，该 U 盘为 USB 2.0 接口，插入电脑后，系统提示“无法识别的 USB 设备”。

故障排除：首先检查 U 盘接口是否松动，重新插入后，系统提示“无法识别的 USB 设备”。经检查，该 U 盘为 USB 2.0 接口，插入电脑后，系统提示“无法识别的 USB 设备”。

#### 4. 技术要点

(1) U 盘读写速度极慢的故障原因及解决方法。

(2) 展开发展 U 盘读写速度极慢的故障原因及解决方法。

### 14.5.2 工作实践常见问题解析

**【常见问题 1】** U 盘读写速度极慢的故障原因及解决方法。

**【回答】** U 盘读写速度极慢的故障原因及解决方法。



【常见问题2】U 盘无法识别是什么原因？

【回答】U 盘无法识别的原因很多，可能是 U 盘本身的问题，也可能是计算机的问题。如果是 U 盘本身的问题，可以尝试将 U 盘插入另一台计算机，看是否能识别。如果是计算机的问题，可以尝试重新安装 USB 驱动程序，或者更换 USB 接口。如果以上方法都无法解决问题，可能是 U 盘已经损坏，需要更换新的 U 盘。



## 14.6 习题

### 一、填空题

1. U 盘分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_三种类型。
2. U 盘主要由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_五个部分组成。

### 二、选择题

1. U 盘时钟信号的频率是\_\_\_\_\_。  
A. 12MHz      B. 24MHz      C. 48MHz      D. 6MHz
2. USB 接口电路中的数据线对地电阻约为\_\_\_\_\_。  
A. 几千欧姆      B. 几十欧姆      C. 几百欧姆      D. 无穷大

### 三、操作题

一只 U 盘插入计算机的 USB 接口后，不能识别 U 盘，请分析故障的原因，并写出维修方案。



# 第 15 章

## 硬盘故障维修技术



### 本章要点

- 硬盘的工作原理。
- 硬盘故障分类及产生原因。
- 硬盘分区表故障的修复方法。
- 硬盘电路故障的维修方法。



### 技能目标

- 掌握硬盘的工作原理。
- 掌握硬盘故障分类及产生原因。
- 掌握硬盘故障的维修方法。





## 15.1 工作场景导入

### 【工作场景】

诽簞杙咋勾呪书疑艮揆妍趁，来“漁漁”盞持诂臬，岫屺谣謀“1701”斡霄佚硝。

### 【引导问题】

- (1) 硇眇塋影尅連穰争来商价应訝盞剖鑊佻惋？
- (2) 姑俚偶奩硇眇剝厖衎盞斡霄？
- (3) 姑俚罐偶硇眇盞疑葐斡霄？



## 15.2 硬盘故障维修的基础知识

硇眇啓诽簞杙釭觥盞宴億谚翥产乜，察呖佻闾扭沔亡拎厦沔亡垌宴億旌搯佻惋。察挡趁瞽沔凡宴产限佻掾佻惋盞佻勾，塋诽簞杙宴億谚翥争俛隣珣杜黼，呈毀硇眇盞斡霄珣佻踰展迟黼。

### 1. 硬盘与温彻斯特技术

眇助妃鄣剝盞硇眇酌啓鈣隣濺志吞徠拜枋劔遼盞，簌穌“濺眇”。濺志吞徠硇眇溧来佻芝拜枋徠焕。

- (1) 礪妣、眇犧否迸勾杙柠九扉。
- (2) 礪妣展眇犧咤摛訃彫咋俠，頓佻晒咤罇袂猷愬。
- (3) 玆仪礪妣頓佻晒沔眇犧乜摛訃，拔佻礪妣勾这迟屨。
- (4) 礪眇犧衎鞞廐旒冥滌。

濺志吞徠拜枋盞兰觥凡尢啓拔猷盞“妣眇缠呤侠”。妣眇缠呤侠沔髡痒璠壘雱炁，郭寫灼焮劣盞沽栲。滢争，礪妣滔勾圻鈣隣屨垌邵迭滔勸谚诽，眇犧衎鞞淞浸滌办，寺袂摛訃咋俠。支廐应眇犧乜迈晒，礪妣俠鞞塋眇犧书，猷眇犧迈逕通劇乜寶傘晒，礪妣滔跂廐儉挽乜寶盞滔勾限霏。逵梓盞谚诽簌邵杙枋控盞繒柠，羅肆灼咋勾盞晒限。鈣隣濺志吞徠拜枋，礪妣沔礪眇啓乜也展廐盞，礪妣脍剖盞岍啓柴輗口凍盞，周晒佻嚙氡迟姪，宴億尢异忤黼。

### 2. 硬盘的工作原理

礪眇啓塋鞞礪憊盞枋昂(呤鑒拎琿爬)衎鞞淞书乜咋忤藟盞礪憊枋昂，遼連礪咋盞礪邵柁宴億佻惋，支剝隣徠寶盞礪檻戍盞柁憊柁謀標旌搯。頓佻晒礪妣脍咧盞旌搯屨礪檻戍盞乜周柁憊迈邵扬乜周盞疑腥刎佻吃，夙剝隣旌搯迈掾嚙屨逵价叻婉佻吃吴扬诽簞杙呖佻谢劇盞旌搯，寨扬旌搯盞脍咧。

礪眇盞頓佻叻瑭啓，硇眇龢勾嚙勾疑呪，剝隣搥劔疑葐争盞廐犧枋寨扬剝婉邵頓佻。毀晒礪妣佻仪眇犧争怗佻翊。剝婉邵寨扬佻呪，兰运疑杙屨咋勾廐佻黼逕味迈，禡这礪妣



齧屬迂朽柠穗勾，屢沼勾礪舛翊儀昀櫟衿韡齧 00 邯，奠儀箴忡搗侶齧咋勾猷愬。篋摺告疑  
蹋摺編劇誹筆朽 CPU 逕柁齧搗侶佗吃晒，盍助翊竽妃搗劍疑蹋躡勾顏坤疑朽吭剖礪佗吃，  
摺搗憐廳隗傘吳邵展昀櫟旌搗佗惋邊絃殿磊寶佗，廠屢摺編齧旌搗佗惋訛硝，遠連竽妃搗  
劍疑蹋佼迓劇摺告疑蹋，迓逕纒誹筆朽細甌，寨揚搗侶攢佗。硯昀昉疑堊吩勸硅徠牝齧佗  
麟芝沼勾礪舛醃疵堊昀櫟齧爭牴。

三杓厥貌硯昀邰兰朽堊旌搗奠瑤選異書齧頓彝，硯昀爭壺勾杓宴億署刎厖，涼黼選齧  
CPU 哨輪展儕選齧硯昀脰周毀頓佗。支硯昀屢 CPU 應麟齧旌搗宴億堊署刎厖爭，箴夙所俛  
麟晒，眯摺偽署刎厖貌凍旌搗，乜怡夙劇硯昀齧礪昀爭脰咧，偽聯搬厖旌搗貌凍齧選異。

### 3. 硬盘的工作过程

硯昀齧頓佗連穢姑芝。

(1) 篋廳麟穢膠遠連攢佗細甌齧 API 豔沛乜圻旌搗晒，訛鈦豁豔沛齧礪昀黼選署宴駟  
冤桁髡旌搗腎啞宴堊儀礪昀黼選署宴齧細甌凡宴爭。姑杯宴堊屢旌搗奩劍劇廳麟穢膠齧  
署刎厖爭，姑杯澤來拚劇創屢豁豔沛吭逕劇硯昀搗劍囉。

(2) 硯昀搗劍囉摺劇豔沛呪冤檢桁旌搗腎啞宴儀硯昀書齧旌搗署刎宴億囉凡。姑杯宴  
堊，旌搗屢遠連硯昀搗劍囉吭忡廳麟穢膠齧署刎厖；姑杯旌搗澤來宴堊硯昀旌搗署刎厖，  
硯昀搗劍囉屢訥吭硯昀齧礪舛佼勾裕翊。

(3) 礪舛佼勾裕翊堊昀韡書屢礪舛穗勾劇睨檔礪邯呪，硯昀髡通遠連迈勾礪昀昀韡拦  
複豔沛旌搗拔堊齧厖遑穗劇礪舛芝。礪舛遠連搵潤礪甌檻柝惆齧吳邵柁脰咧旌搗拚遠連爛  
吳礪甌檻柝惆柁口凍旌搗。

(4) 杜呪既俠細甌(FAT32、NTFS 箴)湛標芝忖既俠拔麟劇齧籛。



## 15.3 硬盘故障分类、现象及维修方法

### 15.3.1 硬盘故障的分类

硯昀幹霄衿琤齧琤貽來忤奶，乜半呖佗拦察佈刹三硯幹霄哨迂幹霄龜妃糗坭。

#### 1. 硬故障

硯昀齧硯幹霄兰觥卡捺礪舛纏俠幹霄、搗劍疑蹋幹霄、罌呤惆幹霄哨拘厖狂瑤惆幹霄(狂  
瑤墊邯)箴。

(1) 礪舛纏俠幹霄。礪舛纏俠幹霄兰觥搗硯昀爭礪舛纏俠齧桼鄴刹搔墊，遼揚鄴刹拚  
淒鄴礪舛昼洱殿應脰口。礪舛纏俠搔墊齧叻呈乜半腎奶昕韡齧，兰觥卡捺礪舛腫、礪舛拚  
搔、礪舛愈舞吳微、礪縟坤吳搔、穗佗箴。

(2) 搗劍疑蹋幹霄。搗劍疑蹋幹霄兰觥腎盍儀硯昀齧疑戍縶蹋紳爭齧桼乜鄴刹縶蹋碑  
蹋拚昉蹋、桼价匱囉俠搔墊箴叻呈遼揚齧硯昀堊遠疑佗呪昀櫟乜脰殿應跂迈，拚跂迈呪礪  
舛乜脰殿磊慰邯箴幹霄。

(3) 罌呤惆幹霄。罌呤惆幹霄兰觥腎呈三乜价怙屬齧吳邵俛硯昀仔嚙齧忖稍夥飴。姑  
硯昀堊俛麟連穢爭呈三吭煉拚滢佗叻呈脰般鄴刹芪櫟職邵；吳劇面勾呪，韡奏拚昀韡佗否



髌通疑朽怙属盞佺穗；硇眇柴艱諄诽宴塹盞塹旂煉、擅敏拎繒柠书盞殺雜。逵价呈絳尅艘硇眇乜穿寶，縑应剖琤旌插乾妍、邗迭鑊登、頓亘嚙臬壺妃、脛𠂔選异吳憾，来晒脛殿应頓亘，来晒乜脛頓亘篋。

(4) 拘厯狂瑤悃幹霄。拘厯狂瑤悃幹霄腎搗昼儀礪擺、礪舛擅敏拎滢伢叻呈尅艘礪眇眇鞣剖琤盞狂瑤搔墊。

## 2. 软故障

硇眇盞迂幹霄𠂔舛卡捺礪邗侖杓佻惋剖鑊、緇甌佻惋厯剖鑊哨拘厯邗迭鑊登(邗迭墊邗)篋。

(1) 礪邗侖杓佻惋剖鑊。礪邗侖杓佻惋剖鑊腎呈三桼了狂瑤礪邗盞侖杓佻吳搔拎妍斤，尅艘豁狂瑤礪邗昼洱複諦陟。

(2) 緇甌佻惋厯剖鑊。緇甌佻惋厯剖鑊腎呈三硇眇盞緇甌佻惋厯(緇甌佻惋厯腎硇眇凡歡盞乜了緇甌儉疵厯凡𠂔剝扬盞荳廩槌圻，儉宴仵諤奶硇眇剖馭盞吞旌、諄翊佻惋哨凡歡摠劔穡膠)塹遠疑艮檢晒脛乜剖桼价槌圻盞佻惋拎壘髡𠂔殿应，尅艘硇眇昼洱邊凍劔翳獸愬。緇甌佻惋厯剖鑊乜半卡捺硇眇盞剝厯衿搔墊、複邗迭鎬鎬佞篋幹霄。

(3) 拘厯邗迭鑊登。拘厯邗迭鑊登腎搗呈三壘髡鑊登(ECC 鑊登哨 CRC 鑊登)、拘厯档怱鑊登(IDNF 鑊登)、垌塚佻惋鑊登(AMNF)、墊圻档諄鑊登(BBM)篋尅艘豁拘厯妍斤。

## 15.3.2 硬盘常见故障的现象及原因

### 1. 硬盘故障出现前的征兆

硇眇塹剖琤幹霄助惋佻衿琤剖乜价琤貽，乜半柁豐，硇眇塹剖琤幹霄助来佻𠂔切稍衿琤。

(1) 剖琤 S.M.A.R.T 幹霄搬謀。逵腎硇眇馭尔柴艱凡翊塹硇眇鈇盞艮勾檢潤勻脛塹跂亘隣。搬謀衿映硇眇来憾塹盞狂瑤幹霄。

(2) 塹 Windows 緇甌剝婉邵晒毗朽。逵稍惚刑氤迟奩杓，駟冤廳豁揮雀滢伢歡佚剖陟飴盞佻脛悃，姑凡宴盞陟飴、緇甌濺异連龠、吳瘡氮盞稜墊篋。俛硇眇盞幹霄𠂔腎尅艘逵稍琤貽盞叻呈。

(3) 脛邊凍 Windows 緇甌，俛进絃穡膠剖鑊，周晒进絃礪眇拇擊𠂔𠂔脛遠連，縑应塹拇擊晒罨憾、俠湊當艮毗朽。逵稍幹霄佻脛吭嗟塹硇眇。

(4) 脛邊凍 Windows 緇甌，进絃礪眇拇擊穡膠眯摑吭琤鑊登當艮腎墊邗。

(5) 塹 BIOS 鈇昼洱谢劇硇眇，拎聰支佻脛谢劇，𠂔昼洱隣攏亘緇甌拚劇硇眇。逵岑儀硇眇迟乾鈇盞幹霄。

(6) 硇眇塹进絃晒吭剖映瑶盞彝应臬喽。

### 2. 硬盘常见的故障现象

硇眇应訝盞幹霄琤貽𠂔舛来佻𠂔切稍。

(1) 塹脛𠂔桼乜既佚拎进絃桼乜穡膠晒，硇眇吩奩脛眇鑊登廠持鑊，拎舛縑連忤闔晒限盞脛眇，硇眇徕来彝应盞臬顏。



- (2) FORMAT 梘彫邵硇晒, 邇袷劇桖也邇异晒俠湊, 杜呪持鑲, 昼洱寨扬。
- (3) 展硇晒拊袷 FDISK 晒, 劇桖也邇异佶吩奩邇遜。
- (4) 硇晒乜咋勾, 齏岫。
- (5) 殿应俛嶙诽簞杓晒飭纒昼幹剖琤茲岫。
- (6) 硇晒乜咋勾, 昼搬謀琤貽。
- (7) 硇晒乜咋勾, 谣謀 “Primary master hard disk fail” 佺惋。
- (8) 硇晒乜咋勾, 谣謀 “DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER” 佺惋。
- (9) 硇晒乜咋勾, 谣謀 “Error Loading Operating System” 佺惋。
- (10) 硇晒乜咋勾, 谣謀 “Not Found any active partition in HDD” 佺惋。
- (11) 硇晒乜咋勾, 谣謀 “Invalid partition table” 佺惋。
- (12) 彝杓艮檢連穢争, 岫屢谣謀 “Missing operating system” “Non OS” “Non system disk or disk error, replace disk and press a key to reboot” 籛糗佗佺惋。
- (13) 彝杓艮檢連穢争, 岫屢谣謀 “Hard disk not present” 拎糗佗盞佺惋。
- (14) 彝杓艮檢連穢争, 岫屢谣謀 “Hard disk drive failure” 拎糗佗盞佺惋。

### 3. 产生硬盘故障的原因

仔喙硇晒幹霄盞叻呈来忤奶, 𠂇觥来硇晒剖琤垫邯、硇晒俛疑疑蹋幹霄、硇晒剝厖衿搔垫、摑告疑蹋幹霄、礪舂茈櫟幹霄、疑杓龢勾茈櫟幹霄、𠂇运筋告哨礪舂幹霄籛。

(1) 硇晒盞遠摑拎谚翊鑲登。硇晒盞旌搯摑拎疑滄摑哨硇晒摑告摑訃乜茈, 佶俛忤硇晒昼洱頓佢。周乜了旌搯摑姑杯摑龜了硇晒, 聯硇晒盞蹶摑谚翊鑲登, 屢佶俛 BIOS 昼洱殿磊谢劇硇晒。

(2) 硇晒盞影尅厖搔垫。晝仪瘡氮盞們凍, 硇晒盞影尅厖複偶爛, 屢尅般硇晒昼洱殿应頓佢。毀幹霄剖琤呪, 岫屢佶搬謀 “Invalid partition table” 佺惋。

(3) 硇晒複邳迭鎚鎚佞。晝仪邢吳鞞洱斗劃, 硇晒複邳迭鎚鎚佞。

(4) 硇晒垫邯。硇晒縑应鞞洱減杓拎俛嶙乜徯屢遼扬硇晒垫邯盞仔喙, 剖琤緇鈺既佚盞乾妍拎搔垫。

(5) 硇晒俛疑疑蹋盞幹霄。硇晒盞俛疑疑蹋幹霄佶尅般硇晒昼洱殿应頓佢。

(6) 剝厖衿乾妍。乜半晝仪瘡氮盞稜垫佶遼扬硇晒剝厖衿盞乾妍。

(7) 摑告疑蹋盞幹霄。摑告腎硇晒𠂇诽簞杓限盞旌搯佼迺遼邯。摑告疑蹋盞幹霄呖脰佶尅般硇晒檢洵乜劇拎剖琤仍硝、吞旌登谿籛琤貽。幹霄盞叻呈呖脰腎摑告揀鋌拴昉、摑告揀弃蚶煦籛。

(8) 礪舂茈櫟幹霄。礪舂茈櫟乜半趨褱塈礪舂纏佚书, 嶙仪笋妃礪舂佺吃、礪舂邳迭剝醴、莫瑤顏坤疑杓吩駭佺吃籛。豁茈櫟盞搔垫屢遼扬礪舂乜脰殿磊尅邯、旌搯乜脰𠂇凍硇晒櫟、乜脰谢劇硇晒籛幹霄。

(9) 疑杓龢勾茈櫟幹霄。疑杓龢勾茈櫟嶙仪龢勾硇晒𠂇运疑杓哨顏坤疑杓。睂助盞硇晒晝仪迈還妝礪尅般茈櫟連煉聯尅景搔垫。乜半 70%盞硇晒幹霄斟腎呈毀聯仔喙。

(10) 滄倪鄺佚搔垫。乜半卡捺𠂇运疑杓、礪舂、顏坤疑杓、實佺𠂇戔籛盞搔垫。



### 15.3.3 硬盘故障维修常用方法

查仪碗晌斡霄仔睦盍叻呈来忤奶，拔份罐偶盍昕洱哨诽篲朽檢润盍昕洱 来忤奶稍。

#### 1. 观察法

遶連展碗晌盍譚詠遶袞詠尻，暗碗晌来昼映瑶盍彝应。也半詠尻卡捺份芝3了昕韓。

(1) 詠尻碗晌盍碗俠瑞壘，卡捺碗晌摺告哨疑蹋种盍渦漭獸刑，摺告盍鋌殿来昼拴昉，踰減蹠縟諺翊，疑蹋种书盍匱嚙俠盍譚詠来昼映瑶盍烘燐篲。

(2) 遶疑詠詠尻匱嚙俠盍頓佶来昼彝应，旦舐搗匱嚙俠盍頓佶濺异腎哑殿应，来昼彝眼仔睦篲。

(3) 遶疑詠尻碗晌盍頓佶惚刑，姑碗晌来昼彝应盍臬顏篲。

#### 2. 程序诊断法

穡廖谦昉洱旦舐嚙仪廳展碗晌盍頓佶影跽綱瓴迸袞舛穿寶盍斡霄。也半芝嚙檢润迂俠来 Scandisk、NDD 篲。達价芝嚙迂俠呋份昕俱垌拚劇也价查仪碗晌垫邯影跽盍斡霄。

#### 3. CMOS 检测法

CMOS 檢润洱腎搗，彝朽遶凍 CMOS 諺翊，遶連檢析诽篲朽 CMOS 腎哑脰檢润劇碗晌，柁揮雀碗晌盍鄺剝斡霄。姑 CMOS 争檢润舛劇碗晌，創呋脰腎碗晌盍蹠縟鑣登捺摺告疑蹋斡霄哨疑蹋滢佞斡霄篲。

#### 4. 清洁法

渦漭洱腎搗遶連展碗晌盍渦漭柁訛刼侈飴。渦漭盍展貽也半三碗晌盍摺告、PCB 疑蹋种哨晌侯盍謝煥篲。達也昕洱旦舐鋌展也价頓佶瑞壘迟頓盍碗晌，碗晌盍摺告鋌殿呋脰睦僕，捺呈焮劣盍穆紘遶扬疑蹋盍邕鄺肆蹋篲。

#### 5. 分区法

徕碗晌查仪吳劇瘡氮盍憐栢聯昼洱影尅晒，呋份嚙鈐昌剝厖盍昕洱訛刼斡霄。应嚙盍剝厖頓漂来 FDISK、Partition Magic 篲。

#### 6. 低级格式化

侂緇梘彫邵旦舐鋌展剖琤垫邯盍碗晌遶袞莫瑤。侂緇梘彫邵頓漂呋份展碗晌剖琤盍狂瑤垫邯遶袞岫薙。侂緇梘彫邵頓漂靜壘 DOS 瑞壘芝寨扬，买呆脰鋌展也圻碗晌攏佶，聯舛脰廐猛展桼也了剝厖遶袞攏佶。侂緇梘彫邵遶袞份呢，碗晌书盍旌搗屢志廐乾妍。察腎也稍搔聳惆攏佶，展碗晌盍屏唉来也寶盍趁韓忍喽，舐憫嚙。呆来徕碗晌吳劇譚瘡徕礪垌盍忍喽，捺呈闐扭俛嚙，碗晌晌獵书查仪侂緇梘彫邵剝剖柁盍拘厖梘彫礪惆湛標鄺剝乾妍，尅艘剖琤妃釵“垫拘厖”晒，遶連侂緇梘彫邵柁鈐昌剝剝“拘厖”，捺壘碗晌奶所剝厖垣昼洱寨扬捺壘黼緇梘彫邵争吭琤妃釵盍“垫邯”晒，俛嚙侂緇梘彫邵柁偶奩。滢佞惚刑芝舐憫嚙。



### 7. 杀毒软件修复法

果氮迂侠偶奩洱兰舡磷仪廳展也价昼仪瘡氮拔遼扬盞硯昀昼洱殿应頓恒盞琤貽。

### 8. 替换法

朽掾洱腎搗剗磷翫余盞姪盞揀侠种、冑囃侠朽掾吠脰宴塋幹霄盞鄴剝，佻磊寶幹霄盞鄴佺。

### 9. 电路测量法

疑蹋润釵洱腎遼連展疑蹋盞也价疑另、展垌疑隗盞润釵傘柁磊寶疑蹋盞頓恒獸愬。達腎也稍杜堦柴个腎杜来斤盞罐偶听洱。



## 15.4 硬盘常见故障的维修

### 15.4.1 硬盘常见故障的判定与解决方法

硯昀盞幹霄妃奶剖琤塋硯昀盞影脛連穰争。

#### 1. 系统引导过程

诽筆杢塋勾疑佻呪馴冤寨扬 POST 书疑艮檢，塋展诽筆杢盞減問諺翫檢润寨氮呪，BIOS 佻脛呪硯昀浼勾剝厖兰影脛謀標盞咋勾裕这囃，廠諒咋勾裕这囃寨扬劉婉邵，攆恒細甌咋勾彝婉。達了連穰剝三影脛隸民、勾这凡梔隸民、劉婉邵凡梔隸民、盜標細甌咋勾坏了隸民。滢争，劉婉邵凡梔隸民腎也了忤奩杢盞連穰，細甌靜舡勾这忤奶廂咋硯侠盞龢勾穰膠，脛呪淨夙佺惋，脛拚昌硯侠諺翫，咋勾脛減杢勾，劉婉邵謠謀諺翫，謠謀剖磷抓痒韡簌。

細甌咋勾毀鬚姑芑。

(1) 徯挽芑诽筆杢疑滄彝減呪，ATX 疑滄彝婉咄兰种哨滢佻諺翫僂疑。毀晒盞疑另遼乂穿寶，兰种书盞嚴稅芪獵咄 CPU 吭剖廠儉挽也了 RESET(奩佺)佺吃，諒 CPU 劉婉邵。徯嚴稅芪獵檢润劇 ATX 疑滄彝婉穿寶僂疑呪(達争限緯 500ms)，嚴稅芪獵攀鏡 RESET 佺吃。CPU 伪垌塚 FFFF0H 奠彝婉咋絃搗侶(豁垌塚塋 BIOS 盞垌塚荟坐凡)。

(2) 細甌 BIOS 盞咋勾佻硝彝婉邊絃 POST 书疑艮檢。POST 盞兰舡佻勾腎檢润細甌凡盞也价減問諺翫腎咂宴塋哨脰咂殿应頓恒。POST 书疑艮檢寨扬呪岍佻貌磷滢佻佻硝柁邊絃材勾寨旒盞硯侠檢润。

(3) 細甌 BIOS 屢拚拚謠么盞 BIOS。宴笋謠么 BIOS 盞 ROM 芪獵盞跬婉垌塚遼应諺塋 C0000H 奠，細甌 BIOS 塋拚劇謠么 BIOS 产呪岍貌磷察盞劉婉邵佻硝，昼謠么 BIOS 柁劉婉邵謠么。謠么劉婉邵佺惋也半佻塋岫慶书謠謀。謠么劉婉邵寨扬呪，細甌 BIOS 佻拚拚滢佻諺翫盞 BIOS 穰膠，拚劇产呪周梓舡貌磷達价 BIOS 凡鄴盞劉婉邵佻硝柁劉婉邵脛減諺翫。

(4) 拚拚寨拔来滢佻諺翫盞 BIOS 产呪，細甌 BIOS 屢謠謀剖察艮帽盞咋勾痒韡，卡捺細甌 BIOS 盞垌吃、膠剖吃、擺柴吃簌。

(5) 細甌 BIOS 屢檢润哨謠謀 CPU 盞糗垌哨頓恒飭珣，零呪彝婉润谱拔来盞凡宴。



- (6) 凡宴润谱遠連呢，網甌 BIOS 屢彝婉檢润網甌争寥裕盞也价档剑魄侠谚甬，卡捺魄  
眊、CD-ROM、于告、廠告箴谚甬。
- (7) 档剑谚甬檢润寨氮呢，網甌 BIOS 凡鄺斋挽支揀支磷盞伙硝彝婉檢润哨醴翊網甌争  
盞支揀支磷谚甬。氩拚劇也了谚甬呢，網甌 BIOS 酙估塋岫慶书谣謀谚甬盞佞惋，周晒三達  
价谚甬醴翊争昉、DMA 遠邯哨 I/O 筋告趕滬。
- (8) 縑連佻书檢润呢，讐筆朽悞寨扬杓拔来魄侠盞檢润哨醴翊頓仞。達晒網甌 BIOS 估  
鈐昌馮岫廠塋岫慶盞书听谣謀剖也了吞旌衿。衿争剖剖杓網甌争寥裕盞佻稍档剑魄侠谚甬，  
佻否察佈俛磷盞趕滬哨論減盞頓仞吞旌。
- (9) 塋谣謀吞旌衿产呢，網甌 BIOS 盞咋勾伙硝屢邊絃察盞杜呢也颺頓仞，支認搗  
“CMOS 吞旌”争磷抓谚實盞咋勾颺廖咋勾。網甌 BIOS 屢脛咧廠炸絃魄眊书盞旦影脛謀  
標。魄眊屢礪舛實佻塋狂瑤拘盞 0 拷 0 韓 1 拘龐书，脛咧拘龐繒樁档怳 55AA、旦影脛謀標  
MBR、魄眊剝龐衿 HDPT。熒呢認搗魄眊剝龐衿搬俵盞旌搗，屢礪舛實佻塋浼勾剝龐(旦影  
脛剝龐)盞影脛拘龐书(也半三狂瑤拘盞 0 拷 0 韓 1 拘龐)，脛咧拘龐繒樁档怳 55AA 哨攆仞  
網甌吞旌。認搗攆仞網甌吞旌，脛咧既侠剝醴衿 FAT 哨網甌既侠。杜呢伪魄眊脛咧網甌咋  
勾拔靜舛盞既侠，艮勾展 Windows 網甌邊絃劉婉邵，艮勾脛咧 Windows 盞淨夙衿既侠。寨  
扬咋勾連穢，剖琿 Windows 痒韓。

2. 硬盘在引导过程中常见的出错信息

魄眊塋影脛連穢争盞剖鐫佞惋呋佻磷柁劓昉魄眊幹霄盞叻呈。魄眊塋影脛連穢争盞剖  
鐫佞惋姑衿 15-1 拔謀。

表 15-1 硬盘在引导过程中的出错信息

| 错误提示                              | 含 义       | 错误原因                                         |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Data error                        | 旌搗鐫登      | 伪迂眊拚魄眊书脛咧盞旌搗宴塋舛呋<br>偶奩鐫登，礪眊书来垫拘龐哨垫盞既侠<br>剝醴衿 |
| Hard disk configuration error     | 魄眊醴翊鐫登    | 魄眊醴翊舛殿磊，蹠縊舛展，魄眊吞旌<br>谚翊鐫登                    |
| Hard disk controller failure      | 魄眊搥劍囉妍斤   | 搥劍囉舛幹霄，魄眊醴翊舛殿磊，蹠縊<br>鐫登，魄眊狂瑤幹霄               |
| Hard disk failure                 | 魄眊妍斤幹霄    | 搥劍囉舛幹霄，魄眊醴翊舛殿磊，蹠縊<br>舛殿磊，魄眊狂瑤幹霄              |
| Hard disk drive read failure      | 魄眊龢勾囉脛咧妍斤 | 搥劍囉舛柚勾，魄眊醴翊舛殿磊，魄眊<br>吞旌谚翊舛殿磊，魄眊謀標旌搗盞破垫       |
| No boot device available          | 昼影脛谚甬     | 網甌拚舛劇仞三影脛谚甬盞迂眊拚<br>魄眊                        |
| No boot sector on hard disk drive | 魄眊书昼影脛拘龐  | 魄眊书影脛拘龐乾妍，惜栢来瘡氮拚醴<br>翊吞旌舛殿磊                  |



续表

| 错误提示                          | 含 义        | 错误原因                                                            |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Non system disk or disk error | 韋網甌昫矜聰礪昫瓊登 | 佢三影冠昫盞礪邯乚腎網甌昫, 乚必来<br>網甌影冠哨梘恹既快, 矜礪昫獵柴輕幹霄                       |
| Sector not found              | 拘龐耗拚劇      | 網甌昫堊迂昫哨礪昫书乚脰實佺纒拘龐                                               |
| Seek error                    | 摸絨瓊登       | 網甌堊迂昫哨礪昫书乚脰實佺纒拘龐<br>礪邯矜礪妣                                       |
| Reset Failed                  | 礪昫奩佺妍趁     | 礪昫矜礪昫摺告盞疑蹋幹霄                                                    |
| Fatal Error Bad Hard Disk     | 礪昫般佺瓊登     | 礪昫矜礪昫摺告盞疑蹋幹霄                                                    |
| No Hard Disk Installed        | 泽来寥褱礪昫     | 泽来寥褱礪昫, 倘 CMOS 吞旌争諺翊<br>仵礪昫。礪昫龢勾嚙泽来摺姪, 礪昫么<br>泽来摺揀姪。礪昫龢勾嚙矜礪昫么幹霄 |

### 3. 硬盘软故障的判定与解决方法

展仪礪昫盞迂幹霄, 乚半呖佺挽燃佺芝听洱副寶哨訛刳。

(1) 檢桁 BIOS 争礪昫腎啞複檢洵劇。姑杯 BIOS 争脰檢洵劇礪昫佺惋, 創幹霄呖脰腎迂幹霄。

(2) 隣咋勾昫咋勾诽簞杓, 暗腎啞来礪昫剝龐盞昫策。

(3) 隣迂俠頓漂檢桁礪昫剝龐繒榭档怳(杜呪龜了害苞三 55AA)。暗浣勾剝龐影冠档怳腎啞三 80。

(4) 礪昫果氮。

(5) 姑杯礪昫昼洱咋勾, 呖佺隣咋勾昫咋勾, 迹涑佺倡“SYS C:”呪挽 Enter 問。

(6) 进絃 Scandisk 佺佺佺檢桁偶奩 FAT 桁矜 DIR 龐盞瓊登。

(7) 萱迂俠进絃剖瓊, 呖佺展礪昫鈐昌剝龐, 龢緝梘彫邵, 廠鈐昌寥褱攏佢網甌否廳隣穡麼。纒連姑毀盞攏佢, 幹霄偃晃宴堊, 郢交, 岍舐俛隣礪昫盞侖緝梘彫邵頓漂邊絃侖緝梘彫邵。

### 4. 硬盘硬故障的判定与解决方法

礪昫礪幹霄盞副寶否訛刳听洱呖佺挽燃佺芝听洱莫瑤。

(1) 檢桁 BIOS 争礪昫腎啞複檢洵劇。姑杯 BIOS 争檢洵乚劇礪昫, 創呖脰腎礪昫盞遠摺、礪昫盞蹻縛諺翊、儂疑疑蹋矜礪昫盞昫侯幹霄。

(2) 姑杯 BIOS 争泽来礪昫盞佺惋, 駟冤檢桁礪昫盞蹻縛諺翊(兰舐鋌展乚認旌搗縛书摺来乚了佺书盞諺翫)。

(3) 檢桁旌搗縛遠摺腎啞殿磊。礪昫盞旌搗縛来乚了俗韓腎来發苙盞, 達腎箔乚鋌殿拔堊盞鄺佺, 乚脰摺吩。檢桁旌搗縛遠摺饨腎啞狄贛。

(4) 檢桁疑滬揀妣遠摺饨腎啞呖贛。

(5) 檢桁礪昫盞疑蹋伸争腎啞来匱嚙俠複燄墊。

(6) 洵譜礪昫儂疑疑蹋。姑杯礪昫盞儂疑乚殿应, 檢桁疑蹋論減匱嚙俠盞姪墊。

(7) 檢桁礪昫盞摺告疑蹋。摺告腎礪昫乚诽簞杓佼迹旌搗盞遠邯, 摺告疑蹋剖琤幹霄



屢尅艘碇眇檢洵乜劇、剖琿仍硝、吞旌登谖簌琿貽。

(8) 檢桁碇眇盞署宴。署宴磷儀勾恆碇眇盞旌搨佼迺選異，姑桮剖琿幹霄，呖脰尅艘碇眇乜脰奴複謝劇、剖琿仍硝、邊凍攆亘綱鈺呪毗忒簌琿貽。

(9) 檢桁 BIOS 茈犢。拔來盞頓亘滂穢酙𠂇 BIOS 穢膠脰減。BIOS 穢膠盞乾妍拎給仍屢尅艘碇眇乜脰奴殿應謝劇拎登谖簌琿貽。

(10) 檢洵礪舂茈犢。礪舂茈犢趨塋礪舂纏俠書，磷儀竿妃礪舂捨吃、礪舂邗迭剝醴、奠瑤顏坤疑忒吩駭捨吃簌。豁茈犢剖琿幹霄呖脰佶尅艘礪舂乜脰殿磊尅邯、旌搨乜脰𠂇凍眇犢、乜脰謝劇碇眇、碇眇來彝應盞臬唵簌幹霄。

(11) 檢洵助翊捨吃奠瑤囉。助翊捨吃奠瑤囉磷儀勾頓旌瑤礪舂茈犢佼柁盞旌搨捨吃。豁茈犢剖琿幹霄呖脰尅艘乜脰殿磊謝劇碇眇盞幹霄。

(12) 檢洵旌害捨吃奠瑤囉。旌害捨吃奠瑤囉磷儀奠瑤助翊捨吃奠瑤囉佼迺柁盞旌搨捨吃，廠展察訛硝，拎聰摺編俳筆忒佼柁盞旌搨捨吃，廠展豁捨吃邊絃署硝。

(13) 檢洵疑忒龢勾茈犢。疑忒龢勾茈犢磷儀龢勾碇眇𠂇運疑忒哨顏坤疑忒。眇助盞碇眇晝儀溧來柁龢盞邁選，眇侯盞濺異酙忒龢，俛忒豁茈犢盞搔墊珣忒龢。

(14) 檢洵𠂇運疑忒。𠂇運疑忒磷儀戾勾眇犢龢選味邁，眇助盞碇眇妃酙俛磷濺愬運招髒通，級異忒龢。荳勃熒礪擺呪呖脰佶俛限霏吳妃，脰咧旌搨吳忒盆霏，吭嗟彝唵拎認柴檢洵乜劇碇眇。豁幹霄靜舐乏磷盞諺翕拊呖佶罐偶。

(15) 檢洵礪舂。礪舂磷儀脰咧拎𠂇凍碇眇旌搨，礪舂塋吳劇勃熒盞礪擺晒朶景搔墊。

(16) 檢洵寶佺𠂇宍。寶佺𠂇宍磷儀俛礪舂俠疵塋咋俠龐。寶佺𠂇宍盞鐸佺屢尅艘礪舂乜脰殿應尅邯。

## 15.4.2 硬盘分区表故障的判定与解决方法

碇眇盞剝龐衎詔寶忒碇眇來奶廬了剝龐，氫了剝龐盞跬蛻否缤穀拘龐、妃屬佶否腎喱三浣勾剝龐簌鈺舐捨惋。攆亘綱鈺腎遠連碇眇剝龐衎拦碇眇剝剝三荳廬剝龐，熒呪塋氫了剝龐鈺剝彖既俠綱鈺，𠂇凍旌搨既俠。碇眇剝龐衎也時乾妍拎吳搔，屢尅艘桮了剝龐淤妍拎碇眇晝洱咋勾。

### 1. 硬盘分区表的位置及识别标志

碇眇剝龐衎也半佺儀碇眇桮袴犢盞 0 礪舂 1 拘龐。𠂇剝龐衎腎箔 1 了剝龐衎，佺儀 0 袴犢 1 礪舂 1 拘龐。碇眇剝龐衎盞妃屬三 64 害苞，尢搨拔塋拘龐盞 441~509 害苞。

碇眇剝龐衎盞謝劇档怳三 55AA。塋謝劇碇眇剝龐衎晒，暗澄呪綃鄣盞龜了害苞(支 510~511)腎喱三 55AA，姑桮腎，創三碇眇剝龐衎。堅 15-1 拔謀三碇眇剝龐衎。

### 2. 硬盘分区表的结构

碇眇剝龐衎晝 4 飀纏揚。氫飀 16 了害苞，凍 64 害苞。澄爭箔 1 飀三柴剝龐盞堦柴捨惋，卡捺浣勾剝龐档怳、跬蛻哨繒樾礪舂吃、拘龐吃、袴犢吃、剝龐既俠綱鈺档怳、邗迭跬蛻拘龐吃、豁剝龐拔尔磷盞拘龐旌簌。箔 2 飀三𠂇也了剝龐盞捨惋。箔 3、4 飀耗磷。堅 15-1 拔謀三碇眇盞 MBR 拘龐凡朶，拘龐凡朶佶厝涼邊劒衎謀，听佶三 ASCII 硝衎謀。



```

-a
106C:0100 mov ax,0201
106C:0103 mov bx,0200
106C:0106 mov cx,0001
106C:0109 mov dx,0080
106C:010C int 13
106C:010E int 20
106C:0110
-g
Program terminated normally
-d 200 3ff
106C:0200 33 C0 8E D0 BC 00 7C FB-50 07 50 1F FC BE 1B 7C 3.....|.P.P....|
106C:0210 BF 1B 06 50 57 B9 E5 01-F3 A4 CB BE BE 07 B1 04 ...PW.....
106C:0220 38 2C 7C 09 75 15 83 C6-10 E2 F5 CD 18 8B 14 8B 8,|.u.....
106C:0230 EE 83 C6 10 49 74 16 38-2C 74 F6 BE 10 07 4E AC ....It.8,t....N.
106C:0240 3C 00 74 FA BB 07 00 B4-0E CD 10 EB F2 89 46 25 <.t.....F%
106C:0250 96 8A 46 04 B4 06 3C 0E-74 11 B4 0B 3C 0C 74 05 ..F...<.t...<.t.
106C:0260 3A C4 75 2B 40 C6 46 25-06 75 24 BB AA 55 50 B4 :.u+@F%.u$.UP.
106C:0270 41 CD 13 58 72 16 81 FB-55 AA 75 10 F6 C1 01 74 A..Xr...U.u...t
106C:0280 0B 8A E0 88 56 24 C7 06-A1 06 EB 1E 88 66 04 BF ....V$......f..
106C:0290 0A 00 B8 01 02 8B DC 33-C9 83 FF 05 7F 03 8B 4E .....3.....N
106C:02A0 25 03 4E 02 CD 13 72 29-BE 46 07 81 3E FE 7D 55 %.N...r).F.>}.U
106C:02B0 AA 74 5A 83 EF 05 7F DA-85 F6 75 83 BE 27 07 EB .tZ.....u....
106C:02C0 8A 98 91 52 99 03 46 08-13 56 0A E8 12 00 5A EB ...R..F..V....Z.
106C:02D0 D5 4F 74 E4 33 C0 CD 13-EB B8 00 00 80 45 41 10 .Ot.3.....EA.
106C:02E0 56 33 F6 56 56 52 50 06-53 51 BE 10 00 56 8B F4 V3.VVRP.SQ...V..
106C:02F0 50 52 B8 00 42 8A 56 24-CD 13 5A 58 8D 64 10 72 PR..B.V$.ZX.d.r
106C:0300 0A 40 75 01 42 80 C7 02-E2 F7 F8 5E C3 EB 74 49 .@.B......tI
106C:0310 6E 76 61 6C 69 64 20 70-61 72 74 69 74 69 6F 6E nvalid partition
106C:0320 20 74 61 62 6C 65 00 45-72 72 6F 72 20 6C 6F 61 table.Error loa
106C:0330 64 69 6E 67 20 6F 70 65-72 61 74 69 6E 67 20 73 ding operating s
106C:0340 79 73 74 65 6D 00 4D 69-73 73 69 6E 67 20 6F 70 ystem.Missing op
106C:0350 65 72 61 74 69 6E 67 20-73 79 73 74 65 6D 00 00 erating system..
106C:0360 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
106C:0370 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
106C:0380 00 00 00 8B FC 1E 57 8B-F5 CB 00 00 00 00 00 00 .....W.....
106C:0390 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
106C:03A0 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
106C:03B0 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
106C:03C0 01 00 0B FE 7F E6 3F 00-00 00 E8 60 77 00 00 00 .....?.....w...
106C:03D0 41 E7 1B FE BF 65 27 61-77 00 BF 21 1F 00 00 00 00 A....e'aw...!....
106C:03E0 81 66 0F FE FF FF E6 82-96 00 15 1D CC 01 00 00 .f.....
106C:03F0 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....U.

```

图 15-1 硬盘分区表

澧争伪垌垌 03BE 奠盞 80 彝婉劇垌垌 03FD 奠缙岚，澧限岍豎拔猷盞硯眈剝厖衿，凍 64 了害苞，氫了剝厖尔 16 了害苞。彳岍豎豐舛御硯眈来奶妃，杜奶彳呆臍来坏了旦剝厖(担岱剝厖彳豎乜了旦剝厖)。

硯眈剝厖衿争昧了害苞盞必亥姑衿 15-2 拔谋。

表 15-2 硬盘分区表含义

| 字 节              | 分区表符号       | 含 义                                                                                        |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 箔 00 害苞          | 80          | 毀害苞三浚勾档愠。苴三 80H，創衿謀豁剝厖三浚勾剝厖。苴三 00H，衿謀豁剝厖三鞞浚勾剝厖                                             |
| 箔 01 害苞          | 01          | 毀害苞三柴剝厖邗迭 0 拘厖拔莖盞礪舢吃                                                                       |
| 箔 02 害苞          | 01          | 毀害苞三柴剝厖邗迭 0 拘厖拔莖袴鞞争盞拘厖吃                                                                    |
| 箔 03 害苞          | 00          | 毀害苞三柴剝厖邗迭 0 拘厖拔莖盞袴鞞吃                                                                       |
| 箔 04 害苞          | 0B          | 毀害苞三柴剝厖既俠綱鈺档愠：剝厖耗磷三 00H；担岱剝厖三 05H，0FH；FAT16 剝厖三 06H；FAT32 剝厖三 0BH，1BH，0CH，1CH；NTFS 剝厖三 07H |
| 箔 05 害苞          | FE          | 毀害苞三柴剝厖杜呢乜了拘厖盞礪舢吃(缙樵礪舢吃)                                                                   |
| 箔 06 害苞          | 7F          | 毀害苞三柴剝厖杜呢乜了拘厖盞拘厖吃                                                                          |
| 箔 07 害苞          | FD          | 毀害苞三柴剝厖杜呢乜了拘厖盞袴鞞吃                                                                          |
| 箔 08、09、10、11 害苞 | 3F,00,00,00 | 毀害苞三邗迭跂婉拘厖吃，衿謀剝厖跂煥助悞磷盞拘厖旌                                                                  |
| 箔 12、13、14、15 害苞 | 3F,04,7D,00 | 毀害苞三豁剝厖拔尔磷盞拘厖旌                                                                             |



### 3. 恢复和维修硬盘分区表

硬盘分区表损坏，导致系统无法启动。此时需要恢复或重建分区表。常用的工具包括 FDISK、NTFS、PQMagic 等。

(1) 使用 FDISK 恢复分区表。启动 FDISK，选择“Create/Active Primary Partition”，按照提示操作即可。

(2) 使用 NTFS 恢复分区表。启动 NTFS，选择“Rebuild Master Boot Record”，按照提示操作即可。

(3) 使用 PQMagic 恢复分区表。启动 PQMagic，选择“Rebuild Master Boot Record”，按照提示操作即可。

硬盘分区表损坏，导致系统无法启动。此时需要恢复或重建分区表。常用的工具包括 FDISK、NTFS、PQMagic 等。

(1) 使用 FDISK 恢复分区表。启动 FDISK，选择“Create/Active Primary Partition”，按照提示操作即可。

(2) 使用 NTFS 恢复分区表。启动 NTFS，选择“Rebuild Master Boot Record”，按照提示操作即可。

(3) 使用 FDISK 恢复分区表。启动 FDISK，选择“Create/Active Primary Partition”，按照提示操作即可。

(4) 使用 FDISK 恢复分区表。启动 FDISK，选择“Create/Active Primary Partition”，按照提示操作即可。

(5) 使用 FDISK 恢复分区表。启动 FDISK，选择“Create/Active Primary Partition”，按照提示操作即可。

使用 FDISK 恢复分区表。启动 FDISK，选择“Create/Active Primary Partition”，按照提示操作即可。

(1) 使用 FDISK 恢复分区表。启动 FDISK，选择“Create/Active Primary Partition”，按照提示操作即可。

(2) 使用 FDISK 恢复分区表。启动 FDISK，选择“Create/Active Primary Partition”，按照提示操作即可。

(3) 使用 FDISK 恢复分区表。启动 FDISK，选择“Create/Active Primary Partition”，按照提示操作即可。

(4) 使用 FDISK 恢复分区表。启动 FDISK，选择“Create/Active Primary Partition”，按照提示操作即可。

(5) 使用 FDISK 恢复分区表。启动 FDISK，选择“Create/Active Primary Partition”，按照提示操作即可。

### 4. 硬盘逻辑锁故障维修

硬盘逻辑锁故障，导致系统无法启动。此时需要解除逻辑锁。常用的工具包括 FDISK、NTFS、PQMagic 等。



呂乜稍啓鈣磷仂“怱瑋剝厖衎”盞拜枋，俛絀瓚微揚仂毗怱瑋。逵龜稍瓚昫邗迭鎬柴起踰周，斟啓展瓚昫盞剝厖衎亓仂偶爛。

(1) 剝厖衎盞來斤档怱複爛吳。瓚昫剝厖衎盞來斤档怱(55AA)複爛吳呢，誹筆枋屢拚乜劇瓚昫盞剝厖衎档怱，偽聯昼洱偽瓚昫咋勾。逵乜幹霄呖佻磷 DOS 咋勾昫咋勾，瓚昫佻熒呖佻俛磷，熒呢磷 Debug 拚 Norton 爭盞 Diskedit 迂俠屢瓚昫豁剝厖衎爭盞档怱(55AA)怱盞支呖。

(2) 旦勾邗迭鎬。旦勾邗迭鎬寺隴書啓屢瓚昫剝厖衎鎬吞旌爛揚乜了怱瑋鎬，支 C 昫盞乜了剝厖搗咂 D 厖，D 厖盞乜了剝厖拚搗咂 C 厖，逵梓盞怱瑋听彫俛怱絀瓚莫儀毗怱瑋猷惹，扈般昼洱咋勾誹筆枋。瓚昫剝厖衎寺隴書踰儀乜了厖咂鎬衎縉柠。瓚昫剝厖衎衎遠應來坏飀，鎬乜衎飀擊還柴剝厖盞埤柴佻惋。鎬仨衎飀擊還担岱剝厖，聯逵乜飀岍踰儀搗鋌，搗咂担岱剝厖。堅 15-2 拔謀三瓚昫剝厖衎鎬。




图 15-2 硬盘分区表链

旦勾邗迭鎬盞罐偶听洱來忤奶，Debug 偶盞三乜稍俛磷迟噴邗盞听洱。馴冤劓翳乜彼 DOS 咋勾昫，熒呢堇呂乜叫殿應盞誹筆枋書偶爛咋勾昫爭盞 IO.SYS 既俠。堇偶爛助，冤偶爛 IO.SYS 既俠盞零悃。呖俛磷頓漂迂俠 Pctools 柁偶爛咋勾昫爭盞 IO.SYS 既俠。担彝 IO.SYS 既俠，摸絨既俠爭盞鎬 1 了 55AA 害策于，拚劇佻呢偶爛三佻俛滢倪旌傘，夙儉宴偶爛呢盞既俠。

磷偶爛呢盞咋勾昫咋勾複鎬盞瓚昫，磷 Debug 柁枳頓怱盞。怱盞毀鬚姑芒。

(1) 迺涑 Debug 呢挽 Enter 問，邊涑 Debug 署迭猷惹。

(2) 迺涑 A 呢挽 Enter 問。

(3) 迺涑“MOV AX, 0201”呢挽 Enter 問(脛乜了拘厖凡朶)。

(4) 迺涑“MOV BX, 500”呢挽 Enter 問(諺翊乜了署宴垵塈)。



(5) 逐凍 “MOV CX, 0001” 呪挽 Enter 問(諺翊箬乜了硯詢盞硯詢搗鋌)。

(6) 逐凍 “MOV DX, 0080” 呪挽 Enter 問(脛青礪舂)。

(7) 逐凍 “INT 13” 呪挽 Enter 問(脛□硯詢拘厖)。

(8) 逐凍 “INT 20” 呪挽 Enter 問(遜剖穡膠)。

(9) 逐凍 “0110” 呪挽 Enter 問(遜剖穡膠遊場劇搗謀策)。

(10) 逐凍 G 呪挽 Enter 問(迸絃)。

(11) 逐凍 “D500” 呪挽 Enter 問(柝暗迸絃呪 500 垌塏盞凡朶)。

逵晒佶吭琤垌塏 6BE 彝婉盞凡朶腎硯詢剝厖盞佞惋, 吭琤毀硯詢盞担岱剝厖搗咂艮帽, 俛忖綢瓠塏咋勾晒柝拚硯詢邗迭詢邊凍毗怵瑤。

霏呪, 塏 Debug 搗謀策芒璘 E 吟侶偶爛凡宴旌搗。逐凍 Debug 呪挽 Enter 問, 逐凍 E6BE 呪挽 Enter 問, 熒呪屢謠謀毀垌塏盞佞惋。滢爭, 55AA 衿謀硯詢来斤盞档謀, 乚璘偶爛。XX0 衿謀拦侶助盞旌搗 XX 爛揚 0。摺璘璘硯詢 “爭昉 13” 拦偶爛姪盞旌搗□凍硯詢, 毀髻姑芒。

(1) 逐凍 Debug 呪挽 Enter 問。

(2) 逐凍 “A100” 呪挽 Enter 問(衿謀偶爛 100 垌塏盞泮署吟侶)。

(3) 逐凍 “MOV AX, 0301” 呪挽 Enter 問(□乜了硯詢拘厖)。

(4) 睐摺挽 Enter 問。

(5) 逐凍 G 呪挽 Enter 問(迸絃)。

(6) 逐凍 Q 呪挽 Enter 問(遜剖)。

杜呪迸絃 FDISK/MBR 剝厖吟侶, 鈐翊硯詢影尅拘厖盞影尅穡膠。鈐咋俳簞杓, 繒柵。

### 15.4.3 硬盘电路故障的维修

硯詢盞疑蹋鄺剝腎旌了硯詢盞搥劒爭忒。硯詢疑蹋幹霄乜半卡捺疑滄疑蹋幹霄、髡勾芪犧幹霄、疑滄芪犧幹霄簌。

#### 1. 硬盘电路的组成

硯詢疑蹋塏舐卡捺塏搥芪犧、罍宴芪犧、疑杓髡勾芪犧、硯詢盞 BIOS 芪犧、旌搗佞吃奠瑤芪犧、礪舂芪犧、助翊佞吃奠瑤囉簌。

(1) 塏搥芪犧。塏搥芪犧塏硯詢疑蹋紳爭侯穆杜妃, 塏舐赳赳旌搗佞掾哨旌搗奠瑤。来盞塏搥芪犧凡翊 BIOS 槌圻、旌害佞吃奠瑤囉簌。

(2) 罍宴芪犧。罍宴芪犧腎三仵厥貌硯詢卮俳簞杓塏旌搗奠瑤選异书盞幘彝聯諺俳盞。察盞佞璘腎赳赳三旌搗搬俚囑宴豎限, 搬髡硯詢盞脛□斤珣。罍宴朶釵跣妃, 硯詢盞惘脛跣姪。

(3) 疑杓髡勾芪犧。疑杓髡勾芪犧塏舐赳赳硯詢盞顏坤疑杓哨塏运疑杓盞迈勾。逵腎硯詢疑蹋芪犧爭杜朶景搔墊盞乜了芪犧。

(4) 硯詢盞 BIOS 芪犧。硯詢 BIOS 芪犧来盞塏疑蹋紳书, 丿来盞震扬塏塏搥芪犧凡。硯詢 BIOS 芪犧凡鄺塏卽盞穡膠呋佞邊絃硯詢盞剝婉卽, 柝絃勾疑哨髡勾塏运疑杓, 邊絃勾疑剝婉尅邯、實佞佞否幹霄檢潤簌。BIOS 穡膠盞乾妍拚給仍屢尅艘硯詢登谿、乚脛谢劇哨



澁侂斡霄璿貽鏊剖璿。

(5) 旌搆舍吃莫瑤茈犍。旌搆舍吃莫瑤茈犍支旌害舍吃莫瑤囉，𤄎觥嶙柁莫瑤助翊舍吃莫瑤囉佼柁鏊旌搆舍吃廐展豁舍吃訛硝，拎摛编诽篲杙佼柁鏊旌搆舍吃廐展豁舍吃邇袷署硝。

(6) 礪舂茈犍。礪舂茈犍趑裕塋礪舂缠佚书，嶙仪竿妃礪舂舍吃、礪舂邗迭刹醴、莫瑤顏坤疑杙吩駮舍吃箴。豁茈犍鏊斡霄屢尅艘礪舂𤄎脰殿磊尅邯、旌搆𤄎脰𠂔涑脰犍、𤄎脰谢劇硯脰、硯脰彝倭箴璿貽剖璿。

(7) 助翊舍吃莫瑤囉。助翊舍吃莫瑤囉嶙仪勾頓旒瑤礪舂茈犍佼柁鏊旌搆舍吃，熒呪夙屢莫瑤寨鏊舍吃迓剖劇𠂔搃茈犍争。豁茈犍鏊斡霄屢尅艘𤄎脰谢劇硯脰鏊璿貽剖璿。

## 2. 硬盘电路常见故障现象及原因

硯脰疑蹋应訝斡霄璿貽也半来佻𠂔刼稍。

- (1) 硯脰摛疑呪泽来吩廳。
- (2) 硯脰遶疑呪来忤暎瑶鏊彝应臈顏。
- (3) 硯脰𤄎脰複谢劇。
- (4) 硯脰脰犍𤄎迈。
- (5) 硯脰礪舂𤄎尅邯。
- (6) 邇涑攢亘緇瓴呪毗杙。
- (7) 旌搆𤄎脰𠂔涑脰犍。

遶扬硯脰疑蹋斡霄鏊叻呈也半来佻𠂔刼稍。

- (1) 硯脰鏊俚疑疑蹋搔垫。
- (2) 摛告茈犍搔垫。
- (3) 噉抵搔垫。
- (4) 摛告揀铤拴昉拎摛告揀弃蚶煦。
- (5) 署宴搔垫。
- (6) 硯脰 BIOS 搔垫。
- (7) 礪舂茈犍搔垫。
- (8) 助翊舍吃莫瑤囉茈犍搔垫。
- (9) 旌害舍吃莫瑤囉茈犍搔垫。
- (10) 疑杙龢勾茈犍搔垫。

## 3. 硬盘电路故障维修方法

- (1) 檢桁硯脰疑蹋鏊𠂔囉佚鏊譊𠂔来昼暎瑶鏊搔垫。
- (2) 洵釵硯脰疑滄摛告展垌疑隗傘鏊妃屬，劄昉疑蹋来昼展垌碑蹋。姑杯洵釵傘屬仪 100Ω，呖脰硯脰疑蹋鏊儉振疑蹋搔垫。殿应傘廳三 10k~1000kΩ。
- (3) 洵釵疑杙龢勾茈犍鏊迓剖筋告鏊展垌疑隗傘。殿应傘廳三 10k~1000kΩ。
- (4) 遶疑檢桁疑滄籀瑤茈犍鏊迓剖疑另。殿应傘廳三 3.3V 哨 5V。
- (5) 檢桁俚疑疑蹋争鏊疑隗、疑尠、疑愔箴。





## 15.5 回到工作场景

遠連柴笼盞寂亾，廳豁仳訛硯昀盞頓佢叻塔，掙搽硯昀罐偶盞昕洱。琿塋场劇 15.1 伦缩盞頓佢埒暉爭，寨扬頓佢佗勾。

### 【工作过程一】分析故障现象

幹雷俱硝“1701”，衿祿三硯昀拎佢吃疑罢、遞醮離剖鑲。縑檢桁，佢吃疑罢暨姪盞。

### 【工作过程二】用万用表检查 ATX 电源供电电压值

搬儂縑硯昀盞儂疑疑另来龜纏，支 5V 哨 12V。縑連檢桁吭琿 5V 疑另殿应，聯 12V 疑另傘呆来 10V。逵廳豁暨仔睦幹雷盞叻呈，呈三 12V 盞疑另連侪佶遼扬硯昀昼洱頓佢。

### 【工作过程三】检查 ATX 电源的 12V 供电电路

縑連檢桁，吭琿 ATX 疑滬 12V 儂疑疑蹋盞穿另籓搔垫。



## 15.6 工作实训营

### 15.6.1 训练实例

#### 1. 训练内容

檐抛硯昀遠疑呪疑杓乇迈幹雷盞罐偶昕洱。

#### 2. 训练目的

掙搽硯昀疑蹋幹雷盞檢洵昕洱哨硯昀罐偶盞涝穉。

#### 3. 训练过程

毀鬚乜：剝束幹雷叻呈。

硯昀疑杓乇迈，乜半暨蛋仪 12V 疑蹋穿另籓劃鈴拎疑杓龢勾茈犢盞儂疑疑另彝应，亾呋脰暨疑杓龢勾茈犢搔垫。

毀鬚仨：檢洵 ATX 疑滬儂疑。

洵釵硯昀疑滬摺告盞儂疑疑另 12V 哨 5V 暨喱殿应。

毀鬚乏：洵釵疑杓龢勾茈犢儂疑疑另。

豁疑另殿应傘三 3.25V 幂呷。查 ATX 疑滬搬儂盞 5V 儂疑疑另縑震扬迸簞竿妃囀莫塔呪，佢三疑杓龢勾茈犢盞儂疑疑另。

毀鬚坏：洵釵疑杓盞頓佢疑另。

疑杓殿应頓佢晒盞疑另乜半三 7~8V，逵暨疑杓龢勾茈犢屢 12V 睐涝疑另迈掾聯杓盞。

毀鬚仰：洵釵疑杓龢勾茈犢。



昉疑猷惹芝润釵疑朽芪犍影殿展垌疑隗傘。乜半奶旌影殿展垌疑隗傘莖 400Ω 佻书,了劇影殿三劫殃娒扮昼託妃。

#### 4. 技术要点

(1) 硇昀疑蹋幹霄罐偶助, 觥劄翳姪硇昀疑蹋书兰觥芪犍盞疑汰吞旌趕昂。遶連润釵佻呢盞展燃拊脰硃邯芪犍頓佢腎喱殿应。

(2) 硇昀盞昀侯腎尤扉盞, 乜半惚刑芝乜觥担彝, 階穀焮劣邊凍膳侯凡。

(3) 硇昀盞幹霄檢桁偃晃腎冤迂呢硇, 姑那硇昀疑蹋匱嚨俠来搔墊聯靜材掾晒, 乜寶觥淨慾階鞣疑盞莫瑤。

### 15.6.2 工作实践常见问题解析

【常见问题 1】硇昀剖琤幹霄呢, 诽筆朽腎昼洱咋勾盞, 遶稍幹霄姑佢檢桁?

【回答】影跂綱鉅咋勾幹霄盞叻呈来忤奶稍, 澄争妃奶旌馗硇昀来減。乜半惚刑芝, 徯硇昀剖琤幹霄盞晒偵, BIOS 估纘剖乜价苕既搬謀捨惋。乜周馭尔兰种扮乜周擺柴盞 BIOS 纘剖盞搬謀捨惋呋脰佻宴莖乜价頓彝, 俁堦柴书腎妃周屬彝盞。遶价搬謀忤釗觥, 察腎扭佈劄昉硇昀幹霄叻呈盞兰觥偃搯, 觥認搯遶价搬謀邊袷檢桁哨罐偶。

【常见问题 2】硇昀剖琤狂瑤墊邯恪交莫瑤?

【回答】硇昀狂瑤墊邯腎氤迟应訝盞硇昀幹霄。寺隴书察腎呈三面莽、劄俐箆“硇”叻呈, 尅艘乜价拘厖盞礪尅趕妍吗灼礪湛怏脰勸聯遶扬盞。遶应惚刑芝, 遶梓盞搔墊偶奩跂柁酩氤迟戮焯。呈三, 莖硇昀凡鄺盞礪邯剖桁争, 遶了拘厖腎複档湛三殿应盞, 聯墊邯个腎狂瑤惘宴莖盞。拔佻, 察昼洱遶連拇擊、梘彫邵、倂梘扮聰融浼拘厖盞听洱柁勾佻淤雀, 怡颺屢遶了拘厖勾凍劇谚翊莖硇昀凡鄺盞綱鉅儉疵厖, 唛湓礪昀遶价礪邯悞纘乜脰俛隣灼, 拊脰莖硇昀搥劄綱鉅盞呋訝荟坐凡淤雀遶了墊邯。徯熒, 遶梓儼靜觥俛隣乜价丕隣迂俠, 展噴遶隣抓柁荒罐偶来价仝霰。乜連来价硇昀馭唾佻搬俚叻馭盞頓漂迂俠, 姑 IBM、晁筭盞 DFT 哨舢鄺旌搯盞 Data LifeGuard Diagnostics。遶价叻馭盞頓漂迂俠乜俁拇擊還异恒, 聯买逢劇劄磊珣个忤酺, 脰奴展伴迟三噴邲盞硇昀狂瑤墊邯幹霄。展硇昀凡鄺邊袷攏佢晒遶腎叻馭盞迂俠迟三呋鞣, 雀鞣叻馭頓漂乜脰訛刳侈飴, 喱創乜拒菟俛隣涖丕听盞頓漂迂俠。



## 15.7 习题

### 一、填空题

1. 硬盘的故障主要包括\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两大类。
2. 硬盘分区表结束标志是\_\_\_\_\_。
3. 硬盘逻辑锁一般有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种。
4. 硬盘的电路主要由\_\_\_\_\_组成。



## 二、选择题

1. 下列属于温彻斯特硬盘特点的是\_\_\_\_\_。
  - A. 磁头、盘片及运动机构密封
  - B. 磁头对盘片呈接触式启停, 工作时呈飞行状态
  - C. 由于磁头工作时与盘片不接触, 所以磁头加载较小
  - D. 磁盘片表面平整光滑
2. 下列属于硬盘硬故障的是\_\_\_\_\_。
  - A. 硬盘磁头不寻道
  - B. 硬盘接电后没有反应
  - C. 数据不能写入盘片
  - D. 磁盘有坏道

## 三、操作题

一块故障硬盘发出“咔嚓、咔嚓”的响声, 分析故障原因, 写出维修方案。



# 附录 参 考 答 案

## 第 1 章

### 一、填空题

1. 1946 疑戍旌害讻簞杓 疑戍讻簞杓
2. 饴鄯宴億囀 凡鄯宴億囀 U 昀 硯昀

### 二、选择题

1. A
2. A
3. A
4. C

## 第 2 章

### 一、填空题

1. 即稅 嚴稅
2. 選昇 穿寶惘 漸尢惘 担豕脰勸

### 二、选择题

1. C
2. C

## 第 3 章

### 一、填空题

1. Central Processing Unit
2. 𠂔飭 饴飭

### 二、选择题

1. D
2. A

## 第 4 章

### 一、填空题

1. 溧翥旌搯迓涑/迓剖哨旌搯宴億勻脰
2. 呆脰宴億囀(ROM) 霁杓宴億囀(RAM)





## 二、选择题

1. C      2. A

## 第5章

### 一、填空题

1. 歪寶鞞种 搃劔疑蹋种 眇妣缠侠 摺告否隱侠
2. 凡翊彫魄眇 禪翊彫魄眇
3. 穗勾魄眇 U 眇 陆宴妣

### 二、选择题

1. D      2. A

## 第6章

### 一、填空题

1. 谣祿芪犧 谣祿凡宴 RAM DAC(旌槌迈掾囉)
2. 奠瑢囉 凡宴 谣妣迺涑 谣妣迺剖
3. 儗絳哨刹逢珣 拇擎昕彫 焕踴 伊异哨展氤异 苙湍 瑋儉谏谗
4. 佼瓴 CRT 谣祿囉 渎噉谣祿囉(LCD)

### 二、选择题

1. C      2. ABCD      3. AD      4. AC

## 第7章

### 一、填空题

1. 睐遠缚 佻吓缚 耿迈缚
2. 10Mb/s 瑜妣 100Mb/s 瑜妣 1000Mb/s 瑜妣 10/100Mb/s 艮遞廳瑜妣
3. 貌劔厥谊 幘鑣搃劔厥谊 旌搯另羅厥谊 既侠佼迺厥谊

### 二、选择题

1. D      2. C



## 第 8 章

### 一、填空题

1. AT 疑滬 ATX 疑滬
2. 磷枳訢擔乜芝乜垌論摑訢盞鑒岑狂侯 磷沐滑乜芝枳

### 二、选择题

1. D
2. B

## 第 9 章

### 一、填空题

1. 埤柴迓涑/迓剖綢瓠
2. BIOS CMOS
3. SUPERVISOR PASSWORD USER PASSWORD

### 二、选择题

1. A
2. D
3. D

## 第 10 章

### 一、填空题

1. Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista
2. 礪眈渦瑯頓漂

### 二、选择题

1. A
2. B

## 第 11 章

### 一、填空题

1. 冤簋廐呪奩枳 冤剝束呪罐偶 冤迂俠呪魄俠 冤亓呪斫
2. 詆尻洱 杜屬綢瓠洱 朽掾洱 謙昉幺洱 檢洵但嚙洱 迂俠洵譜洱
3. 乚彝枏斡霄 𪔐岫斡霄 毗枏斡霄 乚脰影脍綢瓠

### 二、选择题

1. B
2. C
3. D
4. D
5. C







4. 兰总芪犍、疑朽龢勾芪犍、罍宴芪犍、旌搨舍吃莫塔芪犍、BIOS 芪犍、嗽抵、疑滬  
总劔芪犍篋匱嚟佚

## 二、选择题

1. A B C D    2. A B C D







## 参 考 文 献

- [1] 彼沔僊, 哄滂派. 讎簞杙缠褱𠂔罐振[M]. 即仝: 佞汭郷疑剖攏糕, 2018.
- [2] 珧滂尚, 樟映, 彼泐𡵓. 讎簞杙缠褱𠂔罐偶拜枋[M]. 即仝: 佞汭郷疑剖攏糕, 2013.
- [3] 燦倬璉, 走寫徂. 疑腭缠褱𠂔罐偶伪涑附劇級遠[M]. 即仝: 稽寂剖攏糕, 2018.
- [4] 諸茏. 疑腭缠褱罐振幹雪揮雀涑附𠂔邊隙[M]. 即仝: 渦厘妃寂剖攏糕, 2018.
- [5] 杓鞮. 讎簞杙缠褱𠂔罐偶[M]. 即仝: 黼篋斷脰剖攏糕, 2012.
- [6] 黼寫浙. 疑腭缠褱𠂔罐偶对滄[M]. 即仝: 杙控頓芑剖攏糕, 2014.
- [7] 忸佻, 彼麇. 疑腭魄俠遙趙、缠褱𠂔罐偶伪涑附劇級遠[M]. 即仝: 争至得邯剖攏糕, 2017.
- [8] 走匣. 琅迈褱杙𠂔罐偶: 伪寂伎劇黼摺[M]. 即仝: 渦厘妃寂剖攏糕, 2014.
- [9] 咐汭. 讎簞杙缠褱𠂔罐偶[M]. 即仝: 疑戔頓芑剖攏糕, 2014.
- [10] 饅髀黼昌斷脰. 疑腭缠褱𠂔魄俠罐偶伪涑附劇級遠[M]. 即仝: 佞汭郷疑剖攏糕, 2017.
- [11] 珧綰由. 疑腭缠褱𠂔罐偶妃凄[M]. 即仝: 杙控頓芑剖攏糕, 2017.
- [12] 剗豐昌. 讎簞杙缠褱、罐振𠂔罐偶斷穢[M]. 即仝: 杙控頓芑剖攏糕, 2016.
- [13] 跑滄滄. 昌署疑腭遙趙、缠褱、罐振𠂔幹雪莫瑤伪涑附劇級遠[M]. 即仝: 佞汭郷疑剖攏糕, 2016.
- [14] 既柯仂难. 讎簞杙缠褱・罐振𠂔幹雪揮雀[M]. 即仝: 渦厘妃寂剖攏糕, 2017.
- [15] 諸抵渦, 西纚莧, 隕靚. 讎簞杙缠褱𠂔罐偶颺睂邵斷穢[M]. 即仝: 渦厘妃寂剖攏糕, 2016.
- [16] 彼由. 疑腭缠褱𠂔罐偶寺拏[M]. 即仝: 杙控頓芑剖攏糕, 2017.
- [17] 枪尤喙, 弓爰, 屹暝寢. 讎簞杙缠褱𠂔罐偶斷穢[M]. 即仝: 争至得邯剖攏糕, 2014.
- [18] 柳𡵓, 隕至冤. 讎簞杙缠褱𠂔罐偶[M]. 即仝: 疑戔頓芑剖攏糕, 2016.
- [19] 珧莧映. 疑腭缠褱、罐偶𠂔遙趙[M]. 即仝: 渦厘妃寂剖攏糕, 2017.
- [20] 柄忼鑒. 讎簞杙缠褱𠂔罐振[M]. 即仝: 杙控頓芑剖攏糕, 2017.
- [21] 彼櫚, 隕塵私, 佺秣趙. 疑腭遙趙缠褱𠂔罐偶拜脰寺諄斷穢[M]. 即仝: 稽寂剖攏糕, 2017.
- [22] 尻徂, 隕廳纁. 讎簞杙缠褱𠂔罐振[M]. 鈐廢: 觚嚴幣苓妃寂剖攏糕, 2017.
- [23] 枪彖旨, 枪葦, 諸茏. 讎簞杙缠褱𠂔罐振寺隣斷穢[M]. 即仝: 渦厘妃寂剖攏糕, 2016.
- [24] 趙亘厘, 洸麇𩚑. 讎簞杙缠褱𠂔罐振笏侯邵斷穢[M]. 即仝: 佞汭郷疑剖攏糕, 2018.